●ジャガー 対応システム(Ver 2019.02)

●ジャガー 対応システム(Ver 2019.02)	A Nor	<i>→</i> ∠+-		16 Alfe 11 10 1	546 Du let +D +
システム		テータ表示	アクティブテスト	作業サホート	
AAM(インコントロールタッチプロオーディオアンプモジュール)	•				•
AAM(オーディオアンプモジュール)	•			_	•
ABS(ABSコントロールモジュール)	•	•		•	•
ACM(オーディオフロントコントロールモジュール)	•				•
ADCM(アダプティブダンピングコントロールモジュール))	•				•
ADHLS(ヘッドランプレベリングモジュール)	•				
ADHLS_L(左ライティングコントロールモジュール)	•				
ADHLS_R(右ライティングコントロールモジュール)	•				
ADRC(アダプティブダンピングライドコントロール)	•				
AHU(制御式タッチオーディオヘッドユニット)	•				•
APIM(アクセサリープロトコルインターフェイスモジュール)	•				•
ARM(レストレイントコントロールモジュール)	•				
ATCM(オールテラインコントロールモジュール)	•				•
AUCM(ヘッドアップディスプレー冷却ファンモジュール)	•				•
BCM(ボディーコントロールモジュール)	•			•	•
BCMB(ボディーコントロールモジュールB)	•			•	•
BPM(ボディープロセッサーモジュール)	•				•
CAV(コネクトアンドビューモジュール)	•				•
CCM(アダプティブ速度制御コントロールモジュール)	•				•
CHCM(シャーシコントロールモジュール)	•			•	•
DABM(デジタルオーディオ放送モジュール)	•				•
DACMC(デジタルオーディオコントロールモジュールC)	•				•
DCSM(運転席側エアコンモジュール)	•				•
DDM(運転席側ドアモジュール)	•				•
DHM(運転席ヘッドレストモジュール)	•				
DRDM(運転席リアドアモジュール)	•				•
DSM(運転席側モジュール)	•				•
ECM(エンジンコントロールモジュール)	•	•			
	•				
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレーインターフェイスモジュール)	•				•
FCIM(フロントコントロールインターフェイスモジュール)	•				•
FCIMB(フロントコントロールインターフェイスモジュールB)	•				•
	•				
FFH(燃料燃焼ヒーターモジュール)	•				
FLR(前方監視レーダー)	•				•
FTCM(ホールディングトップコントロールモジュール)	•				•
FTCMB(ホールディングトップコントロールモジュールB)	•				•
GEM(ジェネラルエレクトロニクスコントロールモジュール)	•				
GSM(ギアシフトモジュール)	•				•
GWM(ゲートウェイモジュール)	•			•	•
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	•				•
HCMB(ヘッドランプコントロールモジュールB)	•				•
HUD(ヘッドアップディスプレー)	•				
HVAC(エアコンモジュール)	•				
ICM(インフォテイメントコントロールモジュール)	•				•
ICP(統合コントロールパネル)	_				
ICS(インパクト分類システム)	•				
IMC(インコントロールタッチブロインフォテインメントマスターコントローラー)	•				•
IPC(インストルメントクラスターコントロールモジュール)	•			•	•
IPMA(画像処理制御モジュールA)	•				•
IPMB(画像処理モジュールB)	•				•
ISC(インコントロールタッチプロインフォテインメントスレーブコントローラー)	•				•
ISM(侵入センサモジュール)	•				

KTM(キートランスポンダーモジュール)	•		
KVM(キーレスビークルモジュール)	•		•
NAV(ナビゲーションコントロールモジュール)	•		•
NCM(ナビゲーションシステムコントロールモジュール)	•		•
OCS(レストレイントオキュパンシーシステム)	•		•
PAM(パーキングアシストコントロールモジュール)	•		•
PAM(パーキング補助コントロールモジュール)	•		
PBM(パーキングブレーキコントロールモジュール)	•	•	•
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	• •	•	•
PDM(助手席側ドアモジュール)	•		•
PHM(助手席ヘッドレストモジュール)	•		
PRDM(助手席リアドアモジュール)	•		•
PSCM(パワーステアリングセンサーモジュール)	•		•
PSM(助手席側モジュール)	•		•
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	•		•
RDCM(リアディファレンシャルコントロールモジュール)	•		•
RDCSM(リアシートエアコンモジュール)	•		•
REM(リアエンターテイメントコントロールモジュール)	•		•
RGTM(リアゲート・トランクモジュール)	•		•
RHVAC(リアエアコンモジュール)	•		•
RLM(ライドレベルコントロールモジュール)	•	•	•
RLSM(リア左シートモジュール)	•		•
RRSM(リア右シートモジュール)	•		•
RSM(リアシートコントロールモジュール)	•		
SASM(ステアリングアングルセンサーモジュール)	•		•
SLM(セキュリティー監視モジュール)	•		
SODL(左サイドオブジェクト検出)	•		•
SODR(右サイドオブジェクト検出)	•		•
SPMA(シートベルトプリテンショナーコントロールモジュールA)	•		•
SPMB(シートベルトプリテンショナーコントロールモジュールB)	•		•
SRM(サテライトオーディオユニットモジュール)	•		•
TBM(配置可能トウバーコントロールモジュール)	•		•
TCCM(トランスファーケースコントロールモジュール)	•		•
TCM(トランスミッションコントロールモジュール)	•		•
TCU(テレマティックコントロールユニットモジュール)	•		•
TEL(携帯電話コントロールモジュール)	•		•
TPM(タイヤ空気圧モニタリングモジュール)	•		•
TVM(テレビジョンモジュール)	•		•
VDM(車両ダイナミクスコントロールモジュール)	•		•