

●ランドローバー 作業サポート (Ver 2019.02)

システム名	項目名
ABS (ABSコントロールモジュール)	ブレーキエア抜き
ABS (ABSコントロールモジュール)	ヨーレートセンサー補正
ABS (ABSコントロールモジュール)	ロールレートセンサー補正
ABS (ABSコントロールモジュール)	圧力センサー補正
ABS (ABSコントロールモジュール)	横Gセンサー補正
ABS (ABSコントロールモジュール)	縦Gセンサー補正
ABS (ABSコントロールモジュール)	舵角センサー補正
BCM (ボディコントロールモジュール)	バッテリー交換
CHCM (シャーシコントロールモジュール)	エアサスペンションインフレーション
CHCM (シャーシコントロールモジュール)	エアサスペンションデフレーション
CHCMB (シャーシコントロールモジュールB)	エアサスペンションインフレーション
CHCMB (シャーシコントロールモジュールB)	エアサスペンションデフレーション
GWM (ゲートウェイモジュール)	バッテリー交換 (サブバッテリー)
GWM (ゲートウェイモジュール)	バッテリー交換 (メインバッテリー)
GWM (ゲートウェイモジュール)	バッテリー交換 (両バッテリー)
HCM (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライトコントロールユニットシステム補正
HVAC (エアコンモジュール)	アクチュエーターエンドストップ検出
HVAC (エアコンモジュール)	ステッパモーター初期化
IPC (インストルメントクラスターコントロールモジュール)	ABS設定
IPC (インストルメントクラスターコントロールモジュール)	オイルサービスカウンターリセット
IPC (インストルメントクラスターコントロールモジュール)	サービスインターバルリセット
IPC (インストルメントクラスターコントロールモジュール)	サービスインターバルリセット (ガソリン車)
IPC (インストルメントクラスターコントロールモジュール)	サービスインターバルリセット (ディーゼル車)
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキジャム処理
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキパッド交換 (サービスポジション移行)
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキパッド交換 (メンテナンスモード終了)
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキ駆動
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキ駆動 (ラッチポジション)
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキ駆動 (組付け位置)
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	縦Gセンサー補正
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPFリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF圧力センサー交換リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF差圧センサー交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF動的再生
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRスロットル交換リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRバルブ交換リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	O2センサー
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター交換リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オイルサービスカウンターリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オイル交換リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	サービスインターバルリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スロットルバルブアクチュエーター
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	タービンシャットオフバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ターボチャージャー交換リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ディーゼル給油適応再初期化
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	パワートレインコントロールモジュールアダプテーションクリア
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルリフトポンプ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルリフトポンプ有効/無効
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	マスエアフローセンサー交換リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	高圧フューエルポンプ交換リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	酸化触媒

PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料水入り検出リセット
RLM (ライドレベルコントロールモジュール)	エアサスペンションインフレーション
RLM (ライドレベルコントロールモジュール)	エアサスペンションジオメトリー
RLM (ライドレベルコントロールモジュール)	エアサスペンションジオメトリー設定/解除
RLM (ライドレベルコントロールモジュール)	エアサスペンションデフレーション
RLM (ライドレベルコントロールモジュール)	エアサスペンション狭許容性モード設定/解除 (ヘッドライト設定)
RLM (ライドレベルコントロールモジュール)	エアサスペンション出荷/フリーズモード設定/解除
SASM (ステアリングアングルセンサーモジュール)	舵角センサー補正
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	TCMオイルカウンターリセット
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	ギアセレクターセンサー補正
VDM (ビークルダイナミクスモジュール (ABS))	ブレーキエア抜き (ガソリン)
VDM (ビークルダイナミクスモジュール (ABS))	ブレーキエア抜き (ガソリン車)
VDM (ビークルダイナミクスモジュール (ABS))	ブレーキエア抜き (ディーゼル)
VDM (ビークルダイナミクスモジュール (ABS))	ブレーキエア抜き (ディーゼル車)