

●ミニ 作業サポート (Ver 2019.02)

| システム名                        | 項目名                 |
|------------------------------|---------------------|
| ABS・DSC(ダイナミックスタビリティコントロール)  | エア抜き                |
| ABS・DSC(ダイナミックスタビリティコントロール)  | ステアリングアングルセンサー調整    |
| ABS・DSC(ダイナミックスタビリティコントロール)  | ブレーキラインコネクション       |
| ABS・DSC(ダイナミックスタビリティコントロール)  | 圧力センサー              |
| ABS・DSC(ダイナミックスタビリティコントロール)  | 横Gセンサー              |
| ACSM(衝突セーフティモジュール)           | エアバッグON(登録作業後)      |
| ACSM(衝突セーフティモジュール)           | コーディングデータ読込         |
| BDC(ボディードメインコントローラー)         | ターミナル15 ON/OFF      |
| BDC(ボディードメインコントローラー)         | 表示モード               |
| CAS(カーアクセスシステム)              | CASリセット             |
| CAS(カーアクセスシステム)              | DME - CAS調整         |
| CAS(カーアクセスシステム)              | ELV内部故障回数リセット       |
| CAS(カーアクセスシステム)              | スターターロックリセット        |
| CAS(カーアクセスシステム)              | ターミナル15 ON/OFF      |
| CBSリセット                      | エンジンオイル             |
| CBSリセット                      | スパークプラグ             |
| CBSリセット                      | ブレーキフルード            |
| CBSリセット                      | フロントブレーキパッド         |
| CBSリセット                      | リアブレーキパッド           |
| CBSリセット                      | 車検                  |
| CBSリセット                      | 車両チェック              |
| CBSリセット                      | 法定点検                |
| CBSリセット                      | 法定排気ガステスト           |
| CVM(ソフトトップモジュール)             | リアモジュールエマーゼンシーアクセス  |
| DME(エンジン)                    | VVT最小リフト適応リセット      |
| DME(エンジン)                    | アイドルCO調整            |
| DME(エンジン)                    | アイドル回転数制御           |
| DME(エンジン)                    | テクニカルインフォメーション      |
| DME(エンジン)                    | パノス適応               |
| DME(エンジン)                    | バルブトロニックアダプテーション    |
| DME(エンジン)                    | 設定値クリア              |
| DSC(ダイナミックスタビリティコントロール)      | DSCセンサー調整           |
| DSC(ダイナミックスタビリティコントロール)      | エア抜き手順              |
| DSC(ダイナミックスタビリティコントロール)      | ステアリングアングルセンサー調整    |
| DSC(ダイナミックスタビリティコントロール)      | ブレーキラインミックスアップテスト   |
| DSC(ダイナミックスタビリティコントロール)      | 圧力センサー調整            |
| EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール) | EWSリセット             |
| EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール) | HFM(エンジン)適応リセット     |
| EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール) | オイルレベルチェック          |
| EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール) | オイル交換               |
| EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール) | バッテリーセンサー適応リセット     |
| EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール) | メカトロニック補正           |
| EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール) | 学習機能リセット            |
| EPS(エレクトロニックパワーステアリング)       | ステアリング初期設定          |
| EPS(エレクトロニックパワーステアリング)       | 限界値学習               |
| EWS(イモビライザー)                 | キーステータス             |
| EWS(イモビライザー)                 | 製造日追加               |
| FRM(足元モジュール)                 | ウィンドウレギュレーター初期化     |
| FZD(ルーフ機能センター)               | スライディング/チルトサンルーフ初期化 |
| HU-B                         | 個人情報削除              |
| HU-H(ハイヘッドユニット)              | SDARS作動(USのみ)       |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| HU-H(ハイヘッドユニット)        | 個人情報削除              |
| IHKA(ヒーター・エアコン)        | エアコンコンプレッサー試運転保護    |
| IHKA(ヒーター・エアコン)        | 送風フラップモーターコーディング    |
| IHKA(ヒーター・エアコン)        | 送風フラップモーター補正        |
| KAFAS(カメラベース運転者支援システム) | 校正                  |
| SHD(サンルーフ)             | スライディング/チルトサンルーフ初期化 |
| SHD(サンルーフ)             | デリバリーポジション          |
| TRSVG(オールラウンドビューカメラ)   | オールアラウンドビューカメラ補正/学習 |
| エンジンスターター              | スターターロックリセット        |
| エンジンスターター              | スターター交換登録           |
| サービスインターバルリセット         | サービスインターバルリセット      |
| トランスポートモード             | トランスポートモード          |
| バッテリー交換登録              | バッテリー交換登録           |
| バッテリー交換登録              | バッテリー充電状態評価         |
| リセット状態有効               | パワーダウンコマンド          |
| 閉回路監視評価                | 閉回路電流モニタリング評価       |