

●オペル 作業サポート (Ver 2019. 02)

システム名	項目名
インフォテインメントシステム(セキュリティPINコード読み取り(ベータ))	セキュリティPINコード読み取り
エンジン(C 18 SEL)	アイドルエア制御
エンジン(C 18 SEL)	アイドル回転数調整
エンジン(C 18 SEL)	インジェクタ切断
エンジン(C 18 SEL)	回転数制御
エンジン(C 20 SEL)	アイドル回転数調整
エンジン(C 20 SEL)	アイドル駆動調整
エンジン(C 20 SEL)	インジェクタ切断
エンジン(C 22 SEL)	アイドルエア制御
エンジン(C 22 SEL)	アイドル回転数調整
エンジン(C 22 SEL)	インジェクタ切断
エンジン(C 22 SEL)	回転数制御
エンジン(ECM(2. 4D))	サブネット設定リスト - 高速
エンジン(ECM(2. 4D))	車輪の円周
エンジン(ECM(3. 2D))	エンジンオイルライフリセット
エンジン(ECM(3. 2D))	スロットルボディ再学習
エンジン(ECM(3. 2D))	燃料トリミングセット
エンジン(ECM(ディーゼル))	ECMイモビライザ学習
エンジン(ECM(ディーゼル))	ECM交換
エンジン(ECM(ディーゼル))	アイドルテスト
エンジン(ECM(ディーゼル))	インジェクタIQAコーディング
エンジン(ECM(ディーゼル))	クランキングテスト
エンジン(ECM(ディーゼル))	サービス再生
エンジン(ECM(ディーゼル))	ホイール環境
エンジン(ECM(ディーゼル))	車両バリエントコーディング
エンジン(ECM(ディーゼル))	燃料補正テスト
エンジン(V8 GEN IV)	スロットルボディ再学習
エンジン(V8 GEN IV)	学習クランク角検知エラー
エンジン(X 18 XE1)	アイドル回転数調整
エンジン(X 18 XE1)	アイドル駆動調整
エンジン(X 18 XE1)	インジェクタ切断
エンジン(X 18 XE1)	回転数制御
エンジン(X 25 XE)	02ループロックMAPコントロール学習リセット
エンジン(X 25 XE)	アイドルエアコントロールバルブロック学習マップリセット
エンジン(X 25 XE)	アイドル回転数オフセット調整
エンジン(Z 10 XEP)	EGR制御
エンジン(Z 10 XEP)	02ループロック学習マップリセット
エンジン(Z 10 XEP)	アイドル回転数登録
エンジン(Z 10 XEP)	インジェクタ切断テスト
エンジン(Z 10 XEP)	回転数制御
エンジン(Z 10 XEP)	学習値リセット
エンジン(Z 10 XEP)	電子スロットル制御
エンジン(Z 14 XE)	CAN設定登録
エンジン(Z 14 XE)	EGR制御
エンジン(Z 14 XE)	インジェクタ切断テスト
エンジン(Z 14 XE)	バリエント設定登録
エンジン(Z 14 XE)	電子スロットル制御
エンジン(Z 14 XE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン(Z 14 XEP)	EGR制御

エンジン(Z 14 XEP)	02ループロック学習マップリセット
エンジン(Z 14 XEP)	アイドル回転数登録
エンジン(Z 14 XEP)	インジェクタ切断テスト
エンジン(Z 14 XEP)	回転数制御
エンジン(Z 14 XEP)	学習値リセット
エンジン(Z 14 XEP)	電子スロットル制御
エンジン(Z 16 SE)	EGR制御
エンジン(Z 16 SE)	インジェクタ切断テスト
エンジン(Z 16 SE)	電子スロットル制御
エンジン(Z 16 SE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン(Z 18 XE)	CAN設定登録
エンジン(Z 18 XE)	アイドル回転数登録
エンジン(Z 18 XE)	インジェクタ切断テスト
エンジン(Z 18 XE)	タイヤ環境登録
エンジン(Z 18 XE)	バリアント設定登録
エンジン(Z 18 XE)	バルブ学習リセット
エンジン(Z 18 XE)	回転数制御
エンジン(Z 18 XE)	電子スロットル制御
エンジン(Z 18 XE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン(Z 18 XE)	燃料ポンプリーテスト
エンジン(Z 18 XE)	噴射カットオフテスト
エンジン(Z 18 XER)	タイヤ環境登録
エンジン(Z 18 XER)	学習値リセット
エンジン(Z 18 XER)	電子スロットル制御
エンジン(Z 18 XER)	燃料ポンプリーテスト
エンジン(Z 18 XER)	噴射カットオフテスト
エンジン(Z 19 DT)	DPF交換
エンジン(Z 19 DT)	DPF再生
エンジン(Z 19 DT)	インジェクタ登録
エンジン(Z 19 DT)	タイヤ環境登録
エンジン(Z 19 DT)	フューエルポンプリーテスト
エンジン(Z 19 DT)	マスエアフローセンサ交換
エンジン(Z 19 DT)	レール圧センサ交換
エンジン(Z 19 DT)	差圧センサ交換
エンジン(Z 19 DT)	触媒交換
エンジン(Z 20 LEH)	02ループロック学習マップリセット
エンジン(Z 20 LEH)	フューエルポンプリーテスト
エンジン(Z 20 LER)	02ループロック学習マップリセット
エンジン(Z 20 LER)	タイヤ環境登録
エンジン(Z 20 LER)	電子スロットル制御
エンジン(Z 20 LER)	燃料ポンプリーテスト
エンジン(Z 22 SE)	CAN設定登録
エンジン(Z 22 SE)	EGR制御
エンジン(Z 22 SE)	02ループロック学習マップリセット
エンジン(Z 22 SE)	学習クランク角検知エラー
エンジン(Z 22 SE)	電子スロットル制御
エンジン(Z 22 SE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン(Z 22 YH)	タイヤ環境登録
エンジン(Z 22 YH)	電子スロットル制御
エンジン(Z 22 YH)	燃料ポンプリーテスト
エンジン(Z 32 SE)	タイヤ環境登録

エンジン(Z 32 SE)	燃料ポンプリーテスト
エンジン(Z 32 SE)	噴射カットオフテスト
エンジン(エンジン(ディーゼル))	インジェクター交換
エンジン(エンジン(ディーゼル))	圧縮テスト
エンジン(エンジン(ディーゼル))	学習値リセット
エンジン(エンジン(ディーゼル))	吸気エアフローバルブ交換
シャーシ(ABS)	フロント右ソレノイドバルブテスト
シャーシ(ABS)	フロント左ソレノイドバルブテスト
シャーシ(ABS)	リア右ソレノイドバルブテスト
シャーシ(ABS)	リア左ソレノイドバルブテスト
シャーシ(ABS)	リターンポンプリーテスト
シャーシ(ABS)	車輪周長登録
シャーシ(ABS・TC・ESP(ピークルダイナミックシステム))	エア抜き検知システムリセット
シャーシ(ABS・TC・ESP(ピークルダイナミックシステム))	センサクラスタ補正
シャーシ(ABS・TC・ESP8.0)	エア抜き
シャーシ(ESP)	ステアリングアンダーセンサ補正
シャーシ(ステアリングホイールアンダーセンサモジュール)	ステアリングホイールアンダーセンサリセット
シャーシ(ステアリングホイールアンダーセンサモジュール)	ステアリングホイールアンダーセンサー学習
シャーシ(ステアリングホイールアンダーセンサモジュール)	パーキングブレーキケーブル交換手順
シャーシ(ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール)	設定/リセット機能
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキキャリプレーション
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブルサービス(解放)
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブルサービス(係合)
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブル交換手順
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブル交換手順
シャーシ(多重加速度センサモジュール)	ヨーレートセンサリセット
シャーシ(多重加速度センサモジュール)	ヨーレートセンサー学習
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	エア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングアンダーセンサ補正
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングホイールアンダーグルリセット
シャーシ(電動パワーステアリング)	補正
トランスマッision(AF 13-II・17・20・22)	TC信号ステータスリセット
トランスマッision(AF 13II・20・22・30)	TC信号ステータスリセット
トランスマッision(AF 13II・20・22・30)	学習値リセット
トランスマッision(AF 17-4)	ECUリセット
トランスマッision(AF 17-4)	学習値リセット
トランスマッision(AF 22-4)	ECUリセット
トランスマッision(AF 22-4)	学習値リセット
トランスマッision(AF 23-5・33-5・40-6)	ECUリセット
トランスマッision(AF 23-5・33-5・40-6)	学習値リセット
トランスマッision(AF 40-6)	セレクタレバーポジション学習
トランスマッision(AF 40-6)	学習値リセット
トランスマッision(AT)	タップセルリセット
トランスマッision(MTA(イージートロニック))	アディショナルタッチポイントアダプテーション
トランスマッision(MTA(イージートロニック))	ギアボックスパラメーター学習
トランスマッision(MTA(イージートロニック))	クラッチコントロールテスト
トランスマッision(MTA(イージートロニック))	クラッチ油圧エア抜き
トランスマッision(MTA(イージートロニック))	タッチポイント適応
トランスマッision(MTA(イージートロニック))	バリアント設定登録
トランスマッision(TCM)	学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	アイドル学習





















パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	クランクシャフトポジションリラクターリング学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	還元剤システムデータリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	還元剤タンクレベルリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	排気温度センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	H02Sヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	リモートビークルスタート無効履歴リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	燃料トリミングリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	APP学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	DPFリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	DPF圧力センサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	EGRバルブ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	H02S学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	MAFセンサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	クランクシャフトポジションリラクターリング学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	グローブラグコントロールモジュールリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	ターボチャージャー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	フライホイール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	排気温度センサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	DPFリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	DPF圧力センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	EGRバルブ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	H02S学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	MAFセンサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	ターボチャージャー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	ブースト圧力センサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	吸気エアフローバルブ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	高压燃料ポンプ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	燃料圧力レギュレーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	燃料圧力レギュレーター急速学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	H02Sヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	リモートビークルスタート無効履歴リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	燃料トリミングリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	DPFリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	DPF圧力センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	EGRバルブ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	H02S学習

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	MAFセンサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	インタークマニホールドランナーコントロールバルブ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	ターボチャージャー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	ブースト圧力センサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	吸気エアフローバルブ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	高压燃料ポンプ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	燃料圧力レギュレーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	燃料圧力レギュレーター急速学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))	H02Sヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))	H02Sヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))	燃料構成リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	H02Sヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	リモートビーグルスタート無効履歴リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	H02Sヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	リモートビーグルスタート無効履歴リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	DPFリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	DPF圧力センサークリエット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	H02S学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー1リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー2リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	NOx触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	NOx触媒還元剤量リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	アイドルエアコントロールリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値リセット(シリンドラー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値リセット(シリンドラー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値リセット(シリンドラー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値リセット(シリンドー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値リセット(全気筒)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションリラクターリング学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	還元剤システムデータリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	還元剤タンクレベルリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	排気温度センサリセット
パワートレイン(トランスマッショントロールモジュール)	トランスマッショントロールモジュール
パワートレイン(トランスマッショントロールモジュール)	学習値リセット
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	リモートキー登録
ボディー(CIM(ステアリングコラムモジュール))	ステアリングアンダーセンサ補正
ボディー(CIM(ステアリングコラムモジュール))	トランスポンダ/リモートキー消去
ボディー(CIM(ステアリングコラムモジュール))	トランスポンダ/リモートキー登録
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	サービスインターバルリセット
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	パリアント設定登録
ボディー(PIM(パワートレインインターフェイスモジュール))	VIN登録
ボディー(SDM(エアバッグ))	展開記録リセット
ボディー(イモビライザー)	イモビライザリセット
ボディー(イモビライザー)	イモビライザ取付(Z18XE, Z22SE)
ボディー(イモビライザー)	イモビライザ出力登録
ボディー(イモビライザー)	エンジンコントローラリセット(Z18XE, Z22SE)
ボディー(イモビライザー)	エンジンコントローラ取付(Z18XE, Z22SE)
ボディー(イモビライザー)	トランスポンダキー消去
ボディー(イモビライザー)	トランスポンダキー登録
ボディー(インストルメント)	ECM/イモビライザへのインストルメントリンク
ボディー(インストルメント)	サービスインターバルリセット
ボディー(インストルメントクラスター)	CANバス設定学習
ボディー(エアコンコントロールモジュール(オートコントロールデュアルゾーン(CJ2)))	CANバス設定学習
ボディー(エアコンコントロールモジュール(オートコントロールデュアルゾーン(CJ2)))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(エアコンコントロールモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(エアコンコントロールモジュール)	HVACアクチュエーター学習
ボディー(エアバッグ)	パリアント設定登録
ボディー(エアバッグ)	パリアント設定読み込み
ボディー(エアバッグ)	展開記録リセット
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	コードインデックス
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドランプレベリングセンサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ECM/イモビライザへのBCMリンク
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	バッテリーセンサー モジュール学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ブレーキペダルポジションセンサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ボディコントロールモジュールリセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リモートキー消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リモートキー登録
ボディー(中央ドアロック)	リモートキー消去
ボディー(中央ドアロック)	リモートキー登録
ボディー(通信ユニット)	設定読み込み
車両情報	ECU識別
ボディー(イモビライザー)	イモビライザ出力登録
ボディー(イモビライザー)	エンジンコントローラリセット(Z18XE, Z22SE)
ボディー(イモビライザー)	エンジンコントローラ取付(Z18XE, Z22SE)
ボディー(イモビライザー)	トランスポンダキー消去

ボディー(イモビライザー)	トランスポンダキー登録
ボディー(インストルメント)	ECM/イモビライザーへのインストルメントリンク
ボディー(インストルメント)	V6設定
ボディー(インストルメント)	V8設定
ボディー(インストルメント)	サービスインターバルリセット
ボディー(インストルメント)	トリップコンピュータリセット
ボディー(インストルメント)	燃料計キャリブレーション
ボディー(インストルメントクラスター)	CANバス設定学習
ボディー(エアコンコントロールモジュール(オートコントロールデュアルゾーン(CJ2)))	CANバス設定学習
ボディー(エアコンコントロールモジュール(オートコントロールデュアルゾーン(CJ2)))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(エアコンコントロールモジュール(オートデュアルゾーン(CJ2)))	CANバス設定学習
ボディー(エアコンコントロールモジュール(オートデュアルゾーン(CJ2)))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルコントロールヒータークリーナー(C42)))	CANバス設定学習
ボディー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルコントロールヒータークリーナー(C42)))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒータークリーナー(C42)))	CANバス設定学習
ボディー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒータークリーナー(C42)))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(エアコンコントロールモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(エアコンコントロールモジュール)	HVACアクチュエーター学習
ボディー(エアバッグ)	パリアント設定登録
ボディー(エアバッグ)	パリアント設定読み込み
ボディー(エアバッグ)	展開記録リセット
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	コードインデックス
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドランプレベリングセンサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ECM/イモビライザーへのBCMリンク
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ブレーキペダルポジションセンサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ボディコントロールモジュールリセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リモートキー消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リモートキー登録
ボディー(中央ドアロック)	リモートキー消去
ボディー(中央ドアロック)	リモートキー登録
ボディー(通信ユニット)	設定読み込み
車両情報	ECU識別