

システム名	項目名
ABS(アンチロックブレーキシステム) (RBV)	ECBユーティリティ
ABS(アンチロックブレーキシステム) (RBV)	アキュムレーター0ダウン駆動
ABS(アンチロックブレーキシステム) (RBV)	エア抜き
ABS(アンチロックブレーキシステム) (RBV)	エア抜き(海外向け)
ABS(アンチロックブレーキシステム) (RBV)	テストモード
ABS(アンチロックブレーキシステム) (RBV)	バックアップメモリ消去
ABS(アンチロックブレーキシステム) (RBV)	ヨーレート・Gセンサ0点消去 (ECB用)
ABS(アンチロックブレーキシステム) (RBV)	リニア弁学習値初期化
ABS(アンチロックブレーキシステム) (RBV)	車両安定制御システム (VSC)
ABS(アンチロックブレーキシステム) (RBV)	整備モード
ABS・ESP	EPB自動係合再有効化
ABS・ESP	EPB自動係合無効化
ABS・ESP	ESP ECU-エンジンECUベアリング
ABS・ESP	エア抜き
ABS・ESP	エレクトリックバキュームポンプ診断手順無効
ABS・ESP	エレクトリックバキュームポンプ診断手順有効
ABS・ESP	ステアリングホイールアングルセンサー調整
ABS・ESP	ステアリングホイールアングルセンサー校正
ABS・ESP	テーベス MK20 エア抜き
ABS・ESP	テーベス MK20 シミュレーション
ABS・ESP	ハイドロリックブロックエア抜き (ESP MK100)
ABS・ESP	フロント右ホイールソレノイドバルブ
ABS・ESP	フロント左ホイールソレノイドバルブ
ABS・ESP	リア右ホイールソレノイドバルブ
ABS・ESP	リア左ホイールソレノイドバルブ
ABS・ESP	縦Gセンサー補正
ABS・ESP	設定
ABS・ESP	油圧ブロックエア抜き (ABS MK100)
ABS・ESP (81 ESP)	EPB自動係合再有効化
ABS・ESP (81 ESP)	EPB自動係合無効化
ABS・ESP (81 ESP)	エア抜き
ABS・ESP (81 ESP)	エレクトリックバキュームポンプ診断手順無効
ABS・ESP (81 ESP)	エレクトリックバキュームポンプ診断手順有効
ABS・ESP (81 ESP)	ステアリングホイールアングルセンサー校正
ABS・ESP (81 ESP)	縦Gセンサー補正
ABS・ESP (90 ESP)	EPB自動係合再有効化
ABS・ESP (90 ESP)	EPB自動係合無効化
ABS・ESP (90 ESP)	EPB初期駆動
ABS・ESP (90 ESP)	ESP ECUメモリーデフラグ
ABS・ESP (90 ESP)	エア抜き
ABS・ESP (90 ESP)	ステアリングホイールアングルセンサー校正
ABS・ESP (90 ESP)	ブレーキパッド交換
ABS・ESP (90 ESP)	リア右モーターブレーキキャリパー交換
ABS・ESP (90 ESP)	リア左モーターブレーキキャリパー交換
ABS・ESP (90 ESP)	右側EPB (FSE) アクチュエーター交換
ABS・ESP (90 ESP)	左側EPB (FSE) アクチュエーター交換
ABS・ESP (90 ESP)	縦Gセンサー補正
ABS・ESP (ABS 81)	エア抜き
ABS・ESP (ABS 81)	ステアリングホイールアングルセンサー校正
ABS・ESP (ABS(アンチロックブレーキシステム) MK70)	エア抜き
ABS・ESP (ABS(アンチロックブレーキシステム) MK70)	フロント右ホイールソレノイドバルブ
ABS・ESP (ABS(アンチロックブレーキシステム) MK70)	フロント左ホイールソレノイドバルブ
ABS・ESP (ABS(アンチロックブレーキシステム) MK70)	リア右ホイールソレノイドバルブ
ABS・ESP (ABS(アンチロックブレーキシステム) MK70)	リア左ホイールソレノイドバルブ
ABS・ESP (ABS(アンチロックブレーキシステム) MK70)	設定
ABS・ESP (ABS(アンチロックブレーキシステム) TEVES MK20)	テーベス MK20 エア抜き
ABS・ESP (ABS(アンチロックブレーキシステム) TEVES MK20)	テーベス MK20 シミュレーション

ABS・ESP(ABS_MK 100)	油圧ブロックエア抜き(ABS MK100)
ABS・ESP(ESP 81)	エア抜き
ABS・ESP(ESP 81)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS・ESP(ESP 81)	縦Gセンサー補正
ABS・ESP(ESP 90_F)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS・ESP(ESP 90_F)	縦Gセンサー/横Gセンサー初期化
ABS・ESP(ESP 90_F)	縦Gセンサー/横Gセンサー補正
ABS・ESP(ESP MK 100)	ESP ECU交換
ABS・ESP(ESP MK 100)	ジャイロメーター/Gセンサー補正
ABS・ESP(ESP MK 100)	ハイドロリックブロックエア抜き(ESP MK100)
ABS・ESP(ESP(横滑り防止機構) 8.1)	エア抜き
ABS・ESP(ESP(横滑り防止機構) 8.1)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS・ESP(ESP_BOSCH 8)	エア抜き
ABS・ESP(ESP_BOSCH 8)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS・ESP(ESP_BOSCH 8)	縦Gセンサー補正
ABS・ESP(ESP_MK 100)	ハイドロリックブロックエア抜き(ESP MK100)
ABS・ESP(ESP_MK100)	ハイドロリックブロックエア抜き(ESP MK100)
ABS・ESP(ESP8_BOSCH)	エア抜き
ABS・ESP(ESP8_BOSCH)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS・ESP(ESP8_BOSCH)	縦Gセンサー補正
ABS・ESP(オートサーチ(ABS・ESP))	EPB自動係合再有効化
ABS・ESP(オートサーチ(ABS・ESP))	EPB自動係合無効化
ABS・ESP(オートサーチ(ABS・ESP))	EPB初期駆動
ABS・ESP(オートサーチ(ABS・ESP))	ESP ECUメモリーデフラグ
ABS・ESP(オートサーチ(ABS・ESP))	エア抜き
ABS・ESP(オートサーチ(ABS・ESP))	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS・ESP(オートサーチ(ABS・ESP))	ブレーキパッド交換
ABS・ESP(オートサーチ(ABS・ESP))	リア右モーターブレーキキャリパー交換
ABS・ESP(オートサーチ(ABS・ESP))	リア左モーターブレーキキャリパー交換
ABS・ESP(オートサーチ(ABS・ESP))	右側EPB(FSE)アクチュエーター交換
ABS・ESP(オートサーチ(ABS・ESP))	左側EPB(FSE)アクチュエーター交換
ABS・ESP(オートサーチ(ABS・ESP))	縦Gセンサー補正
CDプレーヤー	CDチェンジャー設定
EPS(EPS_T)	トルクセンサー調整
アラーム	アラーム設定
アンダーインフレーションディテクション(DSG_UDS)	ホイールトランスミッターモジュール識別子書込み
アンダーインフレーションディテクション(DSG_UDS)	ホイールトランスミッターモジュール識別子読込み
アンダーインフレーションディテクション(DSG_UDS)	ホイールトランスミッターモジュール初期化
アンダーインフレーションディテクション(DSG_UDS)	ホイールトランスミッターモジュール信号初期化
アンダーステアリングホイールコントロール(GOM2008P)	部品交換
インストルメント	サービスリセット タイプ3
インストルメント	シートベルト警報
インストルメントパネル	インストルメントパネル設定
インストルメントパネル	サービスゼロリセット
インストルメントパネル	設定
インストルメントパネル(オートサーチ(インストルメントパネル))	サービスゼロリセット
インストルメントパネル(コンパイン)	サービスゼロリセット
インストルメントパネル(コンパイン)	設定
エアコン	エアコン設定
エアコン	ステッピングモーター自動設定
エアコン	設定
エアコン(CLIM_REGULEE_UDS)	学習
エアバッグ	アンロック
エアバッグ	エアバッグアンロック
エアバッグ	エアバッグロック
エアバッグ	エアバッグ設定
エアバッグ	ロック
エアバッグ	設定
エアバッグ(RBG_UDS)	アンロック

エアバッグ(RBG_UDS)	ロック
エアバッグ(RBG_UDS)	設定
エアバッグ(SAC_AUTOLIV)	アンロック
エアバッグ(SAC_AUTOLIV)	ロック
エアバッグ(SAC_AUTOLIV)	設定
エアバッグ(オートサーチ(エアバッグ))	アンロック
エアバッグ(オートサーチ(エアバッグ))	ロック
エアバッグ(オートサーチ(エアバッグ))	設定
エアバッグSACセントラル	エアバッグアンロック
エアバッグSACセントラル	エアバッグロック
エアバッグSACセントラル	エアバッグ設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(1600RD SAGEM S2000)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(1600RD SL96)	エミッション制御調整
エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM4MP2)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17_4_2)	アクセルペダル
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17_4_2)	インジェクター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17_4_2)	キャニスターバージバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17_4_2)	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17_4_2)	タイミング調整点検
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17_4_2)	フューエルセクター/ポンプモジュール
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17_4_2)	フロント/リアO2センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17_4_2)	レール圧カセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17_4_2)	吸気圧カセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17_4_2)	吸気可変カムシャフト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17_4_2)	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17_4_2)	自動適応初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17_4_2)	触媒コンバーター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17_4_2)	燃圧コントロールソレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17_4_2)	燃料高圧ポンプ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FE MED 17.4.2 ユーロ 5)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED 17.4.2 ユーロ 5)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED17.4.2)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FN MED 17.4.2 ユーロ 5)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FR MED17.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	アクセルペダルセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	インジェクター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	キャニスターバージバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	タイミング
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	フューエルセクター/ポンプモジュール
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	フロント/リアO2センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	吸気圧カセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	触媒コンバーター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)	アクセルペダルセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)	インジェクター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)	キャニスターバージバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)	タイミング
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)	フューエルセクター/ポンプモジュール
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)	フロント/リアO2センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)	吸気圧カセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー

エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)	触媒コンバーター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)	アクセルペダルセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)	インジェクター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)	キャニスターパージバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)	タイミング
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)	フューエルセンサー/ポンプモジュール
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)	フロント/リアO2センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)	吸気圧力センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)	触媒コンバーター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FT MED 17.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4.2 ユーロ 5)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FW MEV 17.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FX MED 17.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FY MED 17.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(6FZ SAGEM S2000)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(7LZ MM5NP)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)	アクセルペダルセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)	インジェクター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)	キャニスターパージバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)	タイミング
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)	フューエルセンサー/ポンプモジュール
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)	フロント/リアO2センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)	吸気圧力センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)	触媒コンバーター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FS MEV 17.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)	インジェクター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)	エアミキサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)	ディーゼルインジェクター初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)	添加剤ポンプ/バイブリザー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	インジェクター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	エアミキサー交換

エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	ディーゼルインジェクター初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	エアミキサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)	インジェクター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)	エアミキサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)	ディーゼルインジェクター初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)	エアミキサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HT BOSCH EDC16C3)	EGRミキサーバタフライ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HT BOSCH EDC16C3)	インジェクターIMA 4pts特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HT BOSCH EDC16C3)	インジェクターIMA 5pts特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HT BOSCH EDC16C3)	電動EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HT BOSCH EDC16C3)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HT BOSCH EDC16C3)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HT BOSCH EDC16C3)	粒子フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV BOSCH EDC16C3)	インジェクターIMA 4pts特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV BOSCH EDC16C3)	インジェクターIMA 5pts特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV BOSCH EDC16C3)	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV BOSCH EDC16C3)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/バイブ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV BOSCH EDC16C3)	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)

エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2)	ディーゼルインジェクター特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2)	ディーゼルインジェクター特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2)	ディーゼルインジェクター特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(BMF ブーマ(BMF HDI 4C))	エアコン/クルーズコントロール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(BMF ブーマ(BMF HDI 4C))	オイルパラメーター再初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(BMF ブーマ(BMF HDI 4C))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ学習
エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795)	スロットルモーターバルブ登録
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	EGRエレクトロバルブ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	エアフロメーター初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	ターボ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	高圧ポンプ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	差圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	差圧センサー初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHR DCM3.4))	EGRエレクトロバルブ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHR DCM3.4))	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHR DCM3.4))	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHR DCM3.4))	エアフロメーター初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHR DCM3.4))	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHR DCM3.4))	ターボ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHR DCM3.4))	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHR DCM3.4))	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHR DCM3.4))	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHR DCM3.4))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHR DCM3.4))	高圧ポンプ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHR DCM3.4))	差圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHR DCM3.4))	差圧センサー初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHR DCM3.4))	添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHR DCM3.4))	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHR DCM3.4))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5))	AUXドライブベルト交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5))	EGRエクスチェンジャー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5))	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5))	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5))	エアミキサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5))	エンジンブロック交換(フロメーターあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5))	エンジンブロック交換(フロメーターなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5))	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5))	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5))	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5))	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5))	差圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5))	添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5))	粒子排出フィルター交換

エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5))	AUXドライブベルト交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5))	EGRエクステンジャー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5))	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5))	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5))	エアミキサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5))	エンジンブロック交換(フローメーターあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5))	エンジンブロック交換(フローメーターなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5))	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5))	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5))	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5))	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5))	差圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5))	添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE)	ディーゼル添加剤タンク&フューエルタンク交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE)	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE)	添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE)	添加剤リザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE)	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH)	ディーゼル添加剤タンク&フューエルタンク交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH)	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH)	添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH)	添加剤リザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH)	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5)	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	AUXドライブベルト交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	EGRエクステンジャー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	エアミキサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	エンジンブロック交換(フローメーターあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	エンジンブロック交換(フローメーターなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	差圧センサー交換

エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM3_5_BR2)	添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM3_5_BR2)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM3_5_BR2)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM35_HY)	EGRエクステンジャー交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM35_HY)	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM35_HY)	O2センサー交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM35_HY)	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM35_HY)	エアミキサー交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM35_HY)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM35_HY)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM35_HY)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM35_HY)	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM35_HY)	ターボ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM35_HY)	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM35_HY)	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM35_HY)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM35_HY)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM35_HY)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM35_HY)	差圧センサー交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM35_HY)	添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM35_HY)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM35_HY)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	AUXドライブベルト交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	DENOXシステム故障再初期化
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	DENOX触媒コンバーター交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	EGRエクステンジャーバイパス清掃
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	EGRバルブ開度登録
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	EGRバルブ清掃
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	NOxセンサー交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	エアミキサー開度登録
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	エアミキサー交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	エンジンフライホイール交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	エンジンブロック交換(フローメーターなし)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	カムシャフト交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	クラッチ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	ゲージポンプモジュールリザーバ交換(DENOXシステムパイプ/尿素水インジェクター)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	シリンダーブロック交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	シリンダーヘッド交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	シリンダーヘッド交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	スターターモーター交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	ターボチャージャー開度登録
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	ターボチャージャー交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	ディーゼルインジェクター登録手順
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	バッテリー交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	プレキャタライザー交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	フローメーター交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	リバーシブルオルタネーター交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	一時的にストップアンドスタートON
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	高圧ポンプ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	蓄電/電圧保持器交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	低圧フューエルポンプ/フューエルフィルター/パイプ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	添加剤リザーバー充填
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	尿素水リザーバー充填
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (DCM6_2)	尿素水リザーバー充填/ドレイン

エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2)	燃料流量レギュレーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2)	粒子フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2)	粒子フィルター再生
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2)	粒子排出フィルター差圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HV-DV6TED4B FAP - 90CV))	インジェクターIMA 4pts特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HV-DV6TED4B FAP - 90CV))	インジェクターIMA 5pts特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HV-DV6TED4B FAP - 90CV))	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HV-DV6TED4B FAP - 90CV))	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HV-DV6TED4B FAP - 90CV))	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HV-DV6TED4B FAP - 90CV))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HV-DV6TED4B FAP - 90CV))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HX DV6ATED4 - 90CV))	EGRミキサーバタフライ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HX DV6ATED4 - 90CV))	電動EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HY-DV6TED4 - 110CV))	EGRミキサーバタフライ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HY-DV6TED4 - 110CV))	電動EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV))	インジェクターIMA 4pts特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV))	インジェクターIMA 5pts特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV))	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV))	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV))	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C34)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C34)	設定再初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP))	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP))	EGRバタフライ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP))	EGRバタフライ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP))	EGRバルブ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP))	O2センサー初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP))	エアフローセンサー初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP))	エンジンECU初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP))	ターボチャージャー2タービンバルブ初期化(VT2)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP))	ターボチャージャータービンバルブ2交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP))	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP))	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP))	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP))	添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP))	添加剤リザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HT))	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HT))	EGRバタフライ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HT))	EGRバタフライ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HT))	EGRバルブ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HT))	O2センサー初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HT))	エアフローセンサー初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HT))	エンジンECU初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HT))	ターボチャージャー2タービンバルブ初期化(VT2)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HT))	ターボチャージャータービンバルブ2交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HT))	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HT))	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HT))	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HT))	添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HT))	添加剤リザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HT))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))	EGRエクステンジャー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))	エアミキサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))	エキゾーストマニホールド交換

エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))	添加剤ポンプ/バイブリザー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV))	EGRエクステンジャー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV))	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV))	エアミキサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV))	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV))	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV))	添加剤ポンプ/バイブリザー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10))	EGRエクステンジャー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10))	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10))	エアミキサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10))	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10))	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10))	添加剤ポンプ/バイブリザー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV))	EGRエクステンジャー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV))	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV))	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV))	エアミキサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV))	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV))	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV))	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV))	添加剤ポンプ/バイブリザー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))	EGRエクステンジャー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換

エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)	DENOX触媒コンバーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)	DENOX触媒コンバーター再生
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)	EGRバルブ開度登録
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)	EGRバルブ清掃
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)	NOxセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)	エアミキサー開度登録
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)	エアミキサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)	エンジンフライホイール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)	クラッチ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)	シリンダーブロック交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)	ストップアンドスタートコントロール
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)	ターボチャージャー開度登録
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)	ターボチャージャー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)	バッテリー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)	プレキャタライザー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)	フローメーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)	高圧ポンプ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)	再初期化(尿素水インジェクター交換後)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)	低圧フューエルポンプ/フューエルフィルター/パイプ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)	添加剤リザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)	尿素水インジェクター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)	尿素水リザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)	尿素水リザーバー充填/ドレイン
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)	粒子フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)	粒子フィルター再生
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5)	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5)	オイルパラメーター再初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5)	クラッチプロポーションセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5)	スピードリミッター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5)	ターボチャージャーポジションセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5)	フローメーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5)	レール圧力センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5)	粒子排出フィルター強制再生
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_8DF3)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_8DF3)	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_8DF3)	エアミキサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_8DF3)	エンジンフライホイール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_8DF3)	オイル劣化カウンターゼロリセット
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_8DF3)	フローメーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_8DF3)	レール圧力センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_8DF3)	粒子フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_S1D807 9HL)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_S1D807 9HL)	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_S1D807 9HL)	インジェクター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_S1D807 9HL)	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_S1D807 9HL)	エアミキサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_S1D807 9HL)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_S1D807 9HL)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_S1D807 9HL)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_S1D807 9HL)	ディーゼルインジェクター初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_S1D807 9HL)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_S1D807 9HL)	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_S1D807 9HL)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_S1D807 9HL)	添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換

エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2_9HD))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2_9HD))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2_9HD))	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2_9HD))	ディーゼルインジェクター初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2_9HD))	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2_9HD))	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2_9HD))	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2_9HD))	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2_9HD))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2)	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2)	インジェクター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2)	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2)	エアミキサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2)	ディーゼルインジェクター初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2)	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2)	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX J34P)	自動設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX J34P)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX J34P)	設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX J34P)	設定表示
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX MM4_8P)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	アクセルペダル交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	インジェクター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	エンジンフライホイール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	オルタネーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	クラッチ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	サブバッテリー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	サブバッテリー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	スターターモーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	ターボチャージャー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	吸気可変カムシャフト交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	電動バタフライハウジング交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	排気可変カムシャフト交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(K6D J34P)	自動設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(K6D J34P)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(K6D J34P)	設定表示
エンジン(VIN:6桁から8桁)(K6D SAGEM S2000)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(K6D SAGEM S2000)	設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LPC)	自動適応初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL)	設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4)	設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749 B10 FLEX)	エタノール含有量書込み
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749 B10 FLEX)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW J34P)	自動設定

エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW J34P)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW J34P)	設定表示
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW ME749 B10FLEX)	エタノール含有量書込み
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW ME749 B10FLEX)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW ME749)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000)	設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000PM2)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000PM2)	設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFX BOSCH MP7.3)	初期自動適応値
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFX MM1AP)	エミッション制御調整
エンジン(VIN:6桁から8桁)(L6A SAGEM SL96)	エミッション制御調整
エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFY BOSCH MP7.3)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFZ SAGEM S2000)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52)	VINユーティリティ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52)	電子スロットル学習
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6A)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6B)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFR)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFU)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5 (NFP))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FM))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FN MED 17_4_2 ユーロ 5))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FV MED 17_4_2 ユーロ 5))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4)	インジェクター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4)	エンジンフライホイール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4)	オルタネーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4)	クラッチ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4)	サブバッテリー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4)	サブバッテリー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4)	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4)	スターターモーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4)	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4)	ターボチャージャー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4)	タイミングベルト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4)	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4)	吸気可変カムシャフト交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4)	電動バタフライハウジング交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FN MED17_4_ユーロ4))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FT MED17_4_ユーロ4))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FX MED17_4_ユーロ4))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FY MED17_4_ユーロ4))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FP MED17_4_ユーロ4))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	アクセルペダルセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	インジェクター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	キャニスターバージバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	タイミング
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	フューエルセンサー/ポンプモジュール
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	フロント/リアO2センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	吸気圧センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ

エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FP MEV17_4_ユーロ5))	触媒コンバーター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FP MEV17_4_ユーロ5))	アクセルペダルセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FP MEV17_4_ユーロ5))	インジェクター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FP MEV17_4_ユーロ5))	キャニスターバージバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FP MEV17_4_ユーロ5))	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FP MEV17_4_ユーロ5))	タイミング
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FP MEV17_4_ユーロ5))	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FP MEV17_4_ユーロ5))	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FP MEV17_4_ユーロ5))	フューエルセクター/ポンプモジュール
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FP MEV17_4_ユーロ5))	フロント/リアO2センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FP MEV17_4_ユーロ5))	吸気圧力センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FP MEV17_4_ユーロ5))	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FP MEV17_4_ユーロ5))	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FP MEV17_4_ユーロ5))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FP MEV17_4_ユーロ5))	触媒コンバーター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FR MEV17_4_ユーロ5))	アクセルペダルセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FR MEV17_4_ユーロ5))	インジェクター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FR MEV17_4_ユーロ5))	キャニスターバージバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FR MEV17_4_ユーロ5))	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FR MEV17_4_ユーロ5))	タイミング
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FR MEV17_4_ユーロ5))	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FR MEV17_4_ユーロ5))	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FR MEV17_4_ユーロ5))	フューエルセクター/ポンプモジュール
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FR MEV17_4_ユーロ5))	フロント/リアO2センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FR MEV17_4_ユーロ5))	吸気圧力センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FR MEV17_4_ユーロ5))	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FR MEV17_4_ユーロ5))	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FR MEV17_4_ユーロ5))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FR MEV17_4_ユーロ5))	触媒コンバーター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD 17_4_2 ユーロ 5))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2))	アクセルペダルセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2))	インジェクター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2))	キャニスターバージバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2))	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2))	タイミング
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2))	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2))	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2))	フューエルセクター/ポンプモジュール
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2))	フロント/リアO2センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2))	吸気圧力センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2))	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2))	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2))	触媒コンバーター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4)	オルタネーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4)	クラッチ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4)	サブバッテリー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4)	サブバッテリー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4)	スターターモーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4)	タイミングベルト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4)	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4)	吸気可変カムシャフト交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4)	電動バタフライハウジング交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4)	排気可変カムシャフト交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6KP(RFJ MM6KP))	エタノール含有量書込み
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6KP(RFJ MM6KP))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LP(3FZ MM6LP))	自動適応初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LPB(3FY MM6LPB))	自動適応初期化

エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL)	設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4)	設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.5)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.5)	設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME749 BIO FLEX)	エタノール含有量書込み
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME749 BIO FLEX)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.5)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.5)	設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21)	アクセルペダル
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21)	インジェクター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21)	シリンダーリファレンスセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21)	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21)	吸気可変カムシャフト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21)	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL)	設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4)	設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.5)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.5)	設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A BOSCH ME749)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A or N6B ME749 BIO FLEX)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM 4.8P)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM4.8P)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6KP)	エタノール含有量書込み
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6KP)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6LPB)	自動適応初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM 4.8P)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4.8P)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM48P(機械式スロットル))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4MP2(電動制御スロットル))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	EGRエレクトロバルブ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	エアフローメーター初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	ターボ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	高圧ポンプ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	差圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	差圧センサー初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	EGRエレクトロバルブ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	エアフローメーター初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	ターボ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填

エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	高圧ポンプ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	差圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	差圧センサー初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803)	強制再生(車両駆動時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803)	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803)	添加剤リザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803)	燃料添加剤レベルゼロリセット(試験運用版)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	EGRエレクトロバルブ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	エアフロメーター初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	ターボ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	ディーゼル添加剤ポンプ/バイブリザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	高圧ポンプ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	差圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	差圧センサー初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803)	強制再生(車両駆動時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803)	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803)	添加剤リザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803)	燃料添加剤レベルゼロリセット(試験運用版)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	AUXドライブベルト交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	EGRエクスチェンジャー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	エアミキサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	エンジンブロック交換(フロメーターあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	エンジンブロック交換(フロメーターなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	差圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	AUXドライブベルト交換

エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	EGRエクステンジャー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	エアミキサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	エンジンブロック交換(フロメーターあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	エンジンブロック交換(フロメーターなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	差圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	添加剤ポンプ/バイブリザー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ))	ディーゼル添加剤タンク&フューエルタンク交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ))	添加剤ポンプ/バイブリザー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ))	添加剤リザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	エアミキサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	オイルパラメーター再初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	オーバーホール
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	ターボチャージャー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	フロメーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	差圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	インジェクター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	エアミキサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	ディーゼルインジェクター初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	添加剤ポンプ/バイブリザー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201)	ディーゼル添加剤タンク&フューエルタンク交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201)	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201)	添加剤ポンプ/バイブリザー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201)	添加剤リザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE))	O2センサー

エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE))	アクセルペダルセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE))	インジェクター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE))	エンジン回転数センサー/エンジン回転数センサー目標
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE))	エンジン燃焼関連機械部品
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE))	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(FLEX FUEL))	O2センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(FLEX FUEL))	アクセルペダルセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(FLEX FUEL))	インジェクター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(FLEX FUEL))	エンジン回転数センサー/エンジン回転数センサー目標
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(FLEX FUEL))	エンジン燃焼関連機械部品
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(FLEX FUEL))	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(FLEX FUEL))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(ESSENCE))	O2センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(ESSENCE))	アクセルペダルセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(ESSENCE))	インジェクター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(ESSENCE))	エンジン回転数センサー/エンジン回転数センサー目標
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(ESSENCE))	エンジン燃焼関連機械部品
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(ESSENCE))	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(ESSENCE))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(FLEX FUEL))	O2センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(FLEX FUEL))	アクセルペダルセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(FLEX FUEL))	インジェクター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(FLEX FUEL))	エンジン回転数センサー/エンジン回転数センサー目標
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(FLEX FUEL))	エンジン燃焼関連機械部品
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(FLEX FUEL))	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(FLEX FUEL))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY))	アクセルペダル交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY))	インジェクター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY))	エンジン回転数センサー登録作業
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY))	マッチング
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY))	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY))	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY))	電動バタフライハウジング交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY))	排気可変カムシャフトソレノイドバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ))	アクセルペダル交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ))	インジェクター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ))	エンジン回転数センサー登録作業
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ))	マッチング
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ))	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ))	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ))	電動バタフライハウジング交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ))	排気可変カムシャフトソレノイドバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46)	アクセルペダル交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46)	インジェクター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46)	エンジン回転数センサー登録作業
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46)	マッチング
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46)	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46)	電動バタフライハウジング交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46)	排気可変カムシャフトソレノイドバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_32(NFP))	アクセルペダル
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_32(NFP))	インジェクター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_32(NFP))	シリンダーリファレンスセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_32(NFP))	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_32(NFP))	吸気可変カムシャフト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_32(NFP))	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ

エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_32(NFP))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_52(NFP))	アクセルペダル
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_52(NFP))	インジェクター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_52(NFP))	シリンダーリファレンスセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_52(NFP))	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_52(NFP))	吸気可変カムシャフト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_52(NFP))	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_52(NFP))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	アクセルペダル交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	インジェクター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	エンジンフライホイール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	オルタネーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	クラッチ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	サブバッテリー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	サブバッテリー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	スターターモーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	ターボチャージャー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	吸気可変カムシャフト交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	電動パタフライハウジング交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	排気可変カムシャフト交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	アクセルペダル交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	インジェクター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	エンジンフライホイール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	オルタネーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	クラッチ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	サブバッテリー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	サブバッテリー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	スターターモーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	ターボチャージャー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	吸気可変カムシャフト交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	電動パタフライハウジング交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	排気可変カムシャフト交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFV ME747)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME7.4.6)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME7.4.6)	設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン))	AUXドライブベルト交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン))	DENOXシステムリザーバー/ゲージポンプモジュール/パイプ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン))	DENOXシステム故障再初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン))	DENOX触媒コンバーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン))	DENOX触媒コンバーター再生
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン))	EGRエクステンジャーバイパス清掃
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン))	EGRエクステンジャー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン))	EGRエレクトロバルブ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン))	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン))	EGRパタフライ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン))	EGRパタフライ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン))	EGRバルブ開度登録
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン))	EGRバルブ初期化

エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	EGRバルブ清掃
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	NOxセンサー交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	O2センサー
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	O2センサー交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	O2センサー初期化
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	アクセルペダル
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	アクセルペダルセンサー
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	アクセルペダル交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	インジェクター
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	インジェクターIMA 4pts特性設定
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	インジェクターIMA 5pts特性設定
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	インジェクター交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	エアフローセンサー初期化
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	エアフローメーター初期化
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	エアミキサー開度登録
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	エアミキサー交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	エタノール含有量書込み
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	エンジンECU初期化
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	エンジンフライホイール交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	エンジンブロック交換(フローメーターあり)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	エンジンブロック交換(フローメーターなし)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	エンジン回転数センサー/エンジン回転数センサー目録
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	エンジン燃焼関連機械部品
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	オルタネーター交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	カムシャフト交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	キャニスターバージバルブ
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	クラッチ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	ゲージポンプモジュールリザーバ交換(DENOXシステムパイプ/尿素水インジェクター)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	サブバッテリー
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	サブバッテリー交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	シリンダーブロック交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	シリンダーヘッド交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	シリンダーヘッド交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	シリンダーリファレンスセンサー
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	スターターモーター交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	ストップアンドスタートコントロール
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	ターボチャージャー2タービンバルブ初期化(VT2)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	ターボチャージャータービンバルブ2交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	ターボチャージャー開度登録
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	ターボチャージャー交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	ターボ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	ターボ初期化
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	タイミング
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	タイミングベルト
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	ディーゼルインジェクター初期化
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	ディーゼル添加剤タンク&フューエルタンク交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	ディーゼル添加剤ポンプリザーバ充填
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	ディーゼル添加剤リザーバ交換(ポンプ/パイプ)

エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	バッテリー交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	フューエルセンサー/ポンプモジュール
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	フューエルフローレギュレーター付高压ポンプ変更
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	プレキャタライザー交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	フローメーター交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	フロント/リアO2センサー
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	リバーシブルオルタネーター交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	一時的にストップアンドスタートON
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	吸気圧力センサー
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	吸気可変カムシャフト
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	吸気可変カムシャフト交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	強制再生(車両駆動時)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	高压ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	高压ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	高压ポンプ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	高压ポンプ初期化
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	差圧センサー交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	差圧センサー初期化
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	再初期化(尿素水インジェクター交換後)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	自動設定
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	自動適応初期化
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	自動適応値初期化
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	触媒コンバーター
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	設定
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	設定表示
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	蓄電/電圧保持器交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	低压フューエルポンプ/フューエルフィルター/パイプ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	添加剤ポンプ/バイブリザー交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	添加剤リザーバー充填
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	電動バタフライハウジング交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	尿素水インジェクター交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	尿素水リザーバー充填
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	尿素水リザーバー充填/ドレイン
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	燃料添加剤レベルゼロリセット(試験運用版)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	燃料流量レギュレーター交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	排気可変カムシャフト交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	粒子フィルター交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	粒子フィルター再生
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ(エンジン))	粒子排出フィルター差圧センサー交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (プーマ(プーマ 4HU(120 or 130)))	エアコン/クルーズコントロール交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (プーマ(プーマ 4HU(120 or 130)))	オイルバロメーター再初期化
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (プーマ(プーマ 4HU(120 or 130)))	高压ポンプ/流量レギュレーションバルブ学習
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (プーマ(プーマ 4HV))	エアコン/クルーズコントロール交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (プーマ(プーマ 4HV))	オイルバロメーター再初期化
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (プーマ(プーマ 4HV))	高压ポンプ/流量レギュレーションバルブ学習
エンジン・オートマチックギアボックス(AL4 オートマチックギアボックス)	AT自動適応初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(AL4 オートマチックギアボックス)	オイルウェアカウンター

エンジン・オートマチックギアボックス(AL4 オートマチックギアボックス)	自動適応初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_UDS)	オートマチックギアボックスオイル交換
エンジン・オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_UDS)	ニュートラルポジション登録
エンジン・オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_UDS)	登録値(パーシャルリアライメント)
エンジン・オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_UDS)	登録値(フルリアライメント)
エンジン・オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_ユーロ5)	オートマチックギアボックスオイル交換
エンジン・オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_ユーロ5)	ニュートラルポジション登録
エンジン・オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_UDS)	オートマチックギアボックスオイル交換
エンジン・オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_UDS)	ニュートラルポジション登録
エンジン・オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_UDS)	登録値(パーシャルリアライメント)
エンジン・オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_UDS)	登録値(フルリアライメント)
エンジン・オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_ユーロ5)	オートマチックギアボックスオイル交換
エンジン・オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_ユーロ5)	ニュートラルポジション登録
エンジン・オートマチックギアボックス(CFC300P_Hy)	ギアボックスゲート学習
エンジン・オートマチックギアボックス(CFC300P_Hy)	クラッチ係合点登録
エンジン・オートマチックギアボックス(CFC300P_Hy)	伝達率値初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(CFC300P_Hy)	油圧系統エア抜き
エンジン・オートマチックギアボックス(CFC300P_Hy)	油圧系統加圧
エンジン・オートマチックギアボックス(CFC300P_Hy)	油圧系統減圧
エンジン・オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス))	AT自動適応初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス))	オイルウェアカウンター
エンジン・オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス))	オートマチックギアボックスオイル交換
エンジン・オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス))	ギアボックスゲート学習
エンジン・オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス))	クラッチ係合点登録
エンジン・オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス))	ニュートラルポジション登録
エンジン・オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス))	自動適応初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス))	伝達率値初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス))	登録値(パーシャルリアライメント)
エンジン・オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス))	登録値(フルリアライメント)
エンジン・オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス))	油圧系統エア抜き
エンジン・オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス))	油圧系統加圧
エンジン・オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス))	油圧系統減圧
エンジン・オートマチックギアボックス(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA))	ギアボックスアクチュエーター取外し位置設定
エンジン・オートマチックギアボックス(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA))	ギアボックスアクチュエーター取付け位置設定
エンジン・オートマチックギアボックス(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA))	ギアボックスアクチュエーター初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA))	ギアボックス登録
エンジン・オートマチックギアボックス(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA))	クラッチアクチュエーター登録
エンジン・オートマチックギアボックス(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA))	登録手順(ギアボックス&クラッチアクチュエーター)
オートマチックギアボックス(AL4 オートマチックギアボックス)	AT自動適応初期化
オートマチックギアボックス(AL4 オートマチックギアボックス)	オイルウェアカウンター
オートマチックギアボックス(AL4 オートマチックギアボックス)	自動適応値初期化
ギアボックス	AT自動適応初期化
ギアボックス	オイルウェアカウンター
ギアボックス(4HP20)	自動適応値初期化
ギアボックス(BVA_AL4_AT8)	AT自動適応初期化
ギアボックス(BVA_AL4_AT8)	オイルウェアカウンター
ギアボックス(MMT)	クラッチ/ギアボックス登録
ギアボックス(MMT)	クラッチアクチュエーター取外し/取付け位置設定
コードアンチスタート(ADC)	キーコード消去
コードアンチスタート(ADC)	キーコード登録(マスターキー付)
サンルーフ	初期化
サンルーフ	設定
サンルーフ(TOUV)	サンルーフ登録
ステアリングホイールコントロールON(COM2008P)	部品交換
ストップ・スタートECU	Gセンサー基準値クリア
ストップ・スタートECU	Gセンサー基準値補正
ストップ・スタートECU	エアコン検出情報初期化
ストップ・スタートECU	スターターモーター交換
ダイナミックヘッドランプホワイト調整(BEMP)	調整

ダイナミックヘッドランプハイト調整 (LADCT)	調整
ディーゼルフューエルアデティブコントロールユニット	リザーバ補充 低燃料レベル警告ランプ点灯
ディーゼルフューエルアデティブコントロールユニット	測定ポンプの交換/タンクの交換
ディーゼルフューエルアデティブコントロールユニット	添加剤タンク充填/交換(添加剤低レベルLED点灯)
ディーゼルフューエルアデティブコントロールユニット	粒子フィルター交換
ディーゼルフューエルアデティブコントロールユニット	粒子排出フィルター清掃/交換
ディーゼル添加剤機能 (ADDG03)	リザーバ補充 低燃料レベル警告ランプ点灯
ディーゼル添加剤機能 (ADDG03)	測定ポンプの交換/タンクの交換
ディーゼル添加剤機能 (ADDG03)	粒子排出フィルター清掃/交換
ディスプレイ・テレマティック	AMFオプション
ディスプレイ・テレマティック	言語
ディスプレイ・テレマティック	表示モード
ディスプレイ・テレマティック (RT3)	データ通信ECU
ディスプレイ・テレマティック (RT3)	データ通信ECU - VINコード
ディスプレイ・テレマティック (RT3)	テレマティックススクリーン
ディスプレイ・テレマティック (RT3)	バッテリー交換
ディスプレイ・テレマティック (RT3)	ボイスメール
ディスプレイ・テレマティック (RT3)	緊急時用電話番号
ディスプレイ・テレマティック (RT3)	個人データゼロリセット
ディスプレイ・テレマティック (RT3)	通常SMSCナンバー
トラクションバッテリー ECU (TBMU)	再有効化
パーキングアシスタンス (AAS)	設定
パーキングアシスタンス (オートサーチ(パーキングアシスト))	設定
パーキングエイド	設定
パーキングコントロール	牽引フック(試験運用版)
ハイブリッドコントロール ECU 1 (HCU1 ユーロ6)	アクセサリドライブベルト交換
ハイブリッドコントロール ECU 1 (HCU1 ユーロ6)	スターターモードによる強制スタート
ハイブリッドコントロール ECU 1 (HCU1 ユーロ6)	ファクトリーモード終了
ハイブリッドコントロール ECU 1 (HCU1 ユーロ6)	再有効化
パワーステアリング (DAE)	トルクセンサー調整
パワーステアリング (DAE)	回転角センサー出力補正
ハンズフリーキット	インストルメントパネル設定
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] エンジンコンパートメント
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] オープニング/アクセス
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] ショールーム
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] その他
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] ライティング/シグナリング
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] ロッキング/アンロッキング
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] 警告音
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] 警告灯
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] 視認性
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] 助手席コンパートメント
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] 暖房/換気
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] 燃料情報
ビルトインシステムインターフェイス	206SD
ビルトインシステムインターフェイス	206ハッチバック
ビルトインシステムインターフェイス	BS1コード登録
ビルトインシステムインターフェイス	ECU表示
ビルトインシステムインターフェイス	SD V1
ビルトインシステムインターフェイス	SD V20
ビルトインシステムインターフェイス	SD V8
ビルトインシステムインターフェイス	SD V9
ビルトインシステムインターフェイス	SDタイプ1
ビルトインシステムインターフェイス	SDタイプ10
ビルトインシステムインターフェイス	SDタイプ2
ビルトインシステムインターフェイス	SDタイプ20
ビルトインシステムインターフェイス	SDタイプ8
ビルトインシステムインターフェイス	SDタイプ9
ビルトインシステムインターフェイス	VIN(車両識別番号)

ビルトインシステムインターフェイス	VINコード
ビルトインシステムインターフェイス	イナーシャススイッチ再組付け(FIS)
ビルトインシステムインターフェイス	インジケータコマンド
ビルトインシステムインターフェイス	エンジンモビライザーコード・キー
ビルトインシステムインターフェイス	オート設定(新バージョン)
ビルトインシステムインターフェイス	カスタマーモード
ビルトインシステムインターフェイス	キー登録
ビルトインシステムインターフェイス	ゼロリセット
ビルトインシステムインターフェイス	タイプ2
ビルトインシステムインターフェイス	タイプ3
ビルトインシステムインターフェイス	タイプ4
ビルトインシステムインターフェイス	タイプ5
ビルトインシステムインターフェイス	タイプ6
ビルトインシステムインターフェイス	デフォルト登録
ビルトインシステムインターフェイス	パワーサブライモード
ビルトインシステムインターフェイス	メンテナンス
ビルトインシステムインターフェイス	再試行回数カウンター0リセット
ビルトインシステムインターフェイス	自動設定
ビルトインシステムインターフェイス	自動設定SDタイプ1~20
ビルトインシステムインターフェイス	自動設定タイプ2~6
ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010)	再試行回数カウンター0リセット
ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010)	再試行回数カウンター0リセット
ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI))	BSIコード登録
ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI))	キー登録
ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI))	再試行回数カウンター0リセット
ヘッドランプハイトコネクタ	初期化
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	オプション設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	カスタマーパラメーターセッティングメニュー設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	カスタマー言語設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	リモートコントロール設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	設定・表示モード
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C カラー' (ドットマトリックス))	カスタマー設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C カラー' (ドットマトリックス))	パーソナライゼーションメニュー設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	車両設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	オプション設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	カスタマーパラメーターセッティングメニュー設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	カスタマー言語設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	リモートコントロール設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	設定・表示モード
マルチファンクションディスプレイ	AMFオプション
マルチファンクションディスプレイ	オプション設定
マルチファンクションディスプレイ	カスタマーパラメーターセッティングメニュー設定
マルチファンクションディスプレイ	カスタマー言語設定
マルチファンクションディスプレイ	リモートコントロール設定
マルチファンクションディスプレイ	言語
マルチファンクションディスプレイ	設定・表示モード
マルチファンクションディスプレイ	表示モード
マルチファンクションディスプレイ(EMF)	オプション設定
マルチファンクションディスプレイ(EMF)	カスタマーパラメーターセッティングメニュー設定
マルチファンクションディスプレイ(EMF)	カスタマー言語設定
マルチファンクションディスプレイ(EMF)	データ通信EQU
マルチファンクションディスプレイ(EMF)	データ通信EQU - VINコード
マルチファンクションディスプレイ(EMF)	テレマティックススクリーン
マルチファンクションディスプレイ(EMF)	バッテリー交換
マルチファンクションディスプレイ(EMF)	ボイスメール
マルチファンクションディスプレイ(EMF)	リモートコントロール設定
マルチファンクションディスプレイ(EMF)	緊急時用電話番号
マルチファンクションディスプレイ(EMF)	個人データゼロリセット
マルチファンクションディスプレイ(EMF)	設定・表示モード

マルチファンクションディスプレイ (EMF)	通常SMSナンバー
マルチファンクションディスプレイ (タイプ 'C' カラー) (ドットマトリックス)	カスタマー設定
マルチファンクションディスプレイ (タイプ 'C' カラー) (ドットマトリックス)	パーソナライゼーションメニュー設定
マルチファンクションディスプレイ (タイプ 'C' カラー) (ドットマトリックス)	車両設定
マルチファンクションディスプレイ (タイプ 'C' (ドットマトリックス))	オプション設定
マルチファンクションディスプレイ (タイプ 'C' (ドットマトリックス))	カスタマーパラメーターセッティングメニュー設定
マルチファンクションディスプレイ (タイプ 'C' (ドットマトリックス))	カスタマー言語設定
マルチファンクションディスプレイ (タイプ 'C' (ドットマトリックス))	リモートコントロール設定
マルチファンクションディスプレイ (タイプ 'C' (ドットマトリックス))	設定・表示モード
マルチプレクス添加剤添加ポンプ	添加剤タンク充填
マルチプレクドアダプティブアッディングポンプECU	添加剤タンク充填
ラジオ	VINコード
ラジオ	ラジオ設定
レインサンライトセンサー (CDPL_UDS_HELLA)	初期化
車両電話	インストールメントパネル設定
電子セカンダリーブレーキ	ブレーキケーブル交換
電子セカンダリーブレーキ	電動パーキングブレーキ交換
電子セカンダリーブレーキ (FSE)	ブレーキケーブル交換
電子セカンダリーブレーキ (FSE)	電動パーキングブレーキ交換
電子パーキングブレーキ	ブレーキケーブル交換
電子パーキングブレーキ	電動パーキングブレーキ交換
電動リトラクタブルルーフ	サンルーフ設定