

●プロトン アクティブテスト (Ver 2019.02)

システム名	項目名
ABS (ABS)	ABS警告灯OFF
ABS (ABS)	TC分離バルブ1
ABS (ABS)	TC分離バルブ2
ABS (ABS)	フロント右アウトレットバルブ (AVVR)
ABS (ABS)	フロント右インレットバルブ (EVVR)
ABS (ABS)	フロント右ダンブ値
ABS (ABS)	フロント右分離バルブ
ABS (ABS)	フロント左アウトレットバルブ (AVVL)
ABS (ABS)	フロント左インレットバルブ (EVVL)
ABS (ABS)	フロント左ダンブ値
ABS (ABS)	フロント左分離バルブ
ABS (ABS)	ポンプモーター
ABS (ABS)	リア右アウトレットバルブ (AVHR)
ABS (ABS)	リア右インレットバルブ (EVHR)
ABS (ABS)	リア右ダンブ値
ABS (ABS)	リア右分離バルブ
ABS (ABS)	リア左アウトレットバルブ (AVHL)
ABS (ABS)	リア左インレットバルブ (EVHL)
ABS (ABS)	リア左ダンブ値
ABS (ABS)	リア左分離バルブ
ABS (TRW)	ABS警告灯OFF
ABS (TRW)	TC分離バルブ1
ABS (TRW)	TC分離バルブ2
ABS (TRW)	フロント右ダンブ値
ABS (TRW)	フロント右分離バルブ
ABS (TRW)	フロント左ダンブ値
ABS (TRW)	フロント左分離バルブ
ABS (TRW)	ポンプモーター
ABS (TRW)	リア右ダンブ値
ABS (TRW)	リア右分離バルブ

ABS (TRW)	リア左ダンブ値
ABS (TRW)	リア左分離バルブ
ABS (ボッシュ)	フロント右アウトレットバルブ (AVVR)
ABS (ボッシュ)	フロント右インレットバルブ (EVVR)
ABS (ボッシュ)	フロント左アウトレットバルブ (AVVL)
ABS (ボッシュ)	フロント左インレットバルブ (EVVL)
ABS (ボッシュ)	ポンプモーター
ABS (ボッシュ)	リア右アウトレットバルブ (AVHR)
ABS (ボッシュ)	リア右インレットバルブ (EVHR)
ABS (ボッシュ)	リア左アウトレットバルブ (AVHL)
ABS (ボッシュ)	リア左インレットバルブ (EVHL)
ALL (ABS)	1 FL輪ABS駆動
ALL (ABS)	10 ESSテストモード
ALL (ABS)	2 FR輪ABS駆動
ALL (ABS)	3 RL輪ABS 駆動
ALL (ABS)	4 FR輪ABS駆動
ALL (ABS)	5 FL輪TCL駆動
ALL (ABS)	6 FR輪TCL駆動
ALL (ABS)	7 RL輪TCL駆動
ALL (ABS)	8 RR輪TCL駆動
ALL (ABS)	9 エンジンTCL作動
ALL (ABS)	ESSテストモード
ALL (ABS)	FL輪ABS駆動
ALL (ABS)	FL輪TCL駆動
ALL (ABS)	FR輪ABS駆動
ALL (ABS)	FR輪TCL駆動
ALL (ABS)	RL輪ABS駆動
ALL (ABS)	RL輪TCL駆動
ALL (ABS)	RR輪ABS駆動
ALL (ABS)	RR輪TCL駆動
ALL (ABS)	エンジンTCLドライブ
ALL (ABS)	ストップランプテストモード

ALL (ABS)	ストップランプテストモード (TSA)
ALL (ABS・ESC)	ABS警告灯
ALL (ABS・ESC)	ESCスイッチランプ
ALL (ABS・ESC)	ESC警告灯
ALL (ABS・ESC)	アイソレーションバルブ(フロント右-リア左)
ALL (ABS・ESC)	アイソレーションバルブ(フロント左-リア右)
ALL (ABS・ESC)	アウトレットバルブ(フロント右)
ALL (ABS・ESC)	アウトレットバルブ(フロント左)
ALL (ABS・ESC)	アウトレットバルブ(リア右)
ALL (ABS・ESC)	アウトレットバルブ(リア左)
ALL (ABS・ESC)	インレットバルブ(フロント右)
ALL (ABS・ESC)	インレットバルブ(フロント左)
ALL (ABS・ESC)	インレットバルブ(リア右)
ALL (ABS・ESC)	インレットバルブ(リア左)
ALL (ABS・ESC)	スイッチバルブ1系統 (USV1)
ALL (ABS・ESC)	スイッチバルブ2系統 (USV2)
ALL (ABS・ESC)	ハイプレッシャースイッチバルブ1系統 (HSV1)
ALL (ABS・ESC)	ハイプレッシャースイッチバルブ2系統 (HSV2)
ALL (ABS・ESC)	ブレーキ警告灯
ALL (ABS・ESC)	フロント右アイソレーションバルブ
ALL (ABS・ESC)	フロント右アウトレットバルブ (AVVR)
ALL (ABS・ESC)	フロント右インレットバルブ (EVVR)
ALL (ABS・ESC)	フロント右ダンプバルブ
ALL (ABS・ESC)	フロント左アイソレーションバルブ
ALL (ABS・ESC)	フロント左アウトレットバルブ (AVVL)
ALL (ABS・ESC)	フロント左インレットバルブ (EVVL)
ALL (ABS・ESC)	フロント左ダンプバルブ
ALL (ABS・ESC)	ポンプモーター
ALL (ABS・ESC)	ポンプモーター供給
ALL (ABS・ESC)	リア右アイソレーションバルブ
ALL (ABS・ESC)	リア右アウトレットバルブ (AVHR)
ALL (ABS・ESC)	リア右インレットバルブ (EVHR)

ALL (ABS・ESC)	リア右ダンプバルブ
ALL (ABS・ESC)	リア左アイソレーションバルブ
ALL (ABS・ESC)	リア左アウトレットバルブ (AVHL)
ALL (ABS・ESC)	リア左インレットバルブ (EVHL)
ALL (ABS・ESC)	リア左ダンプバルブ
ALL (ABS・ESC)	前右/後左TCLアイソレーションバルブ2
ALL (ABS・ESC)	前右/後左TCLサプライ2
ALL (ABS・ESC)	前左/後右TCLアイソレーションバルブ1
ALL (ABS・ESC)	前左/後右TCLサプライ1
ALL (ABS・ESC)	電動シャトルバルブ (フロント右-リア左)
ALL (ABS・ESC)	電動シャトルバルブ (フロント左-リア右)
ALL (AC)	A/Tロックアップ開要求
ALL (AC)	LCD/インジケータ - OFF
ALL (AC)	LCD/インジケータ - ON
ALL (AC)	LCDバックライト
ALL (AC)	MAXCOOL要求 - OFF
ALL (AC)	MAXCOOL要求 - ON
ALL (AC)	PTCヒーター - 300W
ALL (AC)	PTCヒーター - 540W
ALL (AC)	PTCヒーター - 700W
ALL (AC)	PTCヒーター - 940W
ALL (AC)	PTCヒーター - OFF
ALL (AC)	PTCヒーター作動要求 - OFF
ALL (AC)	PTCヒーター作動要求 - ON
ALL (AC)	アイドルアップ要求 - Hi
ALL (AC)	アイドルアップ要求 - HI (Cool)
ALL (AC)	アイドルアップ要求 - Hi (ヒーター)
ALL (AC)	アイドルアップ要求 - Lo
ALL (AC)	アイドルアップ要求 - LO (Cool)
ALL (AC)	アイドルアップ要求 - Lo (ヒーター)
ALL (AC)	アイドルアップ要求 - OFF
ALL (AC)	アイドルアップ要求 - ホット

ALL (AC)	アイドルアップ要求 - 高 (ホット)
ALL (AC)	アイドルアップ要求 - 低 (ホット)
ALL (AC)	アイドル停止キャンセル要求 - OFF
ALL (AC)	アイドル停止キャンセル要求 - ON
ALL (AC)	アイドル停止無効フラグ - OFF
ALL (AC)	アイドル停止無効フラグ - ON
ALL (AC)	イン/アウトセレクトダンパー ポジションリセット
ALL (AC)	イン/アウトセレクトダンパー 外気
ALL (AC)	イン/アウトセレクトダンパー 外気:内気=7:3
ALL (AC)	イン/アウトセレクトダンパー 外気:内気=8:2
ALL (AC)	イン/アウトセレクトダンパー 外気:内気=9:1
ALL (AC)	イン/アウトセレクトダンパー 内気
ALL (AC)	エアコンコンプレッサードライブ - OFF
ALL (AC)	エアコンコンプレッサードライブ - ON
ALL (AC)	エアコンスイッチ
ALL (AC)	エアコン出力 - OFF
ALL (AC)	エアコン出力 - ON
ALL (AC)	エアミックスダンパー 駆動系
ALL (AC)	エンジンウォーターポンプ
ALL (AC)	エンジンスタート要求 - OFF
ALL (AC)	エンジンスタート要求 - ON (High)
ALL (AC)	エンジンスタート要求 - ON (Normal)
ALL (AC)	コンデンサーファン - 100%
ALL (AC)	コンデンサーファン - 50%
ALL (AC)	コンデンサーファン - Hi
ALL (AC)	コンデンサーファン - Lo
ALL (AC)	コンデンサーファン - OFF
ALL (AC)	スイッチイルミネーション
ALL (AC)	ソレノイドバルブ
ALL (AC)	ブロワーモーター
ALL (AC)	ブロワモーター
ALL (AC)	リアPTCヒーター - HI

ALL (AC)	リアPTCヒーター - LO
ALL (AC)	リアPTCヒーター - OFF
ALL (AC)	リアPTCヒーター - エア vol.0/1
ALL (AC)	リアPTCヒーター - エア vol.2
ALL (AC)	リアPTCヒーター - エア vol.3
ALL (AC)	リアデフォッガーリレー (OFF)
ALL (AC)	リアデフォッガーリレー (ON)
ALL (AC)	リアデフォッグスイッチ
ALL (AC)	リア曇り止めインジケーター
ALL (AC)	運転席側エアミックスダンパー
ALL (AC)	運転席側エアミックスダンパーモーター
ALL (AC)	運転席側エアミックスダンパー位置初期化
ALL (AC)	助手席側エアミックスダンパー
ALL (AC)	助手席側エアミックスダンパーモーター:
ALL (AC)	助手席側エアミックスダンパー位置初期化
ALL (AC)	吹出し口切換えダンパー - DEF
ALL (AC)	吹出し口切換えダンパー - DEF:3 / FOOT:7
ALL (AC)	吹出し口切換えダンパー - DEF:5 / FOOT:5
ALL (AC)	吹出し口切換えダンパー - DEF:7 / FOOT:3
ALL (AC)	吹出し口切換えダンパー - FACE
ALL (AC)	吹出し口切換えダンパー - FACE:3 / FOOT:7
ALL (AC)	吹出し口切換えダンパー - FACE:5 / FOOT:5
ALL (AC)	吹出し口切換えダンパー - FACE:7 / FOOT:3
ALL (AC)	吹出し口切換えダンパー - FOOT
ALL (AC)	吹出し口切換えダンパー DEF
ALL (AC)	吹出し口切換えダンパー DEF/FOOT 1
ALL (AC)	吹出し口切換えダンパー DEF/FOOT 2
ALL (AC)	吹出し口切換えダンパー DEF/FOOT 3
ALL (AC)	吹出し口切換えダンパー FACE
ALL (AC)	吹出し口切換えダンパー FOOT
ALL (AC)	吹出し口切換えダンパー バイレベル1
ALL (AC)	吹出し口切換えダンパー バイレベル2

ALL (AC)	吹出し口切換えダンパー バイレベル3
ALL (AC)	吹出し口切換えダンパー ポジションリセット
ALL (AC)	吹出し口切換えダンパー位置初期化
ALL (AC)	曇り止めインジケータ
ALL (AC)	内/外 セレクトダンパー (新気:循環=6:4)
ALL (AC)	内外気切換えダンパー - 外気
ALL (AC)	内外気切換えダンパー - 外気:6 / 内気:4
ALL (AC)	内外気切換えダンパー - 外気:7 / 内気:3
ALL (AC)	内外気切換えダンパー - 外気:8 / 内気:2
ALL (AC)	内外気切換えダンパー - 外気:9 / 内気:1
ALL (AC)	内外気切換えダンパー - 内気
ALL (AC)	内外気切換えダンパー位置初期化
ALL (BCM)	アラームホーン
ALL (BCM)	シートベルトリマインダーLED
ALL (BCM)	スーパーロッキング
ALL (BCM)	スタートLED (Not Ready)
ALL (BCM)	スタートLED (Ready)
ALL (BCM)	セントラルロック
ALL (BCM)	セントラルロック/アンロック
ALL (BCM)	ターンシグナル(右)
ALL (BCM)	ターンシグナル(左)
ALL (BCM)	ドアロック
ALL (BCM)	トランク/テールゲートリリース
ALL (BCM)	トランクリリース
ALL (BCM)	パーキングランプ
ALL (BCM)	ハイビームランプ
ALL (BCM)	ハイマウントストップランプ
ALL (BCM)	バックグラウンドイルミネーション
ALL (BCM)	バッテリーセーバー/インテリアランプ
ALL (BCM)	ブザー
ALL (BCM)	ブレーキランプ
ALL (BCM)	フロントウォッシャー

ALL (BCM)	フロントフォグランプ
ALL (BCM)	フロントワイパー (Hi)
ALL (BCM)	フロントワイパー (Lo)
ALL (BCM)	ミラー格納/展開
ALL (BCM)	リアウォッシャー
ALL (BCM)	リアデフォッガ
ALL (BCM)	リアデフォッガー/デフロスターリレー
ALL (BCM)	リアワイパー
ALL (BCM)	リバースランプ
ALL (BCM)	ロービームランプ
ALL (BCM)	ワイパーテスト
ALL (BCM)	運転席ドアアンロック
ALL (BCM)	日中走行灯
ALL (BCM)	防盜LED
ALL (EPI)	MIL
ALL (EPI)	アイドルスピードコントロール
ALL (EPI)	フューエルポンプ系統
ALL (EPI)	ラジエーターファン
ALL (ETACS)	A/Lアクチュエーター - 20%
ALL (ETACS)	A/Lアクチュエーター - 30%
ALL (ETACS)	A/Lアクチュエーター - 40%
ALL (ETACS)	A/Lアクチュエーター - 50%
ALL (ETACS)	A/Lアクチュエーター - 60%
ALL (ETACS)	A/Lアクチュエーター - 70%
ALL (ETACS)	A/Lアクチュエーター - 80%
ALL (ETACS)	レベリングアクチュエーター - 20%
ALL (ETACS)	レベリングアクチュエーター - 30%
ALL (ETACS)	レベリングアクチュエーター - 40%
ALL (ETACS)	レベリングアクチュエーター - 50%
ALL (ETACS)	レベリングアクチュエーター - 60%
ALL (ETACS)	レベリングアクチュエーター - 70%
ALL (ETACS)	レベリングアクチュエーター - 80%

ALL (SRS)	SRSウォーニングランプ
ALL (SRS)	エアバッグ警告灯
ALL (SRS)	助手席SRSウォーニングランプOFF
ALL (SRS)	助手席SRSウォーニングランプON
ALL (SRS)	助手席エアバッグOFFランプ
ALL (イモビライザー)	アウターブザー - OFF
ALL (イモビライザー)	アウターブザー - パターン1
ALL (イモビライザー)	アウターブザー - パターン2
ALL (イモビライザー)	アウターブザー - パターン3
ALL (イモビライザー)	アウターブザー - パターン4
ALL (イモビライザー)	アウターブザー - パターン5
ALL (イモビライザー)	アウターブザー - パターン6
ALL (イモビライザー)	アウターブザー - 警告1
ALL (イモビライザー)	アウターブザー - 警告2
ALL (エンジン (ECU))	A/Cリレー
ALL (エンジン (ECU))	PWM ラジエーターファン
ALL (エンジン (ECU))	SASモード
ALL (エンジン (ECU))	インジェクター停止 - No. 1
ALL (エンジン (ECU))	インジェクター停止 - No. 2
ALL (エンジン (ECU))	インジェクター停止 - No. 3
ALL (エンジン (ECU))	インジェクター停止 - No. 4
ALL (エンジン (ECU))	ウエストゲートソレノイドバルブ
ALL (エンジン (ECU))	エンジンルームファンリレー
ALL (エンジン (ECU))	オイルコントロールバルブ
ALL (エンジン (ECU))	デュアルモードマフラソレノイド
ALL (エンジン (ECU))	パージコントロールソレノイドバルブ
ALL (エンジン (ECU))	フューエルポンプ系統
ALL (エンジン (ECU))	ベンチレーションソレノイドバルブ
ALL (エンジン (ECU))	ラジエーターファン (Hi)
ALL (エンジン (ECU))	ラジエーターファン (Lo)
ALL (エンジン (ECU))	可変吸気ソレノイド
ALL (エンジン (ECU))	点火時期 5 BTDC

ALL (エンジン)	インジェクター1
ALL (エンジン)	インジェクター2
ALL (エンジン)	インジェクター3
ALL (エンジン)	インジェクター4
ALL (エンジン)	エアコンクラッチリレー
ALL (エンジン)	オイルコントロールバルブ (100%)
ALL (エンジン)	オイルコントロールバルブ (50%)
ALL (エンジン)	キャニスターパージバルブ
ALL (エンジン)	スターターリレー
ALL (エンジン)	スターターリレー (搭載車のみ)
ALL (エンジン)	スロットルバルブ
ALL (エンジン)	ターボチャージャーウォーターポンプ
ALL (エンジン)	パージバルブ
ALL (エンジン)	ファン1
ALL (エンジン)	ファン2
ALL (エンジン)	ファンコントロールリレー
ALL (エンジン)	ブーストバイパスバルブ
ALL (エンジン)	フューエルポンプ系統
ALL (エンジン)	電スロバルブ (100%)
ALL (エンジン)	電スロバルブ (50%)
ALL (エンジン)	燃料ポンプリレー
ALL (パワーステアリング)	EPSウォーニングランプ
ALL (メーター)	2WDインジケータ
ALL (メーター)	4WD LOCKインジケータ
ALL (メーター)	4WD インジケータ
ALL (メーター)	4WD 故障ウォーニングランプ
ALL (メーター)	4WD 油温インジケータ
ALL (メーター)	A/Tインジケータ (Lo)
ALL (メーター)	A/Tインジケータ (N)
ALL (メーター)	A/Tインジケータ (P)
ALL (メーター)	A/Tインジケータ (R)
ALL (メーター)	A/Tインジケータ (SNOW)

ALL (メーター)	A/Tインジケータ－(UP)
ALL (メーター)	A/Tインジケータ－:1
ALL (メーター)	A/Tインジケータ－:2
ALL (メーター)	A/Tインジケータ－:3
ALL (メーター)	A/Tインジケータ－:4
ALL (メーター)	A/Tインジケータ－:5
ALL (メーター)	A/Tインジケータ－:6
ALL (メーター)	A/Tインジケータ－:A
ALL (メーター)	A/Tインジケータ－:BLANK
ALL (メーター)	A/Tインジケータ－:D
ALL (メーター)	A/Tインジケータ－:D1
ALL (メーター)	A/Tインジケータ－:D2
ALL (メーター)	A/Tインジケータ－:D3
ALL (メーター)	A/Tインジケータ－:D4
ALL (メーター)	A/Tインジケータ－:D5
ALL (メーター)	A/Tインジケータ－:D6
ALL (メーター)	A/Tインジケータ－:Ds
ALL (メーター)	A/Tインジケータ－:故障表示
ALL (メーター)	A/T異常 (Symbol)
ALL (メーター)	A/T油温インジケータ－
ALL (メーター)	ABSウォーニングランプ
ALL (メーター)	ACDモード (GRAVEL)
ALL (メーター)	ACDモード (SNOW)
ALL (メーター)	ACDモード (TARMAC)
ALL (メーター)	AFS OFFインジケータ－
ALL (メーター)	AFS/ACLウォーニングランプ
ALL (メーター)	ASC/TCL OFFインジケータ－
ALL (メーター)	ASC/TCL OPインジケータ－
ALL (メーター)	ASC/TCL 故障ウォーニングランプ
ALL (メーター)	ASC/TCL 状態インジケータ－
ALL (メーター)	AUTOインジケータ－(カメラ)
ALL (メーター)	AWCコントロールディスプレイ

ALL (メーター)	DPFインジケータ
ALL (メーター)	ECOインジケータ
ALL (メーター)	EPSインジケータ
ALL (メーター)	ESSウォーニングランプ
ALL (メーター)	ETACSアンサーバックブザー
ALL (メーター)	ETACS設定ブザー
ALL (メーター)	F. A. S. T. 1 (低電圧)
ALL (メーター)	F. A. S. T. 2 (IGノブ)
ALL (メーター)	F. A. S. T. 3 (IGノブ)
ALL (メーター)	F. A. S. T. 4 (キー持出)
ALL (メーター)	F. A. S. T. 5 (キー持出)
ALL (メーター)	F. A. S. T. 6 (ロック無効)
ALL (メーター)	F. A. S. T. 7 (ロック無効)
ALL (メーター)	F. A. S. T. 8 (ロック無効)
ALL (メーター)	F. A. S. T. 9 (システムエラー)
ALL (メーター)	FLコーナセンサー
ALL (メーター)	FRコーナセンサー
ALL (メーター)	GCC用速度警報ブザー
ALL (メーター)	GDI ECOインジケータ
ALL (メーター)	HDCインジケータ
ALL (メーター)	HDCウォーニングランプ
ALL (メーター)	IGノブ戻し不良ブザー
ALL (メーター)	L0ギア
ALL (メーター)	PTCヒーターインジケータ
ALL (メーター)	RLコーナセンサー
ALL (メーター)	RRコーナセンサー
ALL (メーター)	SRSインジケータ
ALL (メーター)	SS4 CTRロック
ALL (メーター)	SS4 HIギア/オート
ALL (メーター)	SS4 HIギア/ロック
ALL (メーター)	SS4 L0ギア/オート
ALL (メーター)	SS4 L0ギア/ロック

ALL (メーター)	SS4 RRロック
ALL (メーター)	アクティブスタビライザ フェイル1
ALL (メーター)	アクティブスタビライザ フェイル2
ALL (メーター)	イモビライザーインジケータ
ALL (メーター)	インタークーラースプレーインジケータ
ALL (メーター)	ウォッシャー液量警告
ALL (メーター)	エンジンチェックランプインジケータ
ALL (メーター)	エンジン冷却水温ゲージ
ALL (メーター)	オイルレベルインジケータ
ALL (メーター)	キー抜き忘れウォーニングランプ
ALL (メーター)	キー抜き忘れブザー
ALL (メーター)	クルーズコントロールインジケータ
ALL (メーター)	コーナセンサーOFF
ALL (メーター)	コーナリングライト OFF
ALL (メーター)	コーナリングライト 故障
ALL (メーター)	コンディションブザー1
ALL (メーター)	コンディションブザー2
ALL (メーター)	サービスリマインダインジケータ
ALL (メーター)	サンルーフブザー
ALL (メーター)	シートベルトリマインダブザー
ALL (メーター)	シフトキャンセルブザー
ALL (メーター)	スピードメーター
ALL (メーター)	セーフティアラート
ALL (メーター)	セキュリティアラームブザー
ALL (メーター)	ターンシグナルインジケータ (ALL)
ALL (メーター)	ターンシグナルインジケータ (LH)
ALL (メーター)	ターンシグナルインジケータ (RH)
ALL (メーター)	ターンシグナルブザー
ALL (メーター)	タイヤ空気圧インジケータ
ALL (メーター)	タコメーター
ALL (メーター)	チャージインジケータ
ALL (メーター)	ディーゼルグローインジケータ

ALL (メーター)	テールライトの電源
ALL (メーター)	デジタルスピードスイッチブザー
ALL (メーター)	ドアインジケータ (FL)
ALL (メーター)	ドアインジケータ (FR)
ALL (メーター)	ドアインジケータ (RL)
ALL (メーター)	ドアインジケータ (RR)
ALL (メーター)	ドアインジケータ (テールゲート)
ALL (メーター)	ドアインジケータ (フリッパガラス)
ALL (メーター)	トレーラインジケータ
ALL (メーター)	ハイビームインジケータ
ALL (メーター)	バックコーナセンサー
ALL (メーター)	バックブザー
ALL (メーター)	パドルシフトCAN通信禁止
ALL (メーター)	パワーゲートブザー
ALL (メーター)	パワーメーター
ALL (メーター)	ビープ音 (A/C) 1
ALL (メーター)	ビープ音 (A/C) 2
ALL (メーター)	ビープ音 (A/C) 3
ALL (メーター)	ビープ音 (NAVI) 1
ALL (メーター)	ビープ音 (NAVI) 2
ALL (メーター)	ビープ音 (NAVI) 3
ALL (メーター)	ビープ音 (NAVI) 4
ALL (メーター)	ビープ音 (NAVI) 5
ALL (メーター)	ビープ音 (NAVI) 6
ALL (メーター)	ビープ音 (オーディオ) 1
ALL (メーター)	ビープ音 (オーディオ) 2
ALL (メーター)	ビープ音 (オーディオ) 3
ALL (メーター)	ビープ音 (オーディオ) 4
ALL (メーター)	ビープ音 (オーディオ) 5
ALL (メーター)	ビープ音 (ディスプレイ) 1
ALL (メーター)	ビープ音 (ディスプレイ) 2
ALL (メーター)	ビープ音 (ディスプレイ) 3

ALL (メーター)	ビープ音(ディスプレイ)4
ALL (メーター)	ビープ音(ディスプレイ)5
ALL (メーター)	ビープ音(ディスプレイ)6
ALL (メーター)	フードインジケータ
ALL (メーター)	ブザー (LCD)
ALL (メーター)	フューエルゲージ
ALL (メーター)	フューエルゲージ(目標値)
ALL (メーター)	フューエルフィルタインジケータ
ALL (メーター)	ブレーキウォーニングランプ
ALL (メーター)	ブレーキ警告ブザー
ALL (メーター)	プレセキュリティアラームブザー
ALL (メーター)	フロントコーナセンサー
ALL (メーター)	フロントフォグランプインジケータ
ALL (メーター)	ヘッドライトオートレベリング
ALL (メーター)	ヘッドライトリマインダ
ALL (メーター)	ヘッドランプ消し忘れブザー
ALL (メーター)	ポジションランプインジケータ
ALL (メーター)	マナースイッチブザー
ALL (メーター)	ミニマムアラート
ALL (メーター)	メーター照明
ALL (メーター)	メーター用スイッチ押下ブザー
ALL (メーター)	メーター用スイッチ長押しブザー
ALL (メーター)	リアフォグランプインジケータ
ALL (メーター)	レストアラームインジケータ
ALL (メーター)	レストアラームブザー1
ALL (メーター)	レストアラームブザー2
ALL (メーター)	運転席シートベルトインジケータ
ALL (メーター)	外気温センサー
ALL (メーター)	空気清浄機インジケータ
ALL (メーター)	車両マーク
ALL (メーター)	助手席A/B OFFインジケータ
ALL (メーター)	助手席シートベルトインジケータ

ALL (メーター)	水温 (COOL)
ALL (メーター)	水温 (HOT)
ALL (メーター)	速度警報インジケータ
ALL (メーター)	速度警報ブザー
ALL (メーター)	凍結ウォーニングランプ
ALL (メーター)	凍結警告ブザー
ALL (メーター)	燃料警告灯 (第一段階)
ALL (メーター)	燃料警告灯 (第二段階)
ALL (メーター)	半ドアウォーニングランプ
ALL (メーター)	半ドア警告ブザー
ALL (メーター)	油圧インジケータ
ATM (TCU) (ATM)	シーケンシャル作動
ATM (TCU) (ルノー12)	SELソレノイドバルブテスト
ATM (TCU) (ルノー12)	エンジンソレノイドバルブテスト
ATM (TCU) (ルノー12)	オイルポンプリレーテスト
ATM (TCU) (ルノー12)	クラッチソレノイドバルブテスト
ATM (TCU) (ルノー12)	ディスプレイ
ATM (TCU) (ルノー12)	ブザー
ATM (TCU) (ルノー12)	警告灯
エンジン (ECU) (EMS400)	アイドル回転数コントローラ
エンジン (ECU) (EMS400)	イグニッションタイミング
エンジン (ECU) (EMS400)	インジェクター1
エンジン (ECU) (EMS400)	インジェクター2
エンジン (ECU) (EMS400)	インジェクター3
エンジン (ECU) (EMS400)	インジェクター4
エンジン (ECU) (EMS400)	スターターリレー
エンジン (ECU) (EMS400)	すべてのインジェクター
エンジン (ECU) (EMS400)	スロットルバルブ
エンジン (ECU) (EMS400)	スロットルボディ遮断
エンジン (ECU) (EMS400)	パージバルブ
エンジン (ECU) (EMS400)	ファン1
エンジン (ECU) (EMS400)	ファン2

エンジン (ECU) (EMS400)	フューエルポンプ系統
エンジン (ECU) (EMS400)	ラムダプローブヒーター1
エンジン (ECU) (EMS400)	ラムダプローブヒーター2
エンジン (ECU) (EMS700)	アイドル回転数コントローラー
エンジン (ECU) (EMS700)	イグニッションタイミング
エンジン (ECU) (EMS700)	インジェクター1
エンジン (ECU) (EMS700)	インジェクター2
エンジン (ECU) (EMS700)	インジェクター3
エンジン (ECU) (EMS700)	インジェクター4
エンジン (ECU) (EMS700)	スターターリレー
エンジン (ECU) (EMS700)	すべてのインジェクター
エンジン (ECU) (EMS700)	スロットルバルブ
エンジン (ECU) (EMS700)	スロットルボディ遮断
エンジン (ECU) (EMS700)	パーズバルブ
エンジン (ECU) (EMS700)	ファン1
エンジン (ECU) (EMS700)	ファン2
エンジン (ECU) (EMS700)	フューエルポンプ系統
エンジン (ECU) (EMS700)	ラムダプローブヒーター1
エンジン (ECU) (EMS700)	ラムダプローブヒーター2
エンジン (ECU) (エンジン)	アイドル回転数コントローラー
エンジン (ECU) (エンジン)	イグニッションタイミング
エンジン (ECU) (エンジン)	インジェクター1
エンジン (ECU) (エンジン)	インジェクター2
エンジン (ECU) (エンジン)	インジェクター3
エンジン (ECU) (エンジン)	インジェクター4
エンジン (ECU) (エンジン)	エアコン出力
エンジン (ECU) (エンジン)	キャニスターブリードバルブ
エンジン (ECU) (エンジン)	グラビティ1ランプ
エンジン (ECU) (エンジン)	スターターリレー
エンジン (ECU) (エンジン)	すべてのインジェクター
エンジン (ECU) (エンジン)	スロットルバルブ
エンジン (ECU) (エンジン)	スロットルボディ遮断

エンジン (ECU) (エンジン)	セカンダリー02ヒーター
エンジン (ECU) (エンジン)	パージバルブ
エンジン (ECU) (エンジン)	ファン1
エンジン (ECU) (エンジン)	ファン2
エンジン (ECU) (エンジン)	フューエルポンプ系統
エンジン (ECU) (エンジン)	プライマリー02ヒーター
エンジン (ECU) (エンジン)	ラムダプローブヒーター1
エンジン (ECU) (エンジン)	ラムダプローブヒーター2
エンジン (ECU) (エンジン)	警告灯
エンジン (ECU) (エンジン)	水温警告灯
エンジン (ECU) (エンジン)	電子制御スロットル
エンジン (ECU) (ルノー12)	エアコンリレー
エンジン (ECU) (ルノー12)	キャニスターパージバルブ
エンジン (ECU) (ルノー12)	セカンダリーラムダヒーター
エンジン (ECU) (ルノー12)	ファン1
エンジン (ECU) (ルノー12)	ファン2
エンジン (ECU) (ルノー12)	フューエルポンプ系統
エンジン (ECU) (ルノー12)	プライマリーラムダヒーター
エンジン (ECU) (ルノー12)	警告灯
エンジン (ECU) (ルノー12)	警告灯1
エンジン (ECU) (ルノー12)	警告灯2
エンジン (ECU) (ルノー12)	電子制御スロットル