

●ダイハツ カスタマイズ(ver 2019.02)

| システム                | 項目                   | 説明                                                           |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| P C B （ブリクラッシュブレーキ） | 強制停止状態               | スマートアシストの制御のON／OFF設定を行います。                                   |
| P C B （ブリクラッシュブレーキ） | 検査モード完了フラグ           | スマートアシストの機能検査完了／未完了状態の設定を行います。                               |
| P C B （ブリクラッシュブレーキ） | 発進通知カスタマイズ情報         | 先行車発進お知らせ機能の制御のON／OFFを行います。                                  |
| P C B （ブリクラッシュブレーキ） | 発進通知タイミング情報          | 先行車発進お知らせ機能の発進報知タイミングの設定を行います。                               |
| コンビスイッチ（コンビスイッチ）    | Fターンキャンセルカウンタ設定      | 連続点滅のキャンセル操作（短時間入力）の許容値の設定を行います。                             |
| コンビスイッチ（コンビスイッチ）    | ターンキャンセル角設定          | ターンランプの操舵時のキャンセル準備角、キャンセル角の設定を行います。                          |
| コンビスイッチ（コンビスイッチ）    | ターンシグナル3 回点滅カスタマイズ   | ターンシグナル3 回点滅機能のON／OFFの設定を行います。                               |
| コンビスイッチ（コンビスイッチ）    | 点滅受付許可カウンタ設定         | 3 回点滅のキャンセル操作（短時間入力）の許容値の設定を行います。                            |
| ドアロック（ボディー）         | I G OFF時ドアアンロックモード   | I G OFF時のドアアンロック機能の有効／無効の設定を行います。                            |
| ドアロック（ボディー）         | シフト連動ドアアンロックモード      | シフト連動ドアアンロック機能の有効／無効を設定を行います。                                |
| ドアロック（ボディー）         | シフト連動ドアロックモード        | シフト連動ドアロック機能の有効／無効の設定を行います。                                  |
| ドアロック（ボディー）         | 車速感応ドアロックモード         | 車速感応ドアロック機能の有効／無効の設定を行います。                                   |
| ハザード（ボディー）          | アンサーバックハザード動作        | アンサーバック制御後のハザード機能のON／OFFの設定を行います。                            |
| パワースライドドア（L）        | P S D運転席SW作動選択L H    | スライドドア開閉作動開始に必要な運転席開閉SWを押す長さの設定を行います。                        |
| パワースライドドア（L）        | P S D閉作業中ブザー吹鳴無選択L H | スライドドア閉作動中のブザーの吹鳴／非吹鳴の設定を行います。                               |
| パワースライドドア（L）        | ブザー吹鳴音量選択L H         | パワースライドドアE C U L Hに内蔵されているブザー音量の設定を行います。                     |
| パワースライドドア（L）        | ワイヤレス作動選択            | スライドドア開閉作動開始に必要なカードキーのスライドドアのオープン／クローズSWを押す長さの設定を行います。       |
| パワースライドドア（L）        | ワンタッチSW作動選択L H       | ワンタッチSW L Hを押してから、ワンタッチオープンパワースライドドア機能の開始を確定するまでの時間の設定を行います。 |
| パワースライドドア（R）        | P S D運転席SW作動選択R H    | スライドドア開閉作動開始に必要な運転席開閉SWを押す長さの設定を行います。                        |
| パワースライドドア（R）        | P S D閉作業中ブザー吹鳴無選択R H | スライドドア閉作動中のブザーの吹鳴／非吹鳴の設定を行います。                               |
| パワースライドドア（R）        | ブザー吹鳴音量選択R H         | パワースライドドアE C U R Hに内蔵されているブザー音量の設定を行います。                     |
| パワースライドドア（R）        | ワイヤレス作動選択            | スライドドア開閉作動開始に必要なカードキーのスライドドアのオープン／クローズSWを押す長さの設定を行います。       |
| パワースライドドア（R）        | ワンタッチSW作動選択R H       | ワンタッチSW R Hを押してから、ワンタッチオープンパワースライドドア機能の開始を確定するまでの時間の設定を行います。 |
| ブザー（ボディー）           | ブザーモード               | キーフリーシステムの電子カードキー持ち出し警報ブザーおよびキーフリーシステムのアンサーバックブザーの音量設定を行います。 |
| ブザー（メーター）           | フラッシャーブザー            | ターン時（方向指示器作動時）のブザーの吹鳴／非吹鳴の設定を行います。                           |
| ブザー（メーター）           | 残量警告                 | 燃料残量警告灯点滅時のブザーの吹鳴／非吹鳴の設定を行います。                               |
| フロントワイパー（ボディー）      | フロントワイパー車速感応間欠       | フロントワイパー車速感応間欠作動機能のON／OFF設定を行います。                            |
| ヘッドランプ（ボディー）        | ヘッドランプ2 灯／4 灯判別      | ハイビーム、パッシング時のヘッドランプ点灯状態の設定を行います。                             |
| ミラー（ボディー）           | オート電格ミラー制御           | 電動格納ミラーのオート電動格納機能の設定を行います。                                   |
| メーター（メーター）          | エコバー表示               | エコドライブ時のアシスト照明の色変わりON／OFF設定を行います。                            |
| メーター（メーター）          | 指針演出                 | I GスイッチON時のメーター指針演出（指針最大表示値まで作動）のON／OFF設定を行います。              |
| メーター（メーター）          | 車線逸脱警報／衝突回避発進報知音圧    | 車線逸脱警報／先行車発進お知らせ機能の音圧大小の設定を行います。                             |
| リアワイパー（ボディー）        | リアワイパーI N T位置作動      | リアワイパースイッチI N T位置において、作動開始時の連続作動のON／OFF設定を行います。。             |
| リアワイパー（ボディー）        | リアワイパーOFFウォッシャー連動    | リアワイパーOFF位置において、ウォッシャー連動作動のON／OFFの設定を行います。。                  |

●ダイハツ カスタマイズ(ver 2019.02)

| システム         | 項目              | 説明                                                      |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| リアワイパー（ボディー） | リアワイパーモード       | リバース連動リアワイパー作動機能のON／OFF設定を行います。                         |
| リアワイパー（ボディー） | リアワイパー間欠作動時間    | リアワイパー間欠動作速度の設定を行います。                                   |
| ルームランプ（ボディー） | I G OFFイルミモード   | I GスイッチOFF時のルームランプ点灯機能のON／OFF設定を行います。                   |
| ルームランプ（ボディー） | エントリー制御モード      | ルームランプタイマー機能、I G OFF時ルームランプ点灯機能のルームランプ点灯時間の設定を行います。     |
| ルームランプ（ボディー） | ルームランプI G OFF点灯 | I G OFF時のルームランプ点灯の設定を行います。                              |
| ルームランプ（ボディー） | ルームランプ点灯時間      | ルームランプタイマー機能、I GスイッチOFF時のルームランプ点灯機能のルームランプ点灯時間の設定を行います。 |