

●いすゞ アクティブテスト(ver 2019.02)

システム	項目名	説明
エンジン	2次エア噴射	
エンジン	A/Cクラッチリレー	
エンジン	A/Cリレーテスト	
エンジン	A/Cコンプレッサクラッチリレーコマンド	
エンジン	A/Cリレー	
エンジン	ランプ点検	
エンジン	冷却ファンリレー1、2	
エンジン	目標スロットル位置	
エンジン	EGR	EGRバルブが正しく開閉しているかどうかを確認します。
エンジン	EGRコントロールテスト	EGRバルブが正しく開閉しているかどうかを確認します。
エンジン	EGRスイッチングバルブ	
エンジン	EGRソレノイド制御	
エンジン	EGRパルス比テスト	
エンジン	EGRバルブ	EGRバルブが正しく開閉しているかどうかを確認します。
エンジン	EGR調整バルブ	
エンジン	EGRクーラーバイパスソレノイドVSV	
エンジン	EVA Pバージソレノイドバルブコマンド	
エンジン	EVA P制御バルブ	
エンジン	HO2S1ヒーターコマンド	
エンジン	HO2S2ヒーターコマンド	
エンジン	IAC制御	
エンジン	MILテスト	
エンジン	RPMコントロール	
エンジン	SASモード	
エンジン	アイドルエア制御テスト	
エンジン	イグニッションタイミング(遅角)	
エンジン	インジェクター1~6 バランステスト	ON/OFFを指示したときにインジェクターが作動するかどうかを確認します。
エンジン	インジェクター1~6 強制作動	インジェクターが正常に作動するかどうかを確認します。
エンジン	インジェクター1~6 停止	
エンジン	インテークスロットルテスト	インテークスロットルバルブが正しく移動しているかどうかを確認します。
エンジン	インテークスロットル制御	
エンジン	インテークスロットル - 開/閉	
エンジン	インテークソレノイド	
エンジン	ウエストゲートソレノイドバルブ	
エンジン	エキプレリレー	
エンジン	エキプレ制御	
エンジン	エバポ制御バルブ	
エンジン	エンジンルームファンリレー	
エンジン	エンジン回転数(RPM)制御	
エンジン	エンジン回転数	
エンジン	エンジン回転数コマンド	
エンジン	エンジン制御IGリレーコマンド	
エンジン	オイル制御バルブ	
エンジン	クーリングファン	
エンジン	グロータイムランプ	
エンジン	グロータイムリレーテスト	
エンジン	グロータイム表示装置テスト	
エンジン	グローブラグランプ コントロール	
エンジン	グローブラグリレー	グローリレーが作動するかどうかを確認するします。
エンジン	コモンレール圧コントロールテスト	
エンジン	サービス車両スーランランプ制御	
エンジン	ジェネレーター Lターミナル番号	
エンジン	スターターリレー	
エンジン	スビルバルブリレーテスト	
エンジン	スロットル位置モーター制御	
エンジン	ターボチャージャーソレノイドコントロール	
エンジン	ターボチャージャー制御1~7	ターボチャージャーのノズルコントロールアクチュエーターが作動するかどうかを確認します。
エンジン	タコメーター	
エンジン	デュアルモードマフラーソレノイド	
エンジン	バージコントロールソレノイド	
エンジン	バージソレノイド	
エンジン	フェエルレール圧	コモンレール圧の圧力を指示したときのコモンレール圧の変化を確認します。
エンジン	フェエルポンブリレー	
エンジン	ブレーキリターダコマンド	
エンジン	ブレ噴射 制御/停止	ON/OFFを指示したときに、「燃料噴射量」が0mm <sup>3</sup> /st付近かどうかを確認します。
エンジン	ベンチレーションソレノイド	
エンジン	メイン噴射時期	メイン燃料噴射時期を「遅角」/「進角」を指示したときに、インジェクションタイミングが変化するかどうかを確認します。
エンジン	ラジエタファン(HI/LO)	
エンジン	ランプ点検	
エンジン	リターダーブレーキコントロール	
エンジン	リターダーリレー	
エンジン	リターダー制御	リターダーマグネチックバルブが作動するかどうかを確認します。
エンジン	リークテスト	
エンジン	レールオイル圧力制御バルブ	

●いすゞ アクティブテスト(ver 2019.02)

システム	項目名	説明
エンジン	レール圧制御	
エンジン	異常インジェクターテスト	
エンジン	異常インジェクターランプ制御	
エンジン	渦流制御ソレノイドコントロール	
エンジン	可変渦流/吸気ソレノイド	
エンジン	基本噴射時期制御	
エンジン	吸気スロットルソレノイド制御	
エンジン	吸気流量バルブポジション	
エンジン	点火時期 (B T D C 5°) 固定	
エンジン	燃料トリムリセット	
エンジン	燃料ポンプリレーテスト	
エンジン	燃料圧力制御	
エンジン	燃料開ループ	
エンジン	燃料供給率補正	
エンジン	燃料バランシングコントロールOFF	
エンジン	燃料制御ループ	
エンジン	燃料ゼロ補正OFF	
エンジン	排気スロットル制御	
エンジン	排気ブレーキ	
エンジン	排気圧制御バルブ 1、2	
エンジン	噴射始動調整	
エンジン	噴射時期	
エンジン	噴射時期制御 (進角/遅角)	メイン燃料噴射時期を「遅角」/「進角」を指示したときに、インジェクションタイミングが変化するかどうかを確認します。
エンジン	尿素水インジェクター	
エンジン	尿素水リバーティングバルブ	
エンジン	尿素水タンクヒーター冷却水制御バルブ	
尿素SCR	冷却コントロールバルブ	
尿素SCR	燃料圧力制御	
尿素SCR	尿素水インジェクター	
AT	2-4 ブレーキソレノイドテスト	
AT	3/2 ダウンシフトソレノイド	
AT	3rd スタートランプテスト	
AT	ATオイル温度ランプテスト	
AT	TCC PWM ソレノイド	
AT	TCCソレノイド OFFテスト	
AT	TCCソレノイドテスト	
AT	TCC圧力コントロールソレノイドバルブテスト	
AT	ウインターランプ	
AT	ギアコントロール	
AT	シフトソレノイド A (S1) / B (S2)	
AT	シフトソレノイド1~3 オフテスト	
AT	シフトソレノイドバルブ 1/2 テスト	
AT	ソレノイド 1-2/3-4/2-3 テスト	
AT	ソレノイドS1/S2	
AT	トランスミッションギヤシフト	
AT	トランスミッションチェックライトテスト	
AT	トランスミッションランプ点検	
AT	ニュートラルスタート	
AT	ハイクラッチ ソレノイドテスト	
AT	ハイサイドドライバー1	
AT	パワーコントロールドライバーテスト	
AT	パワーランプテスト	
AT	パワードライブランプ	
AT	バンド適応ソレノイドテスト	
AT	メイン変調ソレノイド1 OFFテスト	
AT	ラインプレッシャーソレノイドテスト	
AT	ランプ点検	
AT	リバース警告	
AT	ロークラッチ ソレノイドテスト	
AT	ローリバースブレーキソレノイド	
AT	ロックアップデューティソレノイドテスト	
AT	圧力レギュレーターソレノイドテスト	
AT	圧力制御ソレノイド 1/2 OFFテスト	
AT	圧力制御ソレノイド (PCS)	
Smoother	ブザー信号	
Smoother	ブザー	車内のブザーを鳴らします。
Smoother	ブザー警報	
Smoother	クラッチエア-ON/OFFマグネチックバルブ1	
Smoother	クラッチエア-ON/OFFマグネチックバルブ2	
Smoother	クラッチエア-ON/OFFバルブ2 (16連)	
Smoother	クラッチ解除	
Smoother	クラッチエマージェンシーバルブ	
Smoother	クラッチ制御マグネチックバルブ	
Smoother	CSBバルブ	

●いすゞ アクティブテスト(ver 2019.02)

システム	項目名	説明
Smoother	クラッチ非常用マグネチックバルブ	
Smoother	エキゾーストブレーキカット	
Smoother	エキブレON/OFF	
Smoother	強制ニュートラル	
Smoother	ギアシフトユニットマグネチックバルブ電源	
Smoother	GSUバルブ電源	
Smoother	GSUバルブテストMV F	
Smoother	GSUバルブテストMV G	
Smoother	GSUバルブテストMV I	
Smoother	GSUバルブテストMV J	
Smoother	GSUバルブ (強制ニュートラル)	
Smoother	GSUバルブ (マグネチックバルブA)	
Smoother	GSUバルブ (マグネチックバルブB)	
Smoother	GSUバルブ (マグネチックバルブC)	
Smoother	GSUバルブ (マグネチックバルブD)	
Smoother	GSUバルブ (マグネチックバルブE)	
Smoother	HSAバルブ	
Smoother	HSAマグネチックバルブ	
Smoother	ランプ	
Smoother	メイン電源リレー	
Smoother	マニュアルランプ	
Smoother	MIL要求	
Smoother	電源保持リレー	
Smoother	PTOリレー	
Smoother	PTOバルブ	
Smoother	レンジバルブ (マグネチックバルブJ HI)	
Smoother	レンジバルブ (マグネチックバルブJ LO)	
Smoother	スプリッターマグネチックバルブJ HI	
Smoother	スプリッターマグネチックバルブJ LO	
Smoother	ダウンシフトランプ	
Smoother	スキンランプ	
Smoother	ソレノイド電源リレー	
Smoother	スプリッターバルブ (マグネチックバルブG HI)	
Smoother	スプリッターバルブ (マグネチックバルブG LO)	
Smoother	スプリッターマグネチックバルブG HI	
Smoother	スプリッターマグネチックバルブG LO	
Smoother	トレーラーリレー	
Smoother	ワーニングランプ	ワーニングランプを点灯させます。
ABS・ASR	ABSチェックランプテスト	
ABS・ASR	ABSインフォメーション実行要求	
ABS・ASR	ABSモーター	
ABS・ASR	ABS リレー	
ABS・ASR	ABSポンプモニター	
ABS・ASR	ABS警告灯	
ABS・ASR	ABS警告灯実行要求	
ABS・ASR	ASRインフォメーションランプ	
ABS・ASR	ASR OFFランプ&ESC OFF実行要求	
ABS・ASR	ASRバルブ	
ABS・ASR	ESC警告灯	
ABS・ASR	アイドルスピードコントロール	
ABS・ASR	エキゾーストブレーキカットリレー	
ABS・ASR	フロント右/フロント左/リア アイソレーションソレノイド	
ABS・ASR	フロント右/フロント左/リア ダンプソレノイド	
ABS・ASR	リターンポンプリレーテスト	
ドライビングセーフティアドバイザー	エアコン、ブザー	
EBCM (電子ブレーキ制御モジュール)	ABSポンプモニター	
エアサスペンション	M/V_左・右後軸(吸気・排気)	各マグネチックバルブの作動を確認します。
エアサスペンション	ハイドラランプ	ハイドラランプを点灯させます。
エアサスペンション	ブザー	車内のブザーを鳴らします。
エアサスペンション	ブザー (外)	
エアサスペンション	フロント右/リア/右/左 バルブ 微調整Down/Up	車高変化：車両のフロント/リア/左/右側をわずかにアップさせます。
エアサスペンション	フロント右/フロント左/リア右/リア左 バルブ 微調整Down/Up	車高変化：車両のフロント右/フロント左/リア右/リア左をわずかにアップさせます。
エアサスペンション	マルチディスプレイ	メーターのランプの点灯を確認します。
エアサスペンション	ワーニングランプ	ワーニングランプを点灯させます。
エアサスペンション	横方向スロットルバルブ	横方向スロットルバルブを駆動させます。
エアサスペンション	車高調整バルブ 微調整Down/Up	車高調整バルブをわずかにアップ/ダウンさせます。
ミリ波車間クルーズ	エアコン、ブザー	
トランスファークースモジュール	2WD/4WDシンクロナイザクラッチテスト	
トランスファークースモジュール	2WDハイ/2WDロー/4WDハイ レンジインジケータ	
トランスファークースモジュール	4LD、4WD表示灯 (2Hz、4Hz)	
トランスファークースモジュール	アクスルモーター (フォワード、リバース)	
トランスファークースモジュール	トランスファー ケース範囲 [2WD/4WD ハイ ロック/4WD ロー/N]	
トランスファークースモジュール	トランスファークース Nレンジインジケータ	
トランスファークースモジュール	トランスファークースモーター (フォワード、リバース)	

●いすゞ アクティブテスト(ver 2019.02)

システム	項目名	説明
トランスファークースモジュール	フロントアクスルエンゲージメントアクチュエーター	
SRSエアバッグ	助手席エアバッグ ON/OFF インジケータ	
SRSエアバッグ	助手席シートベルト警告音インジケータ	
BCM	LEDバックランプ調光	
BCM	アクセサリ/保持アクセサリパワーリレー	
BCM	アクセサリパワーリレー	
BCM	アンサーバックテスト	
BCM	ウインド シールドウォッシュリレー	
BCM	ウインド シールドワイパーモーターリレー 高/低	
BCM	エアコンインジケータ	
BCM	カーテシランプ	
BCM	コンプレッサーリレーテスト	
BCM	ジェネレータレギュレータ設定値	
BCM	セキュリティインジケータ	
BCM	センターブレーキランプ	
BCM	ドア ロック/アンロック テスト	
BCM	トレーラーパークランプ	
BCM	トレーラーバックアップランプ	
BCM	ハイビーム	
BCM	ハザードランプスイッチバックライト	
BCM	バックアップランプ	
BCM	ブレーキトランスミッションシフトインターロックソレノイドアクチュエータ	
BCM	フローリレーテスト	
BCM	フロント/リア フォグランプ	
BCM	フロント右/フロント左/リア右/リア左 パークランプ	
BCM	フロント右/フロント左/リア右/リア左 ターンシグナルランプ	
BCM	ホーンリレー	
BCM	ライセンスプレートランプ	
BCM	リアデフォッグ	
BCM	リア右 ブレーキ/パークランプ	
BCM	リア曇り止めインジケータ	
BCM	ルームライトテスト	
BCM	ワイパーテスト	
BCM	右/左 トレーラーターンシグナルランプ	
BCM	右/左 パークランプ	
BCM	右/左 ヘッドランプロービーム	
BCM	運転席/助手席ドア ロック/ロック解除	
BCM	全ドアロック/ロック解除	
BCM	補助IG作動リレー	
BCM	補助ヒータークワッチリレー	
BCM	予期しない負荷	
盗難防止警報	アラーム/非アラームテスト	
盗難防止警報	ターンシグナルテスト	
盗難防止警報	ロック/ロック解除テスト	
盗難防止警報	盗難LEDテスト	
IPC (インストルメントクラスター)	インストルメントクラスターゲージスイープ	
IPC (インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション - DOWN/MENU/SET/UP	
IPC (インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターセグメント	
IPC (インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンター調光	
IPC (インストルメントクラスター)	全インジケータ	