

●スバル アクティブテスト(ver 2019.02)

システム	項目名	説明
ボディー統合	ヒータックバルブ出力	ヒータックバルブのON/OFFを確認します。
ボディー統合	ドアロックアクチュエーターLOCK出力	ドアロックアクチュエーターLOCKのON/OFFを確認します。
ボディー統合	全席アンロック出力	全席アンロックのON/OFFを確認します。
ボディー統合	リアゲート/トランクロック出力	リアゲート/トランクロックのON/OFFを確認します。
ボディー統合	シフトロックソレノイド	シフトロックソレノイドのON/OFFを確認します。
ボディー統合	キーロックソレノイド出力	キーロックソレノイドのON/OFFを確認します。
ボディー統合	EKウォーニング	
キーレスエントリー	ACC	
キーレスエントリー	IGN1/2	
キーレスエントリー	STSW	
キーレスエントリー	スタートスイッチインジケータ点灯(緑)	
キーレスエントリー	スタートスイッチインジケータ点灯(橙)	
キーレスエントリー	スタートスイッチ文字照明点灯	
キーレスエントリー	ステアリングロック電源	
キーレスエントリー	運転席センサー電源	
キーレスエントリー	助手席センサー電源	
メーター(コンビネーションメーター)	指針動作チェック(スピードメーター)	スピードメーターの動作チェックを行います。
メーター(コンビネーションメーター)	指針動作チェック(タコメーター)	タコメーターの動作チェックを行います。
メーター(コンビネーションメーター)	液晶表示全点灯	液晶の全点灯を確認します。
メーター(コンビネーションメーター)	ランプ全点灯	ランプの全点灯を確認します。
メーター(コンビネーションメーター)	イルミネーションチェック	イルミネーションの点灯を確認します。
メーター(コンビネーションメーター)	ブザー出力	ブザーが鳴るかどうか確認します。
パワーウィンドウ(運転席)	LEDスイッチ点灯テスト	
パワーウィンドウ(運転席)	パワーウィンドウ作動テスト(下降)	
パワーウィンドウ(運転席)	パワーウィンドウ作動テスト(上昇)	
パワーウィンドウ(助手席)	LEDスイッチ点灯テスト	
パワーウィンドウ(助手席)	パワーウィンドウ作動テスト(下降)	
パワーウィンドウ(助手席)	パワーウィンドウ作動テスト(上昇)	
アイサイト	ブレーキランプ点灯駆動	ブレーキランプが点灯するかどうか確認します。
後側方警戒支援システム(LH)	サイドドアミラーランプ出力	サイドドアミラーランプが点灯するかどうか確認します。
後側方警戒支援システム(RH)	サイドドアミラーランプ出力	サイドドアミラーランプが点灯するかどうか確認します。