

●UDトラックス カスタマイズ(ver 2019.02)

システム	項目名	説明
B C M	I G N O F F 連動設定	イグニッションO F Fに連動した設定を変更します。
B C M	Rレンジ連動設定	Rレンジに連動した設定を変更します。
B C M	アンサーバックハザード設定	アンサーバックハザードの設定を変更します。
B C M	エンジン始動連動設定	エンジン始動に連動した設定を変更します。
B C M	オートロック制御設定	オートロック制御の設定を変更します。
B C M	オートロック設定	オートロック制御の設定を変更します。
B C M	キー閉じ込み防止設定	キー閉じ込み防止の設定を変更します。
B C M	ドアロック／アンロック設定	ドアロック／アンロックの設定を変更します。
B C M	ドアロック解除連動設定	ドアロック解除に連動した設定を変更します。
B C M	ドア連動設定	ドアに連動した設定を変更します。
B C M	トランクオープン設定	トランクオープンの設定を変更します。
B C M	ハザード設定	ハザードの設定を変更します。
B C M	パニックアラーム設定	パニックアラームの設定を変更します。
B C M	パワーウィンドダウン設定	パワーウィンドダウンの設定を変更します。
B C M	パワーウィンド設定	パワーウィンドの設定を変更します。
B C M	ヘッドランプオートライト設定	ヘッドランプオートライトの設定を変更します。
B C M	ヘッドランプタイマー設定	ヘッドランプタイマーの設定を変更します。
B C M	ヘッドランプバッテリーセ이버設定	ヘッドランプバッテリーセーバーの設定を変更します。
B C M	マルチアンサーバック設定	マルチアンサーバックの設定を変更します。
B C M	ルームランプO F F時間設定	ルームランプO F Fの時間の設定を変更します。
B C M	ルームランプO N時間設定	ルームランプO Nの時間の設定を変更します。
B C M	ルームランプタイマー設定	ルームランプタイマーの設定を変更します。
B C M	ルームランプバッテリーセーバー設定	ルームランプバッテリーセーバーの設定を変更します。
B C M	車速検知ワイパー設定	車速検知ワイパーの設定を変更します。
B C M	照明遅延設定	照明遅延の設定を変更します。

●UDトラックス カスタマイズ(ver 2019.02)

システム	項目名	説明
B C M	保持電源設定	保持電源の設定を変更します。
B C M	防盜アラームトリガー	防盜アラームトリガーの設定を変更します。
B C M	防盜アラームトリガー設定	防盜アラームトリガーの設定を変更します。
B C M	防盜アラーム設定	防盜アラームの設定を変更します。
B C M	防盜設定	防盜の設定を変更します。