



**取扱説明書(スカニア編)**

<b>ご使用になる前に.....</b>	<b>1</b>
はじめに .....	2
安全にご利用になるために .....	3
<b>診断機能.....</b>	<b>5</b>
自己診断機能.....	6

# ご使用になる前に

<b>ご使用になる前に</b> .....	<b>1</b>
はじめに .....	2
安全にご利用になるために .....	3
<b>診断機能</b> .....	<b>5</b>
自己診断機能.....	6



## はじめに

---

ご使用になる前に

---

本取扱説明書では、スカニア車の診断機能に関してご説明させていただきます。ご使用の前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。本体の基本的な操作は、本体の取扱説明書をご覧ください。

株式会社インターサポート

- 本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前に、必ず本取扱説明書ならびに添付のその他の取扱説明書を必ずお読みください。
- 本取扱説明書および添付のその他の取扱説明書では、人に対する危害や財産への損傷を未然に防止するために、危険を伴う操作、お取扱について、次の記号で警告または、注意しています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

**警告**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

**注意**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が負傷を負う可能性、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

本製品を安全にお使いいただくために以下の内容をお守りください。

以下に述べられている警告や他の案内を無視した事が原因となる製品の損害や、被害などに関しては、当社は一切責任を負いません。



## 警告

- 走行状態でご使用になる場合には、必ず運転者、操作者の2人でご使用ください。操作に気を取られて事故につながる恐れがあります。

# 診断機能

ご使用になる前に.....	1
はじめに .....	2
安全にご利用になるために .....	3
診断機能.....	5
自己診断機能.....	6

スカニアの車両のシステムで自己診断をおこなうと、下記の様に表示されます。

	故障コード	故障コード系統名(1/2)	状態
F2 モード	1290	フューエルシャットオフバルブ	現在
F3 消去	1291	フューエルシャットオフバルブ	現在
F4 アラーム			
F5 状態			
F7 レポート作成			
F11 データ表示			

<自己診断画面>

### ●ボタンの説明(スカニア独自機能)

状態 故障コードを検出した時間、故障コードが現在/過去で発生しているか示します。

※すべての故障コードで表示されるものではありません。

対応していない場合は、---などと表示されます。

	故障コード	故障コード系統名(1/2)	状態
F2 モード	1290	フューエルシャットオフバルブ	現在
F3 消去	1291	フューエルシャットオフバルブ	現在
F4 アラーム			
F5 状態			
F7 レポート作成			
F11 データ表示			

**状態**

1290 / 現在  
フューエルシャットオフバルブ

\* 記録された本故障コード数 : 01  
\* 車両の時間  
- 年 : 2018  
- 月 : 01  
- 日 : 21  
- 時間 : --:--

OK

<自己診断画面>



株式会社 インターサポート

〒310-0803

茨城県水戸市城南1丁目6番39号

Tel 029-303-8021 Fax 029-303-8022

<http://www.inter-support.co.jp>

**製品保守センター**

(修理のお問合せはこちら)

Tel 0570-064-737 → ② (ナビダイヤル※)

**サポートセンター**

(製品のご相談・ご質問はこちら)

Tel 0570-064-737 → ① (ナビダイヤル※)

Fax 029-303-8055

※IP電話・PHSからはご利用出来ませんので、FAXでお問い合わせください。

2019年7月発行 初版

本書を株式会社インターサポートの許可無く複写、複製、転載する事を禁じます。

本書に記載の製品、製品仕様、および使用方法は改良のために、将来予告なしに変更される場合があります。

G1PZFDN001-37-1