

## ●ダイハツ 作業サポート(ver 2019.07)

| システム名             | 作業サポート項目名                     | 概略説明   |
|-------------------|-------------------------------|--|
| CVT               | CVT ECU初期学習                   | CVTの初期学習を行います。                                     |
| eco IDLE          | エコランECU初期学習                   |  |
| eco IDLE          | スタータ作動回数の消去、書込み               | スタータ作動回数の消去、書込みを行います。                              |
| レーダークルーズ          | レーダークルーズ光軸調整                  | レーザレーダセンサの光軸調整作業に必要な光軸ズレ量を表示する機能です。                |
| 車線逸脱警報            | フロントカメラ光軸調整                   | フロントカメラの光軸ズレを調整する機能です。                             |
| ABS               | 2次系リペアエア抜き駆動                  | 2次系油圧回路アクチュエータ内のバルブを駆動することでアクチュエータ内のエア抜きを補助する機能です。 |
| ABS・VSC           | 2次系リペアエア抜き駆動                  | 2次系油圧回路アクチュエータ内のバルブを駆動することでアクチュエータ内のエア抜きを補助する機能です。 |
| ABS・VSC           | 3次系リペアエア抜き                    | 3次系油圧回路アクチュエータ内のバルブを駆動することでアクチュエータ内のエア抜きを補助する機能です。 |
| EPS               | トルクセンサー調整                     | トルクセンサーの調整を行います。                                   |
| 舵角センサー            | 舵角センサー初期設定                    | 舵角センサーの初期設定を行います。                                  |
| エアバッグ             | テストモード                        |  |
| ボディー              | アンテナ接続診断                      |  |
| ボディー              | キーフリーシステム設定                   |  |
| ボディー              | スマート通信テスト                     |  |
| ボディー              | トランスポンダー通信テスト                 |  |
| ボディー              | ボデー統合ECUリセット                  |  |
| ボディー              | ワイヤレス通信テスト                    |  |
| PCB (プリクラッシュブレーキ) | レーザーレーダ光軸調整                   | レーザーレーダの光軸調整を行います。                                 |
| ソナー               | ソナーエリア検査                      |  |
| キーフリー             | アンテナ接続診断                      |  |
| キーフリー             | キーフリーECU設定変更                  |  |
| 電格ルーフ             | ルーフECU初期化                     | ルーフECUのルーフとサイドラッチの位置情報を初期状態にする機能です。                |
| メーター              | シートベルトリマインダー設定変更              |  |
| メーター              | メーター仕様初期化                     |  |
| ステレオカメラ           | ステレオカメラ調整<br>(スマートアシスト3 タント用) | ステレオカメラの調整を行います。(タント用)                             |

## ●ダイハツ 作業サポート(ver 2019.07)

| システム名   | 作業サポート項目名                      | 概略説明                    |
|---------|--------------------------------|-------------------------|
| ステレオカメラ | ステレオカメラ調整<br>(スマートアシスト3 ミラース用) | ステレオカメラの調整を行います。(ミラース用) |
| ステレオカメラ | ステレオカメラ調整<br>(スマートアシスト3 ムーヴ用)  | ステレオカメラの調整を行います。(ムーヴ用)  |