

●三菱 アクティブテスト(ver 2019.07)

システム	項目名
エンジン	01. No. 1, 2インジェクター
エンジン	01. No. 1, 3インジェクター
エンジン	01. No. 1, 6インジェクター
エンジン	01. No. 1インジェクター
エンジン	02. No. 2, 3インジェクター
エンジン	02. No. 2, 4インジェクター
エンジン	02. No. 2インジェクター
エンジン	02. No. 3, 4インジェクター
エンジン	02. グロープラグリレー
エンジン	03. A/Cコンプレッサーリレー
エンジン	03. No. 3インジェクター
エンジン	03. No. 5, 6インジェクター
エンジン	04. No. 4, 5インジェクター
エンジン	04. No. 4インジェクター
エンジン	05. No. 5インジェクター
エンジン	06. No. 6インジェクター
エンジン	07. フューエルポンプ
エンジン	08. パージコントロールS/V
エンジン	09 燃焼圧力コントロールS/V
エンジン	1 エンジンチェックランプ
エンジン	10. EGRコントロールS/V
エンジン	11 A/Cコンプレッサーリレー OFF
エンジン	11 A/Cコンプレッサーリレー ON
エンジン	11. TCV進角
エンジン	11. 可変吸気S/V
エンジン	11. 可変吸気モーター
エンジン	12. TCV遅角
エンジン	12. ウェストゲートS/V
エンジン	13. Fポンプリレー2/3
エンジン	14. Dモードマフラス/V
エンジン	15. TCLバキュームS/V
エンジン	15. インジェクター#1
エンジン	15. グローランプ
エンジン	16. TCLベンチレーションSV
エンジン	16. インジェクター#2
エンジン	16. ウォーニングランプ
エンジン	17. インジェクター#3
エンジン	17. 点火5° BTDC固定
エンジン	18. インジェクター#4
エンジン	18. エアバイパスS/V
エンジン	18. エアバイパスS/V1
エンジン	19 クルーズコントロールインジェクター - OFF
エンジン	19 クルーズコントロールインジェクター - ON
エンジン	19 高圧ポンプ (サクションコントロールバルブ)
エンジン	19. アイドルアップS/V
エンジン	2 グローランプ
エンジン	20 油圧インジェクター - OFF

●三菱 アクティブテスト(ver 2019.07)

システム	項目名
エンジン	20 油圧インジケータ - ON
エンジン	20. ラジエーターファンHI
エンジン	21 EGRクーラー - OFF
エンジン	21 EGRクーラー - ON
エンジン	21. ラジエーターファンLO
エンジン	22. オイルコントロールV1
エンジン	22. コンデンサーファンリレー
エンジン	23. オイルコントロールV2
エンジン	23. メインスロットルS/V
エンジン	24. サブスロットルS/V
エンジン	25 EGRバルブ 0%
エンジン	25. GEアクチュエーター: ON
エンジン	26 EGRバルブ 50%
エンジン	26. GEアクチュエーター: OFF
エンジン	27 EGRバルブ 100%
エンジン	27. フューエルカットS/V
エンジン	28 スロットルバルブ 0deg.
エンジン	28. EGR S/V#1: ON
エンジン	29 スロットルバルブ 45deg.
エンジン	29. EGR S/V#1: OFF
エンジン	3 グローリレー
エンジン	30 スロットルバルブ 90deg.
エンジン	30. EGR S/V#2
エンジン	30. SAS調整モード
エンジン	31 EGRバイパスバルブ
エンジン	31 スワールコントロールバルブ
エンジン	31. 水温スイッチ
エンジン	32 EGRクーラーバイパスソレノイド
エンジン	32. インタークーラーFAN
エンジン	32. エアバイパスS/V2
エンジン	34. ETVシステム
エンジン	35. バッテリーファン
エンジン	36 VGTソレノイド100%
エンジン	36. 2次エア制御S/V
エンジン	37. コンデンサーファン: HI
エンジン	38. コンデンサーファン: LO
エンジン	4 A/C リレー
エンジン	44 DPFランプ
エンジン	5 コンデンサーファンリレー
エンジン	5 フューエルポンプリレー - OFF
エンジン	5 フューエルポンプリレー - ON
エンジン	50 インテークポンプリレー
エンジン	50 吸気ポンプリレー
エンジン	51 OCV (MIVEC)
エンジン	53. ラジエーターファン
エンジン	54 グロー (PWM) 0%
エンジン	55 グロー (PWM) 50%

●三菱 アクティブテスト(ver 2019.07)

システム	項目名
エンジン	56 グロー (PWM) 100%
エンジン	6 MIL診断ランプ - OFF
エンジン	6 MIL診断ランプ - ON
エンジン	6 スロットルバルブソレノイド
エンジン	60. アイドルアップ制御 (EOL)
エンジン	7 グローインジケータ - OFF
エンジン	7 グローインジケータ - ON
エンジン	8 チャージランプ - OFF
エンジン	8 チャージランプ - ON
エンジン	A/Cコンプレッサーリレー (OFF)
エンジン	A/Cコンプレッサーリレー (ON)
エンジン	A/Cリレー
エンジン	EGRクーラー
エンジン	EGRクーラー (OFF)
エンジン	EGRクーラー (ON)
エンジン	EGRコントロールソレノイド
エンジン	EGRコントロールソレノイド (0%)
エンジン	EGRコントロールソレノイド (100%)
エンジン	EGRコントロールソレノイド (50%)
エンジン	EGRソレノイドバルブ
エンジン	EGRバルブ
エンジン	EGR制御SOLバルブデューティ設定
エンジン	ETVコントロールサーボ
エンジン	EVAPエミッションパージソレノイドデューティ
エンジン	MIL (OFF)
エンジン	MIL (ON)
エンジン	MIL診断ランプ
エンジン	No. 1 インジェクター
エンジン	No. 2 インジェクター
エンジン	No. 3 インジェクター
エンジン	No. 4 インジェクター
エンジン	PWM ラジエーターファン
エンジン	SASモード
エンジン	VGTソレノイド (0%)
エンジン	VGTソレノイド (100%)
エンジン	VGTソレノイド (50%)
エンジン	VGTソレノイドバルブ
エンジン	インジェクター5
エンジン	インジェクター6
エンジン	インジェクター遮断 - インジェクター1
エンジン	インジェクター遮断 - インジェクター2
エンジン	インジェクター遮断 - インジェクター3
エンジン	インジェクター遮断 - リターン制御
エンジン	インジェクター停止 - No. 1
エンジン	インジェクター停止 - No. 2
エンジン	インジェクター停止 - No. 3
エンジン	インジェクター停止 - No. 4

●三菱 アクティブテスト(ver 2019.07)

システム	項目名
エンジン	インジェクター停止 - No. 5 (6気筒エンジン)
エンジン	インジェクター停止 - No. 6 (6気筒エンジン)
エンジン	インテークエアコントロールフラップ
エンジン	インテークエアコントロールフラップ (0%)
エンジン	インテークエアコントロールフラップ (100%)
エンジン	インテークエアコントロールフラップ (50%)
エンジン	インテークダクトオフモーターデューティ設定
エンジン	ウエストゲートソレノイドバルブ
エンジン	エアコンコンプレッサーリレー
エンジン	エンジンルームファンリレー
エンジン	エンジン回転数設定
エンジン	オイルコントロールバルブ
エンジン	キャパシタリレー
エンジン	クーリングファン
エンジン	クルーズコントロールインジケータ
エンジン	クルーズコントロールインジケータ (OFF)
エンジン	クルーズコントロールインジケータ (ON)
エンジン	グローインジケータ
エンジン	グローインジケータ (OFF)
エンジン	グローインジケータ (ON)
エンジン	グローコントロールリレー
エンジン	グローコントロールリレー (0%)
エンジン	グローコントロールリレー (100%)
エンジン	グローコントロールリレー (50%)
エンジン	チャージランプ
エンジン	チャージランプ (OFF)
エンジン	チャージランプ (ON)
エンジン	デュアルモードマフラソレノイド
エンジン	パージコントロールソレノイドデューティ
エンジン	パージコントロールソレノイドバルブ
エンジン	パーニングプレッシャーコントロールS/V
エンジン	フューエルポンプリレー (OFF)
エンジン	フューエルポンプリレー (ON)
エンジン	フューエルポンプ系統
エンジン	ベンチレーションソレノイドバルブ
エンジン	ラジエーターファン (Hi)
エンジン	ラジエーターファン (Lo)
エンジン	ラムダプロブヒーター
エンジン	可変スワールアクチュエーター
エンジン	可変吸気ソレノイド
エンジン	点火時期 5 BTDC
エンジン	燃圧ソレノイドバルブ
エンジン	燃料ポンプリレー
エンジン	油圧インジケータ
エンジン	油圧インジケータ (OFF)
エンジン	油圧インジケータ (ON)
KOS・イモビライザー・キーレス	アウトパーザ - OFF

●三菱 アクティブテスト(ver 2019.07)

システム	項目名
KOS・イモビライザー・キーレス	アウターブザー - パターン1
KOS・イモビライザー・キーレス	アウターブザー - パターン2
KOS・イモビライザー・キーレス	アウターブザー - パターン3
KOS・イモビライザー・キーレス	アウターブザー - パターン4
KOS・イモビライザー・キーレス	アウターブザー - パターン5
KOS・イモビライザー・キーレス	アウターブザー - パターン6
KOS・イモビライザー・キーレス	アウターブザー - 警告1
KOS・イモビライザー・キーレス	アウターブザー - 警告2
KOS・イモビライザー・キーレス	エンジンスイッチ(LED ON) - LED1
KOS・イモビライザー・キーレス	エンジンスイッチ(LED ON) - LED2
KOS・イモビライザー・キーレス	エンジンスイッチ(LED ON) - LED3
ELC-AT・CVT・TC-SST	01. L/Rソレノイド
ELC-AT・CVT・TC-SST	01. プレッシュャーコントロールSV
ELC-AT・CVT・TC-SST	01. ラインソレノイド
ELC-AT・CVT・TC-SST	02. U/Dソレノイド
ELC-AT・CVT・TC-SST	02. シフトソレノイド
ELC-AT・CVT・TC-SST	03. 2ndソレノイド
ELC-AT・CVT・TC-SST	03. D/Cソレノイド
ELC-AT・CVT・TC-SST	04. O/Dソレノイド
ELC-AT・CVT・TC-SST	04. クラッチソレノイド
ELC-AT・CVT・TC-SST	05. REDソレノイド
ELC-AT・CVT・TC-SST	05. シフトインジケータ1ST
ELC-AT・CVT・TC-SST	06. D/Cソレノイド
ELC-AT・CVT・TC-SST	06. シフトインジケータ2ND
ELC-AT・CVT・TC-SST	07. 1速シフトランプ
ELC-AT・CVT・TC-SST	07. シフトインジケータ3RD
ELC-AT・CVT・TC-SST	08. 2速シフトランプ
ELC-AT・CVT・TC-SST	08. シフトインジケータ4TH
ELC-AT・CVT・TC-SST	09. 3速シフトランプ
ELC-AT・CVT・TC-SST	09. シフトインジケータ5TH
ELC-AT・CVT・TC-SST	1 LRソレノイドバルブ
ELC-AT・CVT・TC-SST	1 プレッシュャーコントロールソレノイドバルブ
ELC-AT・CVT・TC-SST	10 4thインジケータランプ
ELC-AT・CVT・TC-SST	10. 4速シフトランプ
ELC-AT・CVT・TC-SST	10. シフトインジケータ6TH
ELC-AT・CVT・TC-SST	11 5thインジケータランプ
ELC-AT・CVT・TC-SST	11. 5速シフトランプ
ELC-AT・CVT・TC-SST	11. コントロールリレー
ELC-AT・CVT・TC-SST	12 TCMコントロールリレー
ELC-AT・CVT・TC-SST	12. A/Tコントロールリレー
ELC-AT・CVT・TC-SST	15. シフト ブザー
ELC-AT・CVT・TC-SST	1stインジケータランプ
ELC-AT・CVT・TC-SST	2 TCCソレノイドバルブ
ELC-AT・CVT・TC-SST	2 UDソレノイドバルブ
ELC-AT・CVT・TC-SST	2ndインジケータランプ
ELC-AT・CVT・TC-SST	3 セカンドソレノイドバルブ
ELC-AT・CVT・TC-SST	3rdインジケータランプ

●三菱 アクティブテスト(ver 2019.07)

システム	項目名
ELC-AT・CVT・TC-SST	4 ODソレノイドバルブ
ELC-AT・CVT・TC-SST	4thインジケータランプ
ELC-AT・CVT・TC-SST	5 REDソレノイドバルブ
ELC-AT・CVT・TC-SST	5thインジケータランプ
ELC-AT・CVT・TC-SST	6 TCCソレノイドバルブ
ELC-AT・CVT・TC-SST	7 1stインジケータランプ
ELC-AT・CVT・TC-SST	8 2ndインジケータランプ
ELC-AT・CVT・TC-SST	9 3rdインジケータランプ
ELC-AT・CVT・TC-SST	A/T コントロールリレー
ELC-AT・CVT・TC-SST	A/Tコントロールリレー
ELC-AT・CVT・TC-SST	DCC ソレノイドバルブ
ELC-AT・CVT・TC-SST	LO-リパースソレノイドバルブ
ELC-AT・CVT・TC-SST	TCCソレノイドバルブ
ELC-AT・CVT・TC-SST	アンダードライブソレノイドバルブ
ELC-AT・CVT・TC-SST	オーバードライブソレノイドバルブ
ELC-AT・CVT・TC-SST	シフトソレノイドバルブ1
ELC-AT・CVT・TC-SST	シフトソレノイドバルブ2
ELC-AT・CVT・TC-SST	セカンドソレノイドバルブ
ELC-AT・CVT・TC-SST	ソレノイドリレー
ELC-AT・CVT・TC-SST	ラインプレッシャーソレノイド (MAX)
ELC-AT・CVT・TC-SST	ラインプレッシャーソレノイド (MIN)
ELC-AT・CVT・TC-SST	ライン圧ソレノイド (MAX)
ELC-AT・CVT・TC-SST	ライン圧ソレノイド (MIN)
ELC-AT・CVT・TC-SST	ライン圧ソレノイドバルブ
ELC-AT・CVT・TC-SST	リダクションソレノイドバルブ
ELC-AT・CVT・TC-SST	リニアソレノイド 1 (MAX)
ELC-AT・CVT・TC-SST	リニアソレノイド 1 (MIN)
ELC-AT・CVT・TC-SST	リニアソレノイド 2 (MAX)
ELC-AT・CVT・TC-SST	リニアソレノイド 2 (MIN)
ELC-AT・CVT・TC-SST	リニアソレノイド1 (MAX)
ELC-AT・CVT・TC-SST	リニアソレノイド1 (MIN)
ELC-AT・CVT・TC-SST	リニアソレノイド2 (MAX)
ELC-AT・CVT・TC-SST	リニアソレノイド2 (MIN)
ELC-AT・CVT・TC-SST	ロックアップソレノイド (MAX)
ELC-AT・CVT・TC-SST	ロックアップソレノイド (MIN)
ELC-AT・CVT・TC-SST	ロックアップソレノイド (MAX)
ELC-AT・CVT・TC-SST	ロックアップソレノイド (MIN)
ELC-AT・CVT・TC-SST	ロックアップソレノイドバルブ
TCL (トラクションコントロールロジック)	01. ABSバルブFR
TCL (トラクションコントロールロジック)	01. FRバルブ
TCL (トラクションコントロールロジック)	02. ABSバルブFL
TCL (トラクションコントロールロジック)	02. FLバルブ
TCL (トラクションコントロールロジック)	03. ABSバルブRR
TCL (トラクションコントロールロジック)	03. RRバルブ
TCL (トラクションコントロールロジック)	04. ABSバルブRL
TCL (トラクションコントロールロジック)	04. RLバルブ
TCL (トラクションコントロールロジック)	05. ASCバルブFR

●三菱 アクティブテスト(ver 2019.07)

システム	項目名
TCL (トラクションコントロールロジック)	05. ASTCバルブFR
TCL (トラクションコントロールロジック)	05. TCL スロットル
TCL (トラクションコントロールロジック)	05. TCL 作動点検
TCL (トラクションコントロールロジック)	06. ASCバルブFL
TCL (トラクションコントロールロジック)	06. ASTCバルブFL
TCL (トラクションコントロールロジック)	07. ASCバルブRR
TCL (トラクションコントロールロジック)	07. ASTCバルブRR
TCL (トラクションコントロールロジック)	08. ASCバルブRL
TCL (トラクションコントロールロジック)	08. ASTCバルブRL
TCL (トラクションコントロールロジック)	09. ABSエア抜き1
TCL (トラクションコントロールロジック)	09. TCLスロットル
TCL (トラクションコントロールロジック)	09. タイヤ空気圧警報
TCL (トラクションコントロールロジック)	1 FL輪ABS駆動
TCL (トラクションコントロールロジック)	10. ABSエア抜き2
TCL (トラクションコントロールロジック)	10. 空気圧学習開始
TCL (トラクションコントロールロジック)	11. HBB モーター
TCL (トラクションコントロールロジック)	11. 空気圧学習停止
TCL (トラクションコントロールロジック)	12. HBB ブザー
TCL (トラクションコントロールロジック)	12. モーター
TCL (トラクションコントロールロジック)	13. ENGトルク低減
TCL (トラクションコントロールロジック)	13. 学習禁止
TCL (トラクションコントロールロジック)	14. ステアリングセンサー：0
TCL (トラクションコントロールロジック)	15. ヨーレートセンサー：0
TCL (トラクションコントロールロジック)	16. Gセンサー：0
TCL (トラクションコントロールロジック)	16. アクユムレータ開放
TCL (トラクションコントロールロジック)	16. アクユムレータ蓄圧
TCL (トラクションコントロールロジック)	17. アクユムレータ減圧
TCL (トラクションコントロールロジック)	17. アクユムレータ蓄圧
TCL (トラクションコントロールロジック)	18. エア抜きSTEP1
TCL (トラクションコントロールロジック)	19. エア抜きSTEP2
TCL (トラクションコントロールロジック)	2 FR輪ABS駆動
TCL (トラクションコントロールロジック)	20. モーター
TCL (トラクションコントロールロジック)	21. タイヤ空気圧警報
TCL (トラクションコントロールロジック)	22. 空気圧学習開始
TCL (トラクションコントロールロジック)	23. ブレーキウォーニングランプ
TCL (トラクションコントロールロジック)	23. 空気圧学習開始
TCL (トラクションコントロールロジック)	24. ABSフェイル ランプ
TCL (トラクションコントロールロジック)	24. ASC抜きFR (1)
TCL (トラクションコントロールロジック)	25. ASC抜きFR (1)
TCL (トラクションコントロールロジック)	25. ASTC 作動 ランプ
TCL (トラクションコントロールロジック)	26. ASC抜きFR (1)
TCL (トラクションコントロールロジック)	26. ASTC オフ ランプ
TCL (トラクションコントロールロジック)	27. ASC抜きFR (1)
TCL (トラクションコントロールロジック)	28. エア抜きFR-RL (1)
TCL (トラクションコントロールロジック)	29. エア抜きFL-RR (1)
TCL (トラクションコントロールロジック)	3 RL輪ABS 駆動
TCL (トラクションコントロールロジック)	30. エア抜きFR-RL (2)

●三菱 アクティブテスト(ver 2019.07)

システム	項目名
TCL (トラクションコントロールロジック)	31. エア抜きFL-RR (2)
TCL (トラクションコントロールロジック)	4 RR輪ABS駆動
TCL (トラクションコントロールロジック)	9 エンジンTCL作動
TCL (トラクションコントロールロジック)	FL輪ABS駆動
TCL (トラクションコントロールロジック)	FL輪TCL駆動
TCL (トラクションコントロールロジック)	FR輪ABS駆動
TCL (トラクションコントロールロジック)	FR輪TCL駆動
TCL (トラクションコントロールロジック)	RL輪ABS駆動
TCL (トラクションコントロールロジック)	RL輪TCL駆動
TCL (トラクションコントロールロジック)	RR輪ABS駆動
TCL (トラクションコントロールロジック)	RR輪TCL駆動
TCL (トラクションコントロールロジック)	エンジンTCLドライブ
クルーズコントロール	01. No. 1インジェクター
クルーズコントロール	02. No. 2インジェクター
クルーズコントロール	02. グローブラグリレー
クルーズコントロール	03. A/Cコンプレッサーリレー
クルーズコントロール	03. No. 3インジェクター
クルーズコントロール	04. No. 4インジェクター
クルーズコントロール	05. No. 5インジェクター
クルーズコントロール	06. No. 6インジェクター
クルーズコントロール	07. スロットル全閉
クルーズコントロール	07. フューエルポンプ
クルーズコントロール	08. スロットル中間
クルーズコントロール	08. パージコントロールS/V
クルーズコントロール	09. スロットル全開
クルーズコントロール	11. TCV進角
クルーズコントロール	12. TCV遅角
クルーズコントロール	13. Fポンプリレー2/3
クルーズコントロール	14. Dモードマフラス/V
クルーズコントロール	15. グローランプ
クルーズコントロール	16. ウォーニングランプ
クルーズコントロール	17. 点火5° BTDC固定
クルーズコントロール	21. ラジエーターファンLO
クルーズコントロール	22. コンデンサーファンリレー
クルーズコントロール	23. メインスロットルS/V
クルーズコントロール	24. サブスロットルS/V
クルーズコントロール	25. GEアクチュエーター: ON
クルーズコントロール	26. GEアクチュエーター: OFF
クルーズコントロール	27. フューエルカットS/V
クルーズコントロール	28. EGR S/V#1: ON
クルーズコントロール	29. EGR S/V#1: OFF
クルーズコントロール	30. EGR S/V#2
クルーズコントロール	31. 水温スイッチ
クルーズコントロール	33. PTCヒーター
クルーズコントロール	33. リンプホームS/V
クルーズコントロール	34. ETVシステム
クルーズコントロール	34. GEアクチュエーターMD



●三菱 アクティブテスト(ver 2019.07)

システム	項目名
クルーズコントロール	35. 可変T/Cソレノイドオン
クルーズコントロール	36. 可変T/Cソレノイドオフ
クルーズコントロール	37. EGRバキュームSOL
クルーズコントロール	38. EGRベントSOL
クルーズコントロール	39. I/Cファンリレー
クルーズコントロール	39. No. 7インジェクター
クルーズコントロール	40. No. 8インジェクター
クルーズコントロール	バーニングプレッシャーコントロールS/V
SS4 II (スーパーセレクト4WD II)	02. シフトACT正転
SS4 II (スーパーセレクト4WD II)	03. シフトACT逆転
SS4 II (スーパーセレクト4WD II)	F/Wソレノイド
SS4 II (スーパーセレクト4WD II)	F/Wソレノイド - OFF
SS4 II (スーパーセレクト4WD II)	F/Wソレノイド - ON
SS4 II (スーパーセレクト4WD II)	シフトアクチュエーター - 2H
SS4 II (スーパーセレクト4WD II)	シフトアクチュエーター - 4H
SS4 II (スーパーセレクト4WD II)	シフトアクチュエーター - 4HLc
SS4 II (スーパーセレクト4WD II)	シフトアクチュエーター - 4LLc
SS4 II (スーパーセレクト4WD II)	シフトアクチュエーター - MCCW
SS4 II (スーパーセレクト4WD II)	シフトアクチュエーター - MCW
SS4 II (スーパーセレクト4WD II)	リアデフロック - OFF
SS4 II (スーパーセレクト4WD II)	リアデフロック - ON
EPS・4WS (パワステ・四輪操舵)	01. 作動チェック
EPS・4WS (パワステ・四輪操舵)	02. 分流Vチェック
EPS・4WS (パワステ・四輪操舵)	03. エア抜き
EPS・4WS (パワステ・四輪操舵)	04. 駆動OFF
EPS・4WS (パワステ・四輪操舵)	入力車速
ABS・ASC・ASTC・WSS	01. FRバルブ
ABS・ASC・ASTC・WSS	01. FRバルブ+Pモーター
ABS・ASC・ASTC・WSS	02. FLバルブ
ABS・ASC・ASTC・WSS	02. FLバルブ+Pモーター
ABS・ASC・ASTC・WSS	03. RRバルブ
ABS・ASC・ASTC・WSS	03. RRバルブ+Pモーター
ABS・ASC・ASTC・WSS	03. リアバルブ
ABS・ASC・ASTC・WSS	04. RLバルブ
ABS・ASC・ASTC・WSS	04. RLバルブ+Pモーター
ABS・ASC・ASTC・WSS	05. センサーチェックモード開始
ABS・ASC・ASTC・WSS	05. バルブリレー
ABS・ASC・ASTC・WSS	05. ブレーキエア抜き(HU)
ABS・ASC・ASTC・WSS	06. ABS信号
ABS・ASC・ASTC・WSS	06. センサーチェックモードSTOP
ABS・ASC・ASTC・WSS	06. モーターリレー
ABS・ASC・ASTC・WSS	06. 真空充填
ABS・ASC・ASTC・WSS	09. タイヤ空気圧警報
ABS・ASC・ASTC・WSS	1 FL輪ABS駆動
ABS・ASC・ASTC・WSS	10 ESSテストモード
ABS・ASC・ASTC・WSS	10. 学習開始
ABS・ASC・ASTC・WSS	11. 学習リセット

●三菱 アクティブテスト(ver 2019.07)

システム	項目名
ABS・ASC・ASTC・WSS	2 FR輪ABS駆動
ABS・ASC・ASTC・WSS	20. エア抜きFR-RL
ABS・ASC・ASTC・WSS	20. エア抜きFR-RL (1)
ABS・ASC・ASTC・WSS	21. エア抜きFL-RR
ABS・ASC・ASTC・WSS	21. エア抜きFL-RR (1)
ABS・ASC・ASTC・WSS	22. エア抜きFR-RL (2)
ABS・ASC・ASTC・WSS	23. エア抜きFL-RR (2)
ABS・ASC・ASTC・WSS	24. モーター強制駆動
ABS・ASC・ASTC・WSS	25. アクムレータ開放
ABS・ASC・ASTC・WSS	26. 空気圧初期化開始
ABS・ASC・ASTC・WSS	27. エア抜き (1)
ABS・ASC・ASTC・WSS	28. エア抜き (2)
ABS・ASC・ASTC・WSS	3 RL輪ABS 駆動
ABS・ASC・ASTC・WSS	4 FR輪ABS駆動
ABS・ASC・ASTC・WSS	5 FL輪TCL駆動
ABS・ASC・ASTC・WSS	6 FR輪TCL駆動
ABS・ASC・ASTC・WSS	7 RL輪TCL駆動
ABS・ASC・ASTC・WSS	8 RR輪TCL駆動
ABS・ASC・ASTC・WSS	9 エンジンTCL作動
ABS・ASC・ASTC・WSS	ESSテストモード
ABS・ASC・ASTC・WSS	FL輪ABS駆動
ABS・ASC・ASTC・WSS	FL輪TCL駆動
ABS・ASC・ASTC・WSS	FR輪ABS駆動
ABS・ASC・ASTC・WSS	FR輪TCL駆動
ABS・ASC・ASTC・WSS	RL輪ABS駆動
ABS・ASC・ASTC・WSS	RL輪TCL駆動
ABS・ASC・ASTC・WSS	RR輪ABS駆動
ABS・ASC・ASTC・WSS	RR輪TCL駆動
ABS・ASC・ASTC・WSS	エンジンTCLドライブ
ABS・ASC・ASTC・WSS	ストップランptestモード
ABS・ASC・ASTC・WSS	ストップランptestモード (TSA)
HBB (ハイドロブレーキプスター)	01. モーター
HBB (ハイドロブレーキプスター)	02. ブザー
AYC・ACD (アクティブヨーコントロール・アクティブセントラル ディファレンシャル)	01. エア抜き (ACD)
AYC・ACD (アクティブヨーコントロール・アクティブセントラル ディファレンシャル)	02. エア抜き (AYC)
AYC・ACD (アクティブヨーコントロール・アクティブセントラル ディファレンシャル)	03. 油量確認
AYC・ACD (アクティブヨーコントロール・アクティブセントラル ディファレンシャル)	04. 電動ポンプ
AYC・ACD (アクティブヨーコントロール・アクティブセントラル ディファレンシャル)	05. ACDクラッチ作動
AYC・ACD (アクティブヨーコントロール・アクティブセントラル ディファレンシャル)	06. AYCクラッチ作動L
AYC・ACD (アクティブヨーコントロール・アクティブセントラル ディファレンシャル)	07. AYCクラッチ作動R
AYC・ACD (アクティブヨーコントロール・アクティブセントラル ディファレンシャル)	08. 制御OFF
AYC・ACD (アクティブヨーコントロール・アクティブセントラル ディファレンシャル)	10. エア抜き

●三菱 アクティブテスト(ver 2019.07)

システム	項目名
AYC・ACD (アクティブヨーコントロール・アクティブセントラルディファレンシャル)	11. 油量確認
AYC・ACD (アクティブヨーコントロール・アクティブセントラルディファレンシャル)	12. 電動ポンプ
AYC・ACD (アクティブヨーコントロール・アクティブセントラルディファレンシャル)	13. クラッチ作動確認L
AYC・ACD (アクティブヨーコントロール・アクティブセントラルディファレンシャル)	14. クラッチ作動確認R
AYC・ACD (アクティブヨーコントロール・アクティブセントラルディファレンシャル)	15. 制御OFF
SRSエアバッグ	1 SRSウォーニングランプ
SRSエアバッグ	SRSウォーニングランプ
SRSエアバッグ	助手席SRSウォーニングランプOFF
SRSエアバッグ	助手席SRSウォーニングランプON
フルオートエアコン	A/Tロックアップ開要求
フルオートエアコン	LCD/インジケータ - OFF
フルオートエアコン	LCD/インジケータ - ON
フルオートエアコン	LCDバックライト
フルオートエアコン	MAXCOOL要求 - OFF
フルオートエアコン	MAXCOOL要求 - ON
フルオートエアコン	PTCヒーター - 300W
フルオートエアコン	PTCヒーター - 540W
フルオートエアコン	PTCヒーター - 700W
フルオートエアコン	PTCヒーター - 940W
フルオートエアコン	PTCヒーター - OFF
フルオートエアコン	PTCヒーター作動要求 - OFF
フルオートエアコン	PTCヒーター作動要求 - ON
フルオートエアコン	アイドルアップ要求 - Hi
フルオートエアコン	アイドルアップ要求 - HI (Cool)
フルオートエアコン	アイドルアップ要求 - Hi (ヒーター)
フルオートエアコン	アイドルアップ要求 - Lo
フルオートエアコン	アイドルアップ要求 - LO (Cool)
フルオートエアコン	アイドルアップ要求 - Lo (ヒーター)
フルオートエアコン	アイドルアップ要求 - OFF
フルオートエアコン	アイドルアップ要求 - ホット
フルオートエアコン	アイドルアップ要求 - 高 (ホット)
フルオートエアコン	アイドルアップ要求 - 低 (ホット)
フルオートエアコン	アイドル停止キャンセル要求 - OFF
フルオートエアコン	アイドル停止キャンセル要求 - ON
フルオートエアコン	アイドル停止無効フラグ - OFF
フルオートエアコン	アイドル停止無効フラグ - ON
フルオートエアコン	イン/アウトセレクトダンパー ポジションリセット
フルオートエアコン	イン/アウトセレクトダンパー 外気
フルオートエアコン	イン/アウトセレクトダンパー 外気:内気=7:3
フルオートエアコン	イン/アウトセレクトダンパー 外気:内気=8:2
フルオートエアコン	イン/アウトセレクトダンパー 外気:内気=9:1
フルオートエアコン	イン/アウトセレクトダンパー 内気
フルオートエアコン	エアコンコンプレッサードライブ - OFF
フルオートエアコン	エアコンコンプレッサードライブ - ON
フルオートエアコン	エアコンスイッチ
フルオートエアコン	エアコン出力 - OFF
フルオートエアコン	エアコン出力 - ON

●三菱 アクティブテスト(ver 2019.07)

システム	項目名
フルオートエアコン	エアミックスダンパー 駆動系
フルオートエアコン	エンジンウォーターポンプ
フルオートエアコン	エンジンスタート要求 - OFF
フルオートエアコン	エンジンスタート要求 - ON (High)
フルオートエアコン	エンジンスタート要求 - ON (Normal)
フルオートエアコン	コンデンサーファン - 100%
フルオートエアコン	コンデンサーファン - 50%
フルオートエアコン	コンデンサーファン - Hi
フルオートエアコン	コンデンサーファン - Lo
フルオートエアコン	コンデンサーファン - OFF
フルオートエアコン	スイッチイルミネーション
フルオートエアコン	ソレノイドバルブ
フルオートエアコン	ブロワーモーター
フルオートエアコン	ブロワモーター
フルオートエアコン	リアPTCヒーター - HI
フルオートエアコン	リアPTCヒーター - LO
フルオートエアコン	リアPTCヒーター - OFF
フルオートエアコン	リアPTCヒーター - エア vol. 0/1
フルオートエアコン	リアPTCヒーター - エア vol. 2
フルオートエアコン	リアPTCヒーター - エア vol. 3
フルオートエアコン	リアデフォッガーリレー (OFF)
フルオートエアコン	リアデフォッガーリレー (ON)
フルオートエアコン	リアデフォッグスイッチ
フルオートエアコン	リア曇り止めインジケーター
フルオートエアコン	運転席側エアミックスダンパー
フルオートエアコン	運転席側エアミックスダンパーモーター
フルオートエアコン	運転席側エアミックスダンパー位置初期化
フルオートエアコン	助手席側エアミックスダンパー
フルオートエアコン	助手席側エアミックスダンパーモーター:
フルオートエアコン	助手席側エアミックスダンパー位置初期化
フルオートエアコン	吹出し口切換えダンパー - DEF
フルオートエアコン	吹出し口切換えダンパー - DEF: 3 / FOOT: 7
フルオートエアコン	吹出し口切換えダンパー - DEF: 5 / FOOT: 5
フルオートエアコン	吹出し口切換えダンパー - DEF: 7 / FOOT: 3
フルオートエアコン	吹出し口切換えダンパー - FACE
フルオートエアコン	吹出し口切換えダンパー - FACE: 3 / FOOT: 7
フルオートエアコン	吹出し口切換えダンパー - FACE: 5 / FOOT: 5
フルオートエアコン	吹出し口切換えダンパー - FACE: 7 / FOOT: 3
フルオートエアコン	吹出し口切換えダンパー - FOOT
フルオートエアコン	吹出し口切換えダンパー DEF
フルオートエアコン	吹出し口切換えダンパー DEF/FOOT 1
フルオートエアコン	吹出し口切換えダンパー DEF/FOOT 2
フルオートエアコン	吹出し口切換えダンパー DEF/FOOT 3
フルオートエアコン	吹出し口切換えダンパー FACE
フルオートエアコン	吹出し口切換えダンパー FOOT
フルオートエアコン	吹出し口切換えダンパー バイレベル1
フルオートエアコン	吹出し口切換えダンパー バイレベル2

●三菱 アクティブテスト(ver 2019.07)

システム	項目名
フルオートエアコン	吹出し口切換えダンパー バイレベル3
フルオートエアコン	吹出し口切換えダンパー ポジションリセット
フルオートエアコン	吹出し口切換えダンパー位置初期化
フルオートエアコン	曇り止めインジケータ
フルオートエアコン	内/外 セレクトダンパー (新気:循環=6:4)
フルオートエアコン	内外気切換えダンパー - 外気
フルオートエアコン	内外気切換えダンパー - 外気:6 / 内気:4
フルオートエアコン	内外気切換えダンパー - 外気:7 / 内気:3
フルオートエアコン	内外気切換えダンパー - 外気:8 / 内気:2
フルオートエアコン	内外気切換えダンパー - 外気:9 / 内気:1
フルオートエアコン	内外気切換えダンパー - 内気
フルオートエアコン	内外気切換えダンパー位置初期化
レーンキープ	インジケータシステム故障表示
レーンキープ	インジケータスタンバイ表示
レーンキープ	インジケータ温度異常表示
レーンキープ	インジケータ警告表示 - 警告(右レーン)
レーンキープ	インジケータ警告表示 - 警告(左レーン)
レーンキープ	システムフェール出力要求
レーンキープ	スタンバイ出力要求
レーンキープ	テンプフェール出力要求
レーンキープ	ワーニング出力要求(警告L-lane)
レーンキープ	ワーニング出力要求(警告R-lane)
レーンキープ	車速オフセット65モード(10min)
レーンキープ	車速オフセット65モード(1min)
レーンキープ	車速オフセット65モード(30min)
レーンキープ	車速オフセット65モード(60min)
レーンキープ	車速オフセットモード(10min)
レーンキープ	車速オフセットモード(1min)
レーンキープ	車速オフセットモード(30min)
レーンキープ	車速オフセットモード(60min)
ETACS	A/Lアクチュエータ - 20%
ETACS	A/Lアクチュエータ - 30%
ETACS	A/Lアクチュエータ - 40%
ETACS	A/Lアクチュエータ - 50%
ETACS	A/Lアクチュエータ - 60%
ETACS	A/Lアクチュエータ - 70%
ETACS	A/Lアクチュエータ - 80%
ETACS	キャパシタファン高速: OFF
ETACS	キャパシタファン高速: ON
ETACS	キャパシタファン低速: OFF
ETACS	キャパシタファン低速: ON
ETACS	ゲートロック解除: OFF
ETACS	ゲートロック解除: ON
ETACS	ターンシグナルランプ(LH): OFF
ETACS	ターンシグナルランプ(LH): ON
ETACS	ターンシグナルランプ(RH): OFF
ETACS	ターンシグナルランプ(RH): ON

●三菱 アクティブテスト(ver 2019.07)

システム	項目名
ETACS	テールランプ： OFF
ETACS	テールランプ： ON
ETACS	ドアアンロック： OFF
ETACS	ドアアンロック： ON
ETACS	ドアロック： OFF
ETACS	ドアロック： ON
ETACS	ハザード点灯： OFF
ETACS	ハザード点灯： ON
ETACS	フェード無しでのドームライト100%： OFF
ETACS	フェード無しでのドームライト100%： ON
ETACS	フェード無しでのドームライト65%： OFF
ETACS	フェード無しでのドームライト65%： ON
ETACS	フロントウォッシャー：OFF
ETACS	フロントウォッシャー：ON
ETACS	フロントフォグランプ：OFF
ETACS	フロントフォグランプ：ON
ETACS	フロントワイパースピード：アップ
ETACS	フロントワイパースピード：ダウン
ETACS	フロントワイパー有効：OFF
ETACS	フロントワイパー有効：ON
ETACS	ヘッドライト ハイ：OFF
ETACS	ヘッドライト ハイ：ON
ETACS	ヘッドライト ロー：OFF
ETACS	ヘッドライト ロー：ON
ETACS	ヘッドライトウォッシャー：OFF
ETACS	ヘッドライトウォッシャー：ON
ETACS	リアウォッシャー：OFF
ETACS	リアウォッシャー：ON
ETACS	リアフォグランプ：OFF
ETACS	リアフォグランプ：ON
ETACS	リアワイパー：OFF
ETACS	リアワイパー：ON
ETACS	レベリングアクチュエーター - 20%
ETACS	レベリングアクチュエーター - 30%
ETACS	レベリングアクチュエーター - 40%
ETACS	レベリングアクチュエーター - 50%
ETACS	レベリングアクチュエーター - 60%
ETACS	レベリングアクチュエーター - 70%
ETACS	レベリングアクチュエーター - 80%
ETACS	日中走行灯：OFF
ETACS	日中走行灯：ON
メーター	2WDインジケーター
メーター	4WD LOCKインジケーター
メーター	4WD インジケーター
メーター	4WD 故障ウォーニングランプ
メーター	4WD 油温インジケーター
メーター	80 スピードメーター：OMPH

●三菱 アクティブテスト(ver 2019.07)

システム	項目名
メーター	81 スピードメーター : 25MPH
メーター	82 スピードメーター : 62.5MPH
メーター	84 タコメーター : 0r/min
メーター	85 タコメーター : 2000r/min
メーター	86 タコメーター : 5000r/min
メーター	88 エンジン冷却温ゲージ : 0℃
メーター	88 エンジン冷却温ゲージ : 126℃
メーター	88 エンジン冷却温ゲージ : 85℃
メーター	8C フューエルゲージ : 0%
メーター	8C フューエルゲージ : 100%
メーター	8C フューエルゲージ : 50%
メーター	90 フューエルゲージ (目標) : 0%
メーター	90 フューエルゲージ (目標) : 100%
メーター	90 フューエルゲージ (目標) : 50%
メーター	A/Tインジケータ (Lo)
メーター	A/Tインジケータ (N)
メーター	A/Tインジケータ (P)
メーター	A/Tインジケータ (R)
メーター	A/Tインジケータ (SNOW)
メーター	A/Tインジケータ (UP)
メーター	A/Tインジケータ : 1
メーター	A/Tインジケータ : 2
メーター	A/Tインジケータ : 3
メーター	A/Tインジケータ : 4
メーター	A/Tインジケータ : 5
メーター	A/Tインジケータ : 6
メーター	A/Tインジケータ : A
メーター	A/Tインジケータ : BLANK
メーター	A/Tインジケータ : D
メーター	A/Tインジケータ : D1
メーター	A/Tインジケータ : D2
メーター	A/Tインジケータ : D3
メーター	A/Tインジケータ : D4
メーター	A/Tインジケータ : D5
メーター	A/Tインジケータ : D6
メーター	A/Tインジケータ : Ds
メーター	A/Tインジケータ : 故障表示
メーター	A/Tインジケータランプ : OFF
メーター	A/Tインジケータランプ : ON
メーター	A/T異常 (Symbol)
メーター	A/T油温インジケータ
メーター	A0 レオスタット : 0%
メーター	A1 レオスタット : 50%
メーター	A2 レオスタット : 100%
メーター	A3 インジケータランプ1 : ON
メーター	A4 インジケータランプ1 : OFF
メーター	A5 インジケータランプ2 : ON

●三菱 アクティブテスト(ver 2019.07)

システム	項目名
メーター	A 6 インジケータランプ2 : OFF
メーター	A 9 A/Tポジションインジケータ : ON
メーター	A A A/Tポジションインジケータ : OFF
メーター	A B インジケータランプ3 : ON
メーター	A B Sウォーニングランプ
メーター	A C インジケータランプ3 : OFF
メーター	A C Dモード (GRAVEL)
メーター	A C Dモード (SNOW)
メーター	A C Dモード (TARMAC)
メーター	A F S OFFインジケータ
メーター	A F S/A C Lウォーニングランプ
メーター	A S C/T C L OFFインジケータ
メーター	A S C/T C L O Pインジケータ
メーター	A S C/T C L 故障ウォーニングランプ
メーター	A S C/T C L 状態インジケータ
メーター	A U T Oインジケータ (カメラ)
メーター	A W Cコントロールディスプレイ
メーター	D P Fインジケータ
メーター	E C Oインジケータ
メーター	E P Sインジケータ
メーター	E S Sウォーニングランプ
メーター	E T A C Sアンサーバックブザー
メーター	E T A C S設定ブザー
メーター	F . A . S . T . 1 (低電圧)
メーター	F . A . S . T . 2 (I Gノブ)
メーター	F . A . S . T . 3 (I Gノブ)
メーター	F . A . S . T . 4 (キー持出)
メーター	F . A . S . T . 5 (キー持出)
メーター	F . A . S . T . 6 (ロック無効)
メーター	F . A . S . T . 7 (ロック無効)
メーター	F . A . S . T . 8 (ロック無効)
メーター	F . A . S . T . 9 (システムエラー)
メーター	F Lコーナセンサー
メーター	F Rコーナセンサー
メーター	G C C用速度警報ブザー
メーター	G D I E C Oインジケータ
メーター	H D Cインジケータ
メーター	H D Cウォーニングランプ
メーター	I Gノブ戻し不良ブザー
メーター	L Oギア
メーター	P T Cヒーターインジケータ
メーター	R Lコーナセンサー
メーター	R Rコーナセンサー
メーター	S R Sインジケータ
メーター	S S 4 C T Rロック
メーター	S S 4 H Iギア/オート
メーター	S S 4 H Iギア/ロック



●三菱 アクティブテスト(ver 2019.07)

システム	項目名
メーター	SS4 LOギア/オート
メーター	SS4 LOギア/ロック
メーター	SS4 RRロック
メーター	アクティブスタビライザ フェイル1
メーター	アクティブスタビライザ フェイル2
メーター	イモビライザーインジケータ
メーター	インジケータランプ1 : OFF
メーター	インジケータランプ1 : ON
メーター	インジケータランプ2 : OFF
メーター	インジケータランプ2 : ON
メーター	インジケータランプ3 : OFF
メーター	インジケータランプ3 : ON
メーター	インジケータランプ4 : OFF
メーター	インジケータランプ4 : ON
メーター	インタークーラースプレーインジケータ
メーター	ウォッシャー液量警告
メーター	エンジンチェックランプインジケータ
メーター	エンジン冷却水温ゲージ
メーター	オイルレベルインジケータ
メーター	キー抜き忘れウォーニングランプ
メーター	キー抜き忘れブザー
メーター	クルーズコントロールインジケータ
メーター	コーナセンサOFF
メーター	コーナリングライト OFF
メーター	コーナリングライト 故障
メーター	コンディションプザー1
メーター	コンディションプザー2
メーター	サービスリマインダインジケータ
メーター	サンルーフブザー
メーター	シートベルトリマインダブザー
メーター	シフトキャンセルブザー
メーター	スピードメーター
メーター	スピードメーター: 0 km/h
メーター	スピードメーター: 100 km/h
メーター	スピードメーター: 40 km/h
メーター	セーフティアラート
メーター	セキュリティアラームブザー
メーター	ターンシグナルインジケータ (ALL)
メーター	ターンシグナルインジケータ (LH)
メーター	ターンシグナルインジケータ (RH)
メーター	ターンシグナルブザー
メーター	タイヤ空気圧インジケータ
メーター	タコメーター
メーター	タコメーター: 0 rpm
メーター	タコメーター: 2000 rpm
メーター	タコメーター: 5000 rpm
メーター	チャージインジケータ

●三菱 アクティブテスト(ver 2019.07)

システム	項目名
メーター	ディーゼルグローインジケータ
メーター	テールライトの電源
メーター	デジタルスピードスイッチブザー
メーター	ドアインジケータ (FL)
メーター	ドアインジケータ (FR)
メーター	ドアインジケータ (RL)
メーター	ドアインジケータ (RR)
メーター	ドアインジケータ (テールゲート)
メーター	ドアインジケータ (フリッパガラス)
メーター	トレーラインジケータ
メーター	ハイビームインジケータ
メーター	バックコーナセンサー
メーター	バックブザー
メーター	パドルシフトCAN通信禁止
メーター	パワーゲートブザー
メーター	パワーメーター
メーター	ビーブ音 (A/C) 1
メーター	ビーブ音 (A/C) 2
メーター	ビーブ音 (A/C) 3
メーター	ビーブ音 (NAVI) 1
メーター	ビーブ音 (NAVI) 2
メーター	ビーブ音 (NAVI) 3
メーター	ビーブ音 (NAVI) 4
メーター	ビーブ音 (NAVI) 5
メーター	ビーブ音 (NAVI) 6
メーター	ビーブ音 (オーディオ) 1
メーター	ビーブ音 (オーディオ) 2
メーター	ビーブ音 (オーディオ) 3
メーター	ビーブ音 (オーディオ) 4
メーター	ビーブ音 (オーディオ) 5
メーター	ビーブ音 (ディスプレイ) 1
メーター	ビーブ音 (ディスプレイ) 2
メーター	ビーブ音 (ディスプレイ) 3
メーター	ビーブ音 (ディスプレイ) 4
メーター	ビーブ音 (ディスプレイ) 5
メーター	ビーブ音 (ディスプレイ) 6
メーター	フードインジケータ
メーター	ブザー (LCD)
メーター	フューエルゲージ
メーター	フューエルゲージ (目標値)
メーター	フューエルフィルタインジケータ
メーター	ブレーキウォーニングランプ
メーター	ブレーキ警告ブザー
メーター	プレセキュリティアラームブザー
メーター	フロントコーナセンサー
メーター	フロントフォグランプインジケータ
メーター	ヘッドライトオートレベリング

●三菱 アクティブテスト(ver 2019.07)

システム	項目名
メーター	ヘッドライトリマインダ
メーター	ヘッドランプ消し忘れブザー
メーター	ポジションランプインジケータ
メーター	マナースイッチブザー
メーター	ミニマムアラート
メーター	メーター照明
メーター	メーター照明 : 0 %
メーター	メーター照明 : 0%
メーター	メーター照明 : 100 %
メーター	メーター照明 : 100%
メーター	メーター照明 : 50 %
メーター	メーター照明 : 50%
メーター	メーター用スイッチ押下ブザー
メーター	メーター用スイッチ長押しブザー
メーター	リアフォグランプインジケータ
メーター	レストアラームインジケータ
メーター	レストアラームブザー1
メーター	レストアラームブザー2
メーター	運転席シートベルトインジケータ
メーター	外気温センサー
メーター	空気清浄機インジケータ
メーター	車両マーク
メーター	助手席A/B OFFインジケータ
メーター	助手席シートベルトインジケータ
メーター	水温 (COOL)
メーター	水温 (HOT)
メーター	水温ゲージ: 0' C
メーター	水温ゲージ: 126' C
メーター	水温ゲージ: 85' C
メーター	速度警報インジケータ
メーター	速度警報ブザー
メーター	凍結ウォーニングランプ
メーター	凍結警告ブザー
メーター	燃料ゲージ (目標) : 0 %
メーター	燃料ゲージ (目標) : 0%
メーター	燃料ゲージ (目標) : 100 %
メーター	燃料ゲージ (目標) : 100%
メーター	燃料ゲージ (目標) : 50 %
メーター	燃料ゲージ (目標) : 50%
メーター	燃料ゲージ : 0%
メーター	燃料ゲージ : 100%
メーター	燃料ゲージ : 50%
メーター	燃料警告灯 (第一段階)
メーター	燃料警告灯 (第二段階)
メーター	半ドアウォーニングランプ
メーター	半ドア警告ブザー
メーター	油圧インジケータ

●三菱 アクティブテスト(ver 2019.07)

システム	項目名
ディスプレイ	FLスピーカチェック
ディスプレイ	FRスピーカチェック
ディスプレイ	LCD Off
ディスプレイ	LCD ON
ディスプレイ	RLスピーカチェック
ディスプレイ	RRスピーカチェック
ディスプレイ	路面凍結警告
RHT・トップスタック	FLウインドウ - OFF
RHT・トップスタック	FLウインドウ - アップ
RHT・トップスタック	FLウインドウ - ダウン
RHT・トップスタック	FRウインドウ - OFF
RHT・トップスタック	FRウインドウ - アップ
RHT・トップスタック	FRウインドウ - ダウン
RHT・トップスタック	P/Wリレー - OFF
RHT・トップスタック	P/Wリレー - ON
RHT・トップスタック	RLウインドウ - OFF
RHT・トップスタック	RLウインドウ - アップ
RHT・トップスタック	RLウインドウ - ダウン
RHT・トップスタック	RRウインドウ - OFF
RHT・トップスタック	RRウインドウ - アップ
RHT・トップスタック	RRウインドウ - ダウン
RHT・トップスタック	ウインドウSW (LH) - OFF
RHT・トップスタック	ウインドウSW (LH) - チャイルド保護
RHT・トップスタック	ウインドウSW (LH) - 開
RHT・トップスタック	ウインドウSW (LH) - 閉
RHT・トップスタック	ウインドウSW (RH) - OFF
RHT・トップスタック	ウインドウSW (RH) - チャイルド保護
RHT・トップスタック	ウインドウSW (RH) - 開
RHT・トップスタック	ウインドウSW (RH) - 閉
RHT・トップスタック	サイドラッチモーター - OFF
RHT・トップスタック	サイドラッチモーター - 開
RHT・トップスタック	サイドラッチモーター - 閉
RHT・トップスタック	トランクリッドステータス - OFF
RHT・トップスタック	トランクリッドステータス - ON
RHT・トップスタック	バルブ1アクチュエーター - OFF
RHT・トップスタック	バルブ1アクチュエーター - ON
RHT・トップスタック	バルブ2アクチュエーター - OFF
RHT・トップスタック	バルブ2アクチュエーター - ON
RHT・トップスタック	パワーストライカモーター - DOWN
RHT・トップスタック	パワーストライカモーター - OFF
RHT・トップスタック	パワーストライカモーター - UP
RHT・トップスタック	ブザー ON
RHT・トップスタック	ブザーOFF
RHT・トップスタック	リアセンターラッチアクチュエーター - OFF
RHT・トップスタック	リアセンターラッチアクチュエーター - ON
電動スライドドア (LH)	スライドドアアンロック
電動スライドドア (LH)	ドライブモーター (開)

●三菱 アクティブテスト(ver 2019.07)

システム	項目名
電動スライドドア (LH)	ドライブモーター (閉)
電動スライドドア (LH)	ラッチリリースモーター
電動スライドドア (LH)	警報ブザー
電動スライドドア (LH)	電磁クラッチ
電動スライドドア (RH)	スライドドアアンロック
電動スライドドア (RH)	ドライブモーター (開)
電動スライドドア (RH)	ドライブモーター (閉)
電動スライドドア (RH)	ラッチリリースモーター
電動スライドドア (RH)	警報ブザー
電動スライドドア (RH)	電磁クラッチ
HFM	VRスイッチ
HFM	オフフックスイッチ
HFM	オンフックスイッチ
AFS・ACL・レベリング	A/L:アクチュエーター - 20%
AFS・ACL・レベリング	A/L:アクチュエーター - 30%
AFS・ACL・レベリング	A/L:アクチュエーター - 40%
AFS・ACL・レベリング	A/L:アクチュエーター - 50%
AFS・ACL・レベリング	A/L:アクチュエーター - 60%
AFS・ACL・レベリング	A/L:アクチュエーター - 70%
AFS・ACL・レベリング	A/L:アクチュエーター - 80%
AFS・ACL・レベリング	A/L:アクチュエーター - デフォルト値
AFS・ACL・レベリング	A/L:アクチュエーター - 停止
AFS・ACL・レベリング	AFS/ACL:シミュレート速度 - 10分
AFS・ACL・レベリング	AFS/ACL:シミュレート速度 - 1分
AFS・ACL・レベリング	AFS/ACL:シミュレート速度 - 5分
AFS・ACL・レベリング	AFS/ACL:ペンディングライト LH
AFS・ACL・レベリング	AFS/ACL:ペンディングライト RH
AFS・ACL・レベリング	AFS/ACLフェイル警告灯
AFS・ACL・レベリング	ESSフェイル警告灯
AFS・ACL・レベリング	ヘッドライト点滅
AFS・ACL・レベリング	ペンディングライト LH
AFS・ACL・レベリング	ペンディングライト RH
パワーゲート	ドライブモーター:開方向
パワーゲート	ドライブモーター:閉方向
パワーゲート	ハザードアンサーバック要求
パワーゲート	パワーラッチモーター(ラッチ開)
パワーゲート	警報ブザー
パワーゲート	電磁クラッチ
OSS(ワンタッチスタートシステム)	エンジンスイッチ(LED ON)
OSS(ワンタッチスタートシステム)	エンジンスイッチ(LED ON) - LED1
OSS(ワンタッチスタートシステム)	エンジンスイッチ(LED ON) - LED2
OSS(ワンタッチスタートシステム)	エンジンスイッチ(LED ON) - LED3
OSS(ワンタッチスタートシステム)	エンジンスイッチ(LED ON) - オレンジ
OSS(ワンタッチスタートシステム)	エンジンスイッチ(LED ON) - 緑
OSS(ワンタッチスタートシステム)	入力車速:50km/h
マルチアラウンドモニター	ディスプレイ出力(ナビ)
マルチアラウンドモニター	ディスプレイ出力(リアビューミラー)

●三菱 アクティブテスト(ver 2019.07)

システム	項目名
マルチアラウンドモニター	映像出力 - フロント
マルチアラウンドモニター	映像出力 - リア
マルチアラウンドモニター	映像出力 - 右側サイド
マルチアラウンドモニター	映像出力 - 左側サイド
EPB	EPBスイッチインジケータ - ON
EPB	EPBスイッチインジケータ - 点滅
EPB	EPB警告灯 - ON
EPB	EPB警告灯 - 点滅
EPB	オートホールドランプ
EPB	パーキングブレーキランプ - ON
EPB	パーキングブレーキランプ - 点滅
EPB	完全開放制御 - OFF
EPB	完全開放制御 - ON
EPB	動的パーキングブザー
FCM・LDW・AHB	LDWインジケータシステム故障表示
FCM・LDW・AHB	LDWインジケータスタンバイ表示
FCM・LDW・AHB	LDWインジケータ一次故障表示
FCM・LDW・AHB	LDWインジケータ警告表示 - 警告(右レーン)
FCM・LDW・AHB	LDWインジケータ警告表示 - 警告(左レーン)
BSW(後側方車両検知警報システム)	BSW ON/OFF設定 - OFF
BSW(後側方車両検知警報システム)	BSW ON/OFF設定 - ON
BSW(後側方車両検知警報システム)	BSW ON/OFF設定 - 要求なし
BSW(後側方車両検知警報システム)	BSWインジケータ
BSW(後側方車両検知警報システム)	BSWブザー
BSW(後側方車両検知警報システム)	RCTAブザー
BSW(後側方車両検知警報システム)	ミラーインジケータ
BSW(後側方車両検知警報システム)	メーター表示(BSWステータス) - OFF
BSW(後側方車両検知警報システム)	メーター表示(BSWステータス) - 一次故障
BSW(後側方車両検知警報システム)	メーター表示(BSWステータス) - 故障
BSW(後側方車両検知警報システム)	メーター表示(BSWステータス) - 遮断
BSW(後側方車両検知警報システム)	メーター表示(BSWステータス) - 要求無し
BSW(後側方車両検知警報システム)	メーター表示(RCTA警報)
BSW(後側方車両検知警報システム) サブ	BSW ON/OFF設定 - OFF
BSW(後側方車両検知警報システム) サブ	BSW ON/OFF設定 - ON
BSW(後側方車両検知警報システム) サブ	BSW ON/OFF設定 - 要求なし
BSW(後側方車両検知警報システム) サブ	ミラーインジケータ
CAN・LIN・SWSコンバーター	01. ドライバモニター
CAN・LIN・SWSコンバーター	02. ランプ
CAN・LIN・SWSコンバーター	03. フロントワイパー
CAN・LIN・SWSコンバーター	04. ドアロック
CAN・LIN・SWSコンバーター	05. ドアミラー
CAN・LIN・SWSコンバーター	05. ドアミラー格納
CAN・LIN・SWSコンバーター	06. 運転席P/W
CAN・LIN・SWSコンバーター	07. 助手席P/W
CAN・LIN・SWSコンバーター	08. 運転席後部P/W
CAN・LIN・SWSコンバーター	09. 助手席後部P/W
CAN・LIN・SWSコンバーター	10. 初期化

●三菱 アクティブテスト(ver 2019.07)

システム	項目名
CAN・LIN・SWSコンバーター	11. ルームミラー
CAN・LIN・SWSコンバーター	12. リモコンミラー
ECS (電子制御式サスペンション)	01. SUPER SOFT
ECS (電子制御式サスペンション)	02. SOFT ドライブ
ECS (電子制御式サスペンション)	03. MEDIUM ドライブ
ECS (電子制御式サスペンション)	04. HARD ドライブ
ECS (電子制御式サスペンション)	05. コンプレッサー ON
ECS (電子制御式サスペンション)	06. リターン ポンプ ON
ECS (電子制御式サスペンション)	07. 車高下げ
ECS (電子制御式サスペンション)	08. 車高上げ
ECS (電子制御式サスペンション)	09. 左ロール制御
ECS (電子制御式サスペンション)	10. 右ロール制御
PHEV	12V DC/DC停止 - OFF
PHEV	12V DC/DC停止 - ON
PHEV	ウォーターポンプ作動 - OFF
PHEV	ウォーターポンプ作動 - ON
PHEV	ウォーターポンプ電源リレー - OFF
PHEV	ウォーターポンプ電源リレー - ON
PHEV	オイルポンプ駆動信号 (OFF)
PHEV	オイルポンプ駆動信号 (ON)
PHEV	バックランプリレー作動 - OFF
PHEV	バックランプリレー作動 - ON
PHEV	ブザー作動 - OFF
PHEV	ブザー作動 - ON
PHEV	ブレーキウォーニングランプ作動 - OFF
PHEV	ブレーキウォーニングランプ作動 - ON
PHEV	ラジエーターファン1 駆動 (0%)
PHEV	ラジエーターファン1 駆動 (100%)
PHEV	ラジエーターファン1 駆動 (50%)
PHEV	ラジエーターファン1 駆動 (OFF)
PHEV	ラジエーターファン1 駆動 (ON)
PHEV	ラジエーターファン2 駆動 (0%)
PHEV	ラジエーターファン2 駆動 (100%)
PHEV	ラジエーターファン2 駆動 (50%)
PHEV	ラジエーターファン2 駆動 (OFF)
PHEV	ラジエーターファン2 駆動 (ON)
EV・MiEVリモートシステム	回路故障確認 (EV起動回路)
EV・MiEVリモートシステム	回路故障確認 (充電予約回路)
GCU (ジェネレーターコントロールユニット)	オイルポンプ (0%)
GCU (ジェネレーターコントロールユニット)	オイルポンプ (100%)
GCU (ジェネレーターコントロールユニット)	オイルポンプ (50%)
MiEVリモートシステム	リアデフォッガ - 1. 0
MiEVリモートシステム	リアデフォッガ - 12. 75
MiEVリモートシステム	リアデフォッガ - 25. 5
MiEVリモートシステム	予備充電信号 - 高出力
MiEVリモートシステム	予備充電信号 - 低出力
CAN・LIN・SWSコンバーター	12. リモコンミラー

●三菱 アクティブテスト(ver 2019.07)

システム	項目名
ECS (電子制御式サスペンション)	01. SUPER SOFT
ECS (電子制御式サスペンション)	02. SOFT ドライブ
ECS (電子制御式サスペンション)	03. MEDIUM ドライブ
ECS (電子制御式サスペンション)	04. HARD ドライブ
ECS (電子制御式サスペンション)	05. コンプレッサー ON
ECS (電子制御式サスペンション)	06. リターン ポンプ ON
ECS (電子制御式サスペンション)	07. 車高下げ
ECS (電子制御式サスペンション)	08. 車高上げ
ECS (電子制御式サスペンション)	09. 左ロール制御
ECS (電子制御式サスペンション)	10. 右ロール制御
EV-ECU	12V DC/DC停止 - OFF
EV-ECU	12V DC/DC停止 - ON
EV-ECU	OBC電源供給リレー - OFF
EV-ECU	OBC電源供給リレー - ON
EV-ECU	ウォーターポンプ作動 - OFF
EV-ECU	ウォーターポンプ作動 - ON
EV-ECU	ウォーターポンプ電源リレー - OFF
EV-ECU	ウォーターポンプ電源リレー - ON
EV-ECU	バックランプリレー作動 - OFF
EV-ECU	バックランプリレー作動 - ON
EV-ECU	ブザー作動 - OFF
EV-ECU	ブザー作動 - ON
EV-ECU	ブレーキウォーニングランプ作動 - OFF
EV-ECU	ブレーキウォーニングランプ作動 - ON
EV-ECU	モーター作動 - OFF
EV-ECU	モーター作動 - ON
EV-ECU	モーター用インバータ停止 - OFF
EV-ECU	モーター用インバータ停止 - ON
EV-ECU	ラジエーターファン1動作 - OFF
EV-ECU	ラジエーターファン1動作 - ON
EV-ECU	ラジエーターファン2動作 - OFF
EV-ECU	ラジエーターファン2動作 - ON
EV-ECU	補正/HTR電源リレー - OFF
EV-ECU	補正/HTR電源リレー - ON
MiEVリモートシステム	リアデフォッグ - 1. 0
MiEVリモートシステム	リアデフォッグ - 12. 75
MiEVリモートシステム	リアデフォッグ - 25. 5
MiEVリモートシステム	予備充電信号 - 高出力
MiEVリモートシステム	予備充電信号 - 低出力
BMU (バッテリーマネジメントユニット)	バッテリークーリングファンPWM - OFF
BMU (バッテリーマネジメントユニット)	バッテリークーリングファンPWM - ON
BMU (バッテリーマネジメントユニット)	バッテリーバルンサーユニット
COMP・HTR (エアコン用コンプレッサー・ヒーター)	イン/アウトセレクトダンパー 外気
COMP・HTR (エアコン用コンプレッサー・ヒーター)	イン/アウトセレクトダンパー 内気
COMP・HTR (エアコン用コンプレッサー・ヒーター)	バッテリークーリングフラップモーター - 開
COMP・HTR (エアコン用コンプレッサー・ヒーター)	バッテリークーリングフラップモーター - 閉
COMP・HTR (エアコン用コンプレッサー・ヒーター)	電気ウォーターヒーターテストモード



●三菱 アクティブテスト(ver 2019.07)

システム	項目名
COMP・HTR (エアコン用コンプレッサー・ヒーター)	内/外 セレクトダンパー - ミックス1
COMP・HTR (エアコン用コンプレッサー・ヒーター)	内/外 セレクトダンパー - ミックス2
COMP・HTR (エアコン用コンプレッサー・ヒーター)	冷却ファン (エアコン) - HI
COMP・HTR (エアコン用コンプレッサー・ヒーター)	冷却ファン (エアコン) - LO
COMP・HTR (エアコン用コンプレッサー・ヒーター)	冷却ファン (エアコン) - OFF
MCU (モーターコントロールユニット)	コンデンサー放電 - OFF
MCU (モーターコントロールユニット)	コンデンサー放電 - ON
レーンキープ	インジケータースystem故障表示
レーンキープ	インジケータースタンバイ表示
レーンキープ	インジケータータ温度異常表示
レーンキープ	インジケータ警告表示 - 警告 (右レーン)
レーンキープ	インジケータ警告表示 - 警告 (左レーン)
レーンキープ	システムフェール出力要求
レーンキープ	スタンバイ出力要求
レーンキープ	テンプフェール出力要求
レーンキープ	ワーニング出力要求 (警告L-lane)
レーンキープ	ワーニング出力要求 (警告R-lane)
レーンキープ	車速オフセット65モード (10min)
レーンキープ	車速オフセット65モード (1min)
レーンキープ	車速オフセット65モード (30min)
レーンキープ	車速オフセット65モード (60min)
レーンキープ	車速オフセットモード (10min)
レーンキープ	車速オフセットモード (1min)
レーンキープ	車速オフセットモード (30min)
レーンキープ	車速オフセットモード (60min)
PHEV	12V DC/DC停止 - OFF
PHEV	12V DC/DC停止 - ON
PHEV	ウォーターポンプ作動 - OFF
PHEV	ウォーターポンプ作動 - ON
PHEV	ウォーターポンプ電源リレー - OFF
PHEV	ウォーターポンプ電源リレー - ON
PHEV	オイルポンプ駆動信号 (OFF)
PHEV	オイルポンプ駆動信号 (ON)
PHEV	バックランプリレー作動 - OFF
PHEV	バックランプリレー作動 - ON
PHEV	ブザー作動 - OFF
PHEV	ブザー作動 - ON
PHEV	ブレーキウォーニングランプ作動 - OFF
PHEV	ブレーキウォーニングランプ作動 - ON
PHEV	ラジエーターファン1駆動 (0%)
PHEV	ラジエーターファン1駆動 (100%)
PHEV	ラジエーターファン1駆動 (50%)
PHEV	ラジエーターファン1駆動 (OFF)
PHEV	ラジエーターファン1駆動 (ON)
PHEV	ラジエーターファン2駆動 (0%)
PHEV	ラジエーターファン2駆動 (100%)
PHEV	ラジエーターファン2駆動 (50%)

●三菱 アクティブテスト(ver 2019.07)

システム	項目名
PHEV	ラジエーターファン2駆動 (OFF)
PHEV	ラジエーターファン2駆動 (ON)
EV・MiEVリモートシステム	回路故障確認 (EV起動回路)
EV・MiEVリモートシステム	回路故障確認 (充電予約回路)
GCU (ジェネレーターコントロールユニット)	オイルポンプ (0%)
GCU (ジェネレーターコントロールユニット)	オイルポンプ (100%)
GCU (ジェネレーターコントロールユニット)	オイルポンプ (50%)
電動スライドドア (LH)	スライドドアアンロック
電動スライドドア (LH)	ドライブモーター (開)
電動スライドドア (LH)	ドライブモーター (閉)
電動スライドドア (LH)	ラッチリリースモーター
電動スライドドア (LH)	警報ブザー
電動スライドドア (LH)	電磁クラッチ
電動スライドドア (RH)	スライドドアアンロック
電動スライドドア (RH)	ドライブモーター (開)
電動スライドドア (RH)	ドライブモーター (閉)
電動スライドドア (RH)	ラッチリリースモーター
電動スライドドア (RH)	警報ブザー
電動スライドドア (RH)	電磁クラッチ
マルチアラウンドモニター	ディスプレイ出力 (ナビ)
マルチアラウンドモニター	ディスプレイ出力 (リアビューミラー)
マルチアラウンドモニター	映像出力 - サイド&フロント
マルチアラウンドモニター	映像出力 - サイド&リア
マルチアラウンドモニター	映像出力 - サイド&非表示
マルチアラウンドモニター	映像出力 - バードアイ&フロント
マルチアラウンドモニター	映像出力 - バードアイ&リア
マルチアラウンドモニター	映像出力 - フロント
マルチアラウンドモニター	映像出力 - リア
マルチアラウンドモニター	映像出力 - 右側サイド
マルチアラウンドモニター	映像出力 - 左側サイド
FCM・LDW・AHB	LDWインジケータースステム故障表示
FCM・LDW・AHB	LDWインジケータースタンバイ表示
FCM・LDW・AHB	LDWインジケータース一次故障表示
FCM・LDW・AHB	LDWインジケータース警告表示 - 警告 (右レーン)
FCM・LDW・AHB	LDWインジケータース警告表示 - 警告 (左レーン)
BSW (後側方車両検知警報システム)	BSW ON/OFF設定 - OFF
BSW (後側方車両検知警報システム)	BSW ON/OFF設定 - ON
BSW (後側方車両検知警報システム)	BSW ON/OFF設定 - 要求なし
BSW (後側方車両検知警報システム)	BSWインジケータース
BSW (後側方車両検知警報システム)	BSWブザー
BSW (後側方車両検知警報システム)	RCTAブザー
BSW (後側方車両検知警報システム)	ミラーインジケータース
BSW (後側方車両検知警報システム)	メーター表示 (BSWステータス) - OFF
BSW (後側方車両検知警報システム)	メーター表示 (BSWステータス) - 一次故障
BSW (後側方車両検知警報システム)	メーター表示 (BSWステータス) - 故障
BSW (後側方車両検知警報システム)	メーター表示 (BSWステータス) - 遮断
BSW (後側方車両検知警報システム)	メーター表示 (BSWステータス) - 要求無し

●三菱 アクティブテスト(ver 2019.07)

システム	項目名
BSW (後側方車両検知警報システム)	メーター表示 (RCTA警報)
BSW (後側方車両検知警報システム) サブ	BSW ON/OFF設定 - OFF
BSW (後側方車両検知警報システム) サブ	BSW ON/OFF設定 - ON
BSW (後側方車両検知警報システム) サブ	BSW ON/OFF設定 - 要求なし
BSW (後側方車両検知警報システム) サブ	ミラーインジケータ