

●スズキ 作業サポート(ver 2019.07)

システム	項目名	説明
EPI (エンジン・AT)	A/Fセンサー交換 (DPFなし)	
EPI (エンジン・AT)	A/F (O2) センサーデータ初期化	
EPI (エンジン・AT)	A/F (O2) センサーパラメーター初期化	
EPI (エンジン・AT)	A/F (O2) センサー露点初期化	
EPI (エンジン・AT)	DPFデータ初期化	
EPI (エンジン・AT)	DPF交換 (DPFあり)	DPF交換の設定を行います。
EPI (エンジン・AT)	DPF再生	DPF再生を実施します。
EPI (エンジン・AT)	DPF再生 (DPFあり)	DPF再生を実施します。
EPI (エンジン・AT)	DPF駆動パターンパラメーター初期化	
EPI (エンジン・AT)	DPF再生パラメーター初期化	
EPI (エンジン・AT)	DPF条件：パラメーター初期化	
EPI (エンジン・AT)	ECM交換	
EPI (エンジン・AT)	EGR (排気ガス再循環) バルブデータ初期化	
EPI (エンジン・AT)	EGR (排気ガス再循環) 交換	
EPI (エンジン・AT)	EGR-1 データ初期化	
EPI (エンジン・AT)	EGR-2 データ初期化	
EPI (エンジン・AT)	MAFセンサー交換 (A/Fデータリセット：DPFなし)	
EPI (エンジン・AT)	MAFセンサーデータ初期化	
EPI (エンジン・AT)	VIN登録	VIN登録を実施します。
EPI (エンジン・AT)	インジェクターコード補正	
EPI (エンジン・AT)	インジェクター交換	
EPI (エンジン・AT)	オイルリマインダー初期化	
EPI (エンジン・AT)	吸気スロットルバルブデータ初期化	
EPI (エンジン・AT)	吸気スロットルバルブ交換	
EPI (エンジン・AT)	差圧センサー交換 (DPFあり)	
EPI (エンジン・AT)	差圧センサーデータ初期化	
EPI (エンジン・AT)	燃料フィルター警告ランプON状態での走行距離リセット	
EPI (エンジン・AT)	燃料噴射システム部品パラメーター初期化	
EPI (エンジン・AT)	車両仕様設定	
EPI (エンジン・AT)	触媒コンバーター交換 (DPFあり)	
EPI (エンジン・AT)	油圧警告灯リセット (DPFあり)	油圧警告灯リセット (DPFあり) を実施します。
EPI (エンジン・AT)	フライホイールデータ初期化	
EPI (エンジン・AT)	フリーズフレームデータ消去	
EPI (エンジン・AT)	ブレーキストロークセンサー0点初期化	
EPI (エンジン・AT)	レール圧カセンサー初期化	
AT・CVT・AGS	2速固定解除	
AT・CVT・AGS	AGS一括学習値設定	オートギアシフト車の学習値の設定を行います。
AT・CVT・AGS	AGS学習値表示	オートギアシフト車の学習値の表示を行います。
AT・CVT・AGS	AT学習初期化	ATコントローラの学習値を消去します。
AT・CVT・AGS	AT学習初期化 (試験運用版)	

●スズキ 作業サポート(ver 2019.07)

システム	項目名	説明
AT・CVT・AGS	AT学習値初期化	ATコントローラの学習値を消去します。
AT・CVT・AGS	CVTフルード量調整	CVTフルード量の調整を行う時に使用します。
AT・CVT・AGS	CVT学習値設定	CVTコントローラの学習値を設定します。
AT・CVT・AGS	クラッチ・トランスアクスル初期化	
AT・CVT・AGS	クラッチクランプポジション制御	
AT・CVT・AGS	クラッチ学習値設定	オートギアシフト車のクラッチ学習値の設定を行います。
AT・CVT・AGS	クラッチ初期化	
AT・CVT・AGS	クラッチ調整制御	
AT・CVT・AGS	シフトタワー学習値設定	オートギアシフト車のシフトタワーの学習値の設定を行います。
AT・CVT・AGS	スローブセンサー校正	スローブセンサーの校正を行います。
AT・CVT・AGS	トランスアクスル初期化	
AT・CVT・AGS	ニュートラルポジション校正 (試験運用版)	
AT・CVT・AGS	学習値初期化	AT (CVT) の学習値初期化を行います。
AT・CVT・AGS	学習値消去	AT (CVT) の学習値を消去します。
AT・CVT・AGS	電動オイルポンプエア抜き	CVT車のオイルポンプのエア抜きを行います。
AT・CVT・AGS	油圧ラインオイル排出	オートギアシフト車のオイルの排出を行います。
ABS (VST・ESP)	センサー一括校正	各センサーの一括校正を行います。
ABS (VST・ESP)	減圧作動点検	ABSアクチュエーター交換時の点検を行います。
ABS (VST・ESP)	整備モード	ABSまたはESPハイドロリックユニットまたはコントロールモジュールなどを交換し、ブレーキ配管の組み付けが正しいかどうか確認する時に実施します。
ABS (VST・ESP)	ESP機能設定	ESP関連の交換を実施した時に実施します。
エアバッグ	エアバッグ設定	車両のエアバッグの構成を確認できます。
イモビライザー	ECM交換 (SKC/PWDの登録)	ECMを交換する時に実施します。
イモビライザー	ECUリセット	イモビライザーコントローラを交換した後に実施します。
イモビライザー	IDコード読み込み	
イモビライザー	IDコード読取	キーのIDコードを読取る時に実施します。
イモビライザー	イグニッションキー新規登録 (Fixコード)	イグニッションキーを新規登録する時に実施します。
イモビライザー	イモビライザー	
イモビライザー	イモビライザー (試験運用版)	
イモビライザー	イモビライザーリセット	
イモビライザー	イモビライザー交換 (SKコード登録)	
イモビライザー	イモビライザー登録	
イモビライザー	イモビライザー情報	イモビライザーの情報を表示します。
イモビライザー	キー登録	キーを登録する時に実施します。
イモビライザー	登録	
BCM	リモート格納ミラー設定	
BCM	携帯スターターコード登録	
BCM	携帯リモコンバッテリー消耗警報	
BCM	携帯リモコン検出範囲外警報	
BCM	携帯リモコン電池消耗警告	
キーレススタート	アンサーバック (サイレン)	

●スズキ 作業サポート(ver 2019.07)

システム	項目名	説明
キーレススタート	アンサーバック設定	
キーレススタート	アンサーバック設定(車外ブザー)	
キーレススタート	キーレススタートシステム機能	
キーレススタート	ショックセンサー	
キーレススタート	ショックセンサー感度(フル警告)	
キーレススタート	ショックセンサー感度(プレ警告)	
キーレススタート	セキュリティアラーム	
キーレススタート	携帯リモコン検出範囲外警報	
キーレススタート	携帯リモコン電池消費警告	
メーター	A-S-T-O-P時間・節約燃料	
メーター	エコスコア	
メーター	コンディション設定	
メーター	オイル警告機能	
メーター	オイルリマインダー初期化	
メーター	スタータースインフォメーションランプ/減速エネルギー回生インジケーター	
TPMS(タイヤモニタリングシステム)	TPS ID登録(試験運用版)	
レーダーブレーキサポート	エーミング調整(試験運用版)	
アイドリングストップ	スターターデータコピー	ECUにあるスターターデータの書き換えを行います。
アイドリングストップ	スターターデータリセット	ECUにあるスターターのデータをリセットします。
アイドリングストップ	スターター駆動回数リセット(試験運用版)	
アイドリングストップ	スターター駆動回数登録(試験運用版)	
アイドリングストップ	スロープセンサー初期化	スロープセンサーの初期化を実施します。
デュアルカメラブレーキサポート	エーミング再調整	
デュアルカメラブレーキサポート	エーミング調整	
デュアルカメラブレーキサポート	エーミング調整値クリア	
デュアルセンサーブレーキサポート	エーミング調整	
カメラコントローラー(全方位モニター)	キャリブレーション	全方位モニターの校正を行います。
カメラコントローラー(全方位モニター)	キャリブレーションマーカージャパン表示	
カメラコントローラー(全方位モニター)	俯瞰映像強制表示	
オートレベルリング	車高センサー初期化	