

システム	項目名
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ABS Safety indication
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ABS safety lamp
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ABS警告灯
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Anti-lock Brake System (ABS) safety indication
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Anti-lock brake system(ABS) safety indication
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ASR/ESP Safety indication
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ASR/TC Lamp
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ASR/TC Plus Button lamp
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ASRボタンLED
ABS(アンチロックブレーキシステム)	EBD Safety indication
ABS(アンチロックブレーキシステム)	EBD safety lamp
ABS(アンチロックブレーキシステム)	EBD警告灯
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Electronic Brake Distribution (EBD) safety indication
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Electronic brake distribution(EBD) safety indication
ABS(アンチロックブレーキシステム)	EPB failure lamp
ABS(アンチロックブレーキシステム)	EPB function lamp
ABS(アンチロックブレーキシステム)	EPB switch lamp
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ESC Safety Lamp
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ESC/ASR Safety Indication
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Hill holder safety indication
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Hill-Holder Safety indication
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Hill-Holder Safety Lamp/Message
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Inlet valve FL activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Inlet valve FR activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Inlet valve front left activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Inlet valve front right
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Inlet valve front right activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Inlet valve rear left
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Inlet valve rear left activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Inlet valve rear right
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Inlet valve rear right activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Inlet valve RL activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Inlet valve RR activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Outlet valve FL activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Outlet valve FR activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Outlet valve front left
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Outlet valve front left activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Outlet valve front right
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Outlet valve front right activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Outlet valve rear left
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Outlet valve rear left activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Outlet valve rear right activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Outlet valve RL activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Outlet valve RR activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Pilot valve 1 activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Pilot valve 2 activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Priming valve 1 activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Priming valve 2 activation

ABS(アンチロックブレーキシステム)	Recirculation Pump
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Recirculation pump activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Static Test
ABS(アンチロックブレーキシステム)	VDC/ASR/TC警告灯
ABS(アンチロックブレーキシステム)	VDC警告灯
ABS(アンチロックブレーキシステム)	サーキュレーションモーター
ABS(アンチロックブレーキシステム)	セーフティリレー
ABS(アンチロックブレーキシステム)	トラクションソレノイドバルブ(パイロット)1
ABS(アンチロックブレーキシステム)	トラクションソレノイドバルブ(パイロット)2
ABS(アンチロックブレーキシステム)	トラクションソレノイドバルブ(プライマリー)1
ABS(アンチロックブレーキシステム)	トラクションソレノイドバルブ(プライマリー)2
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ヒルホルダー警告灯
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右ドレーンバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右ロードバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左ドレーンバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左ロードバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ポンプモーター
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア右ドレーンバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア右ロードバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左ドレーンバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左ロードバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	警告灯
AT(オートマチックトランスミッション)	Clutch pressure control solenoid
AT(オートマチックトランスミッション)	Clutch solenoid valve (even gears)
AT(オートマチックトランスミッション)	Clutch solenoid valve (odd gears)
AT(オートマチックトランスミッション)	Engagement solenoid valve (1st/4th/5th/6th)
AT(オートマチックトランスミッション)	Engagement solenoid valve (3rd/2nd/Reverse)
AT(オートマチックトランスミッション)	Range selection solenoid valve
AT(オートマチックトランスミッション)	Remote Activation of Shift Lock (ON/OFF Component)
AT(オートマチックトランスミッション)	Sequence electrovalve 1
AT(オートマチックトランスミッション)	Sequence electrovalve 2
AT(オートマチックトランスミッション)	Sequence electrovalve 3
AT(オートマチックトランスミッション)	Sequence electrovalve 4
AT(オートマチックトランスミッション)	Sequence electrovalve 5
AT(オートマチックトランスミッション)	Shift Solenoid S1 (ON/OFF Component)
AT(オートマチックトランスミッション)	Shift Solenoid S2 (ON/OFF Component)
AT(オートマチックトランスミッション)	Start-up enable relay
AT(オートマチックトランスミッション)	ギアチェンジソレノイドA