

●フォード アクティブテスト(Ver. 2019.07)

システム名	項目名
4WAS(エアサスペンション)	Front Fill Solenoid
4WAS(エアサスペンション)	Front Gate Solenoid
4WAS(エアサスペンション)	Rear Fill Solenoid
4WAS(エアサスペンション)	Variable Assisted Power Steering
4WAS(エアサスペンション)	Vent Solenoid
4WAS(エアサスペンション)	Warning Lamp Off
4WAS(エアサスペンション)	エアコンプレッサー
4WAS(エアサスペンション)	リア右エアスプリングソレノイド
4WAS(エアサスペンション)	リア左エアスプリングソレノイド
4X4(4x4コントロールモジュール)	4WD High インジケータ-LED
4X4(4x4コントロールモジュール)	4WD Low インジケータ-LED
4X4(4x4コントロールモジュール)	4WD(四輪駆動)モードランプ
4X4(4x4コントロールモジュール)	4x4 LOW
4X4(4x4コントロールモジュール)	PWM出力制御コマンド1
4X4(4x4コントロールモジュール)	トランスファークースシフトリレー(L2H) 反時計回り
4X4(4x4コントロールモジュール)	ニュートラル牽引ライト
4X4(4x4コントロールモジュール)	一体型ホイールエンドソレノイド
4X4(4x4コントロールモジュール)	時計回りリレー制御
4X4(4x4コントロールモジュール)	接触板電源
ABS(アンチロックブレーキシステム)	2次低圧フィードバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ABS Power Relay Output Status
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ABSパワーリレー
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ABSパワーリレー出力状態
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ABSブースターソレノイド電流
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ABSポンプモーターコントロール
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ABS警告ランプ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ABS有効
ABS(アンチロックブレーキシステム)	DSCインジケータランプ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Longitudinal Acceleration Sensor Initialization Start(G-Sensor)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Right Front/Right Rear Traction Control Supply 2
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Right Front/Right Rear Traction Control Valve 2
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Rught Front/Right Rear Traction Control Supply 2
ABS(アンチロックブレーキシステム)	TCS OFFランプ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	TCS チェックランプ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	アンチロックブレーキシステム電源リレー出力ステータス
ABS(アンチロックブレーキシステム)	エアバッグ警告灯およびチャイム
ABS(アンチロックブレーキシステム)	エバポレータ温度
ABS(アンチロックブレーキシステム)	スイッチテスト信号
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ(LFアウトレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ(LFインレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ(LRアウトレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ(LRインレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ(RFアウトレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ(RFインレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ(RRアウトレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ(RRインレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	トラクションアシスト右コントロールバルブ状態
ABS(アンチロックブレーキシステム)	トラクションアシスト左コントロールバルブ状態
ABS(アンチロックブレーキシステム)	トランスファークースシフトリレー(L2H) 反時計回り
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ニュートラル牽引ライト
ABS(アンチロックブレーキシステム)	バルブ装着無効
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ブースター学習サイクル
ABS(アンチロックブレーキシステム)	プライマリ-低圧サブライバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ブレーキバキュームポンプ状態
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ブレーキブースターバキュームポンプリレー(GTD1のみ)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ブレーキ警告灯
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ブレーキ二輪Dynoモード
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ブレンドドア目標位置
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ブローモータースピード(目標位置)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロントスタビリティコントロールソレノイドバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロントトラクションコントロールソレノイドバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右/リア左トラクションコントロールサブライ2
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右/リア左トラクションコントロールバルブ2
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右アウトレット
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右アウトレットバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右アウトレットバルブ状態

ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右インレット
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右インレットバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右インレットバルブ状態
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右ダンブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右トラクションコントロールスイッチングバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右トラクションコントロールバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右トラクションコントロールブライミングバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右ブレーキ圧
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右絶縁バルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左/リア右トラクションコントロールサブライ1
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左/リア右トラクションコントロールバルブ1
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左アウトレット
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左アウトレットバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左アウトレットバルブ状態
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左インレット
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左インレットバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左インレットバルブ状態
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左ダンブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左トラクションアシストスイッチングバルブ出カステータス
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左トラクションアシストブライミングバルブ出カステータス
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左トラクションコントロールスイッチングバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左トラクションコントロールバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左トラクションコントロールブライミングバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左ブレーキ圧
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左絶縁バルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ポンプモーター
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ヨーレートセンサー初期化
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ヨーレートセンサー初期化スタート
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リアアウトレットバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リアアウトレットバルブ状態
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リアインレットバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リアインレットバルブ状態
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リアオンリーダンブバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リアオンリー分離バルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リアスタビリティコントロールソレノイドバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リアストッランブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リアダンブ弁
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リアトラクションコントロールソレノイドバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア一方遮断バルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア右アウトレット
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア右アウトレットバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア右アウトレットバルブ状態
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア右インレット
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア右インレットバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア右インレットバルブ状態
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア右ダンブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア右トラクションアシストバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア右トラクションコントロールスイッチングバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア右トラクションコントロールブライミングバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア右ブレーキ圧
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア右絶縁バルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左アウトレット
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左アウトレットバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左アウトレットバルブ状態
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左インレット
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左インレットバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左インレットバルブ状態
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左ダンブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左トラクションコントロールスイッチングバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左トラクションコントロールバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左トラクションコントロールブライミングバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左ブレーキ圧
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左絶縁バルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア遮断弁
ABS(アンチロックブレーキシステム)	圧力変換機
ABS(アンチロックブレーキシステム)	右トラクションコントロールソレノイドバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	右側トラクションコントロールバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	右側吹出し口温度

ABS(アンチロックブレーキシステム)	横Gセンサー初期化スタート
ABS(アンチロックブレーキシステム)	横方向加速度センサー初期化
ABS(アンチロックブレーキシステム)	横方向加速度センサー初期化スタート
ABS(アンチロックブレーキシステム)	外気温度センサーデータ(フィルタリング)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	左トラクションコントロールソレノイドバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	左側トラクションコントロールバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	左側吹出し口温度
ABS(アンチロックブレーキシステム)	時計回りリレー制御
ABS(アンチロックブレーキシステム)	縦Gセンサー初期化スタート(Gセンサー)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	助手席ブレンドドア目標位置
ABS(アンチロックブレーキシステム)	接触板電源
ABS(アンチロックブレーキシステム)	電動油圧ブレーキテスト(フロント右ホイール)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	電動油圧ブレーキテスト(フロント左ホイール)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	電動油圧ブレーキテスト(リア右ホイール)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	電動油圧ブレーキテスト(リア左ホイール)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	無効バルブトグル
ABS(アンチロックブレーキシステム)	油圧ポンプモーター
ABS(アンチロックブレーキシステム)(ABS(2000MY-))	DSCインジケータランプ
ABS(アンチロックブレーキシステム)(ABS(2000MY-))	TCS OFFランプ
ABS(アンチロックブレーキシステム)(ABS(2000MY-))	TCS チェックランプ
ABS(アンチロックブレーキシステム)(ABS(2000MY-))	ソレノイドバルブ(LFアウトレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム)(ABS(2000MY-))	ソレノイドバルブ(LFインレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム)(ABS(2000MY-))	ソレノイドバルブ(LRアウトレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム)(ABS(2000MY-))	ソレノイドバルブ(LRインレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム)(ABS(2000MY-))	ソレノイドバルブ(RFアウトレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム)(ABS(2000MY-))	ソレノイドバルブ(RFインレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム)(ABS(2000MY-))	ソレノイドバルブ(RRアウトレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム)(ABS(2000MY-))	ソレノイドバルブ(RRインレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム)(ABS(2000MY-))	ポンプモーター
ABS(アンチロックブレーキシステム)(ABS(-2000MY))	DSCインジケータランプ
ABS(アンチロックブレーキシステム)(ABS(-2000MY))	TCS OFFランプ
ABS(アンチロックブレーキシステム)(ABS(-2000MY))	TCS チェックランプ
ABS(アンチロックブレーキシステム)(ABS(-2000MY))	ソレノイドバルブ(LFアウトレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム)(ABS(-2000MY))	ソレノイドバルブ(LFインレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム)(ABS(-2000MY))	ソレノイドバルブ(LRアウトレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム)(ABS(-2000MY))	ソレノイドバルブ(LRインレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム)(ABS(-2000MY))	ソレノイドバルブ(RFアウトレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム)(ABS(-2000MY))	ソレノイドバルブ(RFインレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム)(ABS(-2000MY))	ソレノイドバルブ(RRアウトレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム)(ABS(-2000MY))	ソレノイドバルブ(RRインレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム)(ABS(-2000MY))	ポンプモーター
ACM(オーディオコントロールモジュール)	3列目右スピーカー
ACM(オーディオコントロールモジュール)	3列目左スピーカー
ACM(オーディオコントロールモジュール)	CENTER 2 SPEAKER STATUS
ACM(オーディオコントロールモジュール)	FMラジオバンド
ACM(オーディオコントロールモジュール)	LEFT FRONT MID RANGE SPEAKER STATUS
ACM(オーディオコントロールモジュール)	REAR CENTER SPEAKER STATUS
ACM(オーディオコントロールモジュール)	RIGHT FRONT MID RANGE SPEAKER STATUS
ACM(オーディオコントロールモジュール)	SUBWOOFER 2 STATUS
ACM(オーディオコントロールモジュール)	サブウーファー
ACM(オーディオコントロールモジュール)	サブウーファースピーカーステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	スピードメーター
ACM(オーディオコントロールモジュール)	センタースピーカーステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	センターツイーターステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	タコメーター
ACM(オーディオコントロールモジュール)	フロント右スピーカーステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	フロント右ツイーターステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	フロント左スピーカーステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	フロント左ツイーターステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	ベゼル照明
ACM(オーディオコントロールモジュール)	ベゼル照明:昼間最大
ACM(オーディオコントロールモジュール)	ベゼル照明:夜間最大
ACM(オーディオコントロールモジュール)	ボリューム
ACM(オーディオコントロールモジュール)	リア右スピーカーステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	リア右ツイーターステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	リア左スピーカーステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	リア左ツイーターステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	温度計

ACM(オーディオコントロールモジュール)	内蔵チューナー選択(チューナー1)
ACM(オーディオコントロールモジュール)	内蔵チューナー選択(チューナー2)
ACM(オーディオコントロールモジュール)	内蔵チューナー選択(データ)
ACM(オーディオコントロールモジュール)	燃料残量
AHCM(補助ヒーターコントロールモジュール)	グローブラグ
AHCM(補助ヒーターコントロールモジュール)	ヒーター電源
AHCM(補助ヒーターコントロールモジュール)	ファン(-)
AHCM(補助ヒーターコントロールモジュール)	フューエルポンプ
APIM(アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元(AM)
APIM(アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元(BTステレオ)
APIM(アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元(DAB)
APIM(アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元(FM1)
APIM(アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元(FM2)
APIM(アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元(SDARS)
APIM(アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元(USB)
APIM(アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元(インダッシュCD)
APIM(アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元(フロントAUX)
APIM(アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元(フロントDISC)
APIM(アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元(リアDISC)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元(AM)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元(BTステレオ)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元(DAB)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元(FM1)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元(FM2)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元(SDARS)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元(USB)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元(インダッシュCD)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元(フロントAUX)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元(フロントDISC)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元(リアDISC)
ARC(オートマチックライドコントロール)	Compressor relay
ARC(オートマチックライドコントロール)	Front Fill Solenoid
ARC(オートマチックライドコントロール)	Front Gate Solenoid
ARC(オートマチックライドコントロール)	Left Front Shock Motor
ARC(オートマチックライドコントロール)	Left Front Shock Position
ARC(オートマチックライドコントロール)	Left Rear Shock Motor
ARC(オートマチックライドコントロール)	Left Rear Shock Position
ARC(オートマチックライドコントロール)	Message Center Warning Displayed
ARC(オートマチックライドコントロール)	Rear Fill Solenoid
ARC(オートマチックライドコントロール)	Right Front Shock Motor
ARC(オートマチックライドコントロール)	Right Front Shock Position
ARC(オートマチックライドコントロール)	Right Rear Shock Motor
ARC(オートマチックライドコントロール)	Right Rear Shock Position
ARC(オートマチックライドコントロール)	エアコンプレッサー
ARC(オートマチックライドコントロール)	エアサスペンションベントソレノイド
ASM(オートシフトマニュアル)	DSCインジケータランプ
ASM(オートシフトマニュアル)	TCS OFFランプ
ASM(オートシフトマニュアル)	TCS チェックランプ
ASM(オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ(LFアウトレット側)
ASM(オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ(LFインレット側)
ASM(オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ(LRアウトレット側)
ASM(オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ(LRインレット側)
ASM(オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ(RFアウトレット側)
ASM(オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ(RFインレット側)
ASM(オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ(RRアウトレット側)
ASM(オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ(RRインレット側)
ASM(オートシフトマニュアル)	ポンプモーター
BCM(ボディーコントロールモジュール)	Crash Sensed Status
BCM(ボディーコントロールモジュール)	Daytime Running Light Supply Left
BCM(ボディーコントロールモジュール)	Daytime Running Light Supply Right
BCM(ボディーコントロールモジュール)	Decklid/Liftglass Release Output Status
BCM(ボディーコントロールモジュール)	Decklid/Liftglass Release Output Status
BCM(ボディーコントロールモジュール)	Global Window Open/Close Control Status-Active
BCM(ボディーコントロールモジュール)	Global Window Open/Close Control Status-Global Close
BCM(ボディーコントロールモジュール)	Global Window Open/Close Control Status-Global Learn
BCM(ボディーコントロールモジュール)	Global Window Open/Close Control Status-Global Open
BCM(ボディーコントロールモジュール)	Global Window Open/Close Control Status-Global Stop
BCM(ボディーコントロールモジュール)	Keypad Lamp Output Status

BCM (ボディーコントロールモジュール)	LEDバックライト
BCM (ボディーコントロールモジュール)	Left Front Position/Sidemark
BCM (ボディーコントロールモジュール)	Left Rear Tuen Signal/Trailer Relay Status
BCM (ボディーコントロールモジュール)	Left Side Lamp
BCM (ボディーコントロールモジュール)	Left Step lamp
BCM (ボディーコントロールモジュール)	Liftgate Release Output Status
BCM (ボディーコントロールモジュール)	PATS Radio Frequency Transmit Status
BCM (ボディーコントロールモジュール)	PATSレシオ頻度送信ステータス
BCM (ボディーコントロールモジュール)	PCMウェイクアップ出力制御
BCM (ボディーコントロールモジュール)	Right Front Position/Sidemark
BCM (ボディーコントロールモジュール)	Right Side Lamp
BCM (ボディーコントロールモジュール)	Run/Accessory出力制御
BCM (ボディーコントロールモジュール)	Run/Start出力制御
BCM (ボディーコントロールモジュール)	Third Row Power Fold Seat Output
BCM (ボディーコントロールモジュール)	アクセサリ電源ディレイ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	アンビエントライトレベル状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	カーテシランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	カーテシランプ:フル
BCM (ボディーコントロールモジュール)	カーテシバルドステップランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	カーテシランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	キーパッドランプ出力状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	キー引抜き禁止
BCM (ボディーコントロールモジュール)	キー禁止
BCM (ボディーコントロールモジュール)	クラッシュセンサー状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	グローバルウィンドウオープン/クローズコントロールステータス
BCM (ボディーコントロールモジュール)	グローバルウィンドウオープン/クローズコントロールステータス(グローバルオープン)
BCM (ボディーコントロールモジュール)	グローバルウィンドウオープン/クローズコントロールステータス(グローバル学習)
BCM (ボディーコントロールモジュール)	スタートボタンモードインジケータ制御
BCM (ボディーコントロールモジュール)	センターハイマウントストップランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	セントラルアンロック電源
BCM (ボディーコントロールモジュール)	セントラル高マウントストップランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	デイトムランニングランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	トランク/リフトゲートリリース出力
BCM (ボディーコントロールモジュール)	パーキングランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	ハイビーム
BCM (ボディーコントロールモジュール)	バックランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	バッテリーセーバーリレー状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	バッテリーチャージング電圧要求
BCM (ボディーコントロールモジュール)	パワーポイント出力リレー
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フューエルポンプリレー
BCM (ボディーコントロールモジュール)	ブレーキ/シフトインターロック
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロントウォッシャーポンプリレー
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロントパーキングランプ出力
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロントフォグランプ要求
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロントワイパー(ハイリレー)
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロントワイパー(ローリレー)
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロントワイパーハイ/ローコントロール
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロントワイパーリレー
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロント右ターンシグナルランプ状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロント右ターンライト出力状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロント右フォグランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロント左ターンシグナルランプ状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロント左ターンライト出力状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロント左フォグランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	ホーン
BCM (ボディーコントロールモジュール)	ホーンリレー
BCM (ボディーコントロールモジュール)	ホーン出力
BCM (ボディーコントロールモジュール)	マーカーランプ出力状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	リアウォッシャーポンプリレー
BCM (ボディーコントロールモジュール)	リアデフロスタ リレー状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	リアパーキングランプ出力
BCM (ボディーコントロールモジュール)	リアワイパーリレー
BCM (ボディーコントロールモジュール)	リア右ターンシグナルランプ状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	リア右ターンライト/トレーラーリレー状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	リア左ターンシグナルランプ状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	リア左ターンライト/トレーラーリレー状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	右シートヒーター
BCM (ボディーコントロールモジュール)	右ストップランプデューティサイクル

BCM (ボディーコントロールモジュール)	右パークランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	右ヘッドライトハイビーム
BCM (ボディーコントロールモジュール)	右ヘッドランプロービーム
BCM (ボディーコントロールモジュール)	右ポジションライトデューティーサイクル
BCM (ボディーコントロールモジュール)	右ロービーム(または左右)
BCM (ボディーコントロールモジュール)	右側コーナリングランプ出力状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	右側ストップランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	運転席ドアアンロック
BCM (ボディーコントロールモジュール)	後席チャイルドロック:アンロック
BCM (ボディーコントロールモジュール)	後席チャイルドロック:ロック
BCM (ボディーコントロールモジュール)	左シートヒーター
BCM (ボディーコントロールモジュール)	左ストップランプデューティーサイクル
BCM (ボディーコントロールモジュール)	左パークランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	左ヘッドライトハイビーム
BCM (ボディーコントロールモジュール)	左ヘッドランプロービーム
BCM (ボディーコントロールモジュール)	左ポジションライトデューティーサイクル
BCM (ボディーコントロールモジュール)	左側コーナリングランプ出力状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	左側ストップランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	室内ライト1PWM出力
BCM (ボディーコントロールモジュール)	室内ライト2PWM出力
BCM (ボディーコントロールモジュール)	全ドアアンロック
BCM (ボディーコントロールモジュール)	全ドアロック
BCM (ボディーコントロールモジュール)	点灯要求
BCM (ボディーコントロールモジュール)	盗難防止ホーンステータス
BCM (ボディーコントロールモジュール)	白色照明(反射制御)出力
BCM (ボディーコントロールモジュール)	番号灯
BCM (ボディーコントロールモジュール)	負荷制限出力制御
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	High Beam Output State
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	Steering Column Movement
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	コンパチブル/折り畳み式トップダウンリレー
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	ストップ/ターンランプ:ミドル
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	セントラル高マウントストップランプ
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	トランク/リフトゲートリリース出力
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	バックランプ
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	リア右ターンライト/トレーラーリレー状態
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	リア左ターンライト/トレーラーリレー状態
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	右ストップ/ターンアウトランプ
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	右ストップ/ターンインナーランプ
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	右ストップ/ターンミドルランプ
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	右ヘッドランプロービーム
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	左ストップ/ターンアウトランプ
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	左ストップ/ターンインナーランプ
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	左ストップ/ターンミドルランプ
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	左ヘッドランプロービーム
BCM i (ボディーコントロールモジュール)	アンロックフィードバック
BCM i (ボディーコントロールモジュール)	エバポレーター温度
BCM i (ボディーコントロールモジュール)	オートロック
BCM i (ボディーコントロールモジュール)	クラッシュセンサー状態
BCM i (ボディーコントロールモジュール)	クラッシュ検知ステータス
BCM i (ボディーコントロールモジュール)	グローバルアンロック
BCM i (ボディーコントロールモジュール)	セキュリティークセス遅延時間
BCM i (ボディーコントロールモジュール)	セントラル高マウントストップランプ
BCM i (ボディーコントロールモジュール)	デイトタイムランニングランプ
BCM i (ボディーコントロールモジュール)	トランク/リフトゲートリリース出力
BCM i (ボディーコントロールモジュール)	バッテリーセーバーリレー状態
BCM i (ボディーコントロールモジュール)	フューエルポンプリレー
BCM i (ボディーコントロールモジュール)	ブレーキシフトインターロック
BCM i (ボディーコントロールモジュール)	ブレンドドア目標位置
BCM i (ボディーコントロールモジュール)	プロワーモーターズスピード(目標位置)
BCM i (ボディーコントロールモジュール)	ロックビジュアルフィードバック
BCM i (ボディーコントロールモジュール)	右ストップランプデューティーサイクル
BCM i (ボディーコントロールモジュール)	右ヘッドランプロービーム
BCM i (ボディーコントロールモジュール)	右ポジションライトデューティーサイクル
BCM i (ボディーコントロールモジュール)	右側吹出し口温度
BCM i (ボディーコントロールモジュール)	運転席ドアアンロック
BCM i (ボディーコントロールモジュール)	外気温度センサーデータ(フィルタリング)
BCM i (ボディーコントロールモジュール)	左ストップランプデューティーサイクル
BCM i (ボディーコントロールモジュール)	左ヘッドランプロービーム

BCM i (ボディーコントロールモジュール)	左ポジションライトデューティーサイクル
BCM i (ボディーコントロールモジュール)	左側吹出し口温度
BCM i (ボディーコントロールモジュール)	車両モード-Crash
BCM i (ボディーコントロールモジュール)	車両モード-Factory
BCM i (ボディーコントロールモジュール)	車両モード-Normal
BCM i (ボディーコントロールモジュール)	車両モード-Transport
BCM i (ボディーコントロールモジュール)	助手席ブレンドドア目標位置
BCM i (ボディーコントロールモジュール)	全ドアロック
BCM i (ボディーコントロールモジュール)	電磁負荷制御-温度係数
BCM i (ボディーコントロールモジュール)	電磁負荷制御-機能無
BCM i (ボディーコントロールモジュール)	電磁負荷制御-全機能
BCM i (ボディーコントロールモジュール)	番号灯
BECM (バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	PCM Wakeup Line
BECM (バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	ファン回転数(要求)
BECM-B (バッテリーエナジーコントロールモジュールB)	Power Supply A
BECM-B (バッテリーエナジーコントロールモジュールB)	Power Supply B
C-CM (クルーズコントロールモジュール)	C-CM calibration
C-CM (クルーズコントロールモジュール)	ヘッドアップディスプレイ-LED1 (左) 状態
C-CM (クルーズコントロールモジュール)	ヘッドアップディスプレイ-LED2 (センター) 状態
C-CM (クルーズコントロールモジュール)	ヘッドアップディスプレイ-LED3 (右) 状態
C-CM (クルーズコントロールモジュール)	高音
C-CM (クルーズコントロールモジュール)	低音
CCM i (クルーズコントロールモジュール)	サービスアライメントコンパジェンス状態
CCM i (クルーズコントロールモジュール)	サービスアライメント更新完了
CCM i (クルーズコントロールモジュール)	ターゲットマウントオフセット
CCM i (クルーズコントロールモジュール)	ターゲットマウントレンジ
CCM i (クルーズコントロールモジュール)	外部ヨーレート有効
CCM i (クルーズコントロールモジュール)	電動アライメント状態
CPM (携帯電話モジュール)	携帯電話制御
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	MAS
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	アームUAS
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	アラームシステム (MAS)
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	アラームシステム (UAS)
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	インテリアランプ
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	カーテシエンリー
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	キーパッドバックライト
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	ターンライト/マーカールンプ
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	ダブルロック
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	ダブルロックロック/アンロック
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	ドアロックコントロール
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	パーキングランプ
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	ハザードスイッチ
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	ヘッドランプ
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	ホーン出力
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	ホーン制御
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	メモリー設定1
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	メモリー設定2
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	リアドアロックコントロール
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	リモート初期化
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	ロック/アンロックセントラルロック
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	運転席ドアアンロック (または2段階)
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	警告音
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	全ドアアンロック
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	盗難防止インジケータ
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	盗難防止警告灯
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	盗難防止制御2 (REM INIT)
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	盗難防止制御2 (SCAN PWIR)
CTM (セントラルタイマーモジュール)	MAS
CTM (セントラルタイマーモジュール)	カーテシランプ
CTM (セントラルタイマーモジュール)	チャイルドコントロール
CTM (セントラルタイマーモジュール)	ハザード
CTM (セントラルタイマーモジュール)	バッテリーセーバーリレー
CTM (セントラルタイマーモジュール)	ヒーターフロントガラス
CTM (セントラルタイマーモジュール)	ヒーター付きバックランプ
CTM (セントラルタイマーモジュール)	ホーン
CTM (セントラルタイマーモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
CTM (セントラルタイマーモジュール)	リアワイパー

CTM(セントラルタイマーモジュール)	ロック/アンロック
CTM(セントラルタイマーモジュール)	ワイパー駆動リレー
CTM(セントラルタイマーモジュール)	右ターンライト
CTM(セントラルタイマーモジュール)	運転席ドアアンロック
CTM(セントラルタイマーモジュール)	左ターンライト
CTM(セントラルタイマーモジュール)	半ドア警告灯
D_DCU(運転席ドアコントロールユニット)	運転席ドアパドルランプコントロール
D_DCU(運転席ドアコントロールユニット)	運転席ドアパワーウィンドウスイッチイルミネーションコントロール
D_DCU(運転席ドアコントロールユニット)	運転席ドアミラーポジションコントロール
D_DCU(運転席ドアコントロールユニット)	運転席ドアミラーポジションコントロール:アップ
D_DCU(運転席ドアコントロールユニット)	運転席ドアミラーポジションコントロール:ダウン
D_DCU(運転席ドアコントロールユニット)	運転席ドアミラーポジションコントロール:右
D_DCU(運転席ドアコントロールユニット)	運転席ドアミラーポジションコントロール:左
D_DCU(運転席ドアコントロールユニット)	助手席ドアインジケータースイドリビーターコントロール
D_DCU(運転席ドアコントロールユニット)	助手席ドアセントラルロックモーターコントロール
D_CSM(運転席-デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	シートヒーターコマンド(OFF)
D_CSM(運転席-デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	シートヒーターコマンド(クーラー)
D_CSM(運転席-デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	シートヒーターコマンド(ヒーター)
D_CSM(運転席-デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	シートヒーターコマンド(ブローワフルスピード)
D_CSM(運転席-デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	助手席シートヒーター(ブローワフルパワー)
D_CSM(運転席-デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	助手席側熱電装置モード(OFF)
D_CSM(運転席-デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	助手席側熱電装置モード(クーラー)
D_CSM(運転席-デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	助手席側熱電装置モード(ヒーター)
DDM(運転席ドアモジュール)	イルミネーション調光レベル
DDM(運転席ドアモジュール)	キーパッドバックライト
DDM(運転席ドアモジュール)	シートメモリー機能表示灯点灯
DDM(運転席ドアモジュール)	ダブルロックロック/アンロック
DDM(運転席ドアモジュール)	ブラインドスポット情報LEDデューティサイクル
DDM(運転席ドアモジュール)	フロントドアロック状態LEDデューティサイクル
DDM(運転席ドアモジュール)	メモリー1シート選択コントロール
DDM(運転席ドアモジュール)	メモリー2シート選択コントロール
DDM(運転席ドアモジュール)	メモリー設定1
DDM(運転席ドアモジュール)	メモリー設定2
DDM(運転席ドアモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
DDM(運転席ドアモジュール)	リアドアロック状態LEDデューティサイクル
DDM(運転席ドアモジュール)	リア右ウィンドウダウン
DDM(運転席ドアモジュール)	ロック
DDM(運転席ドアモジュール)	運転席ウィンドウ
DDM(運転席ドアモジュール)	運転席ドアアンロック(または2ステップ)
DDM(運転席ドアモジュール)	運転席ドアアンロック(または2段階)
DDM(運転席ドアモジュール)	運転席ドアロック
DDM(運転席ドアモジュール)	運転席ミラーアップ
DDM(運転席ドアモジュール)	運転席ミラーダウン
DDM(運転席ドアモジュール)	運転席ミラー右
DDM(運転席ドアモジュール)	運転席ミラー左
DDM(運転席ドアモジュール)	室内カーテシランプ
DDM(運転席ドアモジュール)	助手席ウィンドウ
DDM(運転席ドアモジュール)	助手席ミラーアップ
DDM(運転席ドアモジュール)	助手席ミラーダウン
DDM(運転席ドアモジュール)	助手席ミラー右
DDM(運転席ドアモジュール)	助手席ミラー左
DDM(運転席ドアモジュール)	全ドアアンロック
DDM(運転席ドアモジュール)	全ドアロック
DSM(運転席シートモジュール)	Seat Height Motor Down
DSM(運転席シートモジュール)	Seat Height Motor Up
DSM(運転席シートモジュール)	アジャスタブルペダル
DSM(運転席シートモジュール)	シートエグジジットポジション
DSM(運転席シートモジュール)	シートエントリーポジション
DSM(運転席シートモジュール)	シートメモリー位置選択1
DSM(運転席シートモジュール)	シートメモリー位置選択2
DSM(運転席シートモジュール)	シートメモリー機能表示灯点灯
DSM(運転席シートモジュール)	スライドモーター(フロント)
DSM(運転席シートモジュール)	スライドモーター(リア)
DSM(運転席シートモジュール)	チルトアップ
DSM(運転席シートモジュール)	チルトダウン
DSM(運転席シートモジュール)	チルトテレスコープ:アウト
DSM(運転席シートモジュール)	チルトテレスコープ:アップ
DSM(運転席シートモジュール)	チルトテレスコープ:イン

DSM(運転席シートモジュール)	チルトテレスコープ:ダウン
DSM(運転席シートモジュール)	テレスコ:DOWN
DSM(運転席シートモジュール)	テレスコ:IN
DSM(運転席シートモジュール)	テレスコ:OUT
DSM(運転席シートモジュール)	テレスコ:UP
DSM(運転席シートモジュール)	フロントモーター(アップ)
DSM(運転席シートモジュール)	フロントモーター(ダウン)
DSM(運転席シートモジュール)	ペダル(後)
DSM(運転席シートモジュール)	ペダル(前)
DSM(運転席シートモジュール)	ミラー展開
DSM(運転席シートモジュール)	メモリー設定1
DSM(運転席シートモジュール)	メモリー設定2
DSM(運転席シートモジュール)	リアモーター(アップ)
DSM(運転席シートモジュール)	リアモーター(ダウン)
DSM(運転席シートモジュール)	リクライニングモーター(後)
DSM(運転席シートモジュール)	リクライニングモーター(前)
DSM(運転席シートモジュール)	運転席ミラーアップ
DSM(運転席シートモジュール)	運転席ミラーダウン
DSM(運転席シートモジュール)	運転席ミラー右
DSM(運転席シートモジュール)	運転席ミラー左
DSM(運転席シートモジュール)	運転席側ミラー(アップ)
DSM(運転席シートモジュール)	運転席側ミラー(ダウン)
DSM(運転席シートモジュール)	運転席側ミラー(右)
DSM(運転席シートモジュール)	運転席側ミラー(左)
DSM(運転席シートモジュール)	助手席ミラー:アップ
DSM(運転席シートモジュール)	助手席ミラー:ダウン
DSM(運転席シートモジュール)	助手席ミラー:右
DSM(運転席シートモジュール)	助手席ミラー:左
DSM(運転席シートモジュール)	助手席ミラーアップ
DSM(運転席シートモジュール)	助手席ミラーダウン
DSM(運転席シートモジュール)	助手席ミラー右
DSM(運転席シートモジュール)	助手席ミラー左
DSM(運転席シートモジュール)	助手席側ミラー(アップ)
DSM(運転席シートモジュール)	助手席側ミラー(ダウン)
DSM(運転席シートモジュール)	助手席側ミラー(右)
DSM(運転席シートモジュール)	助手席側ミラー(左)
DSM(運転席シートモジュール)	水平モーター(前)
DSM(運転席シートモジュール)	電動ミラーコマンド
DSP(デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	3列目右スピーカステータス
DSP(デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	3列目左スピーカステータス
DSP(デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	サブウーファースピーカステータス
DSP(デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	センタースピーカステータス
DSP(デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	センターツイーターステータス
DSP(デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	フロント右スピーカステータス
DSP(デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	フロント右ツイーターステータス
DSP(デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	フロント左スピーカステータス
DSP(デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	フロント左ツイーターステータス
DSP(デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	ボリューム
DSP(デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	リア右スピーカステータス
DSP(デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	リア右ツイーターステータス
DSP(デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	リア左スピーカステータス
DSP(デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	リア左ツイーターステータス
EATC(電子自動温度制御)	A/C循環サーボポジション状態(外気導入)
EATC(電子自動温度制御)	A/C循環サーボポジション状態(内気循環)
EATC(電子自動温度制御)	AUXブレードドアポジションフィードバック(コールド)
EATC(電子自動温度制御)	AUXブレードドアポジションフィードバック(ホット)
EATC(電子自動温度制御)	エアコン再循環サーボポジションステータス:外気導入
EATC(電子自動温度制御)	エアコン再循環サーボポジションステータス:内気循環
EATC(電子自動温度制御)	エアコン足元サーボポジションステータス:全開
EATC(電子自動温度制御)	エアコン足元サーボポジションステータス:全閉
EATC(電子自動温度制御)	エアコン足元サーボポジション状態(デフロスト)
EATC(電子自動温度制御)	エアコン足元サーボポジション状態(パネル)
EATC(電子自動温度制御)	ディマースイッチ入力状態
EATC(電子自動温度制御)	デフロスター吹き出しロークローズコマンド
EATC(電子自動温度制御)	デフロストドアポジション:オープン
EATC(電子自動温度制御)	デフロストドアポジション:クローズ
EATC(電子自動温度制御)	デフロストドア開コマンド
EATC(電子自動温度制御)	パネル/足元/デフロストドアポジション

EATC(電子自動温度制御)	パネルドアオープンコマンド
EATC(電子自動温度制御)	パネルドアクローズコマンド
EATC(電子自動温度制御)	ヒーターコアソレノイド
EATC(電子自動温度制御)	ヒーター付きバックランプリレー
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーターコントロールコマンド:100%
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーターコントロールコマンド:高速
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーターコントロールコマンド:中速
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーターコントロールコマンド:低速
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーターリレー
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーター状態1速度
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーター状態2速度
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーター状態3速度
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーター状態4速度
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーター状態5速度
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーター状態6速度
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーター状態7速度
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーター状態OFF
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーター制御コマンド
EATC(電子自動温度制御)	フロントブLOWERリレー
EATC(電子自動温度制御)	リアサキュレーションドア閉コマンド
EATC(電子自動温度制御)	右ブレンドドアポジション(コールド)
EATC(電子自動温度制御)	右ブレンドドアポジション(フルコールド)
EATC(電子自動温度制御)	右ブレンドドアポジション(フルホット)
EATC(電子自動温度制御)	右ブレンドドアポジション(ホット)
EATC(電子自動温度制御)	右ブレンドドアポジション:フルコールド
EATC(電子自動温度制御)	右ブレンドドアポジション:フルホット
EATC(電子自動温度制御)	高圧ブLOWERモーターリレー
EATC(電子自動温度制御)	左エアミックスドアポジションフルコールド
EATC(電子自動温度制御)	左エアミックスドアポジションフルホット
EATC(電子自動温度制御)	左ブレンドドアポジション(コールド)
EATC(電子自動温度制御)	左ブレンドドアポジション(フルコールド)
EATC(電子自動温度制御)	左ブレンドドアポジション(フルホット)
EATC(電子自動温度制御)	左ブレンドドアポジション(ホット)
EATC(電子自動温度制御)	左ブレンドドアポジション:クール
EATC(電子自動温度制御)	左ブレンドドアポジション:ストップ
EATC(電子自動温度制御)	左ブレンドドアポジション:フルコールド
EATC(電子自動温度制御)	左ブレンドドアポジション:フルホット
EATC(電子自動温度制御)	全セグメント
EATC(電子自動温度制御)	足元ドア開コマンド
EATC(電子自動温度制御)	足元ドア閉コマンド
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:ISOファン
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:LED ON
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:アイコン表示
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:セグメント00
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:セグメント100
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:セグメント55.5
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:セグメントAA
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:セグメントFF
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:デフロスト
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:無効
EATC(電子自動温度制御)	内外気切替えドア開コマンド
EATC(電子自動温度制御)	内外気切替えドア閉コマンド
EATC(電子自動温度制御)	内気循環ドア目標位置
ECS(エレクトロニククラッシュセンサー)	エアバッグ警告/警告音
EPB(エレクトロニクパーキングブレーキ)	EPBサービスポジションヘリリソースコマンド
EPB(エレクトロニクパーキングブレーキ)	電動パーキングブレーキ解除コマンド
EPB(エレクトロニクパーキングブレーキ)	電動パーキングブレーキ係合コマンド
FODIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	# ボタン
FODIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	AMボタン
FODIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	AUXボタン
FODIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	Bluetooth LED
FODIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	CD LED1
FODIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	CD LED2
FODIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	CDボタン
FODIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	Downボタン
FODIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	EQUステレオ(セカンダリソース)
FODIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	EQUステレオ(プライマリソース)
FODIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	EQUモノ(プライマリソース)

FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	ボタン9
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	メニューLED
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	メニューボタン
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	モノラル/ステレオLED1
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	右スイッチ(S4)
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	右ボタン
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	警告灯1(赤)
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	警告灯2(黄)
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	左スイッチ(S3)
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	左ボタン
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	取り出しボタン
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	全LCD(液晶)セグメント
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	全LCDセグメント
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	電源ボタン
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	電話LED1
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	電話LED2
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	電話ボタン
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	読み込みボタン
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	補助スイッチ
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	補助入力LED1
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	補助入力LED2
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	Left Climate Seat Mode
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	Rear Temperature Flap Position
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	Right Climate Seat Mode
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	エアインテークドア
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	エアモードアクチュエーター
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	ブローモータースピード
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	フロントブローワリレー
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	ベゼル照明
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	ベゼル照明:昼間最大
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	ベゼル照明:夜間最大
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	リアHVACモード制御入力
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	リアデフロスター(ヒーター付きバックランプ)
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	リアブロー制御
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	右シートヒーター
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	右ブレンドドアポジション
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	左シートヒーター
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	左ブレンドドアポジション
FDIM(フロントディスプレイインターフェイスモジュール)	ベゼル照明
FDIM(フロントディスプレイインターフェイスモジュール)	ベゼル照明:昼間最大
FDIM(フロントディスプレイインターフェイスモジュール)	ベゼル照明:夜間最大
FDSM(フロントディスタンスセンシングモジュール)	FMラジオバンド
FDSM(フロントディスタンスセンシングモジュール)	ボリューム
FFH(フューエルファイアドクワラントヒータリングモジュール)	グローブブラグ
FFH(フューエルファイアドクワラントヒータリングモジュール)	ヒーター電源
FFH(フューエルファイアドクワラントヒータリングモジュール)	ファン(-)
FFH(フューエルファイアドクワラントヒータリングモジュール)	フューエルポンプ
GDM(ジェネリックディスプレイモジュール)	グローブブラグ
GDM(ジェネリックディスプレイモジュール)	ヒーター電源
GDM(ジェネリックディスプレイモジュール)	ファン(-)
GDM(ジェネリックディスプレイモジュール)	フューエルポンプ
GEM(ジェネリックエレクトロニクスモジュール)	2段アンロック
GEM(ジェネリックエレクトロニクスモジュール)	4WD High インジケータ-LED
GEM(ジェネリックエレクトロニクスモジュール)	4WD Lowインジケータ-状態
GEM(ジェネリックエレクトロニクスモジュール)	4WDインジケータ-状態
GEM(ジェネリックエレクトロニクスモジュール)	MAS
GEM(ジェネリックエレクトロニクスモジュール)	Shift Clutch
GEM(ジェネリックエレクトロニクスモジュール)	Speed Signal Output Control
GEM(ジェネリックエレクトロニクスモジュール)	Tr TOWバーキングランプリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニクスモジュール)	アームUAS
GEM(ジェネリックエレクトロニクスモジュール)	アクセサリーディレイリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニクスモジュール)	アップリレーコントロール
GEM(ジェネリックエレクトロニクスモジュール)	アラームリセットスイッチ
GEM(ジェネリックエレクトロニクスモジュール)	イグニッション過負荷リレー出力ステータス
GEM(ジェネリックエレクトロニクスモジュール)	インテリジヤスキャナーパワーテスト
GEM(ジェネリックエレクトロニクスモジュール)	ウォッシャーフルード低インジケータ
GEM(ジェネリックエレクトロニクスモジュール)	ウォッシャーポンプリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニクスモジュール)	ウォッシャーポンプリレーコントロール

GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ウォッシャーポンプリレー回路
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	オートランブリーコントロール
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	オーバーヘッドランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	オーバーヘッドランブリターン
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	カーテシエントリー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	カーテシバルブステップランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	カーテシランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	キーパッドバックライト
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	キーパッド照明
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	グローバルパワーウィンドウ学習モード
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	シートベルト警告灯
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ステアリングコラムロックアース出力
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	スピードリレーコントロール
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	セキュリティー警告音
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	センターアクスルエンゲージソレノイド
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	センターアクセルディスクコネクソレノイド
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	その他ドアアンロックリレーシングル作動
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ターンシグナル出力ステータス
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ダウンリレーコントロール
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ダブルロックロック/アンロック
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	チャイムコントロール
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	デイトイムランニングランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	デイトイムランニングランプ入力
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ディレイアクセサリレー-1
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ディレイアクセサリレー-2
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	トランスファークースシフトリレー(L2H) 反時計回り
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ニュートラル牽引ライト
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	パーキングランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	パークランプ出力
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ハイビームリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ハザード
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ハザードスイッチ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バックアップエイドリバース
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バックアップランプ1(右)
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バックアップランプ1(左)
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バックアップランプスイッチ状態
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バックランプ照度制御指令
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バッテリーセーバー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バッテリーセーバーリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バッテリーセーバーリレーコントロール
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バッテリーセーバーリレー状態
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ハブロック/アンロックソレノイド
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ハブロックソレノイド
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ヒーターフロントガラス
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ヒーター付きウィンドウガラスドライバー出力状態
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ヒーター付きバックランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ヒーター付きバックランブリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ヒーター付きフロントガラスステータス
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	フォグランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ブレーキ/シフトインターロック
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ブレーキランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ブレーキ警告灯(ブレーキフルード残量警告灯)
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ブロワーモーターリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	フロントガラスワイパー/ウォッシャー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	フロントフォグリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	フロントブロワーリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	フロントワイパー(ハイリレー)
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	フロントワイパー(ローリレー)
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	フロント右ターンランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	フロント左ターンランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ペダル(後)
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ペダル(前)
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ヘッドランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ヘッドランプウォッシャー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ホーン
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ホーン出力
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ホーン制御動作
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ミラーパドルランプ

GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	メモリーシート選択コントロール
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ライセンスプレートランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	リアデフロスタリレー系統
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	リアワイパー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	リアワイパーリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	リア右パーキングランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	リア左パーキングランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	リフトゲートリソースモータードライブ信号
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	リフトゲート開コマンド
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	リモート初期化
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ロービームリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ロック
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ロック/アンロック
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ロック/アンロックセントラルロック
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ワイパーランリレーコントロール
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ワイパー駆動リレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ワンタッチダウンモーターリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	右PSD開閉
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	右コーナー補助パーキングランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	右ターンライト
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	右ターンランプ点滅
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	右パークランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	右ハイビーム(または左右)
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	右ロービーム(または左右)
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	右側ハイビーム系統
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	右側ロービームランプドライバー出力状態
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	運転席ウィンドウ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	運転席ドアアンロック
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	運転席ドアアンロック(または2段階)
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	運転席ドアアンロックリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	運転席ドアアンロック出力状態
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	運転席ドアインロック(または2段階)
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	運転席ドアロックリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	加熱ウィンドウ-フロントガラス
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	加熱ウィンドウ-リレー制御
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	警告音
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	警告灯-シートベルト
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	警告灯-半開き
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左PSD開閉
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左コーナー補助パーキングランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左ターンライト
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左ターンランプ点滅
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左パークランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左側ハイビーム系統
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左側ロービームランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左側ロービームランプドライバー出力状態
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	時計回りリレー制御
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	時計回りリレー制御(CGW)
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	時計回りリレー制御(CW)
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	室内カーテシランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	助手席ミラーアップ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	助手席ミラーダウン
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	助手席ミラー右
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	助手席ミラー左
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	照明エントリーリレー系統
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	侵入検知
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	接触板電源
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	全ドアアンロック
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	全ドアアンロックリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	全ドアアンロック単独作動
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	全ドアロック
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	全ドアロックリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	全警告灯
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	速度警告音
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	盗難防止ホーンステータス
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	半ドア警告灯
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	半ドア警告灯系統異常

GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	リア右ストップターンランプ2
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	リア右ターンシグナルドライバー出力状態
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	リア右ターンシグナルランプ状態
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	リア右ターンライト/トレーラーリレー状態
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	リア左ストップターンランプ1
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	リア左ストップターンランプ2
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	リア左ターンシグナルドライバー出力状態
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	リア左ターンシグナルランプ状態
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	リア左ターンライト/トレーラーリレー状態
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	リフトゲート/トランクリリース
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	ロック/アンロック セントラルロック
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	ロック/アンロックセントラルロック
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	ワイパー駆動リレー状態
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	ワンタッチダウンモーターリレー
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	右ターンランプ点滅
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	右パークランプ
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	右ハイビーム(または左右)
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	右バックアップランプ1
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	右ロービーム(または左右)
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	右側ハイビーム系統
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	右側ロービームランプドライバー出力状態
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	運転席ウィンドウ有効コントロールコマンド
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	運転席ドアアンロック
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	運転席ドアアンロック(または2段階)
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	運転席ドアアンロック出力状態
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	加熱ウィンドウフフロントガラス
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	加熱ウィンドウリレー制御
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	警告音
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	警告灯-シートベルト
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	警告灯-半開き
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	左ターンランプ点滅
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	左パークランプ
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	左バックアップランプ2
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	左側ハイビーム系統
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	左側ロービームランプ
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	左側ロービームランプドライバー出力状態
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	室内カーテシランプ
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	助手席ウィンドウ有効コントロールコマンド
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	照明エントリーリレー系統
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	侵入センサーモジュールステータス
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	全ドアアンロック
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	全ドアアンロック単独作動
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	全ドアロック
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	全ドアロックリレー
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	足元ライト出力系統
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	調光コマンド
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	盗難防止インジケータ
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	白色照明系統
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	履歴消去
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	Active Vacuum Booster State
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	Air Suspension Release
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	Booster Release Switch State
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	Driver Seatbelt Sensor Status
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	Hydraulic Pump State
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	Locking Differential Control State Being Requested by Driver Switch
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	Low Air Pressure Warning
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	Motor Relay
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	Parking Brake Switch
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	Puddle/Cargo Switch Input
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	ホーン出力
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ1出力ステータス
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ2出力ステータス
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ3出力ステータス
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ4出力ステータス
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ5出力ステータス
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ6出力ステータス
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ7出力ステータス
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ8出力ステータス

HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp Position
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp Position
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	ステアリングホイール角度
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	右ビームコントロール:ストレート
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	右ビームコントロール:右最大
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	右ビームコントロール:左最大
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	右ヘッドライト
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	左ビームコントロール:ストレート
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	左ビームコントロール:右最大
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	左ビームコントロール:左最大
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	左ヘッドライト
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	2次低圧フィードバルブ
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	4WD High インジケータ-LED
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	4WD HIGH表示灯
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	4WD Lowインジケータ-状態
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	ABS警告ランプ
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	Air Filter Minder Warning Indicator
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	Battery Voltage Indicator Control Command
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	Check Gauge Indicator
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	Check Gauges Indicator
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	ECT Indicator Control
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	MIL
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	MIL(マルチメーターインジケータ)ランプチェック
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	MILランプコントロール
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	Oil Pressure Gauge Indicator Control
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	Security Access Switch
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	Tachometer Gauge Indicator Control
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	アクセサリディレイリレー
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	ウォーニングメッセージ
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	ウォッシャーフルード低インジケータ
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	エンジンMILチェック
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	エンジンチェックランプMIL
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	エンジン冷却水温インジケータコントロール
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	オイルプレッシャーローインジケータ
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	オーバードライブOFFインジケータ
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	オーバードライブOFF表示灯
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	グローインジケータランプ
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	スピードコントロールセットインジケータ
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	スピードメーター
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	スピードメーターゲージインジケータ制御
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	セーフティベルトウォーニングランプ
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	セキュリティシステムスベアキースイッチ
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	タコメーター
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	タコメーターゲージインジケータ制御
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	チャイムコントロール
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	チルトテレスコープ:アウト
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	チルトテレスコープ:アップ
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	チルトテレスコープ:イン
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	チルトテレスコープ:ダウン
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	ディミングコントロールコマンド:減光
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	ディミングコントロールコマンド:増光
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	ドア半ドア警告灯
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	トラクションアシストアクティブインジケータ
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	トラクションコントロールインジケータチェック
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	トランスミッション温度
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	ハイビームインジケータ
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	バッテリーセーバーリレーコントロール
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	パラメータリセット
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	パワートレイン警告灯
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	ヒーター付きバックランプリレー
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	プースター学習サイクル
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	フューエルキャップインジケータランプコマンド点検
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	プライマリ-低圧サブライバルブ
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	ブレーキランプ
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	ブレーキ警告灯(ブレーキフルード残量警告灯)
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	フロント右アウトレットバルブ
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	フロント右インレットバルブ
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	フロント右トラクションコントロールバルブ

HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	フロント右盗難防止有効およびトランスミットコマンド
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	フロント左アウトレットバルブ
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	フロント左インレットバルブ
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	フロント左トラクションコントロールバルブ
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	ヨーレートセンサー初期化スタート
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	ラゲージコンパートメントアンロック機能許可
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	リアダンブ弁
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	リアフォグランプインジケータ
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	リア右アウトレットバルブ
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	リア右インレットバルブ
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	リア左アウトレットバルブ
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	リア左インレットバルブ
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	リア遮断弁
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	レッドスノーフレークインジケータ
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	圧力変換機
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	横方向加速度センサー初期化
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	温度計
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	雪インジケータ(橙)
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	全LCD(液晶)セグメント
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	全セグメント
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	全警告灯
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	調光コマンド
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	電圧計指針交換コマンド
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	盗難防止インジケータランプ制御
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	盗難防止ゲート有効送信コマンド
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	燃料計インジケータ制御
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	燃料残量警告灯
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	半ドア警告灯系統異常
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	防盜RF
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	油圧ポンプモーター
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	油圧計インジケータ
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	油圧計インジケータ制御
HSWM(ヒートドステアリングホイールモジュール)	LEDステータス/コントロール(ハイ)
HSWM(ヒートドステアリングホイールモジュール)	LEDステータス/コントロール(ロー)
HSWM(ヒートドステアリングホイールモジュール)	加熱エレメントステータス/コントロール
HVAC(エアコン)	A/C循環サーボポジション状態(外気導入)
HVAC(エアコン)	A/C循環サーボポジション状態(内気循環)
HVAC(エアコン)	Driver Heated Seat-Manual High Heat
HVAC(エアコン)	Driver Heated Seat-Manual Low Heat
HVAC(エアコン)	Driver Heated Seat-Manual Off
HVAC(エアコン)	LCDセグメントディスプレイ
HVAC(エアコン)	Passenger Heated Seat-Manual High Heat
HVAC(エアコン)	Passenger Heated Seat-Manual Low Heat
HVAC(エアコン)	Passenger Heated Seat-Manual Off
HVAC(エアコン)	PWMデューティサイクル2
HVAC(エアコン)	イルミネーションインプットデューティサイクル
HVAC(エアコン)	エアコンブローウ出力リレー
HVAC(エアコン)	エアコンリサキュレーションサーボポジションステータス:内気循環
HVAC(エアコン)	エアコン再循環サーボポジションステータス:外気導入
HVAC(エアコン)	エアコン再循環サーボポジションステータス:内気循環
HVAC(エアコン)	エアコン循環サーボポジション状態
HVAC(エアコン)	エアコン足元サーボポジションステータス:全開
HVAC(エアコン)	エアコン足元サーボポジションステータス:全閉
HVAC(エアコン)	エアコン足元サーボポジション状態(デフロスト)
HVAC(エアコン)	エアコン足元サーボポジション状態(パネル)
HVAC(エアコン)	エアモーターアクチュエーター
HVAC(エアコン)	エアモードアクチュエーター
HVAC(エアコン)	エアモードアクチュエーター:デフロスト
HVAC(エアコン)	エアモードアクチュエーター:デフロスト/足元
HVAC(エアコン)	エアモードアクチュエーター:パネル
HVAC(エアコン)	エアモードアクチュエーター:パネル/足元
HVAC(エアコン)	エアモードアクチュエーター:足元
HVAC(エアコン)	エアモードアクチュエーター:足元/デフロスト
HVAC(エアコン)	エアモード目標位置
HVAC(エアコン)	デフロスター吹出しロクローズコマンド
HVAC(エアコン)	デフロストドア開コマンド
HVAC(エアコン)	パネルドアオープンコマンド
HVAC(エアコン)	パネルドアクローズコマンド

HVAC(エアコン)	ヒーターコアソレノイド
HVAC(エアコン)	ヒーター付きバックランプリレー
HVAC(エアコン)	ブLOWERモーターコントロールコマンド:高速
HVAC(エアコン)	ブLOWERモーターコントロールコマンド:中速
HVAC(エアコン)	ブLOWERモーターコントロールコマンド:低速
HVAC(エアコン)	ブLOWERモータースピード
HVAC(エアコン)	ブLOWERモータースピード(目標位置)
HVAC(エアコン)	ブLOWERモーターリレー
HVAC(エアコン)	ブLOWERモーター制御コマンド
HVAC(エアコン)	フロントブLOWERリレー
HVAC(エアコン)	リアHVACモード制御入力
HVAC(エアコン)	リアガラスデフロストインジケーター
HVAC(エアコン)	リアデフロスター(ヒーター付きバックランプ)
HVAC(エアコン)	リアデフロスター(加熱バックライト)
HVAC(エアコン)	リアデフロスタインジケーター
HVAC(エアコン)	リアブレンドドアコントロールコマンド:コールド
HVAC(エアコン)	リアブレンドドアコントロールコマンド:ホット
HVAC(エアコン)	リアブLOWER制御
HVAC(エアコン)	リアモードドアコントロールコマンド:開
HVAC(エアコン)	リアモードドアコントロールコマンド:閉
HVAC(エアコン)	リア温度フラップ(HOT)
HVAC(エアコン)	リア温度フラップ開度(HOT)
HVAC(エアコン)	右エアミックスドア(HOT)
HVAC(エアコン)	右エアミックスドア(Warm)
HVAC(エアコン)	右エアミックスドアポジション(%)
HVAC(エアコン)	右エアミックスドアポジション:ウォーム
HVAC(エアコン)	右シートヒーター
HVAC(エアコン)	右ブレンドドアポジション
HVAC(エアコン)	右ブレンドドアポジション(コールド)
HVAC(エアコン)	右ブレンドドアポジション(フルコールド)
HVAC(エアコン)	右ブレンドドアポジション(フルホット)
HVAC(エアコン)	右ブレンドドアポジション(ホット)
HVAC(エアコン)	右ブレンドドアポジション:フルコールド
HVAC(エアコン)	右ブレンドドアポジション:フルホット
HVAC(エアコン)	運転席シートヒーターコントロール
HVAC(エアコン)	高圧ブLOWERモーターリレー
HVAC(エアコン)	左エアミックスドア(HOT)
HVAC(エアコン)	左エアミックスドア(Warm)
HVAC(エアコン)	左エアミックスドアポジション(%)
HVAC(エアコン)	左エアミックスドアポジション:ウォーム
HVAC(エアコン)	左シートヒーター
HVAC(エアコン)	左ブレンドドアポジション
HVAC(エアコン)	左ブレンドドアポジション(コールド)
HVAC(エアコン)	左ブレンドドアポジション(フルコールド)
HVAC(エアコン)	左ブレンドドアポジション(フルホット)
HVAC(エアコン)	左ブレンドドアポジション(ホット)
HVAC(エアコン)	左ブレンドドアポジション:フルコールド
HVAC(エアコン)	左ブレンドドアポジション:フルホット
HVAC(エアコン)	助手席シートヒーターコントロール
HVAC(エアコン)	全セグメント
HVAC(エアコン)	足元ドア開コマンド
HVAC(エアコン)	足元ドア閉コマンド
HVAC(エアコン)	調光コマンド
HVAC(エアコン)	内外気切替えドア開コマンド
HVAC(エアコン)	内外気切替えドア閉コマンド
HVAC(エアコン)	内外気切替えドア目標位置(外気導入)
HVAC(エアコン)	内外気切替えドア目標位置(内気循環)
IC(インストルメントクラスター)	1速インジケーター
IC(インストルメントクラスター)	2速インジケーター
IC(インストルメントクラスター)	3速インジケーター
IC(インストルメントクラスター)	4WD High インジケーター-LED
IC(インストルメントクラスター)	4WD HIGH表示灯
IC(インストルメントクラスター)	4WD Low インジケーター-LED
IC(インストルメントクラスター)	4WD Lowインジケーター-状態
IC(インストルメントクラスター)	4WD(四輪駆動)インジケーター
IC(インストルメントクラスター)	4WD(四輪駆動)ハイレンジインジケーター
IC(インストルメントクラスター)	4WDオートランプ
IC(インストルメントクラスター)	ABS/TCS/IVD

IC(インストルメントクラスター)	ABS警告ランプ
IC(インストルメントクラスター)	Battery Voltage Indicator Control Command
IC(インストルメントクラスター)	Check Gauge Indicator
IC(インストルメントクラスター)	Dimmer Control Command
IC(インストルメントクラスター)	Dimming Control Command
IC(インストルメントクラスター)	Engine Coolant Level Lamp Output On/Off
IC(インストルメントクラスター)	Gear Indicator
IC(インストルメントクラスター)	HEV Readyランプ
IC(インストルメントクラスター)	HEVハザードインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	LODイルミネーションレベル
IC(インストルメントクラスター)	MIL
IC(インストルメントクラスター)	MIL(マルチメーターインジケータランプ)ランプ
IC(インストルメントクラスター)	Oil Pressure Gauge Indicator Control
IC(インストルメントクラスター)	Overspeed Warning Configuration
IC(インストルメントクラスター)	Park Brake Retract Relay Status
IC(インストルメントクラスター)	Parking Brake Release Relay
IC(インストルメントクラスター)	PWMデューティサイクル1
IC(インストルメントクラスター)	PWMデューティサイクル2
IC(インストルメントクラスター)	PWMデューティサイクル3
IC(インストルメントクラスター)	PWMデューティサイクル4
IC(インストルメントクラスター)	PWMデューティサイクル5
IC(インストルメントクラスター)	Rear Fog Lamps
IC(インストルメントクラスター)	Tachometer
IC(インストルメントクラスター)	TOW HAULインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	TOW/HAULインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	TPMS Indicator
IC(インストルメントクラスター)	アクセサリーディレイリレー
IC(インストルメントクラスター)	アダプティブクルーズコントロール警告
IC(インストルメントクラスター)	アベレージエコアイコン(メートル)
IC(インストルメントクラスター)	アベレージスピードアイコン(メートル)
IC(インストルメントクラスター)	アラームLED
IC(インストルメントクラスター)	イルミネーション
IC(インストルメントクラスター)	インコードレスボンス
IC(インストルメントクラスター)	インストルメントクラスターレーンインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	ウォッシャーフルード低インジケータ
IC(インストルメントクラスター)	エアサスペンション警告灯ステータス
IC(インストルメントクラスター)	エアバッグ
IC(インストルメントクラスター)	エアバッグセカンダリ警告
IC(インストルメントクラスター)	エアバッグ警告灯
IC(インストルメントクラスター)	エクステリアランプ夜間/日中
IC(インストルメントクラスター)	エコノミー/スポーツランプ
IC(インストルメントクラスター)	エバポレータ温度
IC(インストルメントクラスター)	エンジンチェックランプMIL
IC(インストルメントクラスター)	エンジン過熱ランプ
IC(インストルメントクラスター)	エンジン警告灯
IC(インストルメントクラスター)	エンジン警告灯(オーバーヒート)
IC(インストルメントクラスター)	エンジン冷却水温インジケータコントロール
IC(インストルメントクラスター)	エンジン冷却水温度計
IC(インストルメントクラスター)	エンブティアイコンまでの距離(メートル)
IC(インストルメントクラスター)	オイルプレッシャーローインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	オーバードライブ(O/D)OFF
IC(インストルメントクラスター)	オーバードライブOFFインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	オーバーライドOFF信号
IC(インストルメントクラスター)	オーバーライドOFF表示灯
IC(インストルメントクラスター)	カーテシランプ
IC(インストルメントクラスター)	カーテシランプコマンド(アップ)
IC(インストルメントクラスター)	カーテシランプコマンド(ダウン)
IC(インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ:1速
IC(インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ:2速
IC(インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ:3速
IC(インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ:D
IC(インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ:N
IC(インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ:P
IC(インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ:R
IC(インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ:ギアなし
IC(インストルメントクラスター)	キー抜き忘れイグニッションリマインダーチャイム
IC(インストルメントクラスター)	キロメートル
IC(インストルメントクラスター)	クーラント温度過上昇

IC(インストルメントクラスター)	グラフィックリファレンス
IC(インストルメントクラスター)	クルーズコントロールランプ
IC(インストルメントクラスター)	グローインジケータランプ
IC(インストルメントクラスター)	シートベルト警告チャイム
IC(インストルメントクラスター)	シートベルト警告灯
IC(インストルメントクラスター)	ジェネレーターランプ
IC(インストルメントクラスター)	スタビリティコントロールアクティブインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	スピードアラームチャイム(日本以外)
IC(インストルメントクラスター)	スピードコントロール設定インジケータ
IC(インストルメントクラスター)	スピードメーター
IC(インストルメントクラスター)	スピードメーター(km/h)
IC(インストルメントクラスター)	スピードメーター:MPH
IC(インストルメントクラスター)	スピードメーターインジケータコントロール (SPD)
IC(インストルメントクラスター)	スピードメーターゲージインジケータ制御
IC(インストルメントクラスター)	スピードメーターポインタ位置
IC(インストルメントクラスター)	セーフティベルトステータス
IC(インストルメントクラスター)	セーフティベルト警告灯
IC(インストルメントクラスター)	セキュリティアクセススイッチ:コード
IC(インストルメントクラスター)	セキュリティアクセススイッチ:タイム
IC(インストルメントクラスター)	セキュリティシステムスベアキースイッチ
IC(インストルメントクラスター)	ターボブースト計指針位置指令
IC(インストルメントクラスター)	ターニングナルクラック(ターニングナルTT OFF) チャイム
IC(インストルメントクラスター)	ターニングナルクラック(ターニングナルTT ON) Fチャイム
IC(インストルメントクラスター)	ターニングナルクラック(ターニングナルTT ON) チャイム
IC(インストルメントクラスター)	タイヤ空気圧モニタリングシステムインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	タイヤ空気圧表示装置ステータス
IC(インストルメントクラスター)	タコメーター
IC(インストルメントクラスター)	タコメーター(rpm)
IC(インストルメントクラスター)	タコメーターゲージインジケータ制御
IC(インストルメントクラスター)	タコメーターゲージインジケータ制御(%)
IC(インストルメントクラスター)	タコメーターポインタ位置
IC(インストルメントクラスター)	チャイムA: ベルトマインダーチャイムA
IC(インストルメントクラスター)	チャイムB: ベルトマインダーチャイムB
IC(インストルメントクラスター)	チャイムコントロール
IC(インストルメントクラスター)	ディーゼルブリヒートインジケータランプ
IC(インストルメントクラスター)	ディーゼル燃料内水侵入
IC(インストルメントクラスター)	ディスプレイ照明
IC(インストルメントクラスター)	ディミングコントロールコマンド
IC(インストルメントクラスター)	ディミングコントロールコマンド:減光
IC(インストルメントクラスター)	ディミングコントロールコマンド:増光
IC(インストルメントクラスター)	ドア半ドア警告灯
IC(インストルメントクラスター)	ドア半ドア警告灯回路
IC(インストルメントクラスター)	ドライブ
IC(インストルメントクラスター)	トラクションアシストアクティブインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	トラクションアシスト作動インジケータ
IC(インストルメントクラスター)	トラクションコントロールインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	トラクションコントロールインジケータOFF
IC(インストルメントクラスター)	トラクションコントロールインジケータチェック
IC(インストルメントクラスター)	トラクションコントロールインジケータランプ
IC(インストルメントクラスター)	トランスミッションがパークでないチャイム
IC(インストルメントクラスター)	トランスミッション温度
IC(インストルメントクラスター)	トリップランプ
IC(インストルメントクラスター)	ニュートラルインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	パーキング
IC(インストルメントクラスター)	パーキングブレーキ警告チャイム
IC(インストルメントクラスター)	パーキングブレーキ適用ランプ
IC(インストルメントクラスター)	ハイビームインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	ハイビームスイッチステータス
IC(インストルメントクラスター)	ハザードランプ
IC(インストルメントクラスター)	バックアップ警告チャイム
IC(インストルメントクラスター)	バッテリーセーバーリレーコントロール
IC(インストルメントクラスター)	パラメーターリセット
IC(インストルメントクラスター)	パワートレイン異常インジケータ(非MIL)
IC(インストルメントクラスター)	パワートレイン警告灯
IC(インストルメントクラスター)	パワートレイン警告灯(MIL以外)
IC(インストルメントクラスター)	ヒーター付きバックランプリレー
IC(インストルメントクラスター)	ヒルディセント制御
IC(インストルメントクラスター)	フォグランプ

IC(インストルメントクラスター)	フューエルキャップインジケーターステアリングコマンド点検
IC(インストルメントクラスター)	プリヒート ブリクール インジケーターステアリング
IC(インストルメントクラスター)	ブレーキシフトインターロックシステム
IC(インストルメントクラスター)	ブレーキハードウェア入力ステータス
IC(インストルメントクラスター)	ブレーキランプ
IC(インストルメントクラスター)	ブレーキ警告灯
IC(インストルメントクラスター)	ブレーキ警告灯(ブレーキフルード残量警告灯)
IC(インストルメントクラスター)	ブレンドドア目標位置
IC(インストルメントクラスター)	プロワーマータースピード(目標位置)
IC(インストルメントクラスター)	フロントフォグランプインジケーターステアリング
IC(インストルメントクラスター)	ヘッドライトON警告チャイム
IC(インストルメントクラスター)	メッセージセンター警告チャイム
IC(インストルメントクラスター)	リアフォグランプインジケーターステアリング
IC(インストルメントクラスター)	リバースインジケーターステアリング
IC(インストルメントクラスター)	レストレイントインジケーターステアリング
IC(インストルメントクラスター)	レンヂ表示灯インジケーターステアリング
IC(インストルメントクラスター)	ロールスタビリティコントロール
IC(インストルメントクラスター)	右ターンシグナルインジケーターステアリング
IC(インストルメントクラスター)	右側ターンシグナルランプ状態
IC(インストルメントクラスター)	右側吹出し口温度
IC(インストルメントクラスター)	温度計
IC(インストルメントクラスター)	温度計(%)
IC(インストルメントクラスター)	温度計(°C)
IC(インストルメントクラスター)	温度計-100° C
IC(インストルメントクラスター)	音声警告
IC(インストルメントクラスター)	外気温度センサーデータ(フィルタリング)
IC(インストルメントクラスター)	警告音
IC(インストルメントクラスター)	警告点灯
IC(インストルメントクラスター)	警告灯1(赤)
IC(インストルメントクラスター)	警告灯1:チャージ警告
IC(インストルメントクラスター)	警告灯2(黄)
IC(インストルメントクラスター)	警告灯状態1-充電警告
IC(インストルメントクラスター)	警告灯点灯
IC(インストルメントクラスター)	左ターンシグナルインジケーターステアリング
IC(インストルメントクラスター)	左ターンシグナル警告チャイム
IC(インストルメントクラスター)	左側ターンシグナルランプ状態
IC(インストルメントクラスター)	左側吹出し口温度
IC(インストルメントクラスター)	助手席ブレンドドア目標位置
IC(インストルメントクラスター)	全LCD(液晶)セグメント
IC(インストルメントクラスター)	全LCD(液晶)セグメント1
IC(インストルメントクラスター)	全LCD(液晶)セグメント2
IC(インストルメントクラスター)	全LCD(液晶)セグメントテスト
IC(インストルメントクラスター)	全セグメント
IC(インストルメントクラスター)	全警告灯
IC(インストルメントクラスター)	速度警告音
IC(インストルメントクラスター)	調光コマンド
IC(インストルメントクラスター)	調光コマンド(MAX)
IC(インストルメントクラスター)	低油圧警告灯
IC(インストルメントクラスター)	電圧計指針交換コマンド
IC(インストルメントクラスター)	盗難防止RF有効およびトランスミットコマンド
IC(インストルメントクラスター)	盗難防止インジケーターステアリング
IC(インストルメントクラスター)	盗難防止インジケーターステアリングランプ制御
IC(インストルメントクラスター)	盗難防止ゲート有効送信コマンド
IC(インストルメントクラスター)	燃料レベル
IC(インストルメントクラスター)	燃料レベルセンサー-LOW
IC(インストルメントクラスター)	燃料計インジケーターステアリングコントロール
IC(インストルメントクラスター)	燃料計インジケーターステアリング制御
IC(インストルメントクラスター)	燃料計インジケーターステアリング制御(%)
IC(インストルメントクラスター)	燃料残少警告灯
IC(インストルメントクラスター)	燃料残量
IC(インストルメントクラスター)	燃料残量ポインターポジション
IC(インストルメントクラスター)	燃料残量警告灯
IC(インストルメントクラスター)	燃料内水侵入インジケーターステアリング
IC(インストルメントクラスター)	半ドア警告灯OFF異常
IC(インストルメントクラスター)	半ドア警告灯ON
IC(インストルメントクラスター)	半ドア警告灯ON天絡
IC(インストルメントクラスター)	半ドア警告灯システム異常
IC(インストルメントクラスター)	防盜RF

IC(インストルメントクラスター)	油圧
IC(インストルメントクラスター)	油圧計インジケーター
IC(インストルメントクラスター)	油圧計インジケーター制御
ICM(インフォメーションセンターモジュール)	エンジン油温
ICM(インフォメーションセンターモジュール)	ターボゲージ
ICM(インフォメーションセンターモジュール)	油圧
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン1出力:グリーン
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン1出力:ブルー
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン1出力:レッド
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン1出力:信号
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン2出力:グリーン
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン2出力:ブルー
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン2出力:レッド
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン2出力:信号
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン3出力:グリーン
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン3出力:ブルー
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン3出力:レッド
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン3出力:信号
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ABS警告ランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	Diesel Exhaust Fluid Level Pointer Position
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	Diesel Particulate Filter
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	DPF
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	Frost Warning Green
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	Frost Warning RED
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	General Info
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	HEV Readyランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	LCDイルミネーションレベル
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	Maintenance Warning Lamp
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	MIL
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	Passive Sounder-Beltminder
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	Passive Sounder-Safety Belt
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	Passive Sounder-Tick
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	アダプティブクルーズコントロール警告
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	アダプティブフロントライティング異常
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	イルミネーション
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	イルミネーションPWM値
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	イルミネーションPWM値
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	インストルメントイルミネーション
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	インストルメントクラスターレラーインジケーター
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ウォッシャー液警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	エアバッグ警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	エコノミー/スポーツランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	エンジンチェックランプMIL
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	エンジン温度計指針位置
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	エンジン警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	エンジン警告灯(オーバーヒート)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	オイルプレッシャーローインジケーター
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	オーバードライブ(O/D)OFF
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ1:1速
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ1:2速
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ1:3速
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ1:D
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ1:N
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ1:P
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ1:R
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ1:ギアなし
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	クーラント温度過上昇
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	クルーズコントロールランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	グローインジケーターランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	サービスチェックランプ(MIL)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	サイドランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	シートベルト警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	シートベルト警告灯状態
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ジェネラルウォーニングインジケーター2(アンバー)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ジェネラルウォーニングインジケーター2(レッド)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ジェネラル警告インジケーター1(レッド)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ジェネラル警告インジケーター2(アンバー)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ジェネレーターランプ

IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	シフトインジケータランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	スピードコントロール設定インジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	スピードメーター
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	スピードメーター%
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	スピードメーター:MPH
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	スピードメーターゲージインジケータ制御
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	スピードメーターポインタ位置
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ターボブースト計指針位置指令
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	タイヤ空気圧モニタリングシステムインジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	タイヤ空気圧表示装置ステータス
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	タコメーター
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	タコメーターインジケータコントロール
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	タコメーターゲージインジケータ制御
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	タコメーターゲージインジケータ制御(%)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	タコメーターゲージインジケータ制御-RPM
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	タコメーターポインタ位置
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	チャージングシステム警告インジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	チャイムコントロール
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ドア半ドア警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ドライブ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	トラクションコントロールインジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	トラクションコントロールインジケータOFF
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	トラクションコントロールインジケータチェック
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	トラクションコントロールランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	トランスミッションMIL異常
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	トランスミッション温度
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	トリップランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	パーキングブレーキランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	パーキングブレーキ適用ランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ハイビームインジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	バッシュ音
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	バッシュ音(エアバッグ)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	バッシュ音(キーイン)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	バッシュ音(シートベルト)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	バッシュ音(チクタク)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	バッシュ音(パーキングブレーキ)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	バッシュ音(ライティングON)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	バッシュ音(ライトON)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	パワートレイン警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	パワートレイン警告灯(MIL以外)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ヒルディセント制御
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ヒルディセント制御異常
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	フューエルキャップインジケータランプコマンド点検
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ブレーキパッドウェア
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ブレーキランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ブレーキ警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ブレーキ警告灯(ブレーキフルード残量警告灯)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	フロスト警告
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	フロントフォグランプインジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	フロント右ターンシグナルランプ状態
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	フロント左ターンシグナルランプ状態
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	リアフォグランプインジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	レストレイントインジケータランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	レンチ表示灯インジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	右ターンシグナルインジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	右ターンシグナル状態
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	右側ターンシグナルランプ状態
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	温度計
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	温度計(%)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告チャイムステータス
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告点灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告灯1(エンジンマネジメントシステム故障)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告灯1(赤)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告灯2(黄)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告灯状態1-充電警告
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告灯点灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	左ターンシグナルインジケータ

IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	左側ターンシグナルランプ状態
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	助手席側エアバッグ有効ランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	全LCD(液晶)セグメント
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	全LCD(液晶)セグメント1
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	全LCD(液晶)セグメント2
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	全LCD(液晶)セグメントテスト
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	全警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	霜警告:グリーン
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	霜警告:レッド
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	速度計インジケータースターコントロール
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	低油圧警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	電圧計指針交換コマンド
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	盗難防止インジケータースター
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	盗難防止インジケータースターランプ制御
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	盗難防止ゲート有効送信コマンド
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	燃料計インジケータースター制御
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	燃料計インジケータースター制御(%)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	燃料計指針位置
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	燃料残少警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	燃料残量
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	燃料残量ポインターポジション
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	燃料残量警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	半ドア警告灯系統異常
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	油圧
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	油圧計インジケータースター制御
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	Camera Power Control
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	Video Output-Driver Side Image Only
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	Video Output-Main Front Image Left
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	Video Output-Main Front Image Off
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	Video Output-Main Front Image Overhead
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	Video Output-Main Front Image Right
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	Video Output-Main Front Spit View IMG Off
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	Video Output-Main Rear Image Left
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	Video Output-Main Rear Image Off
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	Video Output-Main Rear Image Overhead
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	Video Output-Main Rear Image Right
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	Video Output-Main Rear Spit View IMG Off
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	Video Output-Pass Side Image Only
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	Video Output-Remote Image Only
LCM(ライティングコントロールモジュール)	PWM出力制御コマンド1
LCM(ライティングコントロールモジュール)	PWM出力制御コマンド2
LCM(ライティングコントロールモジュール)	アクセサリディレイリレー
LCM(ライティングコントロールモジュール)	オートライト
LCM(ライティングコントロールモジュール)	カーテシランプ
LCM(ライティングコントロールモジュール)	シートベルト警告
LCM(ライティングコントロールモジュール)	チャイムコントロール
LCM(ライティングコントロールモジュール)	デイトタイムランニングランプ
LCM(ライティングコントロールモジュール)	パーキングランプ
LCM(ライティングコントロールモジュール)	バッテリーセーバーリレーコントロール
LCM(ライティングコントロールモジュール)	ヒーター付きバックランプリレー
LCM(ライティングコントロールモジュール)	フッドランプ
LCM(ライティングコントロールモジュール)	ホーン出力
LCM(ライティングコントロールモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
LCM(ライティングコントロールモジュール)	ラゲージリッドランプ
LCM(ライティングコントロールモジュール)	リア左ターンランプ
LCM(ライティングコントロールモジュール)	右テールランプ(または左右)
LCM(ライティングコントロールモジュール)	右ハイビーム(または左右)
LCM(ライティングコントロールモジュール)	右ロービーム(または左右)
LCM(ライティングコントロールモジュール)	右側テールランプ(or両側)
LCM(ライティングコントロールモジュール)	左側ロービームランプ
LCM(ライティングコントロールモジュール)	盗難防止インジケータースター
LHID(レフトハイインテンシティードイスチャージランプ)	オートマチックレベリングシステムにコントロールを戻す
LHID(レフトハイインテンシティードイスチャージランプ)	フロントおよびリアアクセルレベルセンサー補正
LHID(レフトハイインテンシティードイスチャージランプ)	右または左ビームローポジション
LHID(レフトハイインテンシティードイスチャージランプ)	右または左ビーム補正ポジション
LPSDM(左パワースライドドアモジュール)	パワースライドドア開
LPSDM(左パワースライドドアモジュール)	パワースライドドア閉
LPSDM(左パワースライドドアモジュール)	モータークラッチ

LPSDM(左パワースライドドアモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
LTM(リフトゲート・トランクモジュール)	Activate Unlatch
LTM(リフトゲート・トランクモジュール)	Left Power Running Board in Command
LTM(リフトゲート・トランクモジュール)	Left Power Running Board out Command
LTM(リフトゲート・トランクモジュール)	Liftgate Close Command
LTM(リフトゲート・トランクモジュール)	Right Power Running Board in Command
LTM(リフトゲート・トランクモジュール)	Right Power Running Board out Command
LTM(リフトゲート・トランクモジュール)	エアバッグ警告灯およびチャイム
LTM(リフトゲート・トランクモジュール)	チャイムコントロール
LTM(リフトゲート・トランクモジュール)	リフトゲート開コマンド
MC(メッセージセンター)	LCDセグメント制御
MC(メッセージセンター)	ウォッシャーフルード低インジケータ
MC(メッセージセンター)	ウォッシャーフルード低センサーオーバーライド
MC(メッセージセンター)	エアバッグ警告/警告音
MC(メッセージセンター)	セットスイッチ
MC(メッセージセンター)	ターボゲージ
MC(メッセージセンター)	チャイムコントロール
MC(メッセージセンター)	パラメーターリセットコマンド
MC(メッセージセンター)	ヒーター付きバックランプリレー
MC(メッセージセンター)	フロントガラス(OVRRD Low)
MC(メッセージセンター)	フロントガラス(フルードLow)
MC(メッセージセンター)	モードスイッチ
MC(メッセージセンター)	レッドスノーフレークインジケータ
MC(メッセージセンター)	警告灯/警告音
MC(メッセージセンター)	雷インジケータ(橙)
MC(メッセージセンター)	全LCD(液晶)セグメント
MC(メッセージセンター)	調光コマンド
MC(メッセージセンター)	油温計
PAM(パーキングエイドモジュール)	LED作動
PAM(パーキングエイドモジュール)	LED停止
PAM(パーキングエイドモジュール)	アクティブミュート
PAM(パーキングエイドモジュール)	エバポレーター温度
PAM(パーキングエイドモジュール)	システム作動
PAM(パーキングエイドモジュール)	システム停止
PAM(パーキングエイドモジュール)	チャイム/ブザー/スピーカー停止
PAM(パーキングエイドモジュール)	パーキングエイドシステム
PAM(パーキングエイドモジュール)	パーキング補助音
PAM(パーキングエイドモジュール)	ブレンドドア目標位置
PAM(パーキングエイドモジュール)	ブローモータースピード(目標位置)
PAM(パーキングエイドモジュール)	ミュート停止
PAM(パーキングエイドモジュール)	リアスピーカー作動
PAM(パーキングエイドモジュール)	右側吹出し口温度
PAM(パーキングエイドモジュール)	外気温度センサーデータ(フィルタリング)
PAM(パーキングエイドモジュール)	左側吹出し口温度
PAM(パーキングエイドモジュール)	助手席ブレンドドア目標位置
PATS(パッシブアンチセーフティシステム)	ISOライン
PATS(パッシブアンチセーフティシステム)	LEDゲート
PATS(パッシブアンチセーフティシステム)	LED出力
PATS(パッシブアンチセーフティシステム)	RFテスト
PATS(パッシブアンチセーフティシステム)	RF信号
PATS(パッシブアンチセーフティシステム)	フロント右盗難防止有効およびトランスミットコマンド
PATS(パッシブアンチセーフティシステム)	盗難防止インジケータランプ制御
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	4WD(四輪駆動)モードランプ
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	A/Cクラッチ
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	A/Cコンプレッサーサイクリングスイッチ
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	Active Grille Air Shutter B Position Commanded
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	Air Conditioning Request Signal
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	All Wheel Drive Clutch Control Commanded
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	Battery Contactor Disable Relay Command
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	Brake Vacuum Pump-PCM Controlled Relay
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	Cabin Heater ON/OFF Command
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	Charge Air Cooler Cooling FAN Speed-Commanded
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	Command of Coolant Pump-HVAC/Cabin
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	Command of Diverter Valve-Battery Pack
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	Command of Diverter Valve-HVAC/Cabin
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	Command of Diverter Valve-Motor
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	Command of PTC Heater Output Control
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	Commanded Chiller Cooling of the Coolant going to Battery/HVAC/Cabin Solenoid

PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Commanded Equivalence Ratio(Air to Fuel Mixture) Bank 1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Commanded Equivalence Ratio(Air to Fuel Mixture) Bank 2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Coolant Pump A is Commanded On
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Coolant Pump Command-Battery Pack
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Coolant Pump Command-Motor
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DC to DC Voltage Converter Status
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DC/DC(直流/直流)コンバータイネーブル
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGR Cooler Bypass Valve
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGR Throttle Position Commanded
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGR Valve Position Required
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRソレノイドバルブ2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRバルブ(ステッピングモーター)位置
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRバルブデューティサイクル
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRバルブ開度
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRモーターポジション要求
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Electric Transmission Fluid Pump Control Duty Cycle - Commanded
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Engine Idle Shutdown Extended
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EVAPシステムスイッチングバルブコントロールデューティサイクル指令(開)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EVAPシステムスイッチングバルブコントロールデューティサイクル指令(閉)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EVAPシステムスイッチングバルブコントロールデューティサイクル指令(変化)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EVAPシステムリーク検出ポンプバキュームスイッチングバルブ指令(ベント->漏れ検出)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EVAPシステム漏れ検出(指令)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EVAP排出キャニスターベントバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Fuel Pressure Control Valve
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Fuel Pump Lift Commanded State
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Generator 2 Voltage Desired
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Generator Commanded
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Glow Plug Voltage Commanded
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Glow Plug Relay State-Commanded
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Hardwire between PCM and TCM
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	O2S11ヒーター出力(デューティサイクル)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	O2S12ヒーター出力(デューティサイクル)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	O2センサー11およびO2センサー21ヒーターコントロール
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	O2センサー12およびO2センサー22ヒーターコントロール
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	PCM to SoBDMC Wake Up Line
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	PCM to TCM wake up line
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Percentage of Total Fuel Mass to be Delivered by Direct Injection-Commanded DI-Only
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Percentage of Total Fuel Mass to be Delivered by Direct Injection-Commanded PFI-Only
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	PSR Command
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Reductant Injector Duty Cycle
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Reductant Line Heater Control
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Reductant Tank Heater Control
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Relay to the Block Heater A Commanded
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Relay to the Block Heater B Commanded
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Solenoid Valve to Isolate Refrigerant Flow to HVAC and Chiller Commanded
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Starter Motor Protection Status-Prevented In
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Starter Motor Protection Status-Preventing
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Vaporiser Glow Plug Relay State Commanded
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Variable Camshaft Timing Intake Desired Angle
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アイドルエアコントロール
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アウトプットテストモード
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アダプティブ値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アルコール(9.0)を固定A/Fシステム設定
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	イモビライザ識別保存
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター10停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター1停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター1不動作
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター2停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター2不動作
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター3
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター3停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター3不動作
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター4
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター4停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター4不動作
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター5停止

PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター6停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター7停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター8停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター9停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インテークマニホールドランナーコントロール
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エアコンプレッサーコマンド状態
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エバポレーター温度
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エバポレーター排出 キャニスターバージバルブデューティサイクル:変化
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エバポレーター排出キャニスターバージバルブデューティサイクル (%)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エバポレーター排出蒸気マネージメントバルブモード
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジンクランクバイパスバルブA制御異常状態
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジンクランクポンプ回転数 (指令)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジンクランク
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジン回転数
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ガソホール (13.2) を固定A/Fシステム設定
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ギアコマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	キャニスターバージバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	キャニスターバージバルブデューティサイクル
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	キャニスターバージバルブデューティサイクル
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	キャニスターバージバルブデューティサイクル
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	キャニスターバージバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	キャニスターバージバルブ (%)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	キャビンヒータークランクポンプ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	キャビンヒーターダイバーターバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	グリルシャッターAポジションコマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	グローインジケータランプ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	グローブラグリレー
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	グローブラグ制御
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	コーストラッチソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	コンバーター圧制御
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド3
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド4
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイドA
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御A
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御B
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御C
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御D
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御E
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧力制御E
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフト固定
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スターターHigh側許可
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スターターLow側許可
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スターターモーターコントロール出力検出
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ステッピングモーター実位置
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スワールコントロールソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ターボチャージャーウエストゲート
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスバルブ1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスバルブ2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	トルクコンバータークラッチソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	トルクコンバータークラッチソレノイド:係合
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	トルクコンバータークラッチソレノイド:調整
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	トルクコンバーター出力ステータス制御
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	トルクコンバーター出力状態コントロール:アンロック
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	トルクコンバーター出力状態コントロール:ロック
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ニュートラル牽引ライト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ハブロック/アンロックソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ハブロックソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	バリエブルファンデューティサイクル
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ヒーターポンプコマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ヒーター付02センサーヒーター (バンク1センサー1)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ヒーター付02センサーヒーター (バンク1センサー2)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ヒーター付き02センサーヒーター (バンク1センサー1)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ヒーター付き02センサーヒーター (バンク1センサー2)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ファン1制御信号
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ファン2制御信号
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ファンコントロール
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ファンコントロールHigh

PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ファンコントロールLow
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ファン回転数要求
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルポンプ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルポンプ (%)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルポンプ1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルポンプ2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルリッドアンロックコントロールアウトプットイネーブル
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フラグフライホイール学習リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドA
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドB
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドC
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ブレンドドア目標位置
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ブロワーモータースピード (目標位置)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	モーターエレクトロニクス冷却ポンプ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ライン圧制御要求
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ラムダ当量比: EG01
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	リアデフロック出力デューティサイクル (光軸)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ワンタッチスタートステータス
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	右側吹出し口温度
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	汚染防止キャリブレーションエンジンスタート最大数設定: 無効
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	可変カムシャフトタイミング要求開度 (エキゾースト)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	可変ジオメトリーターポチャージャー
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	可変ブーストコントロールソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	外気温度センサーデータ (フィルタリング)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	吸気シャッターバルブ実測開度
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	吸気シャッターバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	吸気シャッターバルブ2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	現在のライン圧制御測定 (以前はPCA_AMPと表示)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	高速電動駆動ファン
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	左側吹出し口温度
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	出力コンバータークラッチステータス: アンロック
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	出力コンバータークラッチステータス: ロック
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	助手席ブレンドドア目標位置
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	全インジェクター無効
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	暖機ソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	点火時期
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	電磁プレッシャー制御
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	電動クールドヒーターリレー1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	電動クールドヒーターリレー2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	盗難防止インジケータランプ制御
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	盗難防止ゲート有効送信コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料学習サイクル開始
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料体積制御バルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	目標アイドル回転数
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	目標オルタネーター電圧
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	目標カムシャフトポジション (全バンク)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	目標コモンレール圧
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	目標吸気カムシャフトA開度値B1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	目標排気カムシャフトB開度値B1
PCSM (助手席側シートエアコンモジュール)	シートヒーターコマンド (OFF)
PCSM (助手席側シートエアコンモジュール)	シートヒーターコマンド (クーラー)
PCSM (助手席側シートエアコンモジュール)	シートヒーターコマンド (ヒーター)
PCSM (助手席側シートエアコンモジュール)	シートヒーターコマンド (ブロワーフルスピード)
PDM (助手席ドアモジュール)	イルミネーション調光レベル
PDM (助手席ドアモジュール)	サイドミラーターンシグナルランプ制御
PDM (助手席ドアモジュール)	サイドミラーヒーター出力コントロール
PDM (助手席ドアモジュール)	パドルランプ制御
PDM (助手席ドアモジュール)	ブラインドスポット情報LEDデューティサイクル
PDM (助手席ドアモジュール)	フロントドアロック状態LEDデューティサイクル
PDM (助手席ドアモジュール)	リアドアロック状態LEDデューティサイクル
PDM (助手席ドアモジュール)	運転席ドアセントラルロックモーターコントロール
PDM (助手席ドアモジュール)	助手席ドアパドルランプコントロール
PDM (助手席ドアモジュール)	助手席ドアパワーウィンドウスイッチイルミネーションコントロール
PRB (パワーランニングボード)	パワーランニングボードモード自動制御
PRB (パワーランニングボード)	パワーランニングボードモード手動制御
PRB (パワーランニングボード)	パワーランニングボード展開
PRB (パワーランニングボード)	右側パワーランニングボード格納
PRB (パワーランニングボード)	右側パワーランニングボード展開

PRB (パワーランニングボード)	左側パワーランニングボード格納
PRB (パワーランニングボード)	左側パワーランニングボード展開
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	シートヒーターコマンド(OFF)
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	シートヒーターコマンド(クーラー)
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	シートヒーターコマンド(ヒーター)
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	シートヒーターコマンド(ブローワースピード)
RAP (リモート盗難防止・パーソナリティモジュール)	Starter Interrupt Output
RAP (リモート盗難防止・パーソナリティモジュール)	インテリアランプ
RAP (リモート盗難防止・パーソナリティモジュール)	キーパッドバックライト
RAP (リモート盗難防止・パーソナリティモジュール)	パーキングランプ
RAP (リモート盗難防止・パーソナリティモジュール)	ヘッドランプ
RAP (リモート盗難防止・パーソナリティモジュール)	ホーン出力
RAP (リモート盗難防止・パーソナリティモジュール)	メモリー設定1
RAP (リモート盗難防止・パーソナリティモジュール)	メモリー設定2
RAP (リモート盗難防止・パーソナリティモジュール)	ロック
RAP (リモート盗難防止・パーソナリティモジュール)	運転席ドアアンロック (または2段階)
RAP (リモート盗難防止・パーソナリティモジュール)	運転席ドアロック
RAP (リモート盗難防止・パーソナリティモジュール)	全ドアアンロック
RAP (リモート盗難防止・パーソナリティモジュール)	全ドアロック
RAP (リモート盗難防止・パーソナリティモジュール)	盗難防止インジケータ
RASM (リアエアサスベンションモジュール)	VAPS II出力バルブコントロール
RASM (リアエアサスベンションモジュール)	アナログハイトセンサー電源
RASM (リアエアサスベンションモジュール)	エアコンプレッサー
RASM (リアエアサスベンションモジュール)	エアサスベンションベントソレノイド
RASM (リアエアサスベンションモジュール)	ベントソレノイド出力ステータス
RASM (リアエアサスベンションモジュール)	リア右エアスプリングソレノイド
RASM (リアエアサスベンションモジュール)	リア左エアスプリングソレノイド
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	2次低圧フィードバルブ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	Commanded Equivalence Ratio(Air to Fuel Mixture) Bank 1
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	Electric Transmission Fluid Pump Control Duty Cycle - Commanded
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	EVAPシステムスイッチングバルブコントロールデューティサイクル指令(開)
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	EVAPシステムスイッチングバルブコントロールデューティサイクル指令(閉)
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	EVAPシステムスイッチングバルブコントロールデューティサイクル指令(変化)
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	MIL(マルチメータインジケータ)ランプチェック
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	O2センサー11およびO2センサー21ヒーターコントロール
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	O2センサー12およびO2センサー22ヒーターコントロール
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	Variable Camshaft Timing Intake Desired Angle
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	インジェクター1不作用
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	インジェクター2不作用
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	インジェクター3不作用
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	インジェクター4不作用
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	エアコンプレッサーコマンド状態
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	エアバッグ警告/警告音
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	エアバッグ警告灯およびチャイム
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	エバポレータ温度
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	エンジン回転数
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	オーバードライブOFFインジケータ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	キャニスターバジバルブデューティサイクル
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	キャニスターバジベントバルブ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	キャビンヒータークーラントポンプ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	グリルシャッターAポジションコマンド
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	グローインジケータランプ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	コンバーター圧制御
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御A
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御B
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御C
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御D
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御E
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	シフト固定
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	スピードメーター
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	ターボチャージャーウェストゲート
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスバルブ1
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	タコメーター
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	チャイムコントロール
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	トラクションコントロールインジケータチェック
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	トルクコンバーター出力状態コントロール:アンロック
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	トルクコンバーター出力状態コントロール:ロック
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	ファンコントロールHigh

RCM (レストレイントコントロールモジュール)	ファンコントロールLow
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	ブースター学習サイクル
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	プライマリー低圧サプライバルブ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	ブレンドドア目標位置
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	ブローモータースピード (目標位置)
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	フロント右アウトレットバルブ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	フロント右インレットバルブ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	フロント右トラクションコントロールバルブ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	フロント左アウトレットバルブ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	フロント左インレットバルブ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	フロント左トラクションコントロールバルブ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	ヨーレートセンサー初期化スタート
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	ライン抑制要求
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック機能許可
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	リアダンブ弁
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	リア右アウトレットバルブ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	リア右インレットバルブ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	リア左アウトレットバルブ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	リア左インレットバルブ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	リア遮断弁
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	レストレイントインジケータランプ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	レッドスノーフレイクインジケータ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	圧力変換機
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	右側吹出し口温度
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	横方向加速度センサー初期化
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	温度計
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	可変カムシャフトタイミング要求開度 (エキゾースト)
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	外気温度センサーデータ (フィルタリング)
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	現在のライン抑制測定 (以前はPCA_AMPと表示)
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	左側吹出し口温度
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	助手席ブレンドドア目標位置
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	助手席側エアバッグ無効ランプ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	雪インジケータ (橙)
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	全セグメント
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	全警告灯
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	全警告灯/警告音
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	調光コマンド
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	点火時期
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	燃料計インジケータ制御
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	燃料残量警告灯
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	燃料体積制御バルブ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	目標オルタネーター電圧
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	目標コモンレール圧
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	油圧ポンプモーター
RCU (オーディオリアコントロールユニット)	ベゼル照明
RCU (オーディオリアコントロールユニット)	ベゼル照明:昼間最大
RCU (オーディオリアコントロールユニット)	ベゼル照明:夜間最大
RDCM (リダクタントコントロールモジュール)	Reductant Injector Duty Cycle
RDCM (リダクタントコントロールモジュール)	Reductant Line Heater Control
RDCM (リダクタントコントロールモジュール)	Reductant Pump Heater Control
RDCM (リダクタントコントロールモジュール)	Reductant Reversing Valve Duty Cycle-Commanded
RDCM (リダクタントコントロールモジュール)	Reductant Tank Heater Control
REM (リアエレクトロニックモジュール)	VAPS II出力バルブコントロール
REM (リアエレクトロニックモジュール)	アナログハイトセンサー電源
REM (リアエレクトロニックモジュール)	エアコンプレッサー
REM (リアエレクトロニックモジュール)	エアサスペンションベントソレノイド
REM (リアエレクトロニックモジュール)	オープン/クローズコントロール停止
REM (リアエレクトロニックモジュール)	ステアリングコラムロック電源出力
REM (リアエレクトロニックモジュール)	パーキングランプ
REM (リアエレクトロニックモジュール)	ハイマウントストップランプ
REM (リアエレクトロニックモジュール)	ハザードスイッチ
REM (リアエレクトロニックモジュール)	バックアップランプスイッチ状態
REM (リアエレクトロニックモジュール)	ヒーター付きバックランプリレー
REM (リアエレクトロニックモジュール)	フューエルポンプコントロールコマンド
REM (リアエレクトロニックモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
REM (リアエレクトロニックモジュール)	リア右ウィンドウアップ
REM (リアエレクトロニックモジュール)	リア右ウィンドウダウン
REM (リアエレクトロニックモジュール)	リア右エアスプリングソレノイド

REM(リアエレクトロニクスモジュール)	リア右ターンシグナルランプ状態
REM(リアエレクトロニクスモジュール)	リア右ドアロック
REM(リアエレクトロニクスモジュール)	リア右ドアロック
REM(リアエレクトロニクスモジュール)	リア左ウィンドウアップ
REM(リアエレクトロニクスモジュール)	リア左ウィンドウダウン
REM(リアエレクトロニクスモジュール)	リア左エアスプリングソレノイド
REM(リアエレクトロニクスモジュール)	リア左ターンランプ
REM(リアエレクトロニクスモジュール)	リア左ドアロック
REM(リアエレクトロニクスモジュール)	リア左ドアロック
REM(リアエレクトロニクスモジュール)	右側ストップランプ
REM(リアエレクトロニクスモジュール)	左側ストップランプ
REM(リアエレクトロニクスモジュール)	助手席パワーウィンドウ
RFA(リモートファンクションアクチュエーター)	キーパッドランプステータス
RFA(リモートファンクションアクチュエーター)	センタードアロックリレー
RFA(リモートファンクションアクチュエーター)	トランクアンロックリレー
RFA(リモートファンクションアクチュエーター)	運転席ドアアンロックリレー
RFA(リモートファンクションアクチュエーター)	全ドアアンロックリレー
RGTM(リアゲート・トランクモジュール)	CD LED1
RGTM(リアゲート・トランクモジュール)	CD LED2
RGTM(リアゲート・トランクモジュール)	ジェネラルウォーニングインジケータ-2(アンバー)
RGTM(リアゲート・トランクモジュール)	ジェネラルウォーニングインジケータ-2(レッド)
RGTM(リアゲート・トランクモジュール)	チューナーLED1
RGTM(リアゲート・トランクモジュール)	チューナーLED2
RGTM(リアゲート・トランクモジュール)	デジタル信号処理LED
RGTM(リアゲート・トランクモジュール)	トラフィックアシストLED
RGTM(リアゲート・トランクモジュール)	ナビゲーションLED1
RGTM(リアゲート・トランクモジュール)	ナビゲーションLED2
RGTM(リアゲート・トランクモジュール)	プログラムタイプLED
RGTM(リアゲート・トランクモジュール)	メニューLED
RGTM(リアゲート・トランクモジュール)	モノラル/ステレオLED1
RGTM(リアゲート・トランクモジュール)	電話LED1
RGTM(リアゲート・トランクモジュール)	電話LED2
RIM(リモートモビライザーモジュール)	エクステリアライティング(パーキングランプ)
RIM(リモートモビライザーモジュール)	エクステリアライティング(ヘッドライト)
RIM(リモートモビライザーモジュール)	キーパッドバックライト
RIM(リモートモビライザーモジュール)	スタート中断
RIM(リモートモビライザーモジュール)	ドアアンロック
RIM(リモートモビライザーモジュール)	ドアロック
RIM(リモートモビライザーモジュール)	バッテリーセーバー/カーテシエントリー
RIM(リモートモビライザーモジュール)	ホーン制御
RIM(リモートモビライザーモジュール)	リアドアロック
RIM(リモートモビライザーモジュール)	運転席ドアアンロック
RIM(リモートモビライザーモジュール)	運転席ドアロック
RIM(リモートモビライザーモジュール)	盗難防止LED
RLCM-A(リアライティングコントロールモジュールA)	FET左 ステータス
RLCM-A(リアライティングコントロールモジュールA)	リアフォグランプコマンドステータス
RPSDM(右パワースライドドアモジュール)	パワースライドドア開
RPSDM(右パワースライドドアモジュール)	パワースライドドア閉
RPSDM(右パワースライドドアモジュール)	モータークラッチ
RPSDM(右パワースライドドアモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	Steering Column Movement-Pedal Forward
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	Steering Column Movement-Pedal Rearward
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	Steering Column Movement-Telescope In
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	Steering Column Movement-Telescope Out
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	Steering Column Movement-Tilt Down
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	Steering Column Movement-Tilt Up
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ステアリングコラム作動(チルトアップ)
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ステアリングコラム作動(チルトダウン)
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ステアリングコラム作動(テレスコIN)
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ステアリングコラム作動(テレスコOUT)
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ステアリングコラム作動(後方向)
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ステアリングコラム作動(前方向)
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	フォワードペダルポジション制御
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ヘッドライトスイッチモード(ハイビーム)
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ヘッドライトスイッチモード(ロービーム)
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ヘッドライトモードスイッチ
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	リバースペダルポジション制御
SCM-C(シートコントロールモジュールC)	Left Bottom Bolster Bladder Inflate Status

SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	LED drive status 30
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	LED drive status 31
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	LED drive status 32
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	LED drive status 4
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	LED drive status 5
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	LED drive status 6
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	LED drive status 7
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	LED drive status 8
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	LED drive status 9
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Left Cursor Down Arrow
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Left Cursor Left Arrow
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Left Cursor OK Button
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Left Cursor Right Arrow
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Left Cursor Up Arrow
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Right Cursor Down Arrow
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Right Cursor OK Button
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Right Cursor Right Arrow
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Right Cursor Up Arrow
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Speed control actuator switch off
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Speed control actuator switch on
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Speed control ASLD switch
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Speed control cancel switch
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Speed Control Cancel/Resume Switch
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Speed control command switch
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Speed control gap switch
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Speed Control On/Off Cancel Switch
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Speed Control On/Off Switch
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Steering Wheel (-) Menu Button
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Steering Wheel (+) Menu Button
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Steering Wheel End Button
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Steering Wheel Media Button
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Steering Wheel Mute Button
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Steering Wheel OK Button
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Steering wheel phone button
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Steering Wheel Send Button
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール(-)シークボタン
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール(-)ボリュームボタン
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール(+)シークボタン
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール(+)ボリュームボタン
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール:ボイスボタン
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイールモードボタン
SOBDM(セカンダリ-OBDコントロールモジュールA)	ファン回転数(指令)
SOBDM-C(セカンダリ-OBDコントロールモジュールC)	DC/DC(直流/直流)コンバータイネーブル
SOBDM-C(セカンダリ-OBDコントロールモジュールC)	DC/DCイネーブル状態
SOBDM-C(セカンダリ-OBDコントロールモジュールC)	キャビンクランヒーターコントロール
SOBDM-C(セカンダリ-OBDコントロールモジュールC)	モーターエレクトロニクス冷却ポンプ
SOBDM-C(セカンダリ-OBDコントロールモジュールC)	補助トランスミッションフルードポンプ指令
SOD-L(サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールレフト)	クロストラフィックアラート
SOD-L(サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールレフト)	ランプコントロール
SOD-L(サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールレフト)	静的アラートゾーンステータス
SOD-R(サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	クロストラフィックアラート
SOD-R(サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	トレーラー電源供給
SOD-R(サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	バックランプ状態
SOD-R(サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	フォグランプ状態
SOD-R(サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	ポジションランプインジケター
SOD-R(サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	ポジションランプ状態
SOD-R(サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	ランプコントロール
SOD-R(サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	右ストップランプ状態
SOD-R(サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	右ターンランプ状態
SOD-R(サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	左ストップランプ状態
SOD-R(サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	左ターンランプ状態
SOD-R(サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	静的アラートゾーンステータス
TCOM(トランスファークースコントロールモジュール)	4WDクラッチ(PWM)
TCOM(トランスファークースコントロールモジュール)	CWVリレー
TCOM(トランスファークースコントロールモジュール)	CWリレー
TCOM(トランスファークースコントロールモジュール)	TWE出力制御
TCOM(トランスファークースコントロールモジュール)	トランスファークースシフトモーターポジションセンサー-接触板電源系統ステータス
TCOM(トランスファークースコントロールモジュール)	リアデフロックランプ出力制御(光軸)

TCM(トランスファーケースコントロールモジュール)	連続式真空ハブロックソレノイド
TCM(トランスミッションコントロール)	ATF油温ワーニングランプ
TCM(トランスミッションコントロール)	TCM指示ギア位置
TCM(トランスミッションコントロール)	Torque Converter Clutch Control Solenoid
TCM(トランスミッションコントロール)	アウトプットステートコントロールからのギアコマンド
TCM(トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[2]
TCM(トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[3]
TCM(トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[4]
TCM(トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[5]
TCM(トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[6]
TCM(トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[D]
TCM(トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[L]
TCM(トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[N]
TCM(トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[P]
TCM(トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[R]
TCM(トランスミッションコントロール)	コマンド圧カシフトソレノイドF
TCM(トランスミッションコントロール)	コンバーター圧制御
TCM(トランスミッションコントロール)	コンバーター出力状態制御-アンロック
TCM(トランスミッションコントロール)	コンバーター出力状態制御-トランスミッションコントロール
TCM(トランスミッションコントロール)	コンバーター出力状態制御-ロック
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド1
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド2
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド3
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド4
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドD
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドE
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドF
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドバルブA
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドバルブA/(2-4ブレーキ)
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドバルブB
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドバルブB/(ハイクラッチ)
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドバルブC
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドバルブF
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御A
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御A-FULL
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御B
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御B-FULL
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御C
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御C-FULL
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御D
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御D-FULL
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御E
TCM(トランスミッションコントロール)	シフト固定
TCM(トランスミッションコントロール)	トランスミッションレンジ 入力許可 エンジンスタート
TCM(トランスミッションコントロール)	トルクコンバーター出力ステータス制御
TCM(トランスミッションコントロール)	トルクコンバーター出力状態コントロール:アンロック
TCM(トランスミッションコントロール)	トルクコンバーター出力状態コントロール:ロック
TCM(トランスミッションコントロール)	ニュートラルシフトソレノイドバルブ
TCM(トランスミッションコントロール)	プレッシャーコントロールソレノイド
TCM(トランスミッションコントロール)	プレッシャーコントロールソレノイドA
TCM(トランスミッションコントロール)	プレッシャーコントロールソレノイドB
TCM(トランスミッションコントロール)	プレッシャーコントロールソレノイドC
TCM(トランスミッションコントロール)	ライン圧ソレノイドバルブ
TCM(トランスミッションコントロール)	ライン圧制御要求
TCM(トランスミッションコントロール)	ライン圧制御要求-FULL
TCM(トランスミッションコントロール)	リダクションタイミングソレノイドバルブ
TCM(トランスミッションコントロール)	ロックアップ制御ソレノイドバルブ
TCM(トランスミッションコントロール)	現在のライン圧制御測定(以前はPCA_AMPと表示)
TCM(トランスミッションコントロール)	出力状態コントロールよりのギアコマンド
TPM(タイヤ空気圧モニター)	リセット(パラメーターリセットコマンド)
TRM(トレイラーモジュール)	Trailer Tow Park/Tail Lamp Output
TRM(トレイラーモジュール)	Trailer Tow Park/Tail Lamp Output
TRM(トレイラーモジュール)	セントラル高マウントストップランプ
TRM(トレイラーモジュール)	トレーラー電源供給
TRM(トレイラーモジュール)	バックランプ
TRM(トレイラーモジュール)	バックランプ状態
TRM(トレイラーモジュール)	パワーポイント出力リレー
TRM(トレイラーモジュール)	フォグランプ状態

TRM(トレイラーモジュール)	ポジションランブインジケータ
TRM(トレイラーモジュール)	ポジションランプ状態
TRM(トレイラーモジュール)	リア右ターンライト/トレーラーリレー状態
TRM(トレイラーモジュール)	リア左ターンライト/トレーラーリレー状態
TRM(トレイラーモジュール)	右ストップランプ状態
TRM(トレイラーモジュール)	右ターンランプ状態
TRM(トレイラーモジュール)	右側ストップランプ
TRM(トレイラーモジュール)	左ストップランプ状態
TRM(トレイラーモジュール)	左ターンランプ状態
TRM(トレイラーモジュール)	左側ストップランプ
VAPS(可変パワーステアリングアシスト)	VAPS Output Pulse Control
VDM(ピークルダイナミックモジュール)	VAPS II出力パルスコントロール
VDM(ピークルダイナミックモジュール)	アナログハイトセンサー電源
VDM(ピークルダイナミックモジュール)	ウォーニングメッセージ
VDM(ピークルダイナミックモジュール)	エアコンプレッサー
VDM(ピークルダイナミックモジュール)	エアサスペンションベントソレノイド
VDM(ピークルダイナミックモジュール)	フロント右ショックアクチュエーター
VDM(ピークルダイナミックモジュール)	フロント左ショックアクチュエーター
VDM(ピークルダイナミックモジュール)	リア右エアスプリングソレノイド
VDM(ピークルダイナミックモジュール)	リア右ショックアクチュエーター
VDM(ピークルダイナミックモジュール)	リア左エアスプリングソレノイド
VDM(ピークルダイナミックモジュール)	リア左ショックアクチュエーター
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	1速インジケータ
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	エンジン冷却水温インジケータコントロール
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	オートランプリレーコントロール
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	オーバードライブ
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	シートベルト警告灯
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	スピードメーターゲージインジケータ制御
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	タコメーターゲージインジケータ制御
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	ドライブ
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	ニュートラルインジケータ
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	パーキング
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	ハイビームインジケータ
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	フロント右盗難防止有効およびトランスミットコマンド
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	リパスインジケータ
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	盗難防止インジケータランプ制御
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	燃料計インジケータ制御
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	補助ブレーキモーターリレー
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	防盜RF
VSM(ピークルセキュリティモジュール)	キーパッドバックライト
VSM(ピークルセキュリティモジュール)	パーキングランプ
VSM(ピークルセキュリティモジュール)	パラメーターリセットコマンド
VSM(ピークルセキュリティモジュール)	フロント右パーキングランプ
VSM(ピークルセキュリティモジュール)	フロント左パーキングランプ
VSM(ピークルセキュリティモジュール)	ヘッドランプ
VSM(ピークルセキュリティモジュール)	ホーン出力
VSM(ピークルセキュリティモジュール)	リア右パーキングランプ
VSM(ピークルセキュリティモジュール)	リア左パーキングランプ
VSM(ピークルセキュリティモジュール)	リフトガラスリリース
VSM(ピークルセキュリティモジュール)	運転席ドアアンロック(または2ステップ)
VSM(ピークルセキュリティモジュール)	運転席ドアアンロック(または2段階)
VSM(ピークルセキュリティモジュール)	全ドアアンロック
VSM(ピークルセキュリティモジュール)	全ドアロック
パッシブアンチセーフティ	LEDゲート
パッシブアンチセーフティ	LED出力
パッシブアンチセーフティ	RFテスト
パッシブアンチセーフティ	RF信号
パッシブアンチセーフティ	セキュリティシステムスベアキースイッチ