

システム	項目名
シャーシ (B) 2.4L L4 LE5 EBCM	オートエア抜き
シャーシ (X) 2.0L L4 LNF EBCM	オートエア抜き
シャーシ (X) 2.0L L4 LNF EBCM	ステアリングポジションセンサー補正
シャーシ (ABS トラクションコントロールなし)	オートエア抜き
シャーシ (ABS トラクションコントロール付き)	オートエア抜き
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	オートエア抜き
シャーシ (ABS/TCS)	オートエア抜き
シャーシ (ABS・TCS・VSES (アンチロックブレーキシステム・トラクションコントロールシステム・ビークルスタビリティ・エンハンスメントシステム))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (DRP・ABS・TCS・VSES)	BPPセンサー補正
シャーシ (EBCM トレイラーブレーキ付き)	オートエア抜き
シャーシ (EBCM トレイラーブレーキ付き)	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ (EBCM トレイラーブレーキ付き)	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg以上))	オートエア抜き
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg以上))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満))	オートエア抜き
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満))	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	オートエア抜き
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	オートエア抜き
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	オートブレーキ エア抜き
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	ブレーキ圧力センサー調整
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	オートブレーキ エア抜き
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	ブレーキ圧力センサー調整
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	オートエア抜き
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	オートエア抜き
シャーシ (Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	オートエア抜き
シャーシ (エアサスペンション)	トリムハイト校正
シャーシ (エレクトリックパワーステアリングコントロールモジュール)	アクティブフル補正学習制限クリア
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	オートブレーキ エア抜き
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	サスペンションポジションセンサートリムハイト
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	フロントサスペンションポジションセンサートリムハイト
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	リアサスペンションポジションセンサートリムハイト
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	加圧システム
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	減圧システム
シャーシ (ステアリングホイール・コラム)	オイルライフリセット
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール シャーシエクスペンションGMVバス)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール シャーシエクスペンションGMVバス)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール 高速GMVバス)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール 高速GMVバス)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	IPG設定
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	RFA設定
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	センサー位置学習
シャーシ (ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール)	距離検知クルーズコントロールモジュール

パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	高速適応プロセス
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションアダプティブ歯学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションアダプティブ歯学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	P/N位置学習手順
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ギアセレクター[M]位置学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ歯学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションオイルライフリセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションソレノイドバルブ補正リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応圧力リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ファンクションリセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	学習機能
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	学習値リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	高速適応プロセス
パワートレイン(トランスミッションデータディスプレイ)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	トランスミッション適応トルクリセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	DCチャージング無効リセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	EVレンジリセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーコンタクター開原因
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバッククーラントコントロールバルブ学習
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバックデータリセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバック充電適応値リセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバック容量学習
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	室内ヒータークーラントコントロールバルブ学習
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	手動ヒューズライフリセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	燃費リセット
パワートレイン(フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0501)	AND無効(故障カウンタリセット)
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0502)	AND無効(故障カウンタリセット)
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	AND無効(故障カウンタリセット)
パワートレイン(リアドライブシステム)	COM RDS IDマッチング
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	タイヤ空気圧センサー番号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	ティードライバークーリングリセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(GJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(GJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	パワーダウン
ボディー(GJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(GJ4 Triゾーン オートエアコン)	パワーダウン
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	外気温度インスタントアップデート
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (G42))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (G42))	外気温度インスタントアップデート
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	HVAC(エアコン)外気温度ディスプレイ
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	アクチュエーターリキャリブレーション
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	オプション設定
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	パワーダウン
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	外気温度インスタントアップデート
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	後吹きオプション
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	新しいHVAC設定
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(GJ2))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(GJ2))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(GJ2))	外気温度インスタントアップデート
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(GJ2))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(GJ2))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVACコントロールモジュール オート番号(G68))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACコントロールモジュール オート番号(G68))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(G4P))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(G4P))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル番号(G67))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル番号(G67))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(G67))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(G67))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(G67))	外気温度インスタントアップデート
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	BOMにSDMプライマリーキー設定
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	バックルアップリマインダー
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	運転席シートベルトリマインダー制御
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	助手席シートベルトリマインダー制御
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	新しいSDM登録
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	製造有効カウンタリセット
ボディー(アシストステップコントローラー)	アシストステップ学習手順

ボディー(アシストステップコントロールモジュール)	アシストステップモーター学習
ボディー(アップレベル(104 105 106))	Valetモードコード消去
ボディー(アップレベル(104 105 106))	コントロールモジュールリセット
ボディー(アップレベルラジオ (104 105 106))	Valetモードコード消去
ボディー(アップレベルラジオ (104 105 106))	コントロールモジュールリセット
ボディー(アップレベルラジオ)	VIN再登録
ボディー(アップレベルラジオ)	オプションモジュール
ボディー(アップレベルラジオ)	チャイム音量
ボディー(アップレベルラジオ)	チャイム設定
ボディー(アップレベルラジオ)	チューナーキャリブレーション
ボディー(アップレベルラジオ)	ラジオ登録
ボディー(アップレベルラジオ)	リージョンコードオプション
ボディー(アップレベルラジオ)	国コード変更
ボディー(アップレベルラジオ)	防盜ロックLED
ボディー(アンブ (ボーズ))	ナビゲーション音声
ボディー(アンブ (ボーズ))	再補正
ボディー(イモビライザー)	イモビライザー-ECMリンク
ボディー(イモビライザー)	キーコーディング
ボディー(イモビライザー)	キー診断
ボディー(イモビライザー)	キー登録
ボディー(インストルメントクラスター エンハンスドドライバーインフォセンター (UD0))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター フルスクリーンディスプレイ (UDV))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレイ 未装備)	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレイ (UV6))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター 拡張ドライバーインフォメーションセンター (UD0))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター 拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター (UDC))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター)	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター)	オーディオトーン
ボディー(インストルメントクラスター)	外気温度インスタントアップデート
ボディー(インストルメントクラスター 拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター (UHS))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター 拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	BPPセンサー補正
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	DTC無効化
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	IPO設定
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	VIN新規登録
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	VIN登録
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	エアオリエンティセンシティビティレベル
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	オプション設定
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	コラムロックリレー作動
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	車速制限
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	全モーター再補正
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	中東モード
ボディー(インフレータープレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール)	ヨーレートセンサー学習
ボディー(エアコン 067 シングル)	後吹きオプション
ボディー(エアコン 0J3 デュアル)	後吹きオプション
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン (GJ4))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン (GJ4))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(エアコンコントロールモジュール マニュアルシングル (060))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(オートエアコン シングルゾーン (068))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(オートエアコン リアマニュアルコントロール (069))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(オートエアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(オートエアコンPHI)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	HVAC(エアコン)外気温度ディスプレイ
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	アクチュエーターリキャリブレーション
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	インスタントOATアップデート
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	パワーダウン
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	後吹きオプション
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	全モーター再補正
ボディー(オートリアエアコン・RSA)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(オンスター)	オプション設定
ボディー(オンスター)	希望システム設定
ボディー(オンスター)	音源設定
ボディー(オンスター)	新しいオンスター設定
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムソフトストップクリア
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムソフトストップ学習
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ベダルソフトストップ学習
ボディー(シリアルデーターゲートウェイモジュール)	クラッシュセンサーリセット
ボディー(タイヤ空気圧インジケーターモジュール)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	VIN新規登録
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	オプション設定
ボディー(テレマティクススピークルーカライゼーション・イモビライゼーションコントロールモジュール)	コントロールモジュールリセット
ボディー(テレマティクススピークルーカライゼーション・イモビライゼーションコントロールモジュール)	コントロールモジュールリセット
ボディー(トレーラーライントラフィックコントロールモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(トレーラーライティングコントロールモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(ナイトビジョンカメラコントロールモジュール)	製造有効カウンタリセット
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	Bluetooth
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	Shipモード
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	VIN再登録
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	オプション設定
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	チャイム音量
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	ナビ/ラジオ盗難防止システム
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	長波
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール DID72H history)	CANバス設定学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール GNLAN)	CANバス設定学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	パーキングアシストセンサー学習

ボディー(パーソナライゼーション)	オートドアロックモード
ボディー(パーソナライゼーション)	オプション設定
ボディー(パーソナライゼーション)	ペリメータランプ
ボディー(パーソナルオーディオホリソングコントロールモジュール)	設定/リセット機能
ボディー(パーソナルオーディオホリソングコントロールモジュール)	デジタルラジオレシーバー
ボディー(パーソナルオーディオホリソングコントロールモジュール)	ラジオRPO選択
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習(フロントカメラ)
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習(リアカメラ)
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習(右側カメラ)
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習(左側カメラ)
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習(全カメラ)
ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	インフォメーションディスプレイテスト
ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	コントロールモジュールリセット
ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	音声認識
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	カメラ学習キャンセル
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	フロントビューカメラ学習
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	車両方向カメラ学習
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	無効状態クリア
ボディー(ベースラジオ)	VIN再登録
ボディー(ベースラジオ)	オプションモジュール
ボディー(ベースラジオ)	オプション設定
ボディー(ベースラジオ)	チャイム音量
ボディー(ベースラジオ)	ラジオ登録
ボディー(ベースラジオ)	リージョンコードオプション
ボディー(ベースラジオ)	国コード変更
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	DTC無効化
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	DTC無効化
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	コードインデックス
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライトレベルセンサ学習
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	モジュール補正
ボディー(ホルディングトップモジュール)	フォールディングトップ学習
ボディー(ホルディングトップモジュール)	再補正
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN・5GT))	キーフォブ登録(複数)
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	キーフォブ登録(複数)
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	BPPセンサー補正
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	キーフォブ登録(複数)
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	BPPセンサー補正
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	タイヤ空気圧センサー番号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ティードライバーキーPINリセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	タイヤ空気圧センサー番号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	ティードライバーキーPINリセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	タイヤ空気圧センサー番号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	ティードライバーキーPINリセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVAOモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	BPPセンサー補正
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	ストップ/スタートセレクトスイッチインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	タイヤ空気圧センサー番号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	ティードライバーキーPINリセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	ブレーキペダル位置センサー学習

ボディー(ボディーコントロールモジュール)	パーソナライゼーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	パワダウ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ブレアラムオプション
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	保持アクセサリ電源
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	タイヤ空気圧センサー信号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(マニュアルエアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	アクチュエーターリキャリブレーション
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	後吹きオプション
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	全モーター再補正
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (0J2))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(マニュアルリアエアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(マルチメディアプレーヤーインターフェイスモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(メモリーシートモジュール)	DTC情報クリア
ボディー(メモリーシートモジュール)	DTC無効化
ボディー(メモリーシートモジュール)	アジャスタブルペダル調整
ボディー(ラジオ (103))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ (103))	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオ (106))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ NGF Nest Gen フェイスプレート)	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ アップレベル (104 105 106))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ アップレベル (104 105 106))	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオ ベース (103 107))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ ベース (103 107))	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオ (105))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ (105))	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオ (106))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ (106))	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオ (108))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ (108))	ティーンドライバーキーPINリセット
ボディー(ラジオ (105))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ (105))	インフォメーションディスプレイリセット
ボディー(ラジオ (105))	ティーンドライバーキーPINリセット
ボディー(ラジオ (105))	音声認識
ボディー(ラジオ (107))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ (107))	インフォメーションディスプレイリセット
ボディー(ラジオ (107))	ティーンドライバーキーPINリセット
ボディー(ラジオ (107))	音声認識
ボディー(ラジオ (100))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ (100))	インフォメーションディスプレイリセット
ボディー(ラジオ (100))	ティーンドライバーキーPINリセット
ボディー(ラジオ (100))	音声認識
ボディー(ラジオ (IP0))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ (IP1))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ (ベース))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ)	24時間表示/12時間表示
ボディー(ラジオ)	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ)	VIN再登録
ボディー(ラジオ)	VIN登録
ボディー(ラジオ)	インフォメーションディスプレイリセット
ボディー(ラジオ)	オプションモジュール
ボディー(ラジオ)	オプション設定
ボディー(ラジオ)	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオ)	シーク/スキップ感度レベル
ボディー(ラジオ)	チャイム音量
ボディー(ラジオ)	チャイム設定
ボディー(ラジオ)	チューナーキャリブレーション
ボディー(ラジオ)	チューナー設定
ボディー(ラジオ)	ティーンドライバーキーPINリセット
ボディー(ラジオ)	ラジオ登録
ボディー(ラジオ)	リジョンコードオプション
ボディー(ラジオ)	音声認識
ボディー(ラジオ)	国コード変更
ボディー(ラジオ)	長波
ボディー(ラジオ)	防盜ロックLED
ボディー(ラジオ・エアコンコントロール)	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオコントロール)	CANバス設定学習
ボディー(ラジオナビゲーション)	VIN再登録
ボディー(リアエアコン・RSA)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(リアシートモジュール)	オートキャリブレーション
ボディー(リアシートモジュール)	リクライニングモーター
ボディー(リアシートモジュール)	回転モーター
ボディー(リアシートモジュール)	水車モーター
ボディー(リア右ドアモジュール)	DTC無効化
ボディー(リア右ドアモジュール)	ドアモジュールVIN再登録

ボディー(リア左ドアモジュール)	DTC無効化
ボディー(リア左ドアモジュール)	ドアモジュールVIN再登録
ボディー(リア統合モジュール)	オプション設定
ボディー(リア補助エアコン)	HVACモジュール補正
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (IMF))	リフトゲート全開位置学習
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (AVF))	ハンズフリーリフトゲートセンサーコントロールモジュール校正
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (AVF))	リフトゲート全開位置学習
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	ハンズフリーリフトゲートセンサーコントロールモジュール校正
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	リフトゲート全開位置学習
ボディー(リフトゲートモジュール)	LOM開/閉テスト
ボディー(リフトゲートモジュール)	TPMオプション有効化
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	TPM学習モード
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	TPM学習モード(2008年式のみ)
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーオフ全消去
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーレスエントリーアンテナ(センターコンソール0N)
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーレスエントリーアンテナ(運転席側エクステリア)
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーレスエントリーアンテナ(助手席側エクステリア)
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	すべてのリモート無効
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	パーソナライゼーション
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	次に有効なスロット
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	新しいVCDLR設定
ボディー(リモートヒーター・エアコンオート信号(068))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)	HVACアクチュエーター学習
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアルヒーターオンリー(042))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアル信号(067))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	オプション設定
ボディー(ロングレンジレーダーセンサーモジュール)	ロングレンジレーダーセンサーモジュール学習
ボディー(右シートベルトトラクターモーターモジュール)	履歴バッファリセット
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ベダルソフトストップ学習
ボディー(運転席ドアスイッチ)	パワーウィンドウモーター再登録
ボディー(運転席ドアモジュール)	DTC無効化
ボディー(運転席ドアモジュール)	オプション設定
ボディー(運転席ドアモジュール)	ドアモジュールVIN再登録
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ(センターコンソール0N)
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ(ボディー右側)
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ(ボディー左側)
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ(運転席側エクステリア)
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ(助手席側エクステリア)
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	DSCC設定(日本仕様車のみ)
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	工場出荷時リセット
ボディー(携帯電話コントロールモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(左シートベルトトラクターモーターモジュール)	履歴バッファリセット
ボディー(車両警告アラームモジュール)	モジュール補正
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	GPSデータ
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	オプション設定
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	希望システム設定
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	言語設定
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	新しいオンスター設定
ボディー(車両盗難防止)	オプション設定
ボディー(車両盗難防止)	新しいVTDモジュール設定
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	車両方向カメラ学習
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	無効履歴クリア
ボディー(助手席ドアスイッチ)	パワーウィンドウモーター再登録
ボディー(助手席ドアモジュール)	DTC無効化
ボディー(助手席ドアモジュール)	TPMオプション有効化
ボディー(助手席ドアモジュール)	オプション設定
ボディー(助手席ドアモジュール)	キーオフ全登録
ボディー(助手席ドアモジュール)	キーオフ登録
ボディー(助手席ドアモジュール)	スベアタイヤモニター停止
ボディー(助手席ドアモジュール)	センサー位置学習
ボディー(助手席ドアモジュール)	ドアモジュールVIN再登録
ボディー(助手席プレゼンスシステム)	DTC消去・PPSリセット
ボディー(助手席プレゼンスシステム)	乗員検知システムブロード
ボディー(助手席プレゼンスシステム)	乗員検知システム学習
ボディー(助手席プレゼンスシステム)	乗員検知センサー学習
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	乗員検知センサー学習
ボディー(暖房・エアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(暖房・エアコン)	オプション設定
ボディー(暖房・エアコン)	後吹きオプション
ボディー(暖房・エアコン)	新しいHVAC設定
ボディー(歩行者衝突検出モジュール)	データリコーダー
ボディー(歩行者衝突検出モジュール)	新しいVPIRM設定
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール(044エアコンのみ))	パワーダウン
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール)	パワーダウン