

●ジープ 対応システム (Ver 2019.09)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ABS (アンチロックブレーキシステム)	●	●	●	●	●
ACC (アダプティブクルーズコントロール)	●	●		●	●
ADCM (アダプティブダンパーコントロールモジュール)	●	●			●
AFLS (アダプティブフロントライティングシステム)	●	●			●
AHBM (オートハイビーム)	●	●	●		●
AHLM (オートヘッドランプレベリングモジュール)	●	●	●		●
AMP (オーディオ)	●	●		●	●
ASBS (オートスウェイパーシステム)	●	●	●	●	●
ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール)	●	●		●	●
BCM (ボディーコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
BSM (ブラインドスポットモジュール)	●	●	●		●
CGN (インストルメントクラスター・キャビンコンパートメントノード)	●	●	●	●	●
CGW (セントラルゲートウェイ)	●	●	●	●	●
DDM (運転席ドアモジュール)	●	●	●	●	●
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
EDM (エレクトロニックダンパーモジュール)	●				●
EOM (エレクトロニックオーバーヘッドモジュール)	●	●	●		●
EPB (電子パーキングブレーキ)	●	●		●	●
EPS (エレクトロニックパワーステアリング)	●	●		●	●
ESM (エレクトロニックシフターモジュール)	●	●	●	●	●
ETM (エンターテインメントテレマティックモジュール)	●	●	●	●	●
EVIC (オーバーヘッドコンソール)	●				●
FDCM・AWD (ファイナルドライブコントロール・全輪駆動)	●	●	●	●	●
FFCM (フロントフェイスカメラモジュール)	●	●		●	●
HALF (ハプティカルレーンフィードバック)	●	●		●	●
HFM (ハンズフリーモジュール)	●	●	●	●	●
HSM (ヒートシートモジュール)	●	●	●	●	●
HVAC (ヒートベンチレーション・エアコン)	●	●	●	●	●
ICS (インテグレートッドセンタースタック)	●	●	●		●
IPC (インストルメントパネルクラスター)	●	●	●	●	●
ITM (イントルージョン)	●	●	●		●
LBSS (左ブラインドスポットセンサー)	●				●
LRSM (左レーンセンサーモジュール)	●	●		●	●
MSMD (メモリーシートモジュール)	●	●	●	●	●
OCM (オキュバントクラシフィケーションモジュール)	●	●			●
ORC (乗員拘束制御装置)	●	●		●	●
PAM (パーキング補助モジュール)	●	●		●	●
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
PDM (助手席ドアモジュール)	●	●	●	●	●
PEM (パッシブエントリーモジュール)	●	●			●
PLM (パワーリフトゲートモジュール)	●	●		●	●
PTCM (パワートップコントロールモジュール)	●	●			●
PTS (パークアシストモジュール)	●	●	●	●	●
PTU (パワートランスファーユニット)	●	●			●
RBSS (右ブラインドスポットセンサー)	●				●
RFH (ラジオ周波数ハブ)	●	●	●	●	●
SAS (ステアリングアングルセンサー)	●	●	●		●
SCCM (ステアリングコラムモジュール)	●	●	●		●
SDAR (サテライトラジオ)	●	●	●	●	●

SUNR (サンルーフモジュール)	●	●			●
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
TGW (テレマティクスゲートウェイ)	●				●
TIPMCGW (TIPMセントラルゲートウェイ)	●	●			●
TIPMCGW (セントラルゲートウェイ)	●	●			●
TPM (タイヤ空気圧モニター)	●	●		●	●
VES3 (ビデオエンターテイメントシステム3)	●	●			●
WCM (ワイヤレスコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ラジオ	●	●	●	●	●