

システム	項目名
シャーシ (B) 2. 4L L4 LE5 EBCM	オートエア抜き
シャーシ (X) 2. 0L L4 LNF EBCM	オートエア抜き
シャーシ (X) 2. 0L L4 LNF EBCM	ステアリングポジションセンサー補正
シャーシ (ABS トラクションコントロールなし)	オートエア抜き
シャーシ (ABS トラクションコントロール付き)	オートエア抜き
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	オートエア抜き
シャーシ (ABS/TCS)	オートエア抜き
シャーシ (ABS・TCS・VSES (アンチロックブレーキシステム・トラクションコントロールシステム))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (DRP・ABS・TCS・VSES)	BPPセンサー補正
シャーシ (EBCM トレイラーブレーキ付き)	オートエア抜き
シャーシ (EBCM トレイラーブレーキ付き)	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ (EBCM トレイラーブレーキ付き)	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg以上))	オートエア抜き
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg以上))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満))	オートエア抜き
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満))	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	オートエア抜き
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	オートエア抜き
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	オートブレーキ エア抜き
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	ブレーキ圧力センサー調整
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	オートブレーキ エア抜き
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	ブレーキ圧力センサー調整
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	オートエア抜き
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	オートエア抜き
シャーシ (Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	オートエア抜き
シャーシ (エアサスペンション)	トリムハイト校正
シャーシ (エレクトリックパワーステアリングコントロールモジュール)	アクティブフル補正学習制限クリア
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	オートブレーキ エア抜き
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ

シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	サスペンションポジションセンサトリムハイ
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	フロントサスペンションポジションセンサトリムハイ
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	リアサスペンションポジションセンサトリムハイ
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	加圧システム
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	減圧システム
シャーシ(ステアリングホイール・コラム)	オイルライフリセット
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール シャーシエクスペンションCAN)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール シャーシエクスペンションCAN)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール 高速CANバス)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール 高速CANバス)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	IPC設定
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	RFA設定
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	センサ位置学習
シャーシ(ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール)	距離検知クルーズコントロールモジュール
シャーシ(トラクションコントロールなし)	オートエア抜き
シャーシ(トラクションコントロールなしABS)	オートエア抜き
シャーシ(トラクションコントロール付き)	オートエア抜き
シャーシ(トラクションコントロール付きABS)	オートエア抜き
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキアクチュエーターDTCリセット
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブルサービスリリース
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブルサービス対応
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブル交換手順
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキサービスリセット
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキスイッチ
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキ補正
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - EPS)	ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - EPS)	パワーステアリングソフト停止リセット
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - EPS)	パワーステアリングソフト停止学習
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール PSCM/バージョン - EPS)	ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール PSCM/バージョン - EPS)	パワーステアリングソフト停止リセット
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール PSCM/バージョン - EPS)	パワーステアリングソフト停止学習
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール TRW ベルトドライブ - グローバル)	ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール TRWベルト駆動バージョン - EPS)	ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール (RPO JL7付き))	PSCM校正手順
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール (RPO JL7付き))	アクチュエーター脱着手順
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール (RPO JL7付き))	新しいアクチュエーター設定
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	アクティブブル補正学習制限クリア
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	コントロールモジュールリセット
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングアングルメモリークリア
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングギア学習値リセット
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングギア交換手順
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングチューニング選択
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングポジション/トルクセンサー補正
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングポジションセンサー補正
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ソフトストップ消去
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	トルクセンサー校正
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	パワーステアリングソフト停止リセット

シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	パワーステアリングソフト停止学習
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	パワーステアリング圧力センサー学習
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ヨーレートセンサーリセット
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ヨーレートセンサー学習
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	学習値リセット
シャーシ(ビークルスタビリティコントロールモジュール(RP0 JL7付き))	VSCMパワーステアリングリセット
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	オートブレーキ エア抜き
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサーオフセット補正
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	パーキングブレーキ補正
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	ブレーキシステムブランジャーモーターポジションセンサー学習
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	ブレーキシステムブランジャー圧力上昇始点学習
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	ブレーキペダルストロークセンサー学習
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	ブレーキ圧力センサー調整
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	フロントアクスルブレーキパッドライフモニタリングリセット
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	リアアクスルブレーキパッドライフモニタリングリセット
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	リアブレーキキャリパーピストン拡張
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	リアブレーキキャリパーピストン格納
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	車両ダイナミックセンサーオフセット補正
シャーシ(ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	オートエア抜き
シャーシ(ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	オートエア抜き
シャーシ(ボッシュ電子ブレーキコントロールモジュール)	オートエア抜き
シャーシ(多軸加速度センサーモジュール)	ヨーレートセンサーリセット
シャーシ(多軸加速度センサーモジュール)	ヨーレートセンサー学習
シャーシ(電子サスペンションコントロール)	オートレベルコントロールテスト
シャーシ(電子サスペンションコントロール)	ダンパーアクチュエーターテスト
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	オートブレーキ エア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	ブレーキ圧力センサー調整
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	リアブレーキキャリパーピストン拡張
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	リアブレーキキャリパーピストン格納
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	オートブレーキ エア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	ブレーキ圧力センサー調整
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	ヨーレートセンサー学習
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール その他)	オートブレーキ エア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール その他)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール その他)	パーキングブレーキ補正
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール その他)	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール その他)	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール その他)	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール その他)	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール その他)	リアブレーキキャリパーピストン拡張
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール その他)	リアブレーキキャリパーピストン格納
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール その他)	リア右ABSソレノイドバルブ

シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSESなし(RPO JL4))	オートエア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSESなし)	オートエア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き(RPO JL4))	オートエア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き(RPO JL4))	ステアリングポジションセンサー補正
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	オートエア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	ステアリングポジションセンサー補正
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	プレッシャードライブリダクション
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	ヨーレートセンサー再補正
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	CO調整値(有鉛燃料のみ)
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	ECMリセット
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	ISCシステム
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習リセット
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	CO調整値(有鉛燃料のみ)
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	ECMリセット
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	IACリセット
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	ISCシステム
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習リセット
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	吸気CMPアクチュエーター
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	サービスクリーニング手順
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	高速適応プロセス
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	吸気CMPアクチュエーター
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 4速)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	サービスクリーニング手順
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	高速適応プロセス
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	サービスクリーニング手順
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	高速適応プロセス
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((0)5.3L LMG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応圧カリセット
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター学習

パワートレイン((3)3.6L V6 LFX トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((3)3.9L V6 LZG エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((3)3.9L V6 LZG エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン((3)3.9L V6 LZG エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン((3)5.3L V8 L09 1速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン((3)5.3L V8 L09 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン((3)5.3L V8 L09 4速トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((3)5.3L V8 L09 6速トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションオイルライフリセット
パワートレイン((3)5.3L V8 L09 6速トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((3)5.3L V8 L09 エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン((3)5.3L V8 L09 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((3)5.3L V8 L09 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((3)5.3L V8 L09 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン((3)5.3L V8 L09 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン((3)5.3L V8 L09 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((3)5.3L V8 L09 トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン((3)5.3L V8 L09 トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン((3)5.3L V8 L09 トランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン((3)5.3L V8 L09 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションオイルライフリセット
パワートレイン((3)5.3L V8 L09 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	CO調整値(有鉛燃料のみ)
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	ECMリセット
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	IACリセット
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	ISCシステム
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習リセット
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 4速 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン((4)2.5L V6 LE8 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン((4)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール)	ギアセレクトター[N]位置学習
パワートレイン((4)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール)	学習値リセット
パワートレイン((4)2.8L LAU フェューエルポンプコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((4)3.5L V6 L66 エンジンコントロールモジュール)	TPS学習値リセット
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	APP学習
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	オイルライフリセット
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	燃料トリムリセット
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((4)5.3L LMF シャーシコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((4)5.3L LMF トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応圧力リセット

パワートレイン((5)3.0L V6 LFW リアドライブシステム)	CGM RDS IDマッチング
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	IACリセット
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	CO調整値(有鉛燃料のみ)
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	ECMリセット
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	IACリセット
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	ISCシステム
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	TPS学習値リセット
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習リセット
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	CO調整値(有鉛燃料のみ)
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	ECMリセット
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	IACリセット
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	ISCシステム
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	TPS学習値リセット
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習リセット
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ)	アイドル学習
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ)	燃料トリムリセット
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッシ)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッシ)	アイドル学習
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッシ)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッシ)	燃料トリムリセット
パワートレイン((6)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料 TCM)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	オイルライフリセット
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	燃料トリムリセット
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	オイルライフリセット
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ)	DPFサービス再生
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ)	DPFプレッシャーセンサーデータリセット
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ)	DPFリセット
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ)	EGRバルブ学習
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ)	MAFセンサー学習
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ)	インジェクター流量レート登録
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ)	ターボチャージャ学習
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ)	ブースト圧力センサー学習
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ)	吸気フローバルブ学習
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ)	吸気マニホールドランナー制御バルブ学習
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ)	高圧燃料ポンプ学習
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ)	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ)	燃料圧カレギュレーター学習
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ)	燃料圧カレギュレーター高速学習
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッシ)	DPFサービス再生
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッシ)	DPFプレッシャーセンサーデータリセット
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッシ)	DPFリセット

パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター流量識別子コピー(ECM->グローブプラグコントロールモジュール)
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター流量識別子コピー(グローブプラグコントロールモジュール->ECM)
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトリラクターホイール学習
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャー学習
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	リダクタントインジェクターリセット
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステムデータリセット
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステムリセット
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	リダクタントフルードタンクレベルリセット
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	外気温度算出値リセット
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	触媒1リセット
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	燃料フィルター寿命リセット
パワートレイン((L)6.6L LGH トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応圧力リセット
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	CKPリラクターホイール学習
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	DPF/触媒2リセット
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	DPFサービス再生
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	DPFプレッシャーセンサーデータリセット
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	ECMインジェクターフローレートをGPCMへコピー
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	GPCMインジェクターフローレートをECMへコピー
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー1リセット
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー2リセット
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	NOx触媒リセット
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	NOx触媒リダクタントロードリセット
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	TC学習
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	インジェクション値リセット(ECM)
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	インジェクション値リセット(シリンダー1)
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	インジェクション値リセット(シリンダー2)
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	インジェクション値リセット(シリンダー3)
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	インジェクション値リセット(シリンダー4)
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	インジェクション値リセット(シリンダー5)
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	インジェクション値リセット(シリンダー6)
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	インジェクション値リセット(シリンダー7)
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	インジェクション値リセット(シリンダー8)
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	インジェクション値リセット(全シリンダー)
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	インジェクターディスプレイ・再登録
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	リダクタントインジェクターリセット
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステムデータリセット
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステムリセット
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	リダクタントフルードタンクレベルリセット
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	外気温度リセット
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	触媒1リセット
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	燃料フィルター寿命リセット
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルグローブプラグコントロールモジュール)	ECMインジェクターフローレートをGPCMへコピー
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルグローブプラグコントロールモジュール)	GPCMインジェクターフローレートをECMへコピー
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルグローブプラグコントロールモジュール)	インジェクターディスプレイ・再登録
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルグローブプラグコントロールモジュール)	リダクタントヒーター1
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルグローブプラグコントロールモジュール)	リダクタントヒーター2
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルグローブプラグコントロールモジュール)	リダクタントヒーター3
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションオイルライフリセット
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	高速適応プロセス
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ	アイドル学習
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ	ブレーキペダル位置センサー学習

パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッシ	クラッチペダル位置学習
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッシ	燃料インジェクター学習
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッシ	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルリフリセット
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((R)2.4L LUK シャーシコントロールモジュール)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン((R)2.4L LUK シャーシコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応圧力リセット
パワートレイン((R)2.4L LUK ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン((R)2.4L LUK フューエルポンプコントロールモジュール)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン((R)2.4L LUK フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((R)3.9L V6 L28 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((R)3.9L V6 L28 エンジンコントロールモジュール)	オイルリフリセット
パワートレイン((R)3.9L V6 L28 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルリフリセット
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((R)5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン((R)5.3L L8B ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール 2)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン((R)5.3L L8B ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール 2)	燃費リセット
パワートレイン((R)5.3L L8B ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン((R)5.3L L8B ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	車載ジャンプアシストカウンターリセット
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	オイルリフリセット
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 TCM)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	オイルリフリセット
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい TCM)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	オイルリフリセット
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	オイルリフリセット
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 AFECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 PCM)	オイルリフリセット
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 PCM)	カウンターリセット
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 TCM)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル AFECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	オイルリフリセット
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	燃料トリムリセット
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル TCM)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 連邦排出 ECM)	オイルリフリセット
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 連邦排出 ECM)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 連邦排出 ECM)	燃料トリムリセット

パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	オイルライフリセット
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド SSGCM)	サービスチャージ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド TCM)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール)	外気温度算出値リセット
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール)	外気温度算出値リセット
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	CO調整値(有鉛燃料のみ)
パワートレイン((U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	ECMリセット
パワートレイン((U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	IACリセット
パワートレイン((U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習リセット
パワートレイン((U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((U)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((U)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((U)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((U)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((U)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((U)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン((U)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	DPFリセット : DPF交換
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	DPFリセット : インジェクター交換
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	DPFリセット : 圧力センサー交換
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数テスト
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	インジェクション値リセット(ECM)
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	インジェクション値リセット(シリンダー1)
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	インジェクション値リセット(シリンダー2)
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	インジェクション値リセット(シリンダー3)
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	インジェクション値リセット(シリンダー4)
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	インジェクション値リセット(全シリンダー)
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトスピードテスト
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	燃料補正テスト
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	吸気CMPアクチュエーター
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	サービスクリーニング手順
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	高速適応プロセス
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ)	アイドル学習
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ)	エンジンオイルライフリセット

パワートレイン((X)2.0L LT6 シャーシコントロールモジュール フェUELポンプ・アクテ	燃料トリムリセット
パワートレイン((X)2.0L LT6 シャーシコントロールモジュール フェUELポンプ・エンジ	燃料トリムリセット
パワートレイン((X)2.0L LT6 シャーシコントロールモジュール)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン((X)2.0L LT6 トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MNM))	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン((X)2.0L LT6 トランスミッションコントロールモジュール 8速 (MRC))	ギアセレクトター[N]位置学習
パワートレイン((X)2.0L LT6 トランスミッションコントロールモジュール 8速 (MRC))	学習値リセット
パワートレイン((X)2.0L LT6 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン((X)2.0L LT6 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応圧力リセット
パワートレイン((X)2.0L LT6 フェUELポンプコントロールモジュール アクティブグリル	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン((X)2.0L LT6 フェUELポンプコントロールモジュール アクティブグリル	燃料トリムリセット
パワートレイン((X)2.0L LT6 フェUELポンプコントロールモジュール フェUELポンプ	燃料トリムリセット
パワートレイン((X)2.0L LT6 フェUELポンプコントロールモジュール フェUELポンプ	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン((X)2.0L LT6 フェUELポンプコントロールモジュール フェUELポンプ	燃料トリムリセット
パワートレイン((X)2.0L LT6 フェUELポンプコントロールモジュール フェUELポンプ	燃料トリムリセット
パワートレイン((X)2.0L LT6 フェUELポンプコントロールモジュール)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((X)4.3L LU3 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応圧力リセット
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECMなし)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECM付き)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	オイルライフリセット
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 TCM)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	オイルライフリセット
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい TCM)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	アイドル学習
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	オイルライフリセット
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料トリムリセット
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	アイドル学習
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	オイルライフリセット
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料トリムリセット
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 トランスファークースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((Y)1.5L L4 LV8 エンジンコントロールモジュール)	IACリセット
パワートレイン((Y)1.5L L4 LV8 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ	DPFサービス再生
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ	DPFプレッシャーセンサーデータリセット
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ	DPFリセット
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ	EGRバルブ学習
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ	MAFセンサー学習
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ	インジェクター流量レート登録
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ	クランクシャフトポジションバリエーション学習

パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール)	サービスクリーニング手順
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションオイルライフリセット
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール)	高速適応プロセス
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	IACリセット
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	TPS学習値リセット
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	DPFサービス再生
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	DPFプレッシャーセンサーデータリセット
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	DPFリセット
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー1リセット
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー2リセット
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	NOx触媒リセット
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	NOx触媒リダクタントロードリセット
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值プリセット
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(シリンダー1)
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(シリンダー2)
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(シリンダー3)
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(シリンダー4)
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(全気筒)
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	インジェクター流量レート登録
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトリダクターホイール学習
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャー学習
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	リダクタントインジェクターリセット
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステムデータリセット
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステムリセット
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	リダクタントフルードタンクレベルリセット
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	触媒リセット
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	燃料フィルター寿命リセット
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	排気ガス温度センサーリセット
パワートレイン((Z)2.0L LUZ トランスミッションコントロールモジュール)	ギアセレクター[N]位置学習
パワートレイン((Z)2.0L LUZ トランスミッションコントロールモジュール)	学習値リセット
パワートレイン((Z)2.0L LUZ フェューエルポンプ バージョン アクティブグリルエアシャッター)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン((Z)2.0L LUZ フェューエルポンプ バージョン フェューエルポンプ)	燃料トリムリセット
パワートレイン((Z)2.0L LUZ フェューエルポンプ バージョン フェューエルポンプ・アクティブ)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン((Z)2.0L LUZ フェューエルポンプ バージョン フェューエルポンプ・アクティブ)	燃料トリムリセット
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	オイルライフリセット
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	オイルライフリセット
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン(0.8L LBF エンジンコントロールモジュール)	ECMリセット
パワートレイン(0.8L LBF エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数コントロールリセット

パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料圧カレギュレーター学習
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料圧カレギュレーター高速学習
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	DPFサービス再生
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	DPFプレッシャーセンサーデータリセット
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	DPFリセット
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EGRバルブ学習
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	MAFセンサー学習
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インジェクター流量レート登録
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	ターボチャージャ学習
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	ニュートラルポジションセンサー学習
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	ブースト圧力センサー学習
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブ学習
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	吸気マニホールドランナー制御バルブ学習
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	高圧燃料ポンプ学習
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料圧カレギュレーター学習
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料圧カレギュレーター高速学習
パワートレイン(2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン(2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター抵抗学習値リセット
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	エンジンエアフィルター寿命リセット
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	エンジンクランクポンプデータリセット
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	エンジンブロッククランクバルブポジション学習
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	ストップ/スタートキャパシターステータスリセット
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	スロットルボディアイドルエアフロ補正リセット
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャウェストゲート学習
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプドライバークontrolモジュール設定
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	外気温度算出値リセット
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	吸気システム学習値リセット
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(2.0L LSY トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(2.0L LTD シャーシコントロールモジュール)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン(2.0L LTD シャーシコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(2.0L LTD トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン(2.0L LTD フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	ストップ/スタートキャパシターステータスリセット
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット

パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター抵抗学習値リセット
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	ギアポジションセンサー学習
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	スロットルボディアイドルエアフロ補正リセット
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	過度のクラッチスリップデータリセット
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	外気温度算出値リセット
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	吸気CMPアクチュエーター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	吸気システム学習値リセット
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧カリリフレッシュ学習値リセット
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速(MHG))	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速(MNM))	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5N))	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速(MRC))	ギアセレクター-[N]位置学習
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速(MRC))	学習値リセット
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3H))	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3U))	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3D))	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3E))	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3T))	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(M3H))	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(その他))	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	ギアセレクター-[N]位置学習
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応圧リセット
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	学習値リセット
パワートレイン(2.2L LNO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	DPFサービス再生
パワートレイン(2.2L LNO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	DPFプレッシャーセンサーデータリセット
パワートレイン(2.2L LNO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	DPFリセット
パワートレイン(2.2L LNO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ学習
パワートレイン(2.2L LNO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MAFセンサー学習
パワートレイン(2.2L LNO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン(2.2L LNO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター流量レート登録
パワートレイン(2.2L LNO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(2.2L LNO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン(2.2L LNO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(2.2L LNO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャ学習
パワートレイン(2.2L LNO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ニュートラルポジションセンサー学習
パワートレイン(2.2L LNO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ブースト圧力センサー学習
パワートレイン(2.2L LNO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブ学習
パワートレイン(2.2L LNO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気マニホールドドラナー制御バルブ学習

パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	過度のクラッチスリップデータリセット
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリムリセット
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力センサーリセット
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター抵抗学習値リセット
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	O2センサー学習値リセット
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット
パワートレイン(6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン(6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	DPFサービス再生
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	DPFプレッシャーセンサーデータリセット
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	DPFリセット
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー1リセット
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー2リセット
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	NOx触媒リセット
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	NOx触媒リダクタントロードリセット
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	インジェクター流量レート登録
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションリクターリング学習値リセット
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーベーンポジション学習
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステムデータリセット
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	リダクタントフルードタンクレベルリセット
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	外気温度算出値リセット
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	触媒1リセット
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	大気圧センサーリセット
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	燃料フィルター寿命リセット
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	燃料微小噴射量データリセット
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	排気ガス温度センサーリセット
パワートレイン(6.6L L5P グローブプラグコントロールモジュール)	グローブプラグ学習
パワートレイン(6.6L L5P トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン(6.6L L5P パワーテイクオフコントロールモジュール)	PTO禁止/遮断履歴リセット
パワートレイン(6.6L L5P パワーテイクオフコントロールモジュール)	工場設定復元
パワートレイン(6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	DPF/触媒2リセット
パワートレイン(6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	DPFサービス再生
パワートレイン(6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	DPFプレッシャーセンサーデータリセット
パワートレイン(6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー1リセット
パワートレイン(6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー2リセット
パワートレイン(6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	NOx触媒リセット
パワートレイン(6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	NOx触媒リダクタントロードリセット
パワートレイン(6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクターディスプレイ・再登録
パワートレイン(6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值プリセット
パワートレイン(6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(シリンダー1)
パワートレイン(6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(シリンダー2)
パワートレイン(6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(シリンダー3)
パワートレイン(6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(シリンダー4)
パワートレイン(6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(シリンダー5)
パワートレイン(6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(シリンダー6)
パワートレイン(6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(シリンダー7)

パワートレイン(6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値リセット(シリンダー8)
パワートレイン(6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値リセット(全気筒)
パワートレイン(6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター流量識別子コピー(ECM->:グローブプラグコントロールモジュール)
パワートレイン(6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター流量識別子コピー(グローブプラグコントロールモジュール->ECM)
パワートレイン(6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトリクターホイール学習
パワートレイン(6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャー学習
パワートレイン(6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	リダクタントインジェクターリセット
パワートレイン(6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステムデータリセット
パワートレイン(6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステムリセット
パワートレイン(6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	リダクタントフルードタンクレベルリセット
パワートレイン(6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン(6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	外気温度算出値リセット
パワートレイン(6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	触媒1リセット
パワートレイン(6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	燃料フィルタ寿命リセット
パワートレイン(6.6L LGH グローブプラグコントロールモジュール)	グローブプラグ学習
パワートレイン(6.6L LGH トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応圧力リセット
パワートレイン(AT(オートマチックトランスアクスル))	トランスミッションオイルライフリセット
パワートレイン(AT(オートマチックトランスアクスル))	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(AT(オートマチックトランスミッション))	トランスミッションオイルライフリセット
パワートレイン(AT(オートマチックトランスミッション))	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(AT(オートマチックトランスミッション))	高速適応プロセス
パワートレイン(MFA トランスミッションコントロールモジュール 4速)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ギアセレクター[N]位置学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クラッチポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	APP学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ECMリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	IACリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター抵抗学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	O2センサー学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	TPS学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数コントロールリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	エンジンエアフィルタ寿命リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	エンジンクランクポンプデータリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	エンジンブロッククランクバルブポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	クラックシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ストップ/スタートキャバシターステータスリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	スロットルボディアイドルエアフロー補正リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーウェストゲート学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプドライバークontrolモジュール設定
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	外気温度算出値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	吸気システム学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	盗難防止学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧カリリールバルブ学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンデータディスプレイ)	オイルライフリセット
パワートレイン(エンジンデータディスプレイ)	燃料トリムリセット
パワートレイン(シャシコントロール バージョン アクティブグリルエアシャッター)	アクティブグリルエアシャッター1
パワートレイン(シャシコントロール バージョン アクティブグリルエアシャッター)	アクティブグリルエアシャッター2
パワートレイン(シャシコントロール バージョン トレーラブレーキコントロール・オー)	サスペンションポジションセンサトリムハイト
パワートレイン(シャシコントロール バージョン フューエルポンプ)	燃料トリムリセット
パワートレイン(シャシコントロール バージョン フューエルポンプ・トレーラブレーキ)	燃料トリムリセット
パワートレイン(シャシコントロール バージョン フューエルポンプ・排気流)	燃料トリムリセット
パワートレイン(シャシコントロール バージョン フューエルポンプ・排気流)	排気流量コントロールバルブ学習
パワートレイン(シャシコントロールモジュール バージョン フューエルポンプ)	燃料トリムリセット
パワートレイン(シャシコントロールモジュール バージョン フューエルポンプ・アクティ)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン(シャシコントロールモジュール バージョン フューエルポンプ・アクティ)	燃料トリムリセット
パワートレイン(シャシコントロールモジュール)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン(シャシコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(シャシコントロールモジュール)	排気流量コントロールバルブ学習
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 1速スイッチアクティブート (NPO))	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 1速スイッチアクティブート (NPO))	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 1速スイッチアクティブート (NPO))	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2ホイールドライブ)	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2ホイールドライブ)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2ホイールドライブ)	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速エレクトリックシフト (NQG))	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速エレクトリックシフト (NQG))	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速エレクトリックシフト (NQG))	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速スイッチアクティブーション (NGH))	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速スイッチアクティブーション (NGH))	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速スイッチアクティブーション (NGH))	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速マニュアルシフト (NQG))	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速マニュアルシフト (NQG))	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速マニュアルシフト (NQG))	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースクラッチ過熱回数リセット
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 10速(MF6))	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 4速)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 5速)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	サービスクリーニング手順
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	トランスミッション適応圧力リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	高速適応プロセス

パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	P/N位置学習手順
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ギアセレクトター[N]位置学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションオイルライフリセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションソレノイドバルブ補正リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応圧力リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ファンクションリセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	学習機能
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	学習値リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	高速適応プロセス
パワートレイン(トランスミッションデータディスプレイ)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン(トレーラータイヤ空気圧インジケータモジュール)	トレーラータイヤ空気圧センサーマニュアル学習
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	トランスミッション適応トルクリセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	DCチャージング無効リセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	EVレンジリセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーコンタクター開原因
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバッククーラントコントロールバルブ学習
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバックデータリセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバック充電適応値リセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバック容量学習
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	室内ヒータークーラントコントロールバルブ学習
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	手動ヒューズライフリセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	燃費リセット
パワートレイン(フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0501)	AWD無効(故障カウンターリセット)
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0502)	AWD無効(故障カウンターリセット)
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	AWD無効(故障カウンターリセット)
パワートレイン(リアドライブシステム)	COM RDS IDマッチング
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	タイヤ空気圧センサー信号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	ティードライバーキーPINリセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(GJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(GJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	パワーダウン
ボディー(GJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(GJ4 Triゾーン オートエアコン)	パワーダウン
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	HVACアフターフロー設定
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	外気温度インスタントアップデート
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	外気温度インスタントアップデート
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	HVAC(エアコン)外気温度ディスプレイ
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	HVACアフターフロー設定
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	アクチュエーターリキャリブレーション

ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	オプション設定
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	パワーダウン
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	外気温度インスタントアップデート
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	後吹きオプション
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	新しいHVAC設定
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(GJ2))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(GJ2))	HVACアフターフロー設定
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(GJ2))	外気温度インスタントアップデート
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(GJ2))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(GJ2))	HVACアフターフロー設定
ボディー(HVACコントロールモジュール オート信号(C68))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACコントロールモジュール オート信号(C68))	HVACアフターフロー設定
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(C4P))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(C4P))	HVACアフターフロー設定
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	HVACアフターフロー設定
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	HVACアフターフロー設定
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	外気温度インスタントアップデート
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	BCMにSDMプライマリーキー設定
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	バックルアップリマインダー
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	運転席シートベルトリマインダー制御
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	助手席シートベルトリマインダー制御
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	新しいSDM登録
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	製造有効カウンター消去
ボディー(アシストステップコントローラー)	アシストステップ学習手順
ボディー(アシストステップコントロールモジュール)	アシストステップモーター学習
ボディー(アップレベル(104 105 106))	Valetモードコード消去
ボディー(アップレベル(104 105 106))	コントロールモジュールリセット
ボディー(アップレベルラジオ (104 105 106))	Valetモードコード消去
ボディー(アップレベルラジオ (104 105 106))	コントロールモジュールリセット
ボディー(アップレベルラジオ)	VIN再登録
ボディー(アップレベルラジオ)	オプションモジュール
ボディー(アップレベルラジオ)	チャイム音量
ボディー(アップレベルラジオ)	チャイム設定
ボディー(アップレベルラジオ)	チューナーキャリブレーション
ボディー(アップレベルラジオ)	ラジオ登録
ボディー(アップレベルラジオ)	リージョンコードオプション
ボディー(アップレベルラジオ)	国コード変更
ボディー(アップレベルラジオ)	防盜ロックLED
ボディー(アンブ (ボーズ))	ナビゲーション音声
ボディー(アンブ (ボーズ))	再補正
ボディー(イモビライザー)	イモビライザーECMリンク
ボディー(イモビライザー)	キーコーディング
ボディー(イモビライザー)	キー診断
ボディー(イモビライザー)	キー登録
ボディー(インストルメントクラスター エンハンスドドライバーインフォセンター(UDD))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター フルスクリーンディスプレイ(UDV))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレイ 未装備)	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレイ(UV6))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター ラジオタイプ (10R))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター ラジオタイプ (10S))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター ラジオタイプ (10T))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター ラジオタイプ (10U))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター 拡張ドライバーインフォメーションセンター(UDD))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター 拡張モノクロドライバーインフォメーションセンタ	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター)	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター)	オーディオトーン
ボディー(インストルメントクラスター)	タイミングベルトライフリセット
ボディー(インストルメントクラスター)	外気温度インスタントアップデート
ボディー(インストルメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセン	CANバス設定学習

ボディー(インストルメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	BPPセンサー補正
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	DTC無効化
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	IPC設定
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	VIN新規登録
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	VIN登録
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	エアクオリティセンサーセンシティブティールレベル
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	オプション設定
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	コラムロックリレー作動
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	車速制限
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	全モーター再補正
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	中東モード
ボディー(インフレータブルストレイントセンシング・ダイアグノーシスモジュール)	ヨーレートセンサー学習
ボディー(エアコン C67 シングル)	後吹きオプション
ボディー(エアコン GJ3 デュアル)	後吹きオプション
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン(GJ4))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(GJ4))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(エアコンコントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(オートエアコン シングルゾーン(C68))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(オートエアコン リアマニュアルコントロール(C69))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(オートエアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(オートエアコンPHT)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	HVAC(エアコン)外気温度ディスプレイ
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	アクチュエーターリキャリブレーション
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	インスタントOATアップデート
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	パワーダウン
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	後吹きオプション
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	全モーター再補正
ボディー(オートリアエアコン・RSA)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(オンスター)	オプション設定
ボディー(オンスター)	希望システム設定
ボディー(オンスター)	言語設定
ボディー(オンスター)	新しいオンスター設定
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	接近検知無効原因消去
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムソフトストップクリア
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムソフトストップ学習
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ペダルソフトストップ学習
ボディー(シリアルデータゲートウェイモジュール)	クラッシュセンサーリセット
ボディー(セミオートマチックステアリングアンドブレーキング付きパーキングアシストコン	CANバス設定学習
ボディー(セミオートマチックステアリング付きパーキングアシストコントロールモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(タイヤ空気圧インジケーターモジュール)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	VIN新規登録
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	オプション設定
ボディー(ディレクショナルヘッドランプコントロールモジュールバージョンオートマチック	HVACアクチュエーター学習
ボディー(テレマティクスビークルローカライゼーション・イモビライゼーションコントロー	コントロールモジュールリセット
ボディー(テレマティクスビークルローカライゼーション・イモビライゼーションコントロー	コントロールモジュールリセット
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(トレーラーライティングコントロールモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(ナイトビジョンカメラコントロールモジュール)	ファンクションリセット
ボディー(ナイトビジョンカメラコントロールモジュール)	製造有効カウンタリセット
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	Bluetooth
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	Shipモード
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	VIN再登録
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	オプション設定
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	チャイム音量
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	ナビ/ラジオ盗難防止システム
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	長波
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール DID72History)	CANバス設定学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール GMLAN)	CANバス設定学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール(サイドオブジェクト検出インジケ	CANバス設定学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール(サイドオブジェクト検出インジケ	パーキングアシストセンサー学習

ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール(サイドオブジェクト検出インジケータ))	CANバス設定学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール(サイドオブジェクト検出インジケータ))	パーキングアシストセンサー学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	パーキングアシストセンサー学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュールアドバンスパーキングアシスト (UDP))	CANバス設定学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュールバージョン装備なし)	CANバス設定学習
ボディー(パーソナライゼーション)	オートドアロックモード
ボディー(パーソナライゼーション)	オプション設定
ボディー(パーソナライゼーション)	ペリメーターランプ
ボディー(パーソナルオーディオリンクコントロールモジュール)	設定/リセット機能
ボディー(パーソナルオーディオリンクモジュール)	デジタルラジオレシーバー
ボディー(パーソナルオーディオリンクモジュール)	ラジオRPO選択
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習(フロントカメラ)
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習(リアカメラ)
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習(右側カメラ)
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習(左側カメラ)
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習(全カメラ)
ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	インフォメーションディスプレイテスト
ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	コントロールモジュールリセット
ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	音声認識
ボディー(フロント・リアセンサー付きパーキングアシストコントロールモジュール(UD5))	CANバス設定学習
ボディー(フロントビューカメラ(フロントガラス))	カメラ学習キャンセル
ボディー(フロントビューカメラ(フロントガラス))	フロントビューカメラ学習
ボディー(フロントビューカメラ(フロントガラス))	無効履歴クリア
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	カメラ学習キャンセル
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	フロントビューカメラ学習
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	車両方向カメラ学習
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	無効履歴クリア
ボディー(ベースラジオ)	VIN再登録
ボディー(ベースラジオ)	オプションモジュール
ボディー(ベースラジオ)	オプション設定
ボディー(ベースラジオ)	チャイム音量
ボディー(ベースラジオ)	ラジオ登録
ボディー(ベースラジオ)	リージョンコードオプション
ボディー(ベースラジオ)	国コード変更
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	DTC無効化
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	DTC無効化
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	コードインデックス
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライトレベリングセンサー学習
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	モジュール補正
ボディー(ホールディングトップモジュール)	フォールディングトップ学習
ボディー(ホールディングトップモジュール)	再補正
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN・5GT))	キーフォブ登録(複数)
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	キーフォブ登録(複数)
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	BPPセンサー補正
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	キーフォブ登録(複数)
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	BPPセンサー補正
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	タイヤ空気圧センサー信号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ティードライバーキーPINリセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	タイヤ空気圧センサー信号リセット

ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ストップ/スタートセレクトスイッチインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	タイヤ空気圧センサー信号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ティードライバーキーPINリセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	ストップ/スタートセレクトスイッチインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	タイヤ空気圧センサー信号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	ティードライバーキーPINリセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	タイヤ空気圧センサー信号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	ティードライバーキーPINリセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリフ)	BPPセンサー補正
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	タイヤ空気圧センサー信号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	BCMにSDMプライマリキー設定
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	BCM再登録
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	BCM登録
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	BPPセンサー補正
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	CTDオペレーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	CTDオペレーション/フォブフィードバック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	POS(販売店情報)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	VIN新規登録
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	オイルライフリセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	オプション設定
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	オプション設定異常
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	キーフォブフィードバック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	キーフォブ登録(複数)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ステアリングコラムロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	タイヤ空気圧センサー信号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	タイヤ空気圧リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ティードライバーキーPINリセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ドアロックオペレーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	トワイライトセンテネル再登録
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	パーソナライゼーション

ボディー(ボディーコントロールモジュール)	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	パワーダウン
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	プレアラームオプション
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	保持アクセサリ電源
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	タイヤ空気圧センサー信号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(マニュアルエアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	アクチュエーターリキャリブレーション
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	後吹きオプション
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	全モーター再補正
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (GJ2))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(マニュアルリアエアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(マルチメディアプレーヤーインターフェイスモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(メモリーシートモジュール)	DTC情報クリア
ボディー(メモリーシートモジュール)	DTC無効化
ボディー(メモリーシートモジュール)	アジャスタブルペダル調整
ボディー(ラジオ (103))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ (103))	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオ (10B))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ NGF Nest Gen フェイスプレート)	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ アップレベル (104 105 106))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ アップレベル (104 105 106))	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオ ベース (103 107))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ ベース (103 107))	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオ (105))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ (105))	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオ (106))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ (106))	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオ (10R))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ (10R))	インフォメーションディスプレイテスト
ボディー(ラジオ (10R))	チャイム
ボディー(ラジオ (10R))	ティードライバーキーPINリセット
ボディー(ラジオ (10S))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ (10S))	インフォメーションディスプレイテスト
ボディー(ラジオ (10S))	ティードライバーキーPINリセット
ボディー(ラジオ (10S))	音声認識
ボディー(ラジオ (10T))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ (10T))	インフォメーションディスプレイテスト
ボディー(ラジオ (10T))	ティードライバーキーPINリセット
ボディー(ラジオ (10T))	音声認識
ボディー(ラジオ (10U))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ (10U))	インフォメーションディスプレイテスト
ボディー(ラジオ (10U))	ティードライバーキーPINリセット
ボディー(ラジオ (10U))	音声認識
ボディー(ラジオ (1P0))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ (1P1))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ (ベース))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ)	24時間表示/12時間表示
ボディー(ラジオ)	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ)	VIN再登録
ボディー(ラジオ)	VIN登録

ボディー(ラジオ)	インフォメーションディスプレイテスト
ボディー(ラジオ)	オプションモジュール
ボディー(ラジオ)	オプション設定
ボディー(ラジオ)	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオ)	シーク/スキャン感度レベル
ボディー(ラジオ)	チャイム音量
ボディー(ラジオ)	チャイム設定
ボディー(ラジオ)	チューナーキャリブレーション
ボディー(ラジオ)	チューナー設定
ボディー(ラジオ)	ティーンドライバークーPINリセット
ボディー(ラジオ)	ラジオ登録
ボディー(ラジオ)	リージョンコードオプション
ボディー(ラジオ)	音声認識
ボディー(ラジオ)	国コード変更
ボディー(ラジオ)	長波
ボディー(ラジオ)	防盜ロックLED
ボディー(ラジオ・エアコンコントロール)	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオコントロール)	CANバス設定学習
ボディー(ラジオナビゲーション)	VIN再登録
ボディー(リアエアコン・RSA)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(リアシートモジュール)	オートキャリブレーション
ボディー(リアシートモジュール)	リクライニングモーター
ボディー(リアシートモジュール)	回転モーター
ボディー(リアシートモジュール)	水平モーター
ボディー(リアセンサー付きパーキングアシストコントロールモジュール(UD7))	CANバス設定学習
ボディー(リア右ドアモジュール)	DTC無効化
ボディー(リア右ドアモジュール)	ドアモジュールVIN再登録
ボディー(リア左ドアモジュール)	DTC無効化
ボディー(リア左ドアモジュール)	ドアモジュールVIN再登録
ボディー(リア統合モジュール)	オプション設定
ボディー(リア補助エアコン)	HVACモジュール補正
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	リフトゲート全開位置学習
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (AVF))	ハンズフリーリフトゲートセンサーコントロールモジュール校正
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (AVF))	リフトゲート全開位置学習
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	ハンズフリーリフトゲートセンサーコントロールモジュール校正
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	リフトゲート全開位置学習
ボディー(リフトゲートモジュール)	LGM開/閉テスト
ボディー(リフトゲートモジュール)	TPMオプション有効化
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	TPM学習モード
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	TPM学習モード(2008年式のみ)
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーフォブ全消去
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーレスエントリーアンテナ(センターコンソールON)
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーレスエントリーアンテナ(運転席側エクステリア)
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーレスエントリーアンテナ(助手席側エクステリア)
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	すべてのリモート無効
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	パーソナライゼーション
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	次に有効なスロット
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	新しいRCCLR設定
ボディー(リモートヒーター・エアコンオート信号(C68))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)	HVACアクチュエーター学習
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアルヒーターオンリー(C42))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアル信号(C67))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	オプション設定
ボディー(ロングレンジレーダーセンサーモジュール)	ロングレンジレーダーセンサーモジュール学習
ボディー(右シートベルトトラクターモーターモジュール)	履歴バッファリセット
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ペダルソフトストップ学習
ボディー(運転席ドアスイッチ)	パワーウィンドウモーター再登録
ボディー(運転席ドアモジュール)	DTC無効化
ボディー(運転席ドアモジュール)	オプション設定
ボディー(運転席ドアモジュール)	ドアモジュールVIN再登録
ボディー(拡張範囲パッシュエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ(センターコンソールON)

ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ(ボディー右側)
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ(ボディー左側)
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ(運転席側エクステリア)
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ(助手席側エクステリア)
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	DSCC設定(日本仕様車のみ)
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	工場出荷時リセット
ボディー(携帯電話コントロールモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(左シートベルトトリトラクターモーターモジュール)	履歴パッドファリセット
ボディー(車両警告アラームモジュール)	モジュール補正
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	GPSデータ
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	オプション設定
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	希望システム設定
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	言語設定
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	新しいオンスター設定
ボディー(車両盗難防止)	オプション設定
ボディー(車両盗難防止)	新しいVTDモジュール設定
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	車両方向カメラ学習
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	無効履歴クリア
ボディー(助手席ドアスイッチ)	パワーウィンドウモーター再登録
ボディー(助手席ドアモジュール)	DTC無効化
ボディー(助手席ドアモジュール)	TPMオプション有効化
ボディー(助手席ドアモジュール)	オプション設定
ボディー(助手席ドアモジュール)	キーフォブ登録
ボディー(助手席ドアモジュール)	キーフォブ登録
ボディー(助手席ドアモジュール)	スベアタイヤモニター停止
ボディー(助手席ドアモジュール)	センサー位置学習
ボディー(助手席ドアモジュール)	ドアモジュールVIN再登録
ボディー(助手席プレゼンスシステム)	DTC消去・PPSリセット
ボディー(助手席プレゼンスシステム)	乗員検知システムブレロード
ボディー(助手席プレゼンスシステム)	乗員検知システム学習
ボディー(助手席プレゼンスシステム)	乗員検知センサー学習
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	乗員検知センサー学習
ボディー(暖房・エアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(暖房・エアコン)	オプション設定
ボディー(暖房・エアコン)	後吹きオプション
ボディー(暖房・エアコン)	新しいHVAC設定
ボディー(歩行者衝突検出モジュール)	データリコーダー
ボディー(歩行者衝突検出モジュール)	新しいPIDM設定
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール(CJ4エアコンのみ))	パワーダウン
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール)	パワーダウン