

●オベル 作業サポート (Ver 2019.10)

システム名	項目名
インフォテインメントシステム(オーディオシステム)	ダッシュボード-IRCへ接続
インフォテインメントシステム(セキュリティPINコード読み取り(ベータ))	セキュリティ-PINコード読込
エンジン(A 18 XER)	タイヤ環境登録
エンジン(A 18 XER)	学習値リセット
エンジン(A 18 XER)	電子スロットル制御
エンジン(A 18 XER)	噴射カットオフテスト
エンジン(C 18 SEL)	アイドルエア制御
エンジン(C 18 SEL)	アイドル回転数調整
エンジン(C 18 SEL)	インジェクタ切断
エンジン(C 18 SEL)	回転数制御
エンジン(C 20 SEL)	アイドル回転数調整
エンジン(C 20 SEL)	アイドル駆動調整
エンジン(C 20 SEL)	インジェクタ切断
エンジン(C 22 SEL)	アイドルエア制御
エンジン(C 22 SEL)	アイドル回転数調整
エンジン(C 22 SEL)	インジェクタ切断
エンジン(C 22 SEL)	回転数制御
エンジン(ECM(2.4D))	サブネット設定リスト - 高速
エンジン(ECM(2.4D))	車輪の円周
エンジン(ECM(3.2D))	エンジンオイルライフリセット
エンジン(ECM(3.2D))	スロットルボディ再学習
エンジン(ECM(3.2D))	燃料トリムリセット
エンジン(ECM(ディーゼル))	ECMイモビライザ学習
エンジン(ECM(ディーゼル))	ECM交換
エンジン(ECM(ディーゼル))	アイドルテスト
エンジン(ECM(ディーゼル))	インジェクタIQAコーディング
エンジン(ECM(ディーゼル))	クランキングテスト
エンジン(ECM(ディーゼル))	サービス再生
エンジン(ECM(ディーゼル))	ホイール環境
エンジン(ECM(ディーゼル))	車両バリエーションコーディング
エンジン(ECM(ディーゼル))	燃料補正テスト
エンジン(V8 GEN III)	ECM(エンジンコントロールモジュール)装着
エンジン(V8 GEN III)	エンジンオイルライフリセット
エンジン(V8 GEN IV)	エンジンオイルライフリセット
エンジン(V8 GEN IV)	スロットルボディ再学習
エンジン(V8 GEN IV)	学習クランク角検知エラー
エンジン(X 18 XE1)	アイドル回転数調整
エンジン(X 18 XE1)	アイドル駆動調整
エンジン(X 18 XE1)	インジェクタ切断
エンジン(X 18 XE1)	回転数制御
エンジン(X 25 XE)	O2ループブロックMAPコントロール学習リセット
エンジン(X 25 XE)	アイドルエアコントロールバルブブロック学習マップリセット
エンジン(X 25 XE)	アイドル回転数オフセット調整
エンジン(Z 10 XEP)	EGR制御
エンジン(Z 10 XEP)	O2ループブロック学習マップリセット
エンジン(Z 10 XEP)	アイドル回転数登録
エンジン(Z 10 XEP)	インジェクタ切断テスト
エンジン(Z 10 XEP)	回転数制御
エンジン(Z 10 XEP)	学習値リセット

エンジン(Z 10 XEP)	電子スロットル制御
エンジン(Z 12 XEP)	EGR制御
エンジン(Z 12 XEP)	O2ループブロック学習マップリセット
エンジン(Z 12 XEP)	アイドル回転数登録
エンジン(Z 12 XEP)	インジェクタ切断テスト
エンジン(Z 12 XEP)	回転数制御
エンジン(Z 12 XEP)	学習値リセット
エンジン(Z 12 XEP)	電子スロットル制御
エンジン(Z 14 XE)	CAN設定登録
エンジン(Z 14 XE)	EGR制御
エンジン(Z 14 XE)	インジェクタ切断テスト
エンジン(Z 14 XE)	バリエーション設定登録
エンジン(Z 14 XE)	電子スロットル制御
エンジン(Z 14 XE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン(Z 14 XEP)	EGR制御
エンジン(Z 14 XEP)	O2ループブロック学習マップリセット
エンジン(Z 14 XEP)	アイドル回転数登録
エンジン(Z 14 XEP)	インジェクタ切断テスト
エンジン(Z 14 XEP)	回転数制御
エンジン(Z 14 XEP)	学習値リセット
エンジン(Z 14 XEP)	電子スロットル制御
エンジン(Z 16 SE)	EGR制御
エンジン(Z 16 SE)	インジェクタ切断テスト
エンジン(Z 16 SE)	電子スロットル制御
エンジン(Z 16 SE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン(Z 18 XE)	CAN設定登録
エンジン(Z 18 XE)	アイドル回転数登録
エンジン(Z 18 XE)	インジェクタ切断テスト
エンジン(Z 18 XE)	タイヤ環境登録
エンジン(Z 18 XE)	バリエーション設定登録
エンジン(Z 18 XE)	バルブ学習リセット
エンジン(Z 18 XE)	回転数制御
エンジン(Z 18 XE)	電子スロットル制御
エンジン(Z 18 XE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン(Z 18 XE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 18 XE)	噴射カットオフテスト
エンジン(Z 18 XER)	タイヤ環境登録
エンジン(Z 18 XER)	学習値リセット
エンジン(Z 18 XER)	電子スロットル制御
エンジン(Z 18 XER)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 18 XER)	噴射カットオフテスト
エンジン(Z 19 DT)	DPF交換
エンジン(Z 19 DT)	DPF再生
エンジン(Z 19 DT)	インジェクタ登録
エンジン(Z 19 DT)	タイヤ環境登録
エンジン(Z 19 DT)	フューエルポンプリレーテスト
エンジン(Z 19 DT)	マスエアフローセンサ交換
エンジン(Z 19 DT)	レール圧センサ交換
エンジン(Z 19 DT)	差圧センサ交換
エンジン(Z 19 DT)	触媒交換
エンジン(Z 20 LEH)	O2ループブロック学習マップリセット

エンジン(Z 20 LEH)	フューエルポンプリレーテスト
エンジン(Z 20 LER)	O2ループブロック学習マップリセット
エンジン(Z 20 LER)	タイヤ環境登録
エンジン(Z 20 LER)	電子スロットル制御
エンジン(Z 20 LER)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 22 SE)	CAN設定登録
エンジン(Z 22 SE)	EGR制御
エンジン(Z 22 SE)	O2ループブロック学習マップリセット
エンジン(Z 22 SE)	バリエーション設定登録
エンジン(Z 22 SE)	学習クランク角検知エラー
エンジン(Z 22 SE)	電子スロットル制御
エンジン(Z 22 SE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン(Z 22 YH)	タイヤ環境登録
エンジン(Z 22 YH)	電子スロットル制御
エンジン(Z 22 YH)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 32 SE)	タイヤ環境登録
エンジン(Z 32 SE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 32 SE)	噴射カットオフテスト
エンジン(エンジン(ディーゼル))	インジェクター交換
エンジン(エンジン(ディーゼル))	圧縮テスト
エンジン(エンジン(ディーゼル))	学習値リセット
エンジン(エンジン(ディーゼル))	吸気エアフローバルブ交換
シャーシ(ABS)	フロント右ソレノイドバルブテスト
シャーシ(ABS)	フロント左ソレノイドバルブテスト
シャーシ(ABS)	リア右ソレノイドバルブテスト
シャーシ(ABS)	リア左ソレノイドバルブテスト
シャーシ(ABS)	リターンポンプリレーテスト
シャーシ(ABS)	車輪周長登録
シャーシ(ABS・ETC)	VT ABS(アンチロックブレーキシステム)オートテスト
シャーシ(ABS・ETC)	ブレーキエア抜き
シャーシ(ABS・TC・ESP(ビークルダイナミックシステム))	エア抜き検知システムリセット
シャーシ(ABS・TC・ESP(ビークルダイナミックシステム))	センサクラスタ補正
シャーシ(ABS・TC・ESP8.0)	VIN登録
シャーシ(ABS・TC・ESP8.0)	エア抜き
シャーシ(ABS・TC・ESP8.0)	ステアリングアングルセンサー補正
シャーシ(EBCM(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール))	ステアリングアングルセンサー補正
シャーシ(EBCM(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール))	ブレーキエア抜き
シャーシ(ESP)	ステアリングアングルセンサー補正
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	パーキングブレーキケーブル交換手順
シャーシ(ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール)	設定/リセット機能
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキキャリブレーション
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブルサービス(解放)
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブルサービス(係合)
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブル交換手順
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブル交換手順
シャーシ(多重加速度センサモジュール)	ヨーレートセンサーリセット
シャーシ(多重加速度センサモジュール)	ヨーレートセンサー学習

シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	エア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングアングルセンサ補正
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルリセット
シャーシ(電動パワーステアリング)	補正
トランスミッション(AF 13-II・17・20・22)	TC信号ステータスリセット
トランスミッション(AF 13II・20・22・30)	TC信号ステータスリセット
トランスミッション(AF 13II・20・22・30)	学習値リセット
トランスミッション(AF 17-4)	ECUリセット
トランスミッション(AF 17-4)	学習値リセット
トランスミッション(AF 22-4)	ECUリセット
トランスミッション(AF 22-4)	学習値リセット
トランスミッション(AF 23-5・33-5・40-6)	ECUリセット
トランスミッション(AF 23-5・33-5・40-6)	学習値リセット
トランスミッション(AF 40-6)	セレクタレバーNポジション学習
トランスミッション(AF 40-6)	学習値リセット
トランスミッション(AT)	タップセルリセット
トランスミッション(MTA(イーゼートロニック))	アディショナルタッチポイントアダプテーション
トランスミッション(MTA(イーゼートロニック))	ギアボックスパラメータ学習
トランスミッション(MTA(イーゼートロニック))	クラッチコントロールテスト
トランスミッション(MTA(イーゼートロニック))	クラッチ油圧エア抜き
トランスミッション(MTA(イーゼートロニック))	タッチポイント適応
トランスミッション(MTA(イーゼートロニック))	バリエーション設定登録
トランスミッション(TCM)	学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	クラッチスリップデーターリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	外気温度算出値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	吸気系学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	燃料レール圧力センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	燃料微小噴射量データーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	H02Sヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	スロットルアクチュエーターリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	APP学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	DPFリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	DPF圧力センサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	EGRバルブ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	H02S学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	MAFセンサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	クランクシャフトポジションリラクターリング学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	グローブプラグコントロールモジュールリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	ターボチャージャー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	ニュートラルポジションセンサー学習

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LGD)))	グローブプラグコントロールモジュールリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LGD)))	ターボチャージャー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LGD)))	フライホイール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LGD)))	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LGD)))	排気温度センサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	H02Sヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	DPFリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	DPF圧力センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	H02S学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	NOxセンサー1リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	NOxセンサー2リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	NOx触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	NOx触媒還元剤量リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	アイドルエアコントロールリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	インジェクター補正值リセット(シリンダー-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	インジェクター補正值リセット(シリンダー-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	インジェクター補正值リセット(シリンダー-3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	インジェクター補正值リセット(シリンダー-4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	インジェクター補正值リセット(全気筒)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	クランクシャフトポジションリラクターリング学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	還元剤システムデータリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	還元剤タンクレベルリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	排気温度センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	H02Sヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	リモートビークルスタート無効履歴リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	APP学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	DPFリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	DPF圧力センサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	EGRバルブ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	H02S学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	MAFセンサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	クランクシャフトポジションリラクターリング学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	グローブプラグコントロールモジュールリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	ターボチャージャー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	フライホイール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	排気温度センサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	DPFリセット

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	HO2Sヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	リモートビークルスタート無効履歴リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	HO2Sヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	リモートビークルスタート無効履歴リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	DPFリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	DPF圧力センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	HO2S学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー1リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー2リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	NOx触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	NOx触媒還元剤量リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	アイドルエアコントロールリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(シリンダー-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(シリンダー-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(シリンダー-3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(シリンダー-4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(全気筒)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションリラクターリング学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	還元剤システムデータリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	還元剤タンクレベルリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	排気温度センサーリセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション補正值学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	学習値リセット
ボディ(AHL(オートマチックヘッドランプレベリング))	オートヘッドランプレベリング
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	BCM(ボディコントロールモジュール)オプション
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	BCM(ボディコントロールモジュール)セキュリティーコード読み込み
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	BCM(ボディコントロールモジュール)ユーザー設定
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	BCM(ボディコントロールモジュール)装着
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	VEブレーキペダルポジションセンサー学習
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	セキュリティーインフォメーションおよび登録
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	リモートキー登録
ボディ(CIM(ステアリングコラムモジュール))	ステアリングアングルセンサ補正
ボディ(CIM(ステアリングコラムモジュール))	トランスポンダ/リモートキー消去
ボディ(CIM(ステアリングコラムモジュール))	トランスポンダ/リモートキー登録
ボディ(IPC(インストルメントパネルクラスター))	サービスインターバルリセット
ボディ(IPC(インストルメントパネルクラスター))	バリエーション設定登録
ボディ(PIM(パワートレインインターフェイスモジュール))	PIM-ECM(エンジンコントロールモジュール)接続(V6 GEN IV)
ボディ(PIM(パワートレインインターフェイスモジュール))	PIM-ECM(エンジンコントロールモジュール)接続(V8 GEN IV)
ボディ(PIM(パワートレインインターフェイスモジュール))	PIMリセット
ボディ(PIM(パワートレインインターフェイスモジュール))	PIM設定

ボディ（PIM（パワートレインインターフェイスモジュール））	PIM装着（GEN III）
ボディ（PIM（パワートレインインターフェイスモジュール））	VIN登録
ボディ（RFA（リモートファンクションアクチュエーター））	VE RFM リモート登録・消去
ボディ（RFA（リモートファンクションアクチュエーター））	VE RFM リモート追加
ボディ（SDM（エアバッグ））	展開記録リセット
ボディ（SDM（センシングアンドダイアグノシスモジュール））	BCM（ボディコントロールモジュール）VE SDMプライマリーキー
ボディ（VTM）	全トランスポンダーキー再登録
ボディ（VTM）	追加キー登録
ボディ（イモビライザー）	イモビライザリセット
ボディ（イモビライザー）	イモビライザ取付（Z18XE, Z22SE）
ボディ（イモビライザー）	イモビライザ出力登録
ボディ（イモビライザー）	エンジンコントローラリセット（Z18XE, Z22SE）
ボディ（イモビライザー）	エンジンコントローラ取付（Z18XE, Z22SE）
ボディ（イモビライザー）	トランスポンダーキー消去
ボディ（イモビライザー）	トランスポンダーキー登録
ボディ（インストルメント）	ECM/イモビライザーへのインストルメントリンク
ボディ（インストルメント）	V6設定
ボディ（インストルメント）	V8設定
ボディ（インストルメント）	サービスインターバルリセット
ボディ（インストルメント）	トリップコンピュータリセット
ボディ（インストルメント）	燃料計キャリブレーション
ボディ（インストルメントクラスター）	CANバス設定学習
ボディ（エアコンコントロールモジュール（オートコントロールデュアルゾーン（GJ2）））	CANバス設定学習
ボディ（エアコンコントロールモジュール（オートコントロールデュアルゾーン（GJ2）））	HVACアクチュエーター学習
ボディ（エアコンコントロールモジュール（オートデュアルゾーン（GJ2）））	CANバス設定学習
ボディ（エアコンコントロールモジュール（オートデュアルゾーン（GJ2）））	HVACアクチュエーター学習
ボディ（エアコンコントロールモジュール（マニュアルコントロールヒーターオンリー（C42）））	CANバス設定学習
ボディ（エアコンコントロールモジュール（マニュアルコントロールヒーターオンリー（C42）））	HVACアクチュエーター学習
ボディ（エアコンコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（C42）））	CANバス設定学習
ボディ（エアコンコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（C42）））	HVACアクチュエーター学習
ボディ（エアコンコントロールモジュール）	CANバス設定学習
ボディ（エアコンコントロールモジュール）	HVACアクチュエーター学習
ボディ（エアバッグ）	バリエーション設定登録
ボディ（エアバッグ）	バリエーション設定読込
ボディ（エアバッグ）	展開記録リセット
ボディ（セキュリティPINコード読み取り（ベータ））	セキュリティPINコード読込
ボディ（ヘッドランプコントロールモジュール）	コードインデックス
ボディ（ヘッドランプコントロールモジュール）	ヘッドランプレベリングセンサー学習
ボディ（ボディコントロールモジュール）	ECM/イモビライザーへのBCMリンク
ボディ（ボディコントロールモジュール）	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディ（ボディコントロールモジュール）	ブレーキペダルポジションセンサー学習
ボディ（ボディコントロールモジュール）	ボディコントロールモジュールリセット
ボディ（ボディコントロールモジュール）	リモートキー消去
ボディ（ボディコントロールモジュール）	リモートキー登録
ボディ（中央ドアロック）	リモートキー消去
ボディ（中央ドアロック）	リモートキー登録
ボディ（通信ユニット）	設定読込み
車両情報	ECU識別