

●スズキ 作業サポート(ver 2019.10)

| システム          | 項目名                          | 説明                        |
|---------------|------------------------------|---------------------------|
| EPI (エンジン・AT) | A/Fセンサー交換 (DPFなし)            |                           |
| EPI (エンジン・AT) | A/F (O2) センサーデータ初期化          |                           |
| EPI (エンジン・AT) | A/F (O2) センサーパラメーター初期化       |                           |
| EPI (エンジン・AT) | A/F (O2) センサー露点初期化           |                           |
| EPI (エンジン・AT) | DPFデータ初期化                    |                           |
| EPI (エンジン・AT) | DPF交換 (DPFあり)                | DPF交換の設定を行います。            |
| EPI (エンジン・AT) | DPF再生                        | DPF再生を実施します。              |
| EPI (エンジン・AT) | DPF再生 (DPFあり)                | DPF再生を実施します。              |
| EPI (エンジン・AT) | DPF駆動パターンパラメーター初期化           |                           |
| EPI (エンジン・AT) | DPF再生パラメーター初期化               |                           |
| EPI (エンジン・AT) | DPF条件：パラメーター初期化              |                           |
| EPI (エンジン・AT) | ECM交換                        |                           |
| EPI (エンジン・AT) | EGR (排気ガス再循環) バルブデータ初期化      |                           |
| EPI (エンジン・AT) | EGR (排気ガス再循環) 交換             |                           |
| EPI (エンジン・AT) | EGR-1データ初期化                  |                           |
| EPI (エンジン・AT) | EGR-2データ初期化                  |                           |
| EPI (エンジン・AT) | MAFセンサー交換 (A/Fデータリセット：DPFなし) |                           |
| EPI (エンジン・AT) | MAFセンサーデータ初期化                |                           |
| EPI (エンジン・AT) | VIN登録                        | VIN登録を実施します。              |
| EPI (エンジン・AT) | インジェクターコード補正                 |                           |
| EPI (エンジン・AT) | インジェクター交換                    |                           |
| EPI (エンジン・AT) | オイルリマインダー初期化                 |                           |
| EPI (エンジン・AT) | 吸気スロットルバルブデータ初期化             |                           |
| EPI (エンジン・AT) | 吸気スロットルバルブ交換                 |                           |
| EPI (エンジン・AT) | 差圧センサー交換 (DPFあり)             |                           |
| EPI (エンジン・AT) | 差圧センサーデータ初期化                 |                           |
| EPI (エンジン・AT) | 燃料フィルター警告ランプON状態での走行距離リセット   |                           |
| EPI (エンジン・AT) | 燃料噴射システム部品パラメーター初期化          |                           |
| EPI (エンジン・AT) | 車両仕様設定                       |                           |
| EPI (エンジン・AT) | 触媒コンバーター交換 (DPFあり)           |                           |
| EPI (エンジン・AT) | 油圧警告灯リセット (DPFあり)            | 油圧警告灯リセット (DPFあり) を実施します。 |
| EPI (エンジン・AT) | フライホイールデータ初期化                |                           |
| EPI (エンジン・AT) | フリーズフレームデータ消去                |                           |
| EPI (エンジン・AT) | ブレーキストロークセンサー0点初期化           |                           |
| EPI (エンジン・AT) | レール圧カセンサー初期化                 |                           |
| EPI (エンジン・AT) | オーバープレッシャーバルブデータ初期化          |                           |
| AT・CVT・AGS    | 2速固定解除                       |                           |
| AT・CVT・AGS    | AGS一括学習値設定                   | オートギアシフト車の学習値の設定を行います。    |
| AT・CVT・AGS    | AGS学習値表示                     | オートギアシフト車の学習値の表示を行います。    |
| AT・CVT・AGS    | AT学習初期化                      | ATコントローラの学習値を消去します。       |

●スズキ 作業サポート(ver 2019.10)

| システム         | 項目名                   | 説明   |
|--------------|-----------------------|--|
| AT・CVT・AGS   | AT学習初期化(試験運用版)        |  |
| AT・CVT・AGS   | AT学習値初期化              | ATコントローラの学習値を消去します。  |
| AT・CVT・AGS   | CVTフルード量調整            | CVTフルード量の調整を行う時に使用します。   |
| AT・CVT・AGS   | CVT学習値設定              | CVTコントローラの学習値を設定します。   |
| AT・CVT・AGS   | クラッチ・トランスアクスル初期化      |  |
| AT・CVT・AGS   | クラッチクランプポジション制御       |  |
| AT・CVT・AGS   | クラッチ学習値設定             | オートギアシフト車のクラッチ学習値の設定を行います。   |
| AT・CVT・AGS   | クラッチ初期化               |  |
| AT・CVT・AGS   | クラッチ調整制御              |  |
| AT・CVT・AGS   | シフトタワー学習値設定           | オートギアシフト車のシフトタワーの学習値の設定を行います。  |
| AT・CVT・AGS   | スローブセンサー校正            | スローブセンサーの校正を行います。  |
| AT・CVT・AGS   | トランスアクスル初期化           |  |
| AT・CVT・AGS   | ニュートラルポジション校正(試験運用版)  |  |
| AT・CVT・AGS   | 学習値初期化                | AT(CVT)の学習値初期化を行います。   |
| AT・CVT・AGS   | 学習値消去                 | AT(CVT)の学習値を消去します。   |
| AT・CVT・AGS   | 電動オイルポンプエア抜き          | CVT車のオイルポンプのエア抜きを行います。   |
| AT・CVT・AGS   | 油圧ラインオイル排出            | オートギアシフト車のオイルの排出を行います。   |
| ABS(VST・ESP) | センサー一括校正              | 各センサーの一括校正を行います。   |
| ABS(VST・ESP) | 減圧作動点検                | ABSアクチュエーター交換時の点検を行います。  |
| ABS(VST・ESP) | 整備モード                 | ABSまたはESPハイドロリックユニットまたはコントロールモジュールなどを交換し、ブレーキ配管の組み付けが正しいかどうか確認する時に実施します。 |
| ABS(VST・ESP) | ESP機能設定               | ESP関連の交換を実施した時に実施します。  |
| エアバッグ        | エアバッグ設定               | 車両のエアバッグの構成を確認できます。  |
| イモビライザー      | ECM交換(SK C/PWDの登録)    | ECMを交換する時に実施します。   |
| イモビライザー      | ECUリセット               | イモビライザコントローラを交換した後に実施します。  |
| イモビライザー      | IDコード読み込み             |  |
| イモビライザー      | IDコード読取               | キーのIDコードを読取る時に実施します。   |
| イモビライザー      | イグニッションキー新規登録(Fixコード) | イグニッションキーを新規登録する時に実施します。   |
| イモビライザー      | イモビライザー               |  |
| イモビライザー      | イモビライザー(試験運用版)        |  |
| イモビライザー      | イモビライザーリセット           |  |
| イモビライザー      | イモビライザー交換(SKコード登録)    |  |
| イモビライザー      | イモビライザー登録             |  |
| イモビライザー      | イモビライザ情報              | イモビライザの情報を表示します。   |
| イモビライザー      | キー登録                  | キーを登録する時に実施します。  |
| イモビライザー      | 登録                    |  |
| BCM          | リモート格納ミラー設定           |  |
| BCM          | 携帯スターターコード登録          |  |
| BCM          | 携帯リモコンバッテリー消耗警報       |  |
| BCM          | 携帯リモコン検出範囲外警報         |  |
| BCM          | 携帯リモコン電池消耗警告          |  |

●スズキ 作業サポート(ver 2019.10)

| システム                    | 項目名                                | 説明                        |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| キーレススタート                | アンサーバック (サイレン)                     |                           |
| キーレススタート                | アンサーバック設定                          |                           |
| キーレススタート                | アンサーバック設定 (車外ブザー)                  |                           |
| キーレススタート                | キーレススタートシステム機能                     |                           |
| キーレススタート                | ショックセンサー                           |                           |
| キーレススタート                | ショックセンサー感度 (フル警告)                  |                           |
| キーレススタート                | ショックセンサー感度 (ブレ警告)                  |                           |
| キーレススタート                | セキュリティアラーム                         |                           |
| キーレススタート                | 携帯リモコン検出範囲外警報                      |                           |
| キーレススタート                | 携帯リモコン電池消耗警告                       |                           |
| メーター                    | A-S T O P 時間・節約燃料                  |                           |
| メーター                    | エコスコア                              |                           |
| メーター                    | コンディション設定                          |                           |
| メーター                    | オイル警告機能                            |                           |
| メーター                    | オイルリマインダー初期化                       |                           |
| メーター                    | スターターインフォメーションランプ/減速エネルギー回生インジケーター |                           |
| T P M S (タイヤモニタリングシステム) | T P S I D 登録 (試験運用版)               |                           |
| レーダーブレーキサポート            | エーミング調整 (試験運用版)                    |                           |
| アイドリングストップ              | スターターデータコピー                        | ECUにあるスターターデータの書き換えを行います。 |
| アイドリングストップ              | スターターデータリセット                       | ECUにあるスターターのデータをリセットします。  |
| アイドリングストップ              | スターター駆動回数リセット (試験運用版)              |                           |
| アイドリングストップ              | スターター駆動回数登録 (試験運用版)                |                           |
| アイドリングストップ              | スローブセンサー初期化                        | スローブセンサーの初期化を実施します。       |
| デュアルカメラブレーキサポート         | エーミング再調整                           |                           |
| デュアルカメラブレーキサポート         | エーミング調整                            |                           |
| デュアルカメラブレーキサポート         | エーミング調整値クリア                        |                           |
| デュアルセンサーブレーキサポート        | エーミング調整                            |                           |
| カメラコントローラー (全方位モニター)    | キャリブレーション                          | 全方位モニターの校正を行います。          |
| カメラコントローラー (全方位モニター)    | キャリブレーションマーカー範囲表示                  |                           |
| カメラコントローラー (全方位モニター)    | 俯瞰映像強制表示                           |                           |
| オートレベリング                | 車高センサー初期化                          |                           |