

ホンダ・ハイブリッド車

メンテナンスモード

- 対応車種:フィットハイブリッド(GP5/GP6 H25/9~)
シャトルハイブリッド(GP7/GP8 H27/5~)
フリードハイブリッド(GB7/GB8 H28/9~)
グレイスハイブリッド(GM4/GM5 H26/12~)
ヴェゼルハイブリッド(RU3/RU3 H25/12~)
オデッセイハイブリッド(RC4 H28/2~) 等

ホンダ・ハイブリッド車の『メンテナンスモード』の移行方法を記載しますので、参考にしてください。

PGM-FI システム メンテナンスモード

- ・ この機能は、点検・車検の際に強制的にエンジンを始動させることができます。
- ・ 車両を PGM-FI メンテナンスモードにした場合は、一部制御を停止させマルチインフォメーションディスプレイ、関連する警告灯を点灯させメンテナンスモードに入っていることを表示します。

メンテナンスモード起動

1. POWER スイッチを OFF にし、60 秒以内に 2~6 の操作を行ってください。
2. ブレーキペダルを踏まないで POWER スイッチを 2 回押して ON モード(IG ON 状態)にしてください。
3. P レンジで、アクセルペダルを 2 回全開位置まで踏み込んだ後、足を離してください。

4. ブレーキペダルを踏み、シフトレバーを N ポジションにし、アクセルペダルを 2 回全開位置まで踏み込んだ後、足を離してください。

5. ブレーキペダルを踏み、シフトレバーを P ポジションにし、アクセルペダルを 2 回全開位置まで踏み込んだ後、足を離してください。

6. ブレーキペダルを踏み、POWER スイッチを押すとメンテナンスモードが起動しエンジンが始動します。

マルチインフォメーションディスプレイに『Maintenance Mode』と表示されます。

7. メンテナンスモードを解除する場合は、POWER スイッチを OFF にするとエンジンが停止します。

VSA システム メンテナンスモード

- ・ VSA メンテナンスモードが起動すると VSA 機能及び TCS 機能がキャンセルされます。
- ・ メンテナンスモード中は、VSA OFF 警告灯が点滅し、VSA 警告灯が点灯します。
- ・ 操作途中に条件から外れた場合や、操作開始から 30 秒以上経過した場合は、POWER スイッチを OFF にして、10 秒以上経過してから再度実施してください。
- ・ VSA が故障を検出した場合は、メンテナンスモードは解除されます。

メンテナンスモード起動

1. パワーシステムを起動し、30 秒以内に 2~4 の操作を行ってください。
2. パーキングブレーキを解除し、ブレーキペダルを踏み込んだ状態で VSA OFF スイッチを押し VSA OFF 警告灯が点灯したら、もう一度 VSA OFF スイッチを押し、VSA OFF 警告灯が消灯することを確認してください。
3. パーキングブレーキをかけて、ブレーキペダルを離した状態で VSA OFF スイッチを押し VSA OFF 警告灯が点灯したら、もう一度 VSA OFF スイッチを押し、VSA OFF 警告灯が消灯することを確認してください。
4. パーキングブレーキをかけたまま、ブレーキペダルを踏み込んだ状態で VSA OFF スイッチを押し VSA OFF 警告灯が点灯したら、もう一度 VSA OFF スイッチを押し、VSA OFF 警告灯が点滅、VSA 警告灯が点灯しメンテナンスモードが起動します。
5. メンテナンスモードを解除する場合は、POWER スイッチを OFF または VSA OFF スイッチを押し、各警告灯が消去し、メンテナンスモードが解除されます。