

システム名	項目名
4X4 (4x4コントロールモジュール)	KOE0(キーONエンジンOFF)セルフテスト
4X4 (4x4コントロールモジュール)	オンデマンドセルフテスト
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ABSエア抜き
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ABSサービスエア抜き
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ABSサービスエア抜き(ABS)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ABSモジュール
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ABSモジュール初期化
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ABSモジュール設定
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ABS設定
ABS(アンチロックブレーキシステム)	EIPB整備モード
ABS(アンチロックブレーキシステム)	EIPB適用・リリーステスト
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ESPヨーレートセンサー・横加速度センサー設定
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ESP圧力センサー設定
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ESP縦加速度センサーモニタリング禁止
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ESP設定(3センサー全てまとめ)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ESP補正(縦加速度センサ)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	IVD初期化順序
ABS(アンチロックブレーキシステム)	KOE0(キーONエンジンOFF)セルフテスト
ABS(アンチロックブレーキシステム)	インレットバルブ補正
ABS(アンチロックブレーキシステム)	エア抜き(ABSモジュール)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	エア抜き(ドラムブレーキホイールシリンダー)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	エア抜き(ブレーキキャリパー)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	エア抜き(ブレーキチューブ)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	エア抜き(ブレーキフルード交換)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	エア抜き(ブレーキホース)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	エア抜き(マスターシリンダー)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	オンデマンドセルフテスト
ABS(アンチロックブレーキシステム)	サービス エア抜き(ABS/ESP)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	サービスエア抜き(ブレーキフルード交換)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ステアリングアングルセンサー(EPS)補正
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ステアリングアングルセンサー設定
ABS(アンチロックブレーキシステム)	センサークラスターシリアルナンバー読み込み
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ドラムブレーキホイールシリンダー
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ブレーキキャリパー
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ブレーキコントロールユニット点検
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ブレーキシステムエア抜き点検
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ブレーキチューブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ブレーキパッド交換
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ブレーキプASTER/ステアリングホイールアングルセンサー補正
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ブレーキフルード圧力センサー
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ブレーキフルード交換
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ブレーキフルード交換(パワーブリーダー不使用)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ブレーキホース
ABS(アンチロックブレーキシステム)	マスターシリンダー
ABS(アンチロックブレーキシステム)	モジュール初期化
ABS(アンチロックブレーキシステム)	モジュール設定
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ヨーレート/横加速度補正
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ヨーレート・横加速度センサー設定
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ヨーレートセンサー
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ヨーレートセンサー設定
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リアブレーキ調整
ABS(アンチロックブレーキシステム)	圧力センサーオフセットリセット
ABS(アンチロックブレーキシステム)	圧力センサー設定
ABS(アンチロックブレーキシステム)	圧力センサー調整
ABS(アンチロックブレーキシステム)	横Gセンサー/前後Gセンサー
ABS(アンチロックブレーキシステム)	横Gセンサー初期化
ABS(アンチロックブレーキシステム)	横加速度センサー設定
ABS(アンチロックブレーキシステム)	加速度センサー補正
ABS(アンチロックブレーキシステム)	縦Gセンサー

ABS(アンチロックブレーキシステム)	縦加速度センサー設定
ABS(アンチロックブレーキシステム)	縦加速度センサー補正
ABS(アンチロックブレーキシステム)	舵角センサー
ABS(アンチロックブレーキシステム)	分離バルブ補正
ABS(アンチロックブレーキシステム)	補助車両IDリセット
ABS(アンチロックブレーキシステム)(ABS(2000MY-))	オンデマンドセルフテスト
ABS(アンチロックブレーキシステム)(ABS(-2000MY))	オンデマンドセルフテスト
ACCM(エアコンディショニングコントロールモジュール)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
ACM(オーディオコントロールモジュール)	ACMモジュール設定
ACM(オーディオコントロールモジュール)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
ACM(オーディオコントロールモジュール)	インフォテイメントディスプレイテスト
ACM(オーディオコントロールモジュール)	オーディオスピーカーワークアラウンドテスト
ACM(オーディオコントロールモジュール)	オンデマンドセルフテスト
ACM(オーディオコントロールモジュール)	マイクテスト
ACM(オーディオコントロールモジュール)	モジュール設定
ACM(オーディオコントロールモジュール)	モノトーンテスト
AHCM(補助ヒーターコントロールモジュール)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
AHCM(補助ヒーターコントロールモジュール)	プライムフューエルシステム
APIM(アクセサリープロトコルインターフェイスモジュール)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
APIM(アクセサリープロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオスピーカーワークアラウンドテスト
APIM(アクセサリープロトコルインターフェイスモジュール)	トーンテスト
APIM(アクセサリープロトコルインターフェイスモジュール)	リアトーンテスト
APIM(アクセサリープロトコルコントロールモジュール)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
APIM(アクセサリープロトコルコントロールモジュール)	トーンテスト
APIM(アクセサリープロトコルコントロールモジュール)	リアトーンテスト
ASM(オートシフトマニュアル)	ASMシステム減圧
ASM(オートシフトマニュアル)	クラッチタッチポイント学習
ASM(オートシフトマニュアル)	クラッチパラメーター学習
ASM(オートシフトマニュアル)	シフトアクチュエーターエア抜き
ASM(オートシフトマニュアル)	トランスミッション学習
ATCM(オールテレイコンコントロールモジュール)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
AWD(オールホイールドライブモジュール)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
BCM(バッテリーチャージャーコントロールモジュール)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
BCM(ボディコントロールモジュール)	BCMクラッシュステータスリセット
BCM(ボディコントロールモジュール)	CEIロック設定
BCM(ボディコントロールモジュール)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
BCM(ボディコントロールモジュール)	RVC設定
BCM(ボディコントロールモジュール)	TPMSトレーニングモード
BCM(ボディコントロールモジュール)	バッテリーマネージメントシステムリセット
BCM(ボディコントロールモジュール)	バッテリーモニタリングシステムリセット
BCM(ボディコントロールモジュール)	ファクトリーキーレスエントリーコード
BCM(ボディコントロールモジュール)	リモートキーレスエントリーコード
BCM(ボディコントロールモジュール)	ワイパーモーターモジュール補正
BCM(ボディコントロールモジュール)	新しいLINモジュール初期化
BCM-B(ボディコントロールモジュールB)	BCM-B 設定
BCM-B(ボディコントロールモジュールB)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
BCMii(ボディコントロールモジュール)	BCMiiクラッシュリセット
BCMii(ボディコントロールモジュール)	CEIロック設定
BCMii(ボディコントロールモジュール)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
BCMii(ボディコントロールモジュール)	RVC設定
BCMii(ボディコントロールモジュール)	TPMSセンサー学習ルーチン
BCMii(ボディコントロールモジュール)	TPMSトレーニングモード
BCMii(ボディコントロールモジュール)	TPMS駆動
BCMii(ボディコントロールモジュール)	イグニッションキー消去
BCMii(ボディコントロールモジュール)	イグニッションキー登録
BCMii(ボディコントロールモジュール)	バッテリーマネージメントシステムリセット
BCMii(ボディコントロールモジュール)	バッテリーモニタリングシステムリセット
BCMii(ボディコントロールモジュール)	ファクトリーキーレスエントリーコード
BCMii(ボディコントロールモジュール)	モジュール初期化
BCMii(ボディコントロールモジュール)	車両モデル(トランスポート)
BCMii(ボディコントロールモジュール)	車両モデル(通常)

BCMii (ボディーコントロールモジュール)	新しいLINモジュール初期化
C-CM (クルーズコントロールモジュール)	CCMii センサー調整
C-CM (クルーズコントロールモジュール)	CCM モジュール設定
C-CM (クルーズコントロールモジュール)	CCM 補正
C-CM (クルーズコントロールモジュール)	KOEO (キーON エンジンOFF) セルフテスト
CCMii (クルーズコントロールモジュール)	CCM 補正
CCMii (クルーズコントロールモジュール)	KOEO (キーON エンジンOFF) セルフテスト
CDIM (サーキットディアクティベーションイグニッションモジュール)	KOEO (キーON エンジンOFF) セルフテスト
CDP (コンパクトディスクプレーヤー)	KOEO (キーON エンジンOFF) セルフテスト
CLM (コラムロックモジュール)	KOEO (キーON エンジンOFF) セルフテスト
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	オンデマンドセルフテスト
D_DCU (運転席ドアコントロールユニット)	KOEO (キーON エンジンOFF) セルフテスト
D_DCU (運転席ドアコントロールユニット)	モジュールリセット
D_DCU (運転席ドアコントロールユニット)	モジュール設定
DABM (デジタルオーディオブロードキャストモジュール)	KOEO (キーON エンジンOFF) セルフテスト
DACM-C (デジタルオーディオコントロールモジュールC)	KOEO (キーON エンジンOFF) セルフテスト
DCSM (運転席デュアルライメートコントロールシートモジュール)	DCSM モジュール設定
DCSM (運転席デュアルライメートコントロールシートモジュール)	DCSM モジュール設定 (テスト)
DCSM (運転席デュアルライメートコントロールシートモジュール)	KOEO (キーON エンジンOFF) セルフテスト
DCSM (運転席デュアルライメートコントロールシートモジュール)	オンデマンドセルフテスト
DDM (運転席ドアモジュール)	DDM モジュール設定
DDM (運転席ドアモジュール)	KOEO (キーON エンジンOFF) セルフテスト
DDM (運転席ドアモジュール)	ファクトリーキーレスエントリーコード
DDM (運転席ドアモジュール)	モジュール設定
DDM (運転席ドアモジュール)	リモートトランスミッター消去 (1つ)
DDM (運転席ドアモジュール)	リモートトランスミッター消去 (全て)
DDM (運転席ドアモジュール)	現在のリモートトランスミッターTIC表示
DDM (運転席ドアモジュール)	新しいリモートトランスミッター再登録
DDM (運転席ドアモジュール)	登録キーオフ表示
DSM (運転席シートモジュール)	DSM リセット
DSM (運転席シートモジュール)	KOEO (キーON エンジンOFF) セルフテスト
DSM (運転席シートモジュール)	運転席シートモジュール
DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	DSP モジュール設定
DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	KOEO (キーON エンジンOFF) セルフテスト
EATC (電子自動温度制御)	KOEO (キーON エンジンOFF) セルフテスト
ECS (エレクトロニッククラッシュセンサー)	リモートキーレスエントリー
EPS (電動パワーステアリング)	KOEO (キーON エンジンOFF) セルフテスト
EPS (電動パワーステアリング)	モジュール設定
FACM (フューエルアディティブコントロールモジュール)	添加剤タンク補給
FACM (フューエルアディティブコントロールモジュール)	燃料添加制御モジュール設定
FDIM (フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	FDIM モジュール設定
FDIM (フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	KOEO (キーON エンジンOFF) セルフテスト
FCIM (フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	FCIM 設定
FCIM (フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	KOEO (キーON エンジンOFF) セルフテスト
FCIM (フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	アクティブテスト
FCIM-B (フロントコントロールズインターフェイスモジュールB)	KOEO (キーON エンジンOFF) セルフテスト
FDIM (フロントディスプレイインターフェイスモジュール)	FDIM モジュール設定
FDIM (フロントディスプレイインターフェイスモジュール)	KOEO (キーON エンジンOFF) セルフテスト
FDIM (フロントディスプレイインターフェイスモジュール)	インフォテイメントディスプレイテスト
FDSM (フロントディスタンスセンシングモジュール)	KOEO (キーON エンジンOFF) セルフテスト
FFH (フューエルファイアドクォーラントヒーティングモジュール)	KOEO (キーON エンジンOFF) セルフテスト
FLM (フロントライティングコントロールモジュール)	KOEO (キーON エンジンOFF) セルフテスト
GDM (ジェネリックディスプレイモジュール)	KOEO (キーON エンジンOFF) セルフテスト
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	GEM モジュール設定
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	KOEO (キーON エンジンOFF) セルフテスト
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	オンデマンドセルフテスト
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ファクトリーキーレスエントリーコード
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	フロントガラスワイパーテスト
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	モジュールリセット
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	モジュール設定
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	リモートキーレスエントリー

GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	リモートキーレスエントリーコード
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	現在のリモートトランスミッターTIC表示
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	新しいリモートトランスミッター再登録
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	登録キーフォブ表示
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	ABSサービスエア抜き
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	GEMモジュール設定
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	IVD初期化順序
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	オンデマンドセルフテスト
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	ファクトリーキーレスエントリーコード
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	リモートキーレスエントリー
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	リモートキーレスエントリーコード
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
GFM-2(ジェネリックファンクションモジュール2)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
GPSM(グローバルポジショニングシステムモジュール)	GPSM 設定
GPSM(グローバルポジショニングシステムモジュール)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドランプアライメント
HCM-2(ヘッドランプコントロールモジュール2)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	ABSサービスエア抜き (ABS)
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	IVD初期化順序
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	オンデマンドセルフテスト
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	サービス エア抜き (ABS/ESP)
HSWM(ヒートステアリングホイールモジュール)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
HUD(ヘッドアップディスプレイ)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
HVAC(エアコン)	HVACモジュール設定
HVAC(エアコン)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
IAB(一体型エアバッグモジュール)	オンデマンドセルフテスト
IG(インストルメントクラスター)	IGモジュール設定
IG(インストルメントクラスター)	IG設定(テスト)
IG(インストルメントクラスター)	IPCモジュール設定
IG(インストルメントクラスター)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
IG(インストルメントクラスター)	PCM/IGパラメーターリセット
IG(インストルメントクラスター)	イグニッションキーコード消去
IG(インストルメントクラスター)	イグニッションキー追加
IG(インストルメントクラスター)	オドメーター書込み
IG(インストルメントクラスター)	メーター設定
IG(インストルメントクラスター)	モジュール設定
ICM(インフォメーションセンターモジュール)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
ILCM(インテリライティングコントロールモジュール)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	IGモジュール設定
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	IPCモジュール設定
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	IPC設定
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	アクティブテスト
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	イグニッションキーコード消去
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	イグニッションキー追加
IPM-A(イメージプロセッシングモジュールA)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
IPM-A(イメージプロセッシングモジュールA)	LDWSカメラアライメント
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
LTM(リフトゲート・トランクモジュール)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
LTM(リフトゲート・トランクモジュール)	オンデマンドセルフテスト
MC(メッセージセンター)	オンデマンドセルフテスト
MC(メッセージセンター)	モジュール設定
MRCM-A(可動ルーフコントロールモジュールA)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
MRCM-B(可動ルーフコントロールモジュールB)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
NAV(ナビゲーションシステム)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
OCSM(オキュパントクラシフィケーションシステムモジュール)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
OCSM(オキュパントクラシフィケーションシステムモジュール)	パセンジャーシステムリセット
OCSM(オキュパントクラシフィケーションシステムモジュール)	パセンジャーシステムリセット/OCSリセット
OCSM(オキュパントクラシフィケーションシステムモジュール)	座席重量センサーリセットテスト

PAM(パーキングエイドモジュール)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
PAM(パーキングエイドモジュール)	オンデマンドセルフテスト
PAM(パーキングエイドモジュール)	パッセンジャーシステムリセット
PAM(パーキングエイドモジュール)	モジュールリセット
PAM(パーキングエイドモジュール)	モジュール設定
PATS(パッシュアンチセーフティーシステム)	PATS機能
PATS(パッシュアンチセーフティーシステム)	イグニッションキーコードの消去/登録
PATS(パッシュアンチセーフティーシステム)	イグニッションキーコード消去
PATS(パッシュアンチセーフティーシステム)	イグニッションキーの消去/登録
PATS(パッシュアンチセーフティーシステム)	イグニッションキー消去
PATS(パッシュアンチセーフティーシステム)	イグニッションキー追加
PATS(パッシュアンチセーフティーシステム)	イグニッションキー登録
PATS(パッシュアンチセーフティーシステム)	パラメーターリセット
PATS(パッシュアンチセーフティーシステム)	モジュール初期化
PATS(パッシュアンチセーフティーシステム)-ベータ	PATS機能
PATS(パッシュアンチセーフティーシステム)-ベータ	イグニッションキーコード消去
PATS(パッシュアンチセーフティーシステム)-ベータ	イグニッションキー消去
PATS(パッシュアンチセーフティーシステム)-ベータ	イグニッションキー追加
PATS(パッシュアンチセーフティーシステム)-ベータ	イグニッションキー登録
PBM(パーキングブレーキコントロールモジュール)	EPBパラメーターリセット・設定
PBM(パーキングブレーキコントロールモジュール)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
PBM(パーキングブレーキコントロールモジュール)	アセンブリチェック
PBM(パーキングブレーキコントロールモジュール)	クラッチ係合点記録クリア
PBM(パーキングブレーキコントロールモジュール)	スタティック適用
PBM(パーキングブレーキコントロールモジュール)	モジュール設定
PBM(パーキングブレーキコントロールモジュール)	傾斜センサー調整
PBM(パーキングブレーキコントロールモジュール)	整備モード
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	DPFパラメーターリセット
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	DPFリセット
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	DPF学習値リセット
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	DPF強制再生
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	DPF差圧センサー学習値リセット
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	DPF再生
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	DPF再生中止
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	DPF手動再生
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	DPF静的再生
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	EGRシステムフローテスト
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	EGRバルブ学習値リセット
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	EGR適応リスト消去
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	EGTエンジン保護リセット
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	EVAP-ターゲットバキュームテスト
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	KAMリセット
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	MAFセンサーリセット
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	MAFセンサー汚れテスト
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	MAFセンサー補正
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	PCMリセット
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	PCM学習値リセット
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	PCM車両設定更新
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	SCRシステム空
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	SCRシステム注入
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	SCRパラメーターリセット
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	SCR注入測定テスト
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	SCR漏れ外観検査
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	TRセンサーテスト
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	TRセンサーテストタイプ
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	アクティブグリルシャッター学習値リセット
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	アクティブテスト
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	アクティブトルクカップリングバーコード入力
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	イグニッションキー消去
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	イグニッションキー登録

PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクターコントリビューションテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクターバズテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター学習値リセット(シリンダー1)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター学習値リセット(シリンダー2)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター学習値リセット(シリンダー3)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター学習値リセット(シリンダー4)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター電気テスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター登録
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター噴射量補正
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサー学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジンシリアル番号
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジン作動テスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	カムシャフトポジション基準値学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	キーONエンジンランセルフテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	グロープラグモニターテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ストップスタートのアクティベーション
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	セジメンタ警告インジケータリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ターボチャージャー学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	チャージエアクローバイパスバルブポジションオフセトリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	トランスミッション適応値リスト消去
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	トランスミッション適応値学習再開
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	トランスミッション適応値学習停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	トランスミッション適応値使用停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ロックセンサー学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	パワートレインコントロールモジュール学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	パワーバランス
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルインジェクター初期カウント入力
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルインジェクター消去/HPポンプ適応リスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	マスマスエアフローセンサー学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	メモリー消去
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	可変ベーン式ターボチャージャー学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	外気温度センサー設定
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	機能リセット/クリア
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	気筒圧縮点検
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	吸気スロットルバルブ学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	後側NOxセンサー学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	高圧燃料システム学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	高圧燃料ポンプ学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	差圧センサー学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	失火モニターニュートラルプロファイル補正
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	車両データ再学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	前側NOxセンサー学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	低圧燃料ポンプ学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料インジェクターパイロット補正学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料システムベボライザー準備
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料圧カリリフバルブ開弁回数学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料圧カリリフバルブ開弁時間学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料測定値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料調節バルブ学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料内水侵入リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料噴射ポンプ学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料噴射ポンプ学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	排気ガスO2センサーヒーター学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	排気温度値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	冷却ファンモーター学習値リセット
PCSM-2(助手席シートエアコンコントロールモジュール2)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
PDM(助手席ドアモジュール)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
PDM(助手席ドアモジュール)	モジュールリセット
PDM(助手席ドアモジュール)	モジュール設定
PRB(パワーランニングボード)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト

PRB (パワーランニングボード)	オンデマンドセルフテスト
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	PDCリセット
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	PSCMモジュール設定
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングアヘッドアダプテーションアングル
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングアングルセンサー (EPS) 補正
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングアングルセンサー設定
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングアングルセンサー補正
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングコラムアセンブリ設定
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングトルクセンサトリム
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングホイールポジションセンサー補正
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングホイールポジションセンサー補正
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	ブルドリフト補正
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	ブルドリフト補正リセット
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	ブルドリフト補正有効化・無効化
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	中間シャフト設定
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	電動パワーステアリング設定 (試験運用版)
RACM (リアオーディオコントロールモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
RAP (リモート盗難防止・パーソナリティモジュール)	ファクトリーキーレスエントリーコード
RAP (リモート盗難防止・パーソナリティモジュール)	現在のリモートトランスミッターTIC表示
RAP (リモート盗難防止・パーソナリティモジュール)	新しいリモートトランスミッター再登録
RAP (リモート盗難防止・パーソナリティモジュール)	登録キーフォブ表示
RBM (ランニングボードコントロールモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	RCMパラメーターリセット/設定
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	RCMパラメーターリセット/設定
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	RCMモジュール設定
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	RCM設定 (試験運用版)
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	エマージェンシーアシストアクティベーションパラメーターリセット/設定
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	オンデマンドセルフテスト
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	キーONエンジンランセルフテスト
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	クラッシュデータメモリーパラメーターリセット/クリア
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	パッシブジャーマスターリセット
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	ベルトマインダ 一有効化・無効化
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	モジュール設定
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	座席重量センサーリセットテスト
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	失火モニターニュートラルプロファイル補正
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	車両データ再学習
RDCM (リダクタントコントロールモジュール)	SCRシステム空
RDCM (リダクタントコントロールモジュール)	SCRシステム注入
RDCM (リダクタントコントロールモジュール)	SCRパラメーターリセット
RDCM (リダクタントコントロールモジュール)	SCR注入測定テスト
RDCM (リダクタントコントロールモジュール)	SCR漏れ外観検査
REM (リアエレクトロニックモジュール)	ファクトリーキーレスエントリーコード
RETM (リアエンターテイメントモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
RFA (リモートファンクションアクチュエーター)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
RFA (リモートファンクションアクチュエーター)	ファクトリーキーレスエントリーコード
RFA (リモートファンクションアクチュエーター)	リモートキーレスエントリー
RGTM (リアゲート・トランクモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
RGTM (リアゲート・トランクモジュール)	セルフ学習データクリア
RHVAC (後部暖房喚起空調)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
RIM (リモートイモビライザーモジュール)	オンデマンドセルフテスト
RKE (リモートキーレスエントリー)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
RKE (リモートキーレスエントリー)	リモートキーレスエントリー
RTM (ラジオトランシーバーモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
SASM (ステアリングアングルセンサーモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
SCCM (ステアリングコラムコントロールモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
SCCM (ステアリングコラムコントロールモジュール)	SCCMモジュール設定
SCCM (ステアリングコラムコントロールモジュール)	アクティブテスト
SCM-B (シートコントロールモジュールB)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
SCM-C (シートコントロールモジュールC)	アクティブテスト

SCM-D(シートコントロールモジュールD)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
SCM-E(シートコントロールモジュールE)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
SCM-F(シートコントロールモジュールF)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
SCM-G(シートコントロールモジュールG)	アクティブテスト
SCM-H(シートコントロールモジュールH)	アクティブテスト
SDARS(サテライトデジタルオーディオレシーバーシステム)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
SDARS(サテライトデジタルオーディオレシーバーシステム)	トーンテスト
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	アクティブテスト
SFM-A(スイッチファンクションモジュールA)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
SFM-B(スイッチファンクションモジュールB)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
SOBDM(セカンダリーOBDコントロールモジュールA)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
SOBDM-C(セカンダリーOBDコントロールモジュールC)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
SOD-L(サイドオブステクルディテクションコントロールモジュールレフト)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
SOD-L(サイドオブステクルディテクションコントロールモジュールレフト)	SOD-Lモジュールリセット
SOD-R(サイドオブステクルディテクションコントロールモジュールライト)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
SOD-R(サイドオブステクルディテクションコントロールモジュールライト)	SOD-Rモジュールリセット
SRM(スピーチレコグニッションモジュール)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
TBC(トレイラーブレーキコントロールモジュール)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
TBM(トラッキングアンドブロッキングモジュール)	TBM SIM_RAV_ID
TBM(トラッキングアンドブロッキングモジュール)	TBM SIM_RAV_IDテスト
TBM(トラッキングアンドブロッキングモジュール)	TBMトランジットモードテスト
TBM(トラッキングアンドブロッキングモジュール)	TBMパスワードリセット
TBM(トラッキングアンドブロッキングモジュール)	TBMパスワードリセットテスト
TBM(トラッキングアンドブロッキングモジュール)	オンデマンドセルフテスト
TCCM(トランスファーケースコントロールモジュール)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
TCM(トランスミッションコントロール)	KAM(TCM)リセット
TCM(トランスミッションコントロール)	KAMリセット
TCM(トランスミッションコントロール)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
TCM(トランスミッションコントロール)	TRセンサーテスト
TCM(トランスミッションコントロール)	TRセンサー学習
TCM(トランスミッションコントロール)	オリジナルTCM付き新しいIAT設定
TCM(トランスミッションコントロール)	キーONエンジンランセルフテスト
TCM(トランスミッションコントロール)	クラッチシステム学習
TCM(トランスミッションコントロール)	クラッチシステム学習(パワーシフトタイプ)
TCM(トランスミッションコントロール)	クラッチタッチポイント学習
TCM(トランスミッションコントロール)	クラッチ学習
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトドラム学習
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトフォークシステム学習
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトフォークシステム学習(パワーシフトタイプ)
TCM(トランスミッションコントロール)	セレクターレバーまたはセレクターレバーケーブル取外し・取付け
TCM(トランスミッションコントロール)	セレクターレバー取外し・取付け
TCM(トランスミッションコントロール)	トランスミッションアダプティブシフティング学習値リセット
TCM(トランスミッションコントロール)	トランスミッションテーブルリセット
TCM(トランスミッションコントロール)	トランスミッションフルード排出・補充
TCM(トランスミッションコントロール)	トランスミッション学習
TCM(トランスミッションコントロール)	トランスミッション適応値リスト消去
TCM(トランスミッションコントロール)	トランスミッション適応値学習再開
TCM(トランスミッションコントロール)	トランスミッション適応値学習停止
TCM(トランスミッションコントロール)	トランスミッション適応値使用停止
TCM(トランスミッションコントロール)	ニュートラルポジション学習
TCM(トランスミッションコントロール)	学習値リセット
TCM(トランスミッションコントロール)	新しいIAT設定
TCM(トランスミッションコントロール)	新しいTCMの取り付け
TCM(トランスミッションコントロール)	新しいTCM付き新しいIAT設定
TCU(テレマティックコントロールユニットモジュール)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
TRCM(トランスミッションレンジコントロールモジュール)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
TRM(トレイラーモジュール)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
VDM(ビークルダイナミックモジュール)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
VDM(ビークルダイナミックモジュール)	アクチュエートリムテスト
VDM(ビークルダイナミックモジュール)	空気圧テスト



VSM(ビークルセキュリティモジュール)	KOEO(キーONエンジンOFF)セルフテスト
VSM(ビークルセキュリティモジュール)	ファクトリーキーレスエントリーコード
VSM(ビークルセキュリティモジュール)	リモートキーレスエントリーコード
VSM(ビークルセキュリティモジュール)	リモートトランスミッター消去(1つ)
VSM(ビークルセキュリティモジュール)	現在のリモートトランスミッターTIC表示
VSM(ビークルセキュリティモジュール)	新しいリモートトランスミッター再登録
VSM(ビークルセキュリティモジュール)	登録キーフォブ表示
パッシュアンチセーフティ	オンデマンドセルフテスト
ファクトリーキーレスエントリーコード	ファクトリーキーレスエントリーコード