

シャーシ(エアSCM)	インフレータースイッチインジケータ
シャーシ(エアSCM)	コンプレッサーリレー
シャーシ(エアSCM)	リア右コントロールバルブ
シャーシ(エアSCM)	リア左コントロールバルブ
シャーシ(エアSCM)	加圧システム
シャーシ(エアSCM)	排気バルブ
シャーシ(エアサスペンション)	インフレータースイッチ
シャーシ(エアサスペンション)	インフレータースイッチランプ
シャーシ(エアサスペンション)	コンプレッサーテスト
シャーシ(エアサスペンション)	右エアソレノイド
シャーシ(エアサスペンション)	拡張ライドハイトスイッチ
シャーシ(エアサスペンション)	拡張ライドハイトランプ
シャーシ(エアサスペンション)	減圧システム
シャーシ(エアサスペンション)	左エアソレノイド
シャーシ(エアサスペンション)	排気ソレノイド
シャーシ(エアサスペンションコントロールモジュール)	コンプレッサーリレー
シャーシ(エアサスペンションコントロールモジュール)	リア右コントロールバルブ
シャーシ(エアサスペンションコントロールモジュール)	リア左コントロールバルブ
シャーシ(エアサスペンションコントロールモジュール)	加圧システム
シャーシ(エアサスペンションコントロールモジュール)	減圧システム
シャーシ(エアサスペンションコントロールモジュール)	排気バルブ
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	ABSポンプモーター
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	ABSポンプモーター
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	ブレーキブースターエレクトリックバキュームポンプ
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	フロント右衝撃吸収装置アクチュエーター
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	フロント左衝撃吸収装置アクチュエーター
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	リア右衝撃吸収装置アクチュエーター
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	リア左衝撃吸収装置アクチュエーター
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	車両レベルコントロールコンプレッサーリレー
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	車両レベルコントロール排気ソレノイドバルブ
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	全衝撃吸収装置アクチュエーター
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	2ホイールステアリングモードランプ
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	4WS:けん引モードランプ
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	4ホイールステアリングモードランプ
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	TPMオプショ有効化
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	コマンド2ホイールステアリング
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	コマンド4WS:けん引
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	コマンド4ホイールステアリング
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	コマンドリアステアリング右
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	コマンドリアステアリング左
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	ステアリングモードランプ(すべて)
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	センサー学習モード有効
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	横加速度計学習
シャーシ(ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール)	ABSポンプモーター
シャーシ(ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール)	ブレーキブースターエレクトリックバキュームポンプ
シャーシ(トラクションアシスト(装備車))	トラクションOFFランプ
シャーシ(トラクションアシスト(装備車))	ロートラクションランプ
シャーシ(トラクションアシスト(装備車))	要求トルク
シャーシ(トラクションアシスト)	トラクションOFFランプ
シャーシ(トラクションアシスト)	ロートラクションランプ
シャーシ(トラクションアシスト)	要求トルク
シャーシ(トラクションコントロールなし)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロールなし)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロールなし)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロールなし)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロールなし)	ポンプモーターテスト
シャーシ(トラクションコントロールなし)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロールなし)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロールなし)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロールなし)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロールなしL ABS)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロールなしL ABS)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロールなしL ABS)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロールなしL ABS)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロールなしL ABS)	ポンプモーターテスト
シャーシ(トラクションコントロールなしL ABS)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロールなしL ABS)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロールなしL ABS)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロールなしL ABS)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付き)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付き)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付き)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付き)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付き)	ポンプモーターテスト
シャーシ(トラクションコントロール付き)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付き)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付き)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付き)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付きABS)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付きABS)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付きABS)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付きABS)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付きABS)	ポンプモーターテスト
シャーシ(トラクションコントロール付きABS)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付きABS)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付きABS)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付きABS)	リア左インレットバルブソレノイド

パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック	EDS3 PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド電トリカル
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック	EDS4 PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド電トリカル
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック	EDS5 PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド電トリカル
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック	EDS6 PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド電トリカル
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック	シフトソレノイド1
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック	シフトソレノイド2
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック	ホールドモドランプ
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック	電源モドランプ
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	EGRシステム
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	EGRソレノイド
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	EGRソレノイド(PMM)
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	EVAPバージ/密閉
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	EVAPバージソレノイド
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	EVAPバントソレノイド
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	IAGモーター位置
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	IAGリセット
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	MIL
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	O2センサーヒーターセンサー1
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	O2センサーヒーターセンサー2
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	TPS学習リセット
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	インテークマニホールドチューニングバルブ
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	エアコンリレー
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	クルーズメイシランプ
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	スバーク遅延
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	スロットルブレードコントロール
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	ファンHigh
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	ファンLow
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	ファン高速
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	ファン低速
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	フューエルポンプ
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	ループ状態
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	燃料インジェクターテスト1
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	燃料インジェクターテスト2
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	燃料インジェクターテスト3
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	燃料インジェクターテスト4
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	燃料トリムリセット
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	燃料ポンプリレー
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	DPF回生有効
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	EGRバルブ
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	MIL
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	NOxセンサー1ヒーター:エンジン作動
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	NOxセンサー2ヒーター:エンジン作動
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	インテークマニホールドドラナコンコントロールバルブ
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	ウェイトウスタートインジェクター
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	エアコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	クーリングファンモーター
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	ジェネレーター:ターミナル
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	スターターリレー
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	パイロット噴射バランス1インジェクター
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	パイロット噴射バランス2インジェクター
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	パイロット噴射バランス3インジェクター
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	パイロット噴射バランス4インジェクター
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	ポジティブクランクケース換気ヒーター
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	リダクタントインジェクション
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	リダクタントインジェクションオリティエテスト
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	リダクタントシステム漏れテスト
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	リダクタントバー
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	リダクタントバーバルブ
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	リダクタントフルードクオリティエテスト
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	リダクタントポンプ
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	燃料ポンプリレー
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	燃料圧力
パワートレイン(Z)2.0L LUZ グローブラッグコントロールモジュール	グローブラッグ
パワートレイン(Z)2.0L LUZ トランスミッションコントロールモジュール	TCOソレノイドバルブ
パワートレイン(Z)2.0L LUZ トランスミッションコントロールモジュール	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(Z)2.0L LUZ トランスミッションコントロールモジュール	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(Z)2.0L LUZ トランスミッションコントロールモジュール	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(Z)2.0L LUZ トランスミッションコントロールモジュール	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(Z)2.0L LUZ トランスミッションコントロールモジュール	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(Z)2.0L LUZ トランスミッションコントロールモジュール	ブレーキバンドプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(Z)2.0L LUZ トランスミッションコントロールモジュール	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(Z)2.0L LUZ フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ	フューエルポンプ
パワートレイン(Z)2.0L LUZ フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ	燃料圧力
パワートレイン(Z)2.0L LUZ フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ・アクティブグリルエアシャッター	フューエルポンプ

パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	バッテリーチャージングシステム正極コンタクター
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	バッテリーチャージングシステム負極コンタクター
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ペント燃料補填システム
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	充電口
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	助手席コンパートメントヒーターコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	燃料給油口ロック
パワートレイン(バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	300Vアイソレーションテスト
パワートレイン(バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	ネガティブコンタクター
パワートレイン(バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	バッテリーバックファン回転数
パワートレイン(バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	ブリチャージコンタクター
パワートレイン(バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	ポジティブコンタクター
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	CNGカットオフソレノイドバルブ1
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	CNGカットオフソレノイドバルブ2
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	LPガスカットオフソレノイドバルブ
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	LPガスベボライザーリレー1
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	LPガスベボライザーリレー2
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	LPガスベボライザーリレー3
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	LPガス暖機モードインジェクター
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	アクセルウェイトインジェクター
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	ウェイトウスタートインジェクター
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	エンジン冷却水ヒーター
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	高圧燃料カットオフソレノイドバルブ
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	代替フューエルポンプ
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	代替燃料:燃料カットオフソレノイドバルブリレー(ガス段階)
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	代替燃料:燃料カットオフソレノイドバルブリレー(液体段階)
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	代替燃料レール圧力
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	低圧燃料カットオフソレノイドバルブ
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料カットオフソレノイドバルブ1
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料カットオフソレノイドバルブ2
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料ヒーターリレー1
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料ヒーターリレー2
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料ヒーターリレー3
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料ポンブリレー
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料モードセレクトオーバーライド(バイフューエル/ガソリン)
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料モードセレクトスイッチインジェクター
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	要求トルク
パワートレイン(フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン(フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン(フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン(フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0501)	ポンプモーター
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0501)	リアデフクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0501)	リアデフ油圧システムサービスイア抜き
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0501)	リアドライブクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0502)	ポンプモーター
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0502)	リアデフクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0502)	リアデフ油圧システムサービスイア抜き
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0502)	リアドライブクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	ポンプモーター
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアデフクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアデフクラッチトルク
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアデフ油圧システムサービスイア抜き
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアデフ油圧ライン注入
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアドライブクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(可変トランスミッション)	TCG PG(プレッシャーコントロール)ソレノイド機能
パワートレイン(可変トランスミッション)	TCG有効ソレノイド機能
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	1-2/3-4シフトソレノイド
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	2-3ソレノイド
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	TCGコントロールソレノイド
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	ウインターLED
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	エコ/スポーツ
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	トランスミッションモニター
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	トルクコントロールソレノイド
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	パークニュートラルスイッチテスト
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	圧力レギュレーターソレノイド
パワートレイン(排気フロー制御モジュール)	排気バルブ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	LEDバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	Left Front Turn Signal Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	Right Front Turn Signal Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	アクセサリー電源モードインジェクター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	アクセントランプ1
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	アクセントランプ2
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	インジェクターディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	ウィンドウロックアウトスイッチインジェクター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	カーゴランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	カーテシランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	セキュリティインジェクター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	セキュリティ警告音
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	センターストップランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	チャイルドセキュリティロック/ウィンドロックアウトスイッチインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	チャイルドセキュリティロックモーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	ドアデッドロック:ロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	トレーラーパーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	トレーラーバックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	ナンバープレートランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	フロントフォグラブ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	フロント右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	フロント右パーキングランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	フロント左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	フロント左パーキングランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	ホーンリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	ラン/クランクリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	ラン/スタート電源モードインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	リアウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	リアフォグラブリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	リアワイパー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	リア右ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	リア右ウィンドウモーター(エキスパレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	リア右ウィンドウモーター(エキスパレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	リア右ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	リア右ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	リア右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	リア左ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	リア左ウィンドウモーター(エキスパレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	リア左ウィンドウモーター(エキスパレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	リア左ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	リア左ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	リア左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	右ヘッドライトロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	右ロービーム/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	右専用DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	運転席ウィンドウモーター(エキスパレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	運転席ウィンドウモーター(エキスパレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	左トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	左ヘッドライトロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	左ロービーム/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	左専用DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	車外リアビューミラーカーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	助手席ウィンドウモーター(エキスパレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	助手席ウィンドウモーター(エキスパレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	想定外の負荷
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	白熱灯脱光
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	補助イグニッションランリレー
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	エアコン要求
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	すべてのLED状態
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	デフロストドア
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	ドアポジションモード
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	左温度ドアポジション
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	再循環ドア
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	全モーター再補正
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	補助ブLOWERモーター
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	補助モードドア
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	補助気温ドア
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	A/C許可
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	インスタントOATアップデート
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	セグメントチェック
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	ディスプレイテスト
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	ドアポジションモード
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	ブLOWERモーター
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	モード1ドアポジション
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	モード2ドアポジション
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	リアデフロスト要求
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	右ミックスモーター
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	運転席温度ドア
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	吸気温度センサーファン
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	吸入ドア
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	左ミックスモーター
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	再循環ドア
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	助手席温度ドア
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	内気温度ファン

ボディー(GJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	A/C許可
ボディー(GJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	エアコン要求
ボディー(GJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	すべてのLED状態
ボディー(GJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	デフロストドア
ボディー(GJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	ドアポジションモード
ボディー(GJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	モード1ドアポジション
ボディー(GJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	モード2ドアポジション
ボディー(GJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	右ミックスモーター
ボディー(GJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	右温度ドアポジション
ボディー(GJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	左ミックスモーター
ボディー(GJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	左温度ドアポジション
ボディー(GJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	再循環ドア
ボディー(GJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	全モーター再補正
ボディー(GJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	補助ブロワーモーター
ボディー(GJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	補助モードドア
ボディー(GJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	補助気温ドア
ボディー(GJ4 Triゾーン オートエアコン)	セグメントチェック
ボディー(GJ4 Triゾーン オートエアコン)	ディスプレイテスト
ボディー(GJ4 Triゾーン オートエアコン)	ドアポジションモード
ボディー(GJ4 Triゾーン オートエアコン)	ブロワーモーター
ボディー(GJ4 Triゾーン オートエアコン)	リアデフロスト要求
ボディー(GJ4 Triゾーン オートエアコン)	運転席温度ドア
ボディー(GJ4 Triゾーン オートエアコン)	吸気温度センサーファン
ボディー(GJ4 Triゾーン オートエアコン)	再循環ドア
ボディー(GJ4 Triゾーン オートエアコン)	助手席温度ドア
ボディー(GJ4 Triゾーン オートエアコン)	補助モードドア
ボディー(GJ4 Triゾーン オートエアコン)	補助気温ドア
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	エアコン要求番号
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	すべてのインジケータ点灯
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	ドアポジションモード
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	ブロワーモーター回転数
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	リアデフォッガー
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	リアモードドアアクチュエーターポジション
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	吸入ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	補助ブロワーモーター回転数
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	すべてのインジケータ点灯
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	ドアポジションモード
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	ブロワーモーター回転数
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	リアデフォッガー
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	吸入ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	A/C許可
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	LEDディミング
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	イグニッション電圧
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	インスタンOATアップデート
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	ウォーターポンプコントロール
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	エアインレットドアポジション
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	エアコンLED
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	エアコンコンプレッサー
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	エアコンコンプレッサー特性チェック
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	エアコンスイッチ
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	エアコン要求
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	エアコン要求番号
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	コンプレッサークラッチ
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	すべてのLED状態
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	すべてのインジケータ点灯
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	セグメントチェック
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	ディスプレイテスト
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	デフロストドア
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	デフロストモード
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	ドアポジションモード
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	パワーダウン
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	ヒーターモード
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	ブロワーモーター
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	ブロワーモーターリレー
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	ブロワーモーター回転数
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	フロント右モードドアアクチュエーター方向
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	フロント右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	フロント左モードドアアクチュエーター方向
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	フロント左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	ベントモード
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	モード
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	モード1ドアポジション
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	モードアクチュエーターポジション
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	リアアクチュエーターポジション
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	リアデフォッガー
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	リアデフォッガーLED
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	リアデフクーリングリレー
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	リアデフロスト
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	リアデフロストLED
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	リアデフロスト要求

ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(04P))	すべてのインジケータ点灯
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(04P))	ドアポジションモード
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(04P))	パワーモーター回転数
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(04P))	リアデフォグ
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(04P))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(04P))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(04P))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVACコントロールモジュール ヒーターオンリー(041))	すべてのインジケータ点灯
ボディー(HVACコントロールモジュール ヒーターオンリー(041))	リアデフォグ
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアルヒーターオンリー(042))	すべてのインジケータ点灯
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアルヒーターオンリー(042))	ドアポジションモード
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアルヒーターオンリー(042))	パワーモーター回転数
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアルヒーターオンリー(042))	リアデフォグ
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアルヒーターオンリー(042))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(067))	エアコンコンプレッサー
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(067))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(067))	エアコンスイッチ
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(067))	すべてのインジケータ点灯
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(067))	ドアポジションモード
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(067))	パワーモーター回転数
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(067))	リアデフォグ
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(067))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(067))	吸入口ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(067))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(067))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(067))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(067))	エアコン要求信号
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(067))	すべてのインジケータ点灯
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(067))	ドアポジションモード
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(067))	パワーモーター回転数
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(067))	リアデフォグ
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(067))	吸入口ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(067))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(067))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(067))	補助パワーモーター回転数
ボディー(1SU)	アラームサイレン
ボディー(1SU)	インテリアランプ
ボディー(1SU)	キーランプ
ボディー(1SU)	セキュリティLED
ボディー(1SU)	ドアアンロック
ボディー(1SU)	ドアロック
ボディー(1SU)	トランクリリースリレー
ボディー(1SU)	ハザードランプ
ボディー(1SU)	パワーウィンドウリレー
ボディー(1SU)	リアデフォグ
ボディー(1SU)	ワイパーリレー
ボディー(1SU)	右ターンシグナルランプ
ボディー(1SU)	運転席ウィンドウアップリレー
ボディー(1SU)	運転席ウィンドウダウンリレー
ボディー(1SU)	左ターンシグナルランプ
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	チャイム出力
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	運転席シートベルトリマインダー
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	助手席エアバッグONインジケータ
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	助手席シートベルトリマインダー
ボディー(TVアンテナモジュール)	アンテナ1
ボディー(TVアンテナモジュール)	アンテナ2
ボディー(TVアンテナモジュール)	アンテナ3
ボディー(TVアンテナモジュール)	アンテナ4
ボディー(アクセサリー DC・AC パワーイパーターモジュール)	エアコンコンプレッサー
ボディー(アクセサリー DC・AC パワーイパーターモジュール)	ドアポジションモード
ボディー(アクセサリー DC・AC パワーイパーターモジュール)	パワーモーター回転数
ボディー(アクセサリー DC・AC パワーイパーターモジュール)	リアデフォグ
ボディー(アクセサリー DC・AC パワーイパーターモジュール)	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(アクセサリー DC・AC パワーイパーターモジュール)	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(アクセサリー DC・AC パワーイパーターモジュール)	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(アクセサリーヒーターコントロールモジュール)	グローフラグ
ボディー(アクセサリーヒーターコントロールモジュール)	フューエルポンプ
ボディー(アクセサリーヒーターコントロールモジュール)	プライムフューエルポンプ
ボディー(アクセサリーヒーターコントロールモジュール)	パワーモーター
ボディー(アクセサリーヒーターコントロールモジュール)	補助ヒーター
ボディー(アクセサリーボディーコントロールモジュール)	トレーラーフォグランプ
ボディー(アクセサリーボディーコントロールモジュール)	リアフォグランプ
ボディー(アクティブセーフティコントロールモジュール)	パーキングアシストスイッチLED
ボディー(アクティブセーフティコントロールモジュール)	車線逸脱警報スイッチインジケータ
ボディー(アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール)	右アシストステップモーター(拡張)
ボディー(アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール)	右アシストステップモーター(格納)
ボディー(アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール)	左アシストステップモーター(拡張)
ボディー(アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール)	左アシストステップモーター(格納)
ボディー(アシストステップコントローラー)	アシストステップ学習手順
ボディー(アシストステップコントローラー)	右ASOモーターテスト
ボディー(アシストステップコントローラー)	左ASOモーターテスト
ボディー(アシストステップコントローラー)	製造有効カウンタ消去
ボディー(アシストステップコントロールモジュール)	右アシストステップモーター(拡張)
ボディー(アシストステップコントロールモジュール)	右アシストステップモーター(格納)
ボディー(アシストステップコントロールモジュール)	左アシストステップモーター(拡張)

ボディー(インストルメントパネルクラスター)	オイル交換ランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	オルタネーターランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	カーゴランプ(ON)インジケーター
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	キーランプ(ハロー)
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	クラスターディミング
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	クルーズコントロール
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	サービス4WDランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	サービスロケットスーン
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	シートベルトランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	スイッチディミングテスト
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	スキップシフトランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	スターター有効
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ストップランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	スピードメーターゲージスイープ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	スマートビーム
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	セキュリティランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	セグメントDTC/オドメーター
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	セグメントチェック
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	タコメーターゲージスイープ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	タコメータースイープテスト
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	チェックエンジン:オイルレベルインジケーター
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	チェックゲージランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	チャイムテスト
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	チャイム高速
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	チャイム中速
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	チャイム低速
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	デアイサー有効
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ディスプレイテスト
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ディミング
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ディミング強度
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ドライブ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	トランクランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション油温高
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ニュートラル
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	パーキング
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	パーキングランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ハイビーム
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ハイビームランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	バック
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	バックランプディミング
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	バッテリー寿命ランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ヒーター/デフロスト/エアコンダポジション
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ブレーキランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ブローモーター
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	フロントフォグランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ヘッドライトウォッシャー
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ポインターディミング
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ホーン
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ランプおよびゲージチェック
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ランプディスプレイテスト
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ランプテスト
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	リアアクセスパネルロックリレー
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ロードシェッドレベル1
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ロードシェッドレベル2
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ロードシェッドレベル3
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ロービーム
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	右ターンシグナルランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	右温度ドアポジション
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	横滑り防止装置 (ESC) OFFインジケーター
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	横滑り防止装置 (ESC) 異常インジケーター
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	温度ランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	左ターンシグナルランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	左温度ドアポジション
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	再学習コントロールパネルタイプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	充電ゲージスイープテスト状態
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	充電ランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	全モーター再補正
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	速度計スイープテスト
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	低燃料
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	低燃料ランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	低冷却
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	点検要請ランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	電圧計スイープテスト
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	燃料計スイープ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	燃料計スイープテスト
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	白熱灯調光
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	白熱灯調光1
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	油圧ランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	冷却温度計スイープ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	冷却温度計スイープテスト
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール 未装備)	助手席エアバッグOFFインジケーター
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール 未装備)	助手席エアバッグONインジケーター
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール 未装備)	助手席シートベルトリマインダーインジケーター
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール (EPG))	助手席エアバッグOFFインジケーター
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール (EPG))	助手席エアバッグONインジケーター
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール (EPG))	助手席シートベルトリマインダーインジケーター

ボディー(エアコンコントロールパネル)	LED強度
ボディー(エアコンコントロールパネル)	ウォーターポンプコントロール
ボディー(エアコンコントロールパネル)	エアーレフトドアポジション
ボディー(エアコンコントロールパネル)	ヒーター/デフロスト/エアコンドアポジション
ボディー(エアコンコントロールパネル)	ブローモーター
ボディー(エアコンコントロールパネル)	運転席温度ドアポジション
ボディー(エアコンコントロールパネル)	温度ドアポジション
ボディー(エアコンコントロールパネル)	助手席温度ドアポジション
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	インスタントOATアップデート
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	エアコンLED
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	セグメントチェック
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	ドアポジションモード
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	ブローモーターリレー
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	リアデフォグーLED
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	温度ドアポジション
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	外気LED
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	吸気温度センサーファン
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	再循環LED
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	再循環ドア
ボディー(エアコンコントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー(エアコンコントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	すべてのインジケータータ点灯
ボディー(エアコンコントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	ドアポジションモード
ボディー(エアコンコントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	ブローモーター回転数
ボディー(エアコンコントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	リアデフォグー
ボディー(エアコンコントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(エアコンコントロールモジュール マリブ)	ドアポジションモード
ボディー(エアコンコントロールモジュール マリブ)	ブローモーター
ボディー(エアコンコントロールモジュール マリブ)	温度ドアポジション
ボディー(エアコンコントロールモジュール マリブ)	再循環ドア
ボディー(オートエアコン シングルゾーン (C68))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー(オートエアコン シングルゾーン (C68))	すべてのインジケータータ点灯
ボディー(オートエアコン シングルゾーン (C68))	ドアポジションモード
ボディー(オートエアコン シングルゾーン (C68))	ブローモーター回転数
ボディー(オートエアコン シングルゾーン (C68))	リアデフォグー
ボディー(オートエアコン シングルゾーン (C68))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(オートエアコン シングルゾーン (C68))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(オートエアコン リアマニュアルコントロール (C69))	エアコンコンプレッサー
ボディー(オートエアコン リアマニュアルコントロール (C69))	ドアポジションモード
ボディー(オートエアコン リアマニュアルコントロール (C69))	ブローモーター回転数
ボディー(オートエアコン リアマニュアルコントロール (C69))	リアデフォグー
ボディー(オートエアコン リアマニュアルコントロール (C69))	リアモードドアアクチュエーターポジション
ボディー(オートエアコン リアマニュアルコントロール (C69))	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(オートエアコン リアマニュアルコントロール (C69))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(オートエアコン リアマニュアルコントロール (C69))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(オートエアコン リアマニュアルコントロール (C69))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(オートエアコン)	A/C許可
ボディー(オートエアコン)	LCDディスプレイ
ボディー(オートエアコン)	インスタントOATアップデート
ボディー(オートエアコン)	ファン回転数 (PWM) (高速)
ボディー(オートエアコン)	ファン回転数 (PWM) (中速)
ボディー(オートエアコン)	ファン回転数 (PWM) (低速)
ボディー(オートエアコン)	ブローモーター
ボディー(オートエアコン)	ミックスアクチュエーター
ボディー(オートエアコン)	モード1ドアポジション
ボディー(オートエアコン)	モード2ドアポジション
ボディー(オートエアコン)	モードアクチュエーター
ボディー(オートエアコン)	ランプテスト
ボディー(オートエアコン)	右ミックスモーター
ボディー(オートエアコン)	吸入ロドア
ボディー(オートエアコン)	左ミックスモーター
ボディー(オートエアコン)	再循環アクチュエーター
ボディー(オートエアコン)	内気温度ファン
ボディー(オートエアコンPHI)	A/C許可
ボディー(オートエアコンPHI)	インスタントOATアップデート
ボディー(オートエアコンPHI)	ブローモーター
ボディー(オートエアコンPHI)	モード1ドアポジション
ボディー(オートエアコンPHI)	右ミックスモーター
ボディー(オートエアコンPHI)	吸入ロドア
ボディー(オートエアコンPHI)	左ミックスモーター
ボディー(オートエアコンPHI)	内気温度ファン
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	インスタントOATアップデート
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	エアーレフトドアポジション
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	エアコンLED
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	エアコン要求
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	すべてのLED状態
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	セグメントチェック
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	ディスプレイテスト
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	デフロストLED
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	ドアポジションモード
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	ブローモーター
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	ブローモーター回転数
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	モード1ドアポジション
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	モード2ドアポジション
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	リアデフロスト要求
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	右温度ドアポジション
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	運転席シートヒーターLED

ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(左)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ベダル(後)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ベダル(前)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ベダル後
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ベダル前
ボディー(ジェネレーターバッテリーコントロールモジュール)	ジェネレーター・スターミナル
ボディー(ステアリングコラムロックモジュール)	コラムアンロック
ボディー(ステアリングコラムロックモジュール)	コラムロック
ボディー(タイヤ空気圧インジケータモジュール)	タイヤ空気圧モニターインジケータ
ボディー(タイヤ空気圧インジケータモジュール)	プザーコマンド
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	DRL
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	LEDディミング
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	コントロールパワー
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	シガーライター
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	パーキングランプリレー
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	パークキーロックリレー
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	ハイ/ロービームリレー
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	ハイビームパッシンググライト
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	ハイビームリレー
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	バックロックアウト
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	フロントフォグランプ
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	ホーンリレー
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	ポジションランプリレー
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	ロー/ハイビーム出力
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	ロービームリレー
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	盗難ランプ
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	内部温度センサー
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	白熱灯調光
ボディー(チャイム(UIS)ラジオ)	フロント右スピーカー
ボディー(チャイム(UIS)ラジオ)	フロント左スピーカー
ボディー(チャイム(UIS)ラジオ)	リア右スピーカー
ボディー(チャイム(UIS)ラジオ)	リア左スピーカー
ボディー(チャイム)	チャイムテスト
ボディー(チャイムアラームコントロールモジュール)	チャイム
ボディー(チルトテレスコモジュール)	チルトアップ/ダウン
ボディー(チルトテレスコモジュール)	テレスコープイン/アウト
ボディー(デジタルラジオレシーバー)	オーディオトーン
ボディー(デジタルラジオレシーバーコントロールモジュール)	オーディオトーン
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン8)	赤色インジケータ
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン8)	通話テスト
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン8)	緑色インジケータ
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9.6)	赤色インジケータ
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9.6)	通話テスト
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9.6)	緑色インジケータ
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9.7)	赤色インジケータ
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9.7)	通話テスト
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9.7)	緑色インジケータ
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	赤色インジケータ
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	通話テスト
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	緑色インジケータ
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン10)	赤色インジケータ
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン10)	通話テスト
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン10)	緑色インジケータ
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン9)	赤色インジケータ
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン9)	通話テスト
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン9)	緑色インジケータ
ボディー(テレマティクスビークルローカライゼーション・イモビライゼーションコントロールモジュール)	コントロールモジュールセルフテスト
ボディー(テレマティクスビークルローカライゼーション・イモビライゼーションコントロールモジュール)	コントロールモジュールセルフテスト
ボディー(ドライバークラッシュセンサースタイルメントパネルクラスター)	DIC全セグメントテスト
ボディー(ドライバークラッシュセンサースタイルメントパネルクラスター)	タコメーターゲージスイープ
ボディー(ドライバークラッシュセンサースタイルメントパネルクラスター)	ディスプレイテスト
ボディー(ドライバークラッシュセンサースタイルメントパネルクラスター)	速度計スイープテスト
ボディー(ドライバークラッシュセンサースタイルメントパネルクラスター)	燃料計スイープテスト
ボディー(ドライバークラッシュセンサースタイルメントパネルクラスター)	冷却温度計スイープテスト
ボディー(ドライバークラッシュセンサースタイルメントパネルクラスター以外)	DIC/オドメーター
ボディー(ドライバークラッシュセンサースタイルメントパネルクラスター以外)	タコメーターゲージスイープ
ボディー(ドライバークラッシュセンサースタイルメントパネルクラスター以外)	ディスプレイテスト
ボディー(ドライバークラッシュセンサースタイルメントパネルクラスター以外)	速度計スイープテスト
ボディー(ドライバークラッシュセンサースタイルメントパネルクラスター以外)	燃料計スイープテスト
ボディー(ドライバークラッシュセンサースタイルメントパネルクラスター以外)	冷却温度計スイープテスト
ボディー(ドライバークラッシュセンサースタイルメントパネルクラスター以外)	ディスプレイテスト
ボディー(ドライバークラッシュセンサースタイルメントパネルクラスター以外)	バックランプディミング
ボディー(ドライバークラッシュセンサースタイルメントパネルクラスター以外)	コラムソフトストップ学習
ボディー(ドライバークラッシュセンサースタイルメントパネルクラスター以外)	コラムソフトストップ消去
ボディー(ドライバークラッシュセンサースタイルメントパネルクラスター以外)	シート前/後
ボディー(ドライバークラッシュセンサースタイルメントパネルクラスター以外)	チルトアップ/ダウン
ボディー(ドライバークラッシュセンサースタイルメントパネルクラスター以外)	テレスコープイン/アウト
ボディー(ドライバークラッシュセンサースタイルメントパネルクラスター以外)	フロント上/下
ボディー(ドライバークラッシュセンサースタイルメントパネルクラスター以外)	メモリー1リコール
ボディー(ドライバークラッシュセンサースタイルメントパネルクラスター以外)	メモリー2リコール
ボディー(ドライバークラッシュセンサースタイルメントパネルクラスター以外)	メモリー終了1リコール
ボディー(ドライバークラッシュセンサースタイルメントパネルクラスター以外)	メモリー終了2リコール
ボディー(ドライバークラッシュセンサースタイルメントパネルクラスター以外)	ランパーアップ/ダウン
ボディー(ドライバークラッシュセンサースタイルメントパネルクラスター以外)	ランパー前/後
ボディー(ドライバークラッシュセンサースタイルメントパネルクラスター以外)	リア上/下
ボディー(ドライバークラッシュセンサースタイルメントパネルクラスター以外)	リクライニング前/後

ボディー(ドライバーポジションモジュール)	運転席 前/後
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	運転席コラムソフトストップ学習
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	運転席コラムソフトストップ消去
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	運転席手ルト アップ/ダウン
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	運転席手レスコップ イン/アウト
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	運転席フロント アップ/ダウン
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	運転席フロント垂直モーターコマンド
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	運転席ランバー アップ/ダウン
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	運転席ランバー 前/後
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	運転席リア アップ/ダウン
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	運転席リア垂直モーターコマンド
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	運転席リクライニング 前/後
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	運転席リクライニングモーターコマンド
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	運転席水平モーターコマンド
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	助手席ランバー アップ/ダウン
ボディー(ドライバーモニタリングシステムコントロールモジュール)	Steering Wheel Lane Centering Indicators
ボディー(ドライバー情報センター)	Display Backlight Level
ボディー(ドライバー情報センター)	Fuel Button
ボディー(ドライバー情報センター)	Gauge Button
ボディー(ドライバー情報センター)	Options Button
ボディー(ドライバー情報センター)	Reset Button
ボディー(ドライバー情報センター)	Switch Backlight Level
ボディー(ドライバー情報センター)	Trip Button
ボディー(ドライバー情報センター)	ディスプレテスト
ボディー(ドライバー情報センター)	ディミング
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	トレーラーストップランプ
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	トレーラータールランプ
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	トレーラバックアップランプ
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	トレーラーフォグラブ
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	リア右補助ターンシグナルランプ
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	リア左補助ターンシグナルランプ
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	右テールランプ
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	右トレーラータールランプ
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	右補助テールおよびストップランプ
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	左テールランプ
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	左トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	左トレーラータールランプ
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	左補助テールおよびストップランプ
ボディー(トレーラーライティングコントロールモジュール)	トレーラーストップランプ
ボディー(トレーラーライティングコントロールモジュール)	トレーラバックアップランプ
ボディー(トレーラーライティングコントロールモジュール)	トレーラーフォグラブ
ボディー(トレーラーライティングコントロールモジュール)	リア右補助ターンシグナルランプ
ボディー(トレーラーライティングコントロールモジュール)	リア左補助ターンシグナルランプ
ボディー(トレーラーライティングコントロールモジュール)	右テールランプ
ボディー(トレーラーライティングコントロールモジュール)	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(トレーラーライティングコントロールモジュール)	右トレーラータールランプ
ボディー(トレーラーライティングコントロールモジュール)	右補助テールおよびストップランプ
ボディー(トレーラーライティングコントロールモジュール)	左テールランプ
ボディー(トレーラーライティングコントロールモジュール)	左トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(トレーラーライティングコントロールモジュール)	左トレーラータールランプ
ボディー(トレーラーライティングコントロールモジュール)	左補助テールおよびストップランプ
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	アンテナ
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	イジェクト
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェイスプレート起動
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェイスプレートリセット
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	クラッシュセンサーリセット
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	ソース
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	フロント右スピーカー
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	フロント左スピーカー
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	ペアレンタルパスワード
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	リア右スピーカー
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	リア左スピーカー
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	電源コントロール
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール DID2History)	パーキングアシストスイッチLED
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール GMLAN)	パーキングアシストスイッチLED
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	アドバンストパーキングアシストスイッチLED
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	パーキングアシストスイッチLED
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	バックランプディミング
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	右側障害物検知インジケーター
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	左側障害物検知インジケーター
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	全システム出力無効
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	無効履歴データ消去
ボディー(パーキングアシストモジュール)	LEDテスト
ボディー(パーキングアシストモジュール)	アクセサリーインジケーターコマンド
ボディー(パーキングアシストモジュール)	クラックリレー
ボディー(パーキングアシストモジュール)	パークアシストスイッチLED
ボディー(パーキングアシストモジュール)	フロント黄色LED1
ボディー(パーキングアシストモジュール)	フロント黄色LED2
ボディー(パーキングアシストモジュール)	フロント赤色LED
ボディー(パーキングアシストモジュール)	リア黄色LED1
ボディー(パーキングアシストモジュール)	リア黄色LED2
ボディー(パーキングアシストモジュール)	リア赤色LED
ボディー(パーソナルオーディオリンクモジュール)	Digital Radio Receiver DISABLE
ボディー(パーソナルオーディオリンクモジュール)	Digital Radio Receiver ENABLE
ボディー(パーソナルオーディオリンクモジュール)	デジタルラジオレシーバー (無効)

ボディー(パーソナルオーディオリンクモジュール)	デジタルラジオレシーバー(有効)
ボディー(パスロック)	セキュリティランプ
ボディー(パワーサブライトランスフォーマー)	Power Supply Transformer Output Voltage 1
ボディー(パワーサブライトランスフォーマー)	Power Supply Transformer Output Voltage 2
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	現在のフロントビューカメラビデオを表示
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	現在のリアビューカメラビデオを表示
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	現在の右サイドビューカメラビデオを表示
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	現在の左サイドビューカメラビデオを表示
ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	クーリングファン
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートクッションヒーター
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作(アップ)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作(ダウン)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作(アップ)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作(ダウン)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作(後)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作(前)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートブLOWER(高)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートブLOWER(中)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートブLOWER(低)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シート水平動作(後)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シート水平動作(前)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席ミラー格納
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(アップ)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(ダウン)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(右)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(左)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席シートクッションヒーター
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席シートブLOWER(高)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席シートブLOWER(中)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席シートブLOWER(低)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席ミラー格納
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(アップ)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(ダウン)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(右)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(左)
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	ハイビーム
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	車線逸脱警報インジケータ
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	車線逸脱警報スイッチ
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	前方衝突警報スイッチ(遠い)
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	前方衝突警報スイッチ(近い)
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	前方衝突警報スイッチ(中間)
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	内部リアビューミラーディミング
ボディー(ベースラジオ)	AFスイッチング
ボディー(ベースラジオ)	フロント右スピーカー
ボディー(ベースラジオ)	フロント左スピーカー
ボディー(ベースラジオ)	リア右スピーカー
ボディー(ベースラジオ)	リア左スピーカー
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	AM Icon
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	Cassette Icon
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	QD Icon
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	FM Icon
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	VFディミング
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	チェックゲージランプ
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	ディスプレイディミング
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	ディスプレイテスト
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	ハイビームランプ
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	右ターンシグナルランプ
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	英語/メートル単位状態
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	左ターンシグナルランプ
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	低燃料ランプ
ボディー(ヘッドアップディスプレイモジュール)	インフォメーションディスプレイパターン1チェック
ボディー(ヘッドアップディスプレイモジュール)	バックランプディミング
ボディー(ヘッドアップディスプレイモジュール)	ヘッドアップディスプレイパターンチェック(黒)
ボディー(ヘッドアップディスプレイモジュール)	ヘッドアップディスプレイパターンチェック(青)
ボディー(ヘッドアップディスプレイモジュール)	ヘッドアップディスプレイパターンチェック(赤)
ボディー(ヘッドアップディスプレイモジュール)	ヘッドアップディスプレイパターンチェック(白)
ボディー(ヘッドアップディスプレイモジュール)	ヘッドアップディスプレイパターンチェック(緑)
ボディー(ヘッドアップディスプレイモジュール)	運転席警告インジケータ
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	AFLモーターコントロール
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	DHLモーターコントロール
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution Bad Weather
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution City Street
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution Country Road
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution Expressway
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution High Beam
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution Pedestrian Area Lighting
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 1
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 10
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 11
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 12
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 13
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 14
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 15
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 2
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 3
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 4

ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Brake Pad Wear Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	DRLパーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	DRLヘッドライト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	HVACランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	L/Pイルミネーションランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	L/Pカーテシランプ(ロー)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	LEDディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	LEDバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Front Turn Signal Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	OFFインジケータコマンド
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Park Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	RFAリンク出力
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Front Turn Signal Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセサリー/RAPリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセサリーインジケータコマンド
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセサリーバス選送
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセサリーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセサリー電源モードインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセントランプ1
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセントランプ2
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アフターブロー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アラームサイレン
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	イグニッションキーリマインダーチャイム
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	イグニッションランリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	イグニッション電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	インジケータディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	インストールメンションバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	インテリアディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	インテリアランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	エアコンインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	オートパーキングランプコントロール
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	オートヘッドライトコントロール
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	カーゴドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	カーゴランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	カーテシランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ギアインジケータランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	キーリマインダーチャイムテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	クラスターディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ゲージLED
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	コラムロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	コラムロックリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	コンソールスイッチランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	シアターディミング1
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	シアターディミング2
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	シートヒーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	シートベルトリマインダーチャイム
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	シートベルト表示灯
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	シフトロックソレノイド
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	シフトロックソレノイドアクチュエーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	スタートインジケータコマンド
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ストップ/スタートセレクトスイッチインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ストップランプリレーコントロール
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	セキュリティLED
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	セキュリティランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	セキュリティインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	セキュリティ警告音
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	センターストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	その他のドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ターンシグナルランプ(右)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ターンシグナルランプ(左)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	チャージインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	チャイム高速
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	チャイム中速
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	チャイム低速
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	チャイルドセキュリティロック/ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	チャイルドセキュリティロックインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	チャイルドセキュリティロックモーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ディスプレイテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ドアデッドロック:ロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ドアロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	トノーリリース
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	トノーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	トラクションスイッチLED

ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	外装ランプ(ハイ)
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	外装ランプ(フロントフォグランプ)
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	外装ランプ(リア)
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	外装ランプ(ロー)
ボディー(マニュアルエアコン)	A/C許可
ボディー(マニュアルエアコン)	インスタントOATアップデート
ボディー(マニュアルエアコン)	ドアポジションモード
ボディー(マニュアルエアコン)	ブローモーター
ボディー(マニュアルエアコン)	モード1ドアポジション
ボディー(マニュアルエアコン)	モード2ドアポジション
ボディー(マニュアルエアコン)	右ミックスモーター
ボディー(マニュアルエアコン)	吸入ロッド
ボディー(マニュアルエアコン)	左ミックスモーター
ボディー(マニュアルエアコン)	内気温度ファン
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	インスタントOATアップデート
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	エアインレットドアポジション
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	エアコンLED
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	エアコン要求
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	すべてのLED状態
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	ディスプレイリスト
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	デフロストLED
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	ドアポジションモード
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	ブローモーター
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	モード
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	モード1ドアポジション
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	モード2ドアポジション
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	リアデフロスト要求
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	右温度ドアポジション
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	運転席温度ドア
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	温度ドアポジション
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	吸入ロッド
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	左温度ドアポジション
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	再循環LED
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	再循環ドア
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	全モーター再補正
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	補助ブローモーター
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	補助モードドア
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	補助気流ドア
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (GJ2))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (GJ2))	すべてのインジケータ点灯
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (GJ2))	ドアポジションモード
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (GJ2))	ブローモーター回転数
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (GJ2))	リアデフォグ
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (GJ2))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (GJ2))	吸入ロッドアクチュエーター方向
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (GJ2))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(マニュアルリアエアコン)	ウォーターバルブ
ボディー(マニュアルリアエアコン)	エアミックスドア
ボディー(マニュアルリアエアコン)	コンソールドアポジション
ボディー(マニュアルリアエアコン)	ドアポジションモード
ボディー(マニュアルリアエアコン)	ブローモーター
ボディー(マルチファンクションアラームモジュール)	チャイムテスト
ボディー(メディアディスプレイヤー)	ディスプレイチェック(黒)
ボディー(メディアディスプレイヤー)	ディスプレイチェック(青)
ボディー(メディアディスプレイヤー)	ディスプレイチェック(赤)
ボディー(メディアディスプレイヤー)	ディスプレイチェック(白)
ボディー(メディアディスプレイヤー)	ディスプレイチェック(緑)
ボディー(メモリーシートモジュール)	コラムソフトストップ学習
ボディー(メモリーシートモジュール)	コラムソフトストップ消去
ボディー(メモリーシートモジュール)	シート前
ボディー(メモリーシートモジュール)	シート前/後
ボディー(メモリーシートモジュール)	シートアップ/ダウン
ボディー(メモリーシートモジュール)	テレスコピックイン/アウト
ボディー(メモリーシートモジュール)	フロントアップ
ボディー(メモリーシートモジュール)	フロントダウン→シート後
ボディー(メモリーシートモジュール)	フロント上/下
ボディー(メモリーシートモジュール)	ペダルソフトストップ学習
ボディー(メモリーシートモジュール)	ペダルソフトストップ消去
ボディー(メモリーシートモジュール)	ペダル前/後
ボディー(メモリーシートモジュール)	ベルトタワーおよびヘッドレスト アップ/ダウン
ボディー(メモリーシートモジュール)	メモリー1
ボディー(メモリーシートモジュール)	メモリー2
ボディー(メモリーシートモジュール)	ランバーアップ
ボディー(メモリーシートモジュール)	ランバーアップ/ダウン
ボディー(メモリーシートモジュール)	ランバーダウン→ランバー後
ボディー(メモリーシートモジュール)	ランバー上/下
ボディー(メモリーシートモジュール)	ランバー前
ボディー(メモリーシートモジュール)	ランバー前/後
ボディー(メモリーシートモジュール)	リアアップ
ボディー(メモリーシートモジュール)	リアダウン→リクライニング後
ボディー(メモリーシートモジュール)	リア上/下
ボディー(メモリーシートモジュール)	リクライニング前
ボディー(メモリーシートモジュール)	リクライニング前/後
ボディー(メモリーシートモジュール)	右ミラー:左/右
ボディー(メモリーシートモジュール)	右ミラー:上/下
ボディー(メモリーシートモジュール)	左ミラー:左/右

ボディー(メモリーシートモジュール)	左ミラー:上/下
ボディー(メモリーシートモジュール)	終了1
ボディー(メモリーシートモジュール)	終了2
ボディー(メモリーミラーモジュール)	ミラー再学習
ボディー(メモリーミラーモジュール)	右ミラー:左/右
ボディー(メモリーミラーモジュール)	右ミラー:上/下
ボディー(メモリーミラーモジュール)	運転席ミラーアップ
ボディー(メモリーミラーモジュール)	運転席ミラーダウン
ボディー(メモリーミラーモジュール)	運転席ミラー右
ボディー(メモリーミラーモジュール)	運転席ミラー左
ボディー(メモリーミラーモジュール)	左ミラー:左/右
ボディー(メモリーミラーモジュール)	左ミラー:上/下
ボディー(メモリーミラーモジュール)	助手席ミラーアップ
ボディー(メモリーミラーモジュール)	助手席ミラーダウン
ボディー(メモリーミラーモジュール)	助手席ミラー右
ボディー(メモリーミラーモジュール)	助手席ミラー左
ボディー(ラジオ (103))	AM/FMアンテナ作動
ボディー(ラジオ (103))	MOST通信有効系統
ボディー(ラジオ (103))	サテライトアンテナ
ボディー(ラジオ (10A))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ (10A))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ (10A))	リアビューカメラスクリーンリバースバインジケータライン
ボディー(ラジオ (10A))	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ (10A))	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ (10B))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ (10B))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ (10B))	リアビューカメラスクリーンリバースバインジケータライン
ボディー(ラジオ (10B))	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ (10B))	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ (UF7))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ (UF7))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ (UF7))	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ (UF7))	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ (UH7))	イジェクト
ボディー(ラジオ (UH7))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ (UH7))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ (UH7))	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ (UH7))	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ NGF Nest Gen フェイスプレート)	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ NGF Nest Gen フェイスプレート)	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ NGF Nest Gen フェイスプレート)	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ NGF Nest Gen フェイスプレート)	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ アップレベル (104 105 106))	AM/FMアンテナ作動
ボディー(ラジオ アップレベル (104 105 106))	MOST通信有効系統
ボディー(ラジオ アップレベル (104 105 106))	サテライトアンテナ
ボディー(ラジオ その他)	イジェクト
ボディー(ラジオ その他)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェイスプレート起動
ボディー(ラジオ その他)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェイスプレートリセット
ボディー(ラジオ その他)	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ その他)	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ その他)	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ その他)	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ ベース (103 107))	AM/FMアンテナ作動
ボディー(ラジオ ベース (103 107))	MOST通信有効系統
ボディー(ラジオ ベース (103 107))	サテライトアンテナ
ボディー(ラジオ ベース (103 107))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ ベース (103 107))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ ベース (103 107))	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ ベース (103 107))	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ (105))	AM/FMアンテナ作動
ボディー(ラジオ (105))	MOST通信有効系統
ボディー(ラジオ (105))	サテライトアンテナ
ボディー(ラジオ (106))	AM/FMアンテナ作動
ボディー(ラジオ (106))	MOST通信有効系統
ボディー(ラジオ (106))	サテライトアンテナ
ボディー(ラジオ (10R))	AM/FMアンテナ作動
ボディー(ラジオ (10R))	Info Display Test
ボディー(ラジオ (10R))	サテライトアンテナ
ボディー(ラジオ (10R))	デジタルオーディオブロードキャストアンテナ
ボディー(ラジオ (10S))	LEDバックランプディミング
ボディー(ラジオ (10S))	アクセサリー/保持アクセサリ電源リレー
ボディー(ラジオ (10S))	アクセントランプ1
ボディー(ラジオ (10S))	アクセントランプ2
ボディー(ラジオ (10S))	ウインドウロックアウトスイッチインジケータ
ボディー(ラジオ (10S))	カーゴランプ
ボディー(ラジオ (10S))	カーテシーランプ
ボディー(ラジオ (10S))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー(ラジオ (10S))	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディー(ラジオ (10S))	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディー(ラジオ (10S))	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディー(ラジオ (10S))	セキュリティインジケータ
ボディー(ラジオ (10S))	センターストップランプ
ボディー(ラジオ (10S))	トレーラーパーキングランプ
ボディー(ラジオ (10S))	トレーラーバックアップランプ
ボディー(ラジオ (10S))	ナンバープレートランプ
ボディー(ラジオ (10S))	パーキングランプ

ボディー(ラジオ(10S))	ハイビーム
ボディー(ラジオ(10S))	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー(ラジオ(10S))	バックアップランプ
ボディー(ラジオ(10S))	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(ラジオ(10S))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディー(ラジオ(10S))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディー(ラジオ(10S))	フロントフォグランプ
ボディー(ラジオ(10S))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(ラジオ(10S))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(ラジオ(10S))	ホーンリレー
ボディー(ラジオ(10S))	ラン/クランクリレー
ボディー(ラジオ(10S))	リアウォッシャーリレー
ボディー(ラジオ(10S))	リアワイパー
ボディー(ラジオ(10S))	リア右ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ラジオ(10S))	リア右ウィンドウモーター(エクスパレスアップ)
ボディー(ラジオ(10S))	リア右ウィンドウモーター(エクスパレスダウン)
ボディー(ラジオ(10S))	リア右ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ラジオ(10S))	リア右シートヒーターインジケーター
ボディー(ラジオ(10S))	リア右ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ラジオ(10S))	リア右パーキングランプ
ボディー(ラジオ(10S))	リア左ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ラジオ(10S))	リア左ウィンドウモーター(エクスパレスアップ)
ボディー(ラジオ(10S))	リア左ウィンドウモーター(エクスパレスダウン)
ボディー(ラジオ(10S))	リア左ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ラジオ(10S))	リア左シートヒーターインジケーター
ボディー(ラジオ(10S))	リア左ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ラジオ(10S))	リア左パーキングランプ
ボディー(ラジオ(10S))	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(ラジオ(10S))	右ヘッドライトロービーム
ボディー(ラジオ(10S))	右ロービーム/DRL
ボディー(ラジオ(10S))	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ラジオ(10S))	運転席ウィンドウモーター(エクスパレスアップ)
ボディー(ラジオ(10S))	運転席ウィンドウモーター(エクスパレスダウン)
ボディー(ラジオ(10S))	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ラジオ(10S))	左トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(ラジオ(10S))	左ヘッドライトロービーム
ボディー(ラジオ(10S))	左ロービーム/DRL
ボディー(ラジオ(10S))	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ラジオ(10S))	助手席ウィンドウモーター(エクスパレスアップ)
ボディー(ラジオ(10S))	助手席ウィンドウモーター(エクスパレスダウン)
ボディー(ラジオ(10S))	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ラジオ(10S))	想定外の負荷
ボディー(ラジオ(10T))	リアクロストラフィック音声警告
ボディー(ラジオ(10T))	リアクロストラフィック視覚警告
ボディー(ラジオ(10T))	物体検知警告インジケーター
ボディー(ラジオ(10U))	リアクロストラフィック音声警告
ボディー(ラジオ(10U))	リアクロストラフィック視覚警告
ボディー(ラジオ(10U))	物体検知警告インジケーター
ボディー(ラジオ(1P0))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ(1P0))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ(1P0))	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ(1P0))	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ(1P1))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ(1P1))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ(1P1))	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ(1P1))	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ(その他))	イジェクト
ボディー(ラジオ(その他))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ(その他))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ(その他))	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ(その他))	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ(ベース))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ(ベース))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ(ベース))	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ(ベース))	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ)	AFスイッチング
ボディー(ラジオ)	AM/FMアンテナ作動
ボディー(ラジオ)	Audio Mute
ボディー(ラジオ)	MOST通信有効系統
ボディー(ラジオ)	アンテナ
ボディー(ラジオ)	イジェクト
ボディー(ラジオ)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェイスプレート起動
ボディー(ラジオ)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェイスプレートリセット
ボディー(ラジオ)	サテライトアンテナ
ボディー(ラジオ)	サブウーファー
ボディー(ラジオ)	ソース
ボディー(ラジオ)	チャイムトーン1
ボディー(ラジオ)	チャイムトーン2
ボディー(ラジオ)	チャイムトーン3
ボディー(ラジオ)	ディスプレイテスト
ボディー(ラジオ)	デジタルオーディオブロードキャストアンテナ
ボディー(ラジオ)	ドルビー
ボディー(ラジオ)	ハードディスクドライブ消去
ボディー(ラジオ)	フロントコントロール/ディスプレイリセット
ボディー(ラジオ)	フロントコントロール/ディスプレイ起動
ボディー(ラジオ)	フロント右スピーカー

ボディー(ラジオ)	フロント右ツイーター
ボディー(ラジオ)	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ)	フロント左ツイーター
ボディー(ラジオ)	リアクロスストラフィック音声警告
ボディー(ラジオ)	リアクロスストラフィック視覚警告
ボディー(ラジオ)	リアビューカメラスクリーンリバーパスインジケータライン
ボディー(ラジオ)	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ)	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ)	最終ダイヤル情報消去
ボディー(ラジオ)	電源コントロール
ボディー(ラジオ)	物体検知警告インジケータ
ボディー(ラジオ・エアコンコントロール)	インフォメーションディスプレイディミング
ボディー(ラジオ・エアコンコントロール)	バックランプディミング
ボディー(ラジオ・エアコンコントロール)	全システム出力無効
ボディー(ラジオBYOM2)	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオBYOM2)	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオBYOM2)	リアビューカメラスクリーンリバーパスインジケータライン
ボディー(ラジオBYOM2)	リア右スピーカー
ボディー(ラジオBYOM2)	リア左スピーカー
ボディー(ラジオコントロール)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェースプレートリセット
ボディー(ラジオコントロール)	シートバックおよびクッションヒーターインジケータ
ボディー(ラジオコントロール)	シート通気/冷房インジケータ
ボディー(ラジオコントロール)	バックランプディミング
ボディー(ラジオコントロール)	全システム出力無効
ボディー(ラジオナビゲーション)	アンテナ
ボディー(ラジオナビゲーション)	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオナビゲーション)	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオナビゲーション)	リア右スピーカー
ボディー(ラジオナビゲーション)	リア左スピーカー
ボディー(リアエアコン・RSA)	ウオーターバルブ
ボディー(リアエアコン・RSA)	エアミックスドア
ボディー(リアエアコン・RSA)	コンソールドアポジション
ボディー(リアエアコン・RSA)	ディスプレイテスト
ボディー(リアエアコン・RSA)	ドアポジションモード
ボディー(リアエアコン・RSA)	ブローモーター
ボディー(リアエアコン・RSA)	赤外線トランスミッター電源コントロール
ボディー(リアエアコンパネル)	セグメントチェック
ボディー(リアエアコンパネル)	ドアポジションモード
ボディー(リアエアコンパネル)	ファンHigh
ボディー(リアエアコンパネル)	ファンLow
ボディー(リアエアコンパネル)	ファン中高速
ボディー(リアエアコンパネル)	ファン中速
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	ソースボタン
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	ディスプレイチェック
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	プリセットボタン
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	モードスイッチ
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	リアオーディオシークアップスイッチ
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	リアオーディオシークダウンスイッチ
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	リアブローモーターアップスイッチ
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	リアブローモーターダウンスイッチ
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	リア右シートヒータースイッチ
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	リア温度アップスイッチ
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	リア温度ダウンスイッチ
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	リア左シートヒータースイッチ
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	電源ボタン
ボディー(リアシートヒーターコントロールモジュール)	リアシートクッションヒーターチキング
ボディー(リアシートヒーターコントロールモジュール)	リア左シートクッションヒーターチキング
ボディー(リアシートモジュール)	オートキャリブレーション
ボディー(リアシートモジュール)	リクライニングモーター
ボディー(リアシートモジュール)	回転モーター
ボディー(リアシートモジュール)	水準モーター
ボディー(リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右シートクッションフロント垂直コマンド(アップ)
ボディー(リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右シートクッションフロント垂直コマンド(ダウン)
ボディー(リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右シートランパースポート水平方向(後)
ボディー(リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右シートランパースポート水平方向(前)
ボディー(リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右シート水平方向コマンド(後)
ボディー(リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右シート水平方向コマンド(前)
ボディー(リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右上部シートバック方向コマンド(後)
ボディー(リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右上部シートバック方向コマンド(前)
ボディー(リア右ドアモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー(リア右ドアモジュール)	ウィンドウエクスペレスダウン
ボディー(リア右ドアモジュール)	ウィンドウ下降ピーク検知
ボディー(リア右ドアモジュール)	シートヒーターLED
ボディー(リア右ドアモジュール)	シートヒーターモード
ボディー(リア右ドアモジュール)	シートヒーター温度
ボディー(リア右ドアモジュール)	スイッチディミングフィード
ボディー(リア右ドアモジュール)	ドアスイッチバックランプ
ボディー(リア右ドアモジュール)	ドアデッドボルト ロック/アンロック
ボディー(リア右ドアモジュール)	ドアロック/アンロック
ボディー(リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左シートクッションフロント垂直コマンド(アップ)
ボディー(リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左シートクッションフロント垂直コマンド(ダウン)
ボディー(リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左シートランパースポート水平方向(後)
ボディー(リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左シートランパースポート水平方向(前)
ボディー(リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左シート水平方向コマンド(後)
ボディー(リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左シート水平方向コマンド(前)
ボディー(リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左上部シートバック方向コマンド(後)

ボディー(リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左上部シートバック方向コマンド(前)
ボディー(リア左ドアモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー(リア左ドアモジュール)	ウィンドウエクスペレスダウ
ボディー(リア左ドアモジュール)	ウィンドウ下降ピーク検知
ボディー(リア左ドアモジュール)	シートヒーターLED
ボディー(リア左ドアモジュール)	シートヒーターモード
ボディー(リア左ドアモジュール)	シートヒーター温度
ボディー(リア左ドアモジュール)	スイッチデミミングフィード
ボディー(リア左ドアモジュール)	ドアスイッチバックランプ
ボディー(リア左ドアモジュール)	ドアデッドボルト ロック/アンロック
ボディー(リア左ドアモジュール)	ドアロック/アンロック
ボディー(リア統合モジュール)	ALCコンプレッサーリレー
ボディー(リア統合モジュール)	ALC排気ソレノイド
ボディー(リア統合モジュール)	RAPリレー
ボディー(リア統合モジュール)	インテリアランプリレー
ボディー(リア統合モジュール)	カーテシーランプ(デミミングあり)
ボディー(リア統合モジュール)	カーテシーランプ(デミミングなし)
ボディー(リア統合モジュール)	カーテシーランプ1, 2(デミミングあり)
ボディー(リア統合モジュール)	カーテシーランプ1, 2(デミミングなし)
ボディー(リア統合モジュール)	サンルーフアクチュエーターコントロール
ボディー(リア統合モジュール)	サンルーフ有効
ボディー(リア統合モジュール)	シートヒーターインヒビット
ボディー(リア統合モジュール)	シートヒーターロードシェッド1
ボディー(リア統合モジュール)	シートヒーターロードシェッド2
ボディー(リア統合モジュール)	シガーライター
ボディー(リア統合モジュール)	スタンディングランプリレー
ボディー(リア統合モジュール)	トランクリリースリレー
ボディー(リア統合モジュール)	パーキングブレーキA
ボディー(リア統合モジュール)	パーキングブレーキB
ボディー(リア統合モジュール)	パークキーロックリレー
ボディー(リア統合モジュール)	バックアップランプリレー
ボディー(リア統合モジュール)	バックランプリレー
ボディー(リア統合モジュール)	ブレーキ>シフトコントロール
ボディー(リア統合モジュール)	ブレーキ>シフトリレー
ボディー(リア統合モジュール)	フロントカーテシーランプ
ボディー(リア統合モジュール)	フロント右ターン/ハザードランプ
ボディー(リア統合モジュール)	フロント左ターン/ハザードランプ
ボディー(リア統合モジュール)	リアカーテシーランプ
ボディー(リア統合モジュール)	リアコンバートメントリッド開放
ボディー(リア統合モジュール)	リアデフォグガー
ボディー(リア統合モジュール)	リアデフォグガーリレー
ボディー(リア統合モジュール)	リアデフォグガーロードシェッド1
ボディー(リア統合モジュール)	リアデフォグガーロードシェッド2
ボディー(リア統合モジュール)	リアパーキングエイド1
ボディー(リア統合モジュール)	リアパーキングエイド2
ボディー(リア統合モジュール)	リアパーキングエイド3
ボディー(リア統合モジュール)	リアフォグラランプ
ボディー(リア統合モジュール)	リアフォグラランプリレー
ボディー(リア統合モジュール)	リアブロー電源リレー
ボディー(リア統合モジュール)	リア右ターン/ハザードランプ
ボディー(リア統合モジュール)	リア左ターン/ハザードランプ
ボディー(リア統合モジュール)	運転席シートヒーター
ボディー(リア統合モジュール)	運転席シートヒーター(ハイ)
ボディー(リア統合モジュール)	運転席シートヒーター(ロー)
ボディー(リア統合モジュール)	運転席リアシートヒーター(ハイ)
ボディー(リア統合モジュール)	運転席リアシートヒーター(ロー)
ボディー(リア統合モジュール)	給油口リリースリレー
ボディー(リア統合モジュール)	車両安全確保
ボディー(リア統合モジュール)	助手席シートヒーター
ボディー(リア統合モジュール)	助手席シートヒーター(ハイ)
ボディー(リア統合モジュール)	助手席シートヒーター(ロー)
ボディー(リア統合モジュール)	助手席リアシートヒーター(ハイ)
ボディー(リア統合モジュール)	助手席リアシートヒーター(ロー)
ボディー(リア統合モジュール)	侵入/傾斜センサー
ボディー(リア統合モジュール)	侵入センサー
ボディー(リア統合モジュール)	想定外の電源リレー
ボディー(リア統合モジュール)	盗難防止アラーム
ボディー(リア統合モジュール)	燃料ドアアンロックリレー
ボディー(リア統合モジュール)	燃料ドアロックリレー
ボディー(リア補助エアコン)	ブローモーターテスト
ボディー(リア補助エアコン)	モード
ボディー(リア補助エアコン)	気温
ボディー(リア補助エアコン)	吸気温度センサーファン
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (0MF))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (0MF))	ドアポジションモード
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (0MF))	ブローモーター回転数
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (0MF))	リアデフォグガー
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (0MF))	リアモードドアアクチュエーターポジション
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (0MF))	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (0MF))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (0MF))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (0MF))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (0MF))	補助ブローモーター回転数
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (AVF))	リフトゲート開/閉
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	ドアポジションモード

ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	ブローモーター回転数
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	リアデフォグ
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	リアモードドアアクチュエーターポジション
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	リフトゲート開/閉
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	補助ブローモーター回転数
ボディー(リフトゲートモジュール)	LGM開/閉テスト
ボディー(リフトゲートモジュール)	リアデフォグ
ボディー(リフトゲートモジュール)	リアワイパー
ボディー(リフトゲートモジュール)	ロック/アンロック
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	TPM学習モード
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーキャプチャーソレノイドアクチュエーター
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーフォブバッテリーテスト
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーフォブボタンテスト
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	コンソールアンテナ
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	シフトロックコントロール
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	ヘッドライナーアンテナ
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	ラン/クランクリレー
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	リアダッシュボードアンテナ
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	右ドアハンドルアンテナ
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	左ドアハンドルアンテナ
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	作動アンテナ
ボディー(リモートヒーター・エアコンオート番号(068))	エアコンコンプレッサー
ボディー(リモートヒーター・エアコンオート番号(068))	エアコンスイッチ
ボディー(リモートヒーター・エアコンオート番号(068))	すべてのインジケータ点灯
ボディー(リモートヒーター・エアコンオート番号(068))	ドアポジションモード
ボディー(リモートヒーター・エアコンオート番号(068))	ブローモーター回転数
ボディー(リモートヒーター・エアコンオート番号(068))	リアデフォグ
ボディー(リモートヒーター・エアコンオート番号(068))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(リモートヒーター・エアコンオート番号(068))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサー
ボディー(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)	エアコンスイッチ
ボディー(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)	すべてのインジケータ点灯
ボディー(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)	ドアポジションモード
ボディー(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)	ブローモーター回転数
ボディー(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)	リアデフォグ
ボディー(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)	吸入ロッドアクチュエーター方向
ボディー(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)	空気再循環モードスイッチ
ボディー(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)	補助冷却ポンプスピード
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアルヒーターオンリー(042))	すべてのインジケータ点灯
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアルヒーターオンリー(042))	ドアポジションモード
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアルヒーターオンリー(042))	ブローモーター回転数
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアルヒーターオンリー(042))	リアデフォグ
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアルヒーターオンリー(042))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアル番号(067))	エアコンコンプレッサー
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアル番号(067))	エアコンスイッチ
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアル番号(067))	すべてのインジケータ点灯
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアル番号(067))	ドアポジションモード
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアル番号(067))	ブローモーター回転数
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアル番号(067))	リアデフォグ
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアル番号(067))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアル番号(067))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	カーテシランプ
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	セキュリティ表示灯
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	チャイム出力
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	トランクリリース
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	ペリメーターランプ
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	ホーン
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	運転席シートベルトリマインダー
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	外装ランプ
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	警告アラーム
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	助手席シートベルトリマインダー
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	保持アクセサリ電源
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	トナーラッチ
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	バルブ1
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	バルブ2
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	バルブ3
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	バルブ4
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	ヘッダーラッチ
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	ポンプモーター方向
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	リアコンバートメントリッド開放
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	ルーフシステム
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	運転席ウィンドウ
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	助手席ウィンドウ
ボディー(ロールオーバーセンサーモジュール)	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディー(ロールオーバーセンサーモジュール)	助手席エアバッグONインジケータ
ボディー(ロールオーバーセンサーモジュール)	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー(右ドアコントロールモジュール)	ドアバックランプテスト
ボディー(右ドアコントロールモジュール)	ミラーアップ
ボディー(右ドアコントロールモジュール)	ミラーダウン

ボディー(右ドアコントロールモジュール)	ミラーヒーター
ボディー(右ドアコントロールモジュール)	右ミラー
ボディー(右ドアコントロールモジュール)	左ミラー
ボディー(右ドアコントロールモジュール)	助手席ウィンドウ
ボディー(右ドアコントロールモジュール)	助手席ロック
ボディー(右パワースライドドアモジュール)	PSDラッチテスト
ボディー(右ヘッドランプレベリングモジュール)	ヘッドライトモーターテスト
ボディー(右側オブジェクト検知モジュール)	強制静の警報ゾーン
ボディー(右側障害物検出コントロールモジュール)	リアクロストラフィックハブティクアラート
ボディー(右側障害物検出コントロールモジュール)	リアクロストラフィック音声警告
ボディー(右側障害物検出コントロールモジュール)	リアクロストラフィック視覚警告
ボディー(右側障害物検出コントロールモジュール)	物体検知警告インジケータ
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムチルトアップコマンド
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムチルトダウンコマンド
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムチルト後コマンド
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムチルト前コマンド
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作(アップ)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作(ダウン)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア右ハブティク移動
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア左ハブティク移動
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作(アップ)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作(ダウン)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバックサイドボルスター調整(収縮)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバックサイドボルスター調整(膨張)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作(後)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作(前)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート垂直動作(アップ)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート垂直動作(ダウン)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート水平動作(後)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート水平動作(前)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シート水平動作(後)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シート水平動作(前)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー格納
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(アップ)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(ダウン)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(右)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(左)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席上部シートバック(後)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席上部シートバック(前)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シート水平動作(後)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シート水平動作(前)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー格納
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(アップ)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(ダウン)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(右)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(左)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ペダル後
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ペダル前
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ペダル前/後(後)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ペダル前/後(前)
ボディー(運転席シートモジュール)	シート前/後
ボディー(運転席シートモジュール)	トルソモーター内/外
ボディー(運転席シートモジュール)	フロント上/下
ボディー(運転席シートモジュール)	ペダル前/後
ボディー(運転席シートモジュール)	ランバー前/後
ボディー(運転席シートモジュール)	リア上/下
ボディー(運転席シートモジュール)	リクライニング前/後
ボディー(運転席シートモジュール)	運転席シートヒーター
ボディー(運転席シートモジュール)	助手席シートヒーター
ボディー(運転席ドアスイッチ)	ウィンドウロックアウト
ボディー(運転席ドアスイッチ)	ウィンドウロックアウトインジケータ
ボディー(運転席ドアスイッチ)	シートヒーター
ボディー(運転席ドアスイッチ)	シートヒーターインジケータ
ボディー(運転席ドアスイッチ)	ドアデッドボルト ロック/アンロック
ボディー(運転席ドアスイッチ)	ドアロック/アンロック
ボディー(運転席ドアスイッチ)	バドル/カーテシランプ
ボディー(運転席ドアスイッチ)	バドルランプ
ボディー(運転席ドアスイッチ)	フロントウィンドウモーター
ボディー(運転席ドアスイッチ)	フロントガラス
ボディー(運転席ドアスイッチ)	ミラーヒーター
ボディー(運転席ドアスイッチ)	ミラー格納
ボディー(運転席ドアスイッチ)	ミラー左/右
ボディー(運転席ドアスイッチ)	ミラー上/下
ボディー(運転席ドアスイッチ)	リアウィンドウモーター
ボディー(運転席ドアスイッチ)	統合スイッチバックランプテスト
ボディー(運転席ドアスイッチ)	統合バックランプ
ボディー(運転席ドアスイッチ)	非統合バックランプ
ボディー(運転席ドアスイッチ)	非統合バックランプテスト
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	バックランプディミング
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ミラー格納(格納)
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ミラー格納(展開)
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(アップ)
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(ダウン)

ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(右)
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(左)
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	外装ランプ
ボディー(運転席ドアモジュール(SUT))	インジケータータテスト
ボディー(運転席ドアモジュール(SUT))	ドアロック/アンロック
ボディー(運転席ドアモジュール(SUT))	パドルランプ
ボディー(運転席ドアモジュール(SUT))	ミッドゲートウィンドウ アップ/ダウン
ボディー(運転席ドアモジュール(SUT))	ミラーヒート
ボディー(運転席ドアモジュール(SUT))	ミラー左/右
ボディー(運転席ドアモジュール(SUT))	ミラー上/下
ボディー(運転席ドアモジュール(SUT))	助手席ウィンドウロックアウトインジケータ
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	インジケータータテスト
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	ドアロック/アンロック
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	パドルランプ
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	ミラーヒート
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	ミラー左/右
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	ミラー上/下
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	助手席ウィンドウロックアウトインジケータ
ボディー(運転席ドアモジュール)	インジケータータテスト
ボディー(運転席ドアモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー(運転席ドアモジュール)	ウィンドウエクスペレスダウン
ボディー(運転席ドアモジュール)	ウィンドウ下降ピーク検知
ボディー(運転席ドアモジュール)	シートヒーターLED
ボディー(運転席ドアモジュール)	シートヒーターモード
ボディー(運転席ドアモジュール)	シートヒーター温度
ボディー(運転席ドアモジュール)	スイッチディミングフィード
ボディー(運転席ドアモジュール)	ドアスイッチバックランプ
ボディー(運転席ドアモジュール)	ドアデッドボルト ロック/アンロック
ボディー(運転席ドアモジュール)	ドアバックランプテスト
ボディー(運転席ドアモジュール)	ドアロック/アンロック
ボディー(運転席ドアモジュール)	パドルランプ
ボディー(運転席ドアモジュール)	フロント左ラッチソレノイド
ボディー(運転席ドアモジュール)	ミラーヒーター
ボディー(運転席ドアモジュール)	ミラーヒート
ボディー(運転席ドアモジュール)	ミラー格納
ボディー(運転席ドアモジュール)	ミラー格納/展開
ボディー(運転席ドアモジュール)	ミラー左/右
ボディー(運転席ドアモジュール)	ミラー上/下
ボディー(運転席ドアモジュール)	リア右ウィンドウ
ボディー(運転席ドアモジュール)	リア右ロック
ボディー(運転席ドアモジュール)	リア左ウィンドウ
ボディー(運転席ドアモジュール)	リア左ロック
ボディー(運転席ドアモジュール)	ロックスイッチインジケータ
ボディー(運転席ドアモジュール)	運転席ウィンドウ
ボディー(運転席ドアモジュール)	運転席ウィンドウモーター
ボディー(運転席ドアモジュール)	運転席ミラーアップ
ボディー(運転席ドアモジュール)	運転席ミラーダウン
ボディー(運転席ドアモジュール)	運転席ミラーヒーター
ボディー(運転席ドアモジュール)	運転席ミラー右
ボディー(運転席ドアモジュール)	運転席ミラー格納
ボディー(運転席ドアモジュール)	運転席ミラー左
ボディー(運転席ドアモジュール)	運転席ミラー垂直モーター
ボディー(運転席ドアモジュール)	運転席ミラー水平モーター
ボディー(運転席ドアモジュール)	運転席ロック
ボディー(運転席ドアモジュール)	外装カーテシランプ
ボディー(運転席ドアモジュール)	助手席ウィンドウ
ボディー(運転席ドアモジュール)	助手席ウィンドウロックアウトインジケータ
ボディー(運転席ドアモジュール)	助手席ミラーアップ
ボディー(運転席ドアモジュール)	助手席ミラーダウン
ボディー(運転席ドアモジュール)	助手席ミラーヒーター
ボディー(運転席ドアモジュール)	助手席ミラー右
ボディー(運転席ドアモジュール)	助手席ミラー格納
ボディー(運転席ドアモジュール)	助手席ミラー左
ボディー(運転席ドアモジュール)	助手席ロック
ボディー(運転席ドアモジュール)	電力調整式ペダル
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーキャプチャーソレノイドアクチュエーター
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーオフパッチリーテスト
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーオフボタンテスト
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	LEDディミング
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	アクセサリ/RAPリレー
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	カーテシランプ
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	シフトロックソレノイド
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	トランクリリース
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	パーキングランプ
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	ハイビーム
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	バックアップランプ
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	フォグラмп
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	フロント右ターンシグナル
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	フロント左ターンシグナル
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	ホーン
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	ラン/クランクリレー
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	リアドアアンロック
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	リアドアロック
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	リア右ターンシグナル

ボディー(距離感知クルーズコントロール)	リア左ターンシグナル
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	ロービーム
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	ワイパーウォッシャーモーター
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	ワイパーリレー
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	ワイパー高速リレー
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	白熱灯誤光
ボディー(携帯電話コントロールモジュール)	オーディオトーン
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	ドアバックランプテスト
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	ミラーアップ
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	ミラーダウン
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	ミラーヒーター
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	メモリー1インジケータ
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	メモリー2インジケータ
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	右ミラー
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	運転席ウィンドウ
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	運転席ロック
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	左ミラー
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	助手席ミラーセレクトLED
ボディー(左ハーフスライドドアモジュール)	PSDラッチテスト
ボディー(左ヘッドランプレベリングモジュール)	ヘッドライトモーターテスト
ボディー(左側オブジェクト検知モジュール)	強制静的警報ゾーン
ボディー(左側障害物検出コントロールモジュール)	リアクロストラフィックハブティックアラート
ボディー(左側障害物検出コントロールモジュール)	リアクロストラフィック音声警告
ボディー(左側障害物検出コントロールモジュール)	リアクロストラフィック視覚警告
ボディー(左側障害物検出コントロールモジュール)	物体検知警告インジケータ
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	赤色LED
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	通話テスト
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	緑色LED
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	ハイビーム
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	車線逸脱警報インジケータ
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	車線逸脱警報スイッチ
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	前方衝突警報スイッチ(遠い)
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	前方衝突警報スイッチ(近い)
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	前方衝突警報スイッチ(中間)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Seat Back Side Bolster Movement (Deflate)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Seat Back Side Bolster Movement (Inflate)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作(アップ)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作(ダウン)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作(アップ)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作(ダウン)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作(後)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作(前)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート垂直動作(アップ)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート垂直動作(ダウン)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート水平動作(後)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート水平動作(前)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シート水平動作(後)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シート水平動作(前)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートクッションフロント垂直動作(アップ)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートクッションフロント垂直動作(ダウン)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートクッションリア垂直動作(アップ)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートクッションリア垂直動作(ダウン)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートバック水平動作(後)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートバック水平動作(前)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートランバーサポート垂直動作(アップ)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートランバーサポート垂直動作(ダウン)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートランバーサポート水平動作(後)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートランバーサポート水平動作(前)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シート水平動作(後)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シート水平動作(前)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席上部シートバック(後)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席上部シートバック(前)
ボディー(助手席シートモジュール)	シート前/後
ボディー(助手席シートモジュール)	フロント上/下
ボディー(助手席シートモジュール)	ベダル前/後
ボディー(助手席シートモジュール)	ランバー前/後
ボディー(助手席シートモジュール)	リア上/下
ボディー(助手席シートモジュール)	リクライニング前/後
ボディー(助手席シートモジュール)	運転席シートヒーター
ボディー(助手席シートモジュール)	助手席シートヒーター
ボディー(助手席ドアスイッチ)	シートヒーター
ボディー(助手席ドアスイッチ)	シートヒーターインジケータ
ボディー(助手席ドアスイッチ)	ドアデッドボルト ロック/アンロック
ボディー(助手席ドアスイッチ)	ドアロック/アンロック
ボディー(助手席ドアスイッチ)	バドル/カーチーランプ
ボディー(助手席ドアスイッチ)	バドルランプ
ボディー(助手席ドアスイッチ)	フロントウィンドウモーター
ボディー(助手席ドアスイッチ)	フロントガラス
ボディー(助手席ドアスイッチ)	ミラーヒーター
ボディー(助手席ドアスイッチ)	ミラー格納
ボディー(助手席ドアスイッチ)	ミラー左/右
ボディー(助手席ドアスイッチ)	ミラー上/下
ボディー(助手席ドアスイッチ)	リアウィンドウモーター
ボディー(助手席ドアスイッチ)	統合スイッチバックランプテスト
ボディー(助手席ドアスイッチ)	統合バックランプ
ボディー(助手席ドアスイッチ)	非統合バックランプ

ボディー(助手席ドアスイッチ)	非統合バックランプテスト
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	バックランプディミング
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	フロント右ウィンドウモーター
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	外装ランプ
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	助手席ミラー格納(格納)
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	助手席ミラー格納(展開)
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(アップ)
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(ダウン)
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(右)
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(左)
ボディー(助手席ドアモジュール)	インジケータータテスト
ボディー(助手席ドアモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー(助手席ドアモジュール)	ウィンドウエクスペレスダウン
ボディー(助手席ドアモジュール)	ウィンドウ下降ピーク検知
ボディー(助手席ドアモジュール)	カーブミラービュー
ボディー(助手席ドアモジュール)	シートヒーターLED
ボディー(助手席ドアモジュール)	シートヒーターモード
ボディー(助手席ドアモジュール)	シートヒーター温度
ボディー(助手席ドアモジュール)	スイッチディミングフィード
ボディー(助手席ドアモジュール)	ドアスイッチバックランプ
ボディー(助手席ドアモジュール)	ドアデッドボルト ロック/アンロック
ボディー(助手席ドアモジュール)	ドアバックランプテスト
ボディー(助手席ドアモジュール)	ドアロック/アンロック
ボディー(助手席ドアモジュール)	パドルランプ
ボディー(助手席ドアモジュール)	フロント右ラッチソレノイド
ボディー(助手席ドアモジュール)	フロント助手席ウィンドウモーター
ボディー(助手席ドアモジュール)	ミラーヒーター
ボディー(助手席ドアモジュール)	ミラーヒート
ボディー(助手席ドアモジュール)	ミラー格納
ボディー(助手席ドアモジュール)	ミラー格納/展開
ボディー(助手席ドアモジュール)	ミラー左/右
ボディー(助手席ドアモジュール)	ミラー上/下
ボディー(助手席ドアモジュール)	ロックスイッチインジケータ
ボディー(助手席ドアモジュール)	外装カーテシランプ
ボディー(助手席ドアモジュール)	助手席ミラー垂直モーター
ボディー(助手席ドアモジュール)	助手席ミラー水平モーター
ボディー(多機能蓄電コンデンサコントロールモジュール)	Discharge Energy Storage Capacitor
ボディー(多機能蓄電コンデンサコントロールモジュール)	コントロールモジュールセルフテスト
ボディー(暖房・エアコン)	A/C許可
ボディー(暖房・エアコン)	インスタントOATアップデート
ボディー(暖房・エアコン)	エアアップソレノイド異常
ボディー(暖房・エアコン)	エアダウンソレノイド異常
ボディー(暖房・エアコン)	エアインレットドアポジション
ボディー(暖房・エアコン)	エアコンLED
ボディー(暖房・エアコン)	エアコンデフロストソレノイド
ボディー(暖房・エアコン)	エアコン要求
ボディー(暖房・エアコン)	セカンドヘッドライトLEDドライバー
ボディー(暖房・エアコン)	セレクトソレノイド1
ボディー(暖房・エアコン)	セレクトソレノイド2
ボディー(暖房・エアコン)	セレクトソレノイド3
ボディー(暖房・エアコン)	セレクトソレノイド4
ボディー(暖房・エアコン)	セレクトソレノイド5
ボディー(暖房・エアコン)	デフロストLED
ボディー(暖房・エアコン)	デフロストモード
ボディー(暖房・エアコン)	ドアポジションモード
ボディー(暖房・エアコン)	パーキングブレーキ解放
ボディー(暖房・エアコン)	ヒーター/デフロスト/エアコンドアポジション
ボディー(暖房・エアコン)	ヒーターモード
ボディー(暖房・エアコン)	ブLOWERモーター
ボディー(暖房・エアコン)	ベントモード
ボディー(暖房・エアコン)	ミックスモーター
ボディー(暖房・エアコン)	モード
ボディー(暖房・エアコン)	モード1ドアポジション
ボディー(暖房・エアコン)	リアデフォグ
ボディー(暖房・エアコン)	右ミックスモーター
ボディー(暖房・エアコン)	右温度ドアポジション
ボディー(暖房・エアコン)	下唇モーター
ボディー(暖房・エアコン)	外気モード
ボディー(暖房・エアコン)	吸入ドア
ボディー(暖房・エアコン)	左ミックスモーター
ボディー(暖房・エアコン)	左温度ドアポジション
ボディー(暖房・エアコン)	再循環LED
ボディー(暖房・エアコン)	再循環ソレノイド
ボディー(暖房・エアコン)	再循環ドア
ボディー(暖房・エアコン)	再循環モード
ボディー(暖房・エアコン)	上部モーター
ボディー(暖房・エアコン)	内気温度ファン
ボディー(暖房・エアコン)	補助ブLOWERモーター
ボディー(暖房・エアコン)	補助ミックスドア
ボディー(暖房・エアコン)	補助モードドア
ボディー(中央右ドアモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー(中央右ドアモジュール)	ウィンドウエクスペレスダウン
ボディー(中央右ドアモジュール)	ウィンドウ下降ピーク検知
ボディー(中央右ドアモジュール)	スイッチディミングフィード
ボディー(中央右ドアモジュール)	ドアロック/アンロック

ボディー(中央左ドアモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー(中央左ドアモジュール)	ウィンドウエクスペレスダウン
ボディー(中央左ドアモジュール)	ウィンドウ下降ピーク検知
ボディー(中央左ドアモジュール)	スイッチディミングフィード
ボディー(中央左ドアモジュール)	ドアロック/アンロック
ボディー(標準範囲キーレスリモートコントロール (AT0))	キーオフボタンテスト
ボディー(歩行者衝突検出モジュール)	ホーンリレー
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール(GMエアコンのみ))	セグメントチェック
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール(GMエアコンのみ))	ディスプレイテスト
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール(GMエアコンのみ))	バックランプ
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール(GMエアコンのみ))	補助ブロワーモーター
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール)	セグメントチェック
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール)	ディスプレイテスト
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール)	バックランプディミング
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール)	補助ブロワーモーター
ボディー(補助ゲージモジュール)	補助ゲージイルミネーション
ボディー(補助ゲージモジュール)	補助ゲージスイープ