

●ミニ 作業サポート (Ver 2020.03)

システム名	項目名
ABS・DSC(ダイナミックスタビリティコントロール)	エア抜き
ABS・DSC(ダイナミックスタビリティコントロール)	ステアリングアングルセンサー調整
ABS・DSC(ダイナミックスタビリティコントロール)	ブレーキラインコネクション
ABS・DSC(ダイナミックスタビリティコントロール)	圧力センサー
ABS・DSC(ダイナミックスタビリティコントロール)	横Gセンサー
ACSM(衝突セーフティモジュール)	エアバッグON(登録作業後)
ACSM(衝突セーフティモジュール)	コーディングデータ読込
BDC(ボディーメインコントローラー)	ターミナル15 ON/OFF
BDC(ボディーメインコントローラー)	表示モード
CAS(カーアクセスシステム)	CASリセット
CAS(カーアクセスシステム)	DME - CAS調整
CAS(カーアクセスシステム)	ELV内部故障回数リセット
CAS(カーアクセスシステム)	スターターロックリセット
CAS(カーアクセスシステム)	ターミナル15 ON/OFF
CBSリセット	エンジンオイル
CBSリセット	スパークプラグ
CBSリセット	ブレーキフルード
CBSリセット	フロントブレーキパッド
CBSリセット	リアブレーキパッド
CBSリセット	車検
CBSリセット	車両チェック
CBSリセット	法定点検
CBSリセット	法定排気ガステスト
CVM(ソフトトップモジュール)	リアモジュールエマージェンシーアクセス
DME(エンジン)	VVT最小リフト適応リセット
DME(エンジン)	アイドルCO調整
DME(エンジン)	アイドル回転数制御
DME(エンジン)	テクニカルインフォメーション
DME(エンジン)	パノス適応
DME(エンジン)	バルブトロニックアダプテーション
DME(エンジン)	設定値クリア
DSC(ダイナミックスタビリティコントロール)	DSCセンサー調整
DSC(ダイナミックスタビリティコントロール)	エア抜き手順
DSC(ダイナミックスタビリティコントロール)	ステアリングアングルセンサー調整
DSC(ダイナミックスタビリティコントロール)	ブレーキラインミックスアップテスト

DSC(ダイナミックスタビリティコントロール)	圧力センサー調整
EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	EWSリセット
EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	HFM(エンジン)適応リセット
EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	オイルレベルチェック
EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	オイル交換
EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	バッテリーセンサー適応リセット
EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	メカトロニック補正
EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	学習機能リセット
EPS(エレクトロニックパワーステアリング)	ステアリング初期設定
EPS(エレクトロニックパワーステアリング)	限界値学習
EWS(イモビライザー)	キーステータス
EWS(イモビライザー)	製造日追加
FRM(足元モジュール)	ウインドウレギュレーター初期化
FZD(ルーフ機能センター)	スライディング/チルトサンルーフ初期化
HU-B	個人情報削除
HU-H(ハイヘッドユニット)	SDARS作動(USのみ)
HU-H(ハイヘッドユニット)	個人情報削除
IHKA(ヒーター・エアコン)	エアコンコンプレッサー試運転保護
IHKA(ヒーター・エアコン)	送風フラップモーターコーディング
IHKA(ヒーター・エアコン)	送風フラップモーター補正
KAFAS(カメラベース運転者支援システム)	校正
SHD(サンルーフ)	スライディング/チルトサンルーフ初期化
SHD(サンルーフ)	デリバリーポジション
TRSVG(オールラウンドビューカメラ)	オールアラウンドビューカメラ補正/学習
エンジンスタート	スターターロックリセット
エンジンスタート	スターター交換登録
サービスインターバルリセット	サービスインターバルリセット
トランスポートモード	トランスポートモード
バッテリー交換登録	バッテリー交換登録
バッテリー交換登録	バッテリー充電状態評価
リセット状態有効	パワーダウンコマンド
閉回路監視評価	閉回路電流モニタリング評価