

●いすゞ 作業サポート (ver 2020.03)

システム	項目名	説明
エンジン	A/Fしきい値クリア	
エンジン	DPD強制ゆっくり再生	DPD強制ゆっくり再生を実施します。強制再生に比べてDPDへの負荷を軽減して再生を実施します。※所要時間 = 約120分※一部の車両には本機能は搭載されていません。
エンジン	DPD強制再生	DPD強制再生を実施します。 ※所要時間 = 約20分
エンジン	DPD再生データリセット	DPD交換時、またはDPD再生を行う際に使用します。
エンジン	DPD状態リセット	
エンジン	DPD排気差圧確認	
エンジン	MAF補正データサービスモード	MAF交換時、MAFの補正データを設定する際に使用します。
エンジン	MAF補正データ確認	MAFの補正データの確認する際に使用します。
エンジン	MAF補正データ読み込み/書き込み (ECU交換時)	ECU交換時、MAF補正データを自動で読み込み/書き込みを行います。
エンジン	O2センサーしきい値クリア	
エンジン	Q調補正データ確認	Q調補正データの確認する際に使用します。
エンジン	Q調補正データ読み込み/書き込み (ECU交換時)	ECU交換時、Q調補正データを自動で読み込み/書き込みを行います。
エンジン	アイドルスピードコントロール学習値クリア	
エンジン	アイドル時フィードバックデューティ平均値クリア	
エンジン	アクセル学習データ (プログラミング)	ECU交換時、アクセルペダル位置を学習させる際に使用します。
エンジン	アクセル学習データ (強制プログラミング)	ECU交換時、アクセルペダル位置を強制的に学習させる際に使用します。
エンジン	インジェクタIDコード履歴情報	
エンジン	インジェクターIDコード確認	各気筒のインジェクターIDコードを確認する際に使用します。
エンジン	インジェクターIDコード登録	インジェクター交換時、ECUにインジェクターIDコードを登録する際に使用します。
エンジン	インジェクターIDコード読み込み	各気筒のインジェクターIDコードを確認する際に使用します。
エンジン	インジェクターIDコード読み込み/書き込み (ECU交換時)	ECU交換時、インジェクターIDコードを自動で読み込み/書き込みを行います。
エンジン	インジェクターIDコード履歴情報	
エンジン	インジェクター登録	
エンジン	エンジン始動回数書き込み	ECUにエンジン始動回数を登録する際に使用します。
エンジン	エンジン始動回数書き込み (ECU交換時)	ECU交換時、ECUにエンジン始動回数を登録する際に使用します。
エンジン	エンジン始動回数書き込み (スターター交換時)	スタータ交換時、ECUにエンジン始動回数を登録する際に使用します。
エンジン	サプライポンプ学習値クリア	サプライポンプ学習値の初期化を行います。

●いすゞ 作業サポート (ver 2020.03)

システム	項目名	説明
エンジン	サブライポンプ初期化	
エンジン	スロットルアイドル学習値クリア	
エンジン	スロットル全閉学習値クリア	
エンジン	タイミングベルト交換時のリセット方法	タイミングベルト交換時のリセットを実施します。(4 J G 2 エンジン)
エンジン	噴射制御 α 学習値クリア	
尿素SCR	NOxセンサーデータリセット	NOxセンサーデータリセットを実施します。
尿素SCR	SCR触媒データリセット	
尿素SCR	酸化触媒データリセット	酸化触媒データリセットを実施します。
尿素SCR	尿素インジェクターデータリセット	尿素インジェクターデータリセットを実施します。
尿素SCR	尿素水噴射制御モジュールリセット	尿素水噴射制御モジュールリセットを実施します。
尿素SCR	尿素戻しバルブデータリセット	尿素戻しバルブデータリセットを実施します。
尿素SCR	排気ガス温度センサーリセット	排気ガス温度センサーリセットを実施します。
VIM (ピークルインターフェースモジュール)	エンジン始動回数書込み (ECU交換時)	ECU交換時、ECUにエンジン始動回数を登録する際に使用します。
VIM (ピークルインターフェースモジュール)	エンジン始動回数書込み (スターター交換時)	スターター交換時、ECUにエンジン始動回数を登録する際に使用します。
HV (ハイブリッド)	エンジン始動回数書込み	ECUにエンジン始動回数を登録する際に使用します。
HV (ハイブリッド)	エンジン始動回数書込み (手動)	ECUにエンジン始動回数を登録する際に使用します。
HV (ハイブリッド)	車両タイプ登録	
アイドリングストップシステム	ISS スターター始動回数クリア	
アイドリングストップシステム	アイドリングストップシステムメンテナンスデータクリア	アイドリングストップシステムメンテナンスデータをクリアします。
アイドリングストップシステム	アイドリングストップシステム運行データクリア	アイドリングストップシステム運行データをクリアします。
アイドリングストップシステム	高所作業車設定	高所作業車設定を行います
アイドリングストップシステム	車型情報更新	車型情報更新を行います
PIM (パワートレインインターフェースモジュール)	ECM/イモビライザー PIMリンク (V6 エンジン)	
PIM (パワートレインインターフェースモジュール)	PIM ECM/イモビライザーリンク (V6 エンジン)	
PIM (パワートレインインターフェースモジュール)	PIMリセット	
AT	TAP セル リセット	
AT	トランスミッション適応圧カリセット	
AT	学習値初期化	
Smother (スムーサー)	ABS装着のプログラム	ABSステータスを登録する際に使用します。

●いすゞ 作業サポート (ver 2020.03)

システム	項目名	説明
Smother (スムーサー)	CLU/GSU位置学習 (手動)	
Smother (スムーサー)	PTO要求エンジン回転数	PTO要求エンジン回転数を登録する際に使用します。
Smother (スムーサー)	Smother-Ex 初期学習	半クラッチとトランスミッションギヤ選択/シフト位置学習を同時に学習します。
Smother (スムーサー)	ギアポジション学習値消去	
Smother (スムーサー)	ギア学習	
Smother (スムーサー)	クラッチ学習	
Smother (スムーサー)	クラッチ学習データ消去	
Smother (スムーサー)	スピードメーターギアのプログラム	
Smother (スムーサー)	スピードメータードリブンギア学習	
Smother (スムーサー)	タイヤサイズのプログラム	タイヤサイズを登録する際に使用します。
Smother (スムーサー)	タイヤ補正率のプログラム	タイヤ補正率を登録する際に使用します。
Smother (スムーサー)	トランスミッションギヤ選択, シフト位置学習	
Smother (スムーサー)	ファイナルギア比書換え	
Smother (スムーサー)	マニュアル半クラッチ学習	マニュアル半クラッチを学習します。
Smother (スムーサー)	車型のプログラム	スタータ交換時、ECUにエンジン始動回数を登録する際に使用します。
Smother (スムーサー)	半クラッチ位置調整機能	半クラッチ位置調整機能を学習します。
ABS・ASR	ステアリングアングル校正	
ABS・ASR	学習値初期化	
ABS・IESC	横加速度初期化学習	横加速度初期化学習を行います。
HSA・CFS	ギアシフト, セレクトストローク学習	
HSA・CFS	クラッチフリークラッチトルク点位置学習 1	初期のクラッチトルク伝達点位置を学習します。
HSA・CFS	クラッチフリークラッチトルク点位置学習 2	初期のクラッチトルク伝達点位置を学習します。
HSA・CFS	新品クラッチディスク使用開始クラッチ位置学習	新品クラッチ交換時、クラッチ摩耗警報を行うための基準となる新品クラッチの位置を学習します。
ステアリングセンサーモジュール	ステアリングホイールアングルセンサー リセット	
ステアリングセンサーモジュール	ステアリングホイールアングルセンサー 学習	
トランスファーケースモジュール	アクチュエーター学習範囲	
マルチアクセルセンサーモジュール	ヨーレートセンサー リセット	
マルチアクセルセンサーモジュール	ヨーレートセンサー 学習	
BCM	アワーメータ情報クリア	BCMが記憶しているアワーメータのデータを消去する機能です。

●いすゞ 作業サポート (ver 2020.03)

システム	項目名	説明
BCM	エンジンオイル警報しきい値	BCM交換時、交換後のBCMにエンジンオイル交換時期をプログラム機能です。
BCM	エンジンオイル寿命警報用距離クリア	エンジンオイル交換時、現在までの走行距離をクリアします。
BCM	エンジンオイル寿命警報用走行距離	BCM交換時、新しいBCMに走行距離を加算する機能です。
BCM	キーレスエントリー登録クリア	登録してあるリモートキーの消去を行います。
BCM	スターター寿命推定用始動回数	BCM交換時、新しいBCMに現在の始動回数を加算する機能です。
BCM	トランスミッションオイルしきい値	BCM交換時、交換後のBCMにトランスミッションオイル交換時期をプログラム機能です。
BCM	トランスミッションオイル寿命警報用距離クリア	トランスミッションオイル交換時、現在までの走行距離をクリアします。
BCM	トランスミッションオイル寿命警報用走行距離	BCM交換時、新しいBCMに走行距離を加算する機能です。
BCM	ブレーキペダルポジションセンサー学習	
BCM	リモートキーレスエントリー登録	リモートキーレスエントリーの登録を行います。
BCM	燃料表示データクリア	BCMが記憶している燃料消費関連のデータを消去する機能です。
イモビライザー	VIN登録	
イモビライザー	イモビライザー ECM/PIMリンク (V6 エンジン)	
イモビライザー	イモビライザーリセット	
イモビライザー	イモビライザー登録	
イモビライザー	キー登録	
イモビライザー	トランスポンダーキー消去	
イモビライザー	トランスポンダーキー消去	
盗難防止警報	リモートキー消去	
盗難防止警報	リモートキー登録	
IPC (インストルメントクラスター)	CANバス設定学習	
みまもり	みまもり全データクリア	