

●ダイハツ 作業サポート(ver 2020.06)

システム名	作業サポート項目名	概略説明
CVT	CVT ECU初期学習	CVTの初期学習を行います。
Idle Stop(ERS__ecoIDLE)	エコランECU初期学習	
Idle Stop(ERS__ecoIDLE)	スタータ作動回数の消去、書込み	スタータ作動回数の消去、書込みを行います。
レーダークルーズ	レーダークルーズ光軸調整	レーザーレーダセンサの光軸調整作業に必要な光軸ズレ量を表示する機能です。
車線逸脱警報	フロントカメラ光軸調整	フロントカメラの光軸ズレを調整する機能です。
ABS	2次系リペアエア抜き駆動	2次系油圧回路アクチュエータ内のバルブを駆動することでアクチュエータ内のエア抜きを補助する機能です。
ABS__VSC	2次系リペアエア抜き駆動	2次系油圧回路アクチュエータ内のバルブを駆動することでアクチュエータ内のエア抜きを補助する機能です。
ABS__VSC	3次系リペアエア抜き	3次系油圧回路アクチュエータ内のバルブを駆動することでアクチュエータ内のエア抜きを補助する機能です。
EPS	トルクセンサー調整	トルクセンサーの調整を行います。
舵角センサー	舵角センサー初期設定	舵角センサーの初期設定を行います。
エアバッグ	テストモード	
ボディー	アンテナ接続診断	
ボディー	キーフリーシステム設定	
ボディー	スマート通信テスト	
ボディー	トランスポンダー通信テスト	
ボディー	ボデー統合ECUリセット	
ボディー	ワイヤレス通信テスト	
PCB(ブリクラッシュブレーキ)	レーザーレーダ光軸調整	レーザーレーダの光軸調整を行います。
ソナー(リヤ)	ソナーエリア検査	
キーフリー	アンテナ接続診断	
キーフリー	キーフリーECU設定変更	
電格ルーフ	ルーフECU初期化	ルーフECUのルーフとサイドラッチの位置情報を初期状態にする機能です。
メーター	シートベルトリマインダー設定変更	
メーター	メーター仕様初期化	
モニターカメラ	パノラマモニター用カメラ光軸調整	モニターカメラの光軸調整を行います。
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整 (スマートアシスト3 タント用)	ステレオカメラの調整を行います。(タント用)

●ダイハツ 作業サポート(ver 2020.06)

システム名	作業サポート項目名	概略説明
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整 (スマートアシスト3 ミラース用)	ステレオカメラの調整を行います。(ミラース用)
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整 (スマートアシスト3 ムーヴ用)	ステレオカメラの調整を行います。(ムーヴ用)
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整 (スマートアシスト3 ハイゼットカーゴ・アトレーワゴン用)	ステレオカメラの調整を行います。(ハイゼットカーゴ・アトレーワゴン用)