

●いすゞ アクティブテスト(ver 2020.06)

システム	項目名	説明
エンジン	2次エア噴射	
エンジン	A/Cクラッチリレー	
エンジン	A/Cリレーテスト	
エンジン	A/Cコンプレッサクラッチリレーコマンド	
エンジン	A/Cリレー	
エンジン	ランプ点検	
エンジン	冷却ファンリレー1、2	
エンジン	目標スロットル位置	
エンジン	EGR	EGRバルブが正しく開閉しているかどうかを確認します。
エンジン	EGRコントロールテスト	EGRバルブが正しく開閉しているかどうかを確認します。
エンジン	EGRスイッチングバルブ	
エンジン	EGRソレノイド制御	
エンジン	EGRバルス比テスト	
エンジン	EGRバルブ	EGRバルブが正しく開閉しているかどうかを確認します。
エンジン	EGR調整バルブ	
エンジン	EGRクラーバイパスソレノイドVSV	
エンジン	EVA Pパーズソレノイドバルブコマンド	
エンジン	EVA P制御バルブ	
エンジン	HO2S1ヒーターコマンド	
エンジン	HO2S2ヒーターコマンド	
エンジン	IAC制御	
エンジン	MILテスト	
エンジン	RPMコントロール	
エンジン	SASモード	
エンジン	アイドルエア制御テスト	
エンジン	イグニッションタイミング(選角)	
エンジン	インジェクター1~6 バランステスト	ON/OFFを指示したときにインジェクターが作動するかどうかを確認します。
エンジン	インジェクター1~6 強制作動	インジェクターが正常に作動するかどうかを確認します。
エンジン	インジェクター1~6 停止	
エンジン	インテークスロットルテスト	インテークスロットルバルブが正しく移動しているかどうかを確認します。
エンジン	インテークスロットル制御	
エンジン	インテークスロットル 開/閉	
エンジン	インテークソレノイド	
エンジン	ウエストゲートソレノイドバルブ	
エンジン	エキブレリレー	
エンジン	エキブレ制御	
エンジン	エバポ制御バルブ	
エンジン	エンジンルームファンリレー	
エンジン	エンジン回転数(RPM)制御	
エンジン	エンジン回転数	
エンジン	エンジン回転数コマンド	
エンジン	エンジン制御IGリレーコマンド	
エンジン	オイル制御バルブ	
エンジン	クーリングファン	
エンジン	グロータイムランプ	
エンジン	グロータイムリレーテスト	
エンジン	グロータイム表示装置テスト	
エンジン	グローブラグランプ コントロール	
エンジン	グローブラグリレー	グローリレーが作動するかどうかを確認します。
エンジン	コモンレール圧コントロールテスト	
エンジン	サービス車両スーランランプ制御	
エンジン	ジェネレーター Lターミナル信号	
エンジン	スターターリレー	
エンジン	スビルバルブリレーテスト	
エンジン	スロットル位置モーター制御	
エンジン	ターボチャージャーソレノイドコントロール	
エンジン	ターボチャージャー制御1~7	ターボチャージャーのノズルコントロールアクチュエーターが作動するかどうかを確認します。
エンジン	タコメーター	
エンジン	デュアルモードマフラーソレノイド	
エンジン	パーズコントロールソレノイド	
エンジン	パーズソレノイド	
エンジン	フェーエルレール圧	コモンレール圧の圧力を指示したときのコモンレール圧の変化を確認します。
エンジン	フェーエルポンプリレー	
エンジン	ブレーキリターダコマンド	
エンジン	ブレ噴射 制御/停止	ON/OFFを指示したときに、「燃料噴射量」が0mm3/st付近かどうかを確認します。
エンジン	ベンチレーションソレノイド	
エンジン	メイン噴射時期	メイン燃料噴射時期を「選角」/「進角」を指示したときに、インジェクションタイミングが変化するかどうかを確認します。
エンジン	ラジエタファン(HI/LO)	
エンジン	ランプ点検	
エンジン	リターダーブレーキコントロール	
エンジン	リターダーリレー	
エンジン	リターダー制御	リターダーマグネチックバルブが作動するかどうかを確認します。
エンジン	リークテスト	
エンジン	レールオイル圧力制御バルブ	

●いすゞ アクティブテスト(ver 2020.06)

システム	項目名	説明
エンジン	レール圧制御	
エンジン	異常インジケータータテスト	
エンジン	異常インジケータータランブ制御	
エンジン	渦流制御ソレノイドコントロール	
エンジン	可変渦流/吸気ソレノイド	
エンジン	基本噴射時期制御	
エンジン	吸気スロットルソレノイド制御	
エンジン	吸気流量バルブポジション	
エンジン	点火時期 (B T D C 5°) 固定	
エンジン	燃料トリムリセット	
エンジン	燃料ポンプリレーテスト	
エンジン	燃料圧力制御	
エンジン	燃料開ループ	
エンジン	燃料供給率補正	
エンジン	燃料バランスコントロールOFF	
エンジン	燃料制御ループ	
エンジン	燃料ゼロ補正OFF	
エンジン	排気スロットル制御	
エンジン	排気ブレーキ	
エンジン	排気圧制御バルブ 1、2	
エンジン	噴射始動調整	
エンジン	噴射時期	
エンジン	噴射時期制御 (進角/遅角)	メイン燃料噴射時期を「遅角」/「進角」を指示したときに、インジェクションタイミングが変化するかどうかを確認します。
エンジン	尿素水インジェクター	
エンジン	尿素水リパーティングバルブ	
エンジン	尿素水タンクヒーター冷却水制御バルブ	
尿素SCR	冷却コントロールバルブ	
尿素SCR	燃料圧力制御	
尿素SCR	尿素水インジェクター	
A T	2-4 ブレーキソレノイドテスト	
A T	3/2 ダウンシフトソレノイド	
A T	3 r d スタートランブテスト	
A T	A T オイル温度ランブテスト	
A T	T C C P W M ソレノイド	
A T	T C C ソレノイド O F F テスト	
A T	T C C ソレノイドテスト	
A T	T C C 圧カコントロールソレノイドバルブテスト	
A T	ウインターランブ	
A T	ギアコントロール	
A T	シフトソレノイド A (S 1) / B (S 2)	
A T	シフトソレノイド1~3 オフテスト	
A T	シフトソレノイドバルブ 1/2 テスト	
A T	ソレノイド 1-2/3-4/2-3 テスト	
A T	ソレノイドS 1/S 2	
A T	トランスミッションギヤシフト	
A T	トランスミッションチェックライトテスト	
A T	トランスミッションランブ点検	
A T	ニュートラルスタート	
A T	ハイクラッチ ソレノイドテスト	
A T	ハイサイドドライバ-1	
A T	パワーコントロールドライバ-テスト	
A T	パワーランブテスト	
A T	パワードライブランブ	
A T	バンド適応ソレノイドテスト	
A T	メイン変調ソレノイド1 O F F テスト	
A T	ラインプレッシャーソレノイドテスト	
A T	ランブ点検	
A T	リバース警告	
A T	ロークラッチ ソレノイドテスト	
A T	ローリバースブレーキソレノイド	
A T	ロックアップデューティ-ソレノイドテスト	
A T	圧カレギュレーターソレノイドテスト	
A T	圧力制御ソレノイド 1/2 O F F テスト	
A T	圧力制御ソレノイド (P C S)	
S m o o t h e r	ブザー信号	
S m o o t h e r	ブザー	車内のブザーを鳴らします。
S m o o t h e r	ブザー警報	
S m o o t h e r	クラッチエア-ON/OFFマグネチックバルブ1	
S m o o t h e r	クラッチエア-ON/OFFマグネチックバルブ2	
S m o o t h e r	クラッチエア-ON/OFFバルブ2 (16速)	
S m o o t h e r	クラッチ解除	
S m o o t h e r	クラッチエマーゼンシーバルブ	
S m o o t h e r	クラッチ制御マグネチックバルブ	
S m o o t h e r	C S Bバルブ	

●いすゞ アクティブテスト(ver 2020.06)

システム	項目名	説明
Smooother	クラッチ非常用マグネチックバルブ	
Smooother	エキゾーストブレーキカット	
Smooother	エキブレON/OFF	
Smooother	強制ニュートラル	
Smooother	ギアシフトユニットマグネチックバルブ電源	
Smooother	GSUバルブ電源	
Smooother	GSUバルブテストMV F	
Smooother	GSUバルブテストMV G	
Smooother	GSUバルブテストMV I	
Smooother	GSUバルブテストMV J	
Smooother	GSUバルブ (強制ニュートラル)	
Smooother	GSUバルブ (マグネチックバルブA)	
Smooother	GSUバルブ (マグネチックバルブB)	
Smooother	GSUバルブ (マグネチックバルブC)	
Smooother	GSUバルブ (マグネチックバルブD)	
Smooother	GSUバルブ (マグネチックバルブE)	
Smooother	HSAバルブ	
Smooother	HSAマグネチックバルブ	
Smooother	ランプ	
Smooother	メイン電源リレー	
Smooother	マニュアルランプ	
Smooother	MIL要求	
Smooother	電源保持リレー	
Smooother	PTOリレー	
Smooother	PTOバルブ	
Smooother	レンジバルブ (マグネチックバルブJ HI)	
Smooother	レンジバルブ (マグネチックバルブJ LO)	
Smooother	スプリッターマグネチックバルブJ Hi	
Smooother	スプリッターマグネチックバルブJ Lo	
Smooother	ダウンシフトランプ	
Smooother	スキップランプ	
Smooother	ソレノイド電源リレー	
Smooother	スプリッターバルブ (マグネチックバルブG HI)	
Smooother	スプリッターバルブ (マグネチックバルブG LO)	
Smooother	スプリッターマグネチックバルブG Hi	
Smooother	スプリッターマグネチックバルブG Lo	
Smooother	トレーラーリレー	
Smooother	ワーニングランプ	ウォーニングランプを点灯させます。
ABS__ASR	ABSチェックランプテスト	
ABS__ASR	ABSインフォメーション実行要求	
ABS__ASR	ABSモーター	
ABS__ASR	ABS リレー	
ABS__ASR	ABSポンプモニター	
ABS__ASR	ABS警告灯	
ABS__ASR	ABS警告灯実行要求	
ABS__ASR	ASRインフォメーションランプ	
ABS__ASR	ASR OFFランプ&ESC OFF実行要求	
ABS__ASR	ASRバルブ	
ABS__ASR	ESC警告灯	
ABS__ASR	アイドルスピードコントロール	
ABS__ASR	エキゾーストブレーキカットリレー	
ABS__ASR	フロント右/フロント左/リア アイソレーションソレノイド	
ABS__ASR	フロント右/フロント左/リア ダンプソレノイド	
ABS__ASR	リターンポンプリレーテスト	
ドライビングセーフティアドバイザー	エアコン、ブザー	
EBCM (電子ブレーキ制御モジュール)	ABSポンプモニター	
エアサスペンション	M/V_左・右後軸(吸気・排気)	各マグネチックバルブの動作を確認します。
エアサスペンション	ハイトランプ	ハイトランプを点灯させます。
エアサスペンション	ブザー	車内のブザーを鳴らします。
エアサスペンション	ブザー (外)	
エアサスペンション	フロント/リア/右/左 バルブ 微調整Down/Up	車高変化：車両のフロント/リア/左/右側をわずかにアップさせます。
エアサスペンション	フロント右/フロント左/リア右/リア左 バルブ 微調整Down/Up	車高変化：車両のフロント右/フロント左/リア右/リア左をわずかにアップさせます。
エアサスペンション	マルチディスプレイ	メーターのランプの点灯を確認します。
エアサスペンション	ワーニングランプ	ウォーニングランプを点灯させます。
エアサスペンション	横方向スロットルバルブ	横方向スロットルバルブを駆動させます。
エアサスペンション	車高調整バルブ 微調整Down/Up	車高調整バルブをわずかにアップ/ダウンさせます。
ミリ波車間クルーズ	エアコン、ブザー	
トランスファークースモジュール	2WD/4WDシンクロナイザクラッチテスト	
トランスファークースモジュール	2WDハイ/2WDロー/4WDハイ レンジインジケータ	
トランスファークースモジュール	4LD、4WD表示灯 (2Hz、4Hz)	
トランスファークースモジュール	アクスルモーター (フォワード、リバース)	
トランスファークースモジュール	トランスファー ケース範囲 [2WD/4WD ハイ ロック/4WD ロー/N]	
トランスファークースモジュール	トランスファークース Nレンジインジケータ	
トランスファークースモジュール	トランスファーマーター (フォワード、リバース)	

●いすゞ アクティブテスト(ver 2020.06)

システム	項目名	説明
トランスファーケースモジュール	フロントアクスルエンゲージメントアクチュエーター	
SRSエアバッグ	助手席エアバッグ ON/OFF インジケータ	
SRSエアバッグ	助手席シートベルト警告音インジケータ	
BCM	LEDバックランプ調光	
BCM	アクセサリ/保持アクセサリパワーリレー	
BCM	アクセサリパワーリレー	
BCM	アンサーバックテスト	
BCM	ウインド シールドウォッシュャリレー	
BCM	ウインド シールドワイパーモーターリレー 高/低	
BCM	エアコンインジケータ	
BCM	カーテシランプ	
BCM	コンプレッサーリレーテスト	
BCM	ジェネレータレギュレーター設定値	
BCM	セキュリティインジケータ	
BCM	センターブレーキランプ	
BCM	ドア ロック/アンロック テスト	
BCM	トレーラーパークランプ	
BCM	トレーラーバックアップランプ	
BCM	ハイビーム	
BCM	ハザードランプスイッチバックライト	
BCM	バックアップランプ	
BCM	ブレーキトランスミッションシフトインターロックリレノイドアクチュエーター	
BCM	ブローリレーテスト	
BCM	フロント/リア フォグランプ	
BCM	フロント右/フロント左/リア右/リア左 パークランプ	
BCM	フロント右/フロント左/リア右/リア左 ターンシグナルランプ	
BCM	ホーンリレー	
BCM	ライセンスプレートランプ	
BCM	リアデフォッグ	
BCM	リア右 ブレーキ/パークランプ	
BCM	リア置り止めインジケータ	
BCM	ルームライトテスト	
BCM	ワイパーテスト	
BCM	右/左 トレーラーターンシグナルランプ	
BCM	右/左 パークランプ	
BCM	右/左 ヘッドランプロービーム	
BCM	運転席/助手席ドア ロック/ロック解除	
BCM	全ドアロック/ロック解除	
BCM	補助1G作動リレー	
BCM	補助ヒータークランチリレー	
BCM	予期しない負荷	
盗難防止警報	アラーム/非アラームテスト	
盗難防止警報	ターンシグナルテスト	
盗難防止警報	ロック/ロック解除テスト	
盗難防止警報	盗難LEDテスト	
IPC (インストルメントクラスター)	インストルメントクラスターゲージスイープ	
IPC (インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション - DOWN/MENU/SET/UP	
IPC (インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターセグメント	
IPC (インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンター調光	
IPC (インストルメントクラスター)	全インジケータ	