

●日産 アクティブテスト (ver 2020.06)

システム名	項目名
エンジン	(TBD) I O L I D 6 6
エンジン	1 s t EGRポンプ
エンジン	2 n d EGRポンプ
エンジン	A / Cコンプレッサー
エンジン	A / Cコンプレッサーリレー
エンジン	A A Cバルブ開度
エンジン	A Cコンプレッサーリレー
エンジン	D P Fインジェクター
エンジン	D P Fインジェクターソレノイドバルブ
エンジン	D P F温度センサー診断
エンジン	D P F相対圧力センサー
エンジン	E / O クルーズコントロール / スピードリミッター登録
エンジン	E A IコントロールS / V
エンジン	E G R V O Lコントロールバルブ
エンジン	E G R / V開度
エンジン	E G RクーラーバイパスPWM
エンジン	E G Rクーラーバイパスコントロール
エンジン	E G Rクーラーバイパスバルブ
エンジン	E G Rソレノイドバルブ
エンジン	E G Rバイパス
エンジン	E G Rバルブ
エンジン	E G Rバルブ登録
エンジン	E G R制御 (モード1)
エンジン	E G R制御 (モード3)
エンジン	E G R制御S / V
エンジン	E G R制御ステップ
エンジン	E G R制御バルブ
エンジン	E V A PパーズS / V
エンジン	F I C D S / V
エンジン	F P C M
エンジン	F P C M (H I)
エンジン	F P C M (L O W)
エンジン	F P C M (M I D)
エンジン	I G Nタイミング (モード1)
エンジン	I G Nタイミング (モード3)
エンジン	O B Dライト
エンジン	O V / H T警告
エンジン	P T C 1

●日産 アクティブテスト (ver 2020.06)

システム名	項目名
エンジン	P T C 2
エンジン	P T C 3
エンジン	S Cクラッチリレー
エンジン	T C / S Cバイパスバルブ
エンジン	T Cウェイストゲートコントロールソレノイドバルブ
エンジン	T CブーストコントロールS / V
エンジン	T Cブーストコントロールアクチュエーター
エンジン	T C冷却水ポンプ
エンジン	V / T角度 (吸気側)
エンジン	V / T角度 (排気側)
エンジン	V / T制御S / V
エンジン	V E N Tコントロールバルブ
エンジン	V V L S / V (吸排気)
エンジン	V V L 吸気側 S / V
エンジン	V V L 排気側 S / V
エンジン	アイドル回転数
エンジン	アイドル回転数設定 (+)
エンジン	アイドル回転調整
エンジン	アイドル補正S / V
エンジン	アクティブグリルシャッター
エンジン	イグニッション (シリンダー1)
エンジン	イグニッション (シリンダー2)
エンジン	イグニッション (シリンダー3)
エンジン	インジェクション故障ランプ
エンジン	インジェクター (シリンダー1)
エンジン	インジェクター (シリンダー2)
エンジン	インジェクター (シリンダー3)
エンジン	インジェクター (シリンダー4)
エンジン	インジェクターコントロール (アンロック)
エンジン	インジェクターコントロールアンロック
エンジン	インジェクターコントロールロック
エンジン	インジェクターソレノイドバルブ オープニングP F
エンジン	インジェクターロック制御
エンジン	インジェクター適応
エンジン	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
エンジン	インレットフラップ
エンジン	ウェイストゲートアクチュエーター
エンジン	ウォーターポンプリレー

●日産 アクティブテスト (ver 2020.06)

システム名	項目名
エンジン	エアインレットフラップ
エンジン	エアコンコンプレッサーリレー駆動
エンジン	エアコンリレー
エンジン	エアコン作動防止
エンジン	エアダンパーバルブプログラミング
エンジン	エアバイパスバルブ
エンジン	エキゾーストフューエルインジェクター
エンジン	エキゾーストフューエルインジェクター回路
エンジン	エキゾーストフラップ
エンジン	エンジンマウンティング
エンジン	エンジン調整
エンジン	エンジン電動ウォーターポンプ
エンジン	エンジン油圧コントロールソレノイドバルブ
エンジン	エンジン冷却水温
エンジン	オートストップスタート
エンジン	オルタネーターデューティ
エンジン	オルタネーター電圧
エンジン	カムシャフトセンサープログラミング
エンジン	カムシャフトディフェーザー：ソレノイドバルブスライド動作
エンジン	キャニスターエア抜きソレノイドバルブ
エンジン	キャニスター制御S/V
エンジン	クーラントフローバルブ
エンジン	クーラント切替ソレノイドバルブ
エンジン	クーラント切替ソレノイドバルブ
エンジン	クーリングファン
エンジン	クーリングファン (H I)
エンジン	クーリングファン (L O W)
エンジン	クーリングファン (M I D)
エンジン	クーリングファン1
エンジン	クーリングファン2
エンジン	クルーズコントロール/スピードリミッター登録
エンジン	グローコントロールユニット
エンジン	グロープラグ
エンジン	グローリレー
エンジン	サーモスタットヒーターコントロールソレノイドバルブ
エンジン	サーモプランジャー (N-1リレー)
エンジン	サーモプランジャー (N-2リレー)
エンジン	サーモプランジャー (N-3リレー)

●日産 アクティブテスト (ver 2020.06)

システム名	項目名
エンジン	サーモプランジャーNo. 1リレーコントロール
エンジン	サーモプランジャーNo. 2リレーコントロール
エンジン	サーモプランジャーNo. 3リレーコントロール
エンジン	サーモプランジャーリレー N 1
エンジン	サーモプランジャーリレー N 2
エンジン	サーモプランジャーリレー1
エンジン	サーモプランジャーリレー2
エンジン	サーモプランジャーリレー3
エンジン	サーモプランジャーリレーN 1
エンジン	サーモプランジャーリレーN 2
エンジン	サーモプランジャーリレーNO. 3
エンジン	サブフューエルコントロールソレノイド
エンジン	サブフューエルポンプリレー
エンジン	スターターリレー
エンジン	スターターリレーコマンド
エンジン	スタックテスト
エンジン	スタックテスト (アクチュエーター)
エンジン	ストップE / 消費量PREV
エンジン	スピードリミッター / クルーズコントロール作動
エンジン	スロットルバルブ
エンジン	スロットル開度
エンジン	スワールCONT S / V 1
エンジン	スワールフラップ
エンジン	スワール制御S / V
エンジン	スワール制御バルブ (バンク 1)
エンジン	スワール制御バルブ (バンク 2)
エンジン	ターボソレノイドバルブ
エンジン	ターボチャージャーコントロールソレノイドバルブ
エンジン	ターボチャージャーソレノイドバルブ
エンジン	ターボチャージャーバイパスバルブ
エンジン	ターボチャージャーブーストコントロールバルブ
エンジン	ターボチャージャーブースト圧
エンジン	ターボチャージャー冷却
エンジン	ターボチャージャー冷却ポンプ
エンジン	ダンパーフラップ
エンジン	タンブルコントロールバルブ開閉
エンジン	ドレインカットS / V
エンジン	バルブタイミングS / V

●日産 アクティブテスト(ver 2020.06)

システム名	項目名
エンジン	パワーバランス (シリンダー1)
エンジン	パワーバランス (シリンダー2)
エンジン	パワーバランス (シリンダー3)
エンジン	パワーバランス (シリンダー4)
エンジン	パワーバランス (シリンダー5)
エンジン	パワーバランス (シリンダー6)
エンジン	パワーバランス (シリンダー7)
エンジン	パワーバランス (シリンダー8)
エンジン	パワーバランス (モード1) (シリンダー1)
エンジン	パワーバランス (モード1) (シリンダー2)
エンジン	パワーバランス (モード1) (シリンダー3)
エンジン	パワーバランス (モード1) (シリンダー4)
エンジン	パワーバランス (モード1) (シリンダー5)
エンジン	パワーバランス (モード1) (シリンダー6)
エンジン	パワーバランス (モード1) (シリンダー7)
エンジン	パワーバランス (モード1) (シリンダー8)
エンジン	パワーバランス (モード3) (シリンダー1)
エンジン	パワーバランス (モード3) (シリンダー2)
エンジン	パワーバランス (モード3) (シリンダー3)
エンジン	パワーバランス (モード3) (シリンダー4)
エンジン	パワーバランス (モード3) (シリンダー5)
エンジン	パワーバランス (モード3) (シリンダー6)
エンジン	パワーバランス (モード3) (シリンダー7)
エンジン	パワーバランス (モード3) (シリンダー8)
エンジン	ヒータープラグ1 & 2
エンジン	ヒータープラグ3
エンジン	ヒータープラグ4
エンジン	ヒートッドO2センサーヒーター1
エンジン	ヒートッドO2センサーヒーター2
エンジン	ファンデューティ制御
エンジン	ファンユニット HIGH
エンジン	ファンユニット LOW
エンジン	ファンユニットリレー (高速)
エンジン	ファンユニットリレー (低速)
エンジン	ファンユニット高速リレー
エンジン	ファンユニット低速リレー
エンジン	ブースト圧ウエストゲート
エンジン	フューエルヒーター

●日産 アクティブテスト (ver 2020.06)

システム名	項目名
エンジン	フューエルヒーターリレー
エンジン	フューエルフローアクチュエーター
エンジン	フューエルフローレギュレーター
エンジン	フューエルポンプ
エンジン	フューエルポンプリレー
エンジン	フューエルレール圧
エンジン	フューエルレール圧カコントロールバルブ
エンジン	フライホイール目標登録
エンジン	プリヒーター警告灯
エンジン	プレッシャーレギュレーター
エンジン	プレヒーターユニット
エンジン	プレヒーターライト
エンジン	プレヒーターリレー
エンジン	プレ消費電流
エンジン	ボイラーリレー
エンジン	ポンプ圧カレギュレーター
エンジン	モータースロットル
エンジン	ラジエーターファン
エンジン	ラジエーターファン H I
エンジン	ラジエーターファン L O W
エンジン	ラジエーターファン M I D
エンジン	ラジエーターファン O F F
エンジン	ラジエーターファン1
エンジン	ラジエーターファン2
エンジン	レール圧センサー調整
エンジン	レール圧調整
エンジン	圧力調整
エンジン	可変吸気S/V
エンジン	可変吸気S/V 1
エンジン	可変吸気S/V 2
エンジン	過給圧制御
エンジン	過熱警告灯
エンジン	吸気ダクトS/V
エンジン	吸気側V/T角度
エンジン	空気流路プログラミング
エンジン	空燃比センサーヒーター
エンジン	空燃比学習
エンジン	空燃比学習クリア

●日産 アクティブテスト (ver 2020.06)

システム名	項目名
エンジン	高圧コンプレッサー
エンジン	高圧タービン
エンジン	高圧ポンプ
エンジン	高圧回路リークテスト
エンジン	高圧系統リークテスト
エンジン	主要インジェクション故障警告灯
エンジン	新ポンプ本体充填
エンジン	水温
エンジン	制御CLサーモ
エンジン	絶対圧/大気圧S/V
エンジン	低圧EGRバルブ
エンジン	低圧ポンプリレー
エンジン	低圧燃料ポンプ
エンジン	点火時期
エンジン	点火時期 (モード1)
エンジン	点火時期 (モード3)
エンジン	点火時期F/B固定
エンジン	電圧レギュレーター
エンジン	電気消費防止
エンジン	電子スロットルコントロールアクチュエーター
エンジン	燃圧制御S/V
エンジン	燃料VバイパスS/V
エンジン	燃料タンク温度センサー
エンジン	燃料ライト内に水
エンジン	燃料圧カソレノイドバルブ
エンジン	燃料温度
エンジン	燃料供給PREV
エンジン	燃料供給停止
エンジン	燃料遮断弁 (エンジン)
エンジン	燃料遮断弁 (シリンダー)
エンジン	燃料噴射
エンジン	燃料噴射ソレノイドバルブ
エンジン	燃料噴射時期
エンジン	燃料噴射量
エンジン	排気カムシャフトディフェーザーソレノイドバルブ
エンジン	排気スロットル
エンジン	排気側V/T角度
エンジン	排気電子スロットルコントロールアクチュエーター

●日産 アクティブテスト(ver 2020.06)

システム名	項目名
エンジン	噴射時期
エンジン	補助フューエルポンプリレー
エンジン	補助燃料系統ソレノイドバルブ
エンジン	目標EGR角度
エンジン	目標ETC角度
エンジン	目標ファン回転数
AT・CVT	ギアシフト作動(1速)
AT・CVT	ギアシフト作動(2速)
AT・CVT	ギアシフト作動(3速)
AT・CVT	ギアシフト作動(4速)
AT・CVT	ギアシフト作動(5速)
AT・CVT	ギアシフト作動(6速)
AT・CVT	ギアシフト作動(ニュートラル)
AT・CVT	ギアシフト作動(リバース)
AT・CVT	クラッチ作動(スロー0%)
AT・CVT	クラッチ作動(スロー100%)
AT・CVT	クラッチ作動(スロー25%)
AT・CVT	クラッチ作動(スロー50%)
AT・CVT	クラッチ作動(スロー75%)
AT・CVT	クラッチ作動(ノーマル0%)
AT・CVT	クラッチ作動(ノーマル100%)
AT・CVT	クラッチ作動(ノーマル25%)
AT・CVT	クラッチ作動(ノーマル50%)
AT・CVT	クラッチ作動(ノーマル75%)
ABS	ABSアクチュエーターリレー
ABS	ABSモーター
ABS	ABSモーターOFF
ABS	ABSモーターON
ABS	ABSモーターリレー
ABS	ABSワーニングランプ
ABS	ASCD信号
ABS	TCSフェイル信号
ABS	VDC警告ランプ
ABS	エア抜き(フロント右ホイール)
ABS	エア抜き(フロント左ホイール)
ABS	エア抜き(リア右ホイール)
ABS	エア抜き(リア左ホイール)
ABS	ストップランプONリレー

●日産 アクティブテスト(ver 2020.06)

システム名	項目名
ABS	ストップランプONリレー (OFF)
ABS	ストップランプONリレー (ON)
ABS	ストップランプオンリレー
ABS	スリップランプ
ABS	ブースター駆動
ABS	ホイールソレノイドバルブテスト (フロント右)
ABS	ホイールソレノイドバルブテスト (フロント左)
ABS	ホイールソレノイドバルブテスト (リア右)
ABS	ホイールソレノイドバルブテスト (リア左)
ABS	ポンプモーターテスト
ABS	後ABS S/V (減圧)
ABS	後ABS S/V (増圧)
ABS	後ABS S/V (保持)
ABS	後ABS S/V (ACT) (ACT増圧)
ABS	後ABS S/V (ACT) (ACT保持)
ABS	後ABS S/V (ACT) (増圧)
ABS	後右ABS S/V (減圧)
ABS	後右ABS S/V (増圧)
ABS	後右ABS S/V (保持)
ABS	後右ABS S/V (ACT) (ACT増圧)
ABS	後右ABS S/V (ACT) (ACT保持)
ABS	後右ABS S/V (ACT) (増圧)
ABS	後左ABS S/V (減圧)
ABS	後左ABS S/V (増圧)
ABS	後左ABS S/V (保持)
ABS	後左ABS S/V (ACT) (ACT増圧)
ABS	後左ABS S/V (ACT) (ACT保持)
ABS	後左ABS S/V (ACT) (増圧)
ABS	前ABS S/V (減圧)
ABS	前ABS S/V (増圧)
ABS	前ABS S/V (保持)
ABS	前ABS S/V (ACT) (ACT増圧)
ABS	前ABS S/V (ACT) (ACT保持)
ABS	前ABS S/V (ACT) (増圧)
ABS	前右ABS S/V (減圧)
ABS	前右ABS S/V (増圧)
ABS	前右ABS S/V (保持)
ABS	前右ABS S/V (ACT) (ACT増圧)

●日産 アクティブテスト (ver 2020.06)

システム名	項目名
ABS	前右ABS S/V (ACT) (ACT保持)
ABS	前右ABS S/V (ACT) (増圧)
ABS	前左ABS S/V (減圧)
ABS	前左ABS S/V (増圧)
ABS	前左ABS S/V (保持)
ABS	前左ABS S/V (ACT) (ACT増圧)
ABS	前左ABS S/V (ACT) (ACT保持)
ABS	前左ABS S/V (ACT) (増圧)
4WD (e-4WD・オールモードAWD)	DSTRBTトルク
4WD (e-4WD・オールモードAWD)	ETC S/V
4WD (e-4WD・オールモードAWD)	ETS (4WD) ソレノイド
BCM	(TBD) オートACC1/オートACC2/イグニッションテスト
BCM	ACCインジケータ
BCM	ACC制御
BCM	DTRL (昼間走行ライト)
BCM	ID登録警告
BCM	IGN CONT 1
BCM	IGN CONT 2
BCM	IGNリレー
BCM	ILL DIM信号
BCM	LCD (B&P I)
BCM	LCD (B&P N)
BCM	LCD (LK忘れ)
BCM	LCD (NO KY)
BCM	LCD (OFF)
BCM	LCD (キーID NG点灯)
BCM	LCD (シフトP)
BCM	LCD (デンチ)
BCM	LCD (回転)
BCM	LCD (持出)
BCM	LCD (挿入)
BCM	LOCKインジケータ
BCM	PTC 1
BCM	PTC 2
BCM	PTC 3
BCM	PTCヒーター1ON
BCM	PTCヒーター2ON
BCM	PTCヒーター3ON

●日産 アクティブテスト (ver 2020.06)

システム名	項目名
BCM	PTCヒーターOFF
BCM	レンジ
BCM	SL 12V CPU
BCM	ST CONT LOW
BCM	イグジットランプ (右)
BCM	イグジットランプ (左)
BCM	イグニッションONインジケータ
BCM	イグニッションキー警告音
BCM	イモビライザーアンテナ
BCM	イモビライザー電源
BCM	イルミネーションディレイ設定
BCM	インジケータ
BCM	インジケータ (OFF)
BCM	インジケータ (キーOFF)
BCM	インジケータ (キーON)
BCM	インテリアランプ
BCM	インテリジェントキー連動 (CAN) ID 1
BCM	インテリジェントキー連動 (CAN) ID 2
BCM	インテリジェントキー連動 (CAN) ID 3
BCM	インテリジェントキー連動 (CAN) ID 4
BCM	インテリジェントキー連動 (CAN) ID 5
BCM	インテリジェントキー連動 (CAN) OFF
BCM	インテリジェントキー連動 ID 1
BCM	インテリジェントキー連動 ID 2
BCM	エアコンインジケータ
BCM	エアコンインジケータ (OFF)
BCM	エアコンインジケータ (右)
BCM	エンジンスイッチインジケータ (ACC)
BCM	エンジンスイッチインジケータ (Lock)
BCM	エンジンスイッチインジケータ (OFF)
BCM	エンジンスイッチインジケータ (ON)
BCM	エンジンスイッチ照明
BCM	エンジンスタート
BCM	エンジンスタート要求 (OFF)
BCM	エンジンスタート要求 (モード1)
BCM	エンジンスタート要求 (モード2)
BCM	エンジンスタート要求 (モード3)
BCM	オートACC1 (OFF)

●日産 アクティブテスト (ver 2020.06)

システム名	項目名
BCM	オートACC1 (モード1)
BCM	オートACC1 (モード2)
BCM	オートACC1 (モード3)
BCM	オートACC2
BCM	オートバックドア
BCM	カーアラーム
BCM	カーゴランプ
BCM	ガラスハッチ (OPEN)
BCM	キースロット照明
BCM	キーフォブP/W (Down)
BCM	キーフォブP/W (OFF)
BCM	キーフォブP/W (Up)
BCM	キーリングランプ
BCM	キーレス パワーウィンドウ UP/DOWN (DOWN)
BCM	キーレス パワーウィンドウ UP/DOWN (OFF)
BCM	キーレス パワーウィンドウ UP/DOWN (UP)
BCM	キー抜き忘れ警報
BCM	キー忘れ警告
BCM	コーナーリングランプ (OFF)
BCM	コーナーリングランプ (右)
BCM	コーナーリングランプ (左)
BCM	コーナーリングランプ (LH)
BCM	コーナーリングランプ (RH)
BCM	シートベルト警報
BCM	シートベルト警報テスト
BCM	シフトスポットランプ
BCM	シフトロックソレノイド
BCM	スーパーロック
BCM	スターターカットリレー
BCM	ステップランプ
BCM	ステップランプテスト
BCM	ストップランプ1
BCM	ストップランプ2
BCM	ストップランプ3
BCM	ターンシグナル右
BCM	ターンシグナル右 (CAN)
BCM	ターンシグナル左
BCM	ターンシグナル左 (CAN)

●日産 アクティブテスト (ver 2020.06)

システム名	項目名
BCM	テールランプ
BCM	ドアアンロック出力信号
BCM	ドアハンドルランプ
BCM	ドアロック
BCM	ドアロック (運転席アンロック)
BCM	ドアロック (助手席アンロック)
BCM	ドアロック (全席)
BCM	ドアロック (全席アンロック)
BCM	ドアロック (全席ロック)
BCM	ドアロック (他席アンロック)
BCM	ドアロックインジケータ
BCM	ドアロック出力信号
BCM	ドア警告灯
BCM	トランク/ガラスハッチ
BCM	トランク/バックドア
BCM	トランク/バックドア (アンロック)
BCM	トランク/バックドア (OPEN)
BCM	トランク/ラゲッジルームランプ
BCM	バックドア
BCM	バックドアアンロック
BCM	バックドア警報
BCM	バッテリーセイバー
BCM	パニックホーン
BCM	パワーウィンドウダウン
BCM	パワーウィンドウリモートダウンセット
BCM	パワースライド/バックドア (バックドア)
BCM	パワースライド/バックドア (運転席側)
BCM	パワースライド/バックドア (助手席側)
BCM	パワースライドドア
BCM	パワースライドドア (ON)
BCM	パワースライドドア (右側)
BCM	パワースライドドア (左側)
BCM	パワースライドドア (リア右)
BCM	パワースライドドア (リア左)
BCM	パンク警告
BCM	ヒータッドステアリングホイール
BCM	ブザー
BCM	プッシュスイッチインジケータ

●日産 アクティブテスト (ver 2020.06)

システム名	項目名
BCM	フューエルリッドオープン
BCM	フラッシャー (HI)
BCM	フラッシャー (LO)
BCM	フラッシャー (OFF)
BCM	フラッシャー (右)
BCM	フラッシャー (左)
BCM	ブレーキスイッチ A
BCM	フロントフォグランプ
BCM	フロントワイパー (HI)
BCM	フロントワイパー (INT)
BCM	フロントワイパー (LO)
BCM	フロントワイパー (LOW)
BCM	フロントワイパー (OFF)
BCM	フロントワイパー HI
BCM	フロントワイパー INT
BCM	フロントワイパー LO
BCM	フロントワイパー OFF
BCM	ヘッドランプ
BCM	ヘッドランプ (HI)
BCM	ヘッドランプ (LO)
BCM	ヘッドランプ (LOW)
BCM	ヘッドランプ (OFF)
BCM	ヘッドランプ (OFF)
BCM	ヘッドランプ (モード1)
BCM	ヘッドランプ (モード2)
BCM	ヘッドランプ (モード3)
BCM	ヘッドランプウォッシャー
BCM	ホーン
BCM	ホーンランプ
BCM	ミラー (+5)
BCM	ライズアップワイパー
BCM	ライト消し忘れ警報
BCM	ラゲッジランプ
BCM	ラゲッジランプテスト
BCM	ランフラットタイヤ警告音
BCM	ランフラットタイヤ警告灯
BCM	リアデフォグガー
BCM	リアフォグランプ

●日産 アクティブテスト (ver 2020.06)

システム名	項目名
BCM	リアワイパー
BCM	リバースランプ
BCM	リバース警報
BCM	ルームランプ
BCM	ルームランプ (パワーOFF)
BCM	ルームランプ (パワーON)
BCM	ルームランプ (消灯)
BCM	ルームランプ (点灯)
BCM	運転席アンロック
BCM	運転席ドアアンロック
BCM	運転席ドアロック
BCM	運転席側ランプ
BCM	格納ミラー
BCM	警告灯
BCM	警告灯 (KEY赤点灯)
BCM	警告灯 (KEY緑点灯)
BCM	警告灯 (LOCK点灯)
BCM	警告灯 (OFF)
BCM	警報機
BCM	室外ブザー
BCM	室内ブザー
BCM	室内ブザー (OFF)
BCM	室内ブザー (キー抜忘れ)
BCM	室内ブザー (キー戻忘れ)
BCM	室内ブザー (持出警報)
BCM	室内ブザー 1
BCM	室内ブザー 2
BCM	室内ブザー 3
BCM	車両セキュリティーホーン
BCM	助手席アンロック
BCM	助手席側ランプ
BCM	照度判定出力
BCM	照明減光信号
BCM	照明減光信号 (CAN)
BCM	全席アンロック
BCM	全席ドアロック
BCM	全席ロック
BCM	他席アンロック

●日産 アクティブテスト (ver 2020.06)

システム名	項目名
BCM	他席ドアアンロック
BCM	他席ドアロック
BCM	昼間走行ライト
BCM	保持電源
BCM	保持電源 (I G N)
BCM	防盜インジケーター
BCM	防盜ホーン
BCM	油圧スイッチ
I P D M E ・ R	H / L ウォッシャースイッチ
I P D M E ・ R	エクスターナルランプ (F O G)
I P D M E ・ R	エクスターナルランプ (H I G H)
I P D M E ・ R	エクスターナルランプ (L O W)
I P D M E ・ R	エクスターナルランプ (O F F)
I P D M E ・ R	エクスターナルランプ (T A I L)
I P D M E ・ R	エクスターナルランプ (F O G)
I P D M E ・ R	エクスターナルランプ (H I)
I P D M E ・ R	エクスターナルランプ (L O)
I P D M E ・ R	エクスターナルランプ (O f f)
I P D M E ・ R	エクスターナルランプ (T A I L)
I P D M E ・ R	クーリングファン (1 0 0 %)
I P D M E ・ R	クーリングファン (5 0 %)
I P D M E ・ R	クーリングファン (8 0 %)
I P D M E ・ R	クーリングファン (O F F)
I P D M E ・ R	コーナーリングランプ (O F F)
I P D M E ・ R	コーナーリングランプ (右)
I P D M E ・ R	コーナーリングランプ (左)
I P D M E ・ R	コンプレッサー
I P D M E ・ R	テールランプ
I P D M E ・ R	パーキングブレーキ警告灯
I P D M E ・ R	フロントフォグランプ
I P D M E ・ R	フロントワイパー (H I G H)
I P D M E ・ R	フロントワイパー (L O W)
I P D M E ・ R	フロントワイパー (O F F)
I P D M E ・ R	ヘッドランプ (H I G H)
I P D M E ・ R	ヘッドランプ (L O W)
I P D M E ・ R	ヘッドランプ (O F F)
I P D M E ・ R	ヘッドランプ (H I)
I P D M E ・ R	ヘッドランプ (L O)

●日産 アクティブテスト (ver 2020.06)

システム名	項目名
I P D M E・R	ヘッドランプウォッシャー
I P D M E・R	ホーン
I P D M E・R	モーターファン1
I P D M E・R	モーターファン2
I P D M E・R	モーターファン3
I P D M E・R	モーターファン4
I P D M E・R	ランプ (F O G)
I P D M E・R	ランプ (H I G H)
I P D M E・R	ランプ (L O W)
I P D M E・R	ランプ (O F F)
I P D M E・R	リアデフォグガー
I P D M E・R	リアブローリレー
I P D M E・R	リアワイパー
I P D M E・R	昼間走行ライト
インテリジェントキー	A C Cインジケータ
インテリジェントキー	I G N C O N T 2
インテリジェントキー	I G N O Nインジケータ
インテリジェントキー	I G Nリレー
インテリジェントキー	L C D (L O C K忘れ警報)
インテリジェントキー	L C D (O F F)
インテリジェントキー	L C D (Pレンジ表示)
インテリジェントキー	L C D (キー I D N G点灯)
インテリジェントキー	L C D (キー差込み)
インテリジェントキー	L C D (キー電池切れ)
インテリジェントキー	L C D (キー抜忘れ警報)
インテリジェントキー	L C D (ステアリングロック解除)
インテリジェントキー	L C D (ブレーキ/P/スタート)
インテリジェントキー	L C D (ブレーキ/スタート)
インテリジェントキー	L C D (窓持出警報)
インテリジェントキー	L O C Kインジケータ
インテリジェントキー	Pレンジ
インテリジェントキー	アンテナ (O F F)
インテリジェントキー	アンテナ (バックドア/トランクアンテナ)
インテリジェントキー	アンテナ (バックドアアンテナ)
インテリジェントキー	アンテナ (ラゲッジアンテナ)
インテリジェントキー	アンテナ (ラゲッジアンテナ1)
インテリジェントキー	アンテナ (運転席アンテナ)
インテリジェントキー	アンテナ (室内アンテナ1)

●日産 アクティブテスト (ver 2020.06)

システム名	項目名
インテリジェントキー	アンテナ (室内アンテナ2)
インテリジェントキー	アンテナ (室内アンテナ3)
インテリジェントキー	アンテナ (助手席アンテナ)
インテリジェントキー	エンジンスイッチ照明
インテリジェントキー	キースロット照明
インテリジェントキー	キーロックソレノイド
インテリジェントキー	ドアロック/アンロック (トランクオープン)
インテリジェントキー	ドアロック/アンロック (運転席アンロック)
インテリジェントキー	ドアロック/アンロック (後席アンロック)
インテリジェントキー	ドアロック/アンロック (助手席アンロック)
インテリジェントキー	ドアロック/アンロック (全席)
インテリジェントキー	ドアロック/アンロック (全席アンロック)
インテリジェントキー	ドアロック/アンロック (全席ロック)
インテリジェントキー	警告灯 (KEYノブ点灯)
インテリジェントキー	警告灯 (KEYノブ点滅)
インテリジェントキー	警告灯 (KEY赤点灯)
インテリジェントキー	警告灯 (KEY赤点滅)
インテリジェントキー	警告灯 (KEY緑点灯)
インテリジェントキー	警告灯 (KEY緑点滅)
インテリジェントキー	警告灯 (OFF)
インテリジェントキー	警告灯 (Pインジケータ点灯)
インテリジェントキー	警告灯 (P点灯)
インテリジェントキー	警告灯 (キーインジケータ点灯)
インテリジェントキー	警告灯 (キーインジケータ点滅)
インテリジェントキー	室外ブザー
インテリジェントキー	室内ブザー (ACC警報)
インテリジェントキー	室内ブザー (OFF)
インテリジェントキー	室内ブザー (Pレンジ警報)
インテリジェントキー	室内ブザー (キー抜忘れ)
インテリジェントキー	室内ブザー (キー抜忘れ警報)
インテリジェントキー	室内ブザー (キー戻忘れ)
インテリジェントキー	室内ブザー (持出警報)
オートドライブポジション	シートスライド (後退)
オートドライブポジション	シートスライド (前進)
オートドライブポジション	シートスライド (停止)
オートドライブポジション	シートスライド (フロント右)
オートドライブポジション	シートスライド (リア右)
オートドライブポジション	シートリクライニング (後傾)

●日産 アクティブテスト(ver 2020.06)

システム名	項目名
オートドライブポジション	シートリクライニング (前傾)
オートドライブポジション	シートリクライニング (停止)
オートドライブポジション	シートリクライニング (フロント右)
オートドライブポジション	シートリクライニング (リア右)
オートドライブポジション	シートリフター (フロント右) (DOWN)
オートドライブポジション	シートリフター (フロント右) (UP)
オートドライブポジション	シートリフター (リア右) (DOWN)
オートドライブポジション	シートリフター (リア右) (UP)
オートドライブポジション	シートリフター後 (下)
オートドライブポジション	シートリフター後 (上)
オートドライブポジション	シートリフター後 (停止)
オートドライブポジション	シートリフター前 (下)
オートドライブポジション	シートリフター前 (上)
オートドライブポジション	シートリフター前 (停止)
オートドライブポジション	シートリフト (下)
オートドライブポジション	シートリフト (上)
オートドライブポジション	シートリフト (停止)
オートドライブポジション	チルトモーター (下)
オートドライブポジション	チルトモーター (上)
オートドライブポジション	チルトモーター (停止)
オートドライブポジション	チルトモーター (DOWN)
オートドライブポジション	チルトモーター (UP)
オートドライブポジション	テレスコモーター (後)
オートドライブポジション	テレスコモーター (前)
オートドライブポジション	テレスコモーター (停止)
オートドライブポジション	テレスコモーター (フロント右)
オートドライブポジション	テレスコモーター (リア右)
オートドライブポジション	ドアミラー駆動 (運転席側) 右
オートドライブポジション	ドアミラー駆動 (運転席側) 下
オートドライブポジション	ドアミラー駆動 (運転席側) 左
オートドライブポジション	ドアミラー駆動 (運転席側) 上
オートドライブポジション	ドアミラー駆動 (運転席側) 停止
オートドライブポジション	ドアミラー駆動 (助手席側) 右
オートドライブポジション	ドアミラー駆動 (助手席側) 下
オートドライブポジション	ドアミラー駆動 (助手席側) 左
オートドライブポジション	ドアミラー駆動 (助手席側) 上
オートドライブポジション	ドアミラー駆動 (助手席側) 停止
オートドライブポジション	ペダルモーター (後)

●日産 アクティブテスト (ver 2020.06)

システム名	項目名
オートドライブポジション	ペダルモーター (前)
オートドライブポジション	ペダルモーター (停止)
オートドライブポジション	メモリースイッチインジケータ (ON-1)
オートドライブポジション	メモリースイッチインジケータ (ON-2)
オートドライブポジション	メモリースイッチインジケータ (消灯)
オートドライブポジション	メモリースイッチインジケータ (点灯1)
オートドライブポジション	メモリースイッチインジケータ (点灯2)
A F S	レベライザーテスト
A F S	レベライザーテスト (原点)
A F S	レベライザーテスト (最大)
A F S	レベライザーテスト (原点)
A F S	レベライザーテスト (最大)
A F S	ロービームテスト (右)
A F S	ロービームテスト (左)
A F S	右ロービームテスト
A F S	右ロービームテスト (原点-FAST)
A F S	右ロービームテスト (原点-SLOW)
A F S	右ロービームテスト (最大-FAST)
A F S	右ロービームテスト (最大-SLOW)
A F S	右ロービームテスト (原点)
A F S	右ロービームテスト (最大)
A F S	左ロービームテスト
A F S	左ロービームテスト (原点-FAST)
A F S	左ロービームテスト (原点-SLOW)
A F S	左ロービームテスト (最大-FAST)
A F S	左ロービームテスト (最大-SLOW)
A F S	左ロービームテスト (原点)
A F S	左ロービームテスト (最大)
ヘッドランプオートレベライザー	ランプテスト (最小)
ヘッドランプオートレベライザー	ランプテスト (最大)
ヘッドランプオートレベライザー	ランプテスト (中間)
オートスライドドア	クラッチ
オートスライドドア	クラッチ (HOLD)
オートスライドドア	クラッチ (RELEASE)
オートスライドドア	スライドドア (開)
オートスライドドア	スライドドア (停止)
オートスライドドア	スライドドア (閉)
オートスライドドア	ブザー

●日産 アクティブテスト (ver 2020.06)

システム名	項目名
オートスライドドア	ロックリリース
右側オートスライドドア	クラッチ
右側オートスライドドア	クラッチ (HOLD)
右側オートスライドドア	クラッチ (RELEASE)
エアコン	HVACテスト (OFF)
エアコン	HVACテスト (モード1)
エアコン	HVACテスト (モード2)
エアコン	HVACテスト (モード3)
エアコン	HVACテスト (モード4)
エアコン	HVACテスト (モード5)
エアコン	HVACテスト (モード6)
エアコン	HVACテスト (モード7)
エアコン	全セグメント
ICC (車間自動制御システム・ADAS)	BCI 警告灯
ICC (車間自動制御システム・ADAS)	BSI ONランプ
ICC (車間自動制御システム・ADAS)	BSI 警告灯
ICC (車間自動制御システム・ADAS)	BSW ONランプ
ICC (車間自動制御システム・ADAS)	BSW/BSI 警告灯
ICC (車間自動制御システム・ADAS)	DCAインジケータ
ICC (車間自動制御システム・ADAS)	EAPスイッチランプ
ICC (車間自動制御システム・ADAS)	ePKB作動
ICC (車間自動制御システム・ADAS)	ICCブザー
ICC (車間自動制御システム・ADAS)	ICCブザー駆動信号 (MODE 1)
ICC (車間自動制御システム・ADAS)	ICCブザー駆動信号 (MODE 2)
ICC (車間自動制御システム・ADAS)	ICCブザー駆動信号 (MODE 3)
ICC (車間自動制御システム・ADAS)	LDP ONランプ
ICC (車間自動制御システム・ADAS)	LDPブザー駆動信号
ICC (車間自動制御システム・ADAS)	LDP警告灯
ICC (車間自動制御システム・ADAS)	LDW ONランプ
ICC (車間自動制御システム・ADAS)	LDW警告灯
ICC (車間自動制御システム・ADAS)	STRG Vibration
ICC (車間自動制御システム・ADAS)	アクセルペダルアクチュエーター (MODE 1)
ICC (車間自動制御システム・ADAS)	アクセルペダルアクチュエーター (MODE 2)
ICC (車間自動制御システム・ADAS)	アクセルペダルアクチュエーター (MODE 3)
ICC (車間自動制御システム・ADAS)	アクセルペダルアクチュエーター (MODE 4)
ICC (車間自動制御システム・ADAS)	アクティブペダル駆動 (MODE 1)
ICC (車間自動制御システム・ADAS)	アクティブペダル駆動 (MODE 2)
ICC (車間自動制御システム・ADAS)	アクティブペダル駆動 (MODE 3)

●日産 アクティブテスト(ver 2020.06)

システム名	項目名
I C C (車間自動制御システム・A D A S)	アクティブペダル駆動 (MODE 4)
I C C (車間自動制御システム・A D A S)	システム表示灯
I C C (車間自動制御システム・A D A S)	スイッチランプ
I C C (車間自動制御システム・A D A S)	ステアリング振動
I C C (車間自動制御システム・A D A S)	ステアリング反力作動
I C C (車間自動制御システム・A D A S)	ストップランプ駆動信号
I C C (車間自動制御システム・A D A S)	ブースターソレノイド駆動 (MODE 1)
I C C (車間自動制御システム・A D A S)	ブースターソレノイド駆動 (MODE 2)
I C C (車間自動制御システム・A D A S)	ブースターソレノイド駆動 (MODE 3)
I C C (車間自動制御システム・A D A S)	ブザー (A D A S)
I C C (車間自動制御システム・A D A S)	ブザー2 (A D A S)
I C C (車間自動制御システム・A D A S)	ブレーキアクチュエーター駆動 (MODE 1)
I C C (車間自動制御システム・A D A S)	ブレーキアクチュエーター駆動 (MODE 2)
I C C (車間自動制御システム・A D A S)	ブレーキアクチュエーター駆動 (MODE 3)
I C C (車間自動制御システム・A D A S)	ブレーキアクチュエーター駆動MODE 1
I C C (車間自動制御システム・A D A S)	ブレーキアクチュエーター駆動MODE 2
I C C (車間自動制御システム・A D A S)	ブレーキアクチュエーター駆動MODE 3
I C C (車間自動制御システム・A D A S)	メーターブザー
I C C (車間自動制御システム・A D A S)	メーター表示全点灯
I C C (車間自動制御システム・A D A S)	ヨーステップ右 (モード1)
I C C (車間自動制御システム・A D A S)	ヨーステップ右 (モード2)
I C C (車間自動制御システム・A D A S)	ヨーステップ右 (モード3)
I C C (車間自動制御システム・A D A S)	ヨーステップ左 (モード1)
I C C (車間自動制御システム・A D A S)	ヨーステップ左 (モード2)
I C C (車間自動制御システム・A D A S)	ヨーステップ左 (モード3)
I C C (車間自動制御システム・A D A S)	レーン逸脱ウォーニングランプ
I C C (車間自動制御システム・A D A S)	レーン逸脱警告灯
I C C (車間自動制御システム・A D A S)	手放し警告
I C C (車間自動制御システム・A D A S)	振動モーター
I C C (車間自動制御システム・A D A S)	電動パーキングブレーキ作動
I C C (車間自動制御システム・A D A S 2)	E A Pスイッチランプ
I C C (車間自動制御システム・A D A S 2)	スイッチランプ
I C C (車間自動制御システム・A D A S 2)	スピーカーミュート信号
I C C (車間自動制御システム・A D A S 2)	ドライブモードテスト
I C C (車間自動制御システム・A D A S 2)	ブザー2 (A D A S)
I C C (車間自動制御システム・A D A S 2)	ブレーキアクチュエーター駆動MODE 1
I C C (車間自動制御システム・A D A S 2)	ブレーキアクチュエーター駆動MODE 2
I C C (車間自動制御システム・A D A S 2)	ブレーキアクチュエーター駆動MODE 3

●日産 アクティブテスト (ver 2020.06)

システム名	項目名
I C C (車間自動制御システム・A D A S 2)	メーター表示全点灯
I C C (車間自動制御システム・A D A S 2)	振動モーター
タイヤ空気圧システム	I D 登録警告
タイヤ空気圧システム	ハザードランプ
タイヤ空気圧システム	ブザー
タイヤ空気圧システム	フラッシャー
タイヤ空気圧システム	ホーン
タイヤ空気圧システム	ランフラットタイヤ警告音
タイヤ空気圧システム	警告灯
タイヤ空気圧システム	室外ブザー
電子制御サスペンション	コンプレッサー
電子制御サスペンション	モードランプ (C O M F)
電子制御サスペンション	モードランプ (O F F)
電子制御サスペンション	モードランプ (R)
電子制御サスペンション	モードランプ (S P O R T)
電子制御サスペンション	警告灯
電子制御サスペンション	排気ソレノイド
レーンカメラ	L D P O Nランプ
レーンカメラ	L D W O Nランプ
レーンカメラ	インジケータランプ駆動
レーンカメラ	システムO Nランプ駆動
レーンカメラ	ブザー出力
レーンカメラ	レーン逸脱ウォーニングランプ
エアレベライザー	C T R L連続作動
エアレベライザー	L / HクッションS O L / V
エアレベライザー	R / HクッションS O L / V
エアレベライザー	コンプレッサー
エアレベライザー	サスペンションモードインジケータ
エアレベライザー	セルフレベルリングサスペンションコンプレッサーリレー
エアレベライザー	セルフレベルリングサスペンションリザーバーS / V
エアレベライザー	空気圧サスペンション調整
エアレベライザー	警告灯
エアレベライザー	出力ソレノイドバルブ
エアレベライザー	排気ソレノイド
ソナー	L E D
ソナー	キャンセルスイッチインジケータ
ソナー	ソナーセンサー (C R L)
ソナー	ソナーセンサー (C R R)

●日産 アクティブテスト (ver 2020.06)

システム名	項目名
ソナー	ソナーセンサー (OFF)
ソナー	ソナーセンサー (リア右)
ソナー	ソナーセンサー (リア左)
ソナー	ブザー
ソナー	フロントブザー
ソナー	リアブザー
シャーシコントロール	AEB表示 (OFF)
シャーシコントロール	AEB表示 (ON)
シャーシコントロール	ALC設定 (OFF)
シャーシコントロール	ALC設定 (ON)
シャーシコントロール	ALC表示 LEVEL 1
シャーシコントロール	ALC表示 LEVEL 2
シャーシコントロール	ALC表示 LEVEL 3
シャーシコントロール	ALC表示 LEVEL 4
シャーシコントロール	ALC表示 LEVEL 5
シャーシコントロール	ALC表示 (OFF)
シャーシコントロール	ALC表示 (ON)
シャーシコントロール	ALLショックアブゾーバー (Hard)
シャーシコントロール	ALLショックアブゾーバー (Medium)
シャーシコントロール	ALLショックアブゾーバー (Soft)
シャーシコントロール	ARC表示 (OFF)
シャーシコントロール	ARC表示 (ON)
シャーシコントロール	ATC1表示 (OFF)
シャーシコントロール	ATC1表示 (ON)
シャーシコントロール	ATC2表示 (OFF)
シャーシコントロール	ATC2表示 (ON)
シャーシコントロール	ATC3表示 (OFF)
シャーシコントロール	ATC3表示 (ON)
シャーシコントロール	ATC4表示 (OFF)
シャーシコントロール	ATC4表示 (ON)
シャーシコントロール	ATC5表示 (OFF)
シャーシコントロール	ATC5表示 (ON)
シャーシコントロール	ESSリレー駆動 (OFF)
シャーシコントロール	ESSリレー駆動 (ON)
シャーシコントロール	ESS作動
シャーシコントロール	FLショックアブゾーバー (Hard)
シャーシコントロール	FLショックアブゾーバー (Medium)
シャーシコントロール	FLショックアブゾーバー (Soft)

●日産 アクティブテスト (ver 2020.06)

システム名	項目名
シャーシコントロール	FRショックアブゾーバー (Hard)
シャーシコントロール	FRショックアブゾーバー (Medium)
シャーシコントロール	FRショックアブゾーバー (Soft)
シャーシコントロール	HDC表示 (OFF)
シャーシコントロール	HDC表示 (ON)
シャーシコントロール	RLショックアブゾーバー (Hard)
シャーシコントロール	RLショックアブゾーバー (Medium)
シャーシコントロール	RLショックアブゾーバー (Soft)
シャーシコントロール	RRショックアブゾーバー (Hard)
シャーシコントロール	RRショックアブゾーバー (Medium)
シャーシコントロール	RRショックアブゾーバー (Soft)
シャーシコントロール	SSA LED点灯
シャーシコントロール	SSA LED点滅
シャーシコントロール	SSAランプ駆動1
シャーシコントロール	SSAランプ駆動2
シャーシコントロール	ストップランプオフリレー1 駆動 (OFF)
シャーシコントロール	ストップランプオフリレー1 駆動 (ON)
シャーシコントロール	ストップランプオフリレー2 駆動 (OFF)
シャーシコントロール	ストップランプオフリレー2 駆動 (ON)
シャーシコントロール	ブレーキアクチュエーター駆動1 MODE1
シャーシコントロール	ブレーキアクチュエーター駆動1 MODE2
シャーシコントロール	ブレーキアクチュエーター駆動1 MODE3
シャーシコントロール	ブレーキアクチュエーター駆動2 MODE1
シャーシコントロール	ブレーキアクチュエーター駆動2 MODE2
シャーシコントロール	ブレーキアクチュエーター駆動2 MODE3
シャーシコントロール	ブレーキアクチュエーター駆動3 MODE1
シャーシコントロール	ブレーキアクチュエーター駆動3 MODE2
シャーシコントロール	ブレーキアクチュエーター駆動3 MODE3
シャーシコントロール	ブレーキ保持表示 (エラー)
シャーシコントロール	ブレーキ保持表示 (作動)
シャーシコントロール	ブレーキ保持表示 (待機)
シャーシコントロール	ブレーキ保持表示 (非作動)
シャーシコントロール	マスター警告駆動 (OFF)
シャーシコントロール	マスター警告駆動 (ON)
シャーシコントロール	右後タイヤ表示 (OFF)
シャーシコントロール	右後タイヤ表示 (ON)
シャーシコントロール	右前タイヤ表示 (OFF)
シャーシコントロール	右前タイヤ表示 (ON)

●日産 アクティブテスト (ver 2020.06)

システム名	項目名
シャーシコントロール	割込み表示 (HDC)
シャーシコントロール	割込み表示 (作動)
シャーシコントロール	割込み表示 (待機)
シャーシコントロール	割込み表示 (非要求)
シャーシコントロール	左後タイヤ表示 (OFF)
シャーシコントロール	左後タイヤ表示 (ON)
シャーシコントロール	左前タイヤ表示 (OFF)
シャーシコントロール	左前タイヤ表示 (ON)
シャーシコントロール	車両表示 (OFF)
シャーシコントロール	車両表示 (ON)
シャーシコントロール	旋回表示 (Corner)
シャーシコントロール	旋回表示 (LH)
シャーシコントロール	旋回表示 (NO DISP)
シャーシコントロール	旋回表示 (RH)
シャーシコントロール	操舵反力指令
シャーシコントロール	転舵角指令
マルチディスプレイ	インジケータ
EHS・PKB	EHSインジケータランプ
EHS・PKB	EHSパルプ
EHS・PKB	EHS警告ブザー
アラウンドビューモニター	(TBD) サイドミラーLED制御 (右)
アラウンドビューモニター	(TBD) サイドミラーLED制御 (左)
アラウンドビューモニター	(TBD) デッドマンスイッチLED制御
アラウンドビューモニター	(TBD) フルオートPスイッチLED制御
アラウンドビューモニター	(TBD) 外部AVMブザー2制御
アラウンドビューモニター	AVMブザー
アラウンドビューモニター	EPS駆動
アラウンドビューモニター	LEDヘッドランプ (右)
アラウンドビューモニター	LEDヘッドランプ (左)
アラウンドビューモニター	ウォッシャー駆動
アラウンドビューモニター	エア/ウォッシャー駆動
アラウンドビューモニター	エア駆動
アラウンドビューモニター	外部ブザー
VSP (車両接近通報装置)	VSPスピーカー
VSP (車両接近通報装置)	VSP一時停止インジケータ
VSP (車両接近通報装置)	スタートアップサウンドスピーカー
アクティブノイズコントロール	アクティブノイズコントロールテスト音
サイドレーダー左	BSW/BSIインジケータ

●日産 アクティブテスト(ver 2020.06)

システム名	項目名
サイドレーダー右	BSW/BSIインジケータ
アクセルペダルアクチュエーター	アクセルペダルアクチュエーターテスト1
アクセルペダルアクチュエーター	アクセルペダルアクチュエーターテスト2
BSW(後側方車両検知警報)・ブザー	ブザー1(ADAS)
BSW(後側方車両検知警報)・ブザー	ブザー1(CCM)
BSW(後側方車両検知警報)・ブザー	ブザー2(ADAS)
BSW(後側方車両検知警報)・ブザー	ブザー2(CCM)
BSW(後側方車両検知警報)・ブザー	ブザー3(ADAS)
BSW(後側方車両検知警報)・ブザー	ブザー3(CCM)
BSW(後側方車両検知警報)・ブザー	ブザー4(ADAS)
BSW(後側方車両検知警報)・ブザー	ブザー4(CCM)
コンバーチブルルーフ	ストレージリッド
コンバーチブルルーフ	ソフトトップシステム
コンバーチブルルーフ	トランクオープナー
コンバーチブルルーフ	パワーウィンドウ(左/右)
コンバーチブルルーフ	リアウィンドウデフォグガー
コンバーチブルルーフ	リアパワーウィンドウ(右)
コンバーチブルルーフ	リアパワーウィンドウ(左)
コンバーチブルルーフ	ルーフシステム
コンバーチブルルーフ	ルーフラッチド左/右
コンバーチブルルーフ	ルーフ状態出力(オーディオ)
コンバーチブルルーフ	油圧リリース
コンバーチブルルーフ	5thボースシステム
EV・HEV	12Vバッテリー充電警告灯(OFF)
EV・HEV	12Vバッテリー充電警告灯(ON)
EV・HEV	12Vバッテリー充電警告灯(点滅)
EV・HEV	DC/DCコンバーター
EV・HEV	DC/DCコンバーターDUTY
EV・HEV	DC/DCコンバーターデューティ
EV・HEV	EVシステム警告灯(OFF)
EV・HEV	EVシステム警告灯(ON)
EV・HEV	EVシステム警告灯(点滅)
EV・HEV	F/S充電リレー
EV・HEV	READYインジケータ(OFF)
EV・HEV	READYインジケータ(ON)
EV・HEV	READYインジケータ(点滅)
EV・HEV	インバーターウォーターポンプ
EV・HEV	ウォーターポンプ

●日産 アクティブテスト (ver 2020.06)

システム名	項目名
EV・HEV	ウォーターポンプ 1
EV・HEV	クーリングファン
EV・HEV	クーリングファンスピード (OFF)
EV・HEV	クーリングファンスピード (ファン制御範囲 0)
EV・HEV	クーリングファンスピード (ファン制御範囲 1)
EV・HEV	クーリングファンスピード (ファン制御範囲 2)
EV・HEV	クーリングファンスピード (ファン制御範囲 3)
EV・HEV	クーリングファンスピード (ファン制御範囲 4)
EV・HEV	クーリングファンスピード (ファン制御範囲 5)
EV・HEV	クーリングファンスピード (ファン制御範囲 6)
EV・HEV	クランキング
EV・HEV	コンプレッサーテスト
EV・HEV	ストップランプリレー
EV・HEV	バックランプリレー
EV・HEV	プラグインインジケータ
EV・HEV	可変電圧
EV・HEV	急速充電許可信号
EV・HEV	強制充電
EV・HEV	検知モード 1
EV・HEV	検知モード 2
EV・HEV	充電状態インジケータ 1
EV・HEV	充電状態インジケータ 2
EV・HEV	充電状態インジケータ 3
EV・HEV	出力制限表示灯
EV・HEV	整備モード # 要求
EV・HEV	整備モード 1 要求
EV・HEV	整備モード 2 要求
EV・HEV	整備モード 3
EV・HEV	整備モード 3 要求
EV・HEV	整備モード 4 要求
EV・HEV	整備モード 5
EV・HEV	整備モード 5 要求
EV・HEV	整備モード 6 要求
EV・HEV	電圧コントロール
EV・HEV	動力制限表示灯
HVバッテリー	高電圧バッテリー冷却ファン
HVバッテリー	高電圧バッテリー冷却ファン (High)
HVバッテリー	高電圧バッテリー冷却ファン (Low)

●日産 アクティブテスト(ver 2020.06)

システム名	項目名
HVバッテリー	高電圧バッテリー冷却ファン (M i d)
HVバッテリー	高電圧バッテリー冷却ファン (S t o p)
チャージャー	急速充電リレー (-)
チャージャー	急速充電リレー (+)
チャージャー	急速充電許可信号
チャージャー	通常充電リレー (-)
チャージャー	通常充電リレー (+)
ブレーキ	ストップランプオフリレー