

●スズキ カスタマイズ(ver 2020.06)

システム	項目	説明
BCM	DRL	昼間点灯の設定を行います。
BCM	DRL (DRLのみ)	昼間点灯の設定を行います。
BCM	アンサーバック (サイレン)	アンサーバック機能の設定を行います。
BCM	アンサーバック設定	アンサーバック機能の設定を行います。
BCM	アンサーバック設定 (車外ブザー)	アンサーバック機能の設定を行います。
BCM	オートドアアンロック設定	オートドアアンロックの設定を行います。
BCM	オートドアロック設定	オートドアロックの設定を行います。
BCM	ガイドミーカーランプ	
BCM	ガイドミーホームランプ	
BCM	キーレススタートシステム機能	車室内アンテナ、ラゲッジアンテナ及び各ドアアンテナの設定を行います。
BCM	コーナリングランプ設定	コーナリングランプの設定を行います。
BCM	ショックセンサー	
BCM	ショックセンサー感度 (フル警告)	
BCM	ショックセンサー感度 (プレ警告)	
BCM	セキュリティアラーム設定	セキュリティアラームの設定を行います。
BCM	ターンシグナルランプ設定	ターンシグナルランプの点滅回数の設定を行います。
BCM	デッドロック制御テスト	
BCM	デッドロック制御テスト (試験運用版)	
BCM	ドアアンロック	ドアアンロックの設定を行います。
BCM	ドアミラー設定	ドアミラーの設定を行います。
BCM	パーキングブレーキ戻し忘れ警告	パーキングブレーキ戻し忘れ警告の設定を行います。
BCM	フットランプモード設定	
BCM	リモート格納ミラー設定	リモート格納ミラー設定の設定を行います。
BCM	携帯スターターコード登録	
BCM	携帯リモコンバッテリー消耗警報	携帯リモコン電池バッテリー警告の設定を行います。
BCM	携帯リモコン検出範囲外警報	携帯リモコン検出範囲外警報における車内ブザーの設定を行います。
BCM	携帯リモコン電池消耗警告	携帯リモコン電池消耗警告の設定を行います。