

●スズキ 作業サポート(ver 2020.06)

| システム | 項目名 | 説明 |
|---------------|------------------------------|---------------------------|
| EPI (エンジン_AT) | A/Fセンサー交換 (DPFなし) | |
| EPI (エンジン_AT) | A/F (O2) センサーデータ初期化 | |
| EPI (エンジン_AT) | A/F (O2) センサーパラメーター初期化 | |
| EPI (エンジン_AT) | A/F (O2) センサー露点初期化 | |
| EPI (エンジン_AT) | DPFデータ初期化 | |
| EPI (エンジン_AT) | DPF交換 (DPFあり) | DPF交換の設定を行います。 |
| EPI (エンジン_AT) | DPF再生 | DPF再生を実施します。 |
| EPI (エンジン_AT) | DPF再生 (DPFあり) | DPF再生を実施します。 |
| EPI (エンジン_AT) | DPF駆動パターンパラメーター初期化 | |
| EPI (エンジン_AT) | DPF再生パラメーター初期化 | |
| EPI (エンジン_AT) | DPF条件：パラメーター初期化 | |
| EPI (エンジン_AT) | ECM交換 | |
| EPI (エンジン_AT) | EGR (排気ガス再循環) バルブデータ初期化 | |
| EPI (エンジン_AT) | EGR (排気ガス再循環) 交換 | |
| EPI (エンジン_AT) | EGR-1 データ初期化 | |
| EPI (エンジン_AT) | EGR-2 データ初期化 | |
| EPI (エンジン_AT) | MAFセンサー交換 (A/Fデータリセット：DPFなし) | |
| EPI (エンジン_AT) | MAFセンサーデータ初期化 | |
| EPI (エンジン_AT) | VIN登録 | VIN登録を実施します。 |
| EPI (エンジン_AT) | インジェクターコード補正 | |
| EPI (エンジン_AT) | インジェクター交換 | |
| EPI (エンジン_AT) | オイルリマインダー初期化 | |
| EPI (エンジン_AT) | 吸気スロットルバルブデータ初期化 | |
| EPI (エンジン_AT) | 吸気スロットルバルブ交換 | |
| EPI (エンジン_AT) | 差圧センサー交換 (DPFあり) | |
| EPI (エンジン_AT) | 差圧センサーデータ初期化 | |
| EPI (エンジン_AT) | 燃料フィルター警告ランプON状態での走行距離リセット | |
| EPI (エンジン_AT) | 燃料噴射システム部品パラメーター初期化 | |
| EPI (エンジン_AT) | 車両仕様設定 | |
| EPI (エンジン_AT) | 触媒コンバーター交換 (DPFあり) | |
| EPI (エンジン_AT) | 油圧警告灯リセット (DPFあり) | 油圧警告灯リセット (DPFあり) を実施します。 |
| EPI (エンジン_AT) | フライホイールデータ初期化 | |
| EPI (エンジン_AT) | フリーズフレームデータ消去 | |
| EPI (エンジン_AT) | ブレーキストロークセンサー0点初期化 | |
| EPI (エンジン_AT) | レール圧カセンサー初期化 | |
| EPI (エンジン_AT) | オーバープレッシャーバルブデータ初期化 | |
| AT_CVT_AGS | 2速固定解除 | |
| AT_CVT_AGS | AGS一括学習値設定 | オートギアシフト車の学習値の設定を行います。 |
| AT_CVT_AGS | AGS学習値表示 | オートギアシフト車の学習値の表示を行います。 |
| AT_CVT_AGS | AT学習初期化 | ATコントローラの学習値を消去します。 |

●スズキ 作業サポート(ver 2020.06)

| システム | 項目名 | 説明 |
|--------------|-----------------------|--|
| AT_CVT_AGS | AT学習初期化(試験運用版) | |
| AT_CVT_AGS | AT学習値初期化 | ATコントローラの学習値を消去します。 |
| AT_CVT_AGS | CVTフルード量調整 | CVTフルード量の調整を行う時に使用します。 |
| AT_CVT_AGS | CVT学習値設定 | CVTコントローラの学習値を設定します。 |
| AT_CVT_AGS | クラッチ・トランスアクスル初期化 | |
| AT_CVT_AGS | クラッチクランプポジション制御 | |
| AT_CVT_AGS | クラッチ学習値設定 | オートギアシフト車のクラッチ学習値の設定を行います。 |
| AT_CVT_AGS | クラッチ初期化 | |
| AT_CVT_AGS | クラッチ調整制御 | |
| AT_CVT_AGS | シフトタワー学習値設定 | オートギアシフト車のシフトタワーの学習値の設定を行います。 |
| AT_CVT_AGS | スローブセンサー校正 | スローブセンサーの校正を行います。 |
| AT_CVT_AGS | トランスアクスル初期化 | |
| AT_CVT_AGS | ニュートラルポジション校正(試験運用版) | |
| AT_CVT_AGS | 学習値初期化 | AT(CVT)の学習値初期化を行います。 |
| AT_CVT_AGS | 学習値消去 | AT(CVT)の学習値を消去します。 |
| AT_CVT_AGS | 電動オイルポンプエア抜き | CVT車のオイルポンプのエア抜きを行います。 |
| AT_CVT_AGS | 油圧ラインオイル排出 | オートギアシフト車のオイルの排出を行います。 |
| ABS(VST_ESP) | センサー一括校正 | 各センサーの一括校正を行います。 |
| ABS(VST_ESP) | 減圧作動点検 | ABSアクチュエーター交換時の点検を行います。 |
| ABS(VST_ESP) | 整備モード | ABSまたはESPハイドロリックユニットまたはコントロールモジュールなどを交換し、ブレーキ配管の組み付けが正しいかどうか確認する時に実施します。 |
| ABS(VST_ESP) | ESP機能設定 | ESP関連の交換を実施した時に実施します。 |
| エアバッグ | エアバッグ設定 | 車両のエアバッグの構成を確認できます。 |
| イモビライザー | ECM交換(SK C/PWDの登録) | ECMを交換する時に実施します。 |
| イモビライザー | ECUリセット | イモビライザーコントローラを交換した後に実施します。 |
| イモビライザー | IDコード読み込み | |
| イモビライザー | IDコード読取 | キーのIDコードを読取る時に実施します。 |
| イモビライザー | イグニッションキー新規登録(Fixコード) | イグニッションキーを新規登録する時に実施します。 |
| イモビライザー | イモビライザー | |
| イモビライザー | イモビライザー(試験運用版) | |
| イモビライザー | イモビライザーリセット | |
| イモビライザー | イモビライザー交換(SKコード登録) | |
| イモビライザー | イモビライザー登録 | |
| イモビライザー | イモビライザー情報 | イモビライザーの情報を表示します。 |
| イモビライザー | キー登録 | キーを登録する時に実施します。 |
| イモビライザー | 登録 | |
| BCM | リモート格納ミラー設定 | |
| BCM | 携帯スターターコード登録 | |
| BCM | 携帯リモコンバッテリー消耗警報 | |
| BCM | 携帯リモコン検出範囲外警報 | |
| BCM | 携帯リモコン電池消耗警告 | |

●スズキ 作業サポート(ver 2020.06)

| システム | 項目名 | 説明 |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| キーレススタート | アンサーバック (サイレン) | |
| キーレススタート | アンサーバック設定 | |
| キーレススタート | アンサーバック設定 (車外ブザー) | |
| キーレススタート | キーレススタートシステム機能 | |
| キーレススタート | ショックセンサー | |
| キーレススタート | ショックセンサー感度 (フル警告) | |
| キーレススタート | ショックセンサー感度 (ブレ警告) | |
| キーレススタート | セキュリティアラーム | |
| キーレススタート | 携帯リモコン検出範囲外警報 | |
| キーレススタート | 携帯リモコン電池消耗警告 | |
| メーター | A-S-T-O-P時間・節約燃料 | |
| メーター | エコスコア | |
| メーター | コンディション設定 | |
| メーター | オイル警告機能 | |
| メーター | オイルリマインダー初期化 | |
| メーター | スターターインフォメーションランプ/減速エネルギー回生インジケーター | |
| TPMS (タイヤモニタリングシステム) | TPS ID登録 (試験運用版) | |
| レーダーブレーキサポート | エーミング調整 (試験運用版) | |
| アイドリングストップ | スターターデータコピー | ECUにあるスターターデータの書き換えを行います。 |
| アイドリングストップ | スターターデータリセット | ECUにあるスターターのデータをリセットします。 |
| アイドリングストップ | スターター駆動回数リセット (試験運用版) | |
| アイドリングストップ | スターター駆動回数登録 (試験運用版) | |
| アイドリングストップ | スロープセンサー初期化 | スロープセンサーの初期化を実施します。 |
| デュアルカメラブレーキサポート | エーミング再調整 | |
| デュアルカメラブレーキサポート | エーミング調整 | |
| デュアルカメラブレーキサポート | エーミング調整値クリア | |
| デュアルセンサーブレーキサポート | エーミング調整 | |
| カメラコントローラー (全方位モニター) | キャリブレーション | 全方位モニターの校正を行います。 |
| カメラコントローラー (全方位モニター) | キャリブレーションマーカール範囲表示 | |
| カメラコントローラー (全方位モニター) | 俯瞰映像強制表示 | |
| オートレベリング | 車高センサー初期化 | |
| ソナー | フロント超音波センサークリア | |