

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2020.10)

| システム | 項目名 |
|---------------------|-------------------------------|
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | ABSセーフティー表示 |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | ABSセーフティーランプ |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | ABS警告灯 |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | アンチロックブレーキシステム (ABS) セーフティー表示 |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | ASR/ESPセーフティー表示 |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | ASR/TCランプ |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | ASR/TCプラスボタンランプ |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | ASRボタンLED |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | EBDセーフティー表示 |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | EBDセーフティーランプ |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | EBD警告灯 |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | 電子制御制動力配分装置 (EBD) セーフティー表示 |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | EPB警告灯 |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | EPB機能ランプ |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | EPBスイッチランプ |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | ESCセーフティーランプ |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | ESC/ASRセーフティー表示 |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | ヒルホルダーセーフティー表示 |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | ヒルホルダーセーフティーランプ/メッセージ |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | インレットバルブ(フロント左) 作動 |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | インレットバルブ(フロント右) 作動 |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | インレットバルブ(フロント右) |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | 吸気バルブ(リア左) |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | インレットバルブ(リア左) 作動 |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | 吸気バルブ(リア右) |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | インレットバルブ(リア右) 作動 |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | アウトレットバルブ(フロント左) 作動 |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | アウトレットバルブ(フロント右) 作動 |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | LF アウトレット側ソレノイドバルブ |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | RF アウトレット側ソレノイドバルブ |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | LR アウトレット側ソレノイドバルブ |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | アウトレットバルブ(リア左) 作動 |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | アウトレットバルブ(リア右) 作動 |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | パイロットバルブ1作動 |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | パイロットバルブ2作動 |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | ブライミングバルブ1作動 |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | ブライミングバルブ2作動 |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | 再循環ポンプ |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | 再循環ポンプ作動 |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | スタックテスト |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | VDC/ASR/TC警告灯 |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | VDC警告灯 |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | サーキュレーションモーター |

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2020.10)

| システム | 項目名 |
|----------------------|---------------------------------|
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | セーフティリレー |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | トラクションソレノイドバルブ(パイロット)1 |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | トラクションソレノイドバルブ(パイロット)2 |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | トラクションソレノイドバルブ(プライマリー)1 |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | トラクションソレノイドバルブ(プライマリー)2 |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | ヒルホルダー警告灯 |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | フロント右ドレーンバルブ |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | フロント右ロードバルブ |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | フロント左ドレーンバルブ |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | フロント左ロードバルブ |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | ポンプモーター |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | リア右ドレーンバルブ |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | リア右ロードバルブ |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | リア左ドレーンバルブ |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | リア左ロードバルブ |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | 警告灯 |
| AT(オートマチックトランスミッション) | クラッチプレッシャーコントロールソレノイド |
| AT(オートマチックトランスミッション) | クラッチソレノイドバルブ(偶数ギア) |
| AT(オートマチックトランスミッション) | クラッチソレノイドバルブ(奇数ギア) |
| AT(オートマチックトランスミッション) | 係合ソレノイドバルブ(1速/4速/5速/6速) |
| AT(オートマチックトランスミッション) | 係合ソレノイドバルブ(3速/2速/バック) |
| AT(オートマチックトランスミッション) | レンジセレクターソレノイドバルブ |
| AT(オートマチックトランスミッション) | シフトロックリモートアクティベーション(ON/OFF構成部品) |
| AT(オートマチックトランスミッション) | シーケンスエレクトロバルブ1 |
| AT(オートマチックトランスミッション) | シーケンスエレクトロバルブ2 |
| AT(オートマチックトランスミッション) | シーケンスエレクトロバルブ3 |
| AT(オートマチックトランスミッション) | シーケンスエレクトロバルブ4 |
| AT(オートマチックトランスミッション) | シーケンスエレクトロバルブ5 |
| AT(オートマチックトランスミッション) | シフトソレノイドS1(ON/OFF構成部品) |
| AT(オートマチックトランスミッション) | シフトソレノイドS2(ON/OFF構成部品) |
| AT(オートマチックトランスミッション) | スタートアップイネーブルリレー |
| AT(オートマチックトランスミッション) | ギアチェンジソレノイドA |
| AT(オートマチックトランスミッション) | ギアチェンジソレノイドB |
| AT(オートマチックトランスミッション) | クラッチソレノイドバルブ |
| AT(オートマチックトランスミッション) | シートベルト警告灯 |
| AT(オートマチックトランスミッション) | スターターリレー |
| AT(オートマチックトランスミッション) | ソレノイド1 |
| AT(オートマチックトランスミッション) | ソレノイド2 |
| AT(オートマチックトランスミッション) | ソレノイド3 |
| AT(オートマチックトランスミッション) | ソレノイドバルブ選択 |
| AT(オートマチックトランスミッション) | ポンプモーター |
| AT(オートマチックトランスミッション) | リアサイドエアバッグ表示灯 |
| AT(オートマチックトランスミッション) | レバーリリースソレノイド |

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2020.10)

| システム | 項目名 |
|----------------------|--------------------------|
| AT(オートマチックトランスミッション) | ロックアップソレノイド |
| AT(オートマチックトランスミッション) | 奇数ギアセレクターソレノイドバルブ |
| AT(オートマチックトランスミッション) | 偶数ギアセレクターソレノイドバルブ |
| AT(オートマチックトランスミッション) | 係合ギア開放ソレノイドバルブ |
| AT(オートマチックトランスミッション) | 警告音 |
| AT(オートマチックトランスミッション) | 警告音(ブザー) |
| AT(オートマチックトランスミッション) | 警告灯 |
| AT(オートマチックトランスミッション) | 高速ギアセレクターソレノイドバルブ |
| AT(オートマチックトランスミッション) | 助手席側フロントエアバッグ作動禁止表示灯 |
| AT(オートマチックトランスミッション) | 低速ギアセレクターソレノイドバルブ |
| AT(オートマチックトランスミッション) | 油圧コントロールソレノイド |
| イモビライザー | アンテナ電源 |
| イモビライザー | 冗長イグニッションRun/Startフィード出力 |
| イモビライザー | TPMSジェネリック異常モニタリングランプ |
| イモビライザー | アンダーインフレーションモニタリングランプ |
| インストルメント | ABS異常表示 |
| インストルメント | ABSランプ |
| インストルメント | ABSシステム異常警告灯 |
| インストルメント | ABS警告灯 |
| インストルメント | ヘッドライト調整チェック |
| インストルメント | エアバッグ表示灯 |
| インストルメント | エアバッグ異常表示 |
| インストルメント | エアバッグ警告灯 |
| インストルメント | エアバッグランプ |
| インストルメント | オルタネーター異常ランプ |
| インストルメント | ASRボタンLED |
| インストルメント | AT警告灯 |
| インストルメント | オートチェック |
| インストルメント | オートマチックギアボックス警告灯 |
| インストルメント | オートマチックハイビーム |
| インストルメント | 燃料補助タンク |
| インストルメント | バックグラウンドライト(LCD) |
| インストルメント | パーグラフ |
| インストルメント | バッテリー/アクチュエーターランプ |
| インストルメント | バッテリー/オルタネーター警告灯 |
| インストルメント | ブレーキランプ警告灯 |
| インストルメント | ブレーキパッド摩耗インジケータ |
| インストルメント | ブレーキシステム異常表示 |
| インストルメント | ブザー |
| インストルメント | クラスターライト |
| インストルメント | コールドスタートランプ |
| インストルメント | 冷却水温段階インジケータ |
| インストルメント | 冷却水温インジケータ |

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2020.10)

| システム | 項目名 |
|----------|----------------------|
| インストルメント | 冷却温度インジケータ |
| インストルメント | クルーズコントロールランプ |
| インストルメント | ディミンググラフィック |
| インストルメント | ディミングディスプレイ |
| インストルメント | ディスプレイ |
| インストルメント | ディスプレイモジュール |
| インストルメント | ディスプレイ奇数/偶数セグメント |
| インストルメント | ディスプレイON/OFF |
| インストルメント | ディスプレイテスト(偶数セグメント) |
| インストルメント | ディスプレイテスト(奇数セグメント) |
| インストルメント | ドア開ランプ |
| インストルメント | ドア開警告灯 |
| インストルメント | 運転席側シートベルト |
| インストルメント | EBD/ブレーキ警告灯 |
| インストルメント | E-locker 警告ランプ |
| インストルメント | エンジン温度過上昇ランプ |
| インストルメント | エンジン回転数クラスター |
| インストルメント | エンジン水温加熱 |
| インストルメント | E0BD&エンジンシステム故障ランプ |
| インストルメント | E0BD異常表示 |
| インストルメント | EPB異常表示 |
| インストルメント | ESP故障ランプ |
| インストルメント | ECSマタハヒルホルダーシステム異常表示 |
| インストルメント | ECSシステム停止 |
| インストルメント | ESP警告灯 |
| インストルメント | 外部ランプ故障警告インジケータランプ |
| インストルメント | Fiat DTCランプ |
| インストルメント | フレックス燃料リザーブ表示 |
| インストルメント | フォグラмп |
| インストルメント | 前方衝突警報OFF |
| インストルメント | フロントフォグラмп警告灯 |
| インストルメント | フロントフォグラмп |
| インストルメント | フロントフォグライトランプ |
| インストルメント | 燃料噴射システムMIL |
| インストルメント | 燃料レベル段階インジケータ |
| インストルメント | 燃料レベル低イ |
| インストルメント | 燃料タンクリザーブ警告灯 |
| インストルメント | 一般的ナ故障警告インジケータランプ |
| インストルメント | ジェネリック警告灯 |
| インストルメント | グロープラグ表示/コールドスタート禁止 |
| インストルメント | グロープラグ警告灯 |
| インストルメント | ヘッドライトレベル調整 |
| インストルメント | 加熱コールドスタートシステムインジケータ |

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2020.10)

| システム | 項目名 |
|----------|-------------------------------|
| インストルメント | ヒーター付フロントガラス警告灯 |
| インストルメント | ハイビームヘッドライト表示 |
| インストルメント | ハイビームランプ |
| インストルメント | ハイビーム警告灯 |
| インストルメント | 噴射制御ランプ |
| インストルメント | インストルメントパネル照明 |
| インストルメント | LCDディスプレイバックライト |
| インストルメント | LCD照明 |
| インストルメント | LDW (車線逸脱警告) |
| インストルメント | 左側ハザー ドランプ警告灯 |
| インストルメント | ターンライトインジケータ- (左) |
| インストルメント | 左ターンシグナルランプ表示 |
| インストルメント | ドアロッキング |
| インストルメント | 低燃料レベルランプ |
| インストルメント | 最大エンジン冷却温度ランプ |
| インストルメント | MIL 警告灯 |
| インストルメント | 最小エンジンオイルプレッシャーランプ |
| インストルメント | オドメーター |
| インストルメント | オイルレベルインジケータ- (搭載シテイル場合) |
| インストルメント | 油圧警告灯 |
| インストルメント | パーキングブレーキランプ |
| インストルメント | パーキングブレーキ/ブレーキフルードレベル/EBD 警告灯 |
| インストルメント | パーキングランプコントロール&インジケータ- |
| インストルメント | パーキングシステム使用不可 |
| インストルメント | 助手席側エアバッグOFF 警告灯 |
| インストルメント | ポジションランプ表示 |
| インストルメント | ポジションランプ警告灯 |
| インストルメント | パワーステアリング異常表示 |
| インストルメント | プログラムサレタメンテナンス |
| インストルメント | リアデフォッガー-LED |
| インストルメント | リアフォグラランプ |
| インストルメント | リアフォグライトランプ |
| インストルメント | リアフォグラランプ警告灯 |
| インストルメント | リアウィンドウデフロスターランプ |
| インストルメント | 右側ハザー ドランプ警告灯 |
| インストルメント | ターンライトインジケータ- (右) |
| インストルメント | 右ターンシグナルランプ表示 |
| インストルメント | エンジン回転数 |
| インストルメント | 回転数段階インジケータ- |
| インストルメント | シートベルト未装着ランプ |
| インストルメント | シートベルト未装着警告サイクル |
| インストルメント | シートベルト警告灯 |
| インストルメント | セルフテスト |

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2020.10)

| システム | 項目名 |
|----------|------------------------|
| インストルメント | 速度制限ランプ |
| インストルメント | スピードメーター段階インジケーター |
| インストルメント | スタート&ストップ作動 |
| インストルメント | STOP/START警告灯 |
| インストルメント | Fiat CODEシステム警告灯 |
| インストルメント | タイヤ空気圧警告灯 |
| インストルメント | TPMS |
| インストルメント | トラクションコントロール(TCS)制御ランプ |
| インストルメント | ターンシグナルインジケーター |
| インストルメント | ドアアンロック |
| インストルメント | 値リセット |
| インストルメント | VDC/ASR/TC警告灯 |
| インストルメント | VDC警告灯 |
| インストルメント | 車両保護システム異常ランプ(イモビライザー) |
| インストルメント | 車速クラスター |
| インストルメント | インジェクションシステム異常警告灯 |
| インストルメント | 警告灯(ドア開) |
| インストルメント | 燃料内水侵入警告灯 |
| インストルメント | イモビライザー警告灯 |
| インストルメント | エンジン油温計 |
| インストルメント | グロープラグコントロールランプ |
| インストルメント | ステアリング警告灯 |
| インストルメント | スピードメーター |
| インストルメント | ダッシュボードイルミネーション |
| インストルメント | ダッシュボードチェック |
| インストルメント | ダッシュボードボタンイルミネーション |
| インストルメント | ダッシュボード警告音(ブザー) |
| インストルメント | チェックランプ |
| インストルメント | ディスプレイテスト |
| インストルメント | ドアロック |
| インストルメント | ドア開閉警告灯 |
| インストルメント | パーキングランプ |
| インストルメント | パーキングランプ/MIL警告灯 |
| インストルメント | ヒーター付キリアガラス |
| インストルメント | ヒルホルダー警告灯 |
| インストルメント | ブレーキパッド摩耗警告灯 |
| インストルメント | ブレーキ警告灯 |
| インストルメント | フロントインテリアランプ |
| インストルメント | ヘッドライトアクチュエーター |
| インストルメント | マトリックスディスプレイテスト |
| インストルメント | リアガラスヒーターLED |
| インストルメント | リアガラスヒーター表示灯 |
| インストルメント | ロービーム |

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2020.10)

| システム | 項目名 |
|----------|--|
| インストルメント | ロービーム警告灯 |
| インストルメント | 右側ターンシグナルランプ |
| インストルメント | 回転数カウンター |
| インストルメント | 警告音(ブザー) |
| インストルメント | 警告灯 |
| インストルメント | 左側ターンシグナルランプ |
| インストルメント | 充電警告灯 |
| インストルメント | 電動パワーステアリング警告灯 |
| インストルメント | 燃料フィルター内水検出ランプ |
| インストルメント | 燃料計 |
| インストルメント | 燃料残量警告灯 |
| インストルメント | 燃料水抜き警告灯(対応車両ノミ) |
| インストルメント | 微粒子フィルターランプ |
| インストルメント | 油温警告灯 |
| エアコン | エアコン要求 |
| エアコン | 補助ヒーター(PTC) |
| エアコン | 補助ヒーターリレー1 |
| エアコン | 補助ヒーターリレー2 |
| エアコン | エア配分モーター |
| エアコン | エアーディストリビューターアクチュエーター |
| エアコン | エアーディストリビューターアクチュエーター#1 |
| エアコン | エアーディストリビューターアクチュエーター#2 |
| エアコン | エアミックスモーター |
| エアコン | エアミキサーアクチュエーター |
| エアコン | エアミキサーモーター |
| エアコン | エアモードモーター |
| エアコン | 内気循環モーター |
| エアコン | ブロワコントロール |
| エアコン | ブロワーモーター |
| エアコン | ボタンLED |
| エアコン | ボタンシンボルバックランプPWMデューティ |
| エアコン | コンディショナー有効要求 |
| エアコン | コントロールボタンLED |
| エアコン | ディスプレイ(LCD)バックライトイルミネーション |
| エアコン | 外部コントロール気筒休止エンジン |
| エアコン | LCDディスプレイ全セグメントイルミネーション/全セグメントイルミネーション表示 |
| エアコン | 車内温度センサーマイクロブロワー |
| エアコン | 内部ブロワコントロール |
| エアコン | キーバックグラウンドイルミネーション |
| エアコン | キーLED |
| エアコン | キーLED PWMデューティ |
| エアコン | キーシンボルバックランプPWMデューティ |
| エアコン | LCDバックランプPWMデューティ |

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2020.10)

| システム | 項目名 |
|-------|-----------------------|
| エアコン | LCDバックライトpemデューティ |
| エアコン | LCDディスプレイバックライト |
| エアコン | LCDシンボル |
| エアコン | エアーミックスモーター(左) |
| エアコン | PTCハイパワー(リレー) |
| エアコン | PTCローパワー(リレー) |
| エアコン | 再循環モーター |
| エアコン | エアーミックスモーター(右) |
| エアコン | エアコンコンプレッサーリレー |
| エアコン | システムLED |
| エアコン | ディスプレイ照度 |
| エアコン | フロントガラスフラップアクチュエーター |
| エアコン | マトリクスディスプレイテスト |
| エアコン | リアディストリビューションアクチュエーター |
| エアコン | リアミキサーアクチュエーター |
| エアコン | リレー1(補助ヒーター) |
| エアコン | リレー2(補助ヒーター) |
| エアコン | 右側ディストリビューションモーター |
| エアコン | 右側ミキシングアクチュエーター |
| エアコン | 空気再循環アクチュエーター |
| エアコン | 左側ディストリビューションモーター |
| エアコン | 左側ミキシングアクチュエーター |
| エアコン | 足元/ベントフラップアクチュエーター |
| エアコン | 電動ファンコントロール |
| エアコン | 補助ヒーター |
| エアバッグ | シートベルト警告灯 |
| エアバッグ | リアサイドエアバッグ表示灯 |
| エアバッグ | 警告灯 |
| エアバッグ | 助手席側フロントエアバッグ作動禁止表示灯 |
| エンジン | 3番ピストンOFF(装備車ノミ) |
| エンジン | A/Cリレー |
| エンジン | エアコンコンプレッサーリレー |
| エンジン | ACリレーコマンド |
| エンジン | ACリリースコマンド |
| エンジン | コールドスタート作動(バルブ/ポンプ) |
| エンジン | 補助ヒーター(PTC) |
| エンジン | エアコンリレーコマンド |
| エンジン | スロットルポテンショメーター用自動学習 |
| エンジン | 補助ウォーターポンプコマンド |
| エンジン | ブローバイヒーターリレーコマンド |
| エンジン | ブローバイヒーターリレー制御 |
| エンジン | キャニスターバルブクリーニング |
| エンジン | CNGインジェクター(シリンダー1) |

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2020.10)

| システム | 項目名 |
|------|--------------------------|
| エンジン | CNGインジェクター(シリンダー2) |
| エンジン | CNGインジェクターリレーコマンド |
| エンジン | CNGバルブリレーコマンド |
| エンジン | コールドスタートポンプ作動 |
| エンジン | コマンド(コイル1) |
| エンジン | コマンド(コイル2) |
| エンジン | コマンド(コイル3) |
| エンジン | コマンド(コイル4) |
| エンジン | クーラントポンプアフターランコマンド |
| エンジン | クーリングファン1コマンド |
| エンジン | クーリングファン2コマンド |
| エンジン | クルーズコントロールランプコマンド |
| エンジン | UniAirバルブコマンド(シリンダー1) |
| エンジン | UniAirバルブコマンド(シリンダー2) |
| エンジン | UniAirバルブコマンド(シリンダー3) |
| エンジン | UniAirバルブコマンド(シリンダー4) |
| エンジン | DPFランプコマンド |
| エンジン | 下流ラムダプローブヒーター |
| エンジン | 下流ラムダプローブヒーターコマンド |
| エンジン | ダンパバルブコマンド |
| エンジン | EGRクーラーバイパスコマンド |
| エンジン | EGRソレノイドバルブ |
| エンジン | EGR高圧バルブテスト |
| エンジン | EGR低圧バルブテスト |
| エンジン | EGRエクステンジャーエクスクリュージョンバルブ |
| エンジン | 電動VGTアクチュエーターテスト |
| エンジン | エンジン冷却水ランプ |
| エンジン | エンジン油圧ランプコマンド |
| エンジン | エンジンオーバーヒート警告灯 |
| エンジン | エンジンシャットオフソレノイドバルブ |
| エンジン | エンジンサスペンションコントロール |
| エンジン | エンジン水温加熱ランプコマンド |
| エンジン | ファン(1速) |
| エンジン | ファン(2速) |
| エンジン | ファン1 |
| エンジン | ファン2 |
| エンジン | ファンクーリング作動(ファンコマンド1) |
| エンジン | ファンクーリング作動(ファンコマンド2) |
| エンジン | Fan1 |
| エンジン | Fan2 |
| エンジン | ファーストアイドルアクチュエーター |
| エンジン | スパイライト異常 |
| エンジン | 流量修正スロットルソレノイドバルブ |

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2020.10)

| システム | 項目名 |
|------|-------------------------|
| エンジン | フローシャッターバルブ |
| エンジン | フューエルフィルターヒーターコマンド |
| エンジン | 燃料ポンプリレーコマンド |
| エンジン | フューエルポンプリリースコマンド |
| エンジン | フューエルポンプリリース(低圧) |
| エンジン | ガスインジェクター1 |
| エンジン | ガスインジェクター2 |
| エンジン | ガスインジェクター3 |
| エンジン | ガスインジェクター4 |
| エンジン | GASインジェクターリレー |
| エンジン | GASソレノイドバルブリレー |
| エンジン | グローランプコマンド |
| エンジン | グロープラグコマンド |
| エンジン | グロープラグヒータリングテスト |
| エンジン | ラムダプローブヒーター1 |
| エンジン | ラムダプローブヒーター2 |
| エンジン | 高圧EGRバルブテスト |
| エンジン | アイドルアクチュエーター/ステップモーター |
| エンジン | イグニッションコイル |
| エンジン | AFアルコール強制 |
| エンジン | 学習A/F強制 |
| エンジン | 噴射量減少S. V. |
| エンジン | 噴射量増加S. V. |
| エンジン | 噴射時期アクチュエーター |
| エンジン | インジェクター1&2 コイルコマンド |
| エンジン | インジェクター1 コイルコマンド |
| エンジン | インジェクター1コマンド |
| エンジン | インジェクター2 コイルコマンド |
| エンジン | インジェクター2コマンド |
| エンジン | インジェクター3&4 コイルコマンド |
| エンジン | インジェクター3 コイルコマンド |
| エンジン | インジェクター3コマンド |
| エンジン | インジェクター4 コイルコマンド |
| エンジン | インジェクター4コマンド |
| エンジン | インジェクター5 |
| エンジン | インジェクター6 |
| エンジン | インジェクターコマンド1 |
| エンジン | インジェクターコマンド2 |
| エンジン | インジェクターコマンド3 |
| エンジン | インジェクターコマンド4 |
| エンジン | LPGインジェクター(シリンダー1) コマンド |
| エンジン | LPGインジェクター(シリンダー2) コマンド |
| エンジン | LPGインジェクター(シリンダー3) コマンド |

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2020.10)

| システム | 項目名 |
|------|--------------------------------|
| エンジン | LPGインジェクター(シリンダー4) コマンド |
| エンジン | ラムダプローブヒーター(1) |
| エンジン | ラムダプローブヒーター(2) |
| エンジン | ラムダセンサーヒーター |
| エンジン | DPFランプ |
| エンジン | 燃料要求ランプ(ボタン) |
| エンジン | A/F_アルコール強制 |
| エンジン | A/F_ガソリン強制 |
| エンジン | 低圧EGRバルブテスト |
| エンジン | LPGインジェクターリレーコマンド |
| エンジン | LPGタンク/レギュレーターバルブリレーコマンド |
| エンジン | LPG/ガソリン燃料モード要求ランプ(ボタン) コマンド |
| エンジン | 潤滑油圧ランプ |
| エンジン | MILコマンド |
| エンジン | 異常警告灯(MIL) コマンド |
| エンジン | MIL |
| エンジン | MILランプコマンド |
| エンジン | 電動スロットル自己学習コマンド |
| エンジン | M-PROPコマンド |
| エンジン | Mpropコマンド(高圧) |
| エンジン | O2センサーヒーター(B1S1) |
| エンジン | O2センサーヒーター(B1S2) |
| エンジン | OBDバイパスエレクトロバルブコマンド |
| エンジン | 油圧ランプ |
| エンジン | PDAバルブ |
| エンジン | ガソリンインジェクターリレー |
| エンジン | プレヒートランプ |
| エンジン | キャニスターパーズバルブコマンド |
| エンジン | 第2エレクトロベンチレーター(エアコンアリ) |
| エンジン | 電動ファン(1速)リレー |
| エンジン | スロットルボディ自己学習作動 |
| エンジン | 燃料フィルター内水検出ランプ |
| エンジン | スポーツモードインジェクターランプ |
| エンジン | 温度警告ランプ |
| エンジン | サーモスタットコマンド |
| エンジン | スロットルテスト |
| エンジン | スロットルバルブアクチュエーターコマンド |
| エンジン | スロットルバルブテスト |
| エンジン | ターボチャージャー圧力アクチュエーターコマンド |
| エンジン | UniAirアクチュエーターエレクトロバルブ(シリンダー1) |
| エンジン | UniAirアクチュエーターエレクトロバルブ(シリンダー2) |
| エンジン | UniAirアクチュエーターエレクトロバルブ(シリンダー3) |
| エンジン | UniAirアクチュエーターエレクトロバルブ(シリンダー4) |

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2020.10)

| システム | 項目名 |
|------|---------------------------|
| エンジン | 上流ラムダプロブヒーター |
| エンジン | 上流ラムダプロブヒーターコマンド |
| エンジン | バルブ: マルチエアースステム作動(シリンダー1) |
| エンジン | バルブ: マルチエアースステム作動(シリンダー2) |
| エンジン | バルブ: マルチエアースステム作動(シリンダー3) |
| エンジン | バルブ: マルチエアースステム作動(シリンダー4) |
| エンジン | キャニスターバージバルブ |
| エンジン | 可変バルブタイミング(WT) コマンド |
| エンジン | 可変容量オイルポンプコマンド |
| エンジン | 可変スワールアクチュエーター閉コマンド |
| エンジン | VISリレー |
| エンジン | WTバルブコマンド-可変バルブタイミング |
| エンジン | WT(フェーズバリエーター) |
| エンジン | ウェストゲートソレノイドバルブ |
| エンジン | ウェストゲートバルブコマンド |
| エンジン | 燃料フィルター内水検出ランプコマンド |
| エンジン | 冷却水オーバーヒートランプ |
| エンジン | アイドルアクチュエーター |
| エンジン | インジェクター1 |
| エンジン | インジェクター2 |
| エンジン | インジェクター3 |
| エンジン | インジェクター4 |
| エンジン | インジェクター5(6気筒エンジン) |
| エンジン | インジェクター6(6気筒エンジン) |
| エンジン | ウェストゲートソレノイドバルブ |
| エンジン | エアコンコンプレッサー |
| エンジン | エバポレーターコントロールバルブ |
| エンジン | クルーズコントロールランプ |
| エンジン | グローブラグコントロールランプ |
| エンジン | グローブラグリレー |
| エンジン | コイル1 |
| エンジン | コイル2 |
| エンジン | コイル3 |
| エンジン | コイル4 |
| エンジン | ターボバキュームバルブ |
| エンジン | パリアブルカムシャフトタイミングリレー |
| エンジン | ファン1速 |
| エンジン | ファン2速 |
| エンジン | ファン3速 |
| エンジン | ブーストコントロールソレノイド |
| エンジン | フューエルポンプリレー |
| エンジン | プレートヒーターリレー(装備車ノミ) |
| エンジン | ラムダ1ヒーター(触媒後) |

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2020.10)

| システム | 項目名 |
|------------|----------------------------|
| エンジン | ラムダ1ヒーター (触媒前) |
| エンジン | ラムダ2ヒーター (触媒後) |
| エンジン | ラムダ2ヒーター (触媒前) |
| エンジン | 回転数カウンター |
| エンジン | 吸気スロットルソレノイドバルブ |
| エンジン | 吸気スロットルソレノイドバルブ (シャッターバルブ) |
| エンジン | 吸気スロットルソレノイドバルブ (修正流量) |
| エンジン | 警告灯 |
| エンジン | 高圧燃料レギュレーター |
| エンジン | 電子制御式スロットル |
| エンジン | 燃圧レギュレーター |
| エンジン | 燃料フィルターヒーターリレー |
| エンジン | 微粒子フィルターランプ |
| エンジン | 油圧インジケーター |
| エンジン | 油圧警告灯 |
| エンジン | 油温警告灯 |
| エンターテインメント | 作動メニューコントロール |
| エンターテインメント | ラジオボリューム |
| エンターテインメント | シーク状態 |
| エンターテインメント | シーク状態 (AM/FMチューナー) |
| エンターテインメント | ビデオ入力設定 |
| パワーステアリング | シティーユーザー無効/有効表示 |
| パワーステアリング | アイドル回転数増大 (1242 16Vノミ) |
| パワーステアリング | 警告灯 |
| ブート | リアドアボタンイルミネーション |
| ブート | リア左ウィンドウ:下 |
| ブート | リア左ウィンドウ:上 |
| ブート | リア右ウィンドウ:下 |
| ブート | リア右ウィンドウ:上 |
| ブート | デッドロックOFF |
| ブート | デッドロックON |
| ブート | パドルランプ |
| ブート | リアキーランプ |
| ブート | リアドアアンロック |
| ブート | リアドアロック |
| ブート | リア右ウィンドウ |
| ブート | リア右ウィンドウDOWN |
| ブート | リア右ウィンドウUP |
| ブート | リア左ウィンドウ |
| ブート | リア左ウィンドウDOWN |
| ブート | リア左ウィンドウUP |
| ヘッドランプ (右) | ヘッドライトアクチュエーター (HIGH) |
| ヘッドランプ (右) | ヘッドライトアクチュエーター (LOW) |

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2020.10)

| システム | 項目名 |
|-----------|----------------------------|
| ヘッドランプ(右) | ヘッドライトアクチュエーター (MIDDLE) |
| ヘッドランプ(左) | ヘッドライトアクチュエーター (HIGH) |
| ヘッドランプ(左) | ヘッドライトアクチュエーター (LOW) |
| ヘッドランプ(左) | ヘッドライトアクチュエーター (MIDDLE) |
| ボディー | ABS警告灯 (CAN) |
| ボディー | アンビエントディミングコマンド |
| ボディー | アプローチランプコマンド (左/右) |
| ボディー | ASB (補助スイッチバンク) バックライトLED |
| ボディー | バックグラウンドライト |
| ボディー | バックアップランプコマンド |
| ボディー | トランク開 |
| ボディー | ブレーキランプ |
| ボディー | ブレーキランプコマンド |
| ボディー | カーゴランプ |
| ボディー | シーリングライトイルミネーション (フロント中央) |
| ボディー | シーリングライト (リア左) |
| ボディー | シーリングライト (リア右) |
| ボディー | セントラルハイマウントストップランプ (CHMSL) |
| ボディー | 中央リアシーリングライト |
| ボディー | 中央右シーリングライトイルミネーションランプ |
| ボディー | CITY LEDコマンド |
| ボディー | コンフォート有効コマンド |
| ボディー | コンフォート有効コマンド/バックライトスイッチ |
| ボディー | 左側デイトタイムランニングランプ |
| ボディー | 右側デイトタイムランニングランプ |
| ボディー | ドアロック |
| ボディー | ドアステータス/LEDディテランス |
| ボディー | ドアアンロック |
| ボディー | 運転席ウィンドウリフト |
| ボディー | 運転席側ウィンドウ開 |
| ボディー | DSBM/WSMスイッチバックライトLED |
| ボディー | フォグランプ |
| ボディー | フォグランプ警告灯 |
| ボディー | フロントシーリングライト |
| ボディー | フロントフォグランプ |
| ボディー | フロントフォグランプリレー |
| ボディー | フロント左テールランプ |
| ボディー | フロントパーキングランプ |
| ボディー | フロント右テールランプ |
| ボディー | フロントガラスウォッシャーコマンド |
| ボディー | フロントガラスウォッシャーポンプ |
| ボディー | フロントガラスポンプ |
| ボディー | フロントガラスワイパー |

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2020.10)

| システム | 項目名 |
|------|--|
| ボディー | フューエルフィルターヒーター |
| ボディー | ヘッドライトウォッシャー |
| ボディー | ヘッドランプウォッシャー |
| ボディー | リアウィンドウヒーターコマンド |
| ボディー | ヒーター付キフロントガラスリレー |
| ボディー | リアガラスヒーターリレー |
| ボディー | リアガラスヒーターリレーコマンド |
| ボディー | ハイビーム |
| ボディー | ハイビームランプ |
| ボディー | 高速ワイパーコマンド |
| ボディー | ホーンコマンド |
| ボディー | 内部ライト |
| ボディー | 内部夜間ライト |
| ボディー | 内部温度 |
| ボディー | インバーター有効コマンド |
| ボディー | LED APA(セミオートマティックパーキングアシスト)スイッチASB(補助スイッチバンク) |
| ボディー | LED LDWスイッチ ASB(補助スイッチバンク) |
| ボディー | LED PAMスイッチ ASB(補助スイッチバンク) |
| ボディー | 左パーキングランプ(フロント/リア) |
| ボディー | 左側ブレーキランプLED |
| ボディー | 左側デイトタイムランニングライト |
| ボディー | 左ポジションランプ |
| ボディー | 左側リアフォグランプ |
| ボディー | 左バックギアライト |
| ボディー | 左側ストップランプ |
| ボディー | ターンライト(左) |
| ボディー | 左ターニングナルランプ |
| ボディー | ライセンスプレートランプ |
| ボディー | 番号灯 |
| ボディー | ロービームランプ |
| ボディー | 低速ワイパーコマンド |
| ボディー | 夜間ライト |
| ボディー | パーキングランプ(左) |
| ボディー | パーキングランプ(右) |
| ボディー | 助手席ウィンドウリフト |
| ボディー | 助手席側ウィンドウ開 |
| ボディー | プレートランプ |
| ボディー | リアシーリングライト2列目(左) |
| ボディー | リアシーリングライト2列目(右) |
| ボディー | リアフォグリレー |
| ボディー | リア左フォグランプ |
| ボディー | リア左側ランプLED |
| ボディー | リアパーキングランプコマンド |

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2020.10)

| システム | 項目名 |
|------|--|
| ボディー | リア右フォグランプ |
| ボディー | リア右側ランプLED |
| ボディー | リアウィンドウデフォッガーLED |
| ボディー | リアウィンドウウォッシャーコマンド |
| ボディー | リアウィンドウウォッシャーポンプ |
| ボディー | リアウィンドウウォッシャーポンブリレー |
| ボディー | リアガラスポンプ |
| ボディー | リアガラスワイパー |
| ボディー | 運転席ドア半開キスイッチコマンド反復 (HCSS) (加熱コールドスタートシステム) |
| ボディー | 運転席ドア半開キスイッチコマンド反復 (MTA) |
| ボディー | バックギアライト (左) |
| ボディー | バックギアライト |
| ボディー | バックギアライト (右) |
| ボディー | リバースランプ |
| ボディー | 右パーキングランプ (フロント/リア) |
| ボディー | 右側ブレーキランプLED |
| ボディー | 右側デイトタイムランニングライト |
| ボディー | 右ポジションランプ |
| ボディー | 右側リアフォグランプ |
| ボディー | 右バックギアライト |
| ボディー | 右側ストップランプ |
| ボディー | ターンライト (右) |
| ボディー | 右ターニングナルランプ |
| ボディー | SBMT |
| ボディー | SBMT0 |
| ボディー | ストップ&スタートLED |
| ボディー | STOP/STARTリレー |
| ボディー | STOP/START警告灯 |
| ボディー | SWS (ステアリングホイールスイッチ)バックライトLED |
| ボディー | 警告スイッチランプ |
| ボディー | フロントガラスウォッシャー |
| ボディー | ウィンドウリフター制御有効化 |
| ボディー | フロントガラスウォッシャーポンブリレー |
| ボディー | フロントガラスヒーターリレーコマンド |
| ボディー | アラーム作動 |
| ボディー | イモビライザー警告灯 (CAN) |
| ボディー | インテリアランプ |
| ボディー | エマージェンシーランプLED |
| ボディー | コンパートメント/トランクランプ |
| ボディー | サイドランプ (右) |
| ボディー | サイドランプ (左) |
| ボディー | スピードメーター (CAN) |
| ボディー | センターブレーキランプ |

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2020.10)

| システム | 項目名 |
|------|-----------------------|
| ボディー | ダッシュボードランプ(エアコン、アッシュ) |
| ボディー | ダッシュボード警告音 |
| ボディー | チルトセンサーチェック |
| ボディー | デイトタイムランニングランプ |
| ボディー | テールランプ |
| ボディー | ハザードランプ |
| ボディー | ハザードランプLED |
| ボディー | パドルランプ |
| ボディー | パノラミックサンルーフ |
| ボディー | パワーウィンドウOFF |
| ボディー | ヒーター付キリアガラス |
| ボディー | プリブレッジロードリレーOFF |
| ボディー | ブレーキランプ(右) |
| ボディー | ブレーキランプ(左) |
| ボディー | ブレーキ警告灯 |
| ボディー | ブレーキ警告灯 (CAN) |
| ボディー | フロントインテリアランプ |
| ボディー | フロントサイドランプ |
| ボディー | フロントワイパー(高速) |
| ボディー | フロントワイパー(低速) |
| ボディー | フロント右ウィンドウ |
| ボディー | フロント左ウィンドウ |
| ボディー | ヘッドライトウォッシャー表示灯 |
| ボディー | マップランプ(右) |
| ボディー | マップランプ(左) |
| ボディー | ライセンスプレートランプ(右) |
| ボディー | ライセンスプレートランプ(左) |
| ボディー | リアインテリアランプ |
| ボディー | リアガラスヒーターLED |
| ボディー | リアガラスヒーターコントロール |
| ボディー | リアシーリングライト |
| ボディー | リアフォグランプ |
| ボディー | リアフォグランプ(右) |
| ボディー | リアフォグランプ(左) |
| ボディー | リアワイパー |
| ボディー | ロービーム |
| ボディー | 右側ターンシグナルランプ |
| ボディー | 警告灯 (CAN) |
| ボディー | 左側ターンシグナルランプ |
| ボディー | 充電警告灯 (CAN) |
| ボディー | 盗難防止ランプ |
| ボディー | 燃料レベル (CAN) |
| ボディー | 半ドア警告灯 |

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2020.10)

| システム | 項目名 |
|-------|--------------------|
| ボディー | 補助リレー |
| 運転席ドア | バックライトLED |
| 運転席ドア | 運転席側ウィンドウ |
| 運転席ドア | 運転席ドアボタンライト |
| 運転席ドア | 運転席側サイドウィンドウ:ダウン |
| 運転席ドア | 運転席側サイドウィンドウ:アップ |
| 運転席ドア | 運転席側ウィンドウ制御:下 |
| 運転席ドア | 運転席側ウィンドウ制御:上 |
| 運転席ドア | 運転席側ウィンドウリフター制御:下 |
| 運転席ドア | 運転席側ウィンドウリフター制御:上 |
| 運転席ドア | フロント左ウィンドウリフターコマンド |
| 運転席ドア | フロント右ウィンドウリフターコマンド |
| 運転席ドア | 助手席側ウィンドウ |
| 運転席ドア | ウィンドウDOWN |
| 運転席ドア | ウィンドウUP |
| 運転席ドア | デッドロックOFF |
| 運転席ドア | デッドロックON |
| 運転席ドア | ドアアンロック |
| 運転席ドア | ドアロック |
| 運転席ドア | トランクアンロック |
| 運転席ドア | パドルランプ |
| 運転席ドア | フューエルフラップ |
| 運転席ドア | ミラー(格納) |
| 運転席ドア | ミラー(復帰) |
| 運転席ドア | ミラーデフロスター |
| 運転席ドア | リアウィンドウロックボタンライト |
| 運転席ドア | リアシーリングライト |
| 運転席ドア | リア右ウィンドウ |
| 運転席ドア | リア左ウィンドウ |
| 運転席ドア | 右側ミラー |
| 運転席ドア | 運転席側キーランプ |
| 運転席ドア | 運転席側ドアLED |
| 運転席ドア | 運転席側ミラー(右) |
| 運転席ドア | 運転席側ミラー(下) |
| 運転席ドア | 運転席側ミラー(左) |
| 運転席ドア | 運転席側ミラー(上) |
| 運転席ドア | 左側ミラー |
| 助手席ドア | 助手席ドアボタンライト |
| 助手席ドア | 助手席側サイドウィンドウ:ダウン |
| 助手席ドア | 助手席側サイドウィンドウ:アップ |
| 助手席ドア | 助手席側ウィンドウ制御:下 |
| 助手席ドア | 助手席側ウィンドウ制御:上 |
| 助手席ドア | 助手席側ウィンドウリフター制御:下 |

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト(Ver 2020.10)

| システム | 項目名 |
|--------|-------------------|
| 助手席ドア | 助手席側ウィンドウリフター制御:上 |
| 助手席ドア | ウィンドウDOWN |
| 助手席ドア | ウィンドウUP |
| 助手席ドア | デッドロックOFF |
| 助手席ドア | デッドロックON |
| 助手席ドア | ドアアンロック |
| 助手席ドア | ドアロック |
| 助手席ドア | パドルランプ |
| 助手席ドア | ミラー(格納) |
| 助手席ドア | ミラー(復帰) |
| 助手席ドア | ミラーデフロスター |
| 助手席ドア | リアシーリングライト |
| 助手席ドア | 助手席側キーランプ |
| 助手席ドア | 助手席側ミラー(右) |
| 助手席ドア | 助手席側ミラー(下) |
| 助手席ドア | 助手席側ミラー(左) |
| 助手席ドア | 助手席側ミラー(上) |
| 電子シフター | シフトロックコマンド |