

システム	項目名
シャーシ (EBDM距離感知 未装備)	ABSポンプモーター
シャーシ (EBDM距離感知 未装備)	ブレーキブースターエレクトリックバキュームポンプ
シャーシ (EBDM距離感知 (KSG))	ABSポンプモーター
シャーシ (EBDM距離感知 (KSG))	ブレーキブースターエレクトリックバキュームポンプ
シャーシ (EHPS (パラレルハイブリッド))	BPPセンサー補正
シャーシ (EHPS (パラレルハイブリッド))	ポンプモーターテスト
シャーシ (EPS)	ステアリングチューニング選択
シャーシ (ESC (装備車))	コンプレッサーテスト
シャーシ (ESC (装備車))	フロント右ソレノイドバルブテスト
シャーシ (ESC (装備車))	フロント左ソレノイドバルブテスト
シャーシ (ESC (装備車))	リア右ソレノイドバルブテスト
シャーシ (ESC (装備車))	リア左ソレノイドバルブテスト
シャーシ (ESC (装備車))	排気ソレノイド
シャーシ (ESC)	コンプレッサーテスト
シャーシ (ESC)	フロント右ソレノイドバルブテスト
シャーシ (ESC)	フロント左ソレノイドバルブテスト
シャーシ (ESC)	リア右ソレノイドバルブテスト
シャーシ (ESC)	リア左ソレノイドバルブテスト
シャーシ (ESC)	排気ソレノイド
シャーシ (FPCM (トレーラーブレーキコントロール付き))	トレーラーブレーキデューティサイクル
シャーシ (FPCM (トレーラーブレーキコントロール付き))	トレーラーブレーキリレー
シャーシ (RTD (オートライド) / EVO)	EVOソレノイドテスト
シャーシ (RTD (オートライド) / EVO)	コンプレッサーテスト
シャーシ (RTD (オートライド) / EVO)	フロント右ソレノイドバルブテスト
シャーシ (RTD (オートライド) / EVO)	フロント左ソレノイドバルブテスト
シャーシ (RTD (オートライド) / EVO)	リア右ソレノイドバルブテスト
シャーシ (RTD (オートライド) / EVO)	リア左ソレノイドバルブテスト
シャーシ (RTD (オートライド) / EVO)	排気ソレノイド
シャーシ (RTD)	フロント右ショックソレノイド
シャーシ (RTD)	フロント左ショックソレノイド
シャーシ (RTD)	リア右ショックソレノイド
シャーシ (RTD)	リア左ショックソレノイド
シャーシ (RTD)	全ショックソレノイド
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	ポンプモーターテスト
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	ポンプモーターテスト
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	ポンプモーターテスト
シャーシ (Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ (VES)	VES回転テスト
シャーシ (VSES (装備車))	ABSモーター
シャーシ (VSES (装備車))	オートエア抜き
シャーシ (VSES (装備車))	ブリチャージエア抜き
シャーシ (VSES (装備車))	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ (VSES (装備車))	フロント右ダンパバルブ
シャーシ (VSES (装備車))	フロント右ブレーキ適用
シャーシ (VSES (装備車))	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ (VSES (装備車))	フロント左ダンパバルブ
シャーシ (VSES (装備車))	フロント左ブレーキ適用
シャーシ (VSES (装備車))	リア右アイソレーションバルブ
シャーシ (VSES (装備車))	リア右ダンパバルブ
シャーシ (VSES (装備車))	リア右ブレーキ適用
シャーシ (VSES (装備車))	リア左アイソレーションバルブ
シャーシ (VSES (装備車))	リア左ダンパバルブ
シャーシ (VSES (装備車))	リア左ブレーキ適用
シャーシ (VSES)	ABSモーター
シャーシ (VSES)	オートエア抜き
シャーシ (VSES)	ブリチャージエア抜き
シャーシ (VSES)	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ (VSES)	フロント右ダンパバルブ
シャーシ (VSES)	フロント右ブレーキ適用
シャーシ (VSES)	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ (VSES)	フロント左ダンパバルブ
シャーシ (VSES)	フロント左ブレーキ適用

システム	項目名
シャーシ (VSES)	フロント左ブレーキ適用
シャーシ (VSES)	リア右アイソレーションバルブ
シャーシ (VSES)	リア右ダンパバルブ
シャーシ (VSES)	リア右ブレーキ適用
シャーシ (VSES)	リア左アイソレーションバルブ
シャーシ (VSES)	リア左ダンパバルブ
シャーシ (VSES)	リア左ブレーキ適用
シャーシ (エアSOM)	ERHスイッチインジケータ
シャーシ (エアSOM)	インフレータースイッチインジケータ
シャーシ (エアSOM)	コンプレッサーリレー
シャーシ (エアSOM)	リア右コントロールバルブ
シャーシ (エアSOM)	リア左コントロールバルブ
シャーシ (エアSOM)	加圧システム
シャーシ (エアSOM)	排気バルブ
シャーシ (エアサスペンション)	インフレータースイッチ
シャーシ (エアサスペンション)	インフレータースイッチランプ
シャーシ (エアサスペンション)	コンプレッサーテスト
シャーシ (エアサスペンション)	右エアソレノイド
シャーシ (エアサスペンション)	拡張ライドハイトスイッチ
シャーシ (エアサスペンション)	拡張ライドハイトランプ
シャーシ (エアサスペンション)	減圧システム
シャーシ (エアサスペンション)	左エアソレノイド
シャーシ (エアサスペンション)	排気ソレノイド
シャーシ (エアサスペンションコントロールモジュール)	コンプレッサーリレー
シャーシ (エアサスペンションコントロールモジュール)	リア右コントロールバルブ
シャーシ (エアサスペンションコントロールモジュール)	リア左コントロールバルブ
シャーシ (エアサスペンションコントロールモジュール)	加圧システム
シャーシ (エアサスペンションコントロールモジュール)	減圧システム
シャーシ (エアサスペンションコントロールモジュール)	排気バルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	ABSポンプモーター
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	ABSポンプモーター
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	ブレーキブースターエレクトリックバキュームポンプ
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	フロント右衝撃吸収装置アクチュエーター
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	フロント左衝撃吸収装置アクチュエーター
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	リア右衝撃吸収装置アクチュエーター
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	リア左衝撃吸収装置アクチュエーター
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	車両レベルコントロールコンプレッサーリレー
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	車両レベルコントロール排気ソレノイドバルブ
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	全衝撃吸収装置アクチュエーター
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	2ホイールステアリングモードランプ
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	4MS: けん引モードランプ
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	4ホイールステアリングモードランプ
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	TPMオプション有効化
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	コマンド2ホイールステアリング
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	コマンド4MS: けん引
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	コマンド4ホイールステアリング
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	コマンドリアステアリング右
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	コマンドリアステアリング左
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	ステアリングモードランプ (すべて)
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	センサー学習モード有効
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	横加速度計学習
シャーシ (ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール)	ABSポンプモーター
シャーシ (ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール)	ブレーキブースターエレクトリックバキュームポンプ
シャーシ (トラクションアシスト (装備車))	トラクションOFFランプ
シャーシ (トラクションアシスト (装備車))	ロートラクションランプ
シャーシ (トラクションアシスト (装備車))	要求トルク
シャーシ (トラクションアシスト)	トラクションOFFランプ
シャーシ (トラクションアシスト)	ロートラクションランプ
シャーシ (トラクションアシスト)	要求トルク
シャーシ (トラクションコントロールなし)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなし)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなし)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなし)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなし)	ポンプモーターテスト
シャーシ (トラクションコントロールなし)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなし)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなし)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなし)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなし L:ABS)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなし L:ABS)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなし L:ABS)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなし L:ABS)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなし L:ABS)	ポンプモーターテスト
シャーシ (トラクションコントロールなし L:ABS)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなし L:ABS)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなし L:ABS)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなし L:ABS)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付き)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付き)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付き)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付き)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付き)	ポンプモーターテスト
シャーシ (トラクションコントロール付き)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付き)	リア右インレットバルブソレノイド

システム	項目名
シャーシ(トラクションコントロール付き)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付き)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付きABS)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付きABS)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付きABS)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付きABS)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付きABS)	ポンプモーターテスト
シャーシ(トラクションコントロール付きABS)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付きABS)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付きABS)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付きABS)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ(トレーラーブレーキコントロールモジュール)	トレーラーブレーキコントロール番号
シャーシ(トレーラーブレーキコントロールモジュール)	トレーラーブレーキチューンサーキット
シャーシ(トレーラーブレーキコントロールモジュール)	トレーラーブレーキリレー
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブルリリース
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブル交換
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブル適用
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ABSポンプモーター
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	アクティブフル補正機能(一時的にOFF)
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングチューニング選択
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングポジションセンサー補正
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	トルクセンサー校正
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	全システム出力無効
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	平坦な道での振動補正機能(一時的にOFF)
シャーシ(ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	ABSランプテスト
シャーシ(ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	ブレーキランプテスト
シャーシ(ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	ポンプモーターテスト
シャーシ(ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	ABSランプテスト
シャーシ(ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	ブレーキランプテスト
シャーシ(ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	ポンプモーターテスト
シャーシ(ボッシュ電子ブレーキコントロールモジュール)	ABSランプテスト
シャーシ(ボッシュ電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキランプテスト
シャーシ(ボッシュ電子ブレーキコントロールモジュール)	ポンプモーターテスト
シャーシ(リア統合モジュール)	ALCコンプレッサーリレー
シャーシ(リア統合モジュール)	ALC排気ソレノイド
シャーシ(後輪接続)	2ホイールステアリングモードランプ
シャーシ(後輪接続)	4WS: けん引モードランプ
シャーシ(後輪接続)	4ホイールステアリングモードランプ
シャーシ(後輪接続)	コマンド2ホイールステアリング
シャーシ(後輪接続)	コマンド4WS: けん引
シャーシ(後輪接続)	コマンド4ホイールステアリング
シャーシ(後輪接続)	コマンドリアステアリング右
シャーシ(後輪接続)	コマンドリアステアリング左
シャーシ(後輪接続)	ステアリングモードランプ(すべて)
シャーシ(後輪接続)	横加速度計学習
シャーシ(電子サスペンションコントロール)	コンプレッサーテスト
シャーシ(電子サスペンションコントロール)	フロント右ダンパーアクチュエーター
シャーシ(電子サスペンションコントロール)	フロント左ダンパーアクチュエーター
シャーシ(電子サスペンションコントロール)	リア右ダンパーアクチュエーター
シャーシ(電子サスペンションコントロール)	リア左ダンパーアクチュエーター
シャーシ(電子サスペンション制御(RPO JL7なし))	排気バルブ
シャーシ(電子サスペンション制御(RPO JL7なし))	コンプレッサーテスト
シャーシ(電子サスペンション制御(RPO JL7なし))	フロント右ダンパーアクチュエーター
シャーシ(電子サスペンション制御(RPO JL7なし))	フロント左ダンパーアクチュエーター
シャーシ(電子サスペンション制御(RPO JL7なし))	リア右ダンパーアクチュエーター
シャーシ(電子サスペンション制御(RPO JL7なし))	リア左ダンパーアクチュエーター
シャーシ(電子サスペンション制御(RPO JL7付き))	排気バルブ
シャーシ(電子サスペンション制御(RPO JL7付き))	コンプレッサーテスト
シャーシ(電子サスペンション制御(RPO JL7付き))	フロント右ダンパーアクチュエーター
シャーシ(電子サスペンション制御(RPO JL7付き))	フロント左ダンパーアクチュエーター
シャーシ(電子サスペンション制御(RPO JL7付き))	リア右ダンパーアクチュエーター
シャーシ(電子サスペンション制御(RPO JL7付き))	リア左ダンパーアクチュエーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	ABSポンプモーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	ブレーキプスターポンプモーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	右パーキングブレーキアクチュエーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	左パーキングブレーキアクチュエーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	ABSポンプモーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	ブレーキプスターエレクトリックバキュームポンプ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール その他)	ABSポンプモーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	ABSモーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	ABSランプテスト
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	ブレーキランプテスト
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	フロント右ダンパーバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	フロント左ダンパーバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	ポンプモーターテスト
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	リアアイソレーションバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	リアダンパーバルブ

システム	項目名
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	ファンリレー1
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	ファンリレー2、3
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	フューエルポンプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	ループ状態
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	回転数制御
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	燃料トリム有効
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	燃料計
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド HPCM)	14V-42Vコマンド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド HPCM)	42V-14Vコマンド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド HPCM)	APDスイッチインジケータ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド HPCM)	オート開始コマンド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド HPCM)	オート停止コマンド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド HPCM)	オート停止無効
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド HPCM)	電源維持リレー
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド HPCM)	補助トランスミッションポンプリレー
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド HPCM)	補助冷却ポンプリレー
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド SSGM)	SSGMキークラックスピード
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド SSGM)	SSGMサービスチャージ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド SSGM)	SSGMファン回転数
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド SSGM)	SSGMポンプスピード
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド TCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド TCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド TCM)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド TCM)	PG(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド TCM)	TCOコントロールソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド TCM)	TCO有効
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エキゾーストフローコントロールモジュール)	排気バルブ
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	CAC冷却ポンプ
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	EVAP/バージ/密閉
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	EVAPバージソレノイド
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	EVAPペントソレノイド
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	SCBソレノイド
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	アイドルサーク
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	スキップシフトソレノイド
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	バックインヒビット
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((T)6.2L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L) エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	Cold Start Fuel Injector
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L) エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPバージソレノイドバルブ
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L) エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケータ
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L) エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンプレッッサークラッチリレー
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L) エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L) エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L) エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L) エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	コールドスタートシステム
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L) エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L) エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル

システム	項目名
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	フューエルポンプ
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	ループ状態
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	距離履歴リセット(代替燃料)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	高圧ロックオフ(代替燃料)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	低圧ロックオフ(代替燃料)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	燃料トリム有効
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	燃料計
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	燃料計(代替燃料)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ATC	2NDハイインジケータランプ
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ATC	4NDハイインジケータランプ
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ATC	4NDローインジケータランプ
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ATC	ATCモーターAコントロール
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ATC	ATCモーターBコントロール
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ATC	ニュートラルインジケータランプ
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ATC	フロントアクスル係合
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	AFO番号有効(代替燃料)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	EGRソレノイド
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	EVAPバージ/密閉
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	EVAPバージソレノイド
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	EVAPベントソレノイド
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	MIL
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	エアコンリレー
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	エンジン回転数制御
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	ファンリレー1
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	ファンリレー1、2、3
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	ファンリレー2、3
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	フューエルポンプ
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	ループ状態
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	回転数制御
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	距離履歴リセット(代替燃料)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	強制燃料変更CNG→ガソリン(代替燃料)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	強制燃料変更ガソリン→CNG(代替燃料)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	高圧ロックオフ(代替燃料)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	低圧ロックオフ(代替燃料)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	燃料トリム有効
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	燃料モードインジケータランプ(代替燃料)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	燃料計
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	燃料計(代替燃料)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 TCM	1-2ソレノイド
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 TCM	2-3ソレノイド
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 TCM	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 TCM	TCOコントロールソレノイド
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用オートトランスファークース	2NDハイインジケータランプ
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用オートトランスファークース	4NDハイインジケータランプ
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用オートトランスファークース	4NDローインジケータランプ
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用オートトランスファークース	ATCモーターAコントロール
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用オートトランスファークース	ATCモーターBコントロール
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用オートトランスファークース	ニュートラルインジケータランプ
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用オートトランスファークース	フロントアクスル係合
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM	AFO番号有効(代替燃料)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM	CNG→ガソリン(代替燃料)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM	CNGレベル表示(代替燃料)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM	EGRソレノイド
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM	EVAPバージ/密閉
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM	EVAPバージソレノイド
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM	EVAPベントソレノイド
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM	MIL
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM	エアコンリレー
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM	エンジン回転数制御
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM	ガソリン→CNG(代替燃料)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM	ガソリンレベル表示(代替燃料)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM	ガソリン走行(代替燃料)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM	ファンリレー1
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM	ファンリレー1、2、3
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM	ファンリレー2、3

システム	項目名
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 トランスミッションコントロールモジュール)	PG(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション1
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション2
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション3
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション4
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 (MFA) 4速 オートマチック)	TCC PG(プレッシャーコントロール)ソレノイド電気トリカル
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 (MFA) 4速 オートマチック)	シフトソレノイド1
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 (MFA) 4速 オートマチック)	シフトソレノイド2
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 (MFA) 4速 オートマチック)	ホールドモードランプ
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック)	EDS3 PG(プレッシャーコントロール)ソレノイド電気トリカル
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック)	EDS4 PG(プレッシャーコントロール)ソレノイド電気トリカル
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック)	EDS5 PG(プレッシャーコントロール)ソレノイド電気トリカル
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック)	EDS6 PG(プレッシャーコントロール)ソレノイド電気トリカル
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック)	シフトソレノイド1
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック)	シフトソレノイド2
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック)	ホールドモードランプ
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック)	電源モードランプ
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	EGRシステム
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド(PWM)
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	EVAPバージ密閉
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	EVAPバージソレノイド
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	IACモーター位置
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	IACリセット
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーターセンサー1
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーターセンサー2
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	TPS学習値リセット
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	インタークマニホールドチューニングバルブ
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	クルーズメインランプ
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	スロットルブレードコントロール
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	ファンHigh
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	ファンLow
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	ファン高速
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	ファン低速
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト1
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト2
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト3
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト4
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	DPF回生有効
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー1ヒーター:エンジン作動
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー2ヒーター:エンジン作動
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	インタークマニホールドリナコンコントロールバルブ
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	ウエイトラストインジェクター
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	エアコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	クリーニングファンモーター
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	パイロット噴射バランス1インジェクター
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	パイロット噴射バランス2インジェクター
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	パイロット噴射バランス3インジェクター
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	パイロット噴射バランス4インジェクター
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	ポジティブクランクケース換気ヒーター
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	リダクタントインジェクション
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	リダクタントインジェクションクオリティテスト
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステム漏れテスト
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	リダクタントバージ
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	リダクタントバージバルブ
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	リダクタントフルードクオリティテスト
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	リダクタントポンプ
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	燃料ヒーターリレー

システム	項目名
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0501)	リアドライブクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0502)	ポンプモーター
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0502)	リアデフクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0502)	リアデフ油圧システムサービスエア抜き
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0502)	リアドライブクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	ポンプモーター
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアデフクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアデフクラッチトルク
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアデフ油圧システムサービスエア抜き
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアデフ油圧ライン注入
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアドライブクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(可変トランスミッション)	TCU PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド機能
パワートレイン(可変トランスミッション)	TCU有効ソレノイド機能
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	1-2/3-4シフトソレノイド
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	2-3ソレノイド
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	TCUコントロールソレノイド
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	ウィンターLED
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	エコ/スポーツ
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	トランスミッションモニター
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	トルクコントロールソレノイド
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	パークニュートラルスイッチテスト
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	圧カレギュレーターソレノイド
パワートレイン(排気フロー制御モジュール)	排気バルブ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	LEDバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	Left Front Turn Signal Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	Right Front Turn Signal Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	アクセサリ電源モードインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	アクセサリ電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	アクセントランプ1
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	アクセントランプ2
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	インジケータディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	カーゴランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	カーテシランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	セキュリティインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	セキュリティ警告音
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	センターストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	チャイルドセキュリティロック/ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	チャイルドセキュリティロックモーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	ドアデッドロック/ロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	トレーラーパーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	トレーラーバックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	ナンバプレートランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	フロントフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	フロント右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	フロント右パーキングランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	フロント左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	フロント左パーキングランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	ホーンリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	ラン/クラックリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	ラン/スタート電源モードインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	リアウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	リアフォグランプリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	リアワイパー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	リア右ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	リア右ウィンドウモーター(エキスパレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	リア右ウィンドウモーター(エキスパレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	リア右ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	リア右ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	リア右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	リア左ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	リア左ウィンドウモーター(エキスパレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	リア左ウィンドウモーター(エキスパレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	リア左ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	リア左ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	リア左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	右ヘッドライトロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	右ロービーム/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハログン(T4A TT4))	右専用DRL

システム	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	運転席ウィンドウモーター(エキスパレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	運転席ウィンドウモーター(エキスパレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	左ドレーラーターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	左ヘッドライトロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	左ロービーム/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	左専用DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	車外リアビューミラーカーテシランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	助手席ウィンドウモーター(エキスパレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	助手席ウィンドウモーター(エキスパレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	想定外の負荷
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	白熱灯調光
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	補助イグニッションランリレー
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	エアコン要求
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	すべてのLED状態
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	デフロストドア
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	ドアポジションモード
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	右温度ドアポジション
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	再循環ドア
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	全モーター再補正
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	補助ブLOWERモーター
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	補助モードドア
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	補助気温ドア
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	A/C許可
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	インスタントOATアップデート
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	セグメントチェック
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	ディスプレイテスト
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	ドアポジションモード
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	ブLOWERモーター
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	モード1ドアポジション
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	モード2ドアポジション
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	リアデフロスト要求
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	右ミックスモーター
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	運転席温度ドア
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	吸気温度センサーファン
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	搬入口ドア
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	左ミックスモーター
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	再循環ドア
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	助手席温度ドア
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	内気温度ファン
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	A/C許可
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	エアコン要求
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	すべてのLED状態
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	デフロストドア
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	ドアポジションモード
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	モード1ドアポジション
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	モード2ドアポジション
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	右ミックスモーター
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	右温度ドアポジション
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	左ミックスモーター
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	左温度ドアポジション
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	再循環ドア
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	全モーター再補正
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	補助ブLOWERモーター
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	補助モードドア
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	補助気温ドア
ボディー(CJ4 Triゾーン オートエアコン)	セグメントチェック
ボディー(CJ4 Triゾーン オートエアコン)	ディスプレイテスト
ボディー(CJ4 Triゾーン オートエアコン)	ドアポジションモード
ボディー(CJ4 Triゾーン オートエアコン)	ブLOWERモーター
ボディー(CJ4 Triゾーン オートエアコン)	リアデフロスト要求
ボディー(CJ4 Triゾーン オートエアコン)	運転席温度ドア
ボディー(CJ4 Triゾーン オートエアコン)	吸気温度センサーファン
ボディー(CJ4 Triゾーン オートエアコン)	再循環ドア
ボディー(CJ4 Triゾーン オートエアコン)	助手席温度ドア
ボディー(CJ4 Triゾーン オートエアコン)	補助モードドア
ボディー(CJ4 Triゾーン オートエアコン)	補助気温ドア
ボディー(OHVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(CJ3))	エアコン要求番号
ボディー(OHVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(CJ3))	すべてのインジケータ点灯
ボディー(OHVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(CJ3))	ドアポジションモード
ボディー(OHVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(CJ3))	ブLOWERモーター回転数
ボディー(OHVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(CJ3))	リアデフォッガー
ボディー(OHVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(CJ3))	リアモードドアアクチュエーターポジション
ボディー(OHVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(CJ3))	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(OHVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(CJ3))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(OHVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(CJ3))	搬入口ドアアクチュエーター方向
ボディー(OHVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(CJ3))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(OHVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(CJ3))	補助ブLOWERモーター回転数
ボディー(OHVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42))	すべてのインジケータ点灯
ボディー(OHVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42))	ドアポジションモード

システム	項目名
ボディーHVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42)	ブローモーター回転数
ボディーHVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42)	リアデフォグガー
ボディーHVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42)	吸入口ドアアクチュエーター方向
ボディーHVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42)	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディーHVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42)	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	A/C許可
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	LEDディミング
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	イグニッション電圧
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	インスタントDATアップデート
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	ウォーターポンプコントロール
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	エアインレットドアポジション
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	エアコンLED
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	エアコンコンプレッサー
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	エアコンコンプレッサー特性チェック
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	エアコンスイッチ
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	エアコン要求
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	エアコン要求信号
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	コンプレッサークラッチ
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	すべてのLED状態
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	すべてのインジケータ点灯
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	セグメントチェック
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	ディスプレイテスト
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	デフロストドア
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	デフロストモード
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	ドアポジションモード
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	パワーダウン
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	ヒーターモード
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	ブローモーター
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	ブローモーターリレー
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	ブローモーター回転数
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	フロント右モードドアアクチュエーター方向
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	フロント右温度ドアアクチュエーター方向
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	フロント左モードドアアクチュエーター方向
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	フロント左温度ドアアクチュエーター方向
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	ベントモード
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	モード
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	モード1ドアポジション
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	モードアクチュエーターポジション
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	リアアクチュエーターポジション
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	リアデフォグガー
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	リアデフォグガーLED
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	リアデフオクリングリレー
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	リアデフロスト
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	リアデフロストLED
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	リアデフロスト要求
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	リアモードドアアクチュエーターポジション
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	リア左モードドアアクチュエーター方向
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	右ミックスモーター
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	右温度ドアポジション
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	運転席シートヒーター
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	運転席シートヒーターLED
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	運転席シートヒーター要求
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	運転席ドアアクチュエーターポジション
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	運転席温度ドア
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	運転席温度ドアポジション
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	温度ドアポジション
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	外気温度インスタントアップデート
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	気温アップデート
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	吸気温度センサーファン
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	吸入口ドア
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	吸入口ドアアクチュエーター方向
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	空気再循環モードスイッチ
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	左ミックスモーター
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	左温度ドアポジション
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	再循環LED
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	再循環ドア
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	再循環モーターポジション
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	助手席シートヒーター
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	助手席シートヒーターLED
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	助手席シートヒーター要求
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	助手席ドアアクチュエーターポジション
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	助手席温度ドア
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	全モーター再補正
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	内気温度ファン
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	補助ブローモーター
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	補助ブローモーター回転数
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	補助モードドア
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	補助気温ドア
ボディーHVAC (エアコン)コントロールモジュール	補助冷却ポンプ

システム	項目名
ボディー (ISU)	インテリアランプ
ボディー (ISU)	キーランプ
ボディー (ISU)	セキュリティーLED
ボディー (ISU)	ドアアンロック
ボディー (ISU)	ドアロック
ボディー (ISU)	トランクリリースリレー
ボディー (ISU)	ハザードランプ
ボディー (ISU)	パワーウィンドウリレー
ボディー (ISU)	リアデフォグガー
ボディー (ISU)	ワイパーリレー
ボディー (ISU)	右ターニングナルランプ
ボディー (ISU)	運転席ウィンドウアップリレー
ボディー (ISU)	運転席ウィンドウダウンリレー
ボディー (ISU)	左ターニングナルランプ
ボディー (SIR (乗員補助拘束装置))	チャイム出力
ボディー (SIR (乗員補助拘束装置))	運転席シートベルトリマインダー
ボディー (SIR (乗員補助拘束装置))	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディー (SIR (乗員補助拘束装置))	助手席エアバッグONインジケータ
ボディー (SIR (乗員補助拘束装置))	助手席シートベルトリマインダー
ボディー (TVアンテナモジュール)	アンテナ1
ボディー (TVアンテナモジュール)	アンテナ2
ボディー (TVアンテナモジュール)	アンテナ3
ボディー (TVアンテナモジュール)	アンテナ4
ボディー (アクセサリー DC・AC パワーイパーターモジュール)	エココンプレッサー
ボディー (アクセサリー DC・AC パワーイパーターモジュール)	ドアポジションモード
ボディー (アクセサリー DC・AC パワーイパーターモジュール)	プロワーマーター回転数
ボディー (アクセサリー DC・AC パワーイパーターモジュール)	リアデフォグガー
ボディー (アクセサリー DC・AC パワーイパーターモジュール)	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (アクセサリー DC・AC パワーイパーターモジュール)	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (アクセサリー DC・AC パワーイパーターモジュール)	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (アクセサリーヒーターコントロールモジュール)	グローブボックス
ボディー (アクセサリーヒーターコントロールモジュール)	フェルポンプ
ボディー (アクセサリーヒーターコントロールモジュール)	プライムフェルポンプ
ボディー (アクセサリーヒーターコントロールモジュール)	プロワーマーター
ボディー (アクセサリーヒーターコントロールモジュール)	補助ヒーター
ボディー (アクセサリーボディーコントロールモジュール)	トレラーフォグラブ
ボディー (アクセサリーボディーコントロールモジュール)	リアフォグラブ
ボディー (アクティブセーフティコントロールモジュール)	パーキングアシストスイッチLED
ボディー (アクティブセーフティコントロールモジュール)	車線逸脱警報スイッチインジケータ
ボディー (アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール)	右アシストステップモーター (拡張)
ボディー (アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール)	右アシストステップモーター (格納)
ボディー (アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール)	左アシストステップモーター (拡張)
ボディー (アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール)	左アシストステップモーター (格納)
ボディー (アシストステップコントローラー)	アシストステップ学習手順
ボディー (アシストステップコントローラー)	右ASCモーターテスト
ボディー (アシストステップコントローラー)	左ASCモーターテスト
ボディー (アシストステップコントローラー)	製造有効カウンタ除去
ボディー (アシストステップコントロールモジュール)	右アシストステップモーター (拡張)
ボディー (アシストステップコントロールモジュール)	右アシストステップモーター (格納)
ボディー (アシストステップコントロールモジュール)	左アシストステップモーター (拡張)
ボディー (アシストステップコントロールモジュール)	左アシストステップモーター (格納)
ボディー (アップレベル (104 105 106))	AM/FMアンテナ作動
ボディー (アップレベル (104 105 106))	MOST通信有効系統
ボディー (アップレベル (104 105 106))	サテライトアンテナ
ボディー (アップレベルラジオ (104 105 106))	AM/FMアンテナ作動
ボディー (アップレベルラジオ (104 105 106))	MOST通信有効系統
ボディー (アップレベルラジオ (104 105 106))	サテライトアンテナ
ボディー (アップレベルラジオ)	MFスイッチング
ボディー (アップレベルラジオ)	フロント右スピーカー
ボディー (アップレベルラジオ)	フロント左スピーカー
ボディー (アップレベルラジオ)	リア右スピーカー
ボディー (アップレベルラジオ)	リア左スピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UV5) センター1/Pスピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UV5) フロント右ウーファー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UV5) フロント右スピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UV5) フロント右スピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UV5) フロント左ウーファー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UV5) フロント左スピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UV5) フロント左スピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UV5) リアサブウーファー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UV5) リアセンターサラウンドスピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UV5) リア右サラウンドスピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UV5) リア右スピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UV5) リア左サラウンドスピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UV5) リア左スピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールステレオ (UX8) サブウーファー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールステレオ (UX8) センター1/Pスピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールステレオ (UX8) フロント右スピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールステレオ (UX8) フロント左スピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールステレオ (UX8) リア右スピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールステレオ (UX8) リア左スピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UV5) センター1/Pスピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UV5) フロント右ウーファー
ボディー (アンブ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UV5) フロント右スピーカー

システム	項目名
ボディー(アンブ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UV5) フロント右スピーカー
ボディー(アンブ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UV5) フロント左ウーファー
ボディー(アンブ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UV5) フロント左シートスピーカー
ボディー(アンブ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UV5) フロント左スピーカー
ボディー(アンブ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UV5) リアコンソールサラウンドスピーカー
ボディー(アンブ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UV5) リアサブウーファー
ボディー(アンブ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UV5) リア右サラウンドスピーカー
ボディー(アンブ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UV5) リア右ドアスピーカー
ボディー(アンブ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UV5) リア左サラウンドスピーカー
ボディー(アンブ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UV5) リア左ドアスピーカー
ボディー(アンブ (ボーズ))	ステレオテスト信号音 (UX8) サブウーファー
ボディー(アンブ (ボーズ))	ステレオテスト信号音 (UX8) センター1/PSスピーカー
ボディー(アンブ (ボーズ))	ステレオテスト信号音 (UX8) フロント右ツイーター
ボディー(アンブ (ボーズ))	ステレオテスト信号音 (UX8) フロント右ドアスピーカー
ボディー(アンブ (ボーズ))	ステレオテスト信号音 (UX8) フロント左ツイーター
ボディー(アンブ (ボーズ))	ステレオテスト信号音 (UX8) フロント左ドアスピーカー
ボディー(アンブ (ボーズ))	センター1/PSスピーカー
ボディー(アンブ (ボーズ))	センター1Pミッドレンジ
ボディー(アンブ (ボーズ))	センタークリケット
ボディー(アンブ (ボーズ))	フロント右1/PSスピーカー
ボディー(アンブ (ボーズ))	フロント右ウーファー
ボディー(アンブ (ボーズ))	フロント右クリケット
ボディー(アンブ (ボーズ))	フロント右サブウーファースピーカー
ボディー(アンブ (ボーズ))	フロント右ツイーター
ボディー(アンブ (ボーズ))	フロント右ツイーター: ドア
ボディー(アンブ (ボーズ))	フロント右ドアスピーカー
ボディー(アンブ (ボーズ))	フロント左1/PSスピーカー
ボディー(アンブ (ボーズ))	フロント左ウーファー
ボディー(アンブ (ボーズ))	フロント左クリケット
ボディー(アンブ (ボーズ))	フロント左サブウーファースピーカー
ボディー(アンブ (ボーズ))	フロント左ツイーター
ボディー(アンブ (ボーズ))	フロント左ツイーター: ドア
ボディー(アンブ (ボーズ))	フロント左ドアスピーカー
ボディー(アンブ (ボーズ))	リアサブウーファー
ボディー(アンブ (ボーズ))	リア右0ピラースピーカー
ボディー(アンブ (ボーズ))	リア右シートスピーカー
ボディー(アンブ (ボーズ))	リア右ドアスピーカー
ボディー(アンブ (ボーズ))	リア右フルレンジ
ボディー(アンブ (ボーズ))	リア右中高域スピーカー-Twidler
ボディー(アンブ (ボーズ))	リア左0ピラースピーカー
ボディー(アンブ (ボーズ))	リア左シートスピーカー
ボディー(アンブ (ボーズ))	リア左ドアスピーカー
ボディー(アンブ (ボーズ))	リア左フルレンジ
ボディー(アンブ (ボーズ))	リア左中高域スピーカー-Twidler
ボディー(アンブ (ボーズ))	センター1Pミッドレンジ
ボディー(アンブ (ボーズ))	フロント右ツイーター
ボディー(アンブ (ボーズ))	フロント右ツイーター: ドア
ボディー(アンブ (ボーズ))	フロント右フルレンジ
ボディー(アンブ (ボーズ))	フロント左ツイーター
ボディー(アンブ (ボーズ))	フロント左ツイーター: ドア
ボディー(アンブ (ボーズ))	フロント左フルレンジ
ボディー(アンブ (ボーズ))	リアサブウーファー
ボディー(アンブ (ボーズ))	リアサブウーファーコイル1
ボディー(アンブ (ボーズ))	リアサブウーファーコイル2
ボディー(アンブ (ボーズ))	リア右フルレンジ
ボディー(アンブ (ボーズ))	リア左フルレンジ
ボディー(アンブ (ボーズ))	高音: 高速
ボディー(アンブ (ボーズ))	高音: 低速
ボディー(アンブ (ボーズ))	高音および中音
ボディー(アンブ (ボーズ))	中央スピーカー
ボディー(アンブ (ボーズ))	低音: 高速
ボディー(アンブ (ボーズ))	低音: 低速
ボディー(アンブ (ボーズ))	低音および中音
ボディー(アンブ (ボーズ))	センター1/PSスピーカー
ボディー(アンブ (ボーズ))	フロント右1/PSスピーカー
ボディー(アンブ (ボーズ))	フロント右サブウーファースピーカー
ボディー(アンブ (ボーズ))	フロント左1/PSスピーカー
ボディー(アンブ (ボーズ))	フロント左サブウーファースピーカー
ボディー(アンブ (ボーズ))	リア右シートスピーカー
ボディー(アンブ (ボーズ))	リア左シートスピーカー
ボディー(イモビライザー)	すべてのドアロック
ボディー(イモビライザー)	ハッチリリース
ボディー(イモビライザー)	運転席ドアアンロック
ボディー(イモビライザー)	外装ランプ
ボディー(イモビライザー)	助手席ドアアンロック
ボディー(インサイドリアビューミラーモジュール)	インストルメントクラスターゲージスイープ
ボディー(インストルメントクラスター エンハンスドドライバーインフォセンター (U00))	インストルメントクラスターゲージスイープ
ボディー(インストルメントクラスター エンハンスドドライバーインフォセンター (U00))	インストルメントクラスターディミング
ボディー(インストルメントクラスター エンハンスドドライバーインフォセンター (U00))	すべてのインジケーター
ボディー(インストルメントクラスター エンハンスドドライバーインフォセンター (U00))	ヘッドアップディスプレイディミングレベル
ボディー(インストルメントクラスター エンハンスドドライバーインフォセンター (U00))	ヘッドアップディスプレイバックグランドチェック
ボディー(インストルメントクラスター エンハンスドドライバーインフォセンター (U00))	外気温度インスタントアップデート

システム	項目名
ボディー(インストールメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター (UHS))	すべてのインジケータ
ボディー(インストールメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター (UHS))	外気温度インスタントアップデート
ボディー(インストールメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	インストールメントクラスターゲージスイープ
ボディー(インストールメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	インストールメントクラスターディミング
ボディー(インストールメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	すべてのインジケータ
ボディー(インストールメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	ドライバーインフォメーションセンターオプション(ボタン1)
ボディー(インストールメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	ドライバーインフォメーションセンターオプション(ボタン2)
ボディー(インストールメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	ドライバーインフォメーションセンターオプション(ボタン3)
ボディー(インストールメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	ドライバーインフォメーションセンターオプション(ボタン4)
ボディー(インストールメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	ドライバーインフォメーションセンターオプション(ボタン5)
ボディー(インストールメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	ドライバーインフォメーションセンターオプション(ボタン6)
ボディー(インストールメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	ドライバーインフォメーションセンターセグメント
ボディー(インストールメントパネルクラスター (6.2L V8 LSA))	IPGゲージ
ボディー(インストールメントパネルクラスター (6.2L V8 LSA))	ディスプレイテスト
ボディー(インストールメントパネルクラスター (6.2L V8 LSA))	ディミング
ボディー(インストールメントパネルクラスター (Other))	IPGゲージ
ボディー(インストールメントパネルクラスター (Other))	ディスプレイテスト
ボディー(インストールメントパネルクラスター (Other))	ディミング
ボディー(インストールメントパネルクラスター クラシック)	セグメントチェック
ボディー(インストールメントパネルクラスター クラシック)	ディスプレイテスト
ボディー(インストールメントパネルクラスター クラシック)	ディミング強度
ボディー(インストールメントパネルクラスター マリブ)	D10全セグメントテスト
ボディー(インストールメントパネルクラスター マリブ)	IPGゲージ
ボディー(インストールメントパネルクラスター マリブ)	ディミング
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	1速
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	2速
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	3速
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	4WDインジケータ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	ABSランプ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	D10/オドメーター
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	D10全セグメントテスト
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	DRL
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	IPGゲージ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	IPGゲージスイープテスト
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	IPGゲージディスプレイテスト
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	km/hランプ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	LCDディスプレイ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	LED OFF
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	LEDディミング
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	LED開始
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	MF0テスト
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	mphランプ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	FRNDL ディスプレイトテスト
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	アイドルブーストレベル1
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	アイドルブーストレベル2
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	アイドルブーストレベル3
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	アクセサリー-LED
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	アップシフトランプ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	イグニッションスイッチLED電源
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	インスタントOATアップデート
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	ウォッシャー液(ロー)
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	エアインレットドアポジション
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	エコン要求
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	エンジンパワー低減
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	エンジンホットランプ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	オルゲージスイープテスト
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	オイル交換ランプ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	オルタネーターランプ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	カーゴランプ/ONインジケータ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	キーランプ(ハロー)
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	クラスターディミング
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	クルーズコントロール
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	サービスマイルランプ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	サービスマイルスーン
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	シートベルトランプ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	スイッチディミングテスト
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	スキップシフトランプ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	スターター有効
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	ストップランプ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	スピードメーターゲージスイープ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	スマートビーム
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	セキュリティランプ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	セグメントD10/オドメーター
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	セグメントチェック
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	タコメーターゲージスイープ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	タコメータースイープテスト
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	チェックエンジン/オイルレベルインジケータ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	チェックゲージランプ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	チャイルドテスト
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	チャイルド高速
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	チャイルド中速
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	チャイルド低速
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	デアイサー有効
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	ディスプレイテスト

システム	項目名
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	ディミング
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	ディミング強度
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	ドライブ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	トラクションランプ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	トランスミッション油温高
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	ニュートラル
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	パーキング
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	パーキングランプ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	ハイビーム
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	ハイビームランプ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	バック
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	バックランプディミング
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	バッテリー寿命ランプ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	ヒーター/デフロスト/エアコンドアポジション
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	ブレーキランプ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	ブローモーター
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	フロントフォグランプ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	ヘッドライトウォッシャー
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	ポインターディミング
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	ホーン
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	ランプおよびゲージチェック
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	ランプディスプレイテスト
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	ランプテスト
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	リアアクセスパネルロックリレー
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	ロードシェッドレベル1
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	ロードシェッドレベル2
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	ロードシェッドレベル3
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	ロービーム
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	右ターニングナルランプ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	右温度ドアポジション
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	横滑り防止装置 (ESC) OFFインジケータ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	横滑り防止装置 (ESC) 異常インジケータ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	温度ランプ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	左ターニングナルランプ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	左温度ドアポジション
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	再学習コントロールパネルタイプ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	充電ゲージスイープテスト状態
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	充電ランプ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	全モーター再補正
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	速度計スイープテスト
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	低燃料
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	低燃料ランプ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	低冷却
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	点検要請ランプ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	電圧計スイープテスト
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	燃料計スイープ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	燃料計スイープテスト
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	白熱灯調光
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	白熱灯調光1
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	油圧ランプ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	冷却温度計スイープ
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	冷却温度計スイープテスト
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール 未装備)	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール 未装備)	助手席エアバッグONインジケータ
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール 未装備)	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール (EP0))	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール (EP0))	助手席エアバッグONインジケータ
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール (EP0))	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール)	エアバッグ異常インジケータ
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール)	シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール)	チャイム
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール)	チャイム出力
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール)	運転席シートベルトリマインダー
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール)	運転席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール)	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール)	助手席エアバッグONインジケータ
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール)	助手席シートベルトリマインダー
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール)	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール)	展開ループ有効
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール)	展開ループ有効:無効
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール)	展開ループ有効:有効
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール3)	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール3)	助手席エアバッグONインジケータ
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール3)	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール4)	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール4)	助手席エアバッグONインジケータ
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール4)	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー(エアコン 067 シングル)	エアインレットドアポジション
ボディー(エアコン 067 シングル)	エアコンLED
ボディー(エアコン 067 シングル)	エアコン要求
ボディー(エアコン 067 シングル)	すべてのLED状態
ボディー(エアコン 067 シングル)	ドアポジションモード
ボディー(エアコン 067 シングル)	ブローモーター
ボディー(エアコン 067 シングル)	ブローモーター回転数

システム	項目名
ボディー(エアコン C67 シングル)	モード
ボディー(エアコン C67 シングル)	リアデフォッガーLED
ボディー(エアコン C67 シングル)	リアデフロスト
ボディー(エアコン C67 シングル)	リアデフロストLED
ボディー(エアコン C67 シングル)	リアデフロスト要求
ボディー(エアコン C67 シングル)	右温度ドアポジション
ボディー(エアコン C67 シングル)	温度ドアポジション
ボディー(エアコン C67 シングル)	再循環LED
ボディー(エアコン C67 シングル)	再循環ドア
ボディー(エアコン C67 シングル)	全モーター再補正
ボディー(エアコン C.13 デュアル)	エアインレットドアポジション
ボディー(エアコン C.13 デュアル)	エアコンLED
ボディー(エアコン C.13 デュアル)	エアコン要求
ボディー(エアコン C.13 デュアル)	すべてのLED状態
ボディー(エアコン C.13 デュアル)	ドアポジションモード
ボディー(エアコン C.13 デュアル)	ブロワーモーター
ボディー(エアコン C.13 デュアル)	ブロワーモーター回転数
ボディー(エアコン C.13 デュアル)	モード
ボディー(エアコン C.13 デュアル)	リアデフォッガーLED
ボディー(エアコン C.13 デュアル)	リアデフロスト
ボディー(エアコン C.13 デュアル)	リアデフロストLED
ボディー(エアコン C.13 デュアル)	リアデフロスト要求
ボディー(エアコン C.13 デュアル)	右温度ドアポジション
ボディー(エアコン C.13 デュアル)	運転席シートヒーターLED
ボディー(エアコン C.13 デュアル)	運転席温度ドア
ボディー(エアコン C.13 デュアル)	左温度ドアポジション
ボディー(エアコン C.13 デュアル)	再循環LED
ボディー(エアコン C.13 デュアル)	再循環ドア
ボディー(エアコン C.13 デュアル)	助手席シートヒーターLED
ボディー(エアコン C.13 デュアル)	助手席温度ドア
ボディー(エアコン C.13 デュアル)	全モーター再補正
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン (C.14))	エアコンコンプレッサー
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン (C.14))	エアコンスイッチ
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン (C.14))	すべてのインジケータースタイル
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン (C.14))	ドアポジションモード
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン (C.14))	ブロワーモーター回転数
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン (C.14))	リアデフォッガー
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン (C.14))	リアモードドアアクチュエーターポジション
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン (C.14))	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン (C.14))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン (C.14))	吸入口ドアアクチュエーター方向
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン (C.14))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン (C.14))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン (C.14))	補助ブロワーモーター回転数
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン (C.14))	エアコンコンプレッサー
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン (C.14))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン (C.14))	エアコンスイッチ
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン (C.14))	すべてのインジケータースタイル
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン (C.14))	ドアポジションモード
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン (C.14))	ブロワーモーター回転数
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン (C.14))	リアデフォッガー
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン (C.14))	リアモードドアアクチュエーターポジション
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン (C.14))	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン (C.14))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン (C.14))	吸入口ドアアクチュエーター方向
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン (C.14))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン (C.14))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン (C.14))	補助ブロワーモーター回転数
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン (C.14))	補助冷却ポンプ
ボディー(エアコンコントロールパネル)	LCD強度
ボディー(エアコンコントロールパネル)	LED強度
ボディー(エアコンコントロールパネル)	ウォーターポンプコントロール
ボディー(エアコンコントロールパネル)	エアインレットドアポジション
ボディー(エアコンコントロールパネル)	ヒーター/デフロスト/エアコンドアポジション
ボディー(エアコンコントロールパネル)	ブロワーモーター
ボディー(エアコンコントロールパネル)	運転席温度ドアポジション
ボディー(エアコンコントロールパネル)	温度ドアポジション
ボディー(エアコンコントロールパネル)	助手席温度ドアポジション
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	インスタントOATアップデート
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	エアコンLED
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	セグメントチェック
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	ドアポジションモード
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	ブロワーモーターリレー
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	リアデフォッガーLED
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	温度ドアポジション
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	外気LED
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	吸気温度センサーファン
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	再循環LED
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	再循環ドア
ボディー(エアコンコントロールモジュール マニュアルシングル (G60))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー(エアコンコントロールモジュール マニュアルシングル (G60))	すべてのインジケータースタイル
ボディー(エアコンコントロールモジュール マニュアルシングル (G60))	ドアポジションモード
ボディー(エアコンコントロールモジュール マニュアルシングル (G60))	ブロワーモーター回転数
ボディー(エアコンコントロールモジュール マニュアルシングル (G60))	リアデフォッガー

システム	項目名
ボディー(エアコンコントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(エアコンコントロールモジュール マリブ)	ドアポジションモード
ボディー(エアコンコントロールモジュール マリブ)	ブロワーモーター
ボディー(エアコンコントロールモジュール マリブ)	温度ドアポジション
ボディー(エアコンコントロールモジュール マリブ)	再循環ドア
ボディー(オートエアコン シングルゾーン (C68))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー(オートエアコン シングルゾーン (C68))	すべてのインジケータ点灯
ボディー(オートエアコン シングルゾーン (C68))	ドアポジションモード
ボディー(オートエアコン シングルゾーン (C68))	ブロワーモーター回転数
ボディー(オートエアコン シングルゾーン (C68))	リアデフォグ
ボディー(オートエアコン シングルゾーン (C68))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(オートエアコン シングルゾーン (C68))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(オートエアコン リアマニュアルコントロール (C69))	エアコンコンプレッサー
ボディー(オートエアコン リアマニュアルコントロール (C69))	ドアポジションモード
ボディー(オートエアコン リアマニュアルコントロール (C69))	ブロワーモーター回転数
ボディー(オートエアコン リアマニュアルコントロール (C69))	リアデフォグ
ボディー(オートエアコン リアマニュアルコントロール (C69))	リアモードドアアクチュエーターポジション
ボディー(オートエアコン リアマニュアルコントロール (C69))	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(オートエアコン リアマニュアルコントロール (C69))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(オートエアコン リアマニュアルコントロール (C69))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(オートエアコン リアマニュアルコントロール (C69))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(オートエアコン)	A/C許可
ボディー(オートエアコン)	LODディスプレイ
ボディー(オートエアコン)	インスタントOATアップデート
ボディー(オートエアコン)	ファン回転数 (PWM) (高速)
ボディー(オートエアコン)	ファン回転数 (PWM) (中速)
ボディー(オートエアコン)	ファン回転数 (PWM) (低速)
ボディー(オートエアコン)	ブロワーモーター
ボディー(オートエアコン)	ミックスアクチュエーター
ボディー(オートエアコン)	モード1ドアポジション
ボディー(オートエアコン)	モード2ドアポジション
ボディー(オートエアコン)	モードアクチュエーター
ボディー(オートエアコン)	ランプテスト
ボディー(オートエアコン)	右ミックスモーター
ボディー(オートエアコン)	吸入口ドア
ボディー(オートエアコン)	左ミックスモーター
ボディー(オートエアコン)	再循環アクチュエーター
ボディー(オートエアコン)	内気温度ファン
ボディー(オートエアコンPHI)	A/C許可
ボディー(オートエアコンPHI)	インスタントOATアップデート
ボディー(オートエアコンPHI)	ブロワーモーター
ボディー(オートエアコンPHI)	モード1ドアポジション
ボディー(オートエアコンPHI)	右ミックスモーター
ボディー(オートエアコンPHI)	吸入口ドア
ボディー(オートエアコンPHI)	左ミックスモーター
ボディー(オートエアコンPHI)	内気温度ファン
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	インスタントOATアップデート
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	エアインレットドアポジション
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	エアコンLED
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	エアコン要求
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	すべてのLED状態
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	セグメントチェック
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	ディスプレイテスト
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	デフロストLED
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	ドアポジションモード
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	ブロワーモーター
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	ブロワーモーター回転数
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	モード1ドアポジション
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	モード2ドアポジション
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	リアデフロスト要求
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	右温度ドアポジション
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	運転席シートヒーターLED
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	運転席温度ドア
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	暖気温度センサーファン
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	吸入口ドア
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	左温度ドアポジション
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	再循環LED
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	再循環ドア
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	助手席シートヒーターLED
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	助手席温度ドア
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	全モーター再補正
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	補助ブロワーモーター
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	補助モードドア
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	補助気温ドア
ボディー(オートリアエアコン・RSA)	ウォーターバルブ
ボディー(オートリアエアコン・RSA)	エアミックスドア
ボディー(オートリアエアコン・RSA)	コンソールドアポジション
ボディー(オートリアエアコン・RSA)	ドアポジションモード
ボディー(オートリアエアコン・RSA)	ブロワーモーター
ボディー(オンスター)	赤色LED
ボディー(オンスター)	通話テスト
ボディー(オンスター)	緑色LED
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール クーベ)	外装運転席ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール クーベ)	外装助手席ドアハンドルスイッチ

システム	項目名
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール セダン)	外装リア右ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール セダン)	外装リア左ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール セダン)	外装運転席ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール セダン)	外装助手席ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	外装リア右ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	外装リア左ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	外装運転席ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	外装運転席ドアハンドルタッチセンサー
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	外装助手席ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	外装助手席ドアハンドルタッチセンサー
ボディー(キーレスエントリータイプ 拡張レンジパッシブエントリー (ATH))	外装リア右ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリータイプ 拡張レンジパッシブエントリー (ATH))	外装リア左ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリータイプ 拡張レンジパッシブエントリー (ATH))	外装運転席ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリータイプ 拡張レンジパッシブエントリー (ATH))	外装運転席ドアハンドルタッチセンサー
ボディー(キーレスエントリータイプ 拡張レンジパッシブエントリー (ATH))	外装助手席ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリータイプ 拡張レンジパッシブエントリー (ATH))	外装助手席ドアハンドルタッチセンサー
ボディー(シートエアコンモジュール)	運転席シートクールコマンド
ボディー(シートエアコンモジュール)	運転席シートヒートコマンド
ボディー(シートエアコンモジュール)	運転席シートブロワーコマンド
ボディー(シートエアコンモジュール)	助手席シートクールコマンド
ボディー(シートエアコンモジュール)	助手席シートブロワーコマンド
ボディー(シートエアコンモジュール)	助手席ヒートコマンド
ボディー(シートコントロールモジュール)	シート:後
ボディー(シートコントロールモジュール)	シート:前
ボディー(シートコントロールモジュール)	テレスコープイン/アウト
ボディー(シートコントロールモジュール)	フロントアップ
ボディー(シートコントロールモジュール)	フロントダウン
ボディー(シートコントロールモジュール)	リアアップ
ボディー(シートコントロールモジュール)	リアダウン
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムチルトアップコマンド
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムチルトダウンコマンド
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムテレスコープ後コマンド
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムテレスコープ前コマンド
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラム方向コマンド(アップ)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラム方向コマンド(ダウン)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラム方向コマンド(後)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラム方向コマンド(前)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションヒーティング
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作(アップ)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作(ダウン)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア右ハブティック移動
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア左ハブティック移動
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作(アップ)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作(ダウン)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作(後)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作(前)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートブロワー(高)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートブロワー(中)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートブロワー(低)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シート水平動作(後)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シート水平動作(前)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー格納
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(アップ)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(ダウン)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(右)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(左)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートクッションヒーティング
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートブロワー(高)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートブロワー(中)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートブロワー(低)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー格納
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(アップ)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(ダウン)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(右)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(左)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ペダル(後)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ペダル(前)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ペダル後
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ペダル前
ボディー(ジェネレーターバッテリーコントロールモジュール)	ジェネレーター-L:ターミナル
ボディー(ステアリングコラムロックモジュール)	コラムアンロック
ボディー(ステアリングコラムロックモジュール)	コラムロック
ボディー(タイヤ空気圧インジケータモジュール)	タイヤ空気圧モニターインジケータ
ボディー(タイヤ空気圧インジケータモジュール)	プザーコマンド
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	DRL
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	LEDディミング
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	コントロールパワー
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	シガーライター
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	パーキングランプリレー
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	パークキーロックリレー
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	ハイ/ロービームリレー
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	ハイビーム/ハッシンググライト
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	ハイビームリレー
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	バックロックアウト

システム	項目名
ボディー(ドライバー情報センター)	Gauge Button
ボディー(ドライバー情報センター)	Options Button
ボディー(ドライバー情報センター)	Reset Button
ボディー(ドライバー情報センター)	Switch Backlight Level
ボディー(ドライバー情報センター)	Trip Button
ボディー(ドライバー情報センター)	ディスプレイテスト
ボディー(ドライバー情報センター)	デミミング
ボディー(トレラーインターフェイスコントロールモジュール)	トレラーストップランプ
ボディー(トレラーインターフェイスコントロールモジュール)	トレラーテールランプ
ボディー(トレラーインターフェイスコントロールモジュール)	トレラーバックアップランプ
ボディー(トレラーインターフェイスコントロールモジュール)	トレラーフォグランプ
ボディー(トレラーインターフェイスコントロールモジュール)	リア右補助ターンシグナルランプ
ボディー(トレラーインターフェイスコントロールモジュール)	リア左補助ターンシグナルランプ
ボディー(トレラーインターフェイスコントロールモジュール)	右テールランプ
ボディー(トレラーインターフェイスコントロールモジュール)	右トレラーターンシグナルランプ
ボディー(トレラーインターフェイスコントロールモジュール)	右トレラーテールランプ
ボディー(トレラーインターフェイスコントロールモジュール)	右補助テールおよびストップランプ
ボディー(トレラーインターフェイスコントロールモジュール)	左テールランプ
ボディー(トレラーインターフェイスコントロールモジュール)	左トレラーターンシグナルランプ
ボディー(トレラーインターフェイスコントロールモジュール)	左トレラーテールランプ
ボディー(トレラーインターフェイスコントロールモジュール)	左補助テールおよびストップランプ
ボディー(トレラーライティングコントロールモジュール)	トレラーストップランプ
ボディー(トレラーライティングコントロールモジュール)	トレラーバックアップランプ
ボディー(トレラーライティングコントロールモジュール)	トレラーフォグランプ
ボディー(トレラーライティングコントロールモジュール)	リア右補助ターンシグナルランプ
ボディー(トレラーライティングコントロールモジュール)	リア左補助ターンシグナルランプ
ボディー(トレラーライティングコントロールモジュール)	右テールランプ
ボディー(トレラーライティングコントロールモジュール)	右トレラーターンシグナルランプ
ボディー(トレラーライティングコントロールモジュール)	右トレラーテールランプ
ボディー(トレラーライティングコントロールモジュール)	右補助テールおよびストップランプ
ボディー(トレラーライティングコントロールモジュール)	左テールランプ
ボディー(トレラーライティングコントロールモジュール)	左トレラーターンシグナルランプ
ボディー(トレラーライティングコントロールモジュール)	左トレラーテールランプ
ボディー(トレラーライティングコントロールモジュール)	左補助テールおよびストップランプ
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	アンテナ
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	イジェクト
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェイスプレート起動
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェイスプレートリセット
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	クラッシュセンサーリセット
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	ソース
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	フロント右スピーカー
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	フロント左スピーカー
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	ベアレントナルパスワード
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	リア右スピーカー
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	リア左スピーカー
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	電源コントロール
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール D1072History)	パーキングアシストスイッチLED
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール GMLAN)	パーキングアシストスイッチLED
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	アドバンストパーキングアシストスイッチLED
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	パーキングアシストスイッチLED
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	バックランプデミミング
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	右側障害物検知インジケーター
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	左側障害物検知インジケーター
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	全システム出力無効
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	無効履歴データ消去
ボディー(パーキングアシストモジュール)	LEDテスト
ボディー(パーキングアシストモジュール)	アクセサリーインジケーターコマンド
ボディー(パーキングアシストモジュール)	クラクラリレー
ボディー(パーキングアシストモジュール)	パークアシストスイッチLED
ボディー(パーキングアシストモジュール)	フロント黄色LED1
ボディー(パーキングアシストモジュール)	フロント黄色LED2
ボディー(パーキングアシストモジュール)	フロント赤色LED
ボディー(パーキングアシストモジュール)	リア黄色LED1
ボディー(パーキングアシストモジュール)	リア黄色LED2
ボディー(パーキングアシストモジュール)	リア赤色LED
ボディー(パーソナルオーディオリンクモジュール)	Digital Radio Receiver DISABLE
ボディー(パーソナルオーディオリンクモジュール)	Digital Radio Receiver ENABLE
ボディー(パーソナルオーディオリンクモジュール)	デジタルラジオレシーバー(無効)
ボディー(パーソナルオーディオリンクモジュール)	デジタルラジオレシーバー(有効)
ボディー(バスロック)	セキュリティーランプ
ボディー(パワーサブライトランスフォーマー)	Power Supply Transformer Output Voltage 1
ボディー(パワーサブライトランスフォーマー)	Power Supply Transformer Output Voltage 2
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	現在のフロントビューカメラビデオを表示
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	現在のリアビューカメラビデオを表示
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	現在の右サイドビューカメラビデオを表示
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	現在の左サイドビューカメラビデオを表示
ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	クーリングファン
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートクッションヒーター
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作(アップ)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作(ダウン)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作(アップ)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作(ダウン)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作(後)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作(前)

システム	項目名
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートブLOWER(高)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートブLOWER(中)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートブLOWER(低)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シート水平動作(後)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シート水平動作(前)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席ミラー格納
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(アップ)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(ダウン)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(右)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(左)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席シートクッションヒーター
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席シートブLOWER(高)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席シートブLOWER(中)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席シートブLOWER(低)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席ミラー格納
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(アップ)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(ダウン)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(右)
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(左)
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	ハイビーム
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	車線逸脱警報インジケーター
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	車線逸脱警報スイッチ
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	前方衝突警報スイッチ(遠い)
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	前方衝突警報スイッチ(近い)
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	前方衝突警報スイッチ(中間)
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	内部リアビューミラーディミング
ボディー(ベースラジオ)	AFスイッチング
ボディー(ベースラジオ)	フロント右スピーカー
ボディー(ベースラジオ)	フロント左スピーカー
ボディー(ベースラジオ)	リア右スピーカー
ボディー(ベースラジオ)	リア左スピーカー
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	AM Icon
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	Cassette Icon
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	CD Icon
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	FM Icon
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	VFディミング
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	チェッカーランプ
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	ディスプレイディミング
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	ディスプレイテスト
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	ハイビームランプ
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	右ターニングナルランプ
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	英語/メートル単位状態
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	左ターニングナルランプ
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	低燃料ランプ
ボディー(ヘッドアップディスプレイモジュール)	インフォメーションディスプレイボタン1チェック
ボディー(ヘッドアップディスプレイモジュール)	バックランプディミング
ボディー(ヘッドアップディスプレイモジュール)	ヘッドアップディスプレイボタンチェック(黒)
ボディー(ヘッドアップディスプレイモジュール)	ヘッドアップディスプレイボタンチェック(青)
ボディー(ヘッドアップディスプレイモジュール)	ヘッドアップディスプレイボタンチェック(赤)
ボディー(ヘッドアップディスプレイモジュール)	ヘッドアップディスプレイボタンチェック(白)
ボディー(ヘッドアップディスプレイモジュール)	ヘッドアップディスプレイボタンチェック(緑)
ボディー(ヘッドアップディスプレイモジュール)	運転席警報インジケーター
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	AFLモーターコントロール
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	DRLモーターコントロール
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution Bad Weather
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution City Street
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution Country Road
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution Expressway
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution High Beam
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution Pedestrian Area Lighting
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 1
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 10
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 11
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 12
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 13
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 14
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 15
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 2
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 3
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 4
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 5
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 6
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 7
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 8
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 9
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 1
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 10
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 11
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 12
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 13
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 14
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 15
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 2
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 3

システム	項目名
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 4
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 5
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 6
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 7
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 8
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 9
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト ライト配分(ハイビーム)
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト ライト配分(悪天候)
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト ライト配分(街道)
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト ライト配分(高速道)
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト ライト配分(田舎道)
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライトモーター
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライトモーターテスト
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライトレベリングモーター
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト高輝度放電電力増加
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト垂直モーター
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト水平モーター
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	右コーナリングランプ
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	右ヘッドライト垂直モーター
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	右ヘッドライト垂直モーター(右/左)
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	右ヘッドライト水平モーター
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	右ヘッドライト水平モーター(上/下)
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	左コーナリングランプ
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	左ヘッドライト垂直モーター
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	左ヘッドライト垂直モーター(右/左)
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	左ヘッドライト水平モーター
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	E44Jターンシグナルランプ:補助左
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	E44Kターンシグナルランプ:補助右
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	ESL0テール/停止ランプ:補助左
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	ESFテールランプ:右
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	ESL0テール/停止ランプ:補助右
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	ESR0テール/停止ランプ:補助右
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	Folding Top Header Latch Motor
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	KR149Aフォールディングトップポンプモーターリレー1
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	KR149Bフォールディングトップポンプモーターリレー2
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	M86フォールディングトップストレージコンパートメントリッドラッチモーター開
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	M86フォールディングトップストレージコンパートメントリッドラッチモーター閉
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	M86フォールディングトップヘッダーラッチモーター開
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	M86フォールディングトップヘッダーラッチモーター閉
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	Q16Aフォールディングトップソレノイドバルブ1
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	Q16Bフォールディングトップソレノイドバルブ2
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	Q16Cフォールディングトップソレノイドバルブ3
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	フォールディングトップコントロールモジュール(開)
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	フォールディングトップコントロールモジュール(閉)
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	フォールディングトップバルブ1
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	フォールディングトップバルブ2
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	フォールディングトップバルブ3
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	フォールディングトップバルブ4
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	フォールディングトップ開
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	フォールディングトップ全バルブ
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	フォールディングトップ閉
ボディー(ホールディングトップモジュール)	Ignore Trunk Status
ボディー(ホールディングトップモジュール)	Top Open/Close
ボディー(ホールディングトップモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー(ホールディングトップモジュール)	バルブ1
ボディー(ホールディングトップモジュール)	バルブ2
ボディー(ホールディングトップモジュール)	バルブ3
ボディー(ホールディングトップモジュール)	バルブ4
ボディー(ホールディングトップモジュール)	バルブ5
ボディー(ホールディングトップモジュール)	ポンプモーターA方向
ボディー(ホールディングトップモジュール)	ポンプモーターB方向
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGN + 5GT))	DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGN + 5GT))	カーゴランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGN + 5GT))	カーチーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGN + 5GT))	ゲージLED
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGN + 5GT))	すべてのドアロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGN + 5GT))	セキュリティランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGN + 5GT))	ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGN + 5GT))	パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGN + 5GT))	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGN + 5GT))	ブレーキシフトリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGN + 5GT))	パワーモーターリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGN + 5GT))	フロントフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGN + 5GT))	フロント右ターンランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGN + 5GT))	フロント左ターンランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGN + 5GT))	ヘッドライト
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGN + 5GT))	ホーン
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGN + 5GT))	リアデフォッガーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGN + 5GT))	リア右ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGN + 5GT))	リア左ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGN + 5GT))	ワイパーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGN + 5GT))	想定外電源1
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGN + 5GT))	想定外電源2
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGN + 5GT))	保持アクセサリ電源

システム	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGT))	DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGT))	アクセサリーリレーコマンド
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGT))	カーゴランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGT))	カーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGT))	ゲージLED
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGT))	すべてのドアロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGT))	セキュリティLED
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGT))	セキュリティランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGT))	ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGT))	ドアロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGT))	パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGT))	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGT))	ハイビームランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGT))	バックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGT))	ブレーキ>シフトリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGT))	パワーモーターリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGT))	フロントフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGT))	フロント右ターンシグナル
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGT))	フロント右ターンランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGT))	フロント左ターンシグナル
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGT))	フロント左ターンランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGT))	ヘッドライト
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGT))	ホーン
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGT))	ホーンリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGT))	リアデフォグーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGT))	リア右ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGT))	リア右ターンシグナル
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGT))	リア左ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGT))	リア左ターンシグナル
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGT))	ワイパーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGT))	運転席ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGT))	想定外電源1
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGT))	想定外電源2
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGT))	保持アクセサリー電源
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	LEDディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	アクセサリー/RAPリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	カーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	シフトロックソレノイド
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	トランクリリース
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	フォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	フロント右ターンシグナル
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	フロント左ターンシグナル
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	ヘッドライトウォッシュャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	ホーン
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	ラン/クランクリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	リアドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	リアドアロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	リア右ターンシグナル
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	リア左ターンシグナル
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	ロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	ワイパーウォッシュャーモーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	ワイパーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	ワイパー高速リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	白熱灯顕光
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	カーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	ゲージLED
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	すべてのドアロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	セキュリティランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	ブレーキ>シフトリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	パワーモーターリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	フロント右ターンランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	フロント左ターンランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	ヘッドライト
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	ホーン
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	リアデフォグーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	リアフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	リア右ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	リア左ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	ワイパーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	想定外電源1
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	想定外電源2
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	保持アクセサリー電源
ボディー(ボディーコントロールモジュール (aux.))	トレーラーフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (aux.))	リアフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	LEDディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	アクセサリー/RAPリレー

システム	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	フロントガラスワイパー高速リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	フロントフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	ホーンリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	ラン/クランクリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	リアフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	リア右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	リア左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	リフトゲートウィンドウアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	ロービームランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	運転席ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	助手席ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	白熱灯調光
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	LEDバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	アクセサリー電源モードインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	アクセントランプ1
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	カーテシランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	シフトロックソレノイドアクチュエータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	セキュリティインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	セキュリティ警音
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	センターストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	ドアデッドロック/ロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	トランクランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	トランクリッドアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	ナンバープレートランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	ピックアップベッドカーゴランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	フロントガラスウォッシャーポンプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	フロントフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	ホーンリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	ボディー圧カリリフバルブ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	ラン/クランクリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	ラン/スタート電源モードインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	リアフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	リアフォグランプリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	リア右ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	リア右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	リア左ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	リア左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	ロービームランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	右ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	右ヘッドライトロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	右専用DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	運転席ウィンドウモーター(エクスペレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	運転席ウィンドウモーター(エクスペレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	運転席ドアアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	左ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	左ヘッドライトロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	左専用DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	助手席ウィンドウモーター(エクスペレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	助手席ウィンドウモーター(エクスペレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	助手席ドアアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	想定外の負荷
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	燃料給油口アンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	白熱灯調光
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	保持アクセサリー電源リレー(中断可能)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	アクセサリーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	アフターブロー

システム	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	インテリアディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	インテリアランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	すべてのドアロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	セキュリティLED
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	トランクリリース
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	フォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	ブレーキシフトコントロール
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	フロント右ターンランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	フロント左ターンランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	ヘッドライト
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	ホーン
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	ランリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	リアデフォグーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	リア右ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	リア左ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	ロービーム/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	ワイパーモーターディレイ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	ワイパーモーターリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	運転席ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	助手席シートベルトリマインダーLED
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	助手席ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	想定外の電源
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	調整式ペダルインヒビット
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	LEDバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	アクセサリー電源モードインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	カーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	セキュリティインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	セキュリティ警告音
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	センターストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	ドアデッドロック・ロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	トランクランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	ナンバープレートランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	フロントガラスワイパーモーターリレー(H/V)
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	ホーンリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	ラン/クランクリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	ラン/スタート電源モードインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	リアフォグランプリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	リアボディークロージャアアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	リア右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	リア左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	ロービームランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	右ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	右専用DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	運転席ウィンドウモーター(エクスペレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	運転席ウィンドウモーター(エクスペレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	運転席ドアアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	左ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	左専用DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	助手席ウィンドウモーター(エクスペレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	助手席ウィンドウモーター(エクスペレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	助手席ドアアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	想定外の負荷
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	燃料給油口アンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンパチブル)	保持アクセサリー電源リレー(中断可能)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	LEDバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	アクセサリー電源モードインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	アクセントランプ1
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	カーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	ストップ/スタートセレクトスイッチインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)

システム	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	運転席ウィンドウモーター(エクスペレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	運転席ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	左トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	左ロービーム/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	助手席ウィンドウモーター(エクスペレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	助手席ウィンドウモーター(エクスペレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	助手席ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	想定外の負荷
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	白熱灯露光
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ALCバーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ALCバーキングランプリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ALCヘッドライト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ALCヘッドライトリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Brake Pad Wear Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	DRLバーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	DRLヘッドライト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	HVACランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	L/Pイルミネーションランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	L/Pカーテシーランプ(ロー)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	LEDディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	LEDバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Front Turn Signal Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	OFFインジケータコマンド
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Park Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	RFAリンク出力
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Front Turn Signal Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセサリー/RAPリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセサリーインジケータコマンド
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセサリーバス遅延
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセサリーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセサリー電源モードインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセントランプ1
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセントランプ2
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アフターブロー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アラームサイレン
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	イグニッションキーリマインダーチャイム
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	イグニッションランリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	イグニッション電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	インジケータディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	インストールメンションバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	インテリアディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	インテリアランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	エアインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	オートバーキングランプコントロール
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	オートヘッドライトコントロール
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	カーゴドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	カーゴランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	カーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ギアインジケータランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	キーリマインダーチャイムテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	クラスターディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ゲージLED
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	コラムロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	コラムロックリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	コンソールスイッチランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	シアターディミング1
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	シアターディミング2
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	シートヒーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	シートベルトリマインダーチャイム
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	シートベルト表示灯
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	シフトロックソレノイド
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	シフトロックソレノイドアクチュエーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	スタートインジケータコマンド
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ストップ/スタートセレクトスイッチインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ストップランプリレーコントロール
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	セキュリティLED
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	セキュリティランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	セキュリティインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	セキュリティ警告音

システム	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	センターストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	その他のドアロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ターンシグナルランプ(右)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ターンシグナルランプ(左)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	チャージインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	チャイム高速
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	チャイム中速
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	チャイム低速
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	チャイルドセキュリティロック/ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	チャイルドセキュリティロックインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	チャイルドセキュリティロックモーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ディスプレイテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ドアロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ドアデッドロック/ロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ドアロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	トノーリリース
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	トノーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	トラクションスイッチLED
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	トラクションランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	トランクランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	トランクリッドアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	トランクリリース
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	トレーラーパーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	トレーラーバックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ナンバープレートランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	パーキングブレーキソレノイドリレーA
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	パーキングブレーキソレノイドリレーB
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	パーキングリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ハイビームリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	バスロック電源
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	バックアップランプリレーコントロール
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	バックリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ハッチリリース
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	パドルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	パワーダウン
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ピックアップベッドカバーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フォグラмп
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フォグラмп表示灯
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ブレーキシフトコントロール
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ブレーキシフトリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ブレーキトランスミッションシフトインターロックソレノイドアクチュエーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ブレーキトランスミッションシフト連動インジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ブロワーモーターリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシャーポンプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパー(高速)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパー(断続)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパー(低速)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー(パーキング)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパー高速リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントフォグラмп
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントワイパーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロント右ターンシグナル
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロント右ターンランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロント右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロント右パーキングランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロント右ラッチソレノイド
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロント左アクセスパネル
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロント左ターンシグナル
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロント左ターンランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロント左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロント左パーキングランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロント左ラッチソレノイド
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ヘッドライト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ヘッドライトONインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ヘッドライトウォッシャー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ヘッドライトリマインダーチャイム
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ホーン
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ホーンリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ボディー圧カリーフバルブ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	モードスイッチLED
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ライトONリマインダーチャイムテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ラン/クランクリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ラン/クランクリレーコントロール

システム	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	左専用DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	車外リアビューミラーカーテシランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席シートヒーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席シートベルトリマインダーLED
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ドアアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	乗員レストレイントチャイムテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	専用DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	想定外の電源
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	想定外の負荷
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	想定外電源1
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	想定外電源2
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	調整式ベダルインヒビット
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	低エンジン油圧インジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	電源モード
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	燃料給油口アンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	燃料給油口解放
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	白熱灯顕光
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	負荷マネージメント
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	保持アクセサリ電源
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	保持アクセサリ電源リレー(中断可能)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	補助イグニッションランリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	補助ヒータークワッチリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	補助電源アウトレットリレーコントロール
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	LEDバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	アクセサリ電源モードインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	アクセントランプ1
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	カーゴランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	カーテシランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	シフトロックソレノイドアクチュエータ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	ストップ/スタートセレクトスイッチインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	セキュリティインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	セキュリティ警音
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	センターストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	チャイルドセキュリティロック/ウィンドウロックアウツスイッチインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	ドアデッドロック、ロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	ナンバープレートランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	ブレーキトランスミッションシフトインターロックソレノイドアクチュエータ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	フロントガラスウォッシャーポン
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	フロントフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	ホーンリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	ラン/クランクリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	ラン/スタート電源モードインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	リアウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	リアドアロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	リアフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	リアフォグランプリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	リアワイパー
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	リア右ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	リア右ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	リア右ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	リア右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	リア左ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	リア左ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	リア左ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	リア左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	リフトゲートアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	ロービームランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	右ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	右パーキングランプ

システム	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	右ヘッドライトロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	右ロービーム/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	左ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	左ヘッドライトロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	左ロービーム/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	専用DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	想定外の負荷
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	白熱灯調光
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	クーリングファンモーター1
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	クーリングファンモーター2
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	クーリングファンモーター3
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	クーリングファンモーター4
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	フロントガラスワイパー(高速)
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	フロントガラスワイパー(低速)
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	リアデフォグガー
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	外装ランプ(ハイ)
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	外装ランプ(フロントフォグランプ)
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	外装ランプ(リア)
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	外装ランプ(ロー)
ボディー(マニュアルエアコン)	A/C許可
ボディー(マニュアルエアコン)	インスタントOATアップデート
ボディー(マニュアルエアコン)	ドアポジションモード
ボディー(マニュアルエアコン)	ブLOWERモーター
ボディー(マニュアルエアコン)	モード1ドアポジション
ボディー(マニュアルエアコン)	モード2ドアポジション
ボディー(マニュアルエアコン)	右ミックスモーター
ボディー(マニュアルエアコン)	吸入口ドア
ボディー(マニュアルエアコン)	左ミックスモーター
ボディー(マニュアルエアコン)	内気温度ファン
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	インスタントOATアップデート
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	エアインレットドアポジション
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	エアコンLED
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	エアコン要求
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	すべてのLED状態
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	ディスプレイテスト
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	デフロストLED
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	ドアポジションモード
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	ブLOWERモーター
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	モード
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	モード1ドアポジション
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	モード2ドアポジション
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	リアデフロスト要求
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	右温度ドアポジション
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	運転席温度ドア
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	温度ドアポジション
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	吸入口ドア
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	左温度ドアポジション
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	再循環LED
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	再循環ドア
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	全モーター再補正
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	補助ブLOWERモーター
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	補助モードドア
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	補助気温ドア
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (GJ2))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (GJ2))	すべてのインジケータースタイル
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (GJ2))	ドアポジションモード
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (GJ2))	ブLOWERモーター回転数
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (GJ2))	リアデフォグガー
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (GJ2))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (GJ2))	吸入口ドアアクチュエーター方向
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (GJ2))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(マニュアルリアエアコン)	ウォーターバルブ
ボディー(マニュアルリアエアコン)	エアミックスドア
ボディー(マニュアルリアエアコン)	コンソールドアポジション
ボディー(マニュアルリアエアコン)	ドアポジションモード
ボディー(マニュアルリアエアコン)	ブLOWERモーター
ボディー(マルチファンクションアラームモジュール)	チャイムキースト
ボディー(メディアディスクプレーヤー)	ディスプレイチェック(黒)
ボディー(メディアディスクプレーヤー)	ディスプレイチェック(青)
ボディー(メディアディスクプレーヤー)	ディスプレイチェック(赤)
ボディー(メディアディスクプレーヤー)	ディスプレイチェック(白)
ボディー(メディアディスクプレーヤー)	ディスプレイチェック(緑)
ボディー(メモリーシートモジュール)	コラムソフトストップ学習
ボディー(メモリーシートモジュール)	コラムソフトストップ消去
ボディー(メモリーシートモジュール)	シート:前

システム	項目名
ボディー(メモリーシートモジュール)	シート前/後
ボディー(メモリーシートモジュール)	チルトアップ/ダウン
ボディー(メモリーシートモジュール)	テレスコープイン/アウト
ボディー(メモリーシートモジュール)	フロントアップ
ボディー(メモリーシートモジュール)	フロントダウン→シート後
ボディー(メモリーシートモジュール)	フロント上/下
ボディー(メモリーシートモジュール)	ペダルソフトストップ学習
ボディー(メモリーシートモジュール)	ペダルソフトストップ消去
ボディー(メモリーシートモジュール)	ペダル前/後
ボディー(メモリーシートモジュール)	ベルトタワーおよびヘッドレスト アップ/ダウン
ボディー(メモリーシートモジュール)	メモリー1
ボディー(メモリーシートモジュール)	メモリー2
ボディー(メモリーシートモジュール)	ランバーアップ
ボディー(メモリーシートモジュール)	ランバーアップ/ダウン
ボディー(メモリーシートモジュール)	ランバーダウン→ランバー後
ボディー(メモリーシートモジュール)	ランバー上/下
ボディー(メモリーシートモジュール)	ランバー前
ボディー(メモリーシートモジュール)	ランバー前/後
ボディー(メモリーシートモジュール)	リアアップ
ボディー(メモリーシートモジュール)	リアダウン→リクライニング後
ボディー(メモリーシートモジュール)	リア上/下
ボディー(メモリーシートモジュール)	リクライニング前
ボディー(メモリーシートモジュール)	リクライニング前/後
ボディー(メモリーシートモジュール)	右ミラー:左/右
ボディー(メモリーシートモジュール)	右ミラー:上/下
ボディー(メモリーシートモジュール)	左ミラー:左/右
ボディー(メモリーシートモジュール)	左ミラー:上/下
ボディー(メモリーシートモジュール)	終了1
ボディー(メモリーシートモジュール)	終了2
ボディー(メモリーミラーモジュール)	ミラー再学習
ボディー(メモリーミラーモジュール)	右ミラー:左/右
ボディー(メモリーミラーモジュール)	右ミラー:上/下
ボディー(メモリーミラーモジュール)	運転席ミラーアップ
ボディー(メモリーミラーモジュール)	運転席ミラーダウン
ボディー(メモリーミラーモジュール)	運転席ミラー右
ボディー(メモリーミラーモジュール)	運転席ミラー左
ボディー(メモリーミラーモジュール)	左ミラー:左/右
ボディー(メモリーミラーモジュール)	左ミラー:上/下
ボディー(メモリーミラーモジュール)	助手席ミラーアップ
ボディー(メモリーミラーモジュール)	助手席ミラーダウン
ボディー(メモリーミラーモジュール)	助手席ミラー右
ボディー(メモリーミラーモジュール)	助手席ミラー左
ボディー(ラジオ (103))	AM/FMアンテナ作動
ボディー(ラジオ (103))	MOST通信有効系統
ボディー(ラジオ (103))	サテライトアンテナ
ボディー(ラジオ (10A))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ (10A))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ (10A))	リアビューカメラスクリーンリバースパインジゲーターライン
ボディー(ラジオ (10A))	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ (10A))	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ (10B))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ (10B))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ (10B))	リアビューカメラスクリーンリバースパインジゲーターライン
ボディー(ラジオ (10B))	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ (10B))	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ (UF7))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ (UF7))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ (UF7))	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ (UF7))	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ (UH7))	イジェクト
ボディー(ラジオ (UH7))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ (UH7))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ (UH7))	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ (UH7))	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ NSG Nest Gen フェイスプレート)	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ NSG Nest Gen フェイスプレート)	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ NSG Nest Gen フェイスプレート)	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ NSG Nest Gen フェイスプレート)	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ アップレベル (104 105 106))	AM/FMアンテナ作動
ボディー(ラジオ アップレベル (104 105 106))	MOST通信有効系統
ボディー(ラジオ アップレベル (104 105 106))	サテライトアンテナ
ボディー(ラジオ その他)	イジェクト
ボディー(ラジオ その他)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェイスプレート起動
ボディー(ラジオ その他)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェイスプレートリセット
ボディー(ラジオ その他)	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ その他)	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ その他)	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ その他)	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ ベース (103 107))	AM/FMアンテナ作動
ボディー(ラジオ ベース (103 107))	MOST通信有効系統
ボディー(ラジオ ベース (103 107))	サテライトアンテナ
ボディー(ラジオ ベース (103 107))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ ベース (103 107))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ ベース (103 107))	リア右スピーカー

システム	項目名
ボディー(ラジオ ベース (103 107))	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ(105))	AM/FMアンテナ作動
ボディー(ラジオ(105))	MOST通信有効系統
ボディー(ラジオ(105))	サテライトアンテナ
ボディー(ラジオ(106))	AM/FMアンテナ作動
ボディー(ラジオ(106))	MOST通信有効系統
ボディー(ラジオ(106))	サテライトアンテナ
ボディー(ラジオ(108))	AM/FMアンテナ作動
ボディー(ラジオ(108))	Info Display Test
ボディー(ラジオ(108))	サテライトアンテナ
ボディー(ラジオ(108))	デジタルオーディオプロードキャストアンテナ
ボディー(ラジオ(108))	LEDバックランプディミング
ボディー(ラジオ(108))	アクセサリー/保持アクセサリー-電源リレー
ボディー(ラジオ(108))	アクセントランプ1
ボディー(ラジオ(108))	アクセントランプ2
ボディー(ラジオ(108))	ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
ボディー(ラジオ(108))	カーゴランプ
ボディー(ラジオ(108))	カーチーランプ
ボディー(ラジオ(108))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー(ラジオ(108))	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディー(ラジオ(108))	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディー(ラジオ(108))	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディー(ラジオ(108))	セキュリティインジケータ
ボディー(ラジオ(108))	センターストップランプ
ボディー(ラジオ(108))	トレーラーパーキングランプ
ボディー(ラジオ(108))	トレーラーバックアップランプ
ボディー(ラジオ(108))	ナンバープレートランプ
ボディー(ラジオ(108))	パーキングランプ
ボディー(ラジオ(108))	ハイビーム
ボディー(ラジオ(108))	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー(ラジオ(108))	バックアップランプ
ボディー(ラジオ(108))	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(ラジオ(108))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディー(ラジオ(108))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディー(ラジオ(108))	フロントフォグラランプ
ボディー(ラジオ(108))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(ラジオ(108))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(ラジオ(108))	ホーンリレー
ボディー(ラジオ(108))	ラン/クランクリレー
ボディー(ラジオ(108))	リアウォッシャーリレー
ボディー(ラジオ(108))	リアワイパー
ボディー(ラジオ(108))	リア右ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ラジオ(108))	リア右ウィンドウモーター(エキスプレスアップ)
ボディー(ラジオ(108))	リア右ウィンドウモーター(エキスプレスダウン)
ボディー(ラジオ(108))	リア右ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ラジオ(108))	リア右シートヒーターインジケータ
ボディー(ラジオ(108))	リア右ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ラジオ(108))	リア右パーキングランプ
ボディー(ラジオ(108))	リア左ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ラジオ(108))	リア左ウィンドウモーター(エキスプレスアップ)
ボディー(ラジオ(108))	リア左ウィンドウモーター(エキスプレスダウン)
ボディー(ラジオ(108))	リア左ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ラジオ(108))	リア左シートヒーターインジケータ
ボディー(ラジオ(108))	リア左ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ラジオ(108))	リア左パーキングランプ
ボディー(ラジオ(108))	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(ラジオ(108))	右ヘッドライトロービーム
ボディー(ラジオ(108))	右ロービーム/DRL
ボディー(ラジオ(108))	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ラジオ(108))	運転席ウィンドウモーター(エキスプレスアップ)
ボディー(ラジオ(108))	運転席ウィンドウモーター(エキスプレスダウン)
ボディー(ラジオ(108))	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ラジオ(108))	左トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(ラジオ(108))	左ヘッドライトロービーム
ボディー(ラジオ(108))	左ロービーム/DRL
ボディー(ラジオ(108))	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ラジオ(108))	助手席ウィンドウモーター(エキスプレスアップ)
ボディー(ラジオ(108))	助手席ウィンドウモーター(エキスプレスダウン)
ボディー(ラジオ(108))	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ラジオ(108))	想定外の負荷
ボディー(ラジオ(107))	リアクロストラフィック音声警告
ボディー(ラジオ(107))	リアクロストラフィック視覚警告
ボディー(ラジオ(107))	物体検知警告インジケータ
ボディー(ラジオ(100))	リアクロストラフィック音声警告
ボディー(ラジオ(100))	リアクロストラフィック視覚警告
ボディー(ラジオ(100))	物体検知警告インジケータ
ボディー(ラジオ(IP0))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ(IP0))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ(IP0))	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ(IP0))	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ(IP1))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ(IP1))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ(IP1))	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ(IP1))	リア左スピーカー

システム	項目名
ボディー(ラジオ(その他))	イジェクト
ボディー(ラジオ(その他))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ(その他))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ(その他))	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ(その他))	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ(ベース))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ(ベース))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ(ベース))	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ(ベース))	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ)	AFスイッチング
ボディー(ラジオ)	AM/FMアンテナ作動
ボディー(ラジオ)	Audio Mute
ボディー(ラジオ)	MOST通信有効系統
ボディー(ラジオ)	アンテナ
ボディー(ラジオ)	イジェクト
ボディー(ラジオ)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェイスプレート起動
ボディー(ラジオ)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェイスプレートリセット
ボディー(ラジオ)	サテライトアンテナ
ボディー(ラジオ)	サブウーファー
ボディー(ラジオ)	ソース
ボディー(ラジオ)	チャイムトーン1
ボディー(ラジオ)	チャイムトーン2
ボディー(ラジオ)	チャイムトーン3
ボディー(ラジオ)	ディスプレイテスト
ボディー(ラジオ)	デジタルオーディオブロードキャストアンテナ
ボディー(ラジオ)	ドルビー
ボディー(ラジオ)	ハードディスクドライブ消去
ボディー(ラジオ)	フロントコントロール/ディスプレイリセット
ボディー(ラジオ)	フロントコントロール/ディスプレイ起動
ボディー(ラジオ)	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ)	フロント右ツイーター
ボディー(ラジオ)	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ)	フロント左ツイーター
ボディー(ラジオ)	リアクロストラフィック音声警告
ボディー(ラジオ)	リアクロストラフィック視覚警告
ボディー(ラジオ)	リアビューカメラスクリーンリバースバッキングゲーターライン
ボディー(ラジオ)	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ)	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ)	最終ダイヤル情報消去
ボディー(ラジオ)	電源コントロール
ボディー(ラジオ)	物体検知警告インジケーター
ボディー(ラジオ・エアコンコントロール)	インフォメーションディスプレイディミング
ボディー(ラジオ・エアコンコントロール)	バックランプディミング
ボディー(ラジオ・エアコンコントロール)	全システム出力無効
ボディー(ラジオBYOM2)	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオBYOM2)	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオBYOM2)	リアビューカメラスクリーンリバースバッキングゲーターライン
ボディー(ラジオBYOM2)	リア右スピーカー
ボディー(ラジオBYOM2)	リア左スピーカー
ボディー(ラジオコントロール)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェイスプレートリセット
ボディー(ラジオコントロール)	シートバックおよびクッションヒーターインジケーター
ボディー(ラジオコントロール)	シート通風/冷房インジケーター
ボディー(ラジオコントロール)	バックランプディミング
ボディー(ラジオコントロール)	全システム出力無効
ボディー(ラジオナビゲーション)	アンテナ
ボディー(ラジオナビゲーション)	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオナビゲーション)	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオナビゲーション)	リア右スピーカー
ボディー(ラジオナビゲーション)	リア左スピーカー
ボディー(リアエアコン・RSA)	ウオーターバルブ
ボディー(リアエアコン・RSA)	エアミックスドア
ボディー(リアエアコン・RSA)	コンソールドアポジション
ボディー(リアエアコン・RSA)	ディスプレイテスト
ボディー(リアエアコン・RSA)	ドアポジションモード
ボディー(リアエアコン・RSA)	ブロワーモーター
ボディー(リアエアコン・RSA)	赤外線トランスミッター電源コントロール
ボディー(リアエアコンパネル)	セグメントチェック
ボディー(リアエアコンパネル)	ドアポジションモード
ボディー(リアエアコンパネル)	ファンHigh
ボディー(リアエアコンパネル)	ファンLow
ボディー(リアエアコンパネル)	ファン中高速
ボディー(リアエアコンパネル)	ファン中速
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	ソースボタン
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	ディスプレイチェック
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	プリセットボタン
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	モードスイッチ
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	リアオーディオシークアップスイッチ
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	リアオーディオシークダウンスイッチ
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	リアブロワーモーターアップスイッチ
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	リアブロワーモーターダウンスイッチ
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	リア右シートヒータースイッチ
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	リア温度アップスイッチ
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	リア温度ダウンスイッチ
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	リア左シートヒータースイッチ

システム	項目名
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	電源ボタン
ボディー(リアシートヒータリングコントロールモジュール)	リアシートクッションヒータリング
ボディー(リアシートヒータリングコントロールモジュール)	リアシートクッションヒータリング
ボディー(リアシートモジュール)	オートキャリブレーション
ボディー(リアシートモジュール)	リクライニングモーター
ボディー(リアシートモジュール)	回転モーター
ボディー(リアシートモジュール)	水準モーター
ボディー(リアシートメモリーコントロールモジュール)	リアシートクッションフロント垂直コマンド(アップ)
ボディー(リアシートメモリーコントロールモジュール)	リアシートクッションフロント垂直コマンド(ダウン)
ボディー(リアシートメモリーコントロールモジュール)	リアシートランバーサポート水平方向(後)
ボディー(リアシートメモリーコントロールモジュール)	リアシートランバーサポート水平方向(前)
ボディー(リアシートメモリーコントロールモジュール)	リアシート水平方向コマンド(後)
ボディー(リアシートメモリーコントロールモジュール)	リアシート水平方向コマンド(前)
ボディー(リアシートメモリーコントロールモジュール)	リア右上部シートバック方向コマンド(後)
ボディー(リアシートメモリーコントロールモジュール)	リア右上部シートバック方向コマンド(前)
ボディー(リア右ドアモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー(リア右ドアモジュール)	ウィンドウエクスプレスタウン
ボディー(リア右ドアモジュール)	ウィンドウ下降ビーク検知
ボディー(リア右ドアモジュール)	シートヒーターLED
ボディー(リア右ドアモジュール)	シートヒーターモード
ボディー(リア右ドアモジュール)	シートヒーター温度
ボディー(リア右ドアモジュール)	スイッチディミングフィード
ボディー(リア右ドアモジュール)	ドアスイッチバックランプ
ボディー(リア右ドアモジュール)	ドアデッドボルト ロック/アンロック
ボディー(リア右ドアモジュール)	ドアロック/アンロック
ボディー(リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リアシートクッションフロント垂直コマンド(アップ)
ボディー(リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リアシートクッションフロント垂直コマンド(ダウン)
ボディー(リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左シートランバーサポート水平方向(後)
ボディー(リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左シートランバーサポート水平方向(前)
ボディー(リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左シート水平方向コマンド(後)
ボディー(リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左シート水平方向コマンド(前)
ボディー(リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左上部シートバック方向コマンド(後)
ボディー(リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左上部シートバック方向コマンド(前)
ボディー(リア左ドアモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー(リア左ドアモジュール)	ウィンドウエクスプレスタウン
ボディー(リア左ドアモジュール)	ウィンドウ下降ビーク検知
ボディー(リア左ドアモジュール)	シートヒーターLED
ボディー(リア左ドアモジュール)	シートヒーターモード
ボディー(リア左ドアモジュール)	シートヒーター温度
ボディー(リア左ドアモジュール)	スイッチディミングフィード
ボディー(リア左ドアモジュール)	ドアスイッチバックランプ
ボディー(リア左ドアモジュール)	ドアデッドボルト ロック/アンロック
ボディー(リア左ドアモジュール)	ドアロック/アンロック
ボディー(リア統合モジュール)	ALCコンプレッサーリレー
ボディー(リア統合モジュール)	ALC排気ソレノイド
ボディー(リア統合モジュール)	RAPリレー
ボディー(リア統合モジュール)	インテリアランプリレー
ボディー(リア統合モジュール)	カーテシーランプ(ディミングあり)
ボディー(リア統合モジュール)	カーテシーランプ(ディミングなし)
ボディー(リア統合モジュール)	カーテシーランプ1, 2(ディミングあり)
ボディー(リア統合モジュール)	カーテシーランプ1, 2(ディミングなし)
ボディー(リア統合モジュール)	サンルーフアクチュエーターコントロール
ボディー(リア統合モジュール)	サンルーフ有効
ボディー(リア統合モジュール)	シートヒーターインヒビット
ボディー(リア統合モジュール)	シートヒーターロードシェッド1
ボディー(リア統合モジュール)	シートヒーターロードシェッド2
ボディー(リア統合モジュール)	シガーライター
ボディー(リア統合モジュール)	スタンディングランプリレー
ボディー(リア統合モジュール)	トランクリリースリレー
ボディー(リア統合モジュール)	パーキングブレーキA
ボディー(リア統合モジュール)	パーキングブレーキB
ボディー(リア統合モジュール)	パークキーロックリレー
ボディー(リア統合モジュール)	バックアップランプリレー
ボディー(リア統合モジュール)	バックランプリレー
ボディー(リア統合モジュール)	ブレーキ→シフトコントロール
ボディー(リア統合モジュール)	ブレーキ→シフトリレー
ボディー(リア統合モジュール)	フロントカーテシーランプ
ボディー(リア統合モジュール)	フロント右ターン/ハザードランプ
ボディー(リア統合モジュール)	フロント左ターン/ハザードランプ
ボディー(リア統合モジュール)	リアカーテシーランプ
ボディー(リア統合モジュール)	リアコンバートメントリッド開放
ボディー(リア統合モジュール)	リアデフォグ
ボディー(リア統合モジュール)	リアデフォグリレー
ボディー(リア統合モジュール)	リアデフォグロードシェッド1
ボディー(リア統合モジュール)	リアデフォグロードシェッド2
ボディー(リア統合モジュール)	リアパーキングエイド1
ボディー(リア統合モジュール)	リアパーキングエイド2
ボディー(リア統合モジュール)	リアパーキングエイド3
ボディー(リア統合モジュール)	リアフォグランプ
ボディー(リア統合モジュール)	リアフォグランプリレー
ボディー(リア統合モジュール)	リアブロー電源リレー
ボディー(リア統合モジュール)	リア右ターン/ハザードランプ
ボディー(リア統合モジュール)	リア左ターン/ハザードランプ
ボディー(リア統合モジュール)	運転席シートヒーター

システム	項目名
ボディー(リア統合モジュール)	運転席シートヒーター(ハイ)
ボディー(リア統合モジュール)	運転席シートヒーター(ロー)
ボディー(リア統合モジュール)	運転席リアシートヒーター(ハイ)
ボディー(リア統合モジュール)	運転席リアシートヒーター(ロー)
ボディー(リア統合モジュール)	給油リリズリレー
ボディー(リア統合モジュール)	車両安全確保
ボディー(リア統合モジュール)	助手席シートヒーター
ボディー(リア統合モジュール)	助手席シートヒーター(ハイ)
ボディー(リア統合モジュール)	助手席シートヒーター(ロー)
ボディー(リア統合モジュール)	助手席リアシートヒーター(ハイ)
ボディー(リア統合モジュール)	助手席リアシートヒーター(ロー)
ボディー(リア統合モジュール)	侵入/傾斜センサー
ボディー(リア統合モジュール)	侵入センサー
ボディー(リア統合モジュール)	想定外の電源リレー
ボディー(リア統合モジュール)	盗難防止アラーム
ボディー(リア統合モジュール)	燃料ドアアンロックリレー
ボディー(リア統合モジュール)	燃料ドアロックリレー
ボディー(リア補助エアコン)	ブロワーモーターテスト
ボディー(リア補助エアコン)	モード
ボディー(リア補助エアコン)	気温
ボディー(リア補助エアコン)	暖気温度センサーファン
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (DMF))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (DMF))	ドアポジションモード
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (DMF))	ブロワーモーター回転数
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (DMF))	リアデフォグガー
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (DMF))	リアモードドアアクチュエーターポジション
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (DMF))	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (DMF))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (DMF))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (DMF))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (DMF))	補助ブロワーモーター回転数
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (AVF))	リフトゲート開/閉
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	ドアポジションモード
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	ブロワーモーター回転数
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	リアデフォグガー
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	リアモードドアアクチュエーターポジション
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	リフトゲート開/閉
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	補助ブロワーモーター回転数
ボディー(リフトゲートモジュール)	LGM開/閉テスト
ボディー(リフトゲートモジュール)	リアデフォグガー
ボディー(リフトゲートモジュール)	リアワイパー
ボディー(リフトゲートモジュール)	ロック/アンロック
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	TPM学習モード
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーキャプチャーソレノイドアクチュエーター
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーFOBパッチリーテスト
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーFOBボタンテスト
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	コンソールアンテナ
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	シフトロックコントロール
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	ヘッドライナーアンテナ
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	ラン/クランクリレー
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	リアダッシュボードアンテナ
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	左ドアハンドルアンテナ
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	右ドアハンドルアンテナ
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	左ドアハンドルアンテナ
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	作動アンテナ
ボディー(リモートヒーター、エアコンオート信号 (C68))	エアコンコンプレッサー
ボディー(リモートヒーター、エアコンオート信号 (C68))	エアコンスイッチ
ボディー(リモートヒーター、エアコンオート信号 (C68))	すべてのインジケータータ点灯
ボディー(リモートヒーター、エアコンオート信号 (C68))	ドアポジションモード
ボディー(リモートヒーター、エアコンオート信号 (C68))	ブロワーモーター回転数
ボディー(リモートヒーター、エアコンオート信号 (C68))	リアデフォグガー
ボディー(リモートヒーター、エアコンオート信号 (C68))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(リモートヒーター、エアコンオート信号 (C68))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リモートヒーター、エアコンオート信号 (C68))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リモートヒーター、エアコンオート信号 (C68))	吸入ドアアクチュエーター方向
ボディー(リモートヒーター、エアコンオート信号 (C68))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(リモートヒーター、エアコンオート信号 (C68))	空気再循環モードスイッチ
ボディー(リモートヒーター、エアコンオート信号 (C68))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リモートヒーター、エアコンオート信号 (C68))	補助冷却ポンプスピード
ボディー(リモートヒーター、エアコンマニュアルヒーターオンリー (C42))	すべてのインジケータータ点灯
ボディー(リモートヒーター、エアコンマニュアルヒーターオンリー (C42))	ドアポジションモード
ボディー(リモートヒーター、エアコンマニュアルヒーターオンリー (C42))	ブロワーモーター回転数
ボディー(リモートヒーター、エアコンマニュアルヒーターオンリー (C42))	リアデフォグガー
ボディー(リモートヒーター、エアコンマニュアルヒーターオンリー (C42))	左温度ドアアクチュエーター方向

システム	項目名
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアル番号(067))	エアコンコンプレッサー
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアル番号(067))	エアコンスイッチ
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアル番号(067))	すべてのインジケータ点灯
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアル番号(067))	ドアポジションモード
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアル番号(067))	ブロワーモーター回転数
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアル番号(067))	リアデフォグ
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアル番号(067))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアル番号(067))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	カーテシーランプ
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	セキュリティ表示灯
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	チャイム出力
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	トランクリリース
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	ペリメーターランプ
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	ホーン
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	運転席シートベルトリマインダー
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	外装ランプ
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	警告アラーム
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	助手席シートベルトリマインダー
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	トノラッチ
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	バルブ1
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	バルブ2
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	バルブ3
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	バルブ4
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	ヘッダーラッチ
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	ポンプモーター方向
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	リアコンバートメントリッド開放
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	ルーフシステム
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	運転席ウィンドウ
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	助手席ウィンドウ
ボディー(ロールオーバーセンサーモジュール)	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディー(ロールオーバーセンサーモジュール)	助手席エアバッグONインジケータ
ボディー(ロールオーバーセンサーモジュール)	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー(右ドアコントロールモジュール)	ドアバックランプテスト
ボディー(右ドアコントロールモジュール)	ミラーアップ
ボディー(右ドアコントロールモジュール)	ミラーダウン
ボディー(右ドアコントロールモジュール)	ミラーヒーター
ボディー(右ドアコントロールモジュール)	右ミラー
ボディー(右ドアコントロールモジュール)	左ミラー
ボディー(右ドアコントロールモジュール)	助手席ウィンドウ
ボディー(右ドアコントロールモジュール)	助手席ロック
ボディー(右パワースライドドアモジュール)	PSDラッチテスト
ボディー(右ヘッドランプレベリングモジュール)	ヘッドライトモーターテスト
ボディー(右側オブジェクト検知モジュール)	強制静かな警報ゾーン
ボディー(右側障害物検出コントロールモジュール)	リアクrostラフフィックハブティックアラート
ボディー(右側障害物検出コントロールモジュール)	リアクrostラフフィック音声警告
ボディー(右側障害物検出コントロールモジュール)	リアクrostラフフィック視覚警告
ボディー(右側障害物検出コントロールモジュール)	物体検知警告インジケータ
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムチルトアップコマンド
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムチルトダウンコマンド
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムテレレスコブ後コマンド
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムテレレスコブ前コマンド
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作(アップ)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作(ダウン)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア右ハブティック移動
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア左ハブティック移動
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作(アップ)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作(ダウン)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバックサイドボルスター調整(収縮)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバックサイドボルスター調整(膨張)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作(後)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作(前)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート垂直動作(アップ)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート垂直動作(ダウン)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート水平動作(後)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート水平動作(前)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シート水水平動作(後)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シート水水平動作(前)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー格納
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(アップ)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(ダウン)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(右)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(左)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席上部シートバック(後)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席上部シートバック(前)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シート水水平動作(後)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シート水水平動作(前)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー格納
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(アップ)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(ダウン)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(右)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(左)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ペダル後
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ペダル前

システム	項目名
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ペダル前/後(後)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ペダル前/後(前)
ボディー(運転席シートモジュール)	シート前/後
ボディー(運転席シートモジュール)	トルソモーター内/外
ボディー(運転席シートモジュール)	フロント上/下
ボディー(運転席シートモジュール)	ペダル前/後
ボディー(運転席シートモジュール)	ランバー前/後
ボディー(運転席シートモジュール)	リア上/下
ボディー(運転席シートモジュール)	リクライニング前/後
ボディー(運転席シートモジュール)	運転席シートヒーター
ボディー(運転席シートモジュール)	助手席シートヒーター
ボディー(運転席ドアスイッチ)	ウィンドウロックアウト
ボディー(運転席ドアスイッチ)	ウィンドウロックアウトインジケータ
ボディー(運転席ドアスイッチ)	シートヒーター
ボディー(運転席ドアスイッチ)	シートヒーターインジケータ
ボディー(運転席ドアスイッチ)	ドアデッドポルト ロック/アンロック
ボディー(運転席ドアスイッチ)	ドアロック/アンロック
ボディー(運転席ドアスイッチ)	パドル/カーテシランプ
ボディー(運転席ドアスイッチ)	パドルランプ
ボディー(運転席ドアスイッチ)	フロントウィンドウモーター
ボディー(運転席ドアスイッチ)	フロントガラス
ボディー(運転席ドアスイッチ)	ミラーヒーター
ボディー(運転席ドアスイッチ)	ミラー格納
ボディー(運転席ドアスイッチ)	ミラー左/右
ボディー(運転席ドアスイッチ)	ミラー上/下
ボディー(運転席ドアスイッチ)	リアウィンドウモーター
ボディー(運転席ドアスイッチ)	統合スイッチバックランプテスト
ボディー(運転席ドアスイッチ)	統合バックランプ
ボディー(運転席ドアスイッチ)	非統合バックランプ
ボディー(運転席ドアスイッチ)	非統合バックランプテスト
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	バックランプディミング
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ミラー格納(格納)
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ミラー格納(展開)
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(アップ)
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(ダウン)
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(右)
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(左)
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	外装ランプ
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	インジケータテスト
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	ドアロック/アンロック
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	パドルランプ
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	ミッドゲートウィンドウ アップ/ダウン
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	ミラーヒート
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	ミラー左/右
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	ミラー上/下
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	助手席ウィンドウロックアウトインジケータ
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	インジケータテスト
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	ドアロック/アンロック
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	パドルランプ
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	ミラーヒート
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	ミラー左/右
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	ミラー上/下
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	助手席ウィンドウロックアウトインジケータ
ボディー(運転席ドアモジュール)	インジケータテスト
ボディー(運転席ドアモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー(運転席ドアモジュール)	ウィンドウエクスプレッスダウン
ボディー(運転席ドアモジュール)	ウィンドウ下降ビーク検知
ボディー(運転席ドアモジュール)	シートヒーターLED
ボディー(運転席ドアモジュール)	シートヒーターモード
ボディー(運転席ドアモジュール)	シートヒーター温度
ボディー(運転席ドアモジュール)	スイッチディミングフィード
ボディー(運転席ドアモジュール)	ドアスイッチバックランプ
ボディー(運転席ドアモジュール)	ドアデッドポルト ロック/アンロック
ボディー(運転席ドアモジュール)	ドアバックランプテスト
ボディー(運転席ドアモジュール)	ドアロック/アンロック
ボディー(運転席ドアモジュール)	パドルランプ
ボディー(運転席ドアモジュール)	フロント左ラッチソレノイド
ボディー(運転席ドアモジュール)	ミラーヒーター
ボディー(運転席ドアモジュール)	ミラーヒート
ボディー(運転席ドアモジュール)	ミラー格納
ボディー(運転席ドアモジュール)	ミラー格納/展開
ボディー(運転席ドアモジュール)	ミラー左/右
ボディー(運転席ドアモジュール)	ミラー上/下
ボディー(運転席ドアモジュール)	リア右ウィンドウ
ボディー(運転席ドアモジュール)	リア右ロック
ボディー(運転席ドアモジュール)	リア左ウィンドウ
ボディー(運転席ドアモジュール)	リア左ロック
ボディー(運転席ドアモジュール)	ロックスイッチインジケータ
ボディー(運転席ドアモジュール)	運転席ウィンドウ
ボディー(運転席ドアモジュール)	運転席ウィンドウモーター

システム	項目名
ボディー(運転席ドアモジュール)	運転席ミラーアップ
ボディー(運転席ドアモジュール)	運転席ミラーダウン
ボディー(運転席ドアモジュール)	運転席ミラーヒーター
ボディー(運転席ドアモジュール)	運転席ミラー右
ボディー(運転席ドアモジュール)	運転席ミラー格納
ボディー(運転席ドアモジュール)	運転席ミラー左
ボディー(運転席ドアモジュール)	運転席ミラー垂直モーター
ボディー(運転席ドアモジュール)	運転席ミラー水平モーター
ボディー(運転席ドアモジュール)	運転席ロック
ボディー(運転席ドアモジュール)	外装カーテシーランプ
ボディー(運転席ドアモジュール)	助手席ウィンドウ
ボディー(運転席ドアモジュール)	助手席ウィンドウロックアウトインジケータ
ボディー(運転席ドアモジュール)	助手席ミラーアップ
ボディー(運転席ドアモジュール)	助手席ミラーダウン
ボディー(運転席ドアモジュール)	助手席ミラーヒーター
ボディー(運転席ドアモジュール)	助手席ミラー右
ボディー(運転席ドアモジュール)	助手席ミラー格納
ボディー(運転席ドアモジュール)	助手席ミラー左
ボディー(運転席ドアモジュール)	助手席ロック
ボディー(運転席ドアモジュール)	電力調整式ペダル
ボディー(拡張範囲)パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH)	キーキャプチャーソレノイドアクチュエーター
ボディー(拡張範囲)パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH)	キーフォブバッテリーテスト
ボディー(拡張範囲)パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH)	キーフォブタンテスト
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	LEDディミング
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	アクセサリ/RAPリレー
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	カーテシーランプ
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	シフトロックソレノイド
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	トランクリリース
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	パーキングランプ
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	ハイビーム
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	バックアップランプ
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	フォグラмп
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	フロント右ターンシグナル
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	フロント左ターンシグナル
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	ヘッドライトウォッシュャーリレー
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	ホーン
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	ラン/クランクリレー
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	リアドアアンロック
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	リアドアロック
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	リア右ターンシグナル
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	リア左ターンシグナル
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	ロービーム
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	ワイパーウォッシュャーモーター
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	ワイパーリレー
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	ワイパー高速リレー
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	白熱灯調光
ボディー(携帯電話コントロールモジュール)	オーディオトーン
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	ドアバックランプテスト
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	ミラーアップ
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	ミラーダウン
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	ミラーヒーター
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	メモリーインジケータ
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	メモリー2インジケータ
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	右ミラー
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	運転席ウィンドウ
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	運転席ロック
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	左ミラー
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	助手席ミラーセレクトLED
ボディー(左パワースライドドアモジュール)	PSDラッチテスト
ボディー(左ヘッドランプレベリングモジュール)	ヘッドライトモーターテスト
ボディー(左側オブジェクト検知モジュール)	強制的な警報ゾーン
ボディー(左側障害物検出コントロールモジュール)	リアクロスストラフィックハブティッカーアラート
ボディー(左側障害物検出コントロールモジュール)	リアクロスストラフィック音声警告
ボディー(左側障害物検出コントロールモジュール)	リアクロスストラフィック視覚警告
ボディー(左側障害物検出コントロールモジュール)	物体検知警告インジケータ
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	赤色LED
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	通話テスト
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	緑色LED
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	ハイビーム
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	車線逸脱警報インジケータ
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	車線逸脱警報スイッチ
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	前方衝突警報スイッチ(遠い)
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	前方衝突警報スイッチ(近い)
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	前方衝突警報スイッチ(中間)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Seat Back Side Bolster Movement (Deflate)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Seat Back Side Bolster Movement (Inflate)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作(アップ)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作(ダウン)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作(アップ)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作(ダウン)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作(後)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作(前)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート垂直動作(アップ)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート垂直動作(ダウン)

システム	項目名
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート水平動作(後)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート水平動作(前)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シート水平動作(後)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シート水平動作(前)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートクッションフロント垂直動作(アップ)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートクッションフロント垂直動作(ダウン)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートクッションリア垂直動作(アップ)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートクッションリア垂直動作(ダウン)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートバック水平動作(後)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートバック水平動作(前)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートランバーサポート垂直動作(アップ)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートランバーサポート垂直動作(ダウン)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートランバーサポート水平動作(後)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートランバーサポート水平動作(前)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シート水平動作(後)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シート水平動作(前)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席上部シートバック(後)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席上部シートバック(前)
ボディー(助手席シートモジュール)	シート前/後
ボディー(助手席シートモジュール)	フロント上/下
ボディー(助手席シートモジュール)	ペダル前/後
ボディー(助手席シートモジュール)	ランバー前/後
ボディー(助手席シートモジュール)	リア上/下
ボディー(助手席シートモジュール)	リクライニング前/後
ボディー(助手席シートモジュール)	運転席シートヒーター
ボディー(助手席シートモジュール)	助手席シートヒーター
ボディー(助手席ドアスイッチ)	シートヒーター
ボディー(助手席ドアスイッチ)	シートヒーターインジケータ
ボディー(助手席ドアスイッチ)	ドアデッドボルト ロック/アンロック
ボディー(助手席ドアスイッチ)	ドアロック/アンロック
ボディー(助手席ドアスイッチ)	パドル/カーチシーランプ
ボディー(助手席ドアスイッチ)	パドルランプ
ボディー(助手席ドアスイッチ)	フロントウィンドウモーター
ボディー(助手席ドアスイッチ)	フロントガラス
ボディー(助手席ドアスイッチ)	ミラーヒーター
ボディー(助手席ドアスイッチ)	ミラー格納
ボディー(助手席ドアスイッチ)	ミラー左/右
ボディー(助手席ドアスイッチ)	ミラー上/下
ボディー(助手席ドアスイッチ)	リアウィンドウモーター
ボディー(助手席ドアスイッチ)	統合スイッチバックランプテスト
ボディー(助手席ドアスイッチ)	統合バックランプ
ボディー(助手席ドアスイッチ)	非統合バックランプ
ボディー(助手席ドアスイッチ)	非統合バックランプテスト
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	バックランプディミング
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	フロント右ウィンドウモーター
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	外装ランプ
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	助手席ミラー格納(格納)
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	助手席ミラー格納(展開)
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(アップ)
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(ダウン)
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(右)
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(左)
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	インジケータテスト
ボディー(助手席ドアモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー(助手席ドアモジュール)	ウィンドウエクスペレスダウン
ボディー(助手席ドアモジュール)	ウィンドウ下降ピーク検知
ボディー(助手席ドアモジュール)	カーミラービュー
ボディー(助手席ドアモジュール)	シートヒーターLED
ボディー(助手席ドアモジュール)	シートヒーターモード
ボディー(助手席ドアモジュール)	シートヒーター温度
ボディー(助手席ドアモジュール)	スイッチディミングフィード
ボディー(助手席ドアモジュール)	ドアスイッチバックランプ
ボディー(助手席ドアモジュール)	ドアデッドボルト ロック/アンロック
ボディー(助手席ドアモジュール)	ドアバックランプテスト
ボディー(助手席ドアモジュール)	ドアロック/アンロック
ボディー(助手席ドアモジュール)	パドルランプ
ボディー(助手席ドアモジュール)	フロント右ラッチソレノイド
ボディー(助手席ドアモジュール)	フロント助手席ウィンドウモーター
ボディー(助手席ドアモジュール)	ミラーヒーター
ボディー(助手席ドアモジュール)	ミラーヒート
ボディー(助手席ドアモジュール)	ミラー格納
ボディー(助手席ドアモジュール)	ミラー格納/展開
ボディー(助手席ドアモジュール)	ミラー左/右
ボディー(助手席ドアモジュール)	ミラー上/下
ボディー(助手席ドアモジュール)	ロックスイッチインジケータ
ボディー(助手席ドアモジュール)	外装カーチシーランプ
ボディー(助手席ドアモジュール)	助手席ミラー垂直モーター
ボディー(助手席ドアモジュール)	助手席ミラー水平モーター
ボディー(多機能蓄電コンデンサコントロールモジュール)	Discharge Energy Storage Capacitor
ボディー(多機能蓄電コンデンサコントロールモジュール)	コントロールモジュールセルフテスト
ボディー(暖房・エアコン)	A/G許可
ボディー(暖房・エアコン)	インスタントOATアップデータ
ボディー(暖房・エアコン)	エアアップソレノイド異常

システム	項目名
ボディー(暖房・エアコン)	エアードアソレノイド異常
ボディー(暖房・エアコン)	エアインレットドアポジション
ボディー(暖房・エアコン)	エアコンLED
ボディー(暖房・エアコン)	エアコンデフロストソレノイド
ボディー(暖房・エアコン)	エアコン要求
ボディー(暖房・エアコン)	セカンドヘッドライトLEDドライバー
ボディー(暖房・エアコン)	セレクトソレノイド1
ボディー(暖房・エアコン)	セレクトソレノイド2
ボディー(暖房・エアコン)	セレクトソレノイド3
ボディー(暖房・エアコン)	セレクトソレノイド4
ボディー(暖房・エアコン)	セレクトソレノイド5
ボディー(暖房・エアコン)	デフロストLED
ボディー(暖房・エアコン)	デフロストモード
ボディー(暖房・エアコン)	ドアポジションモード
ボディー(暖房・エアコン)	パーキングブレーキ解放
ボディー(暖房・エアコン)	ヒーター/デフロスト/エアコンドアポジション
ボディー(暖房・エアコン)	ヒーターモード
ボディー(暖房・エアコン)	ブLOWERモーター
ボディー(暖房・エアコン)	ペントモード
ボディー(暖房・エアコン)	ミックスモーター
ボディー(暖房・エアコン)	モード
ボディー(暖房・エアコン)	モード1ドアポジション
ボディー(暖房・エアコン)	リアデフォッガー
ボディー(暖房・エアコン)	右ミックスモーター
ボディー(暖房・エアコン)	右温度ドアポジション
ボディー(暖房・エアコン)	下部モーター
ボディー(暖房・エアコン)	外気モード
ボディー(暖房・エアコン)	搬入口ドア
ボディー(暖房・エアコン)	左ミックスモーター
ボディー(暖房・エアコン)	左温度ドアポジション
ボディー(暖房・エアコン)	再循環LED
ボディー(暖房・エアコン)	再循環ソレノイド
ボディー(暖房・エアコン)	再循環ドア
ボディー(暖房・エアコン)	再循環モード
ボディー(暖房・エアコン)	上部モーター
ボディー(暖房・エアコン)	内気温度ファン
ボディー(暖房・エアコン)	補助ブLOWERモーター
ボディー(暖房・エアコン)	補助ミックスドア
ボディー(暖房・エアコン)	補助モードドア
ボディー(中央右ドアモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー(中央右ドアモジュール)	ウィンドウエクスペレスダウン
ボディー(中央右ドアモジュール)	ウィンドウ下降ピーク検知
ボディー(中央右ドアモジュール)	スイッチディミングフィード
ボディー(中央右ドアモジュール)	ドアロック/アンロック
ボディー(中央左ドアモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー(中央左ドアモジュール)	ウィンドウエクスペレスダウン
ボディー(中央左ドアモジュール)	ウィンドウ下降ピーク検知
ボディー(中央左ドアモジュール)	スイッチディミングフィード
ボディー(中央左ドアモジュール)	ドアロック/アンロック
ボディー(標準範囲キーレスリモートコントロール (ATQ))	キーフォブボタンテスト
ボディー(歩行者衝突検出モジュール)	ホーンリレー
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール (GJ4エアコンのみ))	セグメントチェック
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール (GJ4エアコンのみ))	ディスプレイテスト
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール (GJ4エアコンのみ))	バックランプ
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール (GJ4エアコンのみ))	補助ブLOWERモーター
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール)	セグメントチェック
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール)	ディスプレイテスト
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール)	バックランプディミング
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール)	補助ブLOWERモーター
ボディー(補助ゲージモジュール)	補助ゲージイルミネーション
ボディー(補助ゲージモジュール)	補助ゲージスイープ