

システム	項目名
シャーシ((B)2.4L L4 LE5 EBCM)	オートエア抜き
シャーシ((X)2.0L L4 LNF EBCM)	オートエア抜き
シャーシ((X)2.0L L4 LNF EBCM)	ステアリングポジションセンサー補正
シャーシ(ABS トラクションコントロールなし)	オートエア抜き
シャーシ(ABS トラクションコントロール付き)	オートエア抜き
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	オートエア抜き
シャーシ(ABS/TCS)	オートエア抜き
シャーシ(ABS・TCS・VSES(アンチロックブレーキシステム・トラクションコントロールシステム・ビークルスタビリティ・エンハンスメントシステム))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ(DRP・ABS・TCS・VSES)	BPPセンサー補正
シャーシ(EBCM トレイラーブレーキ付き)	オートエア抜き
シャーシ(EBCM トレイラーブレーキ付き)	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ(EBCM トレイラーブレーキ付き)	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム))(総重量3900kg以上))	オートエア抜き
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム))(総重量3900kg以上))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム))(総重量3900kg未満))	オートエア抜き
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム))(総重量3900kg未満))	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム))(総重量3900kg未満))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム))(総重量3900kg未満でVSESなし))	オートエア抜き
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム))(総重量3900kg未満でVSESなし))	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム))(総重量3900kg未満でVSESなし))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム))(総重量3900kg未満でVSES付き))	オートエア抜き
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム))(総重量3900kg未満でVSES付き))	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム))(総重量3900kg未満でVSES付き))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ(EBCM距離感知 未装備)	オートブレーキ エア抜き
シャーシ(EBCM距離感知 未装備)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ(EBCM距離感知 未装備)	ブレーキ圧力センサー調整
シャーシ(EBCM距離感知 未装備)	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ(EBCM距離感知 未装備)	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(EBCM距離感知 未装備)	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(EBCM距離感知 未装備)	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(EBCM距離感知 未装備)	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ(EBCM距離感知 未装備)	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(EBCM距離感知 未装備)	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(EBCM距離感知 未装備)	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(EBCM距離感知(KSQ))	オートブレーキ エア抜き
シャーシ(EBCM距離感知(KSQ))	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ(EBCM距離感知(KSQ))	ブレーキ圧力センサー調整
シャーシ(EBCM距離感知(KSQ))	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ(EBCM距離感知(KSQ))	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(EBCM距離感知(KSQ))	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(EBCM距離感知(KSQ))	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(EBCM距離感知(KSQ))	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ(EBCM距離感知(KSQ))	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(EBCM距離感知(KSQ))	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(EBCM距離感知(KSQ))	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	オートエア抜き
シャーシ(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	オートエア抜き
シャーシ(Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	オートエア抜き
シャーシ(エアサスペンション)	トリムハイト校正
シャーシ(エレクトロニックパワーステアリングコントロールモジュール)	アクティブ補正学習制限クリア
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	オートブレーキ エア抜き
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	サスペンションポジションセンサートリムハイト
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	フロントサスペンションポジションセンサートリムハイト
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	リアサスペンションポジションセンサートリムハイト
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	加圧システム
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	減圧システム
シャーシ(ステアリングホイール・コラム)	オイルライフリセット
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール シャーシエクステンションCANバス)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール シャーシエクステンションCANバス)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール 高速CANバス)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール 高速CANバス)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	IPC設定

システム	項目名
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	RFA設定
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	センサー位置学習
シャーシ(ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール)	距離検知クルーズコントロールモジュール
シャーシ(トラクションコントロールなし)	オートエア抜き
シャーシ(トラクションコントロールなしABS)	オートエア抜き
シャーシ(トラクションコントロール付き)	オートエア抜き
シャーシ(トラクションコントロール付きABS)	オートエア抜き
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキアクチュエーター-OTCリセット
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブルサービスリリース
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブルサービス適応
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブル交換手順
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキシューサービスリセット
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキスイッチ
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキ補正
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - EPS)	ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - EPS)	パワーステアリングソフト停止リセット
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - EPS)	パワーステアリングソフト停止学習
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール PSCMバージョン - EPS)	ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール PSCMバージョン - EPS)	パワーステアリングソフト停止リセット
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール PSCMバージョン - EPS)	パワーステアリングソフト停止学習
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール TRW ベルトドライブ - グローバル A EPS)	ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール TRWベルト駆動バージョン - EPS)	ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール (RPO JL7付き))	PSCM校正手順
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール (RPO JL7付き))	アクチュエーター脱着手順
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール (RPO JL7付き))	新しいアクチュエーター設定
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	アクティブ補正学習制限クリア
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	コントロールモジュールリセット
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングアングルメモリークリア
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングギア学習値リセット
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングギア交換手順
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングチューニング選択
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングポジション/トルクセンサー補正
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングポジションセンサー補正
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ソフトストップ消去
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	トルクセンサー校正
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	パワーステアリングソフト停止リセット
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	パワーステアリングソフト停止学習
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	パワーステアリング圧力センサー学習
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ヨーレートセンサーリセット
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ヨーレートセンサー学習
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	学習値リセット
シャーシ(ビークルスタビリティコントロールモジュール (RPO JL7付き))	VSCMパワーステアリングリセット
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	オートブレーキ エア抜き
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサーオフセット補正
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	パーキングブレーキ補正
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	ブレーキシステムブランジャーマーターポジションセンサー学習
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	ブレーキシステムブランジャー圧力上昇始点学習
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	ブレーキペダルストロークセンサー学習
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	ブレーキ圧力センサー調整
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	フロントアクスルブレーキパッドライフモニタリングリセット
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	リアアクスルブレーキパッドライフモニタリングリセット
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	リアブレーキキャリバーピストン拡張
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	リアブレーキキャリバーピストン格納
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	車両ダイナミックセンサーオフセット補正
シャーシ(ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	オートエア抜き
シャーシ(ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	オートエア抜き
シャーシ(ボッシュ電子ブレーキコントロールモジュール)	オートエア抜き
シャーシ(多軸加速度センサーモジュール)	ヨーレートセンサーリセット
シャーシ(多軸加速度センサーモジュール)	ヨーレートセンサー学習
シャーシ(電子サスペンションコントロール)	オートレベルコントロールテスト
シャーシ(電子サスペンションコントロール)	ダンパーアクチュエーターテスト
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	オートブレーキ エア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	ブレーキ圧力センサー調整
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	リアブレーキキャリバーピストン拡張
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	リアブレーキキャリバーピストン格納
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	オートブレーキ エア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	ブレーキ圧力センサー調整

[illegible]

システム	項目名
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	オートエア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	オートブレーキ エア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングアングルセンサーセンタリング
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングポジションセンサーセンタリング
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングポジションセンサー補正
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキ補正
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキコントロールオフセット学習
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキ圧力センサー調整
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	プレッシャードライブリダクション
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ヨーレートセンサーリセット
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ヨーレートセンサー学習
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リアブレーキキャリパーピストン拡張
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リアブレーキキャリパーピストン格納
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	電動ブレーキコントロールモジュール学習
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSESなし (RPO JL4))	オートエア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSESなし)	オートエア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き (RPO JL4))	オートエア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き (RPO JL4))	ステアリングポジションセンサー補正
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	オートエア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	ステアリングポジションセンサー補正
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	プレッシャードライブリダクション
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	ヨーレートセンサー再補正
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	CO調整値 (有鉛燃料のみ)
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	EQMリセット
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	ISCシステム
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習リセット
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	CO調整値 (有鉛燃料のみ)
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	EQMリセット
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	IACリセット
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	ISCシステム
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習リセット
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	吸気CMPアクチュエーター
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	排気CMP (カムシャフトポジション) アクチュエーター
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	サービスクリーニング手順
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	高速適応プロセス
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	吸気CMPアクチュエーター
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	排気CMP (カムシャフトポジション) アクチュエーター
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 4速)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	サービスクリーニング手順
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	高速適応プロセス
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	サービスクリーニング手順
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	高速適応プロセス
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((0)5.3L LMG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応圧カリセット
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCトランスファークラスコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

システム	項目名
パワートレイン (R) 2.4L LUK エンジンコントロールモジュール	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (R) 2.4L LUK エンジンコントロールモジュール	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン (R) 2.4L LUK エンジンコントロールモジュール	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン (R) 2.4L LUK エンジンコントロールモジュール	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (R) 2.4L LUK エンジンコントロールモジュール	燃料トリムリセット
パワートレイン (R) 2.4L LUK エンジンコントロールモジュール	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (R) 2.4L LUK シャーシコントロールモジュール	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン (R) 2.4L LUK シャーシコントロールモジュール	燃料トリムリセット
パワートレイン (R) 2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン (R) 2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール	トランスミッション適応圧力リセット
パワートレイン (R) 2.4L LUK ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン (R) 2.4L LUK フューエルポンプコントロールモジュール	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン (R) 2.4L LUK フューエルポンプコントロールモジュール	燃料トリムリセット
パワートレイン (R) 3.9L V6 L28 エンジンコントロールモジュール	02センサーヒーター学習
パワートレイン (R) 3.9L V6 L28 エンジンコントロールモジュール	オイルライフリセット
パワートレイン (R) 3.9L V6 L28 エンジンコントロールモジュール	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン (R) 5.3L L88 エンジンコントロールモジュール	02センサーヒーター学習
パワートレイン (R) 5.3L L88 エンジンコントロールモジュール	アイドル学習
パワートレイン (R) 5.3L L88 エンジンコントロールモジュール	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (R) 5.3L L88 エンジンコントロールモジュール	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン (R) 5.3L L88 エンジンコントロールモジュール	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン (R) 5.3L L88 エンジンコントロールモジュール	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン (R) 5.3L L88 エンジンコントロールモジュール	燃料トリムリセット
パワートレイン (R) 5.3L L88 トランスミッションコントロールモジュール	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン (R) 5.3L L88 ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール 2)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン (R) 5.3L L88 ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール 2)	燃費リセット
パワートレイン (R) 5.3L L88 ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン (R) 5.3L L88 ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール	車載ジャンプアシストカウンターリセット
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	オイルライフリセット
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 8600GVW以下 TCM)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	オイルライフリセット
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい TCM)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール	オイルライフリセット
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール	燃料トリムリセット
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	オイルライフリセット
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 トランスミッションコントロールモジュール	トランスミッション適応クリア
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 AFECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 PCM)	オイルライフリセット
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 PCM)	カウンターリセット
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 TCM)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル AFECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	オイルライフリセット
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	燃料トリムリセット
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル TCM)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 連邦排出 ECM)	オイルライフリセット
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 連邦排出 ECM)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 連邦排出 ECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	APP学習
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	DPFサービス再生
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	DPFリセット
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	DPF圧力センサー学習
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ学習
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MAFセンサー学習
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	02センサーヒーター学習
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター流量レート登録
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クランクシャフトトラクターリング学習
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グローバルグコントロールモジュールリセット
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャー学習
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フライホイール学習
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブ学習
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	触媒リセット
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気ガス温度センサー学習
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	APP学習
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	DPFサービス再生
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	DPFリセット
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	DPF圧力センサー学習
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ学習
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MAFセンサー学習
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	02センサーヒーター学習
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター流量レート登録
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンオイルライフリセット

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

システム	項目名
パワートレイン (6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	DPFプレッシャーセンサーデーターリセット
パワートレイン (6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー1リセット
パワートレイン (6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー2リセット
パワートレイン (6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	NOx触媒リセット
パワートレイン (6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	NOX触媒リダクタントロードリセット
パワートレイン (6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクターディスプレー・再登録
パワートレイン (6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値プリセット
パワートレイン (6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値リセット(シリンダー1)
パワートレイン (6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値リセット(シリンダー2)
パワートレイン (6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値リセット(シリンダー3)
パワートレイン (6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値リセット(シリンダー4)
パワートレイン (6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値リセット(シリンダー5)
パワートレイン (6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値リセット(シリンダー6)
パワートレイン (6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値リセット(シリンダー7)
パワートレイン (6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値リセット(シリンダー8)
パワートレイン (6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値リセット(全気筒)
パワートレイン (6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター流量識別子コピー (EOM-> グローブラグコントロールモジュール)
パワートレイン (6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター流量識別子コピー (グローブラグコントロールモジュール-> EOM)
パワートレイン (6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトリラクターホイール学習
パワートレイン (6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャー学習
パワートレイン (6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	リダクタントインジェクターリセット
パワートレイン (6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステムデーターリセット
パワートレイン (6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステムリセット
パワートレイン (6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	リダクタントフルードタンクレベルリセット
パワートレイン (6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン (6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	外気温度算出値リセット
パワートレイン (6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	触媒1リセット
パワートレイン (6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	燃料フィルター寿命リセット
パワートレイン (6.6L LGH グローブラグコントロールモジュール)	グローブラグ学習
パワートレイン (6.6L LGH トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応圧カリセット
パワートレイン (AT(オートマチックトランスアクスル))	トランスミッションオイルライフリセット
パワートレイン (AT(オートマチックトランスアクスル))	トランスミッション適応リセット
パワートレイン (AT(オートマチックトランスミッション))	トランスミッションオイルライフリセット
パワートレイン (AT(オートマチックトランスミッション))	トランスミッション適応リセット
パワートレイン (AT(オートマチックトランスミッション))	高速適応プロセス
パワートレイン (MFA トランスミッションコントロールモジュール 4速)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリムリセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ギアセレクトター[N]位置学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クラッチポジション学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリムリセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	APP学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	EOMリセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	IACリセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター抵抗学習値リセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	O2センサー学習値リセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	TPS学習値リセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数コントロールリセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習リセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	エンジンエアフィルター寿命リセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	エンジンクランクポンプデーターリセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	エンジンブロッククランクバルブポジション学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションパリエーション学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	ストップ/スタートキャパシターステータスリセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	スロットルボディアイドルエアフロー補正リセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーウェストゲート学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプドライバークontrolモジュール設定

システム	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	外気温度算出値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	吸気システム学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	盗難防止学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧カリリフバルブ学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンデータディスプレイ)	オイルライフリセット
パワートレイン(エンジンデータディスプレイ)	燃料トリムリセット
パワートレイン(シャシコントロール バージョン アクティブグリルエアシャッター)	アクティブグリルエアシャッター1
パワートレイン(シャシコントロール バージョン アクティブグリルエアシャッター)	アクティブグリルエアシャッター2
パワートレイン(シャシコントロール バージョン トレーラブレーキコントロール・オートマチックレベルコントロール)	サスペンションポジションセンサトリムハイト
パワートレイン(シャシコントロール バージョン フューエルポンプ)	燃料トリムリセット
パワートレイン(シャシコントロール バージョン フューエルポンプ・ドレーラブレーキコントロール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(シャシコントロール バージョン フューエルポンプ・排気流)	燃料トリムリセット
パワートレイン(シャシコントロール バージョン フューエルポンプ・排気流)	排気流量コントロールバルブ学習
パワートレイン(シャシコントロールモジュール バージョン フューエルポンプ)	燃料トリムリセット
パワートレイン(シャシコントロールモジュール バージョン フューエルポンプ・アクティブグリルエアシャッター)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン(シャシコントロールモジュール バージョン フューエルポンプ・アクティブグリルエアシャッター)	燃料トリムリセット
パワートレイン(シャシコントロールモジュール)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン(シャシコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(シャシコントロールモジュール)	排気流量コントロールバルブ学習
パワートレイン(トランスファークース バージョン 1速スイッチアクティベート (NPO))	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファークース バージョン 1速スイッチアクティベート (NPO))	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスファークース バージョン 1速スイッチアクティベート (NPO))	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2ホイールドライブ)	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2ホイールドライブ)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2ホイールドライブ)	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速エレクトリックシフト (NGF))	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速エレクトリックシフト (NGF))	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速エレクトリックシフト (NGF))	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速スイッチアクティベーション (NGH))	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速スイッチアクティベーション (NGH))	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速スイッチアクティベーション (NGH))	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速マニュアルシフト (NOG))	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速マニュアルシフト (NOG))	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速マニュアルシフト (NOG))	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速マニュアルシフト (NOG))	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスファークースコントロールモジュール)	トランスファークースクラッチ過熱回数リセット
パワートレイン(トランスファークースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファークースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスファークースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 10速 (MF6))	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 4速)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 5速)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	サービスクリーニング手順
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	トランスミッション適応圧力リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	高速適応プロセス
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速 (MSU))	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速 (MSU))	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール CVT (MRG))	Transmission Overtemperature Counter Reset
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール CVT (MRG))	Transmission Overtemperature Counter Reset
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	P/N位置学習手順
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ギアセクター[N]位置学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションオイルライフリセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションソレノイドバルブ補正リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応圧力リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ファンクションリセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	学習機能
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	学習値リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	高速適応プロセス
パワートレイン(トランスミッションデータディスプレイ)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン(トレーラータイヤ空気圧インジケータモジュール)	トレーラータイヤ空気圧センサーマニユアル学習
パワートレイン(ハイブリッド・EV パワートレインコントロールモジュール 1)	トランスミッション適応トルクリセット
パワートレイン(ハイブリッド・EV パワートレインコントロールモジュール 1)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン(ハイブリッド・EV パワートレインコントロールモジュール 2)	EVレンジリセット
パワートレイン(ハイブリッド・EV パワートレインコントロールモジュール 2)	ハイブリッド/EVバッテリーコンタクター開閉原因
パワートレイン(ハイブリッド・EV パワートレインコントロールモジュール 2)	ハイブリッド/EVバッテリーバックデーターリセット

システム	項目名
パワートレイン(ハイブリッド・EV パワートレインコントロールモジュール 2)	ハイブリッド/EVバッテリーバック充電適応値リセット
パワートレイン(ハイブリッド・EV パワートレインコントロールモジュール 2)	ハイブリッド/EVバッテリーバック容量学習
パワートレイン(ハイブリッド・EV パワートレインコントロールモジュール 2)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン(ハイブリッド・EV パワートレインコントロールモジュール 2)	燃費リセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	トランスミッション適応トルクリセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	DCチャージング無効リセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	EVレンジリセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーコンタクター閉原因
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバッククーラントコントロールバルブ学習
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバックデューリセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバック充電適応値リセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバック容量学習
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	室内ヒータークーラントコントロールバルブ学習
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	手動ヒューズライフリセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	燃費リセット
パワートレイン(フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0501)	AWD無効(故障カウンタリセット)
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0502)	AWD無効(故障カウンタリセット)
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	AWD無効(故障カウンタリセット)
パワートレイン(リアドライブシステム)	CCM RDS IDマッチング
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	タイヤ空気圧センサー番号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	ティードライバークーパINリセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(GJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(GJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	パワーダウン
ボディー(GJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(GJ4 Triゾーン オートエアコン)	パワーダウン
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	外気温度インスタントアップデート
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	外気温度インスタントアップデート
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	HVAC(エアコン)外気温度ディスプレイ
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	アクチュエーターキャリブレーション
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	オプション設定
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	パワーダウン
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	外気温度インスタントアップデート
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	後吹きオプション
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	新しいHVAC設定
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(GJ2))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(GJ2))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(GJ2))	外気温度インスタントアップデート
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(GJ2))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(GJ2))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVACコントロールモジュール オート信号(C68))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACコントロールモジュール オート信号(C68))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(C4P))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(C4P))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	外気温度インスタントアップデート
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	BCMにSDMプライマリーキー設定
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	バックルアップリマインダー
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	運転席シートベルトリマインダー制御
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	助手席シートベルトリマインダー制御
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	新しいSDM登録
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	製造有効カウンタリ消去
ボディー(アシストステップコントローラー)	アシストステップ学習手順
ボディー(アシストステップコントロールモジュール)	アシストステップモーター学習
ボディー(アップレベル(104 105 106))	Valetモードコード消去
ボディー(アップレベル(104 105 106))	コントロールモジュールリセット
ボディー(アップレベルラジオ (104 105 106))	Valetモードコード消去
ボディー(アップレベルラジオ (104 105 106))	コントロールモジュールリセット
ボディー(アップレベルラジオ)	VIN再登録
ボディー(アップレベルラジオ)	オプションナルモジュール
ボディー(アップレベルラジオ)	チャイム音量
ボディー(アップレベルラジオ)	チャイム設定

システム	項目名
ボディー(アップレベルラジオ)	チューナーキャリブレーション
ボディー(アップレベルラジオ)	ラジオ登録
ボディー(アップレベルラジオ)	リージョンコードオプション
ボディー(アップレベルラジオ)	国コード変更
ボディー(アップレベルラジオ)	防盜ロックLED
ボディー(アンブ (ボーズ))	ナビゲーション音声
ボディー(アンブ (ボーズ))	再補正
ボディー(イモビライザー)	イモビライザーECMリンク
ボディー(イモビライザー)	キーコーディング
ボディー(イモビライザー)	キー診断
ボディー(イモビライザー)	キー登録
ボディー(インストールメントクラスター エンハンスドドライバインフォセンタ―(UD0))	CANバス設定学習
ボディー(インストールメントクラスター フルスクリンディスプレイ(U0V))	CANバス設定学習
ボディー(インストールメントクラスター ヘッドアップディスプレイ 未装備)	CANバス設定学習
ボディー(インストールメントクラスター ヘッドアップディスプレイ(UV6))	CANバス設定学習
ボディー(インストールメントクラスター ラジオタイプ (I0R))	CANバス設定学習
ボディー(インストールメントクラスター ラジオタイプ (I0S))	CANバス設定学習
ボディー(インストールメントクラスター ラジオタイプ (I0T))	CANバス設定学習
ボディー(インストールメントクラスター ラジオタイプ (I0U))	CANバス設定学習
ボディー(インストールメントクラスター 拡張ドライバインフォメーションセンタ―(UD0))	CANバス設定学習
ボディー(インストールメントクラスター 拡張モノクロドライバインフォメーションセンタ―(UDC))	CANバス設定学習
ボディー(インストールメントクラスター)	CANバス設定学習
ボディー(インストールメントクラスター)	オーディオトーン
ボディー(インストールメントクラスター)	タイミングベルトライフリセット
ボディー(インストールメントクラスター)	外気温度インスタントアップデート
ボディー(インストールメントクラスター拡張マルチカラードライバインフォメーションセンタ― (UHS))	CANバス設定学習
ボディー(インストールメントクラスター拡張モノクロドライバ情報センタ― (UDC))	CANバス設定学習
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	BPPセンサー補正
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	DTC無効化
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	IPC設定
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	VIN新規登録
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	VIN登録
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	エアクオリティセンシティブティ―レベル
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	オプション設定
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	コラムロックリレー作動
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	車速制限
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	全モーター再補正
ボディー(インストールメントパネルクラスター)	中東モード
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング・ダイアグノースモジュール)	ヨーレートセンサー学習
ボディー(エアコン 067 シングル)	後吹きオプション
ボディー(エアコン 0J3 デュアル)	後吹きオプション
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン (0J4))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン (0J4))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(エアコンコントロールモジュール マニュアルシングル (060))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(オートエアコン シングルゾーン (068))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(オートエアコン リアマニュアルコントロール (069))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(オートエアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(オートエアコンPHI)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	HVAC(エアコン)外気温度ディスプレイ
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	アクチュエーターリキャリブレーション
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	インスタントOATアップデート
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	パワーダウン
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	後吹きオプション
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	全モーター再補正
ボディー(オートリアエアコン・RSA)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(オンスター)	オプション設定
ボディー(オンスター)	希望システム設定
ボディー(オンスター)	言語設定
ボディー(オンスター)	新しいオンスター設定
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	接近検知無効原因消去
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	キーFOB追加/交換
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムソフトストップクリア
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムソフトストップ学習
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ベダルソフトストップ学習
ボディー(シリアルデータゲートウェイモジュール)	クラッシュセンサーリセット
ボディー(セミオートマチックステアリングアンドブレーキング付きパーキングアシストコントロールモジュール (UK6))	CANバス設定学習
ボディー(セミオートマチックステアリング付きパーキングアシストコントロールモジュール (UFQ))	CANバス設定学習
ボディー(タイ空気圧インジケーターモジュール)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	VIN新規登録
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	オプション設定
ボディー(ディレクショナルヘッドランプコントロールモジュールバージョンオートマチックレベリングシステム)	HVACアクチュエーター学習
ボディー(テレマティクススピークルローカライゼーション・イモビライゼーションコントロールモジュール)	コントロールモジュールリセット
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール 緊急応答支援バージョン)	Backup Battery Timer Reset
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン11)	Backup Battery Timer Reset
ボディー(テレマティクス通信インターフェイスコントロールモジュール)	Backup Battery Timer Reset
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(トレーラーライティングコントロールモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(ナイトビジョンカメラコントロールモジュール)	ファンクションリセット
ボディー(ナイトビジョンカメラコントロールモジュール)	製造有効カウンタ―リセット
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	Bluetooth
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	Shipモード

システム	項目名
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	VIN再登録
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	オプション設定
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	チャイム音量
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	ナビ/ラジオ盗難防止システム
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	長波
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール D1D72Hhistory)	CANバス設定学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール GMLAN)	CANバス設定学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール(サイドオブジェクト検出インジケータ UDO))	CANバス設定学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール(サイドオブジェクト検出インジケータ UDO))	パーキングアシストセンサー学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール(サイドオブジェクト検出インジケータ装備なし))	CANバス設定学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール(サイドオブジェクト検出インジケータ装備なし))	パーキングアシストセンサー学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	パーキングアシストセンサー学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュールアドバンスパーキングアシスト (UDP))	CANバス設定学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュールバージョン装備なし)	CANバス設定学習
ボディー(パソナライゼーション)	オートドアロックモード
ボディー(パソナライゼーション)	オプション設定
ボディー(パソナライゼーション)	ペリメーターランプ
ボディー(パーソナルオーディオリンクコントロールモジュール)	設定/リセット機能
ボディー(パーソナルオーディオリンクモジュール)	デジタルラジオレシーバー
ボディー(パーソナルオーディオリンクモジュール)	ラジオRPO選択
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習(フロントカメラ)
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習(リアカメラ)
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習(右側カメラ)
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習(左側カメラ)
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習(全カメラ)
ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	インフォメーションディスプレイテスト
ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	コントロールモジュールリセット
ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	音声認識
ボディー(フロント・リアセンサー付きパーキングアシストコントロールモジュール(UD5))	CANバス設定学習
ボディー(フロントビューカメラ(フロントガラス))	カメラ学習キャンセル
ボディー(フロントビューカメラ(フロントガラス))	フロントビューカメラ学習
ボディー(フロントビューカメラ(フロントガラス))	無効履歴クリア
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	カメラ学習キャンセル
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	フロントビューカメラ学習
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	車両方向カメラ学習
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	無効履歴クリア
ボディー(ベースラジオ)	VIN再登録
ボディー(ベースラジオ)	オプションモジュール
ボディー(ベースラジオ)	オプション設定
ボディー(ベースラジオ)	チャイム音量
ボディー(ベースラジオ)	ラジオ登録
ボディー(ベースラジオ)	リージョンコードオプション
ボディー(ベースラジオ)	国コード変更
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	DTC無効化
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	DTC無効化
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	コードインデックス
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライトレベリングセンサー学習
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	モジュール補正
ボディー(ホルディングトップモジュール)	フォールディングトップ学習
ボディー(ホルディングトップモジュール)	再補正
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGN・SGT))	キーフォブ登録(複数)
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGT))	キーフォブ登録(複数)
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	BPPセンサー補正
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	キーフォブ登録(複数)
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	BPPセンサー補正
ボディー(ボディーコントロールモジュール H1D(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール H1D(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール H1D(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	タイヤ空気圧センサー番号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール H1D(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ティーンドライバークーPINリセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール H1D(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール H1D(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール H1D(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール H1D(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール H1D(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール H1D(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	タイヤ空気圧センサー番号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	ティーンドライバークーPINリセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	タイヤ空気圧センサー番号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	ティーンドライバークーPINリセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	バッテリーセンサーモジュール学習

システム	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプライハロゲン)	運転席ウインドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプライハロゲン)	助手席ウインドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリブ)	BPPセンサー補正
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	タイヤ空気圧センサー信号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	BCMにSDMプライマリーキー設定
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	BCM再登録
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	BCM登録
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	BPPセンサー補正
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	CTDオペレーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	CTDオペレーション/フォブフィードバック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	POS(販売店情報)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	VIN新規登録
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	オイルリフリースセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	オプション設定
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	オプション設定異常
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	キーフォブフィードバック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	キーフォブ登録(複数)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ステアリングコラムロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	タイヤ空気圧センサー信号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	タイヤ空気圧リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ティードライバーキーPINリセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ドアロックオペレーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	トワイライトセンシテル再登録
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	パーソナライゼーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	パワーダウン
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ブレアラームオプション
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア右ウインドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア左ウインドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席ウインドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ウインドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	保持アクセサリ電源
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	タイヤ空気圧センサー信号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	運転席ウインドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	助手席ウインドウ学習値消去
ボディー(マニュアルエアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	アクチュエーターリキャリブレーション
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	後吹きオプション
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	全モーター再補正
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (G42))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(マニュアルリアエアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(マルチメディアプレーヤーインターフェイスモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(メモリーシートモジュール)	DTIC情報クリア
ボディー(メモリーシートモジュール)	DTIC無効化
ボディー(メモリーシートモジュール)	アジャスタブルベダル調整
ボディー(ラジオ (103))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ (103))	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオ (108))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ NGF Nest Gen フェイスプレート)	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ アップレベル (104 105 106))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ アップレベル (104 105 106))	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオ ベース (103 107))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ ベース (103 107))	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオ (105))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ (105))	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオ (106))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ (106))	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオ (10R))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ (10R))	インフォメーションディスプレイテスト
ボディー(ラジオ (10R))	チャイム
ボディー(ラジオ (10R))	ティードライバーキーPINリセット
ボディー(ラジオ (10S))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ (10S))	インフォメーションディスプレイテスト
ボディー(ラジオ (10S))	ティードライバーキーPINリセット
ボディー(ラジオ (10S))	音声認識
ボディー(ラジオ (10T))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ (10T))	インフォメーションディスプレイテスト
ボディー(ラジオ (10T))	ティードライバーキーPINリセット
ボディー(ラジオ (10T))	音声認識
ボディー(ラジオ (10U))	Valetモードコード消去

システム	項目名
ボディー(ラジオ(I0U))	インフォメーションディスプレイテスト
ボディー(ラジオ(I0U))	ティードライバーキーPINリセット
ボディー(ラジオ(I0U))	音声認識
ボディー(ラジオ(IP0))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ(IP1))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ(ベース))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ)	24時間表示/12時間表示
ボディー(ラジオ)	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ)	VIN再登録
ボディー(ラジオ)	VIN登録
ボディー(ラジオ)	インフォメーションディスプレイテスト
ボディー(ラジオ)	オプションモジュール
ボディー(ラジオ)	オプション設定
ボディー(ラジオ)	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオ)	シーク/スキャン感度レベル
ボディー(ラジオ)	チャイム音量
ボディー(ラジオ)	チャイム設定
ボディー(ラジオ)	チューナーキャリブレーション
ボディー(ラジオ)	チューナー設定
ボディー(ラジオ)	ティードライバーキーPINリセット
ボディー(ラジオ)	ラジオ登録
ボディー(ラジオ)	リージョンコードオプション
ボディー(ラジオ)	音声認識
ボディー(ラジオ)	国コード変更
ボディー(ラジオ)	長波
ボディー(ラジオ)	防盜ロックLED
ボディー(ラジオ・エアコンコントロール)	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオコントロール)	CANバス設定学習
ボディー(ラジオナビゲーション)	VIN再登録
ボディー(リアエアコン・RSA)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(リアシートモジュール)	オートキャリブレーション
ボディー(リアシートモジュール)	リクライニングモーター
ボディー(リアシートモジュール)	回転モーター
ボディー(リアシートモジュール)	水平モーター
ボディー(リアセンサー付きパーキングアシストコントロールモジュール(U07))	CANバス設定学習
ボディー(リア右ドアモジュール)	DTC無効化
ボディー(リア右ドアモジュール)	ドアモジュールVIN再登録
ボディー(リア左ドアモジュール)	DTC無効化
ボディー(リア左ドアモジュール)	ドアモジュールVIN再登録
ボディー(リア統合モジュール)	オプション設定
ボディー(リア補助エアコン)	HVACモジュール補正
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (IMF))	リフトゲート全開位置学習
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (AVF))	ハンズフリーリフトゲートセンサーコントロールモジュール校正
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (AVF))	リフトゲート全開位置学習
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	ハンズフリーリフトゲートセンサーコントロールモジュール校正
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	リフトゲート全開位置学習
ボディー(リフトゲートモジュール)	LGM開/閉テスト
ボディー(リフトゲートモジュール)	TPMオプション有効化
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	TPM学習モード
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	TPM学習モード(2008年式のみ)
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーFOB全消去
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーレスエントリーアンテナ(センターコンソールON)
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーレスエントリーアンテナ(運転席側エクステリア)
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーレスエントリーアンテナ(助手席側エクステリア)
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	すべてのリモート無効
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	パーソナライゼーション
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	次に有効なスロット
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	新しいRCOLOR設定
ボディー(リモートヒーター・エアコンオート信号(C68))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)	HVACアクチュエーター学習
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアルヒーターオンリー(C42))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアル信号(C67))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	オプション設定
ボディー(ロングレンジレーダーセンサーモジュール)	ロングレンジレーダーセンサーモジュール学習
ボディー(右シートベルトリトラクターモーターモジュール)	履歴バッファリセット
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ペダルソフトストップ学習
ボディー(運転席ドアスイッチ)	パワーウィンドウモーター再登録
ボディー(運転席ドアモジュール)	DTC無効化
ボディー(運転席ドアモジュール)	オプション設定
ボディー(運転席ドアモジュール)	ドアモジュールVIN再登録
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ(センターコンソールON)
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ(ボディー右側)
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ(ボディー左側)
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ(運転席側エクステリア)
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ(助手席側エクステリア)
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	DSOC設定(日本仕様車のみ)
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	工場出荷時リセット
ボディー(携帯電話コントロールモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(左シートベルトリトラクターモーターモジュール)	履歴バッファリセット
ボディー(車両警告アラームモジュール)	モジュール補正
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	GPSデータ

システム	項目名
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	オプション設定
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	希望システム設定
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	言語設定
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	新しいオンスター設定
ボディー(車両盗難防止)	オプション設定
ボディー(車両盗難防止)	新しいVTDモジュール設定
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	車両方向カメラ学習
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	無効履歴クリア
ボディー(助手席ドアスイッチ)	パワーウィンドウモーター再登録
ボディー(助手席ドアモジュール)	DTC無効化
ボディー(助手席ドアモジュール)	TPWオプション有効化
ボディー(助手席ドアモジュール)	オプション設定
ボディー(助手席ドアモジュール)	キーフォブ全登録
ボディー(助手席ドアモジュール)	キーフォブ登録
ボディー(助手席ドアモジュール)	スベアタイヤモニター停止
ボディー(助手席ドアモジュール)	センサー位置学習
ボディー(助手席ドアモジュール)	ドアモジュールVIN再登録
ボディー(助手席プレゼンスシステム)	DTC消去・PPSリセット
ボディー(助手席プレゼンスシステム)	乗員検知システムプレロード
ボディー(助手席プレゼンスシステム)	乗員検知システム学習
ボディー(助手席プレゼンスシステム)	乗員検知センサー学習
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	乗員検知センサー学習
ボディー(暖房・エアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(暖房・エアコン)	オプション設定
ボディー(暖房・エアコン)	後吹きオプション
ボディー(暖房・エアコン)	新しいHVAC設定
ボディー(歩行者衝突検出モジュール)	データリコーダー
ボディー(歩行者衝突検出モジュール)	新しいPIDM設定
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール(GJ4エアコンのみ))	パワーダウン
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール)	パワーダウン