

●日野 作業サポート(ver 2020.10)

システム	項目名	説明
エンジン	DPRステータス	DPRの状態を確認します。
エンジン	DPRステータス全消去	DPRの状態をリセットします。
エンジン	DPR強制再生	DPR強制再生を実施します。※ 所要時間 = 約20分
エンジン	DPR差圧チェック	DPRの詰まり具合をチェックします。
エンジン	DPR状態リセット	DPRの状態をリセットします。
エンジン	DPR状態表示	DPRの状態を表示します。
エンジン	EGR点検	EGRの点検を行います。
エンジン	VNT点検	VNT（バリアブルノズルターボチャージャー）の点検を行います。
エンジン	アクセルセンサー点検	アクセルセンサーの点検を行います。
エンジン	インジェクターIDコード確認	各気筒のインジェクターIDコードを確認する際に使用します。※車種「デュトロ」のみ本機能を搭載しています。
エンジン	インジェクターIDコード登録	各気筒のインジェクターIDコードを登録する際に使用します。
エンジン	インジェクターIDコード登録（ECU交換時）	ECU交換時に各気筒のインジェクターIDコードを登録する際に使用します。※車種「デュトロ」のみ本機能を搭載しています。
エンジン	エンジン管理履歴	エンジンに保存された管理履歴データの閲覧や保存、書込、初期化を行います。
エンジン	クルーズコントロール車速調整	クルーズコントロール時の車速調整を行います。
エンジン	サプライポンプ学習値 - 初期化	
エンジン	サプライポンプ機差学習値初期化	サプライポンプ学習値の初期化を行います。
エンジン	サプライポンプ初期化	
エンジン	システム作動履歴消去	システム作動履歴消去します。
エンジン	スピードリミッター解除	スピードリミッターの解除を行います。
エンジン	スピードリミッター調整	スピードリミッターの調整を行います。
エンジン	ターボ点検	ターボチャージャーの点検を行います。
エンジン	吸気スロットルバルブ初期化	吸気スロットルバルブの学習値を初期化します。
エンジン	吸入空気量点検	吸入空気量の点検を行います。
エンジン	差圧チェック	DPRの差圧をチェックします
エンジン	DPFすす量堆積	
エンジン	車速設定	最大車速設定を行います。
エンジン	車速設定（クルーズコントロール時）	クルーズコントロール時の最大車速設定を行います。
エンジン	燃料漏れ点検	燃料漏れがないかどうかの点検を行います。
ABS（アンチロックブレーキ）	ECU自動認識リセット	
ABS（アンチロックブレーキ）	VSC学習	

●日野 作業サポート(ver 2020.10)

システム	項目名	説明
ABS(アンチロックブレーキ)	エア抜き	エア抜き、ブレーキフルードの交換要領の方法を記載しています。
ABS(アンチロックブレーキ)	ブレーキアクチュエーター作動確認	各ソレノイドを駆動させます。
ESスタート	ESスタートウィンドウ	
ESスタート	ESスタートの初期設定	クラッチの交換時に行います。
ESスタート	クラッチ解除位置の初期設定	クラッチの交換時に行います。
ESスタート	学習値初期化	
ESスタート	勾配センサーの0点初期設定	架装などで車両水平が変更されたときに行います。
尿素SCR	DEFドージングテストパターン	
尿素SCR	DEF溶液添加テスト	
尿素SCR	学習値初期化	
プロシフト	モード使用頻度	モード使用頻度の確認とリセット、リセット履歴の確認を行います。
プロシフト	ユニットまたはモーター交換時の作業	
プロシフト	時計セット	ECUに内蔵された時計のセットを行います。
FCM(前方画像認識センサー)	レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶	
FCM(前方画像認識センサー)	レコグニッションカメラ/光軸学習	
ドライビングサポート	前方レーダー光軸調整	