

システム	項目名	説明
エンジン	2次エア噴射	
エンジン	A／Cクラッチリレー	
エンジン	A／Cリレーテスト	
エンジン	A／Cコンプレッサクラッチリレーコマンド	
エンジン	A／Cリレー	
エンジン	ランプ点検	
エンジン	冷却ファンリレー1、2	
エンジン	目標スロットル位置	
エンジン	EGR	EGRバルブが正しく開閉しているかどうかを確認します。
エンジン	EGRコントロールテスト	EGRバルブが正しく開閉しているかどうかを確認します。
エンジン	EGRスイッチングバルブ	
エンジン	EGRソレノイド制御	
エンジン	EGRバルス比テスト	
エンジン	EGRバルブ	EGRバルブが正しく開閉しているかどうかを確認します。
エンジン	EGR調整バルブ	
エンジン	EGRクーラーバイパスソレノイドVSV	
エンジン	EVAPパージソレノイドバルブコマンド	
エンジン	EVAP制御バルブ	
エンジン	HO2S1ヒーターコマンド	
エンジン	HO2S2ヒーターコマンド	
エンジン	IAC制御	
エンジン	MILテスト	
エンジン	RPMコントロール	
エンジン	SASモード	
エンジン	アイドルエア制御テスト	
エンジン	イグニッションタイミング（遅角）	
エンジン	インジェクター1～6 バランステスト	ON／OFFを指示したときにインジェクターが動作するかどうかを確認します。
エンジン	インジェクター1～6 強制動作	インジェクターが正常に動作するかどうかを確認します。
エンジン	インジェクター1～6 停止	
エンジン	インテークスロットルテスト	インテークスロットルバルブが正しく移動しているかどうかを確認します。
エンジン	インテークスロットル制御	
エンジン	インテークスロットル ー 開／閉	
エンジン	インテークソレノイド	
エンジン	ウエストゲートソレノイドバルブ	
エンジン	エキブレリレー	
エンジン	エキブレ制御	
エンジン	エバポ制御バルブ	
エンジン	エンジンルームファンリレー	
エンジン	エンジン回転数（RPM）制御	
エンジン	エンジン回転数	
エンジン	エンジン回転数コマンド	
エンジン	エンジン制御IGリレーコマンド	
エンジン	オイル制御バルブ	
エンジン	クーリングファン	
エンジン	グロータイムランプ	
エンジン	グロータイムリレーテスト	
エンジン	グロータイム表示装置テスト	
エンジン	グローブラグランプ コントロール	
エンジン	グローブラグリレー	グローリレーが動作するかどうかを確認するします。
エンジン	コモンレール圧コントロールテスト	
エンジン	サービス車両スーンランプ制御	
エンジン	ジェネレーター リミナル値号	
エンジン	スターターリレー	
エンジン	スビバルブリレーテスト	
エンジン	スロットル位置モーター制御	
エンジン	ターボチャージャーソレノイドコントロール	
エンジン	ターボチャージャー制御1～7	ターボチャージャーのノズルコントロールアクチュエーターが動作するかどうかを確認します。
エンジン	タコメーター	
エンジン	デュアルモードマフラーソレノイド	
エンジン	バージコントロールソレノイド	
エンジン	バージソレノイド	
エンジン	フェUELレール圧	コモンレール圧の圧力を指示したときのコモンレール圧の変化を確認します。
エンジン	フェUELポンプリレー	
エンジン	ブレーキリターダコマンド	
エンジン	ブレ噴射 制御／停止	ON／OFFを指示したときに、「燃料噴射量」が0mm3/st付近かどうかを確認します。
エンジン	ベンチレーションソレノイド	
エンジン	メイン噴射時期	メイン燃料噴射時期を「遅角」／「進角」を指示したときに、インジェクションタイミングが変化するかどうかを確認します。
エンジン	ラジエタファン（HIL／LO）	
エンジン	ランプ点検	
エンジン	リターダーブレーキコントロール	
エンジン	リターダーリレー	
エンジン	リターダー制御	リターダーマグネチックバルブが動作するかどうかを確認します。
エンジン	リークテスト	
エンジン	レールオイル圧力制御バルブ	
エンジン	レール圧制御	
エンジン	異常インジェクターテスト	
エンジン	異常インジェクターランプ制御	
エンジン	渦流制御ソレノイドコントロール	
エンジン	可変渦流／吸気ソレノイド	
エンジン	基本噴射時期制御	
エンジン	吸気スロットソレノイド制御	

●いすゞ アクティブテスト(ver. 2020. 10)

システム	項目名	説明
エンジン	吸気流量バルブポジション	
エンジン	点火時期（B T D C 5°）固定	
エンジン	燃料トリムリセット	
エンジン	燃料ポンプリレーテスト	
エンジン	燃料圧力制御	
エンジン	燃料開ループ	
エンジン	燃料供給率補正	
エンジン	燃料バランシングコントロールOFF	
エンジン	燃料制御ループ	
エンジン	燃料ゼロ補正OFF	
エンジン	排気スロットル制御	
エンジン	排気ブレーキ	
エンジン	排気圧制御バルブ 1、2	
エンジン	噴射始動調整	
エンジン	噴射時期	
エンジン	噴射時期制御（進角／遅角）	メイン燃料噴射時期を「進角」/「遅角」を指示したときに、インジェクションタイミングが変化するかどうかを確認します。
エンジン	尿素水インjekター	
エンジン	尿素水リバーティングバルブ	
エンジン	尿素水タンクヒーター冷却水制御バルブ	
尿素SCR	冷却コントロールバルブ	
尿素SCR	燃料圧力制御	
尿素SCR	尿素水インjekター	
A T (オートマチックトランスミッション)	2－4 ブレーキソレノイドテスト	
A T (オートマチックトランスミッション)	3／2 ダウンシフトソレノイド	
A T (オートマチックトランスミッション)	3 r d スタートランプテスト	
A T (オートマチックトランスミッション)	A T オイル温度ランプテスト	
A T (オートマチックトランスミッション)	T C C P W M ソレノイド	
A T (オートマチックトランスミッション)	T C C ソレノイド O F F テスト	
A T (オートマチックトランスミッション)	T C C ソレノイドテスト	
A T (オートマチックトランスミッション)	T C C 圧力コントロールソレノイドバルブテスト	
A T (オートマチックトランスミッション)	ウィンターランプ	
A T (オートマチックトランスミッション)	ギアコントロール	
A T (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイド A (S 1) ／B (S 2)	
A T (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイド1～3 オフテスト	
A T (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ 1／2 テスト	
A T (オートマチックトランスミッション)	ソレノイド 1－2／3－4／2－3 テスト	
A T (オートマチックトランスミッション)	ソレノイドS1／S2	
A T (オートマチックトランスミッション)	トランスミッションギヤシフト	
A T (オートマチックトランスミッション)	トランスミッションチェックライトテスト	
A T (オートマチックトランスミッション)	トランスミッションランプ点検	
A T (オートマチックトランスミッション)	ニュートラルスタート	
A T (オートマチックトランスミッション)	ハイクラッチ ソレノイドテスト	
A T (オートマチックトランスミッション)	ハイサイドドライバ－1	
A T (オートマチックトランスミッション)	パワーコントロールドライバ－テスト	
A T (オートマチックトランスミッション)	パワーランプテスト	
A T (オートマチックトランスミッション)	パワードライブランプ	
A T (オートマチックトランスミッション)	バンド適応ソレノイドテスト	
A T (オートマチックトランスミッション)	メイン変調ソレノイド1 O F F テスト	
A T (オートマチックトランスミッション)	ラインプレッシャーソレノイドテスト	
A T (オートマチックトランスミッション)	ランプ点検	
A T (オートマチックトランスミッション)	リバース警告	
A T (オートマチックトランスミッション)	ロッククラッチ ソレノイドテスト	
A T (オートマチックトランスミッション)	ローリバースブレーキシレノイド	
A T (オートマチックトランスミッション)	ロックアップデューティーソレノイドテスト	
A T (オートマチックトランスミッション)	圧力レギュレーターソレノイドテスト	
A T (オートマチックトランスミッション)	圧力制御ソレノイド 1／2 O F F テスト	
A T (オートマチックトランスミッション)	圧力制御ソレノイド (P C S)	
S m o o t h e r (スムーサー)	ブザー信号	
S m o o t h e r (スムーサー)	ブザー	車内のブザーを鳴らします。
S m o o t h e r (スムーサー)	ブザー警報	
S m o o t h e r (スムーサー)	クラッチエア－ON／OFF マグネチックバルブ 1	
S m o o t h e r (スムーサー)	クラッチエア－ON／OFF マグネチックバルブ 2	
S m o o t h e r (スムーサー)	クラッチエア－ON／OFF バルブ 2 (16 速)	
S m o o t h e r (スムーサー)	クラッチ解除	
S m o o t h e r (スムーサー)	クラッチエマージェンシーバルブ	
S m o o t h e r (スムーサー)	クラッチ制御マグネチックバルブ	
S m o o t h e r (スムーサー)	C S B バルブ	
S m o o t h e r (スムーサー)	クラッチ非常用マグネチックバルブ	
S m o o t h e r (スムーサー)	エキゾーストブレーキカット	
S m o o t h e r (スムーサー)	エキブレON／OFF	
S m o o t h e r (スムーサー)	強制ニュートラル	
S m o o t h e r (スムーサー)	ギアシフトユニットマグネチックバルブ電源	
S m o o t h e r (スムーサー)	G S U バルブ電源	
S m o o t h e r (スムーサー)	G S U バルブテストM V F	
S m o o t h e r (スムーサー)	G S U バルブテストM V G	
S m o o t h e r (スムーサー)	G S U バルブテストM V I	
S m o o t h e r (スムーサー)	G S U バルブテストM V J	
S m o o t h e r (スムーサー)	G S U バルブ (強制ニュートラル)	
S m o o t h e r (スムーサー)	G S U バルブ (マグネチックバルブA)	
S m o o t h e r (スムーサー)	G S U バルブ (マグネチックバルブB)	
S m o o t h e r (スムーサー)	G S U バルブ (マグネチックバルブC)	

●いすゞ アクティブテスト(ver. 2020. 10)

システム	項目名	説明
Smoother (スムーサー)	G S Uバルブ (マグネチックバルブD)	
Smoother (スムーサー)	G S Uバルブ (マグネチックバルブE)	
Smoother (スムーサー)	H S Aバルブ	
Smoother (スムーサー)	H S Aマグネチックバルブ	
Smoother (スムーサー)	ランプ	
Smoother (スムーサー)	メイン電源リレー	
Smoother (スムーサー)	マニュアルランプ	
Smoother (スムーサー)	M I L要求	
Smoother (スムーサー)	電源保持リレー	
Smoother (スムーサー)	P T Oリレー	
Smoother (スムーサー)	P T Oバルブ	
Smoother (スムーサー)	レンジバルブ (マグネチックバルブJ H I)	
Smoother (スムーサー)	レンジバルブ (マグネチックバルブJ L O)	
Smoother (スムーサー)	スプリッターマグネチックバルブJ H i	
Smoother (スムーサー)	スプリッターマグネチックバルブJ L o	
Smoother (スムーサー)	ダウンシフトランプ	
Smoother (スムーサー)	スキランブ	
Smoother (スムーサー)	ソレノイド電源リレー	
Smoother (スムーサー)	スプリッターバルブ (マグネチックバルブG H I)	
Smoother (スムーサー)	スプリッターバルブ (マグネチックバルブG L O)	
Smoother (スムーサー)	スプリッターマグネチックバルブG H i	
Smoother (スムーサー)	スプリッターマグネチックバルブG L o	
Smoother (スムーサー)	トレーラーリレー	
Smoother (スムーサー)	ワーニングランプ	ウォーニングランプを点灯させます。
A B S _ A S R (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	A B Sチェックランプテスト	
A B S _ A S R (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	A B Sインフォメーション実行要求	
A B S _ A S R (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	A B Sモーター	
A B S _ A S R (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	A B S リレー	
A B S _ A S R (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	A B Sポンプモニター	
A B S _ A S R (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	A B S警告灯	
A B S _ A S R (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	A B S警告灯実行要求	
A B S _ A S R (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	A S Rインフォメーションランプ	
A B S _ A S R (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	A S R O F Fランプ&E S C O F F実行要求	
A B S _ A S R (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	A S Rバルブ	
A B S _ A S R (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	E S C警告灯	
A B S _ A S R (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	アイドルスピードコントロール	
A B S _ A S R (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	エキゾーストブレーキカットリレー	
A B S _ A S R (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	フロント右／フロント左／リア アイソレーションソレノイド	
A B S _ A S R (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	フロント右／フロント左／リア ダンプソレノイド	
A B S _ A S R (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	リターンポンプリレーテスト	
ドライビングセーフティアドバイザー	エアコン、 ブザー	
E B C M (電子ブレーキ制御モジュール)	A B Sポンプモニター	
エアサスペンション	M／V_左・右後軸(吸気・排気)	各マグネチックバルブの作動を確認します。
エアサスペンション	ハイトランプ	ハイトランプを点灯させます。
エアサスペンション	ブザー	車内のブザーを鳴らします。
エアサスペンション	ブザー (外)	
エアサスペンション	フロント／リア／右／左 バルブ 微調整D o w n／U p	車高変化：車両のフロント／リア／左／右側をわずかにアップさせます。
エアサスペンション	フロント右／フロント左／リア右／リア左 バルブ 微調整D o w n／U p	車高変化：車両のフロント右／フロント左／リア右／リア左をわずかにアップさせます。
エアサスペンション	マルチディスプレイ	メーターのランプの点灯を確認します。
エアサスペンション	ワーニングランプ	ウォーニングランプを点灯させます。
エアサスペンション	横方向スロットルバルブ	横方向スロットルバルブを駆動させます。
エアサスペンション	車高調整バルブ 微調整D o w n／U p	車高調整バルブをわずかにアップ／ダウンさせます。
ミリ波車間クルーズ	エアコン、 ブザー	
トランスファークースモジュール	2WD／4WDシンクロナイズクラッチテスト	
トランスファークースモジュール	2WDハイ／2WDロー／4WDハイ レンジンジケーター	
トランスファークースモジュール	4 L D、4WD表示灯 (2 H z、4 H z)	
トランスファークースモジュール	アクスルモーター (フォワード、リバース)	
トランスファークースモジュール	トランスファー ケース範囲 [2WD／4WD ハイ ロック／4WD ロー／N]	
トランスファークースモジュール	トランスファークース N レンジンジケーター	
トランスファークースモジュール	トランスファーマーター (フォワード、リバース)	
トランスファークースモジュール	フロントアクスルエンゲージメントアクチュエーター	
S R Sエアバッグ	助手席エアバッグ O N／O F F インジケーター	
S R Sエアバッグ	助手席シートベルト警告音インジケーター	
B C M (ボディコントロールモジュール)	L E Dバックランプ調光	
B C M (ボディコントロールモジュール)	アクセサリ／保持アクセサリパワーリレー	
B C M (ボディコントロールモジュール)	アクセサリパワーリレー	
B C M (ボディコントロールモジュール)	アンサーバックテスト	
B C M (ボディコントロールモジュール)	ウインド シールドウォッシュャリレー	
B C M (ボディコントロールモジュール)	ウインド シールドワイパーモーターリレー 高／低	
B C M (ボディコントロールモジュール)	エアコンインジケーター	
B C M (ボディコントロールモジュール)	カーテシランプ	
B C M (ボディコントロールモジュール)	コンプレッサーリレーテスト	
B C M (ボディコントロールモジュール)	ジェネレーターレギュレーター設定値	
B C M (ボディコントロールモジュール)	セキュリティインジケーター	
B C M (ボディコントロールモジュール)	センターブレーキランプ	
B C M (ボディコントロールモジュール)	ドア ロック／アンロック テスト	
B C M (ボディコントロールモジュール)	トレーラーパークランプ	
B C M (ボディコントロールモジュール)	トレーラーバックアップランプ	
B C M (ボディコントロールモジュール)	ハイビーム	
B C M (ボディコントロールモジュール)	ハザードランプスイッチバックライト	
B C M (ボディコントロールモジュール)	バックアップランプ	

●いすゞ アクティブテスト(ver. 2020.10)

システム	項目名	説明
BCM(ボディコントロールモジュール)	ブレーキトランスミッションシフトインターロックソレノイドアクチュエーター	
BCM(ボディコントロールモジュール)	ブローリレーテスト	
BCM(ボディコントロールモジュール)	フロント/リア フォグランプ	
BCM(ボディコントロールモジュール)	フロント右/フロント左/リア右/リア左 パークランプ	
BCM(ボディコントロールモジュール)	フロント右/フロント左/リア右/リア左 ターンシグナルランプ	
BCM(ボディコントロールモジュール)	ホーンリレー	
BCM(ボディコントロールモジュール)	ライセンスプレートランプ	
BCM(ボディコントロールモジュール)	リアデフォッグ	
BCM(ボディコントロールモジュール)	リア右 ブレーキ/パークランプ	
BCM(ボディコントロールモジュール)	リア曇り止めインジケーター	
BCM(ボディコントロールモジュール)	ルームライトテスト	
BCM(ボディコントロールモジュール)	ワイパーテスト	
BCM(ボディコントロールモジュール)	右/左 トレーラーターンシグナルランプ	
BCM(ボディコントロールモジュール)	右/左 パークランプ	
BCM(ボディコントロールモジュール)	右/左 ヘッドランプロービーム	
BCM(ボディコントロールモジュール)	運転席/助手席ドア ロック/ロック解除	
BCM(ボディコントロールモジュール)	全ドアロック/ロック解除	
BCM(ボディコントロールモジュール)	補助IG作動リレー	
BCM(ボディコントロールモジュール)	補助ヒーターラッチリレー	
BCM(ボディコントロールモジュール)	予期しない負荷	
盗難防止警報	アラーム/非アラームテスト	
盗難防止警報	ターンシグナルテスト	
盗難防止警報	ロック/ロック解除テスト	
盗難防止警報	盗難LEDテスト	
IPC (インストルメントクラスター)	インストルメントクラスタージェイスイブ	
IPC (インストルメントクラスター)	ドライバースイフトォメーションセンターオプション - DOWN/MENU/SET/UP	
IPC (インストルメントクラスター)	ドライバースイフトォメーションセンターセグメント	
IPC (インストルメントクラスター)	ドライバースイフトォメーションセンター調光	
IPC (インストルメントクラスター)	全インジケーター	