

●スズキ カスタマイズ(ver 2020.10)

システム	項目	説明
B CM(ボディー電気制御)	DRL	昼間点灯の設定を行います。
B CM(ボディー電気制御)	DRL (DRLのみ)	昼間点灯の設定を行います。
B CM(ボディー電気制御)	アンサーバック (サイレン)	アンサーバック機能の設定を行います。
B CM(ボディー電気制御)	アンサーバック設定	アンサーバック機能の設定を行います。
B CM(ボディー電気制御)	アンサーバック設定 (車外ブザー)	アンサーバック機能の設定を行います。
B CM(ボディー電気制御)	オートドアアンロック設定	オートドアアンロックの設定を行います。
B CM(ボディー電気制御)	オートドアロック設定	オートドアロックの設定を行います。
B CM(ボディー電気制御)	ガイドミーカーランプ	
B CM(ボディー電気制御)	ガイドミーホームランプ	
B CM(ボディー電気制御)	キーレススタートシステム機能	車室内アンテナ、ラゲッジアンテナ及び各ドアアンテナの設定を行います。
B CM(ボディー電気制御)	コーナリングランプ設定	コーナリングランプの設定を行います。
B CM(ボディー電気制御)	ショックセンサー	
B CM(ボディー電気制御)	ショックセンサー感度 (フル警告)	
B CM(ボディー電気制御)	ショックセンサー感度 (プレ警告)	
B CM(ボディー電気制御)	セキュリティアラーム設定	セキュリティアラームの設定を行います。
B CM(ボディー電気制御)	ターニングナルランプ設定	ターニングナルランプの点滅回数設定を行います。
B CM(ボディー電気制御)	デッドロック制御テスト	
B CM(ボディー電気制御)	デッドロック制御テスト (試験運用版)	
B CM(ボディー電気制御)	ドアアンロック	ドアアンロックの設定を行います。
B CM(ボディー電気制御)	ドアミラー設定	ドアミラーの設定を行います。
B CM(ボディー電気制御)	パーキングブレーキ戻し忘れ警告	パーキングブレーキ戻し忘れ警告の設定を行います。
B CM(ボディー電気制御)	ハイビームアシスト	
B CM(ボディー電気制御)	フットランプモード設定	
B CM(ボディー電気制御)	リモート格納ミラー設定	リモート格納ミラー設定の設定を行います。
B CM(ボディー電気制御)	携帯スターターコード登録	
B CM(ボディー電気制御)	携帯リモコンバッテリー消耗警報	携帯リモコン電池バッテリー警告の設定を行います。
B CM(ボディー電気制御)	携帯リモコン検出範囲外警報	携帯リモコン検出範囲外警報における車内ブザーの設定を行います。
B CM(ボディー電気制御)	携帯リモコン電池消耗警告	携帯リモコン電池消耗警告の設定を行います。