

●BMW 作業サポート (Ver 2021.02)

| システム名 | 項目名 |
|----------------------------|---------------------|
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | エア抜き |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | ステアリングアングルセンサー調整 |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | ブレーキラインコネクション |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | 圧力センサー |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | 横Gセンサー |
| ACC(アクティブクルーズコントロール) | ACCセンサー起動 |
| ACSM(衝突セーフティーモジュール) | エアバッグON(登録作業後) |
| ACSM(衝突セーフティーモジュール) | コーディングデータ読込 |
| ACSM-MRS(クラッシュセーフティーモジュール) | コーディングデータ読込 |
| AIC(オートマチックインターバルコントロール) | レインセンサー初期化 |
| AL(アクティブステアリング) | アクティブステアリングスタートアップ |
| AL(アクティブステアリング) | アクティブステアリング起動 |
| AL(アクティブステアリング) | アクティブステアリング起動/調整 |
| ALBBF(助手席側バックレスト) | 助手席アクティブバックレスト幅:初期化 |
| ALBFA(運転席側バックレスト) | 運転席アクティブバックレスト幅:初期化 |
| ARS(ダイナミックドライブ) | センサー0点学習 |
| ARS(ダイナミックドライブ) | センサーパラメーター学習 |
| BDC(ボディードメインコントローラー) | インテリアライト自動アドレス設定 |
| BDC(ボディードメインコントローラー) | ショールームモード |
| BDC(ボディードメインコントローラー) | ターミナル15 ON/OFF |
| BDC(ボディードメインコントローラー) | パワーウィンドウ初期化 |
| BDC(ボディードメインコントローラー) | フロントライト電子ターン信号学習 |
| BDC(ボディードメインコントローラー) | フロントワイパー初期化 |
| BDC(ボディードメインコントローラー) | ライドハイトステータス値 |
| BDC(ボディードメインコントローラー) | ライドハイトセンサー起動 |
| BDC(ボディードメインコントローラー) | レインセンサー初期化 |
| CAS(カーアクセスシステム) | CASリセット |
| CAS(カーアクセスシステム) | DME - CAS調整 |
| CAS(カーアクセスシステム) | ELV内部故障回数リセット |
| CAS(カーアクセスシステム) | スターターロックリセット |
| CAS(カーアクセスシステム) | ターミナル15 ON/OFF |
| CAS(カーアクセスシステム) | 表示モード |
| CBSリセット | CBS機能性(エンジンオイル異常) |
| CBSリセット | CBS状態表示 |
| CBSリセット | エンジンオイル |
| CBSリセット | クーラント |
| CBSリセット | スパークプラグ |
| CBSリセット | ブレーキフルード |
| CBSリセット | フロントブレーキパッド |

●BMW 作業サポート (Ver 2021.02)

| システム名 | 項目名 |
|-------------------------------|--------------------------|
| CBSリセット | マイクロフィルター |
| CBSリセット | リアブレーキパット |
| CBSリセット | 慣らし運転点検OFF |
| CBSリセット | 車検 |
| CBSリセット | 車両チェック |
| CBSリセット | 法定点検 |
| GIC(車両情報コンピューター) | 個人情報削除 |
| GIM(シャーシインテグレーションモジュール) | ステアリングコラム補正 |
| CTM(カブリオレットトップモジュール) | ソフトトップ初期化 |
| DME(エンジン) | DPF交換 |
| DME(エンジン) | HFM適応リセット |
| DME(エンジン) | OBDレディネスコード |
| DME(エンジン) | アイドル回転数調整 |
| DME(エンジン) | アイドル回転数適応 |
| DME(エンジン) | インジェクター量調整 |
| DME(エンジン) | エア抜き：燃料システム |
| DME(エンジン) | エアフローセンサー |
| DME(エンジン) | トルク調整開始 |
| DME(エンジン) | 基本設定、EGR |
| DME(エンジン) | 適応値リセット |
| DME(エンジン) | 燃料消費量計算調整 |
| DME(エンジン) | 燃料量平均値適応 |
| DME(エンジン) | 微粒子フィルター交換 |
| DME(エンジン) | 微粒子フィルター再生 |
| DME(エンジン) | 噴射量補正 |
| DME(エンジン) | 噴射量補正開始 |
| DME2(デジタルエンジンエレクトロニクス) | VVT最小リフト適応リセット |
| DME2(デジタルエンジンエレクトロニクス) | バルブトロニック制限値学習 |
| DME2(デジタルエンジンエレクトロニクス) | 設定値クリア |
| DSC(ダイナミックスタビリティコントロール) | DSCセンサー調整 |
| DSC(ダイナミックスタビリティコントロール) | エア抜き |
| DSC(ダイナミックスタビリティコントロール) | エア抜き手順 |
| DSC(ダイナミックスタビリティコントロール) | ステアリングアングルセンサー調整 |
| DSC(ダイナミックスタビリティコントロール) | ブレーキラインミックスアップテスト |
| DSC(ダイナミックスタビリティコントロール) | 圧力センサー調整 |
| DSC(ダイナミックスタビリティコントロール) | 自動エンコード |
| EDC(エレクトロニックダンパーコントロール) | ショックアブゾーバー調整 |
| EDC(エレクトロニックダンパーコントロール) | 初期設定 |
| EDCSHL(リア左エレクトロニックダンパーコントロール) | 上下加速度センサー機能点検(ダンパーサテライト) |

●BMW 作業サポート (Ver 2021.02)

| システム名 | 項目名 |
|---------------------------------|--------------------------|
| EDGSHR(リア右エレクトロニックダンパーコントロール) | 上下加速度センサー機能点検(ダンパーサテライト) |
| EDGSVL(フロント左エレクトロニックダンパーコントロール) | 上下加速度センサー機能点検(ダンパーサテライト) |
| EDGSVR(フロント右エレクトロニックダンパーコントロール) | 上下加速度センサー機能点検(ダンパーサテライト) |
| EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール) | EWSリセット |
| EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール) | HFM(エンジン)適応リセット |
| EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール) | オイルレベルチェック |
| EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール) | オイルレベル調整 |
| EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール) | オイル交換 |
| EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール) | バッテリーセンサー適応リセット |
| EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール) | メカトロニック補正 |
| EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール) | 学習機能リセット |
| EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール) | 全適応値リセット |
| EHC(エレクトロニックハイトコントロール) | エアサプライシステムチェック |
| EHC(エレクトロニックハイトコントロール) | エアスプリングベローズ充填 |
| EHC(エレクトロニックハイトコントロール) | エアスプリングベローズ排出 |
| EHC(エレクトロニックハイトコントロール) | コンプレッサーリレーチェック |
| EHC(エレクトロニックハイトコントロール) | ライドハイトセンサーチェック |
| EHC(エレクトロニックハイトコントロール) | 省エネモード削除 |
| EHC(エレクトロニックライドハイトコントロール) | エアサプライシステムチェック |
| EHC(エレクトロニックライドハイトコントロール) | エアスプリングベローズ充填 |
| EHC(エレクトロニックライドハイトコントロール) | エアスプリングベローズ排出 |
| EHC(エレクトロニックライドハイトコントロール) | コンプレッサーリレーチェック |
| EHC(エレクトロニックライドハイトコントロール) | ライドハイトセンサーチェック |
| EHC(エレクトロニックライドハイトコントロール) | 省エネモード削除 |
| EKPS(エレクトロニックフューエルポンプコントロール) | プロダクションモードリセット |
| EMALI(左電動リール) | 電動モーター初期化 |
| EMARE(右電動リール) | 電動モーター初期化 |
| EME(電気機械エレクトロニクス) | ローターポジションセンサー指示 |
| EMF(パーキングブレーキ) | アセンブリーモード |
| EMF(パーキングブレーキ) | ポジショニング-トラベルチェック |
| EMF(パーキングブレーキ) | ワークショップベディングイン |
| EMF(パーキングブレーキ) | 初期設定 |
| EMF(パーキングブレーキ) | 整備モード |
| EPS(電気機械式パワーステアリング) | ステアリング初期設定 |
| EPS(電気機械式パワーステアリング) | 限界値学習 |
| EWS(エレクトロニックイモビライザー) | キーステータス |
| EWS(エレクトロニックイモビライザー) | 製造日追加 |
| FEM(フロントエレクトロニックモジュール) | レイン/ライト/ソーラー/結露センサー初期化 |
| FEM(フロントエレクトロニックモジュール) | 表示モード |

●BMW 作業サポート (Ver 2021.02)

| システム名 | 項目名 |
|--------------------------------|------------------------|
| FRM(足元モジュール) | ウィンドウレギュレーター初期化 |
| FRM(足元モジュール) | エレクトリックステアリングロック初期化 |
| FRM(足元モジュール) | エレクトリックステアリングロック部分的初期化 |
| FRM(足元モジュール) | パワーウィンドウ初期化 |
| FRM(足元モジュール) | ヘッドライトモジュール初期化/学習 |
| FRSF(長距離前方レーダーセンサー) | ACCセンサー起動 |
| FZD(ルーフ機能センター) | スライディング/チルトサンルーフ初期化 |
| FZD(ルーフ機能センター) | スライド/チルトサンルーフ ルーフ初期化 |
| HKA(リアキャビンオートマチックエアコン) | エアコンコンプレッサー試運転保護 |
| HKA(リアキャビンオートマチックエアコン) | エバポ温度作動パラメーター |
| HKFM(テールゲートファンクションモジュール) | トランクリッドリスト初期化 |
| HKL(トランクリッドリフト) | トランクリッドリスト初期化 |
| HKL(トランクリッドリフト) | パワーテールゲート初期化 |
| HKL(自動ラゲッジコンパートメントリッドアクチュエーター) | トランクリッドリスト初期化 |
| HKL(自動ラゲッジコンパートメントリッドアクチュエーター) | パワーテールゲート初期化 |
| HSR(リアアクスルスリップアンクルコントロール) | HSRローターポジションセンサー駆動 |
| HU-B | 個人情報削除 |
| HU-H(ハイヘッドユニット) | SDARS作動 (USのみ) |
| HU-H(ハイヘッドユニット) | 個人情報削除 |
| ICM(インテグレートドシャーシマネージメント) | 初期設定 |
| IHKA(ヒーター エアコン) | アドレスフラップモーター |
| IHKA(ヒーター エアコン) | エアコンコンプレッサー試運転保護 |
| IHKA(ヒーター エアコン) | 電子補助ヒーター解除 |
| IHKA(ヒーター エアコン) | ヒートポンプ回路膨張弁補正 |
| IHKA(ヒーター エアコン) | 補助ヒーター解除 |
| IHKA(ヒーター エアコン) | 冷媒回路排水/充填 |
| IHKA(ヒーター エアコン) | 送風フラップモーターコーディング |
| IHKA(ヒーター エアコン) | 送風フラップモーター補正 |
| JBE(ジャンクションボックスエレクトロニクス) | テールゲートオープン |
| JBE(ジャンクションボックスエレクトロニクス) | レイン/ライト/ソーラー/結露センサー初期化 |
| KAFAS(カメラベース運転支援システム) | 校正 |
| KBM(ベーシックボディモジュール) | BCM校正 |
| KBM(ベーシックボディモジュール) | パワーウィンドウ初期化 |
| MRS(マルチレストレイントシステム) | コーディングデータ読込 |
| NVE(ナイトビジョンエレクトロニクス) | 校正 |
| REM(リアエレクトロニックモジュール) | パワーウィンドウ初期化 |
| RFK(リアビューカメラ) | 校正 |
| RLS(レイン ドライビングライトセンサー) | レイン/ドライビングライトセンサー初期化 |
| RLS(レイン ドライビングライトセンサー) | レインセンサー初期化 |

●BMW 作業サポート (Ver 2021.02)

| システム名 | 項目名 |
|-----------------------------------|------------------------|
| RLS(レイン ドライビングライトセンサー) | 感度レベル |
| RSE(リアシートエンターテイメント) | ラジオリモートコントロール学習 |
| SGM-SIM(セーフティアンドインフォメーションモジュール) | コーディングデータ読込 |
| SHD(サンルーフ) | スライディング/チルトサンルーフ初期化 |
| SHD(サンルーフ) | デリバリーポジション |
| SMBF(助手席側シートモジュール) | 助手席シート初期化 |
| SMBFH(助手席側リアシートモジュール) | シート初期化(助手席側リア) |
| SME(バッテリーマネージメントエレクトロニクス) | 高電圧セーフティ状態 |
| SME(バッテリーマネージメントエレクトロニクス) | 高電圧バッテリーユニットスターティングアップ |
| SMFA(運転席側シートモジュール) | 運転席シート初期化 |
| SMFA(運転席側シートモジュール) | 運転席シート前後調整初期化 |
| SMFAH(運転席側リアシートモジュール) | シート初期化(運転席側リア) |
| SWW(レーンチェンジ警告) | レーンチェンジウォーニング |
| SZL(スイッチングセンター ステアリングコラムスイッチセンター) | ステアリングアングルセンサー調整 |
| SZL(スイッチングセンター ステアリングコラムスイッチセンター) | 振動モーター補正 |
| TLC(レーンデパーチャーウォーニング) | レーンチェンジアシスタント補正 |
| TMBFH(後助手席側ドアモジュール) | ウィンドウレギュレーター初期化 |
| TMBFT(助手席側ドアモジュール) | ウィンドウレギュレーター初期化 |
| TMFAH(後運転席側ドアモジュール) | ウィンドウレギュレーター初期化 |
| TMFAT(運転席側ドアモジュール) | ウィンドウレギュレーター初期化 |
| TRSV(オールラウンドビューカメラ) | オールアラウンドビューカメラ補正/学習 |
| VTG(トランスファーギアボックス) | コントロールユニット交換 |
| WIM(ワイパーモジュール) | ヘッドランプクリーニングシステムエア抜き |
| WIM(ワイパーモジュール) | 取付け位置 |
| エンジンスタート | スターターロックリセット |
| エンジンスタート | スターター交換登録 |
| サービスインターバルリセット | サービスインターバルリセット |
| テクニカルインフォメーション | OBSリセット(手動方法) |
| テクニカルインフォメーション | リモートキー初期化 |
| テクニカルインフォメーション | 略語一覧 |
| トランスポートモード | トランスポートモード |
| バッテリー状態確認 | 12V/バッテリー充電状態35アップ |
| バッテリー状態確認 | バッテリー状態確認 |
| バッテリー交換登録 | バッテリー交換登録 |
| バッテリー交換登録 | バッテリー充電状態評価 |
| リセット状態有効 | パワーダウンコマンド |
| 閉回路監視評価 | 閉回路電流モニタリング評価 |