

システム	項目名
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	ABS
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	AWD
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	ESP OFF
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	ESP作動
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	ESP準備未完了
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	HDC作動
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	HDC準備未完了
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	ウィンターモード
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	ウォッシュャーフールドレベル
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	エアバッグ
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	オイル交換
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	クルーズ係合
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	グローブラグ
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	サービスエンジンスーン
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	サービスビークルスーン
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	シートベルト
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	セキュリティインジケータ
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	ディーゼルフィルター
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	テールゲート半開き
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	トランスミッション表示(1速)
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	トランスミッション表示(2速)
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	トランスミッション表示(3速)
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	トランスミッション表示(4速)
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	トランスミッション表示(5速)
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	トランスミッション表示(D)
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	トランスミッション表示(N)
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	トランスミッション表示(P)
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	トランスミッション表示(R)
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	パーキングブレーキ
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	ハイビーム
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	バッテリー
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	フロントフォグ
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	リアフォグ
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	右ターンシグナルランプ
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	左ターンシグナルランプ
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	侵入検知無効
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	燃料レベル低い
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	燃料内水侵入
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	半ドア
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	油圧
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	冷却温度
インフォティメント(ラジオ)	ABS
インフォティメント(ラジオ)	AWD
インフォティメント(ラジオ)	ESP OFF
インフォティメント(ラジオ)	ESP作動
インフォティメント(ラジオ)	ESP準備未完了
インフォティメント(ラジオ)	HDC作動
インフォティメント(ラジオ)	HDC準備未完了
インフォティメント(ラジオ)	イジェクト
インフォティメント(ラジオ)	インフォメーションディスプレイ/インフォティメントフェースプレートリセット
インフォティメント(ラジオ)	インフォメーションディスプレイ/インフォティメントフェースプレート起動
インフォティメント(ラジオ)	ウィンターモード
インフォティメント(ラジオ)	ウォッシュャーフールドレベル
インフォティメント(ラジオ)	エアバッグ
インフォティメント(ラジオ)	オイル交換
インフォティメント(ラジオ)	クルーズ係合
インフォティメント(ラジオ)	グローブラグ
インフォティメント(ラジオ)	サービスエンジンスーン
インフォティメント(ラジオ)	サービスビークルスーン
インフォティメント(ラジオ)	シートベルト
インフォティメント(ラジオ)	セキュリティインジケータ
インフォティメント(ラジオ)	ディーゼルフィルター

システム	項目名
インフォティメント(ラジオ)	テールゲート半開き
インフォティメント(ラジオ)	トランスミッション表示(1速)
インフォティメント(ラジオ)	トランスミッション表示(2速)
インフォティメント(ラジオ)	トランスミッション表示(3速)
インフォティメント(ラジオ)	トランスミッション表示(4速)
インフォティメント(ラジオ)	トランスミッション表示(5速)
インフォティメント(ラジオ)	トランスミッション表示(D)
インフォティメント(ラジオ)	トランスミッション表示(N)
インフォティメント(ラジオ)	トランスミッション表示(P)
インフォティメント(ラジオ)	トランスミッション表示(R)
インフォティメント(ラジオ)	パーキングブレーキ
インフォティメント(ラジオ)	ハードディスクドライブ消去
インフォティメント(ラジオ)	ハイビーム
インフォティメント(ラジオ)	バッテリー
インフォティメント(ラジオ)	フロントフォグ
インフォティメント(ラジオ)	リアフォグ
インフォティメント(ラジオ)	右ターンシグナルランプ
インフォティメント(ラジオ)	左ターンシグナルランプ
インフォティメント(ラジオ)	侵入検知無効
インフォティメント(ラジオ)	燃料レベル低い
インフォティメント(ラジオ)	燃料内水侵入
インフォティメント(ラジオ)	半ドア
インフォティメント(ラジオ)	油圧
インフォティメント(ラジオ)	冷却温度
インフォティメントシステム(トリップ情報表示)	ディスプレイテスト
インフォティメントシステム(マルチインフォディスプレイ)	ディスプレイテスト
インフォメーション(ラジオ)	イジェクト
インフォメーション(ラジオ)	フロント右スピーカー
インフォメーション(ラジオ)	フロント左スピーカー
インフォメーション(ラジオ)	リア左スピーカー
インフォメーション(ラジオ)	右スピーカー
エンジン(Z18XE)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Z18XE)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Z18XE)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Z18XE)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Z18XE)	インテークマニホールドバルブ1テスト
エンジン(Z18XE)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z18XE)	サービスビークルスーン(SVS)テスト
エンジン(Z18XE)	フューエルポンブリレーテスト
エンジン(Z18XE)	マルファンクションインジケータータテスト
エンジン(Z18XE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z18XE)	燃料タンク換気バルブテスト
エンジン(Z22SE)	EGRポンブリレーテスト
エンジン(Z22SE)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z22SE)	サービスビークルスーン(SVS)テスト
エンジン(Z22SE)	フューエルポンブリレーテスト
エンジン(Z22SE)	マルファンクションインジケータータテスト
エンジン(Z22SE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z22SE)	燃料タンク換気バルブテスト
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム) 5.3 5.4+TC(トラクションコントロール))	ABS表示灯テスト
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム) 5.3 5.4+TC(トラクションコントロール))	TCチェックランプテスト
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム) 5.3 5.4+TC(トラクションコントロール))	リターンポンブリレーテスト
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	ABSポンプモーター
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	ABS警告灯
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	ABS有効リレー
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	EBD警告灯
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	EBD警告灯(エンジン作動)
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	TCSアクティブランプ
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	TCS警告灯
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	シートベルトインジケータータ
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	セカンドESVバルブ
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	セカンドTCSバルブ

●シボレー アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム	項目名
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	ファースト ESVバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	ファースト TCSバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右 TCSソレノイド
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右 TCSバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右アウトレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右アウトレットバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右インレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右インレットバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右ソレノイド (アウト)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右ソレノイド (イン)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右バルブ (アウト)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右バルブ (イン)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左 TCSソレノイド
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左 TCSバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左アウトレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左アウトレットバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左インレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左インレットバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左ソレノイド (アウト)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左ソレノイド (イン)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左バルブ (アウト)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左バルブ (イン)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	ポンプモーター
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	モーターポンプ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア右アウトレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア右アウトレットバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア右インレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア右インレットバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア右ソレノイド (アウト)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア右ソレノイド (イン)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア右バルブ (アウト)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア右バルブ (イン)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア左アウトレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア左アウトレットバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア左インレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア左インレットバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア左ソレノイド (アウト)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア左ソレノイド (イン)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア左バルブ (アウト)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア左バルブ (イン)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	鍵穴照明
シャーシ (EBCM (電子ブレーキコントロールモジュール))	ABSポンプモーター
シャーシ (ESP (横滑り防止機構))	ABS表示灯テスト
シャーシ (ESP (横滑り防止機構))	ESPチェックランプテスト
シャーシ (ESP (横滑り防止機構))	リターンポンプリレーテスト
シャーシ (SPSS MANDO (直6))	0.0A作動
シャーシ (SPSS MANDO (直6))	0.5A作動
シャーシ (SSPS)	100[mA]まで上げる
シャーシ (SSPS)	600[mA]まで上げる
シャーシ (SSPS)	パワーステアリングソレノイドバルブテスト
シャーシ (トランスファークースコントロールモジュール)	トルク連結制御
シャーシ (トランスファークースモジュール)	2WD/4WDシンクロナイザークラッチ
シャーシ (トランスファークースモジュール)	2WD/4WDシンクロナイザークラッチテスト
シャーシ (トランスファークースモジュール)	2WDハイレンジインジケータ
シャーシ (トランスファークースモジュール)	4WDハイレンジインジケータ
シャーシ (トランスファークースモジュール)	4WDローレンジインジケータ
シャーシ (トランスファークースモジュール)	トランスファークースNレンジインジケータ
シャーシ (トランスファークースモジュール)	トランスファークースレンジ [2WD]
シャーシ (トランスファークースモジュール)	トランスファークースレンジ [4WDハイロック]
シャーシ (トランスファークースモジュール)	トランスファークースレンジ [4WDロー]
シャーシ (トランスファークースモジュール)	トランスファークースレンジ [N]
シャーシ (トランスファークースモジュール)	フロントアクスル係合アクチュエータ

●シボレー アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム	項目名
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右アウトレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右インレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右バルブ(アウト)
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右バルブ(イン)
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右出力バルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右入力バルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左アウトレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左インレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左バルブ(アウト)
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左バルブ(イン)
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左出力バルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左入力バルブ
シャーシ(電動パワーステアリング)	モーターテスト
トランスミッション(AF13-II 17 20 22)	1-2/3-4シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF13-II 17 20 22)	2-3シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF13-II 17 20 22)	TCCソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF13-II 17 20 22)	ウィンタープログラムインジケータータテスト
トランスミッション(AF13-II 17 20 22)	エコ/スポーツインジケータータテスト
トランスミッション(AF13-II 17 20 22)	トルクコントロールテスト
トランスミッション(AF13-II 17 20 22)	ニュートラルコントロールソレノイドテスト
トランスミッション(AF13-II 17 20 22)	パーク/ニュートラル信号テスト
トランスミッション(AF13-II 17 20 22)	圧カレギュレーターソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF13-II 17 20 22)	表示灯テスト
トランスミッション(AF13-II 17 20 22CAN)	1-2/3-4シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF13-II 17 20 22CAN)	2-3シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF13-II 17 20 22CAN)	TCCソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF13-II 17 20 22CAN)	ウィンタープログラムインジケータータテスト
トランスミッション(AF13-II 17 20 22CAN)	エコ/スポーツインジケータータテスト
トランスミッション(AF13-II 17 20 22CAN)	ニュートラルコントロールソレノイドテスト
トランスミッション(AF13-II 17 20 22CAN)	圧カレギュレーターソレノイドバルブテスト
パワートレイン(0.8L)	EGRソレノイド(OBDのみ)
パワートレイン(0.8L)	アイドル回転数アクチュエーター
パワートレイン(0.8L)	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン(0.8L)	クーリングファン(ハイ)
パワートレイン(0.8L)	クーリングファン(ロー)
パワートレイン(0.8L)	適応値(合計)リセット
パワートレイン(0.8S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	EGRソレノイド(OBDのみ)
パワートレイン(0.8S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	アイドル回転数アクチュエーター
パワートレイン(0.8S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン(0.8S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	クーリングファン(ハイ)
パワートレイン(0.8S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	クーリングファン(ロー)
パワートレイン(0.8S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	適応値(合計)リセット
パワートレイン(0.8S(EURO-III, IV('00年~'09年)適合車))	EGRソレノイド(OBDのみ)
パワートレイン(0.8S(EURO-III, IV('00年~'09年)適合車))	アイドル回転数アクチュエーター
パワートレイン(0.8S(EURO-III, IV('00年~'09年)適合車))	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン(0.8S(EURO-III, IV('00年~'09年)適合車))	クーリングファン(ハイ)
パワートレイン(0.8S(EURO-III, IV('00年~'09年)適合車))	クーリングファン(ロー)
パワートレイン(0.8S(EURO-III, IV('00年~'09年)適合車))	適応値(合計)リセット
パワートレイン(1.0L)	EGRソレノイド(OBDのみ)
パワートレイン(1.0L)	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン(1.0L)	クーリングファン(ハイ)
パワートレイン(1.0L)	クーリングファン(ロー)
パワートレイン(1.0L)	適応値(合計)リセット
パワートレイン(1.0S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	EGRソレノイド(OBDのみ)
パワートレイン(1.0S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン(1.0S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	クーリングファン(ハイ)
パワートレイン(1.0S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	クーリングファン(ロー)

システム	項目名
パワーTRAIN(1.0S (EURO-II ('96年~'99年)適合車))	適応値(合計)リセット
パワーTRAIN(1.0S (EURO-III, IV ('00年~'09年)適合車))	EGRソレノイド(OBDのみ)
パワーTRAIN(1.0S (EURO-III, IV ('00年~'09年)適合車))	エアコンコンプレッサーリレー
パワーTRAIN(1.0S (EURO-III, IV ('00年~'09年)適合車))	クーリングファン(ハイ)
パワーTRAIN(1.0S (EURO-III, IV ('00年~'09年)適合車))	クーリングファン(ロー)
パワーTRAIN(1.0S (EURO-III, IV ('00年~'09年)適合車))	適応値(合計)リセット
パワーTRAIN(1.2 SOHC)	EGRソレノイド(OBDのみ)
パワーTRAIN(1.2 SOHC)	エアコンコンプレッサーリレー
パワーTRAIN(1.2 SOHC)	クーリングファン(ハイ)
パワーTRAIN(1.2 SOHC)	クーリングファン(ロー)
パワーTRAIN(1.2 SOHC)	適応値(合計)リセット
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	EGR
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	EGRソレノイド(OBDのみ)
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	EGRソレノイドバルブ
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	IACリセット
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	MIL
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	MILランプ
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	VIMアクチュエーター
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	インジェクター1
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	インジェクター1停止
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	インジェクター2
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	インジェクター2停止
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	インジェクター3
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	インジェクター3停止
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	インジェクター4
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	インジェクター4停止
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	インジェクター5
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	インジェクター6
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	エアコンクラッチ
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	エアコンコンプレッサーリレー
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	エアコンリレー
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	キャニスターパージソレノイド
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	クーリングファン(ハイ)
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	クーリングファン(ロー)
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	ステップによるIACコントロール
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	スロットルアクチュエーター(Eガス)
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	タコメーター
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	ファンHigh
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	ファンLow
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	フューエルポンプ停止
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	ブロック学習リセット
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	ベントソレノイドバルブ
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	メインリレー
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	高速ファンリレー
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	低速ファンリレー
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	適応値(合計)リセット
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	点火進角
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	燃料オープンループ
パワーTRAIN(1.4 DOHC)	燃料ポンプリレー
パワーTRAIN(1.4 SOHC)	EGR
パワーTRAIN(1.4 SOHC)	IACリセット
パワーTRAIN(1.4 SOHC)	MILランプ
パワーTRAIN(1.4 SOHC)	インジェクター1停止
パワーTRAIN(1.4 SOHC)	インジェクター2停止
パワーTRAIN(1.4 SOHC)	インジェクター3停止
パワーTRAIN(1.4 SOHC)	インジェクター4停止
パワーTRAIN(1.4 SOHC)	エアコンクラッチ
パワーTRAIN(1.4 SOHC)	キャニスターパージソレノイド
パワーTRAIN(1.4 SOHC)	ステップによるIACコントロール
パワーTRAIN(1.4 SOHC)	タコメーター
パワーTRAIN(1.4 SOHC)	ファンHigh

●シボレー アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.4 SOHC)	ファンLow
パワートレイン(1.4 SOHC)	フューエルポンプ停止
パワートレイン(1.4 SOHC)	ブロック学習リセット
パワートレイン(1.4 SOHC)	点火進角
パワートレイン(1.4 SOHC)	燃料オープンループ
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	EGRバルブ
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	タコメーターゲージスイープ
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	点火時期
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	燃料ポンブリレー
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	燃料計
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	冷却温度計スイープ
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	EGRバルブ
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	タコメーターゲージスイープ
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	点火時期
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	燃料ポンブリレー
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	燃料計
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	冷却温度計スイープ
パワートレイン(1.4L LUJ)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.4L LUJ)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUJ)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUJ)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.4L LUJ)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.4L LUJ)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.4L LUJ)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LUJ)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L LUJ)	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LUJ)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.4L LUJ)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L LUJ)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.4L LUJ)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.4L LUJ)	クーリングファンリレー3
パワートレイン(1.4L LUJ)	スターターリレー
パワートレイン(1.4L LUJ)	スロットルスイープ
パワートレイン(1.4L LUJ)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LUJ)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

●シボレー アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.4L LUJ)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUJ)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L LUJ)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUJ)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.4L LUJ)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.4L LUJ)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L LUJ)	燃料成分リセット
パワートレイン(1.4L LUJ)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L LUJ)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5 DOHC)	EGR
パワートレイン(1.5 DOHC)	EGRソレノイド(OBDのみ)
パワートレイン(1.5 DOHC)	EGRソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5 DOHC)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5 DOHC)	IACリセット
パワートレイン(1.5 DOHC)	MIL
パワートレイン(1.5 DOHC)	MILランプ
パワートレイン(1.5 DOHC)	VIMアクチュエーター
パワートレイン(1.5 DOHC)	インジェクター1
パワートレイン(1.5 DOHC)	インジェクター1停止
パワートレイン(1.5 DOHC)	インジェクター2
パワートレイン(1.5 DOHC)	インジェクター2停止
パワートレイン(1.5 DOHC)	インジェクター3
パワートレイン(1.5 DOHC)	インジェクター3停止
パワートレイン(1.5 DOHC)	インジェクター4
パワートレイン(1.5 DOHC)	インジェクター4停止
パワートレイン(1.5 DOHC)	インジェクター5
パワートレイン(1.5 DOHC)	インジェクター6
パワートレイン(1.5 DOHC)	エアコンクラッチ
パワートレイン(1.5 DOHC)	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン(1.5 DOHC)	エアコンリレー
パワートレイン(1.5 DOHC)	キャニスターパージソレノイド
パワートレイン(1.5 DOHC)	クーリングファン(ハイ)
パワートレイン(1.5 DOHC)	クーリングファン(ロー)
パワートレイン(1.5 DOHC)	ステップによるIACコントロール
パワートレイン(1.5 DOHC)	スロットルアクチュエーター(Eガス)
パワートレイン(1.5 DOHC)	タコメーター
パワートレイン(1.5 DOHC)	ファンHigh
パワートレイン(1.5 DOHC)	ファンLow
パワートレイン(1.5 DOHC)	フューエルポンプ停止
パワートレイン(1.5 DOHC)	ブロック学習リセット
パワートレイン(1.5 DOHC)	ベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5 DOHC)	メインリレー
パワートレイン(1.5 DOHC)	高速ファンリレー
パワートレイン(1.5 DOHC)	低速ファンリレー
パワートレイン(1.5 DOHC)	適応値(合計)リセット
パワートレイン(1.5 DOHC)	点火進角
パワートレイン(1.5 DOHC)	燃料オープンループ
パワートレイン(1.5 DOHC)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.5 SOHC)	EGR
パワートレイン(1.5 SOHC)	IACリセット
パワートレイン(1.5 SOHC)	MILランプ
パワートレイン(1.5 SOHC)	インジェクター1停止
パワートレイン(1.5 SOHC)	インジェクター2停止
パワートレイン(1.5 SOHC)	インジェクター3停止
パワートレイン(1.5 SOHC)	インジェクター4停止
パワートレイン(1.5 SOHC)	エアコンクラッチ
パワートレイン(1.5 SOHC)	キャニスターパージソレノイド
パワートレイン(1.5 SOHC)	ステップによるIACコントロール
パワートレイン(1.5 SOHC)	タコメーター
パワートレイン(1.5 SOHC)	ファンHigh
パワートレイン(1.5 SOHC)	ファンLow
パワートレイン(1.5 SOHC)	フューエルポンプ停止

システム	項目名
パワートレイン(1.5 SOHC)	ブロック学習リセット
パワートレイン(1.5 SOHC)	点火進角
パワートレイン(1.5 SOHC)	燃料オープンループ
パワートレイン(1.6 DOHC)	EGR
パワートレイン(1.6 DOHC)	EGRソレノイド
パワートレイン(1.6 DOHC)	EGRソレノイド(OBDのみ)
パワートレイン(1.6 DOHC)	EGRソレノイドコントロール
パワートレイン(1.6 DOHC)	EGRソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6 DOHC)	EVAPバージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6 DOHC)	IACモーターポジションコントロール
パワートレイン(1.6 DOHC)	IACリセット
パワートレイン(1.6 DOHC)	MIL
パワートレイン(1.6 DOHC)	MILランプ
パワートレイン(1.6 DOHC)	VIMアクチュエーター
パワートレイン(1.6 DOHC)	アイドル回転数制御
パワートレイン(1.6 DOHC)	イグニッションコイル1
パワートレイン(1.6 DOHC)	イグニッションコイル2
パワートレイン(1.6 DOHC)	イグニッションコイル3
パワートレイン(1.6 DOHC)	イグニッションコイル4
パワートレイン(1.6 DOHC)	インジェクター1
パワートレイン(1.6 DOHC)	インジェクター1停止
パワートレイン(1.6 DOHC)	インジェクター1無効
パワートレイン(1.6 DOHC)	インジェクター2
パワートレイン(1.6 DOHC)	インジェクター2停止
パワートレイン(1.6 DOHC)	インジェクター2無効
パワートレイン(1.6 DOHC)	インジェクター3
パワートレイン(1.6 DOHC)	インジェクター3停止
パワートレイン(1.6 DOHC)	インジェクター3無効
パワートレイン(1.6 DOHC)	インジェクター4
パワートレイン(1.6 DOHC)	インジェクター4停止
パワートレイン(1.6 DOHC)	インジェクター4無効
パワートレイン(1.6 DOHC)	インジェクター5
パワートレイン(1.6 DOHC)	インジェクター6
パワートレイン(1.6 DOHC)	エアコンラッチ
パワートレイン(1.6 DOHC)	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン(1.6 DOHC)	エアコンリレー
パワートレイン(1.6 DOHC)	キャニスターバージソレノイド
パワートレイン(1.6 DOHC)	クーリングファン(ハイ)
パワートレイン(1.6 DOHC)	クーリングファン(ロー)
パワートレイン(1.6 DOHC)	ステップによるIACコントロール
パワートレイン(1.6 DOHC)	スロットルアクチュエーター(Eガス)
パワートレイン(1.6 DOHC)	タコメーター
パワートレイン(1.6 DOHC)	バージソレノイド
パワートレイン(1.6 DOHC)	バージソレノイドコントロール
パワートレイン(1.6 DOHC)	ファンHigh
パワートレイン(1.6 DOHC)	ファンLow
パワートレイン(1.6 DOHC)	ファンリレー(高速)
パワートレイン(1.6 DOHC)	ファンリレー(低速)
パワートレイン(1.6 DOHC)	フューエルポンプ停止
パワートレイン(1.6 DOHC)	ブロック学習リセット
パワートレイン(1.6 DOHC)	ベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6 DOHC)	メインリレー
パワートレイン(1.6 DOHC)	圧縮チェック
パワートレイン(1.6 DOHC)	高速ファンリレー
パワートレイン(1.6 DOHC)	長期燃料トリムリセット
パワートレイン(1.6 DOHC)	低速ファンリレー
パワートレイン(1.6 DOHC)	適応値(含計)リセット
パワートレイン(1.6 DOHC)	点火進角
パワートレイン(1.6 DOHC)	燃料オープンループ
パワートレイン(1.6 DOHC)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	EVAPバージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ

システム	項目名
パワートレイン(1.6L LDE)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LDE)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.6L LDE)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.6L LDE)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.6L LDE)	燃料成分リセット
パワートレイン(1.6L LDE)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LDE)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8 DOHC)	EGR
パワートレイン(1.8 DOHC)	EGRソレノイド(OBDのみ)
パワートレイン(1.8 DOHC)	EGRソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8 DOHC)	EVAPバージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8 DOHC)	IACリセット
パワートレイン(1.8 DOHC)	MIL
パワートレイン(1.8 DOHC)	MILランプ
パワートレイン(1.8 DOHC)	VIMアクチュエーター
パワートレイン(1.8 DOHC)	インジェクター1
パワートレイン(1.8 DOHC)	インジェクター1停止
パワートレイン(1.8 DOHC)	インジェクター2
パワートレイン(1.8 DOHC)	インジェクター2停止
パワートレイン(1.8 DOHC)	インジェクター3
パワートレイン(1.8 DOHC)	インジェクター3停止
パワートレイン(1.8 DOHC)	インジェクター4
パワートレイン(1.8 DOHC)	インジェクター4停止
パワートレイン(1.8 DOHC)	インジェクター5
パワートレイン(1.8 DOHC)	インジェクター6
パワートレイン(1.8 DOHC)	エアコンラッチ
パワートレイン(1.8 DOHC)	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン(1.8 DOHC)	エアコンリレー
パワートレイン(1.8 DOHC)	キャニスターバージソレノイド
パワートレイン(1.8 DOHC)	クーリングファン(ハイ)
パワートレイン(1.8 DOHC)	クーリングファン(ロー)
パワートレイン(1.8 DOHC)	ステップによるIACコントロール
パワートレイン(1.8 DOHC)	スロットルアクチュエーター(Eガス)
パワートレイン(1.8 DOHC)	タコメーター
パワートレイン(1.8 DOHC)	ファンHigh
パワートレイン(1.8 DOHC)	ファンLow
パワートレイン(1.8 DOHC)	フューエルポンプ停止
パワートレイン(1.8 DOHC)	ブロック学習リセット
パワートレイン(1.8 DOHC)	ベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8 DOHC)	メインリレー
パワートレイン(1.8 DOHC)	高速ファンリレー
パワートレイン(1.8 DOHC)	長期燃料トリムリセット
パワートレイン(1.8 DOHC)	低速ファンリレー
パワートレイン(1.8 DOHC)	適応値(合計)リセット
パワートレイン(1.8 DOHC)	点火進角
パワートレイン(1.8 DOHC)	燃料オープンループ
パワートレイン(1.8 DOHC)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(2.0 DOHC)	EGR
パワートレイン(2.0 DOHC)	EGRソレノイド(OBDのみ)
パワートレイン(2.0 DOHC)	EGRソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0 DOHC)	EVAPバージソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0 DOHC)	IACリセット
パワートレイン(2.0 DOHC)	MIL
パワートレイン(2.0 DOHC)	MILランプ
パワートレイン(2.0 DOHC)	VIMアクチュエーター
パワートレイン(2.0 DOHC)	アイドル回転数アクチュエーター
パワートレイン(2.0 DOHC)	インジェクター1
パワートレイン(2.0 DOHC)	インジェクター1停止
パワートレイン(2.0 DOHC)	インジェクター2
パワートレイン(2.0 DOHC)	インジェクター2停止
パワートレイン(2.0 DOHC)	インジェクター3

●シボレー アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(2.0 DOHC)	インジェクター3停止
パワートレイン(2.0 DOHC)	インジェクター4
パワートレイン(2.0 DOHC)	インジェクター4停止
パワートレイン(2.0 DOHC)	インジェクター5
パワートレイン(2.0 DOHC)	インジェクター6
パワートレイン(2.0 DOHC)	エアコンラッチ
パワートレイン(2.0 DOHC)	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン(2.0 DOHC)	エアコンリレー
パワートレイン(2.0 DOHC)	キャニスターバージソレノイド
パワートレイン(2.0 DOHC)	クーリングファン(ハイ)
パワートレイン(2.0 DOHC)	クーリングファン(ロー)
パワートレイン(2.0 DOHC)	ステップによるIACコントロール
パワートレイン(2.0 DOHC)	スロットルアクチュエーター(Eガス)
パワートレイン(2.0 DOHC)	タコメーター
パワートレイン(2.0 DOHC)	ファンHigh
パワートレイン(2.0 DOHC)	ファンLow
パワートレイン(2.0 DOHC)	フューエルポンプ停止
パワートレイン(2.0 DOHC)	ブロック学習リセット
パワートレイン(2.0 DOHC)	ペントソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0 DOHC)	メインリレー
パワートレイン(2.0 DOHC)	高速ファンリレー
パワートレイン(2.0 DOHC)	低速ファンリレー
パワートレイン(2.0 DOHC)	適応値(合計)リセット
パワートレイン(2.0 DOHC)	点火進角
パワートレイン(2.0 DOHC)	燃料オープンループ
パワートレイン(2.0 DOHC)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(2.0 SOHC)	EGR
パワートレイン(2.0 SOHC)	IACリセット
パワートレイン(2.0 SOHC)	MILランプ
パワートレイン(2.0 SOHC)	インジェクター1停止
パワートレイン(2.0 SOHC)	インジェクター2停止
パワートレイン(2.0 SOHC)	インジェクター3停止
パワートレイン(2.0 SOHC)	インジェクター4停止
パワートレイン(2.0 SOHC)	エアコンラッチ
パワートレイン(2.0 SOHC)	キャニスターバージソレノイド
パワートレイン(2.0 SOHC)	ステップによるIACコントロール
パワートレイン(2.0 SOHC)	タコメーター
パワートレイン(2.0 SOHC)	ファンHigh
パワートレイン(2.0 SOHC)	ファンLow
パワートレイン(2.0 SOHC)	フューエルポンプ停止
パワートレイン(2.0 SOHC)	ブロック学習リセット
パワートレイン(2.0 SOHC)	点火進角
パワートレイン(2.0 SOHC)	燃料オープンループ
パワートレイン(2.0 直6)	EGR
パワートレイン(2.0 直6)	IACリセット
パワートレイン(2.0 直6)	MILランプ
パワートレイン(2.0 直6)	インジェクター1停止
パワートレイン(2.0 直6)	インジェクター2停止
パワートレイン(2.0 直6)	インジェクター3停止
パワートレイン(2.0 直6)	インジェクター4停止
パワートレイン(2.0 直6)	エアコンラッチ
パワートレイン(2.0 直6)	キャニスターバージソレノイド
パワートレイン(2.0 直6)	ステップによるIACコントロール
パワートレイン(2.0 直6)	タコメーター
パワートレイン(2.0 直6)	ファンHigh
パワートレイン(2.0 直6)	ファンLow
パワートレイン(2.0 直6)	フューエルポンプ停止
パワートレイン(2.0 直6)	ブロック学習リセット
パワートレイン(2.0 直6)	点火進角
パワートレイン(2.0 直6)	燃料オープンループ
パワートレイン(2.5 DOHC)	EGRソレノイド(OBDのみ)
パワートレイン(2.5 DOHC)	EGRソレノイドバルブ

システム	項目名
パワートレイン(2.5 DOHC)	EVAPパーゾレノイドバルブ
パワートレイン(2.5 DOHC)	MIL
パワートレイン(2.5 DOHC)	VIMアクチュエーター
パワートレイン(2.5 DOHC)	アイドル回転数アクチュエーター
パワートレイン(2.5 DOHC)	インジェクター1
パワートレイン(2.5 DOHC)	インジェクター2
パワートレイン(2.5 DOHC)	インジェクター3
パワートレイン(2.5 DOHC)	インジェクター4
パワートレイン(2.5 DOHC)	インジェクター5
パワートレイン(2.5 DOHC)	インジェクター6
パワートレイン(2.5 DOHC)	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン(2.5 DOHC)	エアコンリレー
パワートレイン(2.5 DOHC)	クーリングファン(ハイ)
パワートレイン(2.5 DOHC)	クーリングファン(ロー)
パワートレイン(2.5 DOHC)	スロットルアクチュエーター(Eガス)
パワートレイン(2.5 DOHC)	ベントソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5 DOHC)	メインリレー
パワートレイン(2.5 DOHC)	高速ファンリレー
パワートレイン(2.5 DOHC)	低速ファンリレー
パワートレイン(2.5 DOHC)	適応値(合計)リセット
パワートレイン(2.5 DOHC)	燃料ポンブリレー
パワートレイン(2.5 直6)	アダプティブ値(合計)リセット
パワートレイン(2.5 直6)	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン(2.5 直6)	クーリングファン(ハイ)
パワートレイン(2.5 直6)	クーリングファン(ロー)
パワートレイン(2.5 直6)	可変吸気マニホールド
パワートレイン(2.5 直6)	燃料ポンブリレー
パワートレイン(2.5L LVN オート)	EGRバルブ
パワートレイン(2.5L LVN オート)	MIL
パワートレイン(2.5L LVN オート)	エンジン回転数
パワートレイン(2.5L LVN オート)	グローブラグ
パワートレイン(2.5L LVN オート)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.5L LVN オート)	フューエルポンプ
パワートレイン(2.5L LVN オート)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(2.5L LVN マニュアル)	EGRバルブ
パワートレイン(2.5L LVN マニュアル)	MIL
パワートレイン(2.5L LVN マニュアル)	エンジン回転数
パワートレイン(2.5L LVN マニュアル)	グローブラグ
パワートレイン(2.5L LVN マニュアル)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.5L LVN マニュアル)	フューエルポンプ
パワートレイン(2.5L LVN マニュアル)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(2.8L ディーゼル(LWH))	EGRバルブ
パワートレイン(2.8L ディーゼル(LWH))	MIL
パワートレイン(2.8L ディーゼル(LWH))	エンジン回転数
パワートレイン(2.8L ディーゼル(LWH))	グローブラグ
パワートレイン(2.8L ディーゼル(LWH))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.8L ディーゼル(LWH))	フューエルポンプ
パワートレイン(2.8L ディーゼル(LWH))	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(AT GF 6)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン(AT GF 6)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン(AT GF 6)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン(AT GF 6)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン(AT GF 6)	TCC PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド圧カコマンド
パワートレイン(AT GF 6)	シフトソレノイド1
パワートレイン(AT GF 6)	ラインPC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン(AT アイシン5)	SLSリニアソレノイド
パワートレイン(AT アイシン5)	SLTリニアソレノイド
パワートレイン(AT アイシン5)	SLUリニアソレノイド
パワートレイン(AT アイシン5)	TCC(ロックアップ)機能
パワートレイン(AT アイシン5)	ウィンターモードランプ
パワートレイン(AT アイシン5)	シフトソレノイド1コントロール
パワートレイン(AT アイシン5)	シフトソレノイド2コントロール

●シボレー アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(AT アイシ5)	シフトソレノイド3コントロール
パワートレイン(AT アイシ5)	シフトソレノイド4コントロール
パワートレイン(AT アイシ5)	シフトソレノイド5コントロール
パワートレイン(ECM 2.2LLN0)	EGRバルブ
パワートレイン(ECM 2.2LLN0)	アドオンヒーター
パワートレイン(ECM 2.2LLN0)	インジェクター1カットオフテスト
パワートレイン(ECM 2.2LLN0)	インジェクター2カットオフテスト
パワートレイン(ECM 2.2LLN0)	インジェクター3カットオフテスト
パワートレイン(ECM 2.2LLN0)	インジェクター4カットオフテスト
パワートレイン(ECM 2.2LLN0)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(ECM 2.2LLN0)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(ECM 2.2LLN0)	エンジン回転数
パワートレイン(ECM 2.2LLN0)	クーリングファン制御1
パワートレイン(ECM 2.2LLN0)	クーリングファン制御2
パワートレイン(ECM 2.2LLN0)	クーリングファン制御3
パワートレイン(ECM 2.2LLN0)	グロープラグ
パワートレイン(ECM 2.2LLN0)	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン(ECM 2.2LLN0)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(ECM 2.2LLN0)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(ECM 2.2LLN0)	燃料圧力
パワートレイン(ECM 2.2LLN0)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	EVAPバージソレノイドバルブ
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	インストルメントパネルインジケータ
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	クーリングファンリレー3
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	スターターリレー
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	スロットルポジション
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	点火時期
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	点火時期遅延
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	燃料トリム有効
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	EVAPバージソレノイドバルブ
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	MIL
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	エンジン回転数
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	スターターリレー
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	スロットルスイープ
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	スロットルポジション
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	点火時期
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	点火時期遅延
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	燃料トリム有効
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	燃料制御ループステータス

●シボレー アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	インジェクター1カットオフ
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	インジェクター2カットオフ
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	インジェクター3カットオフ
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	インジェクター4カットオフ
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	インジェクター5カットオフ
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	インジェクター6カットオフ
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	インストールメントパネルインジケータ
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	エンジン回転数
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	クーリングファン1
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	クーリングファン2
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	クーリングファン3
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	コンプレッサーテスト
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	ジェネレーター-L:ターミナル
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	スロットルスイープ
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	スロットルポジション
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	点火時期
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	燃料システム減圧
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	燃料制御ループステータス
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	燃料成分リセット
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	EVAPパージ/密閉
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	EVAPペントソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	O2センサーヒーター (センサー2)
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	インストールメントパネルインジケータ
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	エンジン回転数
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	クーリングファンリレー2
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	クーリングファンリレー3
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	スターターリレー
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	スロットルスイープ
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	スロットルポジション
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	燃料トリム有効
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	燃料ポンプリレー
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	燃料制御ループステータス
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	燃料成分リセット
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2HO))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2HO))	EVAPペントソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2HO))	MIL
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2HO))	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2HO))	O2センサーヒーター (センサー2)
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2HO))	イグニッションコイル(シリンダー1)
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2HO))	イグニッションコイル(シリンダー2)
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2HO))	イグニッションコイル(シリンダー3)

●シボレー アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2HO))	イグニッションコイル (シリンダー4)
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2HO))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2HO))	エアコンコンプレッサークラッチリレーコマンド
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2HO))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2HO))	ジェネレーター-L:ターミナル
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2HO))	シリンダーパワーバランス (インジェクター1)
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2HO))	シリンダーパワーバランス (インジェクター2)
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2HO))	シリンダーパワーバランス (インジェクター3)
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2HO))	シリンダーパワーバランス (インジェクター4)
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2HO))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2HO))	燃料トリムリセット
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2HO))	燃料ポンプリレー
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2HO))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	EGRバルブ
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	MIL
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	ウェイトトウスタートインジケーター
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	エンジン回転数
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	クーリングファンリレー2
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	グローブラグ
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	ジェネレーター-L:ターミナル
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	吸気フローバルブ位置
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	燃料ポンプリレー
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	EGRバルブ
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	インジェクター1カットオフテスト
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	インジェクター2カットオフテスト
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	インジェクター3カットオフテスト
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	インジェクター4カットオフテスト
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	エンジン回転数
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	クーリングファンリレー2
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	クーリングファンリレー3
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	グローブラグ
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	燃料ポンプリレー
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	燃料圧力
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン (ECM (2.4L))	EGRバルブ
パワートレイン (ECM (2.4L))	TAC学習値リセット
パワートレイン (ECM (2.4L))	アイドル回転数制御
パワートレイン (ECM (2.4L))	イグニッションコイル1、4
パワートレイン (ECM (2.4L))	イグニッションコイル2、3
パワートレイン (ECM (2.4L))	エアコンクラッチ
パワートレイン (ECM (2.4L))	キャニスターバージバルブ
パワートレイン (ECM (2.4L))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (ECM (2.4L))	クーリングファンリレー2
パワートレイン (ECM (2.4L))	サービスベイト
パワートレイン (ECM (2.4L))	電子スロットルコントロール
パワートレイン (ECM (2.4L))	燃料トリム学習値リセット
パワートレイン (ECM (2.4L))	燃料ポンプリレー
パワートレイン (ECM (3.2L))	EVAPバージバルブ
パワートレイン (ECM (3.2L))	インジェクター1テスト
パワートレイン (ECM (3.2L))	インジェクター2テスト
パワートレイン (ECM (3.2L))	インジェクター3テスト
パワートレイン (ECM (3.2L))	インジェクター4テスト

●シボレー アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン (ECM (3. 2L))	インジェクター5テスト
パワートレイン (ECM (3. 2L))	インジェクター6テスト
パワートレイン (ECM (3. 2L))	インテークマニホールドランナーコントロールソレノイド
パワートレイン (ECM (3. 2L))	エアコンリレー
パワートレイン (ECM (3. 2L))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (ECM (3. 2L))	クーリングファンリレー2
パワートレイン (ECM (3. 2L))	マルファンクションインジェクターテスト
パワートレイン (ECM (3. 2L))	吸気カムシャフトフェーズソレノイド (バンク1)
パワートレイン (ECM (3. 2L))	吸気カムシャフトフェーズソレノイド (バンク2)
パワートレイン (ECM (3. 2L))	電子スロットルコントロールテスト
パワートレイン (ECM (3. 2L))	燃料ポンプリレー
パワートレイン (ECM (3. 2L))	排気カムシャフトフェーズソレノイド (バンク1)
パワートレイン (ECM (3. 2L))	排気カムシャフトフェーズソレノイド (バンク2)
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	1] オイル交換リセット
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	2] オイル品質リセット
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	DPF圧力センサー/DPF/インジェクター交換
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	ECM/コモンレール圧力センサー
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	EGR有効
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	MIL
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	PTCヒーターリレー1、2、3
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	インジェクター交換
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	エアコンリレー
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	オルタネーターLターミナル
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	グローブラグコントロール
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	スロットルバルブアクチュエーター
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	ファンリレー1 (メイン)
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	ファンリレー2 (両方)
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	ブースト圧力アクチュエーター
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	フューエルポンプリレー
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	燃料フィルターヒーターON
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	SLSリアソレノイド
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	SLTリアソレノイド
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	SLUリアソレノイド
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	TCC (ロックアップ) 機能
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	ウィンターモードランプ
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	シフトソレノイド1コントロール
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	シフトソレノイド2コントロール
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	シフトソレノイド3コントロール
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	シフトソレノイド4コントロール
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	シフトソレノイド5コントロール
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	EVAPバージソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	O2センサーヒーター (センサー2)
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	インストールメントパネルインジェクター
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	エンジン回転数
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	クーリングファンリレー1
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	クーリングファンリレー2
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	ジェネレーターLターミナル
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	スターターリレー
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	スロットルスイープ
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	スロットルポジション
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	燃料トリム有効

●シボレー アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(エンジン 1.6L LDE)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(エンジン 1.6L LDE)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジン 1.6L LDE)	燃料成分リセット
パワートレイン(エンジン 1.6L LDE)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジン 1.6L LDE)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジン(1.8L 2HO))	EVAPバージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジン(1.8L 2HO))	EVAPペントソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジン(1.8L 2HO))	MILランプ
パワートレイン(エンジン(1.8L 2HO))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジン(1.8L 2HO))	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジン(1.8L 2HO))	イグニッションコイル(シリンダー1)
パワートレイン(エンジン(1.8L 2HO))	イグニッションコイル(シリンダー2)
パワートレイン(エンジン(1.8L 2HO))	イグニッションコイル(シリンダー3)
パワートレイン(エンジン(1.8L 2HO))	イグニッションコイル(シリンダー4)
パワートレイン(エンジン(1.8L 2HO))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(エンジン(1.8L 2HO))	エアコンラッチリレー
パワートレイン(エンジン(1.8L 2HO))	クーリングファン
パワートレイン(エンジン(1.8L 2HO))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジン(1.8L 2HO))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジン(1.8L 2HO))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジン(1.8L 2HO))	燃料ポンプリレー
パワートレイン(エンジン(1.8L 2HO))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	MIL
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	スターターリレー
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	スロットルスイープ
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	燃料トリム有効
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	MIL
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	スターターリレー
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	スロットルスイープ
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	燃料トリム有効
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	EGRバルブ
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	MIL
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	クーリングファンリレー3

●シボレー アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	グローブラグ
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	燃料圧力
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	EVAPバージ/密閉
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	EVAPバージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	MIL
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	クーリングファン
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	ジェネレーターLターミナル
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	スターターリレー
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	スロットルスイープ
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	点火時期遅延
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	燃料インジェクターバランス
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	燃料トリム有効
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	燃料圧力
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	燃料成分リセット
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジン)	CO調整
パワートレイン(エンジン)	ECMリセット
パワートレイン(エンジン)	EGRソレノイド
パワートレイン(エンジン)	EGRバルブ
パワートレイン(エンジン)	EVAPシステム
パワートレイン(エンジン)	EVAPバージソレノイド
パワートレイン(エンジン)	ISCアクチュエーター
パワートレイン(エンジン)	MIL
パワートレイン(エンジン)	アイドル回転数制御リセット
パワートレイン(エンジン)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジン)	エアコンリレー
パワートレイン(エンジン)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジン)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(エンジン)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジン)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジン)	ファンHigh
パワートレイン(エンジン)	ファンLow
パワートレイン(エンジン)	フューエルポンプ
パワートレイン(エンジン)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(エンジンLPG)	EGRソレノイド(OBDのみ)
パワートレイン(エンジンLPG)	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン(エンジンLPG)	クーリングファン(ハイ)
パワートレイン(エンジンLPG)	クーリングファン(ロー)
パワートレイン(エンジンLPG)	適応値(合計)リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	エアコンリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	エンジンランプ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	クラーントリレー1(メイン)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	クラーントリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	ジェネレーターLターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	燃料ヒーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	MIL

●シボレー アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク1センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク1センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	インジェクター1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	インジェクター2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	インジェクター3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	インジェクター4
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	エアコンクラッチ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	オルタネーターLターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	スタートアップリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジションセンサー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトフェーズデューティ-20%
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトフェーズデューティ-50%
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトフェーズデューティ-20%
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトフェーズデューティ-50%
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLEB))	3速シフトインジェクターランプ(スポーツのみ)
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLEB))	GEインジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLEB))	EGRケーラーバイパスバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLEB))	EGRソレノイド(OBDのみ)
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLEB))	EGRバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLEB))	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLEB))	クーリングファン
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLEB))	クーリングファン(ハイ)
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLEB))	クーリングファン(ロー)
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLEB))	クルーズメインランプ
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLEB))	グローブラグ
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLEB))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLEB))	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLEB))	ブレーキランプ異常インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLEB))	運転席エアミックスドア:100%
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLEB))	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLEB))	適応値(合計)リセット
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLEB))	燃料インジェクターバランス
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLEB))	燃料ポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	3速シフトインジェクターランプ(スポーツのみ)
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	GEインジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	EGRソレノイド(OBDのみ)
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	EGRバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	EVAPパーージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	クーリングファン(ハイ)
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	クーリングファン(ロー)
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	クルーズメインランプ
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	ブレーキランプ異常インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	運転席エアミックスドア:100%
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	適応値(合計)リセット
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	燃料トリム有効
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	燃料ポンプリレー
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	SLTリニアソレノイド
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイド1コントロール
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイド2コントロール
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイド3コントロール

●シボレー アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイド4コントロール
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイド5コントロール
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドA
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドB
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドS1
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドS2
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	ソレノイド1
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	ソレノイド2
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	タイミングソレノイドST
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	ハイサイドドライバ-1
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	プレッシャーコントロールソレノイド
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	ホールドモードランプ
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	ホールドランプ
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	リニアソレノイドSLT
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	ロックアップソレノイド
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	ロックアップソレノイドSL
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	電源ランプ
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	油圧制御ソレノイド3
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	油圧制御ソレノイド4
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	油圧制御ソレノイド5
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	油圧制御ソレノイド6
パワートレイン(ディーゼル)	DPF圧力センサー/DPF/インジェクター交換
パワートレイン(ディーゼル)	ECM/コモンレール圧力センサー
パワートレイン(ディーゼル)	EGR有効
パワートレイン(ディーゼル)	MIL
パワートレイン(ディーゼル)	PTCヒーターリレー1、2、3
パワートレイン(ディーゼル)	インジェクター交換
パワートレイン(ディーゼル)	エアコンリレー
パワートレイン(ディーゼル)	オイル交換リセット
パワートレイン(ディーゼル)	オイル品質リセット
パワートレイン(ディーゼル)	オルタネーターLターミナル
パワートレイン(ディーゼル)	グロープラグコントロール
パワートレイン(ディーゼル)	スロットルバルブアクチュエーター
パワートレイン(ディーゼル)	ファンリレー1(メイン)
パワートレイン(ディーゼル)	ファンリレー2(両方)
パワートレイン(ディーゼル)	ブースト圧力アクチュエーター
パワートレイン(ディーゼル)	フューエルポンプリレー
パワートレイン(ディーゼル)	燃料フィルターヒーターON
パワートレイン(トランスミッション(1.8L 2H0))	TGCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(トランスミッション(1.8L 2H0))	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(トランスミッション(1.8L 2H0))	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(トランスミッション(1.8L 2H0))	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(トランスミッション(1.8L 2H0))	トランスミッション適応値学習
パワートレイン(トランスミッション(1.8L 2H0))	ハイサイドドライバ-1
パワートレイン(トランスミッション(1.8L 2H0))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(トランスミッション(1.8L 2H0))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(トランスミッション(1.8L 2H0))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4

●シボレー アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	エアコンインジケータ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	カーテシランプ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	セキュリティインジケータ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	センターストップランプ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	トレーラーパーキングランプ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	トレーラーバックアップランプ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	ナンバープレートランプ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	ハイビーム
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	バックアップランプ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	フロントフォグランプ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	フロント右パーキングランプ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	フロント左パーキングランプ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	ホーンリレー
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	リアデフォッガー
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	リアデフォッガーインジケータ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	リアフォグランプリレー
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	リア右ストップ/パーキングランプ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	リア右ターンシグナルランプ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	リア左ストップ/パーキングランプ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	リア左ターンシグナルランプ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	右パーキングランプ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	右ヘッドライトロービーム
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	左トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	左パーキングランプ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	左ヘッドライトロービーム
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	想定外の負荷
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	補助イグニッションランリレー
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	補助ヒータークラッチリレー
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	LEDバックランプディミング
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	アクセサリ電源リレー
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	エアコンインジケータ
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	カーテシランプ
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	ジェネレータレギュレータ設定値
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	すべてのドアロック/アンロック
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	セキュリティインジケータ
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	センターブレーキランプ
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	トレーラーパーキングランプ
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	トレーラーバックアップランプ
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	ナンバープレートランプ
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	ハイビーム
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	バックアップランプ
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	ブレーキトランスミッションシフトインターロックソレノイドアクチュエータ
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	フロントガラスワイパーモーターリレー:ハイ
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	フロントガラスワイパーモーターリレー:ロー
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	フロントフォグランプ
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	フロント右パーキングランプ
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	フロント左パーキングランプ
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	ホーンリレー
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	リアデフォッガー
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	リアデフォッガーインジケータ

●シボレー アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	リアフォグランプリレー
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	リア右ターンシグナルランプ
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	リア右ブレーキ/パーキングランプ
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	リア左ターンシグナルランプ
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	リア左ブレーキ/パーキングランプ
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	右パーキングランプ
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	右ヘッドライトロービーム
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	運転席ドアロック/アンロック
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	左トレーラーターンシグナルランプ
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	左パーキングランプ
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	左ヘッドライトロービーム
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	助手席ドアロック/アンロック
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	想定外の負荷
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	補助イグニッションランリレー
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	補助ヒータークラッチリレー
ボディ (HVAC (エアコン))	エアコンスイッチ
ボディ (HVAC (エアコン))	エアコン指示
ボディ (HVAC (エアコン))	フロントブロワー出力
ボディ (HVAC (エアコン))	リアデフォッガー
ボディ (HVAC (エアコン))	リアブロワー出力
ボディ (HVAC (エアコン))	後方モードアクチュエーター
ボディ (HVAC (エアコン))	前方モードアクチュエーター
ボディ (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	LEDディミング
ボディ (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	エアインレットドアポジション
ボディ (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	ドアポジションモード
ボディ (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	ブロワーモーター回転数
ボディ (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	リアデフォッガー
ボディ (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	運転席温度ドアポジション
ボディ (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	外気温度インスタントアップデート
ボディ (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ABS
ボディ (IPC (インストルメントパネルクラスター))	AWD
ボディ (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ESP OFF
ボディ (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ESP作動
ボディ (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ESP準備未完了
ボディ (IPC (インストルメントパネルクラスター))	HDC作動
ボディ (IPC (インストルメントパネルクラスター))	HDC準備未完了
ボディ (IPC (インストルメントパネルクラスター))	インストルメントクラスターゲージスイープ
ボディ (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ウィンターモード
ボディ (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ウォッシュャーフルードレベル
ボディ (IPC (インストルメントパネルクラスター))	エアバッグ
ボディ (IPC (インストルメントパネルクラスター))	オイル交換
ボディ (IPC (インストルメントパネルクラスター))	クルーズ係合
ボディ (IPC (インストルメントパネルクラスター))	グローブラグ
ボディ (IPC (インストルメントパネルクラスター))	サービスエンジンスーン
ボディ (IPC (インストルメントパネルクラスター))	サービスビークルスーン
ボディ (IPC (インストルメントパネルクラスター))	シートベルト
ボディ (IPC (インストルメントパネルクラスター))	スピードメーターゲージスイープ
ボディ (IPC (インストルメントパネルクラスター))	すべてのインジケーター
ボディ (IPC (インストルメントパネルクラスター))	セキュリティインジケーター
ボディ (IPC (インストルメントパネルクラスター))	タコメーターゲージスイープ
ボディ (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ディーゼルフィルター
ボディ (IPC (インストルメントパネルクラスター))	テールゲート半開き
ボディ (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ドライバーインフォメーションセンターオプション (アップ)
ボディ (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ドライバーインフォメーションセンターオプション (ダウン)
ボディ (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ドライバーインフォメーションセンターオプション (メニュー)
ボディ (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ドライバーインフォメーションセンターオプション (設定)
ボディ (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ドライバーインフォメーションセンターセグメント
ボディ (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ドライバーインフォメーションセンターディミング
ボディ (IPC (インストルメントパネルクラスター))	トランスミッション表示 (1速)
ボディ (IPC (インストルメントパネルクラスター))	トランスミッション表示 (2速)
ボディ (IPC (インストルメントパネルクラスター))	トランスミッション表示 (3速)

システム	項目名
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	トランスミッション表示 (4速)
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	トランスミッション表示 (5速)
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	トランスミッション表示 (D)
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	トランスミッション表示 (N)
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	トランスミッション表示 (P)
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	トランスミッション表示 (R)
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	パーキングブレーキ
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ハイビーム
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	バッテリー
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	フロントフォグ
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	リアフォグ
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	右ターンシグナルランプ
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	左ターンシグナルランプ
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	侵入検知無効
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	燃料レベル低い
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	燃料計スリーブ
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	燃料内水侵入
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	半ドア
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	油圧
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	冷却温度
ボディー (ISU)	サイレン
ボディー (ISU)	セキュリティ-LEDランプ
ボディー (ISU)	センタードアロック
ボディー (ISU)	センタードアロック
ボディー (ISU)	デフロスター
ボディー (ISU)	トランクリリース
ボディー (ISU)	パワーウィンドウアップ
ボディー (ISU)	パワーウィンドウダウン
ボディー (ISU)	パワーウィンドウリレー
ボディー (ISU)	ブザー
ボディー (ISU)	右ターンシグナルランプ
ボディー (ISU)	左ターンシグナルランプ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ABS
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	AWD
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ESP OFF
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ESP作動
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ESP準備未完了
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	HDC作動
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	HDC準備未完了
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ウィンターモード
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ウォッシャーフルードレベル
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	エアバッグ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	オイル交換
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	クルーズ係合
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	グローブラグ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	サービスエンジンスーン
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	サービスビークルスーン
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	シートベルト
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	セキュリティインジケーター
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ディーゼルフィルター
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	テールゲート半開き
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (1速)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (2速)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (3速)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (4速)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (5速)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (D)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (N)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (P)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (R)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	パーキングブレーキ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ハイビーム

システム	項目名
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	バッテリー
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	フロントフォグ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	リアフォグ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	右ターンシグナルランプ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	左ターンシグナルランプ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	助手席エアバッグONインジケータ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	侵入検知無効
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	燃料レベル低い
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	燃料内水侵入
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	半ドア
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	油圧
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	冷却温度
ボディー (SRS (エアバッグ))	展開ループ有効:無効
ボディー (SRS (エアバッグ))	展開ループ有効:有効
ボディー (インストルメント)	オドメーターLCDテスト
ボディー (インストルメント)	シートベルト表示灯テスト
ボディー (インストルメント)	すべてのインジケータ
ボディー (インストルメント)	タコメーターゲージスイープ
ボディー (インストルメント)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(アップ)
ボディー (インストルメント)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(ダウン)
ボディー (インストルメント)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(メニュー)
ボディー (インストルメント)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(消去)
ボディー (インストルメント)	ドライバーインフォメーションセンターセグメント
ボディー (インストルメント)	ドライバーインフォメーションセンターディミング
ボディー (インストルメント)	ブレーキ表示灯テスト
ボディー (インストルメント)	燃料リザーバーランプ
ボディー (インストルメントクラスター)	インストルメントクラスターゲージスイープ
ボディー (インストルメントクラスター)	すべてのインジケータ
ボディー (インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(アップ)
ボディー (インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(ダウン)
ボディー (インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(メニュー)
ボディー (インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターセグメント
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ABS
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	AWD
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ESP OFF
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ESP作動
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ESP準備未完了
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	HDC作動
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	HDC準備未完了
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ウィンターモード
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ウォッシュャフルードレベル
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	エアバッグ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	オイル交換
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	クルーズ係合
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	グローブラグ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	サービスエンジンスーン
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	サービスビークルスーン
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	シートベルト
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	すべてのインジケータ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	すべてのランプテスト
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	セキュリティインジケータ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	タコメーターゲージスイープ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ディーゼルフィルター
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	テールゲート半開き
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(アップ)
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(ダウン)
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(メニュー)
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(消去)
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターセグメント
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターディミング

●シボレー アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示(1速)
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示(2速)
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示(3速)
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示(4速)
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示(5速)
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示(D)
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示(N)
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示(P)
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示(R)
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	パーキングブレーキ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ハイビーム
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	バッテリー
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	フロントフォグ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	リアフォグ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	右ターンシグナルランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	左ターンシグナルランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	侵入検知無効
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	燃料レベル低い
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	燃料内水侵入
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	半ドア
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	油圧
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	冷却温度
ボディー(インフレダブルセンシング ダイアグノースモジュール)	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディー(インフレダブルセンシング ダイアグノースモジュール)	助手席エアバッグONインジケータ
ボディー(インフレダブルセンシング ダイアグノースモジュール)	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー(エアコンモジュール-その他)	HVACアクチュエーター学習
ボディー(エアコンモジュール-その他)	HVACアフターブロー設定
ボディー(エアコンモジュール-その他)	エアコンスイッチ
ボディー(エアコンモジュール-その他)	すべてのインジケータ点灯
ボディー(エアコンモジュール-その他)	ドアポジションモード
ボディー(エアコンモジュール-その他)	ブLOWERモーター回転数コマンド
ボディー(エアコンモジュール-その他)	リアデフォッガー
ボディー(エアコンモジュール-その他)	空気再循環ドアモーター方向
ボディー(エアコンモジュール-その他)	空気再循環モードスイッチ
ボディー(エアコンモジュール-その他)	左温度ドアモーター方向
ボディー(エアコンモジュール-マニュアル)	HVACアクチュエーター学習
ボディー(エアコンモジュール-マニュアル)	HVACアフターブロー設定
ボディー(エアコンモジュール-マニュアル)	エアコンスイッチ
ボディー(エアコンモジュール-マニュアル)	すべてのインジケータ点灯
ボディー(エアコンモジュール-マニュアル)	ドアポジションモード
ボディー(エアコンモジュール-マニュアル)	ブLOWERモーター回転数コマンド
ボディー(エアコンモジュール-マニュアル)	リアデフォッガー
ボディー(エアコンモジュール-マニュアル)	空気再循環ドアモーター方向
ボディー(エアコンモジュール-マニュアル)	空気再循環モードスイッチ
ボディー(エアコンモジュール-マニュアル)	左温度ドアモーター方向
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	ABS
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	AWD
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	ESP OFF
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	ESP作動
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	ESP準備未完了
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	HDC作動
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	HDC準備未完了
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	ウィンターモード
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	ウォッシャーフルドレレベル
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	エアバッグ
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	オイル交換
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	クルーズ係合
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	グローブブラグ
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	サービスエンジンスーン
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	サービスビークルスーン
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	シートベルト
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	セキュリティインジケータ

システム	項目名
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	ディーゼルフィルター
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	テールゲート半開き
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	トランスミッション表示(1速)
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	トランスミッション表示(2速)
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	トランスミッション表示(3速)
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	トランスミッション表示(4速)
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	トランスミッション表示(5速)
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	トランスミッション表示(D)
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	トランスミッション表示(N)
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	トランスミッション表示(P)
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	トランスミッション表示(R)
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	パーキングブレーキ
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	ハイビーム
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	バッテリー
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	フロントフォグ
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	リアフォグ
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	右ターンシグナルランプ
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	左ターンシグナルランプ
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	侵入検知無効
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	燃料レベル低い
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	燃料内水侵入
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	半ドア
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	油圧
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	冷却温度
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	インストルメントクラスターゲージスイープ
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	すべてのインジケーター
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(アップ)
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(ダウン)
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(メニュー)
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	ドライバーインフォメーションセンターセグメント
ボディー(パーキングアシストモジュール)	ABS
ボディー(パーキングアシストモジュール)	AWD
ボディー(パーキングアシストモジュール)	ESP OFF
ボディー(パーキングアシストモジュール)	ESP作動
ボディー(パーキングアシストモジュール)	ESP準備未完了
ボディー(パーキングアシストモジュール)	HDC作動
ボディー(パーキングアシストモジュール)	HDC準備未完了
ボディー(パーキングアシストモジュール)	LEDテスト
ボディー(パーキングアシストモジュール)	ウィンターモード
ボディー(パーキングアシストモジュール)	ウォッシュャーフルードレベル
ボディー(パーキングアシストモジュール)	エアバッグ
ボディー(パーキングアシストモジュール)	オイル交換
ボディー(パーキングアシストモジュール)	クルーズ係合
ボディー(パーキングアシストモジュール)	グローブラグ
ボディー(パーキングアシストモジュール)	サービスエンジンスーン
ボディー(パーキングアシストモジュール)	サービスビークルスーン
ボディー(パーキングアシストモジュール)	シートベルト
ボディー(パーキングアシストモジュール)	セキュリティインジケーター
ボディー(パーキングアシストモジュール)	ディーゼルフィルター
ボディー(パーキングアシストモジュール)	テールゲート半開き
ボディー(パーキングアシストモジュール)	トランスミッション表示(1速)
ボディー(パーキングアシストモジュール)	トランスミッション表示(2速)
ボディー(パーキングアシストモジュール)	トランスミッション表示(3速)
ボディー(パーキングアシストモジュール)	トランスミッション表示(4速)
ボディー(パーキングアシストモジュール)	トランスミッション表示(5速)
ボディー(パーキングアシストモジュール)	トランスミッション表示(D)
ボディー(パーキングアシストモジュール)	トランスミッション表示(N)
ボディー(パーキングアシストモジュール)	トランスミッション表示(P)
ボディー(パーキングアシストモジュール)	トランスミッション表示(R)
ボディー(パーキングアシストモジュール)	パーキングアシストスイッチLED
ボディー(パーキングアシストモジュール)	パーキングブレーキ
ボディー(パーキングアシストモジュール)	ハイビーム

システム	項目名
ボディ(パーキングアシストモジュール)	バッテリー
ボディ(パーキングアシストモジュール)	フロントフォグ
ボディ(パーキングアシストモジュール)	フロント黄色LED1
ボディ(パーキングアシストモジュール)	フロント赤色LED
ボディ(パーキングアシストモジュール)	リアフォグ
ボディ(パーキングアシストモジュール)	リア黄色LED1
ボディ(パーキングアシストモジュール)	リア黄色LED2
ボディ(パーキングアシストモジュール)	リア赤色LED
ボディ(パーキングアシストモジュール)	右ターンシグナルランプ
ボディ(パーキングアシストモジュール)	左ターンシグナルランプ
ボディ(パーキングアシストモジュール)	助手席スイッチLED
ボディ(パーキングアシストモジュール)	侵入検知無効
ボディ(パーキングアシストモジュール)	燃料レベル低い
ボディ(パーキングアシストモジュール)	燃料内水侵入
ボディ(パーキングアシストモジュール)	半ドア
ボディ(パーキングアシストモジュール)	油圧
ボディ(パーキングアシストモジュール)	冷却温度
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	ABS
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	AWD
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	ESP OFF
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	ESP作動
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	ESP準備未完了
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	HDC作動
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	HDC準備未完了
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	ウィンターモード
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	ウォッシャーフルードレベル
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	エアバッグ
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	オイル交換
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	クルーズ係合
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	グローブラグ
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	サービスエンジンスーン
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	サービスビークルスーン
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	シートベルト
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	セキュリティインジケータ
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	ディーゼルフィルター
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	テールゲート半開き
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	トランスミッション表示(1速)
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	トランスミッション表示(2速)
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	トランスミッション表示(3速)
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	トランスミッション表示(4速)
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	トランスミッション表示(5速)
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	トランスミッション表示(D)
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	トランスミッション表示(N)
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	トランスミッション表示(P)
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	トランスミッション表示(R)
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	パーキングブレーキ
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	ハイビーム
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	バッテリー
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	フロントフォグ
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	リアフォグ
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	右ターンシグナルランプ
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	左ターンシグナルランプ
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	侵入検知無効
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	燃料レベル低い
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	燃料内水侵入
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	半ドア
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	油圧
ボディ(パッシュエントリーパッシュスタート)	冷却温度
ボディ(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	HVACアクチュエーター学習
ボディ(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	HVACアフターブロー設定
ボディ(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	エアコンスイッチ
ボディ(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	すべてのインジケータ点灯

システム	項目名
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	ドアポジションモード
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	ブローモーター回転数コマンド
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	リアデフォッガー
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートヒーター
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席リアシートヒーター
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	空気再循環ドアモーター方向
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	空気再循環モードスイッチ
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	左温度ドアモーター方向
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席シートヒーター
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席リアシートヒーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	2段階ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	BTSIソレノイド
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	LEDバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	LEDバックランプディミング(105)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	LINバスデバイスIDインフォメーション読み込み
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセサリ電源モードインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセサリ電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセントランプ1
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセントランプ2
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	インジケータ/ディスプレイディミング(105)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	インジケータディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	インテリアランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ウィンドロックアウトスイッチインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ウォッシュヒーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	エマージェンシーランプバックランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	カーゴランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	カーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	シフトロックソレノイドアクチュエーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	セキュリティインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	セキュリティ警告音
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	センターブレーキランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ダブルロック(オプション)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	チャイルドセキュリティロックモーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ドアデッドロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ドアデッドロック:ロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ドアロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	トランクランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	トランクリッドアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	トランクリフトガラスリリース
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	トランスミッションレンジインジケータ(ATのみ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ナンバープレートランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	パーキングランプ右またはすべて(105のみ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	パーキングランプ左またはすべて
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	バッテリーセーバーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ブレーキトランスミッションシフトインターロックソレノイドアクチュエーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ブレーキトランスミッションシフト運動ソレノイドアクチュエーター(ATのみ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシャーポンプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシュ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシュモーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー(高)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー(低)

システム	項目名
ボディ(ボディコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー:ハイ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー:ロー
ボディ(ボディコントロールモジュール)	フロントガラスワイパー高速リレー
ボディ(ボディコントロールモジュール)	フロントフォグランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	フロントワイパー(ハイ)
ボディ(ボディコントロールモジュール)	フロントワイパードライブ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	フロント右パーキングランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	フロント右回転
ボディ(ボディコントロールモジュール)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	フロント左パーキングランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	フロント左回転
ボディ(ボディコントロールモジュール)	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール)	ヘッドライトウォッシュ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	ホーン
ボディ(ボディコントロールモジュール)	ホーンリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール)	ラン/クランクリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール)	ラン/スタート電源モードインジケータ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	ランリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リアウォッシャーリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リアウォッシュ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リアデフォッガー
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リアデフロストLED(マニュアルエアコン)
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リアデフロストリレー(マニュアルエアコン)
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リアフォグランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リアフォグランプリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リアワイパー
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リアワイパーON
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーターアップ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーターエクスプレスアップ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーターエクスプレスダウン
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーターストップ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーターダウン
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リア右ウィンドウ学習消去
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リア右ターンシグナルランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リア右パーキングランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リア右ブレーキ/パーキングランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リア右回転
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーターアップ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーターエクスプレスアップ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーターエクスプレスダウン
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーターストップ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーターダウン
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リア左ウィンドウ学習消去
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リア左ターンシグナルランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リア左パーキングランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リア左ブレーキ/パーキングランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リア左回転
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リフトゲートウィンドウアンラッチ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リフトゲート有効(105)
ボディ(ボディコントロールモジュール)	ロービーム
ボディ(ボディコントロールモジュール)	ロービームランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	ワイパーフロントリレー(ハイ)
ボディ(ボディコントロールモジュール)	右ターンシグナルランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	右トレーラー回転
ボディ(ボディコントロールモジュール)	右ブレーキランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	右ヘッドライトビーム
ボディ(ボディコントロールモジュール)	右ヘッドライトロービーム
ボディ(ボディコントロールモジュール)	右ロービーム/DRL
ボディ(ボディコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター:アップ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター:エクスプレスアップ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター:エクスプレスダウン

●シボレー アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター:ダウン
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーターアップ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーターエクスプレスアップ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーターエクスプレスダウン
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーターストップ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーターダウン
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウ学習消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席ドアアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	左トレーラー回転
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	左ブレーキランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	左ヘッドライトロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	左ロービーム/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーター:アップ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーター:ダウン
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーターアップ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーターエクスプレスアップ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーターエクスプレスダウン
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーターストップ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーターダウン
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウ学習消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ドアアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	想定外の負荷
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	白熱灯調光
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	補助イグニッションランリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	補助電源センサー (THATCHAM)
ボディー(ラジオ)	イジェクト
ボディー(ラジオ)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェースプレートリセット
ボディー(ラジオ)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェースプレート起動
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーフォブボタンテスト消去
ボディー(リモートヒーター エアコン(オートコントロールシングルゾーン (C68)))	エアコンコンプレッサー
ボディー(リモートヒーター エアコン(オートコントロールシングルゾーン (C68)))	エアコンスイッチ
ボディー(リモートヒーター エアコン(オートコントロールシングルゾーン (C68)))	すべてのインジケータ点灯
ボディー(リモートヒーター エアコン(オートコントロールシングルゾーン (C68)))	ドアポジションモード
ボディー(リモートヒーター エアコン(オートコントロールシングルゾーン (C68)))	ブロワーモーター回転数
ボディー(リモートヒーター エアコン(オートコントロールシングルゾーン (C68)))	リアデフォッガー
ボディー(リモートヒーター エアコン(オートコントロールシングルゾーン (C68)))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(リモートヒーター エアコン(オートコントロールシングルゾーン (C68)))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リモートヒーター エアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	エアコンコンプレッサー
ボディー(リモートヒーター エアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	エアコンスイッチ
ボディー(リモートヒーター エアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	すべてのインジケータ点灯
ボディー(リモートヒーター エアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	ドアポジションモード
ボディー(リモートヒーター エアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	ブロワーモーター回転数
ボディー(リモートヒーター エアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	リアデフォッガー
ボディー(リモートヒーター エアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(リモートヒーター エアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リモートヒーター エアコン(マニュアルコントロールヒーター (C42のみ)))	すべてのインジケータ点灯
ボディー(リモートヒーター エアコン(マニュアルコントロールヒーター (C42のみ)))	ドアポジションモード
ボディー(リモートヒーター エアコン(マニュアルコントロールヒーター (C42のみ)))	ブロワーモーター回転数
ボディー(リモートヒーター エアコン(マニュアルコントロールヒーター (C42のみ)))	リアデフォッガー
ボディー(リモートヒーター エアコン(マニュアルコントロールヒーター (C42のみ)))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(集中ドアロック)	アンロック/デッドロックテスト
ボディー(集中ドアロック)	アンロック/ロックテスト
ボディー(集中ドアロック)	サンルーフ/ウィンドウテスト
ボディー(集中ドアロック)	ターンシグナルテスト
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	ABS
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	AWD
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	ESP OFF

●シボレー アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	ESP作動
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	ESP準備未完了
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	HDC作動
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	HDC準備未完了
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	ウィンターモード
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	ウォッシュャーフルードレベル
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	エアバッグ
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	オイル交換
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	クルーズ係合
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	グローブラグ
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	サービスエンジンスーン
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	サービスビークルスーン
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	シートベルト
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	セキュリティインジケター
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	ディーゼルフィルター
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	テールゲート半開き
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	トランスミッション表示(1速)
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	トランスミッション表示(2速)
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	トランスミッション表示(3速)
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	トランスミッション表示(4速)
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	トランスミッション表示(5速)
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	トランスミッション表示(D)
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	トランスミッション表示(N)
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	トランスミッション表示(P)
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	トランスミッション表示(R)
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	パーキングブレーキ
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	ハイビーム
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	バッテリー
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	フロントフォグ
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	リアフォグ
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	右ターンシグナルランプ
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	左ターンシグナルランプ
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	侵入検知無効
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	燃料レベル低い
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	燃料内水侵入
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	半ドア
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	油圧
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	冷却温度
ボディー(電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	インテリアフラップモーターテスト
ボディー(電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	エアコンインフォメーション信号テスト
ボディー(電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	ディスプレイテスト
ボディー(電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	デフロストフラップモーターテスト
ボディー(電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	ブレンドフラップモーターテスト
ボディー(電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	ブロワーモーターテスト
ボディー(電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	外気フラップモーターテスト
ボディー(電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	再循環フラップモーターテスト
ボディー(電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	足元フラップモーターテスト