

●フォード 作業サポート (Ver 2021.02)

| システム名                | 項目名                            |
|----------------------|--------------------------------|
| 4X4 (4x4コントロールモジュール) | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト      |
| 4X4 (4x4コントロールモジュール) | オンデマンドセルフテスト                   |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ABSエア抜き                        |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ABSサービスエア抜き                    |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ABSサービスエア抜き (ABS)              |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ABSモジュール                       |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ABSモジュール初期化                    |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ABSモジュール設定                     |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ABSリセット/設定                     |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ABS設定                          |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ABS設定リセット                      |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | EIPB整備モード                      |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | EIPB適用 リリーステスト                 |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ESPヨーレートセンサー 横加速度センサー設定        |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ESP圧力センサー設定                    |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ESP縦加速度センサーモニタリング禁止            |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ESP設定 (3センサー全てまとめ)             |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ESP補正 (縦加速度センサ)                |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | HLA ON/OFF                     |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | IVD初期化順序                       |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト      |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | インレットバルブ補正                     |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | エア抜き (ABSモジュール)                |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | エア抜き (ドラムブレーキホイールシリンダー)        |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | エア抜き (ブレーキキャリパー)               |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | エア抜き (ブレーキチューブ)                |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | エア抜き (ブレーキフルード交換)              |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | エア抜き (ブレーキホース)                 |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | エア抜き (マスターシリンダー)               |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | オンデマンドセルフテスト                   |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | サービス エア抜き (ABS/ESP)            |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | サービスエア抜き (ブレーキフルード交換)          |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ステアリングアングルセンサー (EPS) 補正        |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ステアリングアングルセンサーチェック             |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ステアリングアングルセンサー初期化              |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ステアリングアングルセンサー設定               |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ステアリングアングルセンサー調整               |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | センサークラスターシリアルナンバー読み込み          |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ドラムブレーキホイールシリンダー               |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ブレーキキャリパー                      |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ブレーキコントロールユニット点検               |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ブレーキシステムエア抜き点検                 |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ブレーキチューブ                       |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ブレーキパッド交換                      |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ブレーキブースター/ステアリングホイールアングルセンサー補正 |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ブレーキフルード圧力センサー                 |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ブレーキフルード交換                     |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ブレーキフルード交換 (パワーブリーダー不使用)       |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ブレーキホース                        |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | マスターシリンダー                      |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | モジュール初期化                       |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | モジュール設定                        |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ヨーレート/横加速度補正                   |

●フォード 作業サポート (Ver 2021.02)

| システム名                                | 項目名                       |
|--------------------------------------|---------------------------|
| ABS (アンチロックブレーキシステム)                 | ヨーレート 横加速度センサー設定          |
| ABS (アンチロックブレーキシステム)                 | ヨーレートセンサー                 |
| ABS (アンチロックブレーキシステム)                 | ヨーレートセンサー設定               |
| ABS (アンチロックブレーキシステム)                 | リアブレーキ調整                  |
| ABS (アンチロックブレーキシステム)                 | 圧力センサーオフセットリセット           |
| ABS (アンチロックブレーキシステム)                 | 圧力センサー設定                  |
| ABS (アンチロックブレーキシステム)                 | 圧力センサー調整                  |
| ABS (アンチロックブレーキシステム)                 | 横Gセンサー/前後Gセンサー            |
| ABS (アンチロックブレーキシステム)                 | 横Gセンサー初期化                 |
| ABS (アンチロックブレーキシステム)                 | 横加速度センサー初期化               |
| ABS (アンチロックブレーキシステム)                 | 横加速度センサー設定                |
| ABS (アンチロックブレーキシステム)                 | 加速度センサー補正                 |
| ABS (アンチロックブレーキシステム)                 | 縦Gセンサー                    |
| ABS (アンチロックブレーキシステム)                 | 縦Gセンサー補正                  |
| ABS (アンチロックブレーキシステム)                 | 縦加速度センサー初期化               |
| ABS (アンチロックブレーキシステム)                 | 縦加速度センサー設定                |
| ABS (アンチロックブレーキシステム)                 | 縦加速度センサー補正                |
| ABS (アンチロックブレーキシステム)                 | 舵角センサー                    |
| ABS (アンチロックブレーキシステム)                 | 分離バルブ補正                   |
| ABS (アンチロックブレーキシステム)                 | 補助車両IDリセット                |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (2000MY-)) | オンデマンドセルフテスト              |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (-2000MY)) | オンデマンドセルフテスト              |
| ABS (トラクションなし)                       | オンデマンドセルフテスト              |
| ABS (トラクション付き)                       | オンデマンドセルフテスト              |
| ACCM (エアコンディショニングコントロールモジュール)        | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| ACM (オーディオコントロールモジュール)               | ACMモジュール設定                |
| ACM (オーディオコントロールモジュール)               | ACM補正                     |
| ACM (オーディオコントロールモジュール)               | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| ACM (オーディオコントロールモジュール)               | インフォテイメントディスプレイテスト        |
| ACM (オーディオコントロールモジュール)               | オーディオスピーカーウォークアラウンドテスト    |
| ACM (オーディオコントロールモジュール)               | オーディオ設定                   |
| ACM (オーディオコントロールモジュール)               | オンデマンドセルフテスト              |
| ACM (オーディオコントロールモジュール)               | マイクテスト                    |
| ACM (オーディオコントロールモジュール)               | モジュール設定                   |
| ACM (オーディオコントロールモジュール)               | モノトーンテスト                  |
| ACM (オーディオコントロールモジュール)               | 補正                        |
| AHCM (補助ヒーターコントロールモジュール)             | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| AHCM (補助ヒーターコントロールモジュール)             | プライムフューエルシステム             |
| AIM (オーディオインターフェイスモジュール)             | オンデマンドセルフテスト              |
| APIM (アクセサリープロトコルインターフェイスモジュール)      | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| APIM (アクセサリープロトコルインターフェイスモジュール)      | キーONエンジンOFFセルフテストAPIM     |
| APIM (アクセサリープロトコルインターフェイスモジュール)      | オーディオスピーカーウォークアラウンドテスト    |
| APIM (アクセサリープロトコルインターフェイスモジュール)      | トーンテスト                    |
| APIM (アクセサリープロトコルインターフェイスモジュール)      | リアトーンテスト                  |
| APIM (アクセサリープロトコルコントロールモジュール)        | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| APIM (アクセサリープロトコルコントロールモジュール)        | トーンテスト                    |
| APIM (アクセサリープロトコルコントロールモジュール)        | リアトーンテスト                  |
| ASM (オートシフトマニュアル)                    | ASMシステム減圧                 |
| ASM (オートシフトマニュアル)                    | クラッチタッチポイント学習             |
| ASM (オートシフトマニュアル)                    | クラッチパラメーター学習              |
| ASM (オートシフトマニュアル)                    | シフトアクチュエーターエア抜き           |
| ASM (オートシフトマニュアル)                    | トランスミッション学習               |
| ATCM (オールテレインコントロールモジュール)            | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト |

●フォード 作業サポート (Ver 2021.02)

| システム名                        | 項目名                       |
|------------------------------|---------------------------|
| AWD (オールホイールドライブモジュール)       | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| BCM (バッテリーチャージャーコントロールモジュール) | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| BCM (ボディコントロールモジュール)         | BCMクラッシュステータスリセット         |
| BCM (ボディコントロールモジュール)         | CEIロック設定                  |
| BCM (ボディコントロールモジュール)         | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| BCM (ボディコントロールモジュール)         | RVC設定                     |
| BCM (ボディコントロールモジュール)         | TPMSトレーニングモード             |
| BCM (ボディコントロールモジュール)         | バッテリーマネージメントシステムリセット      |
| BCM (ボディコントロールモジュール)         | バッテリーモニタリングシステムリセット       |
| BCM (ボディコントロールモジュール)         | ファクトリーキーレスエントリーコード        |
| BCM (ボディコントロールモジュール)         | リモートキーレスエントリーコード          |
| BCM (ボディコントロールモジュール)         | ワイパーモーターモジュール補正           |
| BCM (ボディコントロールモジュール)         | 新しいLINモジュール初期化            |
| BCM-B (ボディコントロールモジュールB)      | BCM-B 設定                  |
| BCM-B (ボディコントロールモジュールB)      | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| BCMii (ボディコントロールモジュール)       | BCMiiクラッシュリセット            |
| BCMii (ボディコントロールモジュール)       | BCMiiパラメーターリセット/設定        |
| BCMii (ボディコントロールモジュール)       | CEIロック設定                  |
| BCMii (ボディコントロールモジュール)       | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| BCMii (ボディコントロールモジュール)       | RVC設定                     |
| BCMii (ボディコントロールモジュール)       | TPMSセンサー学習ルーチン            |
| BCMii (ボディコントロールモジュール)       | TPMSトレーニングモード             |
| BCMii (ボディコントロールモジュール)       | TPMS駆動                    |
| BCMii (ボディコントロールモジュール)       | イグニッションキー消去               |
| BCMii (ボディコントロールモジュール)       | イグニッションキー登録               |
| BCMii (ボディコントロールモジュール)       | パーキングランプ設定                |
| BCMii (ボディコントロールモジュール)       | バッテリーマネージメントシステムリセット      |
| BCMii (ボディコントロールモジュール)       | バッテリーモニタリングシステムリセット       |
| BCMii (ボディコントロールモジュール)       | ファクトリーキーレスエントリーコード        |
| BCMii (ボディコントロールモジュール)       | モジュール初期化                  |
| BCMii (ボディコントロールモジュール)       | ワイパーモーターモジュール補正           |
| BCMii (ボディコントロールモジュール)       | 車両モード                     |
| BCMii (ボディコントロールモジュール)       | 車両モデル (トランスポート)           |
| BCMii (ボディコントロールモジュール)       | 車両モデル (通常)                |
| BCMii (ボディコントロールモジュール)       | 新しいLINモジュール初期化            |
| BEM (ボディエレクトロニックモジュール)       | BEMモジュール設定                |
| BEM (ボディエレクトロニックモジュール)       | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| BEM (ボディエレクトロニックモジュール)       | PCMパラメーターリセット             |
| BEM (ボディエレクトロニックモジュール)       | エアコン制御                    |
| BEM (ボディエレクトロニックモジュール)       | エクステリアライト                 |
| BEM (ボディエレクトロニックモジュール)       | オンデマンドセルフテスト              |
| BEM (ボディエレクトロニックモジュール)       | キーフォブトレーニング               |
| BEM (ボディエレクトロニックモジュール)       | キー消去 登録                   |
| BEM (ボディエレクトロニックモジュール)       | パーソナリティー                  |
| BEM (ボディエレクトロニックモジュール)       | パラメーターリセット                |
| BEM (ボディエレクトロニックモジュール)       | パラメーターリセット (LP6)          |
| BEM (ボディエレクトロニックモジュール)       | 車両タイプ                     |
| BPM (Bluetooth電話モジュール)       | Bluetooth電話モジュール設定        |
| BPM (Bluetooth電話モジュール)       | オンデマンドセルフテスト              |
| C-CM (クルーズコントロールモジュール)       | CCMiiセンサー調整               |
| C-CM (クルーズコントロールモジュール)       | CCMモジュール設定                |
| C-CM (クルーズコントロールモジュール)       | CCM補正                     |
| C-CM (クルーズコントロールモジュール)       | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト |

●フォード 作業サポート (Ver 2021.02)

| システム名                                  | 項目名                       |
|--|---------------------------|
| CCMi (クルーズコントロールモジュール)                 | CCM補正                     |
| CCMi (クルーズコントロールモジュール)                 | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| CDIM (サーキットディアクティベーションイグニッションモジュール)    | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| CDP (コンパクトディスクプレーヤー)                   | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| CLM (コラムロックモジュール)                      | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| CSM (セントラルセキュリティーモジュール)                | オンデマンドセルフテスト              |
| D_DCU (運転席ドアコントロールユニット)                | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| D_DCU (運転席ドアコントロールユニット)                | モジュールリセット                 |
| D_DCU (運転席ドアコントロールユニット)                | モジュール設定                   |
| DABM (デジタルオーディオブロードキャストモジュール)          | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| DACM-C (デジタルオーディオコントロールモジュールC)         | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| DCSM (運転席-デュアルクライメートコントロールシートモジュール)    | DCSMモジュール設定               |
| DCSM (運転席-デュアルクライメートコントロールシートモジュール)    | DCSMモジュール設定 (テスト)         |
| DCSM (運転席-デュアルクライメートコントロールシートモジュール)    | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| DCSM (運転席-デュアルクライメートコントロールシートモジュール)    | オンデマンドセルフテスト              |
| DDM (運転席ドアモジュール)                       | DDMモジュール設定                |
| DDM (運転席ドアモジュール)                       | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| DDM (運転席ドアモジュール)                       | パワーウィンドウ初期化 (運転席側)        |
| DDM (運転席ドアモジュール)                       | ファクトリーキーレスエントリーコード        |
| DDM (運転席ドアモジュール)                       | モジュール設定                   |
| DDM (運転席ドアモジュール)                       | リモートトランスミッター消去 (1つ)       |
| DDM (運転席ドアモジュール)                       | リモートトランスミッター消去 (全て)       |
| DDM (運転席ドアモジュール)                       | 現在のリモートトランスミッターTIC表示      |
| DDM (運転席ドアモジュール)                       | 新しいリモートトランスミッター再登録        |
| DDM (運転席ドアモジュール)                       | 登録キーフォブ表示                 |
| DDM (運転席ドアモジュール)                       | 運転席ウィンドウモーターテスト           |
| DSM (運転席シートモジュール)                      | DSMリセット                   |
| DSM (運転席シートモジュール)                      | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| DSM (運転席シートモジュール)                      | 運転席シートモジュール               |
| DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)             | DSPモジュール設定                |
| DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)             | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| EATC (電子自動温度制御)                        | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| ECS (エレクトロニッククラッシュセンサー)                | リモートキーレスエントリー             |
| EPS (電動パワーステアリング)                      | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| EPS (電動パワーステアリング)                      | モジュール設定                   |
| FACM (フューエルアディティブコントロールモジュール)          | 添加剤タンク補給                  |
| FACM (フューエルアディティブコントロールモジュール)          | 燃料添加制御モジュール設定             |
| FCDIM (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール) | FDIMモジュール設定               |
| FCDIM (フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール) | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| FCIM (フロントコントロールズインターフェイスモジュール)        | FCIM 設定                   |
| FCIM (フロントコントロールズインターフェイスモジュール)        | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| FCIM (フロントコントロールズインターフェイスモジュール)        | アクティブテスト                  |
| FCIM-B (フロントコントロールズインターフェイスモジュールB)     | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| FDIM (フロントディスプレイインターフェイスモジュール)         | FDIMモジュール設定               |
| FDIM (フロントディスプレイインターフェイスモジュール)         | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| FDIM (フロントディスプレイインターフェイスモジュール)         | インフォテイメントディスプレイテスト        |
| FDSM (フロントディスタンスセンシングモジュール)            | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| FFH (フューエルファイアドクワラントヒーティングモジュール)       | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| FLM (フロントライティングコントロールモジュール)            | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| GDM (ジェネリックディスプレイモジュール)                | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)              | GEMモジュール設定                |
| GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)              | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)              | オンデマンドセルフテスト              |

●フォード 作業サポート (Ver 2021.02)

| システム名   | 項目名                       |
|---|---------------------------|
| GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)                     | ファクトリーキーレスエントリーコード        |
| GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)                     | フロントガラスワイパーテスト            |
| GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)                     | モジュールリセット                 |
| GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)                     | モジュール設定                   |
| GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)                     | リモートキーレスエントリー             |
| GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)                     | リモートキーレスエントリーコード          |
| GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)                     | 現在のリモートトランスミッターTIC表示      |
| GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)                     | 新しいリモートトランスミッター再登録        |
| GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)                     | 登録キーフォブ表示                 |
| GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス) | ABSサービスエア抜き               |
| GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス) | GEMモジュール設定                |
| GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス) | IVD初期化順序                  |
| GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス) | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス) | オンデマンドセルフテスト              |
| GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス) | ファクトリーキーレスエントリーコード        |
| GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス) | リモートキーレスエントリー             |
| GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス) | リモートキーレスエントリーコード          |
| GFM (ジェネリックファンクションモジュール)                      | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| GFM-2 (ジェネリックファンクションモジュール2)                   | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| GPSM (グローバルポジショニングシステムモジュール)                  | GPSM 設定                   |
| GPSM (グローバルポジショニングシステムモジュール)                  | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| HCM (ヘッドランプコントロールモジュール)                       | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| HCM (ヘッドランプコントロールモジュール)                       | ヘッドランプアライメント              |
| HCM-2 (ヘッドランプコントロールモジュール2)                    | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| HEC (ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)                     | ABSサービスエア抜き (ABS)         |
| HEC (ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)                     | IVD初期化順序                  |
| HEC (ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)                     | オンデマンドセルフテスト              |
| HEC (ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)                     | サービス エア抜き (ABS/ESP)       |
| HIM (HVACインテグレートッドモジュール)                      | HIMモジュール設定                |
| HIM (HVACインテグレートッドモジュール)                      | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| HIM (HVACインテグレートッドモジュール)                      | オンデマンドセルフテスト              |
| HIM (HVACインテグレートッドモジュール)                      | モジュール設定                   |
| HSWM (ヒーターステアリングホイールモジュール)                    | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| HUD (ヘッドアップディスプレイ)                            | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| HVAC (エアコン)                                   | HVACモジュール設定               |
| HVAC (エアコン)                                   | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| IAB (一体型エアバッグモジュール)                           | オンデマンドセルフテスト              |
| IC (インストルメントクラスター)                            | ICモジュール設定                 |
| IC (インストルメントクラスター)                            | IC設定 (テスト)                |
| IC (インストルメントクラスター)                            | IPCモジュール設定                |
| IC (インストルメントクラスター)                            | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| IC (インストルメントクラスター)                            | PCM/ICパラメーターリセット          |
| IC (インストルメントクラスター)                            | イグニッションキーコード消去            |
| IC (インストルメントクラスター)                            | イグニッションキー追加               |
| IC (インストルメントクラスター)                            | イグニッションスイッチテスト            |
| IC (インストルメントクラスター)                            | イルミネーションテスト               |
| IC (インストルメントクラスター)                            | オドメーター書込み                 |
| IC (インストルメントクラスター)                            | オンデマンドセルフテスト              |
| IC (インストルメントクラスター)                            | ゲージテスト                    |
| IC (インストルメントクラスター)                            | ボタンテスト                    |
| IC (インストルメントクラスター)                            | メーター設定                    |
| IC (インストルメントクラスター)                            | モジュール設定                   |
| ICM (インフォメーションセンターモジュール)                      | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト |

●フォード 作業サポート (Ver 2021.02)

| システム名                           | 項目名                     |
|---------------------------------|-------------------------|
| ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)    | KOE0(キーONエンジンOFF)セルフテスト |
| IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)     | ICモジュール設定               |
| IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)     | IPCモジュール設定              |
| IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)     | IPC設定                   |
| IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)     | KOE0(キーONエンジンOFF)セルフテスト |
| IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)     | アクティブテスト                |
| IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)     | イグニッションキーコード消去          |
| IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)     | イグニッションキー追加             |
| IPM-A(イメージプロセッシングモジュールA)        | KOE0(キーONエンジンOFF)セルフテスト |
| IPM-A(イメージプロセッシングモジュールA)        | LDWSカメラアライメント           |
| IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)        | KOE0(キーONエンジンOFF)セルフテスト |
| LTM(リフトゲート トランクモジュール)           | KOE0(キーONエンジンOFF)セルフテスト |
| LTM(リフトゲート トランクモジュール)           | オンデマンドセルフテスト            |
| MC(メッセージセンター)                   | オンデマンドセルフテスト            |
| MC(メッセージセンター)                   | モジュール設定                 |
| MRCM-A(可動ルーフコントロールモジュールA)       | KOE0(キーONエンジンOFF)セルフテスト |
| MRCM-B(可動ルーフコントロールモジュールB)       | KOE0(キーONエンジンOFF)セルフテスト |
| NAV(ナビゲーションシステム)                | KOE0(キーONエンジンOFF)セルフテスト |
| OCSM(オキュパントクラシフィケーションシステムモジュール) | KOE0(キーONエンジンOFF)セルフテスト |
| OCSM(オキュパントクラシフィケーションシステムモジュール) | パッセンジャーシステムリセット         |
| OCSM(オキュパントクラシフィケーションシステムモジュール) | パッセンジャーシステムリセット/OCSリセット |
| OCSM(オキュパントクラシフィケーションシステムモジュール) | 座席重量センサーリセットテスト         |
| PAM(パーキングエイドモジュール)              | ACMモジュール設定              |
| PAM(パーキングエイドモジュール)              | ACM補正                   |
| PAM(パーキングエイドモジュール)              | KOE0(キーONエンジンOFF)セルフテスト |
| PAM(パーキングエイドモジュール)              | PAMモジュール設定              |
| PAM(パーキングエイドモジュール)              | オンデマンドセルフテスト            |
| PAM(パーキングエイドモジュール)              | パッセンジャーシステムリセット         |
| PAM(パーキングエイドモジュール)              | モジュールリセット               |
| PAM(パーキングエイドモジュール)              | モジュール設定                 |
| PATS(パッシブアンチセーフティーシステム)         | PATS機能                  |
| PATS(パッシブアンチセーフティーシステム)         | イグニッションキーコードの消去/登録      |
| PATS(パッシブアンチセーフティーシステム)         | イグニッションキーコード消去          |
| PATS(パッシブアンチセーフティーシステム)         | イグニッションキーの消去/登録         |
| PATS(パッシブアンチセーフティーシステム)         | イグニッションキー消去             |
| PATS(パッシブアンチセーフティーシステム)         | イグニッションキー追加             |
| PATS(パッシブアンチセーフティーシステム)         | イグニッションキー登録             |
| PATS(パッシブアンチセーフティーシステム)         | カスタマースペアキー登録無効          |
| PATS(パッシブアンチセーフティーシステム)         | カスタマースペアキー登録有効          |
| PATS(パッシブアンチセーフティーシステム)         | キー消去 登録                 |
| PATS(パッシブアンチセーフティーシステム)         | パラメーターリセット              |
| PATS(パッシブアンチセーフティーシステム)         | モジュール初期化                |
| PATS(パッシブアンチセーフティーシステム)         | 無制限キーモードOFF             |
| PATS(パッシブアンチセーフティーシステム)         | 無制限キーモードON              |
| PATS(パッシブアンチセーフティーシステム)-ベータ     | PATS機能                  |
| PATS(パッシブアンチセーフティーシステム)-ベータ     | イグニッションキーコード消去          |
| PATS(パッシブアンチセーフティーシステム)-ベータ     | イグニッションキー消去             |
| PATS(パッシブアンチセーフティーシステム)-ベータ     | イグニッションキー追加             |
| PATS(パッシブアンチセーフティーシステム)-ベータ     | イグニッションキー登録             |
| PBM(パーキングブレーキコントロールモジュール)       | EPBパラメーターリセット 設定        |
| PBM(パーキングブレーキコントロールモジュール)       | KOE0(キーONエンジンOFF)セルフテスト |
| PBM(パーキングブレーキコントロールモジュール)       | アセンブリチェック               |
| PBM(パーキングブレーキコントロールモジュール)       | クラッチ係合点記録クリア            |

●フォード 作業サポート (Ver 2021.02)

| システム名                      | 項目名                       |
|----------------------------|---------------------------|
| PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール) | スタティック適用                  |
| PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール) | モジュール設定                   |
| PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール) | 傾斜センサー調整                  |
| PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール) | 整備モード                     |
| PCM (2000MY-)              | インジェクター登録                 |
| PCM (-2000MY)              | インジェクター登録                 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | DPFパラメーターリセット             |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | DPFリセット                   |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | DPF学習値リセット                |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | DPF強制再生                   |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | DPF差圧センサー学習値リセット          |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | DPF再生                     |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | DPF再生中止                   |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | DPF手動再生                   |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | DPF静的再生                   |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | EGRシステムフローテスト             |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | EGRバルブ学習値リセット             |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | EGR適応リスト消去                |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | EGTエンジン保護リセット             |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | EVAP-ターゲットバキュームテスト        |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | KAMリセット                   |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | MAFセンサーリセット               |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | MAFセンサー汚れテスト              |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | MAFセンサー補正                 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | NOxセンサー学習値リセット            |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | PCMリセット                   |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | PCM学習値リセット                |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | PCM車両設定更新                 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | SCRシステム空                  |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | SCRシステム注入                 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | SCRパラメーターリセット             |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | SCR注入測定テスト                |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | SCR漏れ外観検査                 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | TRセンサーテスト                 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | TRセンサーテストタイプ              |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | アクティブグリルシャッター学習値リセット      |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | アクティブテスト                  |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | アクティブトルクカップリングパコード入力      |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | イグニッションキー消去               |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | イグニッションキー登録               |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | インジェクターコントリビューションテスト      |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | インジェクターバズテスト              |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | インジェクター学習値リセット            |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | インジェクター学習値リセット(シリンダー1)    |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | インジェクター学習値リセット(シリンダー2)    |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | インジェクター学習値リセット(シリンダー3)    |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | インジェクター学習値リセット(シリンダー4)    |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | インジェクター電気テスト              |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | インジェクター登録                 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | インジェクター噴射量補正              |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | エアコンコンプレッサー学習値リセット        |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)   | エンジンシリアル番号                |

●フォード 作業サポート (Ver 2021.02)

| システム名                           | 項目名                             |
|---------------------------------|---------------------------------|
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | エンジン作動テスト                       |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | オイル交換インジケータリセット                 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | カムシャフトポジション基準値学習                |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | キーONエンジンランセルフテスト                |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | グローブラグモニターテスト                   |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | ストップスタートのアクティベーション              |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | セジメンタ警告インジケータリセット               |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | ターボチャージャー学習値リセット                |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | チャージエアクーラーバイパスバルブポジションオフセットリセット |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | トランスミッション適応値リスト消去               |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | トランスミッション適応値学習再開                |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | トランスミッション適応値学習停止                |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | トランスミッション適応値使用停止                |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | ロックセンサー学習値リセット                  |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | パワートレインコントロールモジュール学習値リセット       |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | パワーバランス                         |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | フューエルインジェクター初期カウント入力            |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | フューエルインジェクター消去/HPポンプ適応リスト       |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | マスエアフローセンサー学習値リセット              |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | メモリー消去                          |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | 可変ベーン式ターボチャージャー学習値リセット          |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | 外気温度センサー設定                      |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | 機能リセット/クリア                      |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | 気筒圧縮点検                          |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | 吸気スロットルバルブ学習値リセット               |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | 後側NOxセンサー学習値リセット                |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | 高圧燃料システム学習値リセット                 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | 高圧燃料ポンプ学習値リセット                  |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | 差圧センサー学習値リセット                   |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | 失火モニターニュートラルプロファイル補正            |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | 車速制限リセット                        |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | 車両データ再学習                        |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | 前側NOxセンサー学習値リセット                |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | 低圧燃料システム学習値リセット                 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | 低圧燃料ポンプ学習値リセット                  |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | 燃料インジェクターパイロット補正学習              |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | 燃料システムベボライザー準備                  |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | 燃料圧カリリーフバルブ開弁回数学習値リセット          |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | 燃料圧カリリーフバルブ開弁時間学習値リセット          |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | 燃料測定値リセット                       |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | 燃料調節バルブ学習値リセット                  |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | 燃料内水侵入リセット                      |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | 燃料噴射ポンプ学習                       |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | 燃料噴射ポンプ学習値リセット                  |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | 排気ガスO2センサーヒーター学習値リセット           |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | 排気温度値リセット                       |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール)        | 冷却ファンモーター学習値リセット                |
| PCSM-2 (助手席シートエアコンコントロールモジュール2) | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト       |
| PDM (助手席ドアモジュール)                | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト       |
| PDM (助手席ドアモジュール)                | パワーウィンドウ初期化 (助手席側)              |
| PDM (助手席ドアモジュール)                | モジュールリセット                       |
| PDM (助手席ドアモジュール)                | モジュール設定                         |
| PDM (助手席ドアモジュール)                | 助手席ウィンドウモーターテスト                 |



●フォード 作業サポート (Ver 2021.02)

| システム名                       | 項目名                               |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| PRB (パワーランニングボード)           | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト         |
| PRB (パワーランニングボード)           | オンデマンドセルフテスト                      |
| PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール) | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト         |
| PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール) | PDCリセット                           |
| PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール) | PSCMモジュール設定                       |
| PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール) | ステアリングアヘッドアダプテーションアングル            |
| PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール) | ステアリングアングルセンサー (EPS) 補正           |
| PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール) | ステアリングアングルセンサー設定                  |
| PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール) | ステアリングアングルセンサー補正                  |
| PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール) | ステアリングコラムアセンブリ設定                  |
| PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール) | ステアリングトルクセンサトリム                   |
| PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール) | ステアリングホイールポジションセンサー補正             |
| PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール) | ステアリングホイールポジションセンサー補正             |
| PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール) | ブルドリフト補正                          |
| PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール) | ブルドリフト補正リセット                      |
| PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール) | ブルドリフト補正有効化 無効化                   |
| PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール) | 中間シャフト設定                          |
| PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール) | 電動パワーアシストステアリング設定 (試験運用版)         |
| RACM (リアオーディオコントロールモジュール)   | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト         |
| RAP (リモート盗難防止 パーソナリティモジュール) | ファクトリーキーレスエントリーコード                |
| RAP (リモート盗難防止 パーソナリティモジュール) | 現在のリモートトランスミッターTIC表示              |
| RAP (リモート盗難防止 パーソナリティモジュール) | 新しいリモートトランスミッター再登録                |
| RAP (リモート盗難防止 パーソナリティモジュール) | 登録キーフォブ表示                         |
| RBM (ランニングボードコントロールモジュール)   | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト         |
| RCM (レストレイントコントロールモジュール)    | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト         |
| RCM (レストレイントコントロールモジュール)    | RCMパラメーターリセット/設定                  |
| RCM (レストレイントコントロールモジュール)    | RCMパラメーターリセット/設定                  |
| RCM (レストレイントコントロールモジュール)    | RCMモジュール設定                        |
| RCM (レストレイントコントロールモジュール)    | RCM設定 (試験運用版)                     |
| RCM (レストレイントコントロールモジュール)    | エマージェンシーアシスタクティベーションパラメーターリセット/設定 |
| RCM (レストレイントコントロールモジュール)    | オンデマンドセルフテスト                      |
| RCM (レストレイントコントロールモジュール)    | キーONエンジンランセルフテスト                  |
| RCM (レストレイントコントロールモジュール)    | クラッシュデータメモリーパラメーターリセット/クリア        |
| RCM (レストレイントコントロールモジュール)    | パッセンジャーシステムリセット                   |
| RCM (レストレイントコントロールモジュール)    | ベルトマインダ 一有効化 無効化                  |
| RCM (レストレイントコントロールモジュール)    | モジュール設定                           |
| RCM (レストレイントコントロールモジュール)    | 座席重量センサーリセットテスト                   |
| RCM (レストレイントコントロールモジュール)    | 失火モニターニュートラルプロファイル補正              |
| RCM (レストレイントコントロールモジュール)    | 車両データ再学習                          |
| RDCM (リダクタントコントロールモジュール)    | SCRシステム空                          |
| RDCM (リダクタントコントロールモジュール)    | SCRシステム注入                         |
| RDCM (リダクタントコントロールモジュール)    | SCRパラメーターリセット                     |
| RDCM (リダクタントコントロールモジュール)    | SCR注入測定テスト                        |
| RDCM (リダクタントコントロールモジュール)    | SCR漏れ外観検査                         |
| REM (リアエレクトロニックモジュール)       | ファクトリーキーレスエントリーコード                |
| RETM (リアエンターテイメントモジュール)     | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト         |
| RFA (リモートファンクションアクチュエーター)   | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト         |
| RFA (リモートファンクションアクチュエーター)   | ファクトリーキーレスエントリーコード                |
| RFA (リモートファンクションアクチュエーター)   | リモートキーレスエントリー                     |
| RGTM (リアゲート トランクモジュール)      | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト         |
| RGTM (リアゲート トランクモジュール)      | セルフ学習データクリア                       |
| RHVAC (後部暖房喚起空調)            | KOE0 (キーONエンジンOFF) セルフテスト         |
| RIM (リモートイモビライザーモジュール)      | オンデマンドセルフテスト                      |

●フォード 作業サポート (Ver 2021.02)

| システム名                                  | 項目名                            |
|--|--------------------------------|
| RKE (リモートキーレスエントリー)                    | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト      |
| RKE (リモートキーレスエントリー)                    | リモートキーレスエントリー                  |
| RTM (ラジオトランシーバーモジュール)                  | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト      |
| SASM (ステアリングアングルセンサーモジュール)             | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト      |
| SCCM (ステアリングコラムコントロールモジュール)            | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト      |
| SCCM (ステアリングコラムコントロールモジュール)            | SCCMモジュール設定                    |
| SCCM (ステアリングコラムコントロールモジュール)            | アクティブテスト                       |
| SCM-B (シートコントロールモジュールB)                | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト      |
| SCM-C (シートコントロールモジュールC)                | アクティブテスト                       |
| SCM-D (シートコントロールモジュールD)                | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト      |
| SCM-E (シートコントロールモジュールE)                | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト      |
| SCM-F (シートコントロールモジュールF)                | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト      |
| SCM-G (シートコントロールモジュールG)                | アクティブテスト                       |
| SCM-H (シートコントロールモジュールH)                | アクティブテスト                       |
| SDARS (サテライトデジタルオーディオレシーバーシステム)        | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト      |
| SDARS (サテライトデジタルオーディオレシーバーシステム)        | トーンテスト                         |
| SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)          | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト      |
| SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)          | アクティブテスト                       |
| SFM-A (スイッチファンクションモジュールA)              | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト      |
| SFM-B (スイッチファンクションモジュールB)              | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト      |
| SOBDM (セカンダリ-OBDCコントロールモジュールA)         | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト      |
| SOBDM-C (セカンダリ-OBDCコントロールモジュールC)       | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト      |
| SOD-L (サイドオブステクルディテクションコントロールモジュールレフト) | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト      |
| SOD-L (サイドオブステクルディテクションコントロールモジュールレフト) | SOD-Lモジュールリセット                 |
| SOD-R (サイドオブステクルディテクションコントロールモジュールライト) | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト      |
| SOD-R (サイドオブステクルディテクションコントロールモジュールライト) | SOD-Rモジュールリセット                 |
| SRM (スピーチレコグニッションモジュール)                | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト      |
| TBC (トレラーブレーキコントロールモジュール)              | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト      |
| TBM (トラッキングアンドブロッキングモジュール)             | TBM SIM RAV_ID                 |
| TBM (トラッキングアンドブロッキングモジュール)             | TBM SIM RAV_IDテスト              |
| TBM (トラッキングアンドブロッキングモジュール)             | TBMトランジットモードテスト                |
| TBM (トラッキングアンドブロッキングモジュール)             | TBMパスワードリセット                   |
| TBM (トラッキングアンドブロッキングモジュール)             | TBMパスワードリセットテスト                |
| TBM (トラッキングアンドブロッキングモジュール)             | オンデマンドセルフテスト                   |
| TCCM (トランスファーケースコントロールモジュール)           | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト      |
| TCM (トランスミッションコントロール)                  | KAM (TCM) リセット                 |
| TCM (トランスミッションコントロール)                  | KAMリセット                        |
| TCM (トランスミッションコントロール)                  | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト      |
| TCM (トランスミッションコントロール)                  | TRセンサーテスト                      |
| TCM (トランスミッションコントロール)                  | TRセンサー学習                       |
| TCM (トランスミッションコントロール)                  | オリジナルTCM付き新しいAT設定              |
| TCM (トランスミッションコントロール)                  | キーONエンジンランセルフテスト               |
| TCM (トランスミッションコントロール)                  | クラッチシステム学習                     |
| TCM (トランスミッションコントロール)                  | クラッチシステム学習 (パワーシフトタイプ)         |
| TCM (トランスミッションコントロール)                  | クラッチタッチポイント学習                  |
| TCM (トランスミッションコントロール)                  | クラッチ学習                         |
| TCM (トランスミッションコントロール)                  | シフトドラム学習                       |
| TCM (トランスミッションコントロール)                  | シフトフォークシステム学習                  |
| TCM (トランスミッションコントロール)                  | シフトフォークシステム学習 (パワーシフトタイプ)      |
| TCM (トランスミッションコントロール)                  | セレクターレバーまたはセレクターレバーケーブル取外し 取付け |
| TCM (トランスミッションコントロール)                  | セレクターレバー取外し 取付け                |
| TCM (トランスミッションコントロール)                  | トランスミッションアダプティブシフティング学習値リセット   |
| TCM (トランスミッションコントロール)                  | トランスミッションテーブルリセット              |

●フォード 作業サポート (Ver 2021.02)

| システム名                          | 項目名                       |
|--------------------------------|---------------------------|
| TCM (トランスミッションコントロール)          | トランスミッションフルード排出 補充        |
| TCM (トランスミッションコントロール)          | トランスミッション学習               |
| TCM (トランスミッションコントロール)          | トランスミッション適応値リスト消去         |
| TCM (トランスミッションコントロール)          | トランスミッション適応値学習再開          |
| TCM (トランスミッションコントロール)          | トランスミッション適応値学習停止          |
| TCM (トランスミッションコントロール)          | トランスミッション適応値使用停止          |
| TCM (トランスミッションコントロール)          | ニュートラルポジション学習             |
| TCM (トランスミッションコントロール)          | 学習値リセット                   |
| TCM (トランスミッションコントロール)          | 新しいAT設定                   |
| TCM (トランスミッションコントロール)          | 新しいTCMの取り付け               |
| TCM (トランスミッションコントロール)          | 新しいTCM付き新しいAT設定           |
| TCU (テレマティックコントロールユニットモジュール)   | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| TPM (タイヤ空気圧モニター)               | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| TRCM (トランスミッションレンジコントロールモジュール) | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| TRM (トレイラーモジュール)               | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| VDM (ビークルダイナミックモジュール)          | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| VDM (ビークルダイナミックモジュール)          | アキュレートトリムテスト              |
| VDM (ビークルダイナミックモジュール)          | 空気圧テスト                    |
| VSM (ビークルセキュリティモジュール)          | KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト |
| VSM (ビークルセキュリティモジュール)          | ファクトリーキーレスエントリーコード        |
| VSM (ビークルセキュリティモジュール)          | リモートキーレスエントリーコード          |
| VSM (ビークルセキュリティモジュール)          | リモートトランスミッター消去 (1つ)       |
| VSM (ビークルセキュリティモジュール)          | 現在のリモートトランスミッターTIC表示      |
| VSM (ビークルセキュリティモジュール)          | 新しいリモートトランスミッター再登録        |
| VSM (ビークルセキュリティモジュール)          | 登録キーフォブ表示                 |
| イモビライザー                        | イグニッションキーの消去/登録           |
| イモビライザー                        | イグニッションキー追加               |
| イモビライザー                        | リモートプログラミングモード            |
| インコード計算                        | インコード計算                   |
| パッシブアンチセーフティー                  | オンデマンドセルフテスト              |
| ビークルログキャプチャ                    | 車両データログ取込み                |
| ファクトリーキーレスエントリーコード             | ファクトリーキーレスエントリーコード        |