

●ジャガー 対応システム(Ver 2021.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
AAM(インコントロールタッチプロオーディオアンプモジュール)	●				●
AAM(オーディオアンプモジュール)	●				●
ABS(ABSコントロールモジュール)	●	●		●	●
ACM(オーディオフロントコントロールモジュール)	●				●
ADCM(アダプティブダンピングコントロールモジュール)	●				●
ADHLS(ヘッドランプレベリングモジュール)	●				
ADHLS_L(左ライティングコントロールモジュール)	●				●
ADHLS_R(右ライティングコントロールモジュール)	●				●
ADRC(アダプティブダンピングライドコントロール)	●				
AHU(制御式タッチオーディオヘッドユニット)	●				●
APIM(アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	●				●
ARM(レストレイントコントロールモジュール)	●				●
ATCM(オールテラインコントロールモジュール)	●	●			●
AUCM(ヘッドアップディスプレイ冷却ファンモジュール)	●				●
AWDCM(オールホイールドライブコントロールモジュール)	●	●			
BCM(ボディーコントロールモジュール)	●	●		●	●
BCMB(ボディーコントロールモジュールB)	●			●	●
BPM(ボディープロセッサモジュール)	●				●
CAV(コネクタアンドビューモジュール)	●				●
CCM(アダプティブ速度制御コントロールモジュール)	●				●
CHCM(シャーシコントロールモジュール)	●			●	●
DABM(デジタルオーディオ放送モジュール)	●				●
DACMC(デジタルオーディオコントロールモジュールC)	●				●
DCSM(運転席側エアコンモジュール)	●				●
DDM(運転席側ドアモジュール)	●				●
DHM(運転席ヘッドレストモジュール)	●				
DRDM(運転席リアドアモジュール)	●				●
DSM(運転席側モジュール)	●				●
ECM(エンジンコントロールモジュール)	●	●			
EPB(電子パーキングブレーキ)	●				
FCDIM(フロントコントロール ディスプレイインターフェイスモジュール)	●				●
FCIM(フロントコントロールインターフェイスモジュール)	●				●
FCIMB(フロントコントロールインターフェイスモジュールB)	●				●
FETM(オーディオユニット)	●				●
FFH(燃料燃焼ヒーターモジュール)	●				
FLR(前方監視レーダー)	●				●
FTCM(ホールディングトップコントロールモジュール)	●				●
FTCMB(ホールディングトップコントロールモジュールB)	●				●
GEM(ジェネラルエレクトロニクスコントロールモジュール)	●				●
GSM(ギアシフトモジュール)	●	●			●
GWM(ゲートウェイモジュール)	●	●		●	●
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	●				●
HCMB(ヘッドランプコントロールモジュールB)	●	●			●
HUD(ヘッドアップディスプレイ)	●				●
HVAC(エアコンモジュール)	●	●			●
ICM(インフォテインメントコントロールモジュール)	●				●
ICP(統合コントロールパネル)	●				●
ICS(インパクト分類システム)	●				●
IMC(インコントロールタッチプロインフォテインメントマスターコントローラー)	●				●
IPC(インストルメントクラスターコントロールモジュール)	●			●	●
IPMA(画像処理制御モジュールA)	●				●

## ●ジャガー 対応システム(Ver 2021.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
IPMB(画像処理モジュールB)	●				●
ISC(インコントロールタッチプロインフォテインメントスレーブコントローラー)	●				●
ISM(侵入センサモジュール)	●				●
KTM(キートランスポンダーモジュール)	●				
KVM(キーレスビークルモジュール)	●				●
NAV(ナビゲーションコントロールモジュール)	●				●
NCM(ナビゲーションシステムコントロールモジュール)	●				●
OCS(レストレイントオキュパンシーシステム)	●				●
PAM(パーキングアシストコントロールモジュール)	●				●
PAM(パーキング補助コントロールモジュール)	●	●			●
PBM(パーキングブレーキコントロールモジュール)	●			●	●
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	●	●		●	●
PDM(助手席側ドアモジュール)	●				●
PHM(助手席ヘッドレストモジュール)	●				
PRDM(助手席リアドアモジュール)	●				●
PSCM(パワーステアリングセンサーモジュール)	●	●			●
PSM(助手席側モジュール)	●				●
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	●	●			●
RDCM(リアディファレンシャルコントロールモジュール)	●				●
RDCSM(リアシートエアコンモジュール)	●				●
REM(リアエンターテイメントコントロールモジュール)	●				●
RGTM(リアゲート トランクモジュール)	●				●
RHVAC(リアエアコンモジュール)	●				●
RLM(ライドレベルコントロールモジュール)	●			●	●
RLSM(リア左シートモジュール)	●				●
RRSM(リア右シートモジュール)	●				●
RSM(リアシートコントロールモジュール)	●				●
SASM(ステアリングアングルセンサーモジュール)	●	●			●
SLM(セキュリティ監視モジュール)	●				●
SODL(左サイドオブジェクト検出)	●				●
SODR(右サイドオブジェクト検出)	●				●
SPMA(シートベルトプリテンショナーコントロールモジュールA)	●				●
SPMB(シートベルトプリテンショナーコントロールモジュールB)	●				●
SRM(サテライトオーディオユニットモジュール)	●				●
TBM(配置可能トウバーコントロールモジュール)	●				●
TCCM(トランスファーケースコントロールモジュール)	●				●
TCM(トランスミッションコントロールモジュール)	●	●			●
TCU(テレマティックコントロールユニットモジュール)	●				●
TEL(携帯電話コントロールモジュール)	●				●
TPM(タイヤ空気圧モニタリングモジュール)	●				●
TVM(テレビジョンモジュール)	●				●
VDM(車両ダイナミクスコントロールモジュール)	●				●