

## ●スズキ 作業サポート(ver 2021.02)

| システム   | 項目名                          | 説明                        |
|--|------------------------------|---------------------------|
| EP I (エンジン_AT)                                       | A/Fセンサー交換 (DPFなし)            |                           |
| EP I (エンジン_AT)                                       | A/F (O2) センサーデータ初期化          |                           |
| EP I (エンジン_AT)                                       | A/F (O2) センサーパラメーター初期化       |                           |
| EP I (エンジン_AT)                                       | A/F (O2) センサー露点初期化           |                           |
| EP I (エンジン_AT)                                       | DPFデータ初期化                    |                           |
| EP I (エンジン_AT)                                       | DPF交換 (DPFあり)                | DPF交換の設定を行います。            |
| EP I (エンジン_AT)                                       | DPF再生                        | DPF再生を実施します。              |
| EP I (エンジン_AT)                                       | DPF再生 (DPFあり)                | DPF再生を実施します。              |
| EP I (エンジン_AT)                                       | DPF駆動パターンパラメーター初期化           |                           |
| EP I (エンジン_AT)                                       | DPF再生パラメーター初期化               |                           |
| EP I (エンジン_AT)                                       | DPF条件：パラメーター初期化              |                           |
| EP I (エンジン_AT)                                       | ECM交換                        |                           |
| EP I (エンジン_AT)                                       | EGR (排気ガス再循環) バルブデータ初期化      |                           |
| EP I (エンジン_AT)                                       | EGR (排気ガス再循環) 交換             |                           |
| EP I (エンジン_AT)                                       | EGR-1 データ初期化                 |                           |
| EP I (エンジン_AT)                                       | EGR-2 データ初期化                 |                           |
| EP I (エンジン_AT)                                       | GPF再生                        |                           |
| EP I (エンジン_AT)                                       | GPFデータ初期化                    |                           |
| EP I (エンジン_AT)                                       | MAFセンサー交換 (A/Fデータリセット：DPFなし) |                           |
| EP I (エンジン_AT)                                       | MAFセンサーデータ初期化                |                           |
| EP I (エンジン_AT)                                       | VIN登録                        | VIN登録を実施します。              |
| EP I (エンジン_AT)                                       | インジェクターコード補正                 |                           |
| EP I (エンジン_AT)                                       | インジェクター交換                    |                           |
| EP I (エンジン_AT)                                       | オイルリマインダー初期化                 |                           |
| EP I (エンジン_AT)                                       | 吸気スロットルバルブデータ初期化             |                           |
| EP I (エンジン_AT)                                       | 吸気スロットルバルブ交換                 |                           |
| EP I (エンジン_AT)                                       | スロットルバルブテスト                  |                           |
| EP I (エンジン_AT)                                       | 差圧センサー交換 (DPFあり)             |                           |
| EP I (エンジン_AT)                                       | 差圧センサーデータ初期化                 |                           |
| EP I (エンジン_AT)                                       | 燃料フィルター警告ランプON状態での走行距離リセット   |                           |
| EP I (エンジン_AT)                                       | 燃料噴射システム部品パラメーター初期化          |                           |
| EP I (エンジン_AT)                                       | 車両仕様設定                       |                           |
| EP I (エンジン_AT)                                       | 触媒コンバーター交換 (DPFあり)           |                           |
| EP I (エンジン_AT)                                       | ターボチャージャーテスト                 |                           |
| EP I (エンジン_AT)                                       | 油圧警告灯リセット (DPFあり)            | 油圧警告灯リセット (DPFあり) を実施します。 |
| EP I (エンジン_AT)                                       | フライホイールデータ初期化                |                           |
| EP I (エンジン_AT)                                       | フリーズフレイムデータ消去                |                           |
| EP I (エンジン_AT)                                       | ブレーキストロークセンサー0点初期化           |                           |
| EP I (エンジン_AT)                                       | レール圧力センサー初期化                 |                           |
| EP I (エンジン_AT)                                       | オーバープレッシャーバルブデータ初期化          |                           |
| AT_CVT_AGS (オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション オートギアシフト) | 2速固定解除                       |                           |
| AT_CVT_AGS (オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション オートギアシフト) | AGS一括学習値設定                   | オートギアシフト車の学習値の設定を行います。    |
| AT_CVT_AGS (オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション オートギアシフト) | AGS学習値表示                     | オートギアシフト車の学習値の表示を行います。    |

●スズキ 作業サポート(ver 2021.02)

| システム  | 項目名                          | 説明  |
|---|------------------------------|---|
| A T _ C V T _ A G S (オートマチックトランスミッション__連続可変トランスミッション オートギアシフト)  | A T 学習初期化                    | A Tコントローラの学習値を消去します。  |
| A T _ C V T _ A G S (オートマチックトランスミッション__連続可変トランスミッション オートギアシフト)  | A T 学習初期化 (試験運用版)            |   |
| A T _ C V T _ A G S (オートマチックトランスミッション__連続可変トランスミッション オートギアシフト)  | A T 学習値初期化                   | A Tコントローラの学習値を消去します。  |
| A T _ C V T _ A G S (オートマチックトランスミッション__連続可変トランスミッション オートギアシフト)  | C V Tフルード量調整                 | C V Tフルード量の調整を行う時に使用します。  |
| A T _ C V T _ A G S (オートマチックトランスミッション__連続可変トランスミッション オートギアシフト)  | C V T学習値設定                   | C V Tコントローラの学習値を設定します。  |
| A T _ C V T _ A G S (オートマチックトランスミッション__連続可変トランスミッション オートギアシフト)  | クラッチ・トランスアクスル初期化             |   |
| A T _ C V T _ A G S (オートマチックトランスミッション__連続可変トランスミッション オートギアシフト)  | クラッチクランプポジション制御              |   |
| A T _ C V T _ A G S (オートマチックトランスミッション__連続可変トランスミッション オートギアシフト)  | クラッチ学習値設定                    | オートギアシフト車のクラッチ学習値の設定を行います。  |
| A T _ C V T _ A G S (オートマチックトランスミッション__連続可変トランスミッション オートギアシフト)  | クラッチ初期化                      |   |
| A T _ C V T _ A G S (オートマチックトランスミッション__連続可変トランスミッション オートギアシフト)  | クラッチ調整制御                     |   |
| A T _ C V T _ A G S (オートマチックトランスミッション__連続可変トランスミッション オートギアシフト)  | シフトタワー学習値設定                  | オートギアシフト車のシフトタワーの学習値の設定を行います。   |
| A T _ C V T _ A G S (オートマチックトランスミッション__連続可変トランスミッション オートギアシフト)  | スローブセンサー校正                   | スローブセンサーの校正を行います。   |
| A T _ C V T _ A G S (オートマチックトランスミッション__連続可変トランスミッション オートギアシフト)  | トランスアクスル初期化                  |   |
| A T _ C V T _ A G S (オートマチックトランスミッション__連続可変トランスミッション オートギアシフト)  | ニュートラルポジション校正 (試験運用版)        |   |
| A T _ C V T _ A G S (オートマチックトランスミッション__連続可変トランスミッション オートギアシフト)  | 学習値初期化                       | A T ( C V T ) の学習値初期化を行います。   |
| A T _ C V T _ A G S (オートマチックトランスミッション__連続可変トランスミッション オートギアシフト)  | 学習値消去                        | A T ( C V T ) の学習値を消去します。   |
| A T _ C V T _ A G S (オートマチックトランスミッション__連続可変トランスミッション オートギアシフト)  | 電動オイルポンプエア抜き                 | C V T車のオイルポンプのエア抜きを行います。  |
| A T _ C V T _ A G S (オートマチックトランスミッション__連続可変トランスミッション オートギアシフト)  | 油圧ラインオイル排出                   | オートギアシフト車のオイルの排出を行います。  |
| A B S ( V S T _ E S P ) (アンチロックブレーキ__ピークルスタビリティコントロール 車両走行安定補助) | センサー一括校正                     | 各センサーの一括校正を行います。  |
| A B S ( V S T _ E S P ) (アンチロックブレーキ__ピークルスタビリティコントロール 車両走行安定補助) | 減圧作動点検                       | A B Sアクチュエーター交換時の点検を行います。   |
| A B S ( V S T _ E S P ) (アンチロックブレーキ__ピークルスタビリティコントロール 車両走行安定補助) | 整備モード                        | A B SまたはE S Pハイドロリックユニットまたはコントロールモジュールなどを交換し、ブレーキ配管の組み付けが正しいかどうかを確認する時に実施します。 |
| A B S ( V S T _ E S P ) (アンチロックブレーキ__ピークルスタビリティコントロール 車両走行安定補助) | E S P機能設定                    | E S P関連の交換を実施した時に実施します。   |
| E P S (電動パワーステアリングシステム)   | センサー一括校正                     |   |
| エアバッグ   | エアバッグ設定                      | 車両のエアバッグの構成を確認できます。   |
| イモビライザー   | E C M交換 ( S K C / P W D の登録) | E C Mを交換する時に実施します。  |
| イモビライザー   | E C Uリセット                    | イモビライザコントローラを交換した後に実施します。   |
| イモビライザー   | I Dコード読み込み                   |   |
| イモビライザー   | I Dコード読取                     | キーのI Dコードを読取る時に実施します。   |
| イモビライザー   | イグニッションキー新規登録 ( F i xコード)    | イグニッションキーを新規登録する時に実施します。  |
| イモビライザー   | イモビライザー                      |   |
| イモビライザー   | イモビライザー (試験運用版)              |   |
| イモビライザー   | イモビライザーリセット                  |   |
| イモビライザー   | イモビライザー交換 ( S Kコード登録)        |   |
| イモビライザー   | イモビライザー登録                    |   |
| イモビライザー   | イモビライザー情報                    | イモビライザーの情報を表示します。   |
| イモビライザー   | キー登録                         | キーを登録する時に実施します。   |
| イモビライザー   | 登録                           |   |
| B C M (ボディー電気リカルコントロール)   | リモート格納ミラー設定                  |   |
| B C M (ボディー電気リカルコントロール)   | 携帯スターターコード登録                 |   |
| B C M (ボディー電気リカルコントロール)   | 携帯リモコンバッテリー消耗警報              |   |
| B C M (ボディー電気リカルコントロール)   | 携帯リモコン検出範囲外警報                |   |
| B C M (ボディー電気リカルコントロール)   | 携帯リモコン電池消耗警告                 |   |
| キーレススタート  | アンサーバック (サイレン)               |   |

●スズキ 作業サポート(ver 2021.02)

| システム                          | 項目名                                 | 説明                        |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| キーレススタート                      | アンサーバック設定                           |                           |
| キーレススタート                      | アンサーバック設定 (車外ブザー)                   |                           |
| キーレススタート                      | キーレススタートシステム機能                      |                           |
| キーレススタート                      | ショックセンサー                            |                           |
| キーレススタート                      | ショックセンサー感度 (フル警告)                   |                           |
| キーレススタート                      | ショックセンサー感度 (ブシ警告)                   |                           |
| キーレススタート                      | セキュリティアラーム                          |                           |
| キーレススタート                      | 携帯リモコン検出範囲外警報                       |                           |
| キーレススタート                      | 携帯リモコン電池消耗警告                        |                           |
| メーター                          | A-STOP時間・節約燃料                       |                           |
| メーター                          | エコスコア                               |                           |
| メーター                          | コンディション設定                           |                           |
| メーター                          | オイル警告機能                             |                           |
| メーター                          | オイル交換条件 (ガソリンのみ)                    |                           |
| メーター                          | オイル交換要求ランプ (ガソリンのみ)                 |                           |
| メーター                          | オイル交換要求ランプ初期化 (ガソリンのみ)              |                           |
| メーター                          | オイルリマインダー初期化                        |                           |
| メーター                          | スタータースインフォメーションランプ/減速エネルギー回生インジケーター |                           |
| メーター                          | ナビゲーション情報初期化                        |                           |
| TPMS (タイヤモニタリングシステム)          | TPS ID登録 (試験運用版)                    |                           |
| レーダーブレーキサポート_アダプティブクルーズコントロール | エーミング調整                             |                           |
| アイドリングストップ                    | スターターデータコピー                         | ECUにあるスターターデータの書き換えを行います。 |
| アイドリングストップ                    | スターターデータリセット                        | ECUにあるスターターのデータをリセットします。  |
| アイドリングストップ                    | スターター駆動回数リセット (試験運用版)               |                           |
| アイドリングストップ                    | スターター駆動回数登録 (試験運用版)                 |                           |
| アイドリングストップ                    | スロープセンサー初期化                         | スロープセンサーの初期化を実施します。       |
| デュアルカメラブレーキサポート               | エーミング再調整                            |                           |
| デュアルカメラブレーキサポート               | エーミング調整                             |                           |
| デュアルカメラブレーキサポート               | エーミング調整値クリア                         |                           |
| デュアルセンサーブレーキサポート              | エーミング調整                             |                           |
| カメラコントローラー (全方位モニター)          | キャリブレーション                           | 全方位モニターの校正を行います。          |
| カメラコントローラー (全方位モニター)          | キャリブレーションマーカ範囲表示                    |                           |
| カメラコントローラー (全方位モニター)          | 俯瞰映像強制表示                            |                           |
| オートレベリング                      | 車高センサー初期化                           |                           |
| ソナー                           | フロント超音波センサークリア                      |                           |