

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム	項目名
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSセーフティー表示
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSセーフティーランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABS警告灯
ABS (アンチロックブレーキシステム)	アンチロックブレーキシステム (ABS) セーフティー表示
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ASR/ESPセーフティー表示
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ASR/TCランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ASR/TCプラスボタンランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ASRボタンLED
ABS (アンチロックブレーキシステム)	EBDセーフティー表示
ABS (アンチロックブレーキシステム)	EBDセーフティーランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	EBD警告灯
ABS (アンチロックブレーキシステム)	電子制御制動力配分装置 (EBD) セーフティー表示
ABS (アンチロックブレーキシステム)	EPB警告灯
ABS (アンチロックブレーキシステム)	EPB機能ランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	EPBスイッチランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ESCセーフティーランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ESC/ASRセーフティー表示
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ヒルホルダーセーフティー表示
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ヒルホルダーセーフティーランプ/メッセージ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	インレットバルブ (フロント左) 作動
ABS (アンチロックブレーキシステム)	インレットバルブ (フロント右) 作動
ABS (アンチロックブレーキシステム)	インレットバルブ (フロント右)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	吸気バルブ (リア左)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	インレットバルブ (リア左) 作動
ABS (アンチロックブレーキシステム)	吸気バルブ (リア右)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	インレットバルブ (リア右) 作動
ABS (アンチロックブレーキシステム)	アウトレットバルブ (フロント左) 作動
ABS (アンチロックブレーキシステム)	アウトレットバルブ (フロント右) 作動
ABS (アンチロックブレーキシステム)	LF アウトレット側ソレノイドバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	RF アウトレット側ソレノイドバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	LR アウトレット側ソレノイドバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	アウトレットバルブ (リア左) 作動
ABS (アンチロックブレーキシステム)	アウトレットバルブ (リア右) 作動
ABS (アンチロックブレーキシステム)	パイロットバルブ1作動
ABS (アンチロックブレーキシステム)	パイロットバルブ2作動
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブライミングバルブ1作動
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブライミングバルブ2作動
ABS (アンチロックブレーキシステム)	再循環ポンプ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	再循環ポンプ作動
ABS (アンチロックブレーキシステム)	スタックテスト
ABS (アンチロックブレーキシステム)	VDC/ASR/TC警告灯
ABS (アンチロックブレーキシステム)	VDC警告灯
ABS (アンチロックブレーキシステム)	サーキュレーションモーター
ABS (アンチロックブレーキシステム)	セーフティーリレー
ABS (アンチロックブレーキシステム)	トラクションソレノイドバルブ (パイロット) 1
ABS (アンチロックブレーキシステム)	トラクションソレノイドバルブ (パイロット) 2
ABS (アンチロックブレーキシステム)	トラクションソレノイドバルブ (プライマリー) 1
ABS (アンチロックブレーキシステム)	トラクションソレノイドバルブ (プライマリー) 2
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ヒルホルダー警告灯

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム	項目名
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右ドレーンバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右ロードバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左ドレーンバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左ロードバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ポンプモーター
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア右ドレーンバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア右ロードバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左ドレーンバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左ロードバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	警告灯
AT(オートマチックトランスミッション)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイド
AT(オートマチックトランスミッション)	クラッチソレノイドバルブ(偶数ギア)
AT(オートマチックトランスミッション)	クラッチソレノイドバルブ(奇数ギア)
AT(オートマチックトランスミッション)	係合ソレノイドバルブ(1速/4速/5速/6速)
AT(オートマチックトランスミッション)	係合ソレノイドバルブ(3速/2速/バック)
AT(オートマチックトランスミッション)	レンジセクターソレノイドバルブ
AT(オートマチックトランスミッション)	シフトロックリモートアクティベーション(ON/OFF構成部品)
AT(オートマチックトランスミッション)	シーケンスエレクトロバルブ1
AT(オートマチックトランスミッション)	シーケンスエレクトロバルブ2
AT(オートマチックトランスミッション)	シーケンスエレクトロバルブ3
AT(オートマチックトランスミッション)	シーケンスエレクトロバルブ4
AT(オートマチックトランスミッション)	シーケンスエレクトロバルブ5
AT(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドS1(ON/OFF構成部品)
AT(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドS2(ON/OFF構成部品)
AT(オートマチックトランスミッション)	スタートアップイネーブルリレー
AT(オートマチックトランスミッション)	ギアチェンジソレノイドA
AT(オートマチックトランスミッション)	ギアチェンジソレノイドB
AT(オートマチックトランスミッション)	クラッチソレノイドバルブ
AT(オートマチックトランスミッション)	シートベルト警告灯
AT(オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
AT(オートマチックトランスミッション)	ソレノイド1
AT(オートマチックトランスミッション)	ソレノイド2
AT(オートマチックトランスミッション)	ソレノイド3
AT(オートマチックトランスミッション)	ソレノイドバルブ選択
AT(オートマチックトランスミッション)	ポンプモーター
AT(オートマチックトランスミッション)	リアサイドエアバッグ表示灯
AT(オートマチックトランスミッション)	レバーリリースソレノイド
AT(オートマチックトランスミッション)	ロックアップソレノイド
AT(オートマチックトランスミッション)	奇数ギアセクターソレノイドバルブ
AT(オートマチックトランスミッション)	偶数ギアセクターソレノイドバルブ
AT(オートマチックトランスミッション)	係合ギア開放ソレノイドバルブ
AT(オートマチックトランスミッション)	警告音
AT(オートマチックトランスミッション)	警告音(ブザー)
AT(オートマチックトランスミッション)	警告灯
AT(オートマチックトランスミッション)	高速ギアセクターソレノイドバルブ
AT(オートマチックトランスミッション)	助手席側フロントエアバッグ作動禁止表示灯
AT(オートマチックトランスミッション)	低速ギアセクターソレノイドバルブ
AT(オートマチックトランスミッション)	油圧コントロールソレノイド
イモビライザー	アンテナ電源

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム	項目名
イモビライザー	冗長イグニッションRun/Startフィード出力
イモビライザー	TPMSジェネリック異常モニタリングランプ
イモビライザー	アンダーインフレーションモニタリングランプ
インストルメント	ABS異常表示
インストルメント	ABSランプ
インストルメント	ABSシステム異常警告灯
インストルメント	ABS警告灯
インストルメント	ヘッドライト調整チェック
インストルメント	エアバッグ表示灯
インストルメント	エアバッグ異常表示
インストルメント	エアバッグ警告灯
インストルメント	エアバッグランプ
インストルメント	オルタネーター異常ランプ
インストルメント	ASRボタンLED
インストルメント	AT警告灯
インストルメント	オートチェック
インストルメント	オートマチックギアボックス警告灯
インストルメント	オートマチックハイビーム
インストルメント	燃料補助タンク
インストルメント	バックグラウンドライト (LCD)
インストルメント	バーグラフ
インストルメント	バッテリー/アクチュエーターランプ
インストルメント	バッテリー/オルタネーター警告灯
インストルメント	ブレーキランプ警告灯
インストルメント	ブレーキパッド摩耗インジケータ
インストルメント	ブレーキシステム異常表示
インストルメント	ブザー
インストルメント	クラスターライト
インストルメント	コールドスタートランプ
インストルメント	冷却水温段階インジケータ
インストルメント	冷却水温インジケータ
インストルメント	冷却温度インジケータ
インストルメント	クルーズコントロールランプ
インストルメント	ディミンググラフィック
インストルメント	ディミングディスプレイ
インストルメント	ディスプレイ
インストルメント	ディスプレイモジュール
インストルメント	ディスプレイ奇数/偶数セグメント
インストルメント	ディスプレイON/OFF
インストルメント	ディスプレイテスト (偶数セグメント)
インストルメント	ディスプレイテスト (奇数セグメント)
インストルメント	ドア開ランプ
インストルメント	ドア開警告灯
インストルメント	運転席側シートベルト
インストルメント	EBD/ブレーキ警告灯
インストルメント	E-locker警告ランプ
インストルメント	エンジン温度過上昇ランプ
インストルメント	エンジン回転数クラスター
インストルメント	エンジン水温加熱

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム	項目名
インストルメント	E0BD&エンジンシステム故障ランプ
インストルメント	E0BD異常表示
インストルメント	EPB異常表示
インストルメント	ESP故障ランプ
インストルメント	ECSマタハヒルホルダーシステム異常表示
インストルメント	ECSシステム停止
インストルメント	ESP警告灯
インストルメント	外部ランプ故障警告インジケータランプ
インストルメント	Fiat DTCランプ
インストルメント	フレックス燃料リザーブ表示
インストルメント	フォグランプ
インストルメント	前方衝突警報OFF
インストルメント	フロントフォグランプ警告灯
インストルメント	フロントフォグランプ
インストルメント	フロントフォグライトランプ
インストルメント	燃料噴射システムMIL
インストルメント	燃料レベル段階インジケータ
インストルメント	燃料レベル低イ
インストルメント	燃料タンクリザーブ警告灯
インストルメント	一般的ナ故障警告インジケータランプ
インストルメント	ジェネリック警告灯
インストルメント	グローブラグ表示/コールドスタート禁止
インストルメント	グローブラグ警告灯
インストルメント	ヘッドライトレベル調整
インストルメント	加熱コールドスタートシステムインジケータ
インストルメント	ヒーター付フロントガラス警告灯
インストルメント	ハイビームヘッドライト表示
インストルメント	ハイビームランプ
インストルメント	ハイビーム警告灯
インストルメント	噴射制御ランプ
インストルメント	インストルメントパネル照明
インストルメント	LCDディスプレイバックライト
インストルメント	LCD照明
インストルメント	LDW(車線逸脱警告)
インストルメント	左側ハザードランプ警告灯
インストルメント	ターンライトインジケータ(左)
インストルメント	左ターンシグナルランプ表示
インストルメント	ドアロック
インストルメント	低燃料レベルランプ
インストルメント	最大エンジン冷却温度ランプ
インストルメント	MIL警告灯
インストルメント	最小エンジンオイルプレッシャーランプ
インストルメント	オドメーター
インストルメント	オイルレベルインジケータ(搭載シテイル場合)
インストルメント	油圧警告灯
インストルメント	パーキングブレーキランプ
インストルメント	パーキングブレーキ/ブレーキフルードレベル/EBD警告灯
インストルメント	パーキングランプコントロール&インジケータ
インストルメント	パーキングシステム使用不可

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム	項目名
インストルメント	助手席側エアバッグOFF警告灯
インストルメント	ポジションランプ表示
インストルメント	ポジションランプ警告灯
インストルメント	パワーステアリング異常表示
インストルメント	プログラムサレタメンテナンス
インストルメント	リアデフォッガーLED
インストルメント	リアフォグランプ
インストルメント	リアフォグライトランプ
インストルメント	リアフォグランプ警告灯
インストルメント	リアウィンドウデフロスターランプ
インストルメント	右側ハザードランプ警告灯
インストルメント	ターンライトインジケータ(右)
インストルメント	右ターンシグナルランプ表示
インストルメント	エンジン回転数
インストルメント	回転数段階インジケータ
インストルメント	シートベルト未装着ランプ
インストルメント	シートベルト未装着警告サイクル
インストルメント	シートベルト警告灯
インストルメント	セルフテスト
インストルメント	速度制限ランプ
インストルメント	スピードメーター段階インジケータ
インストルメント	スタート&ストップ作動
インストルメント	STOP/START警告灯
インストルメント	Fiat CODEシステム警告灯
インストルメント	タイヤ空気圧警告灯
インストルメント	TPMS
インストルメント	トラクションコントロール(TCS) 制御ランプ
インストルメント	ターンシグナルインジケータ
インストルメント	ドアアンロック
インストルメント	値リセット
インストルメント	VDC/ASR/TC警告灯
インストルメント	VDC警告灯
インストルメント	車両保護システム異常ランプ(イモビライザー)
インストルメント	車速クラスター
インストルメント	インジェクションシステム異常警告灯
インストルメント	警告灯(ドア開)
インストルメント	燃料内水侵入警告灯
インストルメント	イモビライザー警告灯
インストルメント	エンジン油温計
インストルメント	グローブボックスコントロールランプ
インストルメント	ステアリング警告灯
インストルメント	スピードメーター
インストルメント	ダッシュボードイルミネーション
インストルメント	ダッシュボードチェック
インストルメント	ダッシュボードボタンイルミネーション
インストルメント	ダッシュボード警告音(ブザー)
インストルメント	チェックランプ
インストルメント	ディスプレイテスト
インストルメント	ドアロック

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム	項目名
インストルメント	ドア開閉警告灯
インストルメント	パーキングランプ
インストルメント	パーキングランプ/MIL警告灯
インストルメント	ヒーター付キリアガラス
インストルメント	ヒルホルダー警告灯
インストルメント	ブレーキパッド摩耗警告灯
インストルメント	ブレーキ警告灯
インストルメント	フロントインテリアランプ
インストルメント	ヘッドライトアクチュエーター
インストルメント	マトリックスディスプレイテスト
インストルメント	リアガラスヒーターLED
インストルメント	リアガラスヒーター表示灯
インストルメント	ロービーム
インストルメント	ロービーム警告灯
インストルメント	右側ターンシグナルランプ
インストルメント	回転数カウンター
インストルメント	警告音(ブザー)
インストルメント	警告灯
インストルメント	左側ターンシグナルランプ
インストルメント	充電警告灯
インストルメント	電動パワーステアリング警告灯
インストルメント	燃料フィルター内水検出ランプ
インストルメント	燃料計
インストルメント	燃料残量警告灯
インストルメント	燃料水抜き警告灯(対応車両ノミ)
インストルメント	微粒子フィルターランプ
インストルメント	油温警告灯
エアコン	エアコン要求
エアコン	補助ヒーター(PTC)
エアコン	補助ヒーターリレー1
エアコン	補助ヒーターリレー2
エアコン	エア配分モーター
エアコン	エアーディストリビューターアクチュエーター
エアコン	エアーディストリビューターアクチュエーター#1
エアコン	エアーディストリビューターアクチュエーター#2
エアコン	エアミックスモーター
エアコン	エアミキサーアクチュエーター
エアコン	エアミキサーモーター
エアコン	エアモードモーター
エアコン	内気循環モーター
エアコン	ブロワコントロール
エアコン	ブロワーモーター
エアコン	ボタンLED
エアコン	ボタンシンボルバックランプPWMデューティ
エアコン	コンディショナー有効要求
エアコン	コントロールボタンLED
エアコン	ディスプレイ(LCD)バックライトイルミネーション
エアコン	外部コントロール気筒休止エンジン
エアコン	LCDディスプレイ全セグメントイルミネーション/全セグメントイルミネーション表示

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム	項目名
エアコン	車内温度センサーマイクロブLOWER
エアコン	内部ブLOWコントロール
エアコン	キーバックグラウンドイルミネーション
エアコン	キーLED
エアコン	キーLED PWMデューティー
エアコン	キーシンボルバックランプPWMデューティー
エアコン	LCDバックランプPWMデューティー
エアコン	LCDバックライトpemデューティー
エアコン	LCDディスプレイバックライト
エアコン	LCDシンボル
エアコン	エアーミックスモーター(左)
エアコン	PTCハイパワー(リレー)
エアコン	PTCローパワー(リレー)
エアコン	再循環モーター
エアコン	エアーミックスモーター(右)
エアコン	エアコンコンプレッサーリレー
エアコン	システムLED
エアコン	ディスプレイ照度
エアコン	フロントガラスフラップアクチュエーター
エアコン	マトリックスディスプレイテスト
エアコン	リアディストリビューションアクチュエーター
エアコン	リアミキサーアクチュエーター
エアコン	リレー1(補助ヒーター)
エアコン	リレー2(補助ヒーター)
エアコン	右側ディストリビューションモーター
エアコン	右側ミキシングアクチュエーター
エアコン	空気再循環アクチュエーター
エアコン	左側ディストリビューションモーター
エアコン	左側ミキシングアクチュエーター
エアコン	足元/ベントフラップアクチュエーター
エアコン	電動ファンコントロール
エアコン	補助ヒーター
エアバッグ	シートベルト警告灯
エアバッグ	リアサイドエアバッグ表示灯
エアバッグ	警告灯
エアバッグ	助手席側フロントエアバッグ作動禁止表示灯
エンジン	3番ピストンOFF(装備車ノミ)
エンジン	A/Cリレー
エンジン	エアコンコンプレッサーリレー
エンジン	ACリレーコマンド
エンジン	ACリリースコマンド
エンジン	コールドスタート作動(バルブ/ポンプ)
エンジン	補助ヒーター(PTC)
エンジン	エアコンリレーコマンド
エンジン	スロットルポテンシオメーター用自動学習
エンジン	補助ウォーターポンプコマンド
エンジン	ブローバイヒーターリレーコマンド
エンジン	ブローバイヒーターリレー制御
エンジン	キャニスターバルブクリーニング

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム	項目名
エンジン	CNGインジェクター(シリンダー1)
エンジン	CNGインジェクター(シリンダー2)
エンジン	CNGインジェクターリレーコマンド
エンジン	CNGバルブリレーコマンド
エンジン	コールドスタートポンプ作動
エンジン	コマンド(コイル1)
エンジン	コマンド(コイル2)
エンジン	コマンド(コイル3)
エンジン	コマンド(コイル4)
エンジン	クーラントポンプアフターランコマンド
エンジン	クーリングファン1コマンド
エンジン	クーリングファン2コマンド
エンジン	クルーズコントロールランプコマンド
エンジン	UniAirバルブコマンド(シリンダー1)
エンジン	UniAirバルブコマンド(シリンダー2)
エンジン	UniAirバルブコマンド(シリンダー3)
エンジン	UniAirバルブコマンド(シリンダー4)
エンジン	DPFランプコマンド
エンジン	下流ラムダプローブヒーター
エンジン	下流ラムダプローブヒーターコマンド
エンジン	ダンブバルブコマンド
エンジン	EGRクーラーバイパスコマンド
エンジン	EGRソレノイドバルブ
エンジン	EGR高圧バルブテスト
エンジン	EGR低圧バルブテスト
エンジン	EGRエキステンジャーエキスクリュージョンバルブ
エンジン	電動VGTアクチュエーターテスト
エンジン	エンジン冷却水ランプ
エンジン	エンジン油圧ランプコマンド
エンジン	エンジンオーバーヒート警告灯
エンジン	エンジンシャットオフソレノイドバルブ
エンジン	エンジンサスペンションコントロール
エンジン	エンジン水温加熱ランプコマンド
エンジン	ファン(1速)
エンジン	ファン(2速)
エンジン	ファン1
エンジン	ファン2
エンジン	ファンクーリング作動(ファンコマンド1)
エンジン	ファンクーリング作動(ファンコマンド2)
エンジン	Fan1
エンジン	Fan2
エンジン	ファーストアイドルアクチュエーター
エンジン	スバイライト異常
エンジン	流量修正スロットルソレノイドバルブ
エンジン	フローシャッターバルブ
エンジン	フューエルフィルターヒーターコマンド
エンジン	燃料ポンブリレーコマンド
エンジン	フューエルポンブリリースコマンド
エンジン	フューエルポンブリリース(低圧)

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム	項目名
エンジン	ガスインジェクター1
エンジン	ガスインジェクター2
エンジン	ガスインジェクター3
エンジン	ガスインジェクター4
エンジン	GASインジェクターリレー
エンジン	GASソレノイドバルブリレー
エンジン	グローランプコマンド
エンジン	グロープラグコマンド
エンジン	グロープラグヒーティングテスト
エンジン	ラムダプロブヒーター1
エンジン	ラムダプロブヒーター2
エンジン	高圧EGRバルブテスト
エンジン	アイドルアクチュエーター/ステップモーター
エンジン	イグニッションコイル
エンジン	AFアルコール強制
エンジン	学習A/F強制
エンジン	噴射量減少S. V.
エンジン	噴射量増加S. V.
エンジン	噴射時期アクチュエーター
エンジン	インジェクター1&2 コイルコマンド
エンジン	インジェクター1 コイルコマンド
エンジン	インジェクター1コマンド
エンジン	インジェクター2 コイルコマンド
エンジン	インジェクター2コマンド
エンジン	インジェクター3&4 コイルコマンド
エンジン	インジェクター3 コイルコマンド
エンジン	インジェクター3コマンド
エンジン	インジェクター4 コイルコマンド
エンジン	インジェクター4コマンド
エンジン	インジェクター5
エンジン	インジェクター6
エンジン	インジェクターコマンド1
エンジン	インジェクターコマンド2
エンジン	インジェクターコマンド3
エンジン	インジェクターコマンド4
エンジン	LPGインジェクター(シリンダー1) コマンド
エンジン	LPGインジェクター(シリンダー2) コマンド
エンジン	LPGインジェクター(シリンダー3) コマンド
エンジン	LPGインジェクター(シリンダー4) コマンド
エンジン	ラムダプロブヒーター(1)
エンジン	ラムダプロブヒーター(2)
エンジン	ラムダセンサーヒーター
エンジン	DPFランプ
エンジン	燃料要求ランプ(ボタン)
エンジン	A/F_アルコール強制
エンジン	A/F_ガソリン強制
エンジン	低圧EGRバルブテスト
エンジン	LPGインジェクターリレーコマンド
エンジン	LPGタンク/レギュレーターバルブリレーコマンド

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム	項目名
エンジン	LPG/ガソリン燃料モード要求ランプ(ボタン)コマンド
エンジン	潤滑油圧ランプ
エンジン	MILコマンド
エンジン	異常警告灯(MIL)コマンド
エンジン	MIL
エンジン	MILランプコマンド
エンジン	電動スロットル自己学習コマンド
エンジン	M-PROPコマンド
エンジン	Mpropコマンド(高圧)
エンジン	O2センサーヒーター(B1S1)
エンジン	O2センサーヒーター(B1S2)
エンジン	OBDバイパスエレクトロバルブコマンド
エンジン	油圧ランプ
エンジン	PDAバルブ
エンジン	ガソリンインジェクターリレー
エンジン	プレヒートランプ
エンジン	キャニスターパーズバルブコマンド
エンジン	第2エレクトロベンチレーター(エアコンアリ)
エンジン	電動ファン(1速)リレー
エンジン	スロットルボディ自己学習作動
エンジン	燃料フィルター内水検出ランプ
エンジン	スポーツモードインジケータランプ
エンジン	温度警告ランプ
エンジン	サーモスタットコマンド
エンジン	スロットルテスト
エンジン	スロットルバルブアクチュエーターコマンド
エンジン	スロットルバルブテスト
エンジン	ターボチャージャー圧力アクチュエーターコマンド
エンジン	UniAirアクチュエーターエレクトロバルブ(シリンダー1)
エンジン	UniAirアクチュエーターエレクトロバルブ(シリンダー2)
エンジン	UniAirアクチュエーターエレクトロバルブ(シリンダー3)
エンジン	UniAirアクチュエーターエレクトロバルブ(シリンダー4)
エンジン	上流ラムダプローブヒーター
エンジン	上流ラムダプローブヒーターコマンド
エンジン	バルブ:マルチエアシステム作動(シリンダー1)
エンジン	バルブ:マルチエアシステム作動(シリンダー2)
エンジン	バルブ:マルチエアシステム作動(シリンダー3)
エンジン	バルブ:マルチエアシステム作動(シリンダー4)
エンジン	キャニスターパーズバルブ
エンジン	可変バルブタイミング(WT)コマンド
エンジン	可変容量オイルポンプコマンド
エンジン	可変スワールアクチュエーター閉コマンド
エンジン	VISリレー
エンジン	WTバルブコマンド-可変バルブタイミング
エンジン	WT(フェーズバリエーター)
エンジン	ウェストゲートソレノイドバルブ
エンジン	ウェストゲートバルブコマンド
エンジン	燃料フィルター内水検出ランプコマンド
エンジン	冷却水オーバーヒートランプ

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム	項目名
エンジン	アイドルアクチュエーター
エンジン	インジェクター1
エンジン	インジェクター2
エンジン	インジェクター3
エンジン	インジェクター4
エンジン	インジェクター5(6気筒エンジン)
エンジン	インジェクター6(6気筒エンジン)
エンジン	ウェストゲートソレノイドバルブ
エンジン	エアコンコンプレッサー
エンジン	エバポレーターコントロールバルブ
エンジン	クルーズコントロールランプ
エンジン	グローブラグコントロールランプ
エンジン	グローブラグリレー
エンジン	コイル1
エンジン	コイル2
エンジン	コイル3
エンジン	コイル4
エンジン	ターボバキュームバルブ
エンジン	バリアブルカムシャフトタイミングリレー
エンジン	ファン1速
エンジン	ファン2速
エンジン	ファン3速
エンジン	ブーストコントロールソレノイド
エンジン	フューエルポンプリレー
エンジン	プレートヒーターリレー(装備車ノミ)
エンジン	ラムダ1ヒーター(触媒後)
エンジン	ラムダ1ヒーター(触媒前)
エンジン	ラムダ2ヒーター(触媒後)
エンジン	ラムダ2ヒーター(触媒前)
エンジン	回転数カウンター
エンジン	吸気スロットルソレノイドバルブ
エンジン	吸気スロットルソレノイドバルブ(シャッターバルブ)
エンジン	吸気スロットルソレノイドバルブ(修正流量)
エンジン	警告灯
エンジン	高圧燃料レギュレーター
エンジン	電子制御式スロットル
エンジン	燃圧レギュレーター
エンジン	燃料フィルターヒーターリレー
エンジン	微粒子フィルターランプ
エンジン	油圧インジケーター
エンジン	油圧警告灯
エンジン	油温警告灯
エンターテインメント	作動メニューコントロール
エンターテインメント	ラジオボリューム
エンターテインメント	シーク状態
エンターテインメント	シーク状態(AM/FMチューナー)
エンターテインメント	ビデオ入力設定
パワーステアリング	シティーユーザー無効/有効表示
パワーステアリング	アイドル回転数増大(1242 16Vノミ)

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム	項目名
パワーステアリング	警告灯
ブート	リアドアボタンイルミネーション
ブート	リア左ウィンドウ:下
ブート	リア左ウィンドウ:上
ブート	リア右ウィンドウ:下
ブート	リア右ウィンドウ:上
ブート	デッドロックOFF
ブート	デッドロックON
ブート	パドルランプ
ブート	リアキーランプ
ブート	リアドアアンロック
ブート	リアドアロック
ブート	リア右ウィンドウ
ブート	リア右ウィンドウDOWN
ブート	リア右ウィンドウUP
ブート	リア左ウィンドウ
ブート	リア左ウィンドウDOWN
ブート	リア左ウィンドウUP
ヘッドランプ(右)	ヘッドライトアクチュエーター (HIGH)
ヘッドランプ(右)	ヘッドライトアクチュエーター (LOW)
ヘッドランプ(右)	ヘッドライトアクチュエーター (MIDDLE)
ヘッドランプ(左)	ヘッドライトアクチュエーター (HIGH)
ヘッドランプ(左)	ヘッドライトアクチュエーター (LOW)
ヘッドランプ(左)	ヘッドライトアクチュエーター (MIDDLE)
ボディ	ABS警告灯 (CAN)
ボディ	アンビエントディミングコマンド
ボディ	アプローチランプコマンド(左/右)
ボディ	ASB(補助スイッチバンク)バックライトLED
ボディ	バックグラウンドライト
ボディ	バックアップランプコマンド
ボディ	トランク開
ボディ	ブレーキランプ
ボディ	ブレーキランプコマンド
ボディ	カーゴランプ
ボディ	シーリングライトイルミネーション(フロント中央)
ボディ	シーリングライト(リア左)
ボディ	シーリングライト(リア右)
ボディ	セントラルハイマウントストップランプ (CHMSL)
ボディ	中央リアシーリングライト
ボディ	中央右シーリングライトイルミネーションランプ
ボディ	CITY LEDコマンド
ボディ	コンフォート有効コマンド
ボディ	コンフォート有効コマンド/バックライトスイッチ
ボディ	左側デイトタイムランニングランプ
ボディ	右側デイトタイムランニングランプ
ボディ	ドアロック
ボディ	ドアステータス/LEDディテランス
ボディ	ドアアンロック
ボディ	運転席ウィンドウリフト

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム	項目名
ボディー	運転席側ウィンドウ開
ボディー	DSBM/WSMスイッチバックライトLED
ボディー	フォグランブ
ボディー	フォグランブ警告灯
ボディー	フロントシーリングライト
ボディー	フロントフォグランブ
ボディー	フロントフォグランプリレー
ボディー	フロント左テールランプ
ボディー	フロントパーキングランプ
ボディー	フロント右テールランプ
ボディー	フロントガラスウォッシャーコマンド
ボディー	フロントガラスウォッシャーポンプ
ボディー	フロントガラスポンプ
ボディー	フロントガラスワイパー
ボディー	フューエルフィルターヒーター
ボディー	ヘッドライトウォッシャー
ボディー	ヘッドランプウォッシャー
ボディー	リアウィンドウヒーターコマンド
ボディー	ヒーター付キフロントガラスリレー
ボディー	リアガラスヒーターリレー
ボディー	リアガラスヒーターリレーコマンド
ボディー	ハイビーム
ボディー	ハイビームランプ
ボディー	高速ワイパーコマンド
ボディー	ホーンコマンド
ボディー	内部ライト
ボディー	内部夜間ライト
ボディー	内部温度
ボディー	インパーター有効コマンド
ボディー	LED APA(セミオートマチックパーキングアシスト)スイッチASB(補助スイッチバンク)
ボディー	LED LDWスイッチ ASB(補助スイッチバンク)
ボディー	LED PAMスイッチ ASB(補助スイッチバンク)
ボディー	左パーキングランプ(フロント/リア)
ボディー	左側ブレーキランプLED
ボディー	左側デイトタイムランニングライト
ボディー	左ポジションランプ
ボディー	左側リアフォグランブ
ボディー	左バックギアライト
ボディー	左側ストップランプ
ボディー	ターンライト(左)
ボディー	左ターンシグナルランプ
ボディー	ライセンスプレートランプ
ボディー	番号灯
ボディー	ロービームランプ
ボディー	低速ワイパーコマンド
ボディー	夜間ライト
ボディー	パーキングランプ(左)
ボディー	パーキングランプ(右)
ボディー	助手席ウィンドウリフト

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム	項目名
ボディー	助手席側ウィンドウ開
ボディー	プレートランプ
ボディー	リアシーリングライト2列目(左)
ボディー	リアシーリングライト2列目(右)
ボディー	リアフォグリレー
ボディー	リア左フォグランプ
ボディー	リア左側ランプLED
ボディー	リアパーキングランプコマンド
ボディー	リア右フォグランプ
ボディー	リア右側ランプLED
ボディー	リアウィンドウデフォッガーLED
ボディー	リアウィンドウウォッシャーコマンド
ボディー	リアウィンドウウォッシャーポンプ
ボディー	リアウィンドウウォッシャーポンプリレー
ボディー	リアガラスポンプ
ボディー	リアガラスワイパー
ボディー	運転席ドア半開キスイッチコマンド反復(HCSS)(加熱コールドスタートシステム)
ボディー	運転席ドア半開キスイッチコマンド反復(MTA)
ボディー	バックギアライト(左)
ボディー	バックギアライト
ボディー	バックギアライト(右)
ボディー	リバーランプ
ボディー	右パーキングランプ(フロント/リア)
ボディー	右側ブレーキランプLED
ボディー	右側デイトタイムランニングライト
ボディー	右ポジションランプ
ボディー	右側リアフォグランプ
ボディー	右バックギアライト
ボディー	右側ストップランプ
ボディー	ターンライト(右)
ボディー	右ターンシグナルランプ
ボディー	SBMT
ボディー	SBMTO
ボディー	ストップ&スタートLED
ボディー	STOP/STARTリレー
ボディー	STOP/START警告灯
ボディー	SWS(ステアリングホイールスイッチ)バックライトLED
ボディー	警告スイッチランプ
ボディー	フロントガラスウォッシャー
ボディー	ウィンドウリフター制御有効化
ボディー	フロントガラスウォッシャーポンプリレー
ボディー	フロントガラスヒーターリレーコマンド
ボディー	アラーム作動
ボディー	イモビライザー警告灯(CAN)
ボディー	インテリアランプ
ボディー	エマージェンシーランプLED
ボディー	コンパートメント/トランクランプ
ボディー	サイドランプ(右)
ボディー	サイドランプ(左)

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム	項目名
ボディ	スピードメーター (CAN)
ボディ	センターブレーキランプ
ボディ	ダッシュボードランプ (エアコン、アッシュ)
ボディ	ダッシュボード警告音
ボディ	チルトセンサーチェック
ボディ	デイトタイムランニングランプ
ボディ	テールランプ
ボディ	ハザー ドランプ
ボディ	ハザー ドランプLED
ボディ	パドルランプ
ボディ	パノラミックサンルーフ
ボディ	パワーウィンドウOFF
ボディ	ヒーター付キリアガラス
ボディ	プリブレッジロードリレーOFF
ボディ	ブレーキランプ(右)
ボディ	ブレーキランプ(左)
ボディ	ブレーキ警告灯
ボディ	ブレーキ警告灯 (CAN)
ボディ	フロントインテリアランプ
ボディ	フロントサイドランプ
ボディ	フロントワイパー (高速)
ボディ	フロントワイパー (低速)
ボディ	フロント右ウィンドウ
ボディ	フロント左ウィンドウ
ボディ	ヘッドライトウォッシャー表示灯
ボディ	マップランプ(右)
ボディ	マップランプ(左)
ボディ	ライセンスプレートランプ(右)
ボディ	ライセンスプレートランプ(左)
ボディ	リアインテリアランプ
ボディ	リアガラスヒーターLED
ボディ	リアガラスヒーターコントロール
ボディ	リアシーリングライト
ボディ	リアフォグランプ
ボディ	リアフォグランプ(右)
ボディ	リアフォグランプ(左)
ボディ	リアワイパー
ボディ	ロービーム
ボディ	右側ターンシグナルランプ
ボディ	警告灯 (CAN)
ボディ	左側ターンシグナルランプ
ボディ	充電警告灯 (CAN)
ボディ	盗難防止ランプ
ボディ	燃料レベル (CAN)
ボディ	半ドア警告灯
ボディ	補助リレー
運転席ドア	バックライトLED
運転席ドア	運転席側ウィンドウ
運転席ドア	運転席ドアボタンライト

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム	項目名
運転席ドア	運転席側サイドウィンドウ:ダウン
運転席ドア	運転席側サイドウィンドウ:アップ
運転席ドア	運転席側ウィンドウ制御:下
運転席ドア	運転席側ウィンドウ制御:上
運転席ドア	運転席側ウィンドウリフター制御:下
運転席ドア	運転席側ウィンドウリフター制御:上
運転席ドア	フロント左ウィンドウリフターコマンド
運転席ドア	フロント右ウィンドウリフターコマンド
運転席ドア	助手席側ウィンドウ
運転席ドア	ウィンドウDOWN
運転席ドア	ウィンドウUP
運転席ドア	デッドロックOFF
運転席ドア	デッドロックON
運転席ドア	ドアアンロック
運転席ドア	ドアロック
運転席ドア	トランクアンロック
運転席ドア	パドルランプ
運転席ドア	フューエルフラップ
運転席ドア	ミラー(格納)
運転席ドア	ミラー(復帰)
運転席ドア	ミラーデフロスター
運転席ドア	リアウィンドウロックボタンライト
運転席ドア	リアシーリングライト
運転席ドア	リア右ウィンドウ
運転席ドア	リア左ウィンドウ
運転席ドア	右側ミラー
運転席ドア	運転席側キーランプ
運転席ドア	運転席側ドアLED
運転席ドア	運転席側ミラー(右)
運転席ドア	運転席側ミラー(下)
運転席ドア	運転席側ミラー(左)
運転席ドア	運転席側ミラー(上)
運転席ドア	左側ミラー
助手席ドア	助手席ドアボタンライト
助手席ドア	助手席側サイドウィンドウ:ダウン
助手席ドア	助手席側サイドウィンドウ:アップ
助手席ドア	助手席側ウィンドウ制御:下
助手席ドア	助手席側ウィンドウ制御:上
助手席ドア	助手席側ウィンドウリフター制御:下
助手席ドア	助手席側ウィンドウリフター制御:上
助手席ドア	ウィンドウDOWN
助手席ドア	ウィンドウUP
助手席ドア	デッドロックOFF
助手席ドア	デッドロックON
助手席ドア	ドアアンロック
助手席ドア	ドアロック
助手席ドア	パドルランプ
助手席ドア	ミラー(格納)
助手席ドア	ミラー(復帰)

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム	項目名
助手席ドア	ミラーデフロスター
助手席ドア	リアシーリングライト
助手席ドア	助手席側キーランプ
助手席ドア	助手席側ミラー(右)
助手席ドア	助手席側ミラー(下)
助手席ドア	助手席側ミラー(左)
助手席ドア	助手席側ミラー(上)
電子シフター	シフトロックコマンド