

●BMW 対応システム (Ver 2021.06)

システム名	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ABS(アンチロックブレーキシステム)	●	●	●	●	●
ABS DSC(アンチロックブレーキシステム)	●	●	●	●	●
ACC(アクティブクルーズコントロール)	●	●	●	●	●
ACSM(衝突セーフティモジュール)	●	●	●	●	●
ACSM-MRS(クラッシュセーフティモジュール)	●	●	●	●	●
AHL(アダプティブヘッドライト/ヘッドライト垂直照準コントロール)	●	●	●		●
AHM(トレーラーモジュール)	●	●	●		●
AIC(オートマチックインターバルコントロール)	●	●		●	●
AL(アクティブステアリング)	●	●		●	●
ALBBF(助手席側バックレスト)	●	●	●	●	●
ALBFA(運転席側バックレスト)	●	●	●	●	●
AMP(Hi-Fiアンプ)	●	●	●		●
AMP(アンプ)	●	●	●		●
AMPH(Hi-Fiアンプ)	●	●	●		●
AMPT(Top Hi-Fiアンプ)	●	●	●		●
ANT(アンテナチューナー)	●	●	●		●
ARS(ダイナミックドライブ)	●	●	●	●	●
ASD(アクティブサウンドデザイン)	●	●	●		●
ASK(オーディオシステムコントローラー)	●	●	●		●
BDC(ボディードメインコントローラー)	●	●	●	●	●
BIT(ベーシック自動車電話インターフェイス)	●	●			●
BM(オンボードモニター操作パネル-ワイドスクリーン)	●	●			●
BZM(センターコンソールコントロールパネル)	●	●	●		●
CA(コンフォートアクセスシステム)	●	●	●		●
CAS(カーアクセスシステム)	●	●	●	●	●
CBSリセット				●	
CBX-ECALL(コムボックスエマージェンシーコール)	●	●	●		●
CBX-MEDIA(コムボックスマルチメディア)	●	●	●		●
CCC-ANT(アンテナ)	●	●	●		●
CCC-ASK(オーディオシステムコントローラー)	●	●	●		●
CCC-BO(操作面)	●	●	●		●
CCC-GW(ゲートウェイ)	●	●	●		●
CD(コントロールディスプレイ)	●	●	●		●
CDC(CDチェンジャー)	●	●	●		●
CD-GW(コントロールディスプレイゲートウェイ)	●	●	●		●
CHAMP(セントラルヘッドユニットアンドマルチメディアプラットフォーム)	●	●	●		●
CHAMP-GW(ゲートウェイ)	●	●	●		●
CIC(車両情報コンピューター)	●	●	●	●	●
CIC-GW(ゲートウェイ)	●	●	●		●
CID(セントラルインフォメーションディスプレイ)	●	●	●		●
CIM(シャーシインテグレーションモジュール)	●	●	●	●	●
CON(コントローラー)	●	●	●		●
CTM(カブリオレットトップモジュール)	●	●	●	●	●
CVM(カブリオレットソフトトップモジュール)	●	●	●	●	●
CVM(ソフトトップモジュール)	●	●	●	●	●
DME(エンジン)	●	●	●	●	●
DME2(デジタルエンジンエレクトロニクス)	●	●	●	●	●
DSC(ダイナミックスタビリティコントロール)	●	●	●	●	●
DSHD(ダブルサンルーフ)	●	●	●		●
DSP(デジタルサウンドプロセッサ)	●	●	●		●
DVDC(DVDチェンジャー)	●	●	●		●
DWA(盗難警報システム)	●	●	●		●
DWA(盗難防止装置)	●	●	●		●
EARSH(リアエレクトリックアクティブロールスタビライゼーション)	●	●	●		●
EARSV(フロントエレクトリックアクティブロールスタビライゼーション)	●	●	●		●

●BMW 対応システム (Ver 2021.06)

システム名	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
EDC(エレクトロニックダンパーコントロール)	●	●	●	●	●
EDC(垂直ダイナミクス管理)	●	●	●	●	●
EDCSHL(リア左エレクトロニックダンパーコントロール)	●	●	●	●	●
EDCSHR(リア右エレクトロニックダンパーコントロール)	●	●	●	●	●
EDCSVL(フロント左エレクトロニックダンパーコントロール)	●	●	●	●	●
EDCSVR(フロント右エレクトロニックダンパーコントロール)	●	●	●	●	●
EDME(エレクトロリカルデジタルモーターエレクトロニクス)	●	●	●	●	●
EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	●	●	●	●	●
EHC(エレクトロニックハイトコントロール)	●	●	●	●	●
EHC(エレクトロニックライドハイトコントロール)	●	●	●	●	●
EKM(電子ボディーモジュール)	●	●	●	●	●
EKPS(エレクトロニックフューエルポンプコントロール)	●	●	●	●	●
EMALI(左電動リール)	●	●	●	●	●
EMARE(右電動リール)	●	●	●	●	●
EME(電気機械エレクトロニクス)	●	●	●	●	●
EMF(パーキングブレーキ)	●	●	●	●	●
EML(電子スロットル)	●	●	●	●	●
EPS(電気機械式パワーステアリング)	●	●	●	●	●
EWS(エレクトロニックイモビライザー)	●	●	●	●	●
FBI(フレキシブルバスインターフェイス)	●	●	●	●	●
FBZM(後席センターコンソール操作ユニット)	●	●	●	●	●
FCON(後席コントローラー)	●	●	●	●	●
FD(後席ディスプレイ)	●	●	●	●	●
FD2(後席ディスプレイ2)	●	●	●	●	●
FEM(フロントエレクトロニックモジュール)	●	●	●	●	●
FGB(リアコンパートメントブローワー)	●	●	●	●	●
FKA(後席ヒーター エアコン)	●	●	●	●	●
FLA(ハイビームアシスタント)	●	●	●	●	●
FLA(ハイビームアシスト)	●	●	●	●	●
FLEL(左フロントライトエレクトロニクス)	●	●	●	●	●
FLER(右フロントライトエレクトロニクス)	●	●	●	●	●
FRM(足元モジュール)	●	●	●	●	●
FRS(フロントレーダーセンサー)	●	●	●	●	●
FRSF(長距離前方レーダーセンサー)	●	●	●	●	●
FZD(ルーフ機能センター)	●	●	●	●	●
GHAS(レギュレテッドディファレンシャルロック)	●	●	●	●	●
GM(ベーシックモジュール)	●	●	●	●	●
GR(クルーズコントロール)	●	●	●	●	●
GR2(クルーズコントロール)	●	●	●	●	●
GSA(ディファレンシャルロックAWD)	●	●	●	●	●
GWS(ギアセクタースイッチ)	●	●	●	●	●
HKA(リアキャビンオートマチックエアコン)	●	●	●	●	●
HKFM(テールゲートファンクションモジュール)	●	●	●	●	●
HKL(トランクリッドリフト)	●	●	●	●	●
HKL(自動ラゲッジコンパートメントリッドアクチュエーター)	●	●	●	●	●
HRSNL(フロント左近距離リアレーダーセンサー)	●	●	●	●	●
HSR(リアアクスルスリップアングルコントロール)	●	●	●	●	●
HU-B	●	●	●	●	●
HUD(ヘッドアップディスプレイ)	●	●	●	●	●
HU-H(ハイヘッドユニット)	●	●	●	●	●
IBOC(デジタルチューナーUS)	●	●	●	●	●
ICM(インテグレートドシャーシマネージメント)	●	●	●	●	●
IHKA(ヒーター エアコン)	●	●	●	●	●
IKE(インストルメントクラスター)	●	●	●	●	●
IKE(インストルメントパネル)	●	●	●	●	●

●BMW 対応システム (Ver 2021.06)

システム名	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
IR(ラジオ IRシステム)	●				●
IRIS(ラジオ IRシステム)	●				●
JBE(ジャンクションボックスエレクトロニクス)	●	●	●	●	●
JNAV(日本仕様ナビゲーションシステム)	●	●	●		●
KAFAS(カメラベース運転支援システム)	●	●	●	●	●
KBM(ベーシックボディーモジュール)	●	●	●	●	●
KGM(ボディーゲートウェイモジュール)	●	●	●		●
KHI(ヘッドセットインターフェイス)	●	●	●		●
KLE(コンビニエンスチャージングエレクトロニクス)	●	●			●
KNAV(韓国ナビゲーションシステム)	●	●	●		●
KOM(インストルメントクラスター)	●	●	●	●	●
KOMBI(インストルメントクラスター)	●	●	●	●	●
LCM(ライトチェックモジュール)	●	●	●	●	●
LEM(ライトエフェクトマネージャー)	●	●	●		●
LHML(左LEDメインライトモジュール)	●	●	●		●
LHMR(右LEDメインライトモジュール)	●	●	●		●
LIM(チャージングインターフェイスモジュール)	●	●			●
LM(ライトモジュール)	●	●	●	●	●
LMV(縦トルク分布)	●	●	●		●
LRA(オートマチックヘッドライト垂直標準コントロール)	●	●	●		●
LSZ(ライトスイッチングセンター)	●	●		●	●
LWS(ステアリングアングルセンサー)	●	●			●
M-ASK-B0(ユーザーインターフェイス)	●	●	●		●
M-ASK-GW(ゲートウェイ)	●	●	●		●
M-ASK-NAV(ナビゲーションシステム)	●	●	●		●
MFL(マルチファンクションステアリングホイール)	●				●
MID(マルチインフォメーションディスプレイ)	●				●
MIR(マルチインフォメーションラジオ)	●	●			●
MPM(マイクロパワーモジュール)	●	●	●		●
MRS(マルチレストレイントシステム)	●	●		●	●
NAV(ナビゲーションシステム)	●	●	●		●
NVE(ナイトビジョンエレクトロニクス)	●	●	●	●	●
NVK(ナイトビジョンカメラ)	●	●	●		●
OBC(オンボードコンピューター)	●	●			●
PCU(パワーコントロールユニット)	●	●	●		●
PDC(パークディスタンスコントロール)	●	●	●		●
PM(パワーモジュール)	●	●	●		●
PMA(駐車操縦アシスタント)	●	●	●		●
QMVH(リアアクスル横モーメント分布)	●	●			●
RAD(ラジオ)	●	●	●		●
RAD2(BMW プロフェッショナルラジオ)	●	●	●		●
RAM(レシーバーオーディオモジュール)	●	●	●		●
RAD2-GW(ゲートウェイ)	●	●	●		●
RDC(タイヤ空気圧コントロール)	●	●	●		●
REM(リアエレクトロニックモジュール)	●	●	●	●	●
REMALI(左リバーシブル電動自動リール)	●	●	●		●
REMARE(右リバーシブル電動自動リール)	●	●	●		●
REME(レンジエクステンダーエレクトリカルマシンエレクトロニクス)	●	●			●
RFK(リアビューカメラ)	●	●		●	●
RLS(レイン ドライビングライトセンサー)	●	●		●	●
RSE(リアシートエンターテイメント)	●	●	●	●	●
SAS(オプション追加システム)	●	●	●		●
SASL(左Aビラー中継サテライト)	●	●			●
SASR(右Aビラー中継サテライト)	●	●			●
SBSL(左Bビラー中継サテライト)	●	●	●		●

●BMW 対応システム (Ver 2021.06)

システム名	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
SBSR (右Bピラー中継サテライト)	●	●	●		●
SCR (選択触媒還元)	●	●	●		●
SDARS (中継サテライトチューナー)	●	●	●		●
SES (言語入力システム)	●				●
SFZ (車両中央中継サテライト)	●	●			●
SG-FD (コントロールユニット 後席ディスプレイ)	●		●		●
SG-FD-GW (コントロールユニット 後席ディスプレイ(ゲートウェイ))	●	●	●		●
SGM-SIM (セーフティアンドインフォメーションモジュール)	●	●	●	●	●
SGM-ZGM (セーフティアンドゲートウェイモジュール)	●				●
SHD (サンルーフ)	●	●	●	●	●
SIM (セーフティアンドインフォメーションモジュール)	●	●	●		●
SINE (サイレンチャイルドセンサー)	●	●	●		●
SM SLM (4チャンネル ミラー シート バックレストメモリー)	●	●	●		●
SMB (助手席シートモジュール)	●	●	●		●
SMBF (助手席側シートモジュール)	●	●	●	●	●
SMBFH (助手席側リアシートモジュール)	●	●	●	●	●
SME (バッテリーマネージメントエレクトロニクス)	●	●	●	●	●
SMF (運転席シートメモリー)	●	●	●		●
SMFA (運転席側シートモジュール)	●	●	●	●	●
SMFAH (運転席側リアシートモジュール)	●	●	●	●	●
SMG (ギアボックスコントロール)	●	●	●		●
SPM SM (シート ミラーメモリー)	●	●	●		●
SPMBT (助手席ミラーメモリー)	●	●	●		●
SPMFT (運転席ミラーメモリー)	●	●	●		●
SPNMHL (リア左シートインフレーターモジュール)	●	●	●		●
SPNMHR (リア右シートインフレーターモジュール)	●	●	●		●
SPNMVL (フロント左シートインフレーターモジュール)	●	●	●		●
SPNMVR (フロント右シートインフレーターモジュール)	●	●	●		●
SRS (エアバッグ)	●	●			●
SRSNVR (フロント右近距離サイドレーダーセンサー)	●				●
SSBF (助手席側シート中継サテライト)	●	●			●
SSFA (運転席側シート中継サテライト)	●	●			●
SSH (後席側シート中継サテライト)	●	●	●		●
STML (左ヘッドライトドライバーモジュール)	●	●	●		●
STMR (右ヘッドライトドライバーモジュール)	●	●	●		●
STVL (フロント左ドア中継サテライト)	●	●			●
STVR (フロント右ドア中継サテライト)	●	●			●
SVS (言語処理システム)	●		●		●
SVT (サーボトロニック)	●	●	●		●
SWW (レーンチェンジ警告)	●	●	●	●	●
SZL (スイッチングセンター ステアリングコラムスイッチセンター)	●	●	●	●	●
SZM (センターコンソールコントロールパネル)	●	●	●		●
TBX (タッチボックス)	●	●	●		●
TCB (テレマティックコミュニケーションボックス)	●	●	●		●
TCU (テレマティックコントロールユニット)	●	●	●		●
TEL (電話)	●		●		●
TFE (加圧燃料タンクコントロールモジュール)	●	●	●		●
TLC (レーンデパーチャーウォーニング)	●	●	●	●	●
TMBF (助手席側ドアモジュール)	●	●	●		●
TMBFH (後助手席側ドアモジュール)	●	●	●	●	●
TMBFT (助手席側ドアモジュール)	●	●	●	●	●
TMFA (運転席側ドアモジュール)	●	●	●		●
TMFAH (後運転席側ドアモジュール)	●	●	●	●	●
TMFAT (運転席側ドアモジュール)	●	●	●	●	●
TOP-DSP (デジタルサウンドプロセッサー)	●	●			●

●BMW 対応システム (Ver 2021.06)

システム名	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
TOP-DSP2(デジタルサウンドプロセッサ)	●	●			●
TRSV(オールラウンドビューカメラ)	●	●	●	●	●
TRSV(オールラウンドビューカメラ)	●	●	●		●
ULF(ユニバーサル充電器 ハンズフリーユニット)	●	●	●		●
ULF-SBX(インターフェイスボックス)	●	●	●		●
ULF-SBX-H(インターフェイスボックスハイ)	●	●	●		●
URS(ロールオーバーセンサー)	●	●			●
VDM(上下方向ダイナミクス管理)	●	●	●	●	●
VDP(垂直方向ダイナミックプラットフォーム)	●	●	●		●
VIP(仮想統合システム)	●	●	●		●
VM(ビデオモジュール)	●	●	●		●
VM-GT(ビデオモジュールグラフィックセクション)					●
VSG(ピークサウンドジェネレーター)	●	●	●		●
VSW(ビデオスイッチ)	●	●	●		●
VTC(バルブトロニック-バンク1)					●
VTC2(バルブトロニック-バンク2)					●
VTG(トランスファージアボックス)	●	●	●	●	●
WIM(ワイパーモジュール)	●	●	●	●	●
ZGM(セントラルゲートウェイモジュール)	●				●
エンジンスタート				●	●
サービスインターバルリセット	●	●	●	●	●
テクニカルインフォメーション				●	
トランスポートモード				●	
バッテリー状態確認				●	
バッテリー交換登録				●	●
リセット状態有効				●	●
閉回路監視評価				●	