

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
4WAS (エアサスペンション)	フロントフィルソレノイド
4WAS (エアサスペンション)	フロントゲートソレノイド
4WAS (エアサスペンション)	リアフィルソレノイド
4WAS (エアサスペンション)	可変アシストパワーステアリング
4WAS (エアサスペンション)	ベントソレノイド
4WAS (エアサスペンション)	ウォーニングランプオフ
4WAS (エアサスペンション)	エアコンプレッサー
4WAS (エアサスペンション)	リア右エアスプリングソレノイド
4WAS (エアサスペンション)	リア左エアスプリングソレノイド
4X4 (4x4コントロールモジュール)	4WD High インジケータ-LED
4X4 (4x4コントロールモジュール)	4WD Low インジケータ-LED
4X4 (4x4コントロールモジュール)	4WD (四輪駆動) モードランプ
4X4 (4x4コントロールモジュール)	4x4 LOW
4X4 (4x4コントロールモジュール)	PWM出力制御コマンド1
4X4 (4x4コントロールモジュール)	トランスファーケースシフトリレー (L2H) 反時計回り
4X4 (4x4コントロールモジュール)	ニュートラル牽引ライト
4X4 (4x4コントロールモジュール)	一体型ホイールエンドソレノイド
4X4 (4x4コントロールモジュール)	時計回りリレー制御
4X4 (4x4コントロールモジュール)	接触板電源
ABS (アンチロックブレーキシステム)	2次低圧フィードバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSパワーリレー出力ステータス
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSパワーリレー
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSパワーリレー出力状態
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSプースターソレノイド電流
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSポンプモーターコントロール
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABS警告ランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABS有効
ABS (アンチロックブレーキシステム)	DSCインジケータランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	縦Gセンサー初期化スタート (Gセンサー)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右/リア右トラクションコントロール電源2
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右/リア右トラクションコントロールバルブ2
ABS (アンチロックブレーキシステム)	TCS OFFランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	TCS チェックランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	アンチロックブレーキシステム電源リレー出力ステータス
ABS (アンチロックブレーキシステム)	エアバッグ警告灯およびチャイム
ABS (アンチロックブレーキシステム)	エバポレーター温度
ABS (アンチロックブレーキシステム)	スイッチテスト信号
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ (LFアウトレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ (LFインレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ (LRアウトレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ (LRインレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ (RFアウトレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ (RFインレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ (RRアウトレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ (RRインレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	トラクションアシスト右コントロールバルブ状態
ABS (アンチロックブレーキシステム)	トラクションアシスト左コントロールバルブ状態
ABS (アンチロックブレーキシステム)	トランスファーケースシフトリレー (L2H) 反時計回り
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ニュートラル牽引ライト
ABS (アンチロックブレーキシステム)	バルブ装着無効
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブースター学習サイクル
ABS (アンチロックブレーキシステム)	プライマリー低圧サブライバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキバキュームポンプ状態
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキブースターバキュームポンプリレー (GTDIのみ)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキ警告灯
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキ二輪Dynoモード
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレンドドア目標位置
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブローモータースピード (目標位置)

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロントスタビリティコントロールソレノイドバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロントトラクションコントロールソレノイドバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右/リア左トラクションコントロールサブライ2
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右/リア左トラクションコントロールバルブ2
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右アウトレット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右アウトレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右アウトレットバルブ状態
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右インレット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右インレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右インレットバルブ状態
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右ダンブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右トラクションコントロールスイッチングバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右トラクションコントロールバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右トラクションコントロールブライミングバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右ブレーキ圧
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右絶縁バルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左/リア右トラクションコントロールサブライ1
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左/リア右トラクションコントロールバルブ1
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左アウトレット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左アウトレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左アウトレットバルブ状態
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左インレット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左インレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左インレットバルブ状態
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左ダンブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左トラクションアシストスイッチングバルブ出カステータス
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左トラクションアシストブライミングバルブ出カステータス
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左トラクションコントロールスイッチングバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左トラクションコントロールバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左トラクションコントロールブライミングバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左ブレーキ圧
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左絶縁バルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ポンプモーター
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ヨーレートセンサー初期化
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ヨーレートセンサー初期化スタート
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リアアウトレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リアアウトレットバルブ状態
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リアインレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リアインレットバルブ状態
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リアオンリーダンブバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リアオンリー分離バルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リアスタビリティコントロールソレノイドバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リアストップランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リアダンブ弁
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リアトラクションコントロールソレノイドバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア方向遮断バルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右アウトレット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右アウトレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右アウトレットバルブ状態
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右インレット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右インレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右インレットバルブ状態
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右ダンブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右トラクションアシストバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右トラクションコントロールスイッチングバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右トラクションコントロールブライミングバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右ブレーキ圧
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右絶縁バルブ

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左アウトレット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左アウトレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左アウトレットバルブ状態
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左インレット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左インレットバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左インレットバルブ状態
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左ダンブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左トラクションコントロールスイッチングバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左トラクションコントロールバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左トラクションコントロールプライミングバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左ブレーキ圧
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左絶縁バルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア遮断弁
ABS (アンチロックブレーキシステム)	圧力変換機
ABS (アンチロックブレーキシステム)	右トラクションコントロールソレノイドバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	右側トラクションコントロールバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	右側吹出し口温度
ABS (アンチロックブレーキシステム)	横Gセンサー初期化スタート
ABS (アンチロックブレーキシステム)	横方向加速度センサー初期化
ABS (アンチロックブレーキシステム)	横方向加速度センサー初期化スタート
ABS (アンチロックブレーキシステム)	外気温度センサーデータ (フィルタリング)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	左トラクションコントロールソレノイドバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	左側トラクションコントロールバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	左側吹出し口温度
ABS (アンチロックブレーキシステム)	時計回りリレー制御
ABS (アンチロックブレーキシステム)	助手席ブレンドドア目標位置
ABS (アンチロックブレーキシステム)	接触板電源
ABS (アンチロックブレーキシステム)	電動油圧ブレーキテスト (フロント右ホイール)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	電動油圧ブレーキテスト (フロント左ホイール)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	電動油圧ブレーキテスト (リア右ホイール)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	電動油圧ブレーキテスト (リア左ホイール)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	無効バルブトゲル
ABS (アンチロックブレーキシステム)	油圧ポンプモーター
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (2000MY-))	DSCインジケータランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (2000MY-))	TCS OFFランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (2000MY-))	TCS チェックランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (2000MY-))	ソレノイドバルブ (LFアウトレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (2000MY-))	ソレノイドバルブ (LFインレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (2000MY-))	ソレノイドバルブ (LRアウトレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (2000MY-))	ソレノイドバルブ (LRインレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (2000MY-))	ソレノイドバルブ (RFアウトレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (2000MY-))	ソレノイドバルブ (RFインレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (2000MY-))	ソレノイドバルブ (RRアウトレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (2000MY-))	ソレノイドバルブ (RRインレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (2000MY-))	ポンプモーター
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (-2000MY))	DSCインジケータランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (-2000MY))	TCS OFFランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (-2000MY))	TCS チェックランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (-2000MY))	ソレノイドバルブ (LFアウトレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (-2000MY))	ソレノイドバルブ (LFインレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (-2000MY))	ソレノイドバルブ (LRアウトレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (-2000MY))	ソレノイドバルブ (LRインレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (-2000MY))	ソレノイドバルブ (RFアウトレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (-2000MY))	ソレノイドバルブ (RFインレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (-2000MY))	ソレノイドバルブ (RRアウトレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (-2000MY))	ソレノイドバルブ (RRインレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (-2000MY))	ポンプモーター
ACM (オーディオコントロールモジュール)	3列目右スピーカー

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
ACM(オーディオコントロールモジュール)	3列目左スピーカー
ACM(オーディオコントロールモジュール)	センター2スピーカーステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	FMラジオバンド
ACM(オーディオコントロールモジュール)	フロント左ミッドレンジスピーカーステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	リアセンタースピーカーステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	フロント右ミッドレンジスピーカーステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	サブウーファーステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	サブウーファー
ACM(オーディオコントロールモジュール)	サブウーファースピーカーステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	スピードメーター
ACM(オーディオコントロールモジュール)	センタースピーカーステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	センターツイーターステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	タコメーター
ACM(オーディオコントロールモジュール)	フロント右スピーカーステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	フロント右ツイーターステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	フロント左スピーカーステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	フロント左ツイーターステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	ベゼル照明
ACM(オーディオコントロールモジュール)	ベゼル照明:昼間最大
ACM(オーディオコントロールモジュール)	ベゼル照明:夜間最大
ACM(オーディオコントロールモジュール)	ボリューム
ACM(オーディオコントロールモジュール)	リア右スピーカーステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	リア右ツイーターステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	リア左スピーカーステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	リア左ツイーターステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	温度計
ACM(オーディオコントロールモジュール)	内蔵チューナー選択(チューナー1)
ACM(オーディオコントロールモジュール)	内蔵チューナー選択(チューナー2)
ACM(オーディオコントロールモジュール)	内蔵チューナー選択(データ)
ACM(オーディオコントロールモジュール)	燃料残量
AHCM(補助ヒーターコントロールモジュール)	グロープラグ
AHCM(補助ヒーターコントロールモジュール)	ヒーター電源
AHCM(補助ヒーターコントロールモジュール)	ファン(-)
AHCM(補助ヒーターコントロールモジュール)	フューエルポンプ
APIM(アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元 (AM)
APIM(アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元 (BTステレオ)
APIM(アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元 (DAB)
APIM(アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元 (FM1)
APIM(アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元 (FM2)
APIM(アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元 (SDARS)
APIM(アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元 (USB)
APIM(アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元 (インダッシュCD)
APIM(アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元 (フロントAUX)
APIM(アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元 (フロントDISC)
APIM(アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元 (リアDISC)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元 (AM)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元 (BTステレオ)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元 (DAB)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元 (FM1)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元 (FM2)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元 (SDARS)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元 (USB)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元 (インダッシュCD)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元 (フロントAUX)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元 (フロントDISC)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元 (リアDISC)
ARC(オートマチックライドコントロール)	コンプレッサーリレー
ARC(オートマチックライドコントロール)	フロントフィルソレノイド

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
ARC (オートマチックライドコントロール)	フロントゲートソレノイド
ARC (オートマチックライドコントロール)	フロント左ショックモーター
ARC (オートマチックライドコントロール)	フロント左ショックポジション
ARC (オートマチックライドコントロール)	リア左ショックモーター
ARC (オートマチックライドコントロール)	リア左ショックポジション
ARC (オートマチックライドコントロール)	メッセージセンター警告表示
ARC (オートマチックライドコントロール)	リアフィルソレノイド
ARC (オートマチックライドコントロール)	フロント右ショックモーター
ARC (オートマチックライドコントロール)	フロント右ショックポジション
ARC (オートマチックライドコントロール)	リア右ショックモーター
ARC (オートマチックライドコントロール)	リア右ショックポジション
ARC (オートマチックライドコントロール)	エアコンプレッサー
ARC (オートマチックライドコントロール)	エアサスペンションベントソレノイド
ASM (オートシフトマニュアル)	DSCインジケータランプ
ASM (オートシフトマニュアル)	TCS OFFランプ
ASM (オートシフトマニュアル)	TCS チェックランプ
ASM (オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ (LFアウトレット側)
ASM (オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ (LFインレット側)
ASM (オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ (LRアウトレット側)
ASM (オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ (LRインレット側)
ASM (オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ (RFアウトレット側)
ASM (オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ (RFインレット側)
ASM (オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ (RRアウトレット側)
ASM (オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ (RRインレット側)
ASM (オートシフトマニュアル)	ポンプモーター
BCM (ボディコントロールモジュール)	クラッシュ検知ステータス
BCM (ボディコントロールモジュール)	DRL電源 (左)
BCM (ボディコントロールモジュール)	DRL電源 (右)
BCM (ボディコントロールモジュール)	デッキリッド/リフトガラスリリース出力ステータス
BCM (ボディコントロールモジュール)	グローバルウィンドウオープン/クローズコントロールステータス (ON)
BCM (ボディコントロールモジュール)	グローバルウィンドウオープン/クローズコントロールステータス (グローバルクローズ)
BCM (ボディコントロールモジュール)	グローバルウィンドウオープン/クローズコントロールステータス (グローバル学習)
BCM (ボディコントロールモジュール)	グローバルウィンドウオープン/クローズコントロールステータス (グローバルオープン)
BCM (ボディコントロールモジュール)	グローバルウィンドウオープン/クローズコントロールステータス (グローバルストップ)
BCM (ボディコントロールモジュール)	キーパッドランプ出力ステータス
BCM (ボディコントロールモジュール)	LEDバックライト
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロント左位置/サイドマーカー
BCM (ボディコントロールモジュール)	リア左ターンシグナル/トレッラーリリースステータス
BCM (ボディコントロールモジュール)	左サイドランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	左ステップランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	リフトゲートリリース出力ステータス
BCM (ボディコントロールモジュール)	PATSラジオ周波数送信ステータス
BCM (ボディコントロールモジュール)	PATSレシオ頻度送信ステータス
BCM (ボディコントロールモジュール)	PCMウェイクアップ出力制御
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロント右位置/サイドマーカー
BCM (ボディコントロールモジュール)	右サイドランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	Run/Accessory出力制御
BCM (ボディコントロールモジュール)	Run/Start出力制御
BCM (ボディコントロールモジュール)	3列目パワーフォールドシート出力
BCM (ボディコントロールモジュール)	アクセサリ電源ディレイ
BCM (ボディコントロールモジュール)	アンビエントライトレベル状態
BCM (ボディコントロールモジュール)	カーテシランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	カーテシランプ:フル
BCM (ボディコントロールモジュール)	カーテシバルドステップランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	カーテシランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	キーパッドランプ出力状態
BCM (ボディコントロールモジュール)	キー引抜き禁止
BCM (ボディコントロールモジュール)	キー禁止

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
BCM (ボディーコントロールモジュール)	クラッシュセンサー状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	グローバルウィンドウオープン/クローズコントロールステータス
BCM (ボディーコントロールモジュール)	スタートボタンモードインジケータ制御
BCM (ボディーコントロールモジュール)	センターハイマウントストップランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	セントラルアンロック電源
BCM (ボディーコントロールモジュール)	セントラル高マウントストップランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	デイトイムランニングランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	トランク/リフトゲートリリース出力
BCM (ボディーコントロールモジュール)	パーキングランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	ハイビーム
BCM (ボディーコントロールモジュール)	バックランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	バッテリーセーバーリレー状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	バッテリーチャージング電圧要求
BCM (ボディーコントロールモジュール)	パワーポイント出力リレー
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フューエルポンプリレー
BCM (ボディーコントロールモジュール)	ブレーキ/シフトインターロック
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロントウォッシュャーポンプリレー
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロントパーキングランプ出力
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロントフォグランプ要求
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロントワイパー (ハイリレー)
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロントワイパー (ローリレー)
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロントワイパーハイ/ローコントロール
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロントワイパーリレー
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロント右ターンシグナルランプ状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロント右ターンライト出力状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロント右フォグランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロント左ターンシグナルランプ状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロント左ターンライト出力状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロント左フォグランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	ホーン
BCM (ボディーコントロールモジュール)	ホーンリレー
BCM (ボディーコントロールモジュール)	ホーン出力
BCM (ボディーコントロールモジュール)	マーカーランプ出力状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	リアウォッシュャーポンプリレー
BCM (ボディーコントロールモジュール)	リアデフロスタ リレー状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	リアパーキングランプ出力
BCM (ボディーコントロールモジュール)	リアワイパーリレー
BCM (ボディーコントロールモジュール)	リア右ターンシグナルランプ状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	リア右ターンライト/トレーラーリレー状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	リア左ターンシグナルランプ状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	リア左ターンライト/トレーラーリレー状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	右シートヒーター
BCM (ボディーコントロールモジュール)	右ストップランプデューティサイクル
BCM (ボディーコントロールモジュール)	右パークランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	右ヘッドライトハイビーム
BCM (ボディーコントロールモジュール)	右ヘッドランプロービーム
BCM (ボディーコントロールモジュール)	右ポジションライトデューティサイクル
BCM (ボディーコントロールモジュール)	右ロービーム (または左右)
BCM (ボディーコントロールモジュール)	右側コーナリングランプ出力状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	右側ストップランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	運転席ドアアンロック
BCM (ボディーコントロールモジュール)	後席チャイルドロック:アンロック
BCM (ボディーコントロールモジュール)	後席チャイルドロック:ロック
BCM (ボディーコントロールモジュール)	左シートヒーター
BCM (ボディーコントロールモジュール)	左ストップランプデューティサイクル
BCM (ボディーコントロールモジュール)	左パークランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	左ヘッドライトハイビーム
BCM (ボディーコントロールモジュール)	左ヘッドランプロービーム

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
BCM (ボディーコントロールモジュール)	左ポジションライトデューティーサイクル
BCM (ボディーコントロールモジュール)	左側コーナリングランプ出力状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	左側ストップランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	室内ライト1PWM出力
BCM (ボディーコントロールモジュール)	室内ライト2PWM出力
BCM (ボディーコントロールモジュール)	全ドアアンロック
BCM (ボディーコントロールモジュール)	全ドアロック
BCM (ボディーコントロールモジュール)	点灯要求
BCM (ボディーコントロールモジュール)	盗難防止ホーンステータス
BCM (ボディーコントロールモジュール)	白色照明(反射制御)出力
BCM (ボディーコントロールモジュール)	番号灯
BCM (ボディーコントロールモジュール)	負荷制限出力制御
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	ハイビーム出力状態
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	ステアリングコラム作動
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	コンバーチブル/折り畳み式トップダウンリレー
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	ストップ/ターンランプ:ミドル
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	セントラル高マウントストップランプ
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	トランク/リフトゲートリリース出力
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	バックランプ
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	リア右ターンライト/トレーラーリレー状態
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	リア左ターンライト/トレーラーリレー状態
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	右ストップ/ターンアウターランプ
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	右ストップ/ターンインナーランプ
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	右ストップ/ターンミドルランプ
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	右ヘッドランプロービーム
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	左ストップ/ターンアウターランプ
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	左ストップ/ターンインナーランプ
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	左ストップ/ターンミドルランプ
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	左ヘッドランプロービーム
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	アンロックフィードバック
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	エバポレーター温度
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	オートロック
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	クラッシュセンサー状態
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	クラッシュ検知ステータス
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	グローバルアンロック
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	セキュリティアクセス遅延時間
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	セントラル高マウントストップランプ
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	デイトタイムランニングランプ
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	トランク/リフトゲートリリース出力
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	バッテリーセーバーリレー状態
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	フューエルポンプリレー
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	ブレーキシフトインターロック
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	ブレンドドア目標位置
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	ブローモータースピード(目標位置)
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	ロックビジュアルフィードバック
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	右ストップランプデューティーサイクル
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	右ヘッドランプロービーム
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	右ポジションライトデューティーサイクル
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	右側吹出し口温度
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	運転席ドアアンロック
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	外気温度センサーデータ(フィルタリング)
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	左ストップランプデューティーサイクル
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	左ヘッドランプロービーム
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	左ポジションライトデューティーサイクル
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	左側吹出し口温度
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	車両モード-Crash
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	車両モード-Factory
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	車両モード-Normal

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	車両モード-Transport
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	助手席ブレンドドア目標位置
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	全ドアロック
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	電磁負荷制御-温度係数
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	電磁負荷制御-機能無
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	電磁負荷制御-全機能
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	番号灯
BECM (バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	ウェイクアップライン (PCM)
BECM (バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	ファン回転数 (要求)
BECM-B (バッテリーエナジーコントロールモジュールB)	電源供給A
BECM-B (バッテリーエナジーコントロールモジュールB)	電源供給B
C-CM (クルーズコントロールモジュール)	C-CMキャリブレーション
C-CM (クルーズコントロールモジュール)	ヘッドアップディスプレイ-LED1 (左) 状態
C-CM (クルーズコントロールモジュール)	ヘッドアップディスプレイ-LED2 (センター) 状態
C-CM (クルーズコントロールモジュール)	ヘッドアップディスプレイ-LED3 (右) 状態
C-CM (クルーズコントロールモジュール)	高音
C-CM (クルーズコントロールモジュール)	低音
CCMii (クルーズコントロールモジュール)	サービスアライメントコンバージェンス状態
CCMii (クルーズコントロールモジュール)	サービスアライメント更新完了
CCMii (クルーズコントロールモジュール)	ターゲットマウントオフセット
CCMii (クルーズコントロールモジュール)	ターゲットマウントレンジ
CCMii (クルーズコントロールモジュール)	外部ヨーレート有効
CCMii (クルーズコントロールモジュール)	電動アライメント状態
CPM (携帯電話モジュール)	携帯電話制御
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	MAS
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	アームUAS
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	アラームシステム (MAS)
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	アラームシステム (UAS)
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	インテリアランプ
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	カーテシエントリー
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	キーパッドバックライト
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	ターンライト/マーカールンプ
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	ダブルロック
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	ダブルロックロック/アンロック
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	ドアロックコントロール
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	パーキングランプ
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	ハザードスイッチ
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	ヘッドランプ
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	ホーン出力
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	ホーン制御
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	メモリー設定1
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	メモリー設定2
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	リアドアロックコントロール
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	リモート初期化
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	ロック/アンロックセントラルロック
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	運転席ドアアンロック (または2段階)
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	警告音
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	全ドアアンロック
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	盗難防止インジケータ
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	盗難防止警告灯
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	盗難防止制御2 (REM INIT)
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	盗難防止制御2 (SCAN PWR)
CTM (セントラルタイマーモジュール)	MAS
CTM (セントラルタイマーモジュール)	カーテシランプ
CTM (セントラルタイマーモジュール)	チャイムコントロール
CTM (セントラルタイマーモジュール)	ハザード
CTM (セントラルタイマーモジュール)	バッテリーセーバーリレー



●フォード アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
CTM (セントラルタイマーモジュール)	ヒーターフロントガラス
CTM (セントラルタイマーモジュール)	ヒーター付きバックランプ
CTM (セントラルタイマーモジュール)	ホーン
CTM (セントラルタイマーモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
CTM (セントラルタイマーモジュール)	リアワイパー
CTM (セントラルタイマーモジュール)	ロック/アンロック
CTM (セントラルタイマーモジュール)	ワイパー駆動リレー
CTM (セントラルタイマーモジュール)	右ターンライト
CTM (セントラルタイマーモジュール)	運転席ドアアンロック
CTM (セントラルタイマーモジュール)	左ターンライト
CTM (セントラルタイマーモジュール)	半ドア警告灯
D_DCU (運転席ドアコントロールユニット)	運転席ドアパドルランブコントロール
D_DCU (運転席ドアコントロールユニット)	運転席ドアパワーウィンドウスイッチイルミネーションコントロール
D_DCU (運転席ドアコントロールユニット)	運転席ドアミラーポジションコントロール
D_DCU (運転席ドアコントロールユニット)	運転席ドアミラーポジションコントロール:アップ
D_DCU (運転席ドアコントロールユニット)	運転席ドアミラーポジションコントロール:ダウン
D_DCU (運転席ドアコントロールユニット)	運転席ドアミラーポジションコントロール:右
D_DCU (運転席ドアコントロールユニット)	運転席ドアミラーポジションコントロール:左
D_DCU (運転席ドアコントロールユニット)	助手席ドアインジケーターサイドリビーターコントロール
D_DCU (運転席ドアコントロールユニット)	助手席ドアセントラルロックモーターコントロール
DSCM (運転席デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	シートヒーターコマンド (OFF)
DSCM (運転席デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	シートヒーターコマンド (クーラー)
DSCM (運転席デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	シートヒーターコマンド (ヒーター)
DSCM (運転席デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	シートヒーターコマンド (ブローフルスピード)
DSCM (運転席デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	助手席シートヒーター (ブローフルパワー)
DSCM (運転席デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	助手席側熱電装置モード (OFF)
DSCM (運転席デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	助手席側熱電装置モード (クーラー)
DSCM (運転席デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	助手席側熱電装置モード (ヒーター)
DDM (運転席ドアモジュール)	イルミネーション調光レベル
DDM (運転席ドアモジュール)	キーパッドバックライト
DDM (運転席ドアモジュール)	シートメモリー機能表示灯点灯
DDM (運転席ドアモジュール)	ダブルロックロック/アンロック
DDM (運転席ドアモジュール)	ブラインドスポット情報LEDデューティサイクル
DDM (運転席ドアモジュール)	フロントドアロック状態LEDデューティサイクル
DDM (運転席ドアモジュール)	メモリー1シート選択コントロール
DDM (運転席ドアモジュール)	メモリー2シート選択コントロール
DDM (運転席ドアモジュール)	メモリー設定1
DDM (運転席ドアモジュール)	メモリー設定2
DDM (運転席ドアモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
DDM (運転席ドアモジュール)	リアドアロック状態LEDデューティサイクル
DDM (運転席ドアモジュール)	リア右ウィンドウダウン
DDM (運転席ドアモジュール)	ロック
DDM (運転席ドアモジュール)	運転席ウィンドウ
DDM (運転席ドアモジュール)	運転席ドアアンロック (または2ステップ)
DDM (運転席ドアモジュール)	運転席ドアアンロック (または2段階)
DDM (運転席ドアモジュール)	運転席ドアロック
DDM (運転席ドアモジュール)	運転席ミラーアップ
DDM (運転席ドアモジュール)	運転席ミラーダウン
DDM (運転席ドアモジュール)	運転席ミラー右
DDM (運転席ドアモジュール)	運転席ミラー左
DDM (運転席ドアモジュール)	室内カーテシランプ
DDM (運転席ドアモジュール)	助手席ウィンドウ
DDM (運転席ドアモジュール)	助手席ミラーアップ
DDM (運転席ドアモジュール)	助手席ミラーダウン
DDM (運転席ドアモジュール)	助手席ミラー右
DDM (運転席ドアモジュール)	助手席ミラー左
DDM (運転席ドアモジュール)	全ドアアンロック
DDM (運転席ドアモジュール)	全ドアロック

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
DSM (運転席シートモジュール)	シート高サモーター:ダウン
DSM (運転席シートモジュール)	シート高サモーター:アップ
DSM (運転席シートモジュール)	アジャスタブルペダル
DSM (運転席シートモジュール)	シートエグジジットポジション
DSM (運転席シートモジュール)	シートエントリーポジション
DSM (運転席シートモジュール)	シートメモリー位置選択1
DSM (運転席シートモジュール)	シートメモリー位置選択2
DSM (運転席シートモジュール)	シートメモリー機能表示灯点灯
DSM (運転席シートモジュール)	スライドモーター(フロント)
DSM (運転席シートモジュール)	スライドモーター(リア)
DSM (運転席シートモジュール)	チルトアップ
DSM (運転席シートモジュール)	チルトダウン
DSM (運転席シートモジュール)	チルトテレスコープ:アウト
DSM (運転席シートモジュール)	チルトテレスコープ:アップ
DSM (運転席シートモジュール)	チルトテレスコープ:イン
DSM (運転席シートモジュール)	チルトテレスコープ:ダウン
DSM (運転席シートモジュール)	テレスコ:DOWN
DSM (運転席シートモジュール)	テレスコ:IN
DSM (運転席シートモジュール)	テレスコ:OUT
DSM (運転席シートモジュール)	テレスコ:UP
DSM (運転席シートモジュール)	フロントモーター(アップ)
DSM (運転席シートモジュール)	フロントモーター(ダウン)
DSM (運転席シートモジュール)	ペダル(後)
DSM (運転席シートモジュール)	ペダル(前)
DSM (運転席シートモジュール)	ミラー展開
DSM (運転席シートモジュール)	メモリー設定1
DSM (運転席シートモジュール)	メモリー設定2
DSM (運転席シートモジュール)	リアモーター(アップ)
DSM (運転席シートモジュール)	リアモーター(ダウン)
DSM (運転席シートモジュール)	リクライニングモーター(後)
DSM (運転席シートモジュール)	リクライニングモーター(前)
DSM (運転席シートモジュール)	運転席ミラーアップ
DSM (運転席シートモジュール)	運転席ミラーダウン
DSM (運転席シートモジュール)	運転席ミラー右
DSM (運転席シートモジュール)	運転席ミラー左
DSM (運転席シートモジュール)	運転席側ミラー(アップ)
DSM (運転席シートモジュール)	運転席側ミラー(ダウン)
DSM (運転席シートモジュール)	運転席側ミラー(右)
DSM (運転席シートモジュール)	運転席側ミラー(左)
DSM (運転席シートモジュール)	助手席ミラー:アップ
DSM (運転席シートモジュール)	助手席ミラー:ダウン
DSM (運転席シートモジュール)	助手席ミラー:右
DSM (運転席シートモジュール)	助手席ミラー:左
DSM (運転席シートモジュール)	助手席ミラーアップ
DSM (運転席シートモジュール)	助手席ミラーダウン
DSM (運転席シートモジュール)	助手席ミラー右
DSM (運転席シートモジュール)	助手席ミラー左
DSM (運転席シートモジュール)	助手席側ミラー(アップ)
DSM (運転席シートモジュール)	助手席側ミラー(ダウン)
DSM (運転席シートモジュール)	助手席側ミラー(右)
DSM (運転席シートモジュール)	助手席側ミラー(左)
DSM (運転席シートモジュール)	水平モーター(前)
DSM (運転席シートモジュール)	電動ミラーコマンド
DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	3列目右スピーカステータス
DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	3列目左スピーカステータス
DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	サブウーファースピーカステータス
DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	センタースピーカステータス
DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	センターツイーターステータス

●フォード アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
DSP(デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	フロント右スピーカーステータス
DSP(デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	フロント右ツイーターステータス
DSP(デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	フロント左スピーカーステータス
DSP(デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	フロント左ツイーターステータス
DSP(デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	ボリューム
DSP(デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	リア右スピーカーステータス
DSP(デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	リア右ツイーターステータス
DSP(デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	リア左スピーカーステータス
DSP(デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	リア左ツイーターステータス
EATC(電子自動温度制御)	A/C循環サーボポジション状態(外気導入)
EATC(電子自動温度制御)	A/C循環サーボポジション状態(内気循環)
EATC(電子自動温度制御)	AUXブレンッドアポジションフィードバック(コールド)
EATC(電子自動温度制御)	AUXブレンッドアポジションフィードバック(ホット)
EATC(電子自動温度制御)	エアコン再循環サーボポジションステータス:外気導入
EATC(電子自動温度制御)	エアコン再循環サーボポジションステータス:内気循環
EATC(電子自動温度制御)	エアコン足元サーボポジションステータス:全開
EATC(電子自動温度制御)	エアコン足元サーボポジションステータス:全閉
EATC(電子自動温度制御)	エアコン足元サーボポジション状態(デフロスト)
EATC(電子自動温度制御)	エアコン足元サーボポジション状態(パネル)
EATC(電子自動温度制御)	ディマスイッチ入力状態
EATC(電子自動温度制御)	デスロスター吹出しロクローズコマンド
EATC(電子自動温度制御)	デフロストアポジション:オープン
EATC(電子自動温度制御)	デフロストアポジション:クローズ
EATC(電子自動温度制御)	デフロストア開コマンド
EATC(電子自動温度制御)	パネル/足元/デフロストアポジション
EATC(電子自動温度制御)	パネルドアオープンコマンド
EATC(電子自動温度制御)	パネルドアクローズコマンド
EATC(電子自動温度制御)	ヒーターコアソレノイド
EATC(電子自動温度制御)	ヒーター付きバックランプリレー
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーターコントロールコマンド:100%
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーターコントロールコマンド:高速
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーターコントロールコマンド:中速
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーターコントロールコマンド:低速
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーターリレー
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーター状態1速度
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーター状態2速度
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーター状態3速度
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーター状態4速度
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーター状態5速度
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーター状態6速度
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーター状態7速度
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーター状態OFF
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーター制御コマンド
EATC(電子自動温度制御)	フロントブLOWERリレー
EATC(電子自動温度制御)	リアサキュレーションドア閉コマンド
EATC(電子自動温度制御)	右ブレンッドアポジション(コールド)
EATC(電子自動温度制御)	右ブレンッドアポジション(フルコールド)
EATC(電子自動温度制御)	右ブレンッドアポジション(フルホット)
EATC(電子自動温度制御)	右ブレンッドアポジション(ホット)
EATC(電子自動温度制御)	右ブレンッドアポジション:フルコールド
EATC(電子自動温度制御)	右ブレンッドアポジション:フルホット
EATC(電子自動温度制御)	高圧ブLOWERモーターリレー
EATC(電子自動温度制御)	左エアミックスドアポジションフルコールド
EATC(電子自動温度制御)	左エアミックスドアポジションフルホット
EATC(電子自動温度制御)	左ブレンッドアポジション(コールド)
EATC(電子自動温度制御)	左ブレンッドアポジション(フルコールド)
EATC(電子自動温度制御)	左ブレンッドアポジション(フルホット)
EATC(電子自動温度制御)	左ブレンッドアポジション(ホット)

●フォード アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
EATC(電子自動温度制御)	左ブレンドドアポジション:クール
EATC(電子自動温度制御)	左ブレンドドアポジション:ストップ
EATC(電子自動温度制御)	左ブレンドドアポジション:フルコールド
EATC(電子自動温度制御)	左ブレンドドアポジション:フルホット
EATC(電子自動温度制御)	全セグメント
EATC(電子自動温度制御)	足元ドア開コマンド
EATC(電子自動温度制御)	足元ドア閉コマンド
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:ISOファン
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:LED ON
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:アイコン表示
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:セグメント00
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:セグメント100
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:セグメント55.5
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:セグメントAA
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:セグメントFF
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:デフロスト
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:無効
EATC(電子自動温度制御)	内外気切替えドア開コマンド
EATC(電子自動温度制御)	内外気切替えドア閉コマンド
EATC(電子自動温度制御)	内気循環ドア目標位置
ECS(エレクトロニククラッシュセンサー)	エアバッグ警告/警告音
EPB(エレクトロニクパーキングブレーキ)	EPBサービスポジションヘリリリースコマンド
EPB(エレクトロニクパーキングブレーキ)	電動パーキングブレーキ解除コマンド
EPB(エレクトロニクパーキングブレーキ)	電動パーキングブレーキ係合コマンド
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	# ボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	AMボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	AUXボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	Bluetooth LED
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	CD LED1
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	CD LED2
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	CDボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	Downボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ECUステレオ(セカンダリソース)
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ECUステレオ(プライマリーソース)
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ECUモノ(プライマリーソース)
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ECU音声セッション
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ECU電話呼び出し
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ENTERボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	FMボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	INFOボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	LCDイルミネーションレベル
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	Next/Lastボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	Prev/Firstボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	SDARSセカンダリソース
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	SDARSプライマリーソース
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	Until Stop Button
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	Upボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	アップスイッチ(S1)
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	インフォテイメントシステム電源
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	インフォメーションスイッチ
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	キャンセルスイッチ
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	キャンセルボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	シーク右ボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	シーク左ボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ジェネラルウォーニングゲインジケータ2(アンバー)
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ジェネラルウォーニングゲインジケータ2(レッド)
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ステアリングホイール(-)シークボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ステアリングホイール(-)ボリュームボタン



●フォード アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	電源ボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	電話LED1
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	電話LED2
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	電話ボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	読み込みボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	補助スイッチ
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	補助入力LED1
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	補助入力LED2
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	左側クライメートシートモード
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	リア温度フラップ開度
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	右側クライメートシートモード
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	エアインテークドア
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	エアモードアクチュエーター
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	ブロワーモータースピード
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	フロントブロワーリレー
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	ベゼル照明
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	ベゼル照明:昼間最大
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	ベゼル照明:夜間最大
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	リアHVACモード制御入力
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	リアデフロスター(ヒーター付きバックランプ)
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	リアブロワー制御
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	右シートヒーター
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	右ブレンドドアポジション
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	左シートヒーター
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	左ブレンドドアポジション
FDIM(フロントディスプレイインターフェイスモジュール)	ベゼル照明
FDIM(フロントディスプレイインターフェイスモジュール)	ベゼル照明:昼間最大
FDIM(フロントディスプレイインターフェイスモジュール)	ベゼル照明:夜間最大
FDSM(フロントディスタンスセンシングモジュール)	FMラジオバンド
FDSM(フロントディスタンスセンシングモジュール)	ボリューム
FFH(フューエルファイアドクォラントヒーターモジュール)	グロープラグ
FFH(フューエルファイアドクォラントヒーターモジュール)	ヒーター電源
FFH(フューエルファイアドクォラントヒーターモジュール)	ファン(-)
FFH(フューエルファイアドクォラントヒーターモジュール)	フューエルポンプ
GDM(ジェネリックディスプレイモジュール)	グロープラグ
GDM(ジェネリックディスプレイモジュール)	ヒーター電源
GDM(ジェネリックディスプレイモジュール)	ファン(-)
GDM(ジェネリックディスプレイモジュール)	フューエルポンプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	2段アンロック
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	4WD High インジケータ-LED
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	4WD Lowインジケータ-状態
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	4WDインジケータ-状態
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	MAS
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	シフトクラッチ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	車速信号出力制御
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	Tr TOWパーキングランプリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	アームUAS
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	アクセサリディレイリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	アプリレーコントロール
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	アラームリセットスイッチ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	イグニッション過負荷リレー出カステータス
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	インテリアスキャナーパワーテスト
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ウォッシャーフルード低インジケータ-
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ウォッシャーポンプリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ウォッシャーポンプリレーコントロール
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ウォッシャーポンプリレー回路
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	オートランプリレーコントロール
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	オーバ-ヘッドランプ

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	オーバーヘッドランプリターン
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	カーテシエントリー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	カーテシパドルステップランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	カーテシランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	キーパッドバックライト
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	キーパッド照明
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	グローバルパワーウィンドウ学習モード
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	シートベルト警告灯
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ステアリングコラムロックアース出力
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	スピードリレーコントロール
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	セキュリティ警告音
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	センターアクスルエンゲージソレノイド
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	センターアクセルディスコネクソレノイド
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	その他ドアアンロックリレーシングル作動
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ターンシグナル出カステータス
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ダウンリレーコントロール
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ダブルロックロック/アンロック
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	チャイムコントロール
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	デイトイムランニングランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	デイトイムランニングランプ入力
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ディレイアクセサリーリレー1
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ディレイアクセサリーリレー2
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	トランスファーケースシフトリレー (L2H) 反時計回り
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ニュートラル牽引ライト
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	パーキングランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	パークランプ出力
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ハイビームリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ハザード
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ハザードスイッチ
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バックアップエイドリバース
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バックアップランプ1(右)
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バックアップランプ1(左)
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バックアップランプスイッチ状態
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バックランプ照度制御指令
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バッテリーセーバー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バッテリーセーバーリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バッテリーセーバーリレーコントロール
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バッテリーセーバーリレー状態
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ハブロック/アンロックソレノイド
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ハブロックソレノイド
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ヒーターフロントガラス
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ヒーター付きウィンドウガラスドライバー出力状態
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ヒーター付きバックランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ヒーター付きバックランプリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ヒーター付きフロントガラスステータス
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	フォグラмп
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ブレーキ/シフトインターロック
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ブレーキランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ブレーキ警告灯(ブレーキフルード残量警告灯)
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ブローモーターリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	フロントガラスワイパー/ウォッシャー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	フロントフォグリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	フロントブローリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	フロントワイパー(ハイリレー)
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	フロントワイパー(ローリレー)
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	フロント右ターンランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	フロント左ターンランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ベダル(後)

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ベダル(前)
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ヘッドランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ヘッドランプウォッシャー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ホーン
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ホーン出力
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ホーン制御動作
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ミラーパドルランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	メモリーシート選択コントロール
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ライセンスプレートランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	リアデフロスタリレー系統
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	リアワイパー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	リアワイパーリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	リア右パーキングランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	リア左パーキングランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	リフトゲートリリースモータードライブ信号
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	リフトゲート開コマンド
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	リモート初期化
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ロービームリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ロック
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ロック/アンロック
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ロック/アンロックセントラルロック
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ワイパーランリレーコントロール
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ワイパー駆動リレー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ワンタッチダウンモーターリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	右PSD開閉
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	右コーナー補助パーキングランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	右ターンライト
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	右ターンランプ点滅
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	右パークランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	右ハイビーム(または左右)
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	右ロービーム(または左右)
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	右側ハイビーム系統
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	右側ロービームランプドライバー出力状態
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	運転席ウィンドウ
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	運転席ドアアンロック
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	運転席ドアアンロック(または2段階)
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	運転席ドアアンロックリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	運転席ドアアンロック出力状態
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	運転席ドアインロック(または2段階)
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	運転席ドアロックリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	加熱ウィンドウ-フロントガラス
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	加熱ウィンドウ-リレー制御
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	警告音
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	警告灯-シートベルト
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	警告灯-半開き
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左PSD開閉
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左コーナー補助パーキングランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左ターンライト
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左ターンランプ点滅
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左パークランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左側ハイビーム系統
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左側ロービームランプ
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左側ロービームランプドライバー出力状態
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	時計回りリレー制御
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	時計回りリレー制御 (CCW)
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	時計回りリレー制御 (CW)
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	室内カーテシランプ



●フォード アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	助手席ミラーアップ
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	助手席ミラーダウン
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	助手席ミラー右
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	助手席ミラー左
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	照明エントリリーシステム
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	侵入検知
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	接触板電源
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	全ドアアンロック
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	全ドアアンロックリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	全ドアアンロック単独作動
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	全ドアロック
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	全ドアロックリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	全警告灯
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	速度警告音
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	盗難防止ホーンステータス
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	半ドア警告灯
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	半ドア警告灯系統異常
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	補助エアブレンドモーター開
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	補助エアブレンドモーター閉
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	補助スピード1ブローリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	補助スピード2ブローリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	補助ブローリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	補助モードモーター開
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	補助モードモーター閉
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	要求ランプ
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	PWMバックランプ
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	アクセサリーディレイリレー
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	インテリアライトシステム
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	ウォッシュャーポンプリレーコントロール
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	オーバーヘッドランプリターン
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	カーテシエントリ
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	カーテシランプ
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	キーパッドバックライト
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	コンバーチブル/折り畳み式トッパップリレー
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	コンバーチブル/折り畳み式トッパダウンリレー
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	スピードリレーコントロール
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	スマートウィンドウコントロール
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	セキュリティ警告音
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	その他ドアアンロックリレーシングル作動
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	ダブルロックロック/アンロック
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	デイトタイムランニングランプ
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	ディレイアクセサリーリレー1
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	ドームランプ
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	トランク/デッキリッドリリースリレー
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	パーキングランプ
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	パークランプ出力
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	ハイビーム
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	ハザード
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	バックアップランプスイッチ状態
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	バッテリーセーバー
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	バッテリーセーバーリレーコントロール
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	バッテリーセーバーリレー状態
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	ヒーター付きバックランプリレー
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	フォグランプ
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	ブレーキ/シフトインターロック
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	フロントガラスワイパー/ウォッシュャー
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	フロントフォグリレー
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	フロントワイパー (ハイリレー)



●フォード アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
GEM SJB(ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	左パークランプ
GEM SJB(ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	左バックアップランプ2
GEM SJB(ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	左側ハイビーム系統
GEM SJB(ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	左側ロービームランプ
GEM SJB(ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	左側ロービームランプドライバー出力状態
GEM SJB(ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	室内カーテシランプ
GEM SJB(ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	助手席ウィンドウ有効コントロールコマンド
GEM SJB(ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	照明エントリーリレー系統
GEM SJB(ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	侵入センサーモジュールステータス
GEM SJB(ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	全ドアアンロック
GEM SJB(ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	全ドアアンロック単独作動
GEM SJB(ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	全ドアロック
GEM SJB(ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	全ドアロックリレー
GEM SJB(ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	足元ライト出力系統
GEM SJB(ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	調光コマンド
GEM SJB(ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	盗難防止インジケータ
GEM SJB(ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	白色照明系統
GEM SJB(ジェネリックエレクトロニクモジュール スマートジャンクションボックス)	履歴消去
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	アクティブバキュームブースター状態
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	エアサスペンションリリース
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	ブースターリリーススイッチ状態
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	運転席シートベルトセンサーステータス
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	油圧ポンプ状態
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	ディファレンシャルロック制御状態(ドライバースイッチ要求)
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	タイヤ空気圧低下警告
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	モータリレー
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	パーキングブレーキスイッチ
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	パドルシフト/カーゴスイッチ入力
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	ホーン出力
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ1出力ステータス
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ2出力ステータス
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ3出力ステータス
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ4出力ステータス
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ5出力ステータス
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ6出力ステータス
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ7出力ステータス
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ8出力ステータス
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	左ヘッドライトポジション
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	右ヘッドライトポジション
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	ステアリングホイール角度
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	右ビームコントロール:ストレート
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	右ビームコントロール:右最大
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	右ビームコントロール:左最大
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	右ヘッドライト
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	左ビームコントロール:ストレート
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	左ビームコントロール:右最大
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	左ビームコントロール:左最大
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	左ヘッドライト
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	2次低圧フィードバルブ
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	4WD High インジケータ-LED
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	4WD HIGH表示灯
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	4WD Lowインジケータ-状態
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	ABS警告ランプ
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	エアフィルターマインダー警告灯
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	バッテリー電圧インジケータ-コントロールコマンド
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	チェックゲージインジケータ
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	ECTインジケータ-制御
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	MIL

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	MIL (マルチメータインジケータ) ランプチェック
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	MIL ランプコントロール
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	油圧計インジケータ制御
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	セキュリティアクセススイッチ
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	タコメータインジケータ制御
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	アクセサリディレイリレー
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	ウォーニングメッセージ
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	ウォッシャーフルード低インジケータ
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	エンジンMILチェック
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	エンジンチェックランプMIL
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	エンジン冷却水温インジケータコントロール
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	オイルプレッシャーローインジケータ
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	オーバードライブOFFインジケータ
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	オーバーライドOFF表示灯
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	グローインジケータランプ
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	スピードコントロールセットインジケータ
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	スピードメータ
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	スピードメータゲージインジケータ制御
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	セーフティベルトウォーニングランプ
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	セキュリティシステムスベアキースイッチ
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	タコメータ
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	タコメータゲージインジケータ制御
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	チャイムコントロール
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	テルトテレスコープ:アウト
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	テルトテレスコープ:アップ
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	テルトテレスコープ:イン
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	テルトテレスコープ:ダウン
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	ディミングコントロールコマンド:減光
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	ディミングコントロールコマンド:増光
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	ドア半ドア警告灯
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	トラクションアシスタクティブインジケータ
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	トラクションコントロールインジケータチェック
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	トランスミッション温度
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	ハイビームインジケータ
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	バッテリーセーバリレーコントロール
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	パラメータリセット
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	パワートレイン警告灯
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	ヒーター付きバックランプリレー
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	プースター学習サイクル
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	フェューエルキャップインジケータランプコマンド点検
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	プライマリ低圧サプライバルブ
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	ブレーキランプ
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	ブレーキ警告灯 (ブレーキフルード残量警告灯)
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	フロント右アウトレットバルブ
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	フロント右インレットバルブ
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	フロント右トラクションコントロールバルブ
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	フロント右盗難防止有効およびトランスミットコマンド
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	フロント左アウトレットバルブ
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	フロント左インレットバルブ
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	フロント左トラクションコントロールバルブ
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	ヨーレートセンサー初期化スタート
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	ラゲージコンパートメントアンロック機能許可
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	リアダンブ弁
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	リアフォグランプインジケータ
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	リア右アウトレットバルブ
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	リア右インレットバルブ
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	リア左アウトレットバルブ
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	リア左インレットバルブ

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	リア遮断弁
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	レッドスノーブレーキインジケータ
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	圧力変換機
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	横方向加速度センサー初期化
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	温度計
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	雪インジケータ (橙)
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	全LCD (液晶) セグメント
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	全セグメント
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	全警告灯
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	調光コマンド
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	電圧計指針交換コマンド
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	盗難防止インジケータランプ制御
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	盗難防止ゲート有効送信コマンド
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	燃料計インジケータ制御
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	燃料残量警告灯
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	半ドア警告灯系統異常
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	防盜RF
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	油圧ポンプモーター
HEC (ハイブリッドエレクトロニクス)	油圧計インジケータ
HSWM (ヒーターステアリングホイールモジュール)	LEDステータス/コントロール (ハイ)
HSWM (ヒーターステアリングホイールモジュール)	LEDステータス/コントロール (ロー)
HSWM (ヒーターステアリングホイールモジュール)	加熱エレメントステータス/コントロール
HVAC (エアコン)	A/C循環サーボポジション状態 (外気導入)
HVAC (エアコン)	A/C循環サーボポジション状態 (内気循環)
HVAC (エアコン)	運転席シートヒーター: マニュアルHigh
HVAC (エアコン)	運転席シートヒーター: マニュアルLow
HVAC (エアコン)	運転席シートヒーター: マニュアルOFF
HVAC (エアコン)	LCDセグメントディスプレイ
HVAC (エアコン)	助手席シートヒーター: マニュアルHigh
HVAC (エアコン)	助手席シートヒーター: マニュアルLow
HVAC (エアコン)	助手席シートヒーター: マニュアルOFF
HVAC (エアコン)	PWMデューティサイクル2
HVAC (エアコン)	イルミネーションインプットデューティサイクル
HVAC (エアコン)	エアコンブロー出力リレー
HVAC (エアコン)	エアコンリサキュレーションサーボポジションステータス: 内気循環
HVAC (エアコン)	エアコン再循環サーボポジションステータス: 外気導入
HVAC (エアコン)	エアコン再循環サーボポジションステータス: 内気循環
HVAC (エアコン)	エアコン循環サーボポジション状態
HVAC (エアコン)	エアコン足元サーボポジションステータス: 全開
HVAC (エアコン)	エアコン足元サーボポジションステータス: 全閉
HVAC (エアコン)	エアコン足元サーボポジション状態 (デフロスト)
HVAC (エアコン)	エアコン足元サーボポジション状態 (パネル)
HVAC (エアコン)	エアモーターアクチュエーター
HVAC (エアコン)	エアモードアクチュエーター
HVAC (エアコン)	エアモードアクチュエーター: デフロスト
HVAC (エアコン)	エアモードアクチュエーター: デフロスト/足元
HVAC (エアコン)	エアモードアクチュエーター: パネル
HVAC (エアコン)	エアモードアクチュエーター: パネル/足元
HVAC (エアコン)	エアモードアクチュエーター: 足元
HVAC (エアコン)	エアモードアクチュエーター: 足元/デフロスト
HVAC (エアコン)	エアモード目標位置
HVAC (エアコン)	デスロスター吹出しロクローズコマンド
HVAC (エアコン)	デフロストドア開コマンド
HVAC (エアコン)	パネルドアオープンコマンド
HVAC (エアコン)	パネルドアクローズコマンド
HVAC (エアコン)	ヒーターコアソレノイド
HVAC (エアコン)	ヒーター付きバックランプリレー
HVAC (エアコン)	ブローモーターコントロールコマンド: 高速

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
HVAC(エアコン)	ブLOWERモーターコントロールコマンド:中速
HVAC(エアコン)	ブLOWERモーターコントロールコマンド:低速
HVAC(エアコン)	ブLOWERモータースピード
HVAC(エアコン)	ブLOWERモータースピード(目標位置)
HVAC(エアコン)	ブLOWERモーターリレー
HVAC(エアコン)	ブLOWERモーター制御コマンド
HVAC(エアコン)	フロントブLOWERリレー
HVAC(エアコン)	リアHVACモード制御入力
HVAC(エアコン)	リアガラスデフロストインジケーター
HVAC(エアコン)	リアデフロスター(ヒーター付きバックランプ)
HVAC(エアコン)	リアデフロスター(加熱バックライト)
HVAC(エアコン)	リアデフロスタインジケーター
HVAC(エアコン)	リアブレンドドアコントロールコマンド:コールド
HVAC(エアコン)	リアブレンドドアコントロールコマンド:ホット
HVAC(エアコン)	リアブLOWER制御
HVAC(エアコン)	リアモードドアコントロールコマンド:開
HVAC(エアコン)	リアモードドアコントロールコマンド:閉
HVAC(エアコン)	リア温度フラップ(HOT)
HVAC(エアコン)	リア温度フラップ開度(HOT)
HVAC(エアコン)	右エアミックスドア(HOT)
HVAC(エアコン)	右エアミックスドア(Warm)
HVAC(エアコン)	右エアミックスドアポジション(%)
HVAC(エアコン)	右エアミックスドアポジション:ウォーム
HVAC(エアコン)	右シートヒーター
HVAC(エアコン)	右ブレンドドアポジション
HVAC(エアコン)	右ブレンドドアポジション(コールド)
HVAC(エアコン)	右ブレンドドアポジション(フルコールド)
HVAC(エアコン)	右ブレンドドアポジション(フルホット)
HVAC(エアコン)	右ブレンドドアポジション(ホット)
HVAC(エアコン)	右ブレンドドアポジション:フルコールド
HVAC(エアコン)	右ブレンドドアポジション:フルホット
HVAC(エアコン)	運転席シートヒーターコントロール
HVAC(エアコン)	高圧ブLOWERモーターリレー
HVAC(エアコン)	左エアミックスドア(HOT)
HVAC(エアコン)	左エアミックスドア(Warm)
HVAC(エアコン)	左エアミックスドアポジション(%)
HVAC(エアコン)	左エアミックスドアポジション:ウォーム
HVAC(エアコン)	左シートヒーター
HVAC(エアコン)	左ブレンドドアポジション
HVAC(エアコン)	左ブレンドドアポジション(コールド)
HVAC(エアコン)	左ブレンドドアポジション(フルコールド)
HVAC(エアコン)	左ブレンドドアポジション(フルホット)
HVAC(エアコン)	左ブレンドドアポジション(ホット)
HVAC(エアコン)	左ブレンドドアポジション:フルコールド
HVAC(エアコン)	左ブレンドドアポジション:フルホット
HVAC(エアコン)	助手席シートヒーターコントロール
HVAC(エアコン)	全セグメント
HVAC(エアコン)	足元ドア開コマンド
HVAC(エアコン)	足元ドア閉コマンド
HVAC(エアコン)	調光コマンド
HVAC(エアコン)	内外気切替えドア開コマンド
HVAC(エアコン)	内外気切替えドア閉コマンド
HVAC(エアコン)	内外気切替えドア目標位置(外気導入)
HVAC(エアコン)	内外気切替えドア目標位置(内気循環)
IC(インストルメントクラスター)	1速インジケーター
IC(インストルメントクラスター)	2速インジケーター
IC(インストルメントクラスター)	3速インジケーター
IC(インストルメントクラスター)	4WD High インジケーターLED

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
IC(インストルメントクラスター)	4WD HIGH表示灯
IC(インストルメントクラスター)	4WD Low インジケータ-LED
IC(インストルメントクラスター)	4WD Lowインジケータ-状態
IC(インストルメントクラスター)	4WD(四輪駆動)インジケータ
IC(インストルメントクラスター)	4WD(四輪駆動)ハイレンジインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	4WDオートランプ
IC(インストルメントクラスター)	ABS/TCS/IVD
IC(インストルメントクラスター)	ABS警告ランプ
IC(インストルメントクラスター)	バッテリー電圧インジケータ-コントロールコマンド
IC(インストルメントクラスター)	チェックゲージインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	ディマ-コントロール:コマンド
IC(インストルメントクラスター)	ディミングコントロール:コマンド
IC(インストルメントクラスター)	エンジン冷却水レベルランプ出力:ON/OFF
IC(インストルメントクラスター)	ギアインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	HEV Readyランプ
IC(インストルメントクラスター)	HEVハザードインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	LCDイルミネーションレベル
IC(インストルメントクラスター)	MIL
IC(インストルメントクラスター)	MIL(マルチメータインジケータ-ランプ)ランプ
IC(インストルメントクラスター)	油圧計インジケータ-制御
IC(インストルメントクラスター)	オーバーレブ警告設定
IC(インストルメントクラスター)	パーキングブレーキリトラクトリリースステータス
IC(インストルメントクラスター)	パーキングブレーキリリースリレー
IC(インストルメントクラスター)	PWMデューティサイクル1
IC(インストルメントクラスター)	PWMデューティサイクル2
IC(インストルメントクラスター)	PWMデューティサイクル3
IC(インストルメントクラスター)	PWMデューティサイクル4
IC(インストルメントクラスター)	PWMデューティサイクル5
IC(インストルメントクラスター)	リアフォグランプ
IC(インストルメントクラスター)	タコメータ
IC(インストルメントクラスター)	TOW HAULインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	TOW/HAULインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	TPMS(タイヤ空気圧モニターシステム)インジケータ
IC(インストルメントクラスター)	アクセサリーディレイリレー
IC(インストルメントクラスター)	アダプティブクルーズコントロール警告
IC(インストルメントクラスター)	アベレージエコアイコン(メートル)
IC(インストルメントクラスター)	アベレージスピードアイコン(メートル)
IC(インストルメントクラスター)	アラームLED
IC(インストルメントクラスター)	イルミネーション
IC(インストルメントクラスター)	インコードレスボンス
IC(インストルメントクラスター)	インストルメントクラスターレーラ-インジケータ
IC(インストルメントクラスター)	ウォッシャーフルード低インジケータ
IC(インストルメントクラスター)	エアサスペンション警告灯ステータス
IC(インストルメントクラスター)	エアバッグ
IC(インストルメントクラスター)	エアバッグセカンダリ-警告
IC(インストルメントクラスター)	エアバッグ警告灯
IC(インストルメントクラスター)	エクステリアランプ夜間/日中
IC(インストルメントクラスター)	エコノミー/スポーツランプ
IC(インストルメントクラスター)	エバポレータ-温度
IC(インストルメントクラスター)	エンジンチェックランプMIL
IC(インストルメントクラスター)	エンジン過熱ランプ
IC(インストルメントクラスター)	エンジン警告灯
IC(インストルメントクラスター)	エンジン警告灯(オーバーヒート)
IC(インストルメントクラスター)	エンジン冷却水温インジケータ-コントロール
IC(インストルメントクラスター)	エンジン冷却水温度計
IC(インストルメントクラスター)	エンブティアイコンまでの距離(メートル)
IC(インストルメントクラスター)	オイルプレッシャーローインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	オーバードライブ(O/D)OFF

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
IC(インストルメントクラスター)	オーバードライブOFFインジケーター
IC(インストルメントクラスター)	オーバーライドOFF信号
IC(インストルメントクラスター)	オーバーライドOFF表示灯
IC(インストルメントクラスター)	カーテシランプ
IC(インストルメントクラスター)	カーテシランプコマンド(アップ)
IC(インストルメントクラスター)	カーテシランプコマンド(ダウン)
IC(インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ1:1速
IC(インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ1:2速
IC(インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ1:3速
IC(インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ1:D
IC(インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ1:N
IC(インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ1:P
IC(インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ1:R
IC(インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ1:ギアなし
IC(インストルメントクラスター)	キー抜き忘れイグニッションリマインダーチャイム
IC(インストルメントクラスター)	キロメートル
IC(インストルメントクラスター)	クーラント温度過昇
IC(インストルメントクラスター)	グラフィックリファレンス
IC(インストルメントクラスター)	クルーズコントロールランプ
IC(インストルメントクラスター)	グローインジケーターランプ
IC(インストルメントクラスター)	シートベルト警告チャイム
IC(インストルメントクラスター)	シートベルト警告灯
IC(インストルメントクラスター)	ジェネレーターランプ
IC(インストルメントクラスター)	スタビリティコントロールアクティブインジケーター
IC(インストルメントクラスター)	スピードアラームチャイム(日本以外)
IC(インストルメントクラスター)	スピードコントロール設定インジケーター
IC(インストルメントクラスター)	スピードメーター
IC(インストルメントクラスター)	スピードメーター(km/h)
IC(インストルメントクラスター)	スピードメーター:MPH
IC(インストルメントクラスター)	スピードメーターインジケーターコントロール(SPD)
IC(インストルメントクラスター)	スピードメーターゲージインジケーター制御
IC(インストルメントクラスター)	スピードメーターポインター位置
IC(インストルメントクラスター)	セーフティーベルトステータス
IC(インストルメントクラスター)	セーフティーベルト警告灯
IC(インストルメントクラスター)	セキュリティアクセススイッチ:コード
IC(インストルメントクラスター)	セキュリティアクセススイッチ:タイム
IC(インストルメントクラスター)	セキュリティシステムスベアキースイッチ
IC(インストルメントクラスター)	ターボブースト計指針位置指令
IC(インストルメントクラスター)	ターンシグナルクラック(ターンシグナルTT OFF)チャイム
IC(インストルメントクラスター)	ターンシグナルクラック(ターンシグナルTT ON)Fチャイム
IC(インストルメントクラスター)	ターンシグナルクラック(ターンシグナルTT ON)チャイム
IC(インストルメントクラスター)	タイヤ空気圧モニタリングシステムインジケーター
IC(インストルメントクラスター)	タイヤ空気圧表示装置ステータス
IC(インストルメントクラスター)	タコメーター(rpm)
IC(インストルメントクラスター)	タコメーターゲージインジケーター制御
IC(インストルメントクラスター)	タコメーターゲージインジケーター制御(%)
IC(インストルメントクラスター)	タコメーターポインター位置
IC(インストルメントクラスター)	チャイムA: ベルトマインダーチャイムA
IC(インストルメントクラスター)	チャイムB: ベルトマインダーチャイムB
IC(インストルメントクラスター)	チャイムコントロール
IC(インストルメントクラスター)	ディーゼルプリヒートインジケーターランプ
IC(インストルメントクラスター)	ディーゼル燃料内水侵入
IC(インストルメントクラスター)	ディスプレイ照明
IC(インストルメントクラスター)	ディミングコントロールコマンド
IC(インストルメントクラスター)	ディミングコントロールコマンド:減光
IC(インストルメントクラスター)	ディミングコントロールコマンド:増光
IC(インストルメントクラスター)	ドア半ドア警告灯
IC(インストルメントクラスター)	ドア半ドア警告灯回路



●フォード アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
IG(インストルメントクラスター)	ドライブ
IG(インストルメントクラスター)	トラクションアシストアクティブインジケータ
IG(インストルメントクラスター)	トラクションアシスト作動インジケータ
IG(インストルメントクラスター)	トラクションコントロールインジケータ
IG(インストルメントクラスター)	トラクションコントロールインジケータ-OFF
IG(インストルメントクラスター)	トラクションコントロールインジケータチェック
IG(インストルメントクラスター)	トラクションコントロールインジケータランプ
IG(インストルメントクラスター)	トランスミッションがパークでないチャイム
IG(インストルメントクラスター)	トランスミッション温度
IG(インストルメントクラスター)	トリップランプ
IG(インストルメントクラスター)	ニュートラルインジケータ
IG(インストルメントクラスター)	パーキング
IG(インストルメントクラスター)	パーキングブレーキ警告チャイム
IG(インストルメントクラスター)	パーキングブレーキ適用ランプ
IG(インストルメントクラスター)	ハイビームインジケータ
IG(インストルメントクラスター)	ハイビームスイッチステータス
IG(インストルメントクラスター)	ハザードランプ
IG(インストルメントクラスター)	バックアップ警告チャイム
IG(インストルメントクラスター)	バッテリーセーバーリレーコントロール
IG(インストルメントクラスター)	パラメータリセット
IG(インストルメントクラスター)	パワートレイン異常インジケータ (非MIL)
IG(インストルメントクラスター)	パワートレイン警告灯
IG(インストルメントクラスター)	パワートレイン警告灯 (MIL以外)
IG(インストルメントクラスター)	ヒーター付きバックランプリレー
IG(インストルメントクラスター)	ヒルディセント制御
IG(インストルメントクラスター)	フォグランプ
IG(インストルメントクラスター)	フェューエルキャップインジケータランプコマンド点検
IG(インストルメントクラスター)	プリヒート プリクール インジケータ
IG(インストルメントクラスター)	ブレーキシフトインターロック系統
IG(インストルメントクラスター)	ブレーキハードウェア入カステータス
IG(インストルメントクラスター)	ブレーキランプ
IG(インストルメントクラスター)	ブレーキ警告灯
IG(インストルメントクラスター)	ブレーキ警告灯(ブレーキフルード残量警告灯)
IG(インストルメントクラスター)	ブレンドドア目標位置
IG(インストルメントクラスター)	ブロワーモータースピード(目標位置)
IG(インストルメントクラスター)	フロントフォグランプインジケータ
IG(インストルメントクラスター)	ヘッドライトON警告チャイム
IG(インストルメントクラスター)	メッセージセンター警告チャイム
IG(インストルメントクラスター)	リアフォグランプインジケータ
IG(インストルメントクラスター)	リバースインジケータ
IG(インストルメントクラスター)	レストレイントインジケータランプ
IG(インストルメントクラスター)	レンチ表示灯インジケータ
IG(インストルメントクラスター)	ロールスタビリティコントロール
IG(インストルメントクラスター)	右ターンシグナルインジケータ
IG(インストルメントクラスター)	右側ターンシグナルランプ状態
IG(インストルメントクラスター)	右側吹出し口温度
IG(インストルメントクラスター)	温度計
IG(インストルメントクラスター)	温度計(%)
IG(インストルメントクラスター)	温度計(°C)
IG(インストルメントクラスター)	温度計-100° C
IG(インストルメントクラスター)	音声警告
IG(インストルメントクラスター)	外気温度センサーデータ(フィルタリング)
IG(インストルメントクラスター)	警告音
IG(インストルメントクラスター)	警告点灯
IG(インストルメントクラスター)	警告灯1(赤)
IG(インストルメントクラスター)	警告灯1:チャージ警告
IG(インストルメントクラスター)	警告灯2(黄)
IG(インストルメントクラスター)	警告灯状態1-充電警告

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
IG(インストルメントクラスター)	警告灯点灯
IG(インストルメントクラスター)	左ターンシグナルインジケータ
IG(インストルメントクラスター)	左ターンシグナル警告チャイム
IG(インストルメントクラスター)	左側ターンシグナルランプ状態
IG(インストルメントクラスター)	左側吹出し口温度
IG(インストルメントクラスター)	助手席ブレンドドア目標位置
IG(インストルメントクラスター)	全LCD(液晶)セグメント
IG(インストルメントクラスター)	全LCD(液晶)セグメント1
IG(インストルメントクラスター)	全LCD(液晶)セグメント2
IG(インストルメントクラスター)	全LCD(液晶)セグメントテスト
IG(インストルメントクラスター)	全セグメント
IG(インストルメントクラスター)	全警告灯
IG(インストルメントクラスター)	速度警告音
IG(インストルメントクラスター)	調光コマンド
IG(インストルメントクラスター)	調光コマンド(MAX)
IG(インストルメントクラスター)	低油圧警告灯
IG(インストルメントクラスター)	電圧計指針交換コマンド
IG(インストルメントクラスター)	盗難防止RF有効およびトランスミットコマンド
IG(インストルメントクラスター)	盗難防止インジケータ
IG(インストルメントクラスター)	盗難防止インジケータランプ制御
IG(インストルメントクラスター)	盗難防止ゲート有効送信コマンド
IG(インストルメントクラスター)	燃料レベル
IG(インストルメントクラスター)	燃料レベルセンサーLOW
IG(インストルメントクラスター)	燃料計インジケータコントロール
IG(インストルメントクラスター)	燃料計インジケータ制御
IG(インストルメントクラスター)	燃料計インジケータ制御(%)
IG(インストルメントクラスター)	燃料残少警告灯
IG(インストルメントクラスター)	燃料残量
IG(インストルメントクラスター)	燃料残量ポインターポジション
IG(インストルメントクラスター)	燃料残量警告灯
IG(インストルメントクラスター)	燃料内水侵入インジケータ
IG(インストルメントクラスター)	半ドア警告灯OFF異常
IG(インストルメントクラスター)	半ドア警告灯ON
IG(インストルメントクラスター)	半ドア警告灯ON天絡
IG(インストルメントクラスター)	半ドア警告灯系統異常
IG(インストルメントクラスター)	防盜RF
IG(インストルメントクラスター)	油圧
IG(インストルメントクラスター)	油圧計インジケータ
ICM(インフォメーションセンターモジュール)	エンジン油温
ICM(インフォメーションセンターモジュール)	ターボゲージ
ICM(インフォメーションセンターモジュール)	油圧
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン1出力:グリーン
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン1出力:ブルー
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン1出力:レッド
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン1出力:信号
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン2出力:グリーン
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン2出力:ブルー
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン2出力:レッド
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン2出力:信号
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン3出力:グリーン
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン3出力:ブルー
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン3出力:レッド
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン3出力:信号
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ABS警告ランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ディーゼルエキゾーストフルード(DEF)レベルポインター位置
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	DPF
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	霜警告:緑色
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	霜警告:赤色

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	基本情報
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	HEV Readyランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	LCDイルミネーションレベル
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	メンテナンス警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	MIL
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	バッシブ音(シートベルトリマインダー)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	バッシブ音(シートベルト)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	バッシブ音(チクタク)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	アダプティブクルーズコントロール警告
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	アダプティブフロントライティング異常
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	イルミネーション
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	イルミネーションPWM値
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	イルミネーションPW値
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	インストルメントイルミネーション
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	インストルメントクラスタートレラーインジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ウォッシュャー液警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	エアバッグ警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	エコノミー/スポーツランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	エンジンチェックランプMIL
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	エンジン温度計指針位置
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	エンジン警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	エンジン警告灯(オーバーヒート)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	オイルプレッシャーローインジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	オーバードライブ(O/D)OFF
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ:1:1速
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ:1:2速
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ:1:3速
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ:1:D
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ:1:N
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ:1:P
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ:1:R
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ:1:ギアなし
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	クーラント温度過上昇
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	クルーズコントロールランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	グローインジケータランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	サービスチェックランプ(MIL)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	サイドランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	シートベルト警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	シートベルト警告灯状態
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ジェネラルウォーニングインジケータ2(アンバー)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ジェネラルウォーニングインジケータ2(レッド)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ジェネラル警告インジケータ1(レッド)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ジェネラル警告インジケータ2(アンバー)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ジェネレータランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	シフトインジケータランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	スピードコントロール設定インジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	スピードメータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	スピードメータ-%
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	スピードメータ-MPH
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	スピードメータ-ゲージインジケータ制御
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	スピードメータ-ポインタ位置
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ターボブースト計指針位置指令
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	タイヤ空気圧モニタリングシステムインジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	タイヤ空気圧表示装置ステータス
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	タコメータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	タコメータインジケータコントロール
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	タコメータ-ゲージインジケータ制御
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	タコメータ-ゲージインジケータ制御(%)

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	タコメーターゲージインジケータ制御-RPM
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	タコメーターポインター位置
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	チャージングシステム警告インジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	チャイムコントロール
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ドア半ドア警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ドライブ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	トラクションコントロールインジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	トラクションコントロールインジケータ-OFF
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	トラクションコントロールインジケータチェック
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	トラクションコントロールランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	トランスミッションMIL異常
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	トランスミッション温度
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	トリップランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	パーキングブレーキランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	パーキングブレーキ適用ランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ハイビームインジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	バッシブ音
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	バッシブ音(エアバッグ)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	バッシブ音(キーイン)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	バッシブ音(パーキングブレーキ)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	バッシブ音(ライティングON)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	バッシブ音(ライトON)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	パワートレイン警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	パワートレイン警告灯(MIL以外)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ヒルディセント制御
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ヒルディセント制御異常
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	フューエルキャップインジケータランプコマンド点検
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ブレーキパッドウェア
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ブレーキランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ブレーキ警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ブレーキ警告灯(ブレーキフルード残量警告灯)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	フロスト警告
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	フロントフォグランプインジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	フロント右ターンシグナルランプ状態
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	フロント左ターンシグナルランプ状態
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	リアフォグランプインジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	レストレイントインジケータランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	レンチ表示灯インジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	右ターンシグナルインジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	右ターンシグナル状態
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	右側ターンシグナルランプ状態
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	温度計
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	温度計(%)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告チャイムステータス
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告点灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告灯1(エンジンマネジメントシステム故障)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告灯1(赤)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告灯2(黄)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告灯状態1-充電警告
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告灯点灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	左ターンシグナルインジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	左側ターンシグナルランプ状態
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	助手席側エアバッグ有効ランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	全LCD(液晶)セグメント
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	全LCD(液晶)セグメント1
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	全LCD(液晶)セグメント2
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	全LCD(液晶)セグメントテスト

●フォード アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	全警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	霜警告:グリーン
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	霜警告:レッド
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	速度計インジケーターステアリングコントロール
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	低油圧警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	電圧計指針交換コマンド
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	盗難防止インジケーターステアリングコントロール
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	盗難防止インジケーターステアリングコントロール
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	盗難防止ゲート有効送信コマンド
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	燃料計インジケーターステアリングコントロール
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	燃料計インジケーターステアリングコントロール(%)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	燃料計指針位置
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	燃料残少警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	燃料残量
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	燃料残量ポインターポジション
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	燃料残量警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	半ドア警告灯系統異常
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	油圧
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	油圧計インジケーターステアリングコントロール
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	カメラ電源制御
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力:運転席側イメージのみ
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力:メインフロントイメージ(左)
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力:メインフロントイメージ(OFF)
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力:メインフロントイメージ(オーバーヘッド)
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力:メインフロントイメージ(右)
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力:メインフロントスプリットビューイメージ(OFF)
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力:メインリアイメージ(左)
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力:メインリアイメージ(OFF)
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力:メインリアイメージ(オーバーヘッド)
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力:メインリアイメージ(右)
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力:メインリアスプリットビューイメージ(OFF)
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力:助手席側イメージのみ
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力:リモートイメージのみ
LCM(ライティングコントロールモジュール)	PWM出力制御コマンド1
LCM(ライティングコントロールモジュール)	PWM出力制御コマンド2
LCM(ライティングコントロールモジュール)	アクセサリディレイリレー
LCM(ライティングコントロールモジュール)	オートライト
LCM(ライティングコントロールモジュール)	カーテシランプ
LCM(ライティングコントロールモジュール)	シートベルト警告
LCM(ライティングコントロールモジュール)	チャイムコントロール
LCM(ライティングコントロールモジュール)	デイトタイムランニングランプ
LCM(ライティングコントロールモジュール)	パーキングランプ
LCM(ライティングコントロールモジュール)	バッテリーセーバーリレーコントロール
LCM(ライティングコントロールモジュール)	ヒーター付きバックランプリレー
LCM(ライティングコントロールモジュール)	フードランプ
LCM(ライティングコントロールモジュール)	ホーン出力
LCM(ライティングコントロールモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
LCM(ライティングコントロールモジュール)	ラゲージリッドランプ
LCM(ライティングコントロールモジュール)	リア左ターンランプ
LCM(ライティングコントロールモジュール)	右テールランプ(または左右)
LCM(ライティングコントロールモジュール)	右ハイビーム(または左右)
LCM(ライティングコントロールモジュール)	右ロービーム(または左右)
LCM(ライティングコントロールモジュール)	右側テールランプ(or両側)
LCM(ライティングコントロールモジュール)	左側ロービームランプ
LCM(ライティングコントロールモジュール)	盗難防止インジケーターステアリングコントロール
LHID(レフトハイインテンシティディスタンスチャージランプ)	オートマチックレベリングシステムにコントロールを戻す
LHID(レフトハイインテンシティディスタンスチャージランプ)	フロントおよびリアアクセルレベルセンサー補正
LHID(レフトハイインテンシティディスタンスチャージランプ)	右または左ビームローポジション

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
LHID (レフトハイインテンシティーディスチャージランプ)	右または左ビーム補正ポジション
LPSDM (左パワースライドドアモジュール)	パワースライドドア開
LPSDM (左パワースライドドアモジュール)	パワースライドドア閉
LPSDM (左パワースライドドアモジュール)	モータークラッチ
LPSDM (左パワースライドドアモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
LTM (リフトゲート トランクモジュール)	アンラッチ作動
LTM (リフトゲート トランクモジュール)	左パワーランニングボード (IN) コマンド
LTM (リフトゲート トランクモジュール)	左パワーランニングボード (OUT) コマンド
LTM (リフトゲート トランクモジュール)	リフトゲート閉コマンド
LTM (リフトゲート トランクモジュール)	右パワーランニングボード (IN) コマンド
LTM (リフトゲート トランクモジュール)	右パワーランニングボード (OUT) コマンド
LTM (リフトゲート トランクモジュール)	エアバッグ警告灯およびチャイム
LTM (リフトゲート トランクモジュール)	チャイムコントロール
LTM (リフトゲート トランクモジュール)	リフトゲート開コマンド
MC (メッセージセンター)	LCDセグメント制御
MC (メッセージセンター)	ウォッシュャーフルード低インジケータ
MC (メッセージセンター)	ウォッシュャーフルード低センサーオーバーライド
MC (メッセージセンター)	エアバッグ警告/警告音
MC (メッセージセンター)	セットスイッチ
MC (メッセージセンター)	ターボゲージ
MC (メッセージセンター)	チャイムコントロール
MC (メッセージセンター)	パラメーターリセットコマンド
MC (メッセージセンター)	ヒーター付きバックランプリレー
MC (メッセージセンター)	フロントガラス (OVRD Low)
MC (メッセージセンター)	フロントガラス (フルードLow)
MC (メッセージセンター)	モードスイッチ
MC (メッセージセンター)	レッドスノーブレークインジケータ
MC (メッセージセンター)	警告灯/警告音
MC (メッセージセンター)	雷インジケータ (橙)
MC (メッセージセンター)	全LOD (液晶) セグメント
MC (メッセージセンター)	調光コマンド
MC (メッセージセンター)	油温計
PAM (パーキングエイドモジュール)	LED作動
PAM (パーキングエイドモジュール)	LED停止
PAM (パーキングエイドモジュール)	アクティブミュート
PAM (パーキングエイドモジュール)	エバポレータ温度
PAM (パーキングエイドモジュール)	システム作動
PAM (パーキングエイドモジュール)	システム停止
PAM (パーキングエイドモジュール)	チャイム/ブザー/スピーカー停止
PAM (パーキングエイドモジュール)	パーキングエイドシステム
PAM (パーキングエイドモジュール)	パーキング補助音
PAM (パーキングエイドモジュール)	ブレンドドア目標位置
PAM (パーキングエイドモジュール)	ブローモータースピード (目標位置)
PAM (パーキングエイドモジュール)	ミュート停止
PAM (パーキングエイドモジュール)	リアスピーカー作動
PAM (パーキングエイドモジュール)	右側吹出し口温度
PAM (パーキングエイドモジュール)	外気温度センサーデータ (フィルタリング)
PAM (パーキングエイドモジュール)	左側吹出し口温度
PAM (パーキングエイドモジュール)	助手席ブレンドドア目標位置
PATS (パッシブアンチセーフティーシステム)	ISOライン
PATS (パッシブアンチセーフティーシステム)	LEDゲート
PATS (パッシブアンチセーフティーシステム)	LED出力
PATS (パッシブアンチセーフティーシステム)	RFテスト
PATS (パッシブアンチセーフティーシステム)	RF信号
PATS (パッシブアンチセーフティーシステム)	フロント右盗難防止有効およびトランスミットコマンド
PATS (パッシブアンチセーフティーシステム)	盗難防止インジケータランプ制御
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	4WD (四輪駆動) モードランプ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	A/Cクラッチ

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	A/Cコンプレッサーサイクリングスイッチ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アクティブグリルエアシャッター-Bポジション:コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エアコン要求信号
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	AWD (全輪駆動) クラッチコントロール:コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	バッテリーコンタクター-OFFリレー:コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ブレーキバキュームポンプ(PCMコントロールリレー)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	キャビンヒーター-ON/OFF:コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	給気クーラークーリングファン回転数コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	クーラントポンプコマンド (HVAC/キャビン)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ディパーターバルブコマンド (バッテリーバック)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ディパーターバルブコマンド (HVAC/キャビン)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ディパーターバルブコマンド (モーター)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	PTCヒーター出力制御:コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	バッテリー/HVAC/キャビンソレノイドへ供給される冷却水を冷やすチラー:コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	当量比コマンド (空燃混合気) バンク1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	当量比コマンド (空燃混合気) バンク2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	クーラントポンプAコマンド:ON
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	クーラントポンプコマンド (バッテリーバック)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	クーラントポンプコマンド (モーター)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DC/DC電圧コンバータステータス
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DC/DC (直流/直流) コンバータイネーブル
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRクーラーバイパスバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRスロットル指令位置
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRバルブ要求位置
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRソレノイドバルブ2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRバルブ (ステッピングモーター) 位置
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRバルブデューティサイクル
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRバルブ開度
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRモーターポジション要求
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	電動トランスミッションフルードコントロール (デューティサイクル):コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジンアイドルシャットダウン延長
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EVAPシステムスイッチングバルブコントロールデューティサイクル指令 (開)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EVAPシステムスイッチングバルブコントロールデューティサイクル指令 (閉)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EVAPシステムスイッチングバルブコントロールデューティサイクル指令 (変化)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EVAPシステムリーク検出ポンプバキュームスイッチングバルブ指令 (ペント->漏れ検出)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EVAPシステム漏れ検出 (指令)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EVAP排出キャニスターベントバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃圧コントロールバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルポンプリフトコマンド状態
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オルタネーター2目標電圧
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オルタネーターコマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	グローブプラグ電圧:コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	グローブプラグリレー状態:コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ハードワイヤー (PCM->TCM)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	O2S11ヒーター出力 (デューティサイクル)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	O2S12ヒーター出力 (デューティサイクル)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	O2センサー11およびO2センサー21ヒーターコントロール
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	O2センサー12およびO2センサー22ヒーターコントロール
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ウェイクアップライン (PCM->SOBDMC)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ウェイクアップライン (PCM->TCM)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	合計燃料質量割合 (直接噴射ニヨル供給):DIコマンドのみ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	合計燃料質量割合 (直接噴射ニヨル供給):PF1コマンドのみ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	PSRコマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	還元剤インジェクター (デューティサイクル)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	還元剤ラインヒーター制御
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	還元剤タンクヒーター制御
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ブロックヒーターAリレー:コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ブロックヒーターBリレー:コマンド

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	HVACとチラーへの冷媒流量分離用ソレノイドバルブ:コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スターターモーター保護ステータス (防止)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	吸入グローブラグリレー状態:コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	可変カムタイミング目標開度 (吸気側)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アイドルエアコントロール
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アウトプットテストモード
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アダプティブ値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アルコール (9.0) を固定A/Fシステム設定
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	イモビライザ識別保存
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター10停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター1停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター1不作動
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター2停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター2不作動
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター3
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター3停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター3不作動
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター4
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター4停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター4不作動
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター5停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター6停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター7停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター8停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター9停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インテークマニホールドランナーコントロール
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサーコマンド状態
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エバポレーター温度
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エバポレーター排出 キャニスターパージバルブデューティサイクル:変化
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エバポレーター排出キャニスターパージバルブデューティサイクル (%)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エバポレーター排出蒸気マネージメントバルブモード
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジnkラントバイパスバルブA制御異常状態
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジnkラントポンプ回転数 (指令)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジnkランキング
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジnk回転数
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ガソホル (13.2) を固定A/Fシステム設定
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ギアコマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	キャニスターパージバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	キャニスターパージバルブデューティサイクル
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	キャニスターパージバルブデューティサイクル
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	キャニスターパージバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	キャニスターパージバルブ (%)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	キャビンヒーターラントポンプ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	キャビンヒーターダイバーターバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	グリルシャッターAポジションコマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	グローインジケターランプ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	グローブラグリレー
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	グローブラグ制御
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	コーストクラッチソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	コンバーター圧制御
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド3
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド4
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイドA
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御A



●フォード アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御B
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御C
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御D
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御E
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧力制御E
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフト固定
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スターター-High側許可
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スターター-Low側許可
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スターターモーターコントロール出力検出
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ステッピングモーター実位置
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スワールコントロールソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ターボチャージャーウェストゲート
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスバルブ1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスバルブ2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	トルクコンバータークラッチソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	トルクコンバータークラッチソレノイド:係合
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	トルクコンバータークラッチソレノイド:調整
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	トルクコンバーター出力ステータス制御
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	トルクコンバーター出力状態コントロール:アンロック
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	トルクコンバーター出力状態コントロール:ロック
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ニュートラル牽引ライト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ハブロック/アンロックソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ハブロックソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	バリエーションファンデューティーサイクル
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ヒーターポンプコマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ヒーター付02センサーヒーター(バンク1センサー1)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ヒーター付02センサーヒーター(バンク1センサー2)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ヒーター付き02センサーヒーター(バンク1センサー1)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ヒーター付き02センサーヒーター(バンク1センサー2)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ファン1制御信号
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ファン2制御信号
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ファンコントロール
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ファンコントロールHigh
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ファンコントロールLow
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ファン回転数要求
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルポンプ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルポンプ(%)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルポンプ1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルポンプ2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルリッドアンロックコントロールアウトプットイネーブル
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フラグフライホイール学習リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ブレッシャーコントロールソレノイドA
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ブレッシャーコントロールソレノイドB
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ブレッシャーコントロールソレノイドC
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ブレンドドア目標位置
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ブロワーモータースピード(目標位置)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	モーターエレクトロニクス冷却ポンプ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ライン圧制御要求
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ラムダ当量比:EG01
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	リアデフロック出力デューティーサイクル(光軸)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ワンタッチスタートステータス
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	右側吹出し口温度
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	汚染防止キャリブレーションエンジンスタート最大数設定:無効
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	可変カムシャフトタイミング要求開度(エキゾースト)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	可変ジオメトリーターボチャージャー
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	可変ブーストコントロールソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	外気温度センサーデータ(フィルタリング)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	吸気シャッターバルブ実測開度

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	吸気シャッターバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	吸気シャッターバルブ2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	現在のライン圧制御測定 (以前はPCA_AMPと表示)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	高速電動駆動ファン
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	左側吹出し口温度
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	出力コンバーターラッチステータス:アンロック
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	出力コンバーターラッチステータス:ロック
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	助手席ブレンドドア目標位置
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	全インジェクター無効
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	暖機ソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	点火時期
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	電磁プレッシャー制御
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	電動クーラントヒーターリレー1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	電動クーラントヒーターリレー2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	盗難防止インジェクターランプ制御
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	盗難防止ゲート有効送信コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料学習サイクル開始
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料体積制御バルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	目標アイドル回転数
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	目標オルタネーター電圧
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	目標カムシャフトポジション(全バンク)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	目標コモンレール圧
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	目標吸気カムシャフトA開度値B1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	目標排気カムシャフトB開度値B1
PCSM (助手席側シートエアコンモジュール)	シートヒーターコマンド (OFF)
PCSM (助手席側シートエアコンモジュール)	シートヒーターコマンド (クーラー)
PCSM (助手席側シートエアコンモジュール)	シートヒーターコマンド (ヒーター)
PCSM (助手席側シートエアコンモジュール)	シートヒーターコマンド (ブローワフルスピード)
PDM (助手席ドアモジュール)	イルミネーション調光レベル
PDM (助手席ドアモジュール)	サイドミラーターンシグナルランプ制御
PDM (助手席ドアモジュール)	サイドミラーヒーター出力コントロール
PDM (助手席ドアモジュール)	パドルランプ制御
PDM (助手席ドアモジュール)	ブラインドスポット情報LEDデューティサイクル
PDM (助手席ドアモジュール)	フロントドアロック状態LEDデューティサイクル
PDM (助手席ドアモジュール)	リアドアロック状態LEDデューティサイクル
PDM (助手席ドアモジュール)	運転席ドアセントラルロックモーターコントロール
PDM (助手席ドアモジュール)	助手席ドアパドルランプコントロール
PDM (助手席ドアモジュール)	助手席ドアパワーウィンドウスイッチイルミネーションコントロール
PRB (パワーランニングボード)	パワーランニングボードモード自動制御
PRB (パワーランニングボード)	パワーランニングボードモード手動制御
PRB (パワーランニングボード)	パワーランニングボード展開
PRB (パワーランニングボード)	右側パワーランニングボード格納
PRB (パワーランニングボード)	右側パワーランニングボード展開
PRB (パワーランニングボード)	左側パワーランニングボード格納
PRB (パワーランニングボード)	左側パワーランニングボード展開
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	シートヒーターコマンド (OFF)
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	シートヒーターコマンド (クーラー)
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	シートヒーターコマンド (ヒーター)
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	シートヒーターコマンド (ブローワフルスピード)
RAP (リモート盗難防止 パーソナリティモジュール)	スターター中断出力
RAP (リモート盗難防止 パーソナリティモジュール)	インテリアランプ
RAP (リモート盗難防止 パーソナリティモジュール)	キーパッドバックライト
RAP (リモート盗難防止 パーソナリティモジュール)	パーキングランプ
RAP (リモート盗難防止 パーソナリティモジュール)	ヘッドランプ
RAP (リモート盗難防止 パーソナリティモジュール)	ホーン出力
RAP (リモート盗難防止 パーソナリティモジュール)	メモリー設定1
RAP (リモート盗難防止 パーソナリティモジュール)	メモリー設定2
RAP (リモート盗難防止 パーソナリティモジュール)	ロック

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
RAP (リモート盗難防止 パーソナリティームジュール)	運転席ドアアンロック (または2段階)
RAP (リモート盗難防止 パーソナリティームジュール)	運転席ドアロック
RAP (リモート盗難防止 パーソナリティームジュール)	全ドアアンロック
RAP (リモート盗難防止 パーソナリティームジュール)	全ドアロック
RAP (リモート盗難防止 パーソナリティームジュール)	盗難防止インジケータ
RASM (リアエアサスペンションモジュール)	VAPS 11出力バルブコントロール
RASM (リアエアサスペンションモジュール)	アナログハイトセンサー電源
RASM (リアエアサスペンションモジュール)	エアコンプレッサー
RASM (リアエアサスペンションモジュール)	エアサスペンションベントソレノイド
RASM (リアエアサスペンションモジュール)	ベントソレノイド出力ステータス
RASM (リアエアサスペンションモジュール)	リア右エアスプリングソレノイド
RASM (リアエアサスペンションモジュール)	リア左エアスプリングソレノイド
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	2次低圧フィードバック
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	当量比コマンド (空燃混合気) バンク1
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	電動トランスミッションフルードコントロール (デューティサイクル): コマンド
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	EVAPシステムスイッチングバルブコントロールデューティサイクル指令 (開)
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	EVAPシステムスイッチングバルブコントロールデューティサイクル指令 (閉)
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	EVAPシステムスイッチングバルブコントロールデューティサイクル指令 (変化)
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	MIL (マルチメータインジケータ) ランプチェック
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	O2センサー11およびO2センサー21ヒーターコントロール
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	O2センサー12およびO2センサー22ヒーターコントロール
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	可変カムタイミング目標開度 (吸気側)
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	インジェクター1不動作
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	インジェクター2不動作
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	インジェクター3不動作
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	インジェクター4不動作
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	エアコンプレッサーコマンド状態
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	エアバッグ警告/警告音
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	エアバッグ警告灯およびチャイム
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	エバポレータ温度
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	エンジン回転数
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	オーバードライブOFFインジケータ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	キャニスターバージバルブデューティサイクル
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	キャニスターバジバンプ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	キャビンヒータークーラントポンプ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	グリルシャッターAポジションコマンド
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	グローインジケータランプ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	コンバーター圧制御
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御A
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御B
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御C
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御D
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御E
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	シフト固定
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	スピードメーター
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	ターボチャージャーウェストゲート
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスバルブ1
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	タコメーター
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	チャイムコントロール
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	トラクションコントロールインジケータチェック
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	トルクコンバーター出力状態コントロール: アンロック
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	トルクコンバーター出力状態コントロール: ロック
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	ファンコントロールHigh
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	ファンコントロールLow
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	ブースター学習サイクル
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	プライマリ低圧サブライバルブ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	ブレンドドア目標位置
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	ブローモータースピード (目標位置)

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	フロント右アウトレットバルブ
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	フロント右インレットバルブ
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	フロント右トラクションコントロールバルブ
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	フロント左アウトレットバルブ
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	フロント左インレットバルブ
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	フロント左トラクションコントロールバルブ
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	ヨーレートセンサー初期化スタート
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	ライン圧制御要求
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック機能許可
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	リアダンブ弁
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	リア右アウトレットバルブ
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	リア右インレットバルブ
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	リア左アウトレットバルブ
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	リア左インレットバルブ
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	リア遮断弁
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	レストレイントインジケータランプ
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	レッドスノーブレークインジケータ
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	圧力変換機
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	右側吹出し口温度
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	横方向加速度センサー初期化
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	温度計
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	可変カムシャフトタイミング要求開度(エキゾースト)
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	外気温度センサーデータ(フィルタリング)
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	現在のライン圧制御測定(以前はPCA_AMPと表示)
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	左側吹出し口温度
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	助手席ブレンドドア目標位置
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	助手席側エアバッグ無効ランプ
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	雪インジケータ(橙)
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	全セグメント
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	全警告灯
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	全警告灯/警告音
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	調光コマンド
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	点火時期
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	燃料計インジケータ制御
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	燃料残量警告灯
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	燃料体積制御バルブ
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	目標オルタネータ電圧
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	目標コモンレール圧
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	油圧ポンプモーター
RCU(オーディオリアコントロールユニット)	ベゼル照明
RCU(オーディオリアコントロールユニット)	ベゼル照明:昼間最大
RCU(オーディオリアコントロールユニット)	ベゼル照明:夜間最大
RDCM(リダクタントコントロールモジュール)	還元剤インジェクター(デューティサイクル)
RDCM(リダクタントコントロールモジュール)	還元剤ラインヒーター制御
RDCM(リダクタントコントロールモジュール)	還元剤ポンプヒーター制御
RDCM(リダクタントコントロールモジュール)	還元剤リパーティングバルブデューティサイクル:コマンド
RDCM(リダクタントコントロールモジュール)	還元剤タンクヒーター制御
REM(リアエレクトロニックモジュール)	VAPS II出力バルブコントロール
REM(リアエレクトロニックモジュール)	アナログハイトセンサー電源
REM(リアエレクトロニックモジュール)	エアコンプレッサー
REM(リアエレクトロニックモジュール)	エアサスペンションベントソレノイド
REM(リアエレクトロニックモジュール)	オープン/クローズコントロール停止
REM(リアエレクトロニックモジュール)	ステアリングコラムロック電源出力
REM(リアエレクトロニックモジュール)	パーキングランプ
REM(リアエレクトロニックモジュール)	ハイマウントストップランプ
REM(リアエレクトロニックモジュール)	ハザードスイッチ
REM(リアエレクトロニックモジュール)	バックアップランプスイッチ状態
REM(リアエレクトロニックモジュール)	ヒーター付きバックランプリレー

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
REM (リアエレクトロニックモジュール)	フューエルポンプコントロールコマンド
REM (リアエレクトロニックモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
REM (リアエレクトロニックモジュール)	リア右ウィンドウアップ
REM (リアエレクトロニックモジュール)	リア右ウィンドウダウン
REM (リアエレクトロニックモジュール)	リア右エアスプリングソレノイド
REM (リアエレクトロニックモジュール)	リア右ターンシグナルランプ状態
REM (リアエレクトロニックモジュール)	リア右ドアアンロック
REM (リアエレクトロニックモジュール)	リア右ドアロック
REM (リアエレクトロニックモジュール)	リア左ウィンドウアップ
REM (リアエレクトロニックモジュール)	リア左ウィンドウダウン
REM (リアエレクトロニックモジュール)	リア左エアスプリングソレノイド
REM (リアエレクトロニックモジュール)	リア左ターンランプ
REM (リアエレクトロニックモジュール)	リア左ドアアンロック
REM (リアエレクトロニックモジュール)	リア左ドアロック
REM (リアエレクトロニックモジュール)	右側ストップランプ
REM (リアエレクトロニックモジュール)	左側ストップランプ
REM (リアエレクトロニックモジュール)	助手席パワーウィンドウ
RFA (リモートファンクションアクチュエーター)	キーパッドランプステータス
RFA (リモートファンクションアクチュエーター)	センタードアロックリレー
RFA (リモートファンクションアクチュエーター)	トランクアンロックリレー
RFA (リモートファンクションアクチュエーター)	運転席ドアアンロックリレー
RFA (リモートファンクションアクチュエーター)	全ドアアンロックリレー
RGTM (リアゲート トランクモジュール)	CD LED1
RGTM (リアゲート トランクモジュール)	CD LED2
RGTM (リアゲート トランクモジュール)	ジェネラルウォーニングインジケータ-2(アンバー)
RGTM (リアゲート トランクモジュール)	ジェネラルウォーニングインジケータ-2(レッド)
RGTM (リアゲート トランクモジュール)	チューナーLED1
RGTM (リアゲート トランクモジュール)	チューナーLED2
RGTM (リアゲート トランクモジュール)	デジタル信号処理LED
RGTM (リアゲート トランクモジュール)	トラフィックアシストLED
RGTM (リアゲート トランクモジュール)	ナビゲーションLED1
RGTM (リアゲート トランクモジュール)	ナビゲーションLED2
RGTM (リアゲート トランクモジュール)	プログラムタイプLED
RGTM (リアゲート トランクモジュール)	メニューLED
RGTM (リアゲート トランクモジュール)	モノラル/ステレオLED1
RGTM (リアゲート トランクモジュール)	電話LED1
RGTM (リアゲート トランクモジュール)	電話LED2
RIM (リモートイモビライザーモジュール)	エクステリアライティング(パーキングランプ)
RIM (リモートイモビライザーモジュール)	エクステリアライティング(ヘッドライト)
RIM (リモートイモビライザーモジュール)	キーパッドバックライト
RIM (リモートイモビライザーモジュール)	スタート中断
RIM (リモートイモビライザーモジュール)	ドアアンロック
RIM (リモートイモビライザーモジュール)	ドアロック
RIM (リモートイモビライザーモジュール)	バッテリーセーバー/カーテシエントリー
RIM (リモートイモビライザーモジュール)	ホーン制御
RIM (リモートイモビライザーモジュール)	リアドアロック
RIM (リモートイモビライザーモジュール)	運転席ドアアンロック
RIM (リモートイモビライザーモジュール)	運転席ドアロック
RIM (リモートイモビライザーモジュール)	盗難防止LED
RLCM-A (リアライティングコントロールモジュールA)	FET左 ステータス
RLCM-A (リアライティングコントロールモジュールA)	リアフォグランプコマンドステータス
RPSDM (右パワースライドドアモジュール)	パワースライドドア開
RPSDM (右パワースライドドアモジュール)	パワースライドドア閉
RPSDM (右パワースライドドアモジュール)	モータークラッチ
RPSDM (右パワースライドドアモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
SCCM (ステアリングコラムコントロールモジュール)	ステアリングコラム作動(ペダル前)
SCCM (ステアリングコラムコントロールモジュール)	ステアリングコラム作動(ペダル後)
SCCM (ステアリングコラムコントロールモジュール)	ステアリングコラム作動(テレスコIN)

●フォード アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ステアリングコラム作動(テレスコOUT)
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ステアリングコラム作動(チルトダウン)
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ステアリングコラム作動(チルトアップ)
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ステアリングコラム作動(後方向)
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ステアリングコラム作動(前方向)
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	フワードペダルポジション制御
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ヘッドライトスイッチモード(ハイビーム)
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ヘッドライトスイッチモード(ロービーム)
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ヘッドライトモードスイッチ
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	リバースペダルポジション制御
SCM-C(シートコントロールモジュールC)	左ボトムボルスタブラダインフレートステータス
SCM-C(シートコントロールモジュールC)	左サイドボルスタブラダインフレートステータス
SCM-C(シートコントロールモジュールC)	下部ランバーブラダインフレートステータス
SCM-C(シートコントロールモジュールC)	中央ランバーブラダインフレートステータス
SCM-C(シートコントロールモジュールC)	右ボトムボルスタブラダインフレートステータス
SCM-C(シートコントロールモジュールC)	右サイドボルスタブラダインフレートステータス
SCM-C(シートコントロールモジュールC)	シートブラダインポンプステータス
SCM-C(シートコントロールモジュールC)	シートクッションブラダインフレートステータス1
SCM-C(シートコントロールモジュールC)	シートクッションブラダインフレートステータス2
SCM-C(シートコントロールモジュールC)	シートクッションブラダインフレートステータス3
SCM-C(シートコントロールモジュールC)	シートクッションブラダインフレートステータス4
SCM-D(シートコントロールモジュールD)	左ボトムボルスタブラダインフレートステータス
SCM-D(シートコントロールモジュールD)	左サイドボルスタブラダインフレートステータス
SCM-D(シートコントロールモジュールD)	下部ランバーブラダインフレートステータス
SCM-D(シートコントロールモジュールD)	中央ランバーブラダインフレートステータス
SCM-D(シートコントロールモジュールD)	右ボトムボルスタブラダインフレートステータス
SCM-D(シートコントロールモジュールD)	右サイドボルスタブラダインフレートステータス
SCM-D(シートコントロールモジュールD)	シートブラダインポンプステータス
SCM-D(シートコントロールモジュールD)	シートクッションブラダインフレートステータス1
SCM-D(シートコントロールモジュールD)	シートクッションブラダインフレートステータス2
SCM-D(シートコントロールモジュールD)	シートクッションブラダインフレートステータス3
SCM-D(シートコントロールモジュールD)	シートクッションブラダインフレートステータス4
SCM-E(シートコントロールモジュールE)	左シートバックヒーター制御
SCM-E(シートコントロールモジュールE)	左シートクッションヒーター制御
SCM-E(シートコントロールモジュールE)	右シートバックヒーター制御
SCM-E(シートコントロールモジュールE)	右シートクッションヒーター制御
SCM-E(シートコントロールモジュールE)	シートクーリング制御(左)
SCM-E(シートコントロールモジュールE)	シートクーリング制御(右)
SCM-E(シートコントロールモジュールE)	シートヒーターコマンド(プロワーフルスピード)
SCM-E(シートコントロールモジュールE)	運転席シートヒーターコマンド(OFF)
SCM-E(シートコントロールモジュールE)	運転席シートヒーターコマンド(クーラー)
SCM-E(シートコントロールモジュールE)	運転席シートヒーターコマンド(ヒーター)
SCM-E(シートコントロールモジュールE)	助手席シートヒーター(プロワーフルパワー)
SCM-E(シートコントロールモジュールE)	助手席シートヒーターコマンド(OFF)
SCM-E(シートコントロールモジュールE)	助手席シートヒーターコマンド(クーラー)
SCM-E(シートコントロールモジュールE)	助手席シートヒーターコマンド(ヒーター)
SCM-F(シートコントロールモジュールF)	左シートバックヒーター制御
SCM-F(シートコントロールモジュールF)	左シートクッションヒーター制御
SCM-F(シートコントロールモジュールF)	右シートバックヒーター制御
SCM-F(シートコントロールモジュールF)	右シートクッションヒーター制御
SCM-F(シートコントロールモジュールF)	シートクーリング制御(左)
SCM-F(シートコントロールモジュールF)	シートクーリング制御(右)
SCM-G(シートコントロールモジュールG)	左ボトムボルスタブラダインフレートステータス
SCM-G(シートコントロールモジュールG)	左ボトムボルスタブラダインフレートステータス:インフレート
SCM-G(シートコントロールモジュールG)	左ボトムボルスタブラダインフレートステータス:ペント
SCM-G(シートコントロールモジュールG)	左サイドボルスタブラダインフレートステータス
SCM-G(シートコントロールモジュールG)	左サイドボルスタブラダインフレートステータス:インフレート
SCM-G(シートコントロールモジュールG)	左サイドボルスタブラダインフレートステータス:ペント







●フォード アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール:メニューボタン(-)
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール:メニューボタン(+)
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール:エンドボタン
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール:メディアボタン
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール:ミュートボタン
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール:OKボタン
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール:通話ボタン
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール:センドボタン
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール(-)シークボタン
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール(-)ボリュームボタン
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール(+)シークボタン
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール(+)ボリュームボタン
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール:ボイスボタン
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイールモードボタン
SOBDM (セカンダリ-OBDCコントロールモジュールA)	ファン回転数(指令)
SOBDM-C (セカンダリ-OBDCコントロールモジュールC)	DC/DC(直流/直流)コンバーターイネーブル
SOBDM-C (セカンダリ-OBDCコントロールモジュールC)	DC/DCイネーブル状態
SOBDM-C (セカンダリ-OBDCコントロールモジュールC)	キャビンクーラントヒーターコントロール
SOBDM-C (セカンダリ-OBDCコントロールモジュールC)	モーターエレクトロニクス冷却ポンプ
SOBDM-C (セカンダリ-OBDCコントロールモジュールC)	補助トランスミッションフルードポンプ指令
SOD-L (サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールレフト)	クロストラフィックアラート
SOD-L (サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールレフト)	ランプコントロール
SOD-L (サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールレフト)	静的アラートゾーンステータス
SOD-R (サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	クロストラフィックアラート
SOD-R (サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	トレーラー電源供給
SOD-R (サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	バックランプ状態
SOD-R (サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	フォグランプ状態
SOD-R (サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	ポジションランブインジケータ
SOD-R (サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	ポジションランプ状態
SOD-R (サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	ランプコントロール
SOD-R (サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	右ストップランプ状態
SOD-R (サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	右ターンランプ状態
SOD-R (サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	左ストップランプ状態
SOD-R (サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	左ターンランプ状態
SOD-R (サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	静的アラートゾーンステータス
TCCM (トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDクラッチ (PWM)
TCCM (トランスファーケースコントロールモジュール)	CWWリレー
TCCM (トランスファーケースコントロールモジュール)	CWリレー
TCCM (トランスファーケースコントロールモジュール)	IWE出力制御
TCCM (トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースシフトモーターポジションセンサー接触板電源システムステータス
TCCM (トランスファーケースコントロールモジュール)	リアデフロックランプ出力制御(光軸)
TCCM (トランスファーケースコントロールモジュール)	連続式真空ハブブロックソレノイド
TCM (トランスミッションコントロール)	ATF油温ワーニングランプ
TCM (トランスミッションコントロール)	TCM指示ギア位置
TCM (トランスミッションコントロール)	トルクコンバータークラッチ制御ソレノイド
TCM (トランスミッションコントロール)	アウトプットステートコントロールからのギアコマンド
TCM (トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[2]
TCM (トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[3]
TCM (トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[4]
TCM (トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[5]
TCM (トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[6]
TCM (トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[D]
TCM (トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[L]
TCM (トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[N]
TCM (トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[P]
TCM (トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[R]
TCM (トランスミッションコントロール)	コマンド圧カシフトソレノイドF
TCM (トランスミッションコントロール)	コンバーター圧制御

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
TCM (トランスミッションコントロール)	コンバーター出力状態制御-アンロック
TCM (トランスミッションコントロール)	コンバーター出力状態制御-トランスミッションコントロール
TCM (トランスミッションコントロール)	コンバーター出力状態制御-ロック
TCM (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド1
TCM (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド2
TCM (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド3
TCM (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド4
TCM (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドD
TCM (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドE
TCM (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドF
TCM (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドバルブA
TCM (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドバルブA/(2-4ブレーキ)
TCM (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドバルブB
TCM (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドバルブB/(ハイクラッチ)
TCM (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドバルブC
TCM (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドバルブF
TCM (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御A
TCM (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御A-FULL
TCM (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御B
TCM (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御B-FULL
TCM (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御C
TCM (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御C-FULL
TCM (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御D
TCM (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御D-FULL
TCM (トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御E
TCM (トランスミッションコントロール)	シフト固定
TCM (トランスミッションコントロール)	トランスミッションレンジ 入力許可 エンジンスタート
TCM (トランスミッションコントロール)	トルクコンバーター出力ステータス制御
TCM (トランスミッションコントロール)	トルクコンバーター出力状態コントロール:アンロック
TCM (トランスミッションコントロール)	トルクコンバーター出力状態コントロール:ロック
TCM (トランスミッションコントロール)	ニュートラルシフトソレノイドバルブ
TCM (トランスミッションコントロール)	プレッシャーコントロールソレノイド
TCM (トランスミッションコントロール)	プレッシャーコントロールソレノイドA
TCM (トランスミッションコントロール)	プレッシャーコントロールソレノイドB
TCM (トランスミッションコントロール)	プレッシャーコントロールソレノイドC
TCM (トランスミッションコントロール)	ライン圧ソレノイドバルブ
TCM (トランスミッションコントロール)	ライン圧制御要求
TCM (トランスミッションコントロール)	ライン圧制御要求-FULL
TCM (トランスミッションコントロール)	リダクションタイミングソレノイドバルブ
TCM (トランスミッションコントロール)	ロックアップ制御ソレノイドバルブ
TCM (トランスミッションコントロール)	現在のライン圧制御測定 (以前はPCA AMPと表示)
TCM (トランスミッションコントロール)	出力状態コントロールよりのギアコマンド
TPM (タイヤ空気圧モニター)	リセット (パラメーターリセットコマンド)
TRM (トレイラーモジュール)	牽引トレイラーパーキングランプ/テールランプ出力
TRM (トレイラーモジュール)	セントラル高マウントストップランプ
TRM (トレイラーモジュール)	トレイラー電源供給
TRM (トレイラーモジュール)	バックランプ
TRM (トレイラーモジュール)	バックランプ状態
TRM (トレイラーモジュール)	パワーポイント出力リレー
TRM (トレイラーモジュール)	フォグランプ状態
TRM (トレイラーモジュール)	ポジションランプインジケータ
TRM (トレイラーモジュール)	ポジションランプ状態
TRM (トレイラーモジュール)	リア右ターンライト/トレイラーリレー状態
TRM (トレイラーモジュール)	リア左ターンライト/トレイラーリレー状態
TRM (トレイラーモジュール)	右ストップランプ状態
TRM (トレイラーモジュール)	右ターンランプ状態
TRM (トレイラーモジュール)	右側ストップランプ
TRM (トレイラーモジュール)	左ストップランプ状態

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
TRM (トレイラーモジュール)	左ターンランプ状態
TRM (トレイラーモジュール)	左側ストップランプ
VAPS (可変パワーステアリングアシスト)	VAPS出力パルスコントロール
VDM (ビークルダイナミックモジュール)	VAPS II出力パルスコントロール
VDM (ビークルダイナミックモジュール)	アナログハイトセンサー電源
VDM (ビークルダイナミックモジュール)	ウォーニングメッセージ
VDM (ビークルダイナミックモジュール)	エアコンプレッサー
VDM (ビークルダイナミックモジュール)	エアサスペンションベントソレノイド
VDM (ビークルダイナミックモジュール)	フロント右ショックアクチュエーター
VDM (ビークルダイナミックモジュール)	フロント左ショックアクチュエーター
VDM (ビークルダイナミックモジュール)	リア右エアスプリングソレノイド
VDM (ビークルダイナミックモジュール)	リア右ショックアクチュエーター
VDM (ビークルダイナミックモジュール)	リア左エアスプリングソレノイド
VDM (ビークルダイナミックモジュール)	リア左ショックアクチュエーター
VIC (ヴァーチャルイメージクラスター)	I速インジケータ
VIC (ヴァーチャルイメージクラスター)	エンジン冷却水温インジケータコントロール
VIC (ヴァーチャルイメージクラスター)	オートランプリレコントロール
VIC (ヴァーチャルイメージクラスター)	オーバードライブ
VIC (ヴァーチャルイメージクラスター)	シートベルト警告灯
VIC (ヴァーチャルイメージクラスター)	スピードメーターゲージインジケータ制御
VIC (ヴァーチャルイメージクラスター)	タコメーターゲージインジケータ制御
VIC (ヴァーチャルイメージクラスター)	ドライブ
VIC (ヴァーチャルイメージクラスター)	ニュートラルインジケータ
VIC (ヴァーチャルイメージクラスター)	パーキング
VIC (ヴァーチャルイメージクラスター)	ハイビームインジケータ
VIC (ヴァーチャルイメージクラスター)	フロント右盗難防止有効およびトランスミットコマンド
VIC (ヴァーチャルイメージクラスター)	リバースインジケータ
VIC (ヴァーチャルイメージクラスター)	盗難防止インジケータランプ制御
VIC (ヴァーチャルイメージクラスター)	燃料計インジケータ制御
VIC (ヴァーチャルイメージクラスター)	補助ブレーキモーターリレー
VIC (ヴァーチャルイメージクラスター)	防盜RF
VSM (ビークルセキュリティモジュール)	キーパッドバックライト
VSM (ビークルセキュリティモジュール)	パーキングランプ
VSM (ビークルセキュリティモジュール)	パラメーターリセットコマンド
VSM (ビークルセキュリティモジュール)	フロント右パーキングランプ
VSM (ビークルセキュリティモジュール)	フロント左パーキングランプ
VSM (ビークルセキュリティモジュール)	ヘッドランプ
VSM (ビークルセキュリティモジュール)	ホーン出力
VSM (ビークルセキュリティモジュール)	リア右パーキングランプ
VSM (ビークルセキュリティモジュール)	リア左パーキングランプ
VSM (ビークルセキュリティモジュール)	リフトガラスリリース
VSM (ビークルセキュリティモジュール)	運転席ドアアンロック (または2ステップ)
VSM (ビークルセキュリティモジュール)	運転席ドアアンロック (または2段階)
VSM (ビークルセキュリティモジュール)	全ドアアンロック
VSM (ビークルセキュリティモジュール)	全ドアロック
パッシブアンチセフティ	LEDゲート
パッシブアンチセフティ	LED出力
パッシブアンチセフティ	RFテスト
パッシブアンチセフティ	RF信号
パッシブアンチセフティ	セキュリティシステムスベアキースイッチ