

●ジャガー 作業サポート (Ver 2021.06)

システム名	項目名
ABS (ABSコントロールモジュール)	パーキングブレーキパッド交換(サービスポジションリリース)
ABS (ABSコントロールモジュール)	パーキングブレーキパッド交換(メンテナンスモード終了)
ABS (ABSコントロールモジュール)	パーキングブレーキ駆動
ABS (ABSコントロールモジュール)	ブレーキエア抜き
ABS (ABSコントロールモジュール)	ヨーレートセンサー補正
ABS (ABSコントロールモジュール)	圧力センサー補正
ABS (ABSコントロールモジュール)	横Gセンサー補正
BCM (ボディーコントロールモジュール)	バッテリー交換
BCMB (ボディーコントロールモジュールB)	バッテリー交換
CHCM (シャーシコントロールモジュール)	エアサスペンションインフレーション
CHCM (シャーシコントロールモジュール)	エアサスペンションジオメトリー設定/解除
CHCM (シャーシコントロールモジュール)	エアサスペンションデフレーション
CHCM (シャーシコントロールモジュール)	エアサスペンション狭許容性モード設定/解除(ヘッドライト設定)
CHCM (シャーシコントロールモジュール)	エアサスペンション出荷/フリーズモード設定/解除
GTDi (ABS (ABSコントロールモジュール))	パーキングブレーキパッド交換(サービスポジションリリース)
GTDi (ABS (ABSコントロールモジュール))	パーキングブレーキパッド交換(メンテナンスモード終了)
GTDi (ABS (ABSコントロールモジュール))	パーキングブレーキ駆動
GTDi (ABS (ABSコントロールモジュール))	ブレーキエア抜き
GTDi (GWM (ゲートウェイモジュール))	バッテリー交換
GTDi (PCM (パワートレインコントロールモジュール))	サービスインターバルリセット
GWM (ゲートウェイモジュール)	バッテリー交換
GWM (ゲートウェイモジュール)	バッテリー交換(サブバッテリー)
GWM (ゲートウェイモジュール)	バッテリー交換(メインバッテリー)
GWM (ゲートウェイモジュール)	バッテリー交換(両バッテリー)
IPC (インストルメントクラスターコントロールモジュール)	サービスインターバルリセット
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキサービスポジションリリース
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキパッド交換(サービスポジションリリース)
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキパッド交換(メンテナンスモード終了)
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキ駆動
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	縦Gセンサー補正
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF動的再生
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF燃料関連部品交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Fuel Prime Routine
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オイルサービスカウンタリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	サービスインターバルリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルリフトポンプ
RLM (ライドレベルコントロールモジュール)	エアサスペンションインフレーション
RLM (ライドレベルコントロールモジュール)	エアサスペンションデフレーション