

●ブジョー 対応システム(Ver 2021.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
*ABS ESP(ABS MK100_UDS)	●	●	●	●	●
*ABS ESP(ESP MK100_UDS)	●	●	●		●
*ABS ESP(ESP90)	●	●	●	●	●
*ABS ESP(オートサーチ(ABS ESP))	●				
*アンダーインフレーションディテクション (オートサーチ(アンダーインフレーションディテクション))	●	●		●	●
*アンダーステアリングホイールコントローラー(COM2008P)	●	●	●		●
*アンダーステアリングホイールコントローラー (オートサーチ(アンダーステアリングホイールコントローラー))	●				
*インストールメントパネル(C1ROCC0)	●	●	●		●
*インストールメントパネル(オートサーチ(インストールメントパネル))	●				
*インストールメントパネル(コンバイン_UDS)	●	●	●		●
*インストールメントパネル(コンバイン_UDS_EV)	●	●	●		●
*ウインドスクリーンワイパー(オートサーチ(ウインドスクリーンワイパー))	●		●		●
*エアコン(BCC)	●	●	●		●
*エアコン(オートサーチ(エアコン))	●				
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MD1CS003)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MG1CS042)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MG1CS042_PHEV)	●	●	●		●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_VD56)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F(AHM))	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F(AHN))	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F(AHP))	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	●	●		●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(S1D208)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_21)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目(オートサーチ(エンジン)))	●				
*エンジンリレーユニット(オートサーチ(エンジンリレーユニット))	●	●	●		●
*ギアボックス(BVA AM6_AT6_UDS)	●	●	●	●	●
*ギアボックス(BVA_AXN8)	●	●	●	●	●
*ギアボックス(BVA_EATN8)	●	●	●	●	●
*ギアボックス(オートサーチ(ギアボックス))	●				
*サービスモジュール(オートサーチ(サービスモジュール))	●	●	●		●
*シートベルト未装着警告灯ユニット(TNB_2010)			●		●
*シートベルト未装着警告灯ユニット(オートサーチ(シートベルト未装着警告灯ユニット))	●		●		●
*ダイナミックヘッドランプハイアジャスター (オートサーチ(ダイナミックヘッドランプハイアジャスター))	●	●	●	●	●
*ディーゼル添加剤ポンプ(PADDG0_T1_UDS)	●	●			●
*ディーゼル添加剤ポンプ(オートサーチ(ディーゼル添加剤ポンプ))	●				●
*テレマティックユニット オーディオナビゲーション(A10)	●		●		●
*テレマティックユニット オーディオナビゲーション(NAC)	●	●	●		●
*テレマティックユニット オーディオナビゲーション(RCC)	●		●		●
*テレマティックユニット オーディオナビゲーション(RCE)	●		●		●
*テレマティックユニット オーディオナビゲーション (オートサーチ(テレマティックユニット オーディオナビゲーション))	●				●
*パーキングアシスト(AAS_UDS)	●	●	●		●
*パーキングアシスト(AAS_UDS_G6)	●	●	●		●
*パーキングアシスト(オートサーチ(パーキングアシスト))	●				
*ハイヘッドビジョン(VTH_UDS)	●	●	●		●
*ハイヘッドビジョン(オートサーチ(ハイヘッドビジョン))	●	●	●		●
*バッテリー交換ステータスユニット(BECB_GEN2)		●			●
*バッテリー交換ステータスユニット(オートサーチ(バッテリー交換ステータスユニット))	●				●
*パワーステアリング(DAE_UDS)	●	●			●
*パワーステアリング(GEP_UDS)	●	●	●		●
*パワーステアリング(オートサーチ(パワーステアリング))	●				
*ハンズフリーキット ボータブルユニット(オートサーチ(ハンズフリーキット ボータブルユニット))	●				
*ハンズフリーコントロールユニット(オートサーチ(ハンズフリーコントロールユニット))	●	●	●		●
*マルチファンクションスクリーン(ENF_C_UDS)			●		●
*マルチファンクションスクリーン(オートサーチ(マルチファンクションスクリーン))	●	●	●	●	●
*マルチプレクスコントロールパネル(FMUX)	●	●	●		●
*マルチプレクスコントロールパネル(NAC)	●	●	●		●
*マルチプレクスコントロールパネル(RD6 エアコンなし)	●	●	●		●
*マルチプレクスコントロールパネル(RD6 マニュアルエアコン)	●	●	●		●
*マルチプレクスコントロールパネル(オートサーチ(マルチプレクスコントロールパネル))	●	●	●		●
*メインビームアシスタントECU(オートサーチ(メインビームアシスタントECU))	●	●	●		●
*レイン ライトセンサー(CDPL_UDS_HELILA)	●	●		●	●
*レイン ライトセンサー(PLU1E_LUMINOSITE)	●				●
*レイン ライトセンサー(オートサーチ(レイン ライトセンサー))	●				●

●ブジョー 対応システム(Ver 2021.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
*運転席シートメモリーモジュール(オートサーチ(運転席シートメモリーモジュール))	●	●	●		●
*助手席ドアモジュール(オートサーチ(助手席ドアモジュール))	●	●	●		●
*電子ステアリングロック(オートサーチ(電子ステアリングロック))	●	●	●		●
*電子キーリダー(オートサーチ(電子キーリダー))	●	●			●
*電動パーキングブレーキ(オートサーチ(電動パーキングブレーキ))	●	●	●	●	●
*車線逸脱警報システム(オートサーチ(車線逸脱警報システム))	●	●	●		●
ABS(アンチロックブレーキシステム)	●	●	●		●
ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV)	●	●	●	●	
ABS ESP	●	●	●	●	●
ABS ESP(81 ESP)	●	●	●	●	●
ABS ESP(90 ESP)	●	●	●	●	●
ABS ESP(ABS_8_BOSCH)	●	●	●		●
ABS ESP(ABS 81)	●	●	●	●	●
ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) 8.1)	●	●	●		●
ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) BOSCH 8)	●	●	●		●
ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) MK70)	●	●	●	●	●
ABS ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) TEVES MK20)	●	●	●	●	●
ABS ESP(ABS_MK 100)	●	●	●	●	●
ABS ESP(ABS_MK 70.1)	●	●	●		●
ABS ESP(ESP 80)	●	●	●		●
ABS ESP(ESP 81)	●	●	●	●	●
ABS ESP(ESP 90_F)	●	●	●	●	●
ABS ESP(ESP 90_F)	●	●	●	●	●
ABS ESP(ESP MK 100)	●	●	●	●	●
ABS ESP(ESP MK 60-0)	●	●	●		●
ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) 8.1)	●	●	●	●	●
ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 5.7)	●	●	●		●
ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 8)	●	●	●		●
ABS ESP(ESP(横滑り防止機構) MK60)	●	●	●	●	●
ABS ESP(ESP_BOSCH 8)	●	●	●	●	●
ABS ESP(ESP_MK 100)	●	●	●	●	●
ABS ESP(ESP_MK100)	●	●	●	●	●
ABS ESP(ESP8_BOSCH)	●	●	●	●	●
ABS ESP(オートサーチ(ABS ESP))	●	●	●	●	●
CDチェンジャー 外付けCDプレーヤー	●		●		●
CDチェンジャー 外付けCDプレーヤー(CDチェンジャー)	●		●		●
CDプレーヤー	●	●	●	●	●
EPS(EPS_T)	●	●		●	
LDWS	●	●			●
アシスタンスインコンプレイングウィズインターピークルタイム(ARTIV)	●	●			●
アラーム	●		●	●	●
アンダーインフレーションディテクション	●	●			●
アンダーインフレーションディテクション(DSG)	●				●
アンダーインフレーションディテクション(DSG_UDS)	●	●		●	●
アンダーインフレーション検出(DSG_UDS)	●				●
アンダーステアリングホイールコントロール(COM2008P)	●	●	●	●	●
アンダーステアリングホイールコントロール(HDC)	●	●	●		●
インストルメント	●	●	●	●	●
インストルメントパネル	●	●	●	●	●
インストルメントパネル(MET)	●	●	●		
インストルメントパネル(オートサーチ(インストルメントパネル))	●	●	●	●	●
インストルメントパネル(コンバイン)	●	●	●	●	●
インストルメントパネル(コンバイン_UDS)	●	●	●		●
ウインドスクリーンワイパー	●	●	●		●
ウインドスクリーンワイパー(MOTEV)	●	●	●		●
ウインドスクリーンワイパーコントロールユニット	●	●	●		●
エアコン	●	●	●	●	●
エアコン(BCC)	●	●	●		●
エアコン(CLIM_REGULEE)	●	●	●		●
エアコン(CLIM_REGULEE_UDS)	●	●	●	●	●
エアコン(TDC_RF_MUX)	●	●	●		●
エアコン(TDC_RFTA_MUX)	●	●	●		●
エアコン(オートサーチ(エアコン))	●	●	●		●
エアバッグ	●	●	●	●	●
エアバッグ(RBG_SPEED_UDS)	●	●		●	●
エアバッグ(RBG_UDS)	●	●		●	●
エアバッグ(SAC_AUTOLIV)	●	●		●	●
エアバッグ(オートサーチ(エアバッグ))	●	●		●	●
エアバッグSACセントラル	●	●		●	●
エレクトリックステアリングロック(AVE)	●	●	●		●

●ブジョー 対応システム(Ver 2021.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
エレクトリックパワーステアリング	●	●			●
エレクトリックパワーステアリング (DAE_BVH2)	●	●			●
エレクトロニックキーリーダー(LCE)	●	●			●
エレクトロポンプアセンブリー	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (1600RD SAGEM S2000)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (1600RD SL96)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (3FZ MM4MP2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (3FZ MM6LP)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (4HX BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (5F2 MED 17.4.2 ユーロ 5)	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (5FC MED17.4.2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (5FE MED 17.4.2 ユーロ 5)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (5FM MED 17.4.2 ユーロ 5)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (5FM MED17.4.2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (5FN MED 17.4.2 ユーロ 5)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (5FR MED17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (5FS MEV 17.4 EVO)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (5FS MEV 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (5FS MEV17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (5FT MED 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (5FV MED 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (5FV MED 17.4.2 ユーロ 5)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (5FV MED17.4.2 ユーロ 5)	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (5FW MEV 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (5FX MED 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (5FY MED 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (6FZ SAGEM S2000)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (7LZ MMSNP)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (8FR MEV17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (8FS MEV 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (8HT HD1 S1D_805)	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (8HZ BOSCH EDC16C3 ユーロ3('00~'04年)適合車))	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (8HZ BOSCH EDC16C3 ユーロ4('05~'09年)適合車))	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (8HZ BOSCH EDC16C3)	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (9HD HD1_S1D807_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (9HL HD1 S1D807)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (9HL HD1_S1D807)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (9HR HD1 S1D807)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (9HR HD1_S1D807)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (9HT BOSCH EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (9HV BOSCH EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (9HV EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (9HW BOSCH EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (9HX BOSCH EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (9HX EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (9HY BOSCH EDC16C3 ユーロ4('05~'09年)適合車))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (9HY BOSCH EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (9HY EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (9HZ BOSCH EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (9HZ EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (AHV DCM6.2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (AHW DCM6.2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (AHX DCM6.2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (BMF ブーマ (BMF HD1 4C))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.4 (RHF DCM3.4))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.4 (RHR DCM3.4))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHE DCM3.5))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHH DCM3.5))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM3.5 RHE)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM3.5 RHH)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM3.5)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM3.5_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM35_HY)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM6.2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC16C3 (9HV-DV6TED4B FAP - 90CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC16C3 (9HX DV6ATED4 - 90CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC16C3 (9HY-DV6TED4 - 110CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC16C3 (9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV))	●	●	●	●	●

●ブジョー 対応システム(Ver 2021.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C34)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C39(EDC16C39 TUB))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HT))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTE-89 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6TEDM 90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTE-90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTE 92 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTE 92 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTE-92 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP42)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52(EDC17CP52 SOFIM ユーロ5))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_8DF3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_S1D807 9HL)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_S1D807(9HL HD1_S1D807))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_S1D807_BR2(9HD HD1_S1D807_BR2))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_S1D807_BR2(9HG HD1_S1D807_BR2))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2 9HL))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HD))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_S1D807_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX J34P)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX MM4. 8P)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(K6D J34P)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(K6D SAGEM S2000)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LPC)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LPC)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7. 4. 4 FLEX FUEL)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7. 4. 4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749 B10 FLEX)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW J34P)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW ME749 B10FLEX)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW ME749)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000PM2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFX BOSCH MP7. 3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFX MM1AP)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(L6A SAGEM SL96)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFY BOSCH MP7. 3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFZ SAGEM S2000)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6A)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6B)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFR)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFU)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5(NFP))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFN))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFP))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FM))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FN MED 17_4_2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FV MED 17_4_2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4)	●	●	●	●	●

●ブジョー 対応システム(Ver 2021.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FN MED17_4_ユーロ4))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FT MED17_4_ユーロ4))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FX MED17_4_ユーロ4))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FY MED17_4_ユーロ4))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(8FP MED17_4_ユーロ4))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(5FW MED17_4_ユーロ4))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(8FS MED17_4_ユーロ4))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(5FS MED17_4_ユーロ5))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FP MED17_4_ユーロ5))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(8FR MED17_4_ユーロ5))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD 17_4_2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6KP(RFJ MM6KP))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LP(3FZ MM6LP))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LPB(3FY MM6LPB))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.5)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME749 B10 FLEX)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.5)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME749 B10 FLEX)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.5)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A BOSCH ME749)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A or N6B ME749 B10 FLEX)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM 4.8P)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM4.8P)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6KP)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6LPB)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFK MM6LP)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM 4.8P)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4.8P)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM48P(機械式スロットル))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4MP2(電動制御スロットル))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM6LP)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHS BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY SIEMENS SID 801)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY SIEMENS SID801)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHZ BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(FLEX FUEL))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(ESSENCE))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(FLEX FUEL))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_21)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_32(NFP))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_52(NFP))	●	●	●	●	●

●ブジョー 対応システム(Ver 2021.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁) (VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(WJY LUCAS DNC2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFV ME747)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME 7. 4. 6)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME7. 4. 6)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(プーマ(プーマ 4HU(120 or 130)))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(プーマ(プーマ 4HV))	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス(AL4 オートマチックギアボックス)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス (AM6 ユーロ5(09~14年)適合車) オートマチックギアボックス)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス(AM6 ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス (AT6 ユーロ5(09~14年)適合車) オートマチックギアボックス)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス(AT6 ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス(BVA AM6_AT6_UDS)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス(BVA AM6_AT6_ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AL4)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_UDS)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス(BVA_AT8)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス(CFC300P ギアボックス)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス(CFC300P)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス(CFC300P_Hy)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス(MAPS_UDS)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス(オートギアボックス AL4)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス))	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA))	●	●	●	●	●
エンジンリレーユニット	●	●	●	●	●
エンジンリレーユニット(BSM)	●	●	●	●	●
エンジンリレーユニット(BSM_2010)	●	●	●	●	●
オートマチックギアボックス(AL4 オートマチックギアボックス)	●	●	●	●	●
オートラジオ(RD6)	●	●	●	●	●
オートラジオ(オートサーチ(ラジオ))	●	●	●	●	●
オンボードナビゲーションシステム	●	●	●	●	●
ギアボックス	●	●	●	●	●
ギアボックス(4HP20)	●	●	●	●	●
ギアボックス(AM6 オートマチックギアボックス)	●	●	●	●	●
ギアボックス(BVA_AL4_AT8)	●	●	●	●	●
ギアボックス(MMT)	●	●	●	●	●
コードアンチスタート(ADC)	●	●	●	●	●
コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ(MATT)	●	●	●	●	●
コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ(MATT_C_2010)	●	●	●	●	●
コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ(MATT_M_2010)	●	●	●	●	●
コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ(MATT_P_2010)	●	●	●	●	●
コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ (オートサーチ(コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ))	●	●	●	●	●
サンルーフ	●	●	●	●	●
サンルーフ(TOUV)	●	●	●	●	●
シートベルト未装着LEDユニット	●	●	●	●	●
シートベルト未装着LEDユニット(TNB_2010)	●	●	●	●	●
シートベルト未装着警告灯ユニット	●	●	●	●	●
シートベルト未装着警告灯ユニット(TNB)	●	●	●	●	●
スタティックAFS	●	●	●	●	●
ステアリングアングランダーコントロール(HDC)	●	●	●	●	●
ステアリングホイール インテグレートドステアリングホイールコントロール(VC1)	●	●	●	●	●
ステアリングホイールコントロール	●	●	●	●	●
ステアリングホイールコントロールON	●	●	●	●	●
ステアリングホイールコントロールON(COM2008P)	●	●	●	●	●
ステアリングホイールコントロールON(HDC)	●	●	●	●	●
ステアリングホイールスイッチモジュール	●	●	●	●	●
ステアリングホイールスイッチモジュール(COM2008P)	●	●	●	●	●
ステアリングホイールスイッチモジュール(HDC)	●	●	●	●	●
ステアリングホイールスイッチモジュール(VC1)	●	●	●	●	●
ステアリングホイールスイッチモジュール(オートサーチ(ステアリングホイールスイッチモジュール))	●	●	●	●	●
ステアリングホイールスイッチモジュール	●	●	●	●	●
ステアリングホイールスイッチモジュール(COM 2000)	●	●	●	●	●
ストップ スタート ECU	●	●	●	●	●
ダイナミックヘッドランプハイ調整(BEMP)	●	●	●	●	●

●ブジョー 対応システム(Ver 2021.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ダイナミックヘッドランプハイト調整(LADCT)	●	●	●	●	●
タッチスクリーン	●	●	●		●
タッチスクリーン(EMF_DGT_LVDS_BD)	●	●	●		●
タッチスクリーン(NAC)	●	●	●		●
タッチスクリーン(RGC)	●	●	●		●
ディーゼルフューエルアディティブコントロールユニット	●	●	●	●	●
ディーゼル添加剤機能(ADDG03)	●	●	●	●	●
ディーゼル添加剤ポンプ(PADDG0_T1_UDS)	●	●			●
ディスプレイ(MATT_P_2010)	●	●	●		●
ディスプレイ テレマティック	●	●	●	●	●
ディスプレイ テレマティック(AMF)	●				
ディスプレイ テレマティック(RT3)	●	●	●	●	●
テレマティクスユニット(SMEGプラス)	●	●	●		●
テレマティクスユニットSMEGプラス(SMEGプラス)	●	●	●		●
テレマティック	●	●	●		●
テレマティック(RNEG2010)	●	●	●		●
テレマティック(SMEGプラス)	●	●	●		●
テレマティック(オートサーチ(テレマティクス))	●	●	●		●
テレマティックユニット(RNEG2010)	●	●	●		●
テレマティックユニットコントロール(CRT_UDS_KOSTAL)					●
テレマティックユニットまたはオーディオナビゲーション(BOITIER_TELEMATIQUE)	●	●	●		●
テレマティックユニットまたはオーディオナビゲーション(SMEGプラス)	●	●	●		●
ドアコントロールモジュールパッド(PDPC_UDS)	●	●	●		●
ドライビングスクール		●	●		●
ドライビングポジション記憶	●	●	●		●
トラクションバッテリー ECU(TBMU)	●	●	●	●	●
トレイラーリレーユニット	●				
トレイラーリレーユニット(BSR)	●				
パーキングアシスタンス(AAS)	●	●	●	●	●
パーキングアシスタンス(AAS_UDS)	●	●	●		●
パーキングアシスタンス(オートサーチ(パーキングアシスト))	●	●	●	●	●
パーキングエイド	●	●	●	●	●
パーキングエイド(AAS)	●	●			●
パーキングエイド(AAS_UDS)	●	●	●		●
パーキングコントロール	●	●		●	●
ハイブリッドコントロール ECU 1(HCU1 ユーロ6)	●	●	●	●	●
ハイブリッドコントロール ECU 2(HCU2 ユーロ6)	●	●			●
ハイブリッドモードセレクター(MCM)		●	●		●
ハイヘッドビジョン	●	●	●		●
ハイヘッドビジョン(VTH)	●	●	●		●
ハイヘッドビジョン(VTH_UDS)	●	●	●		●
バッテリーチャージャーステータスユニット		●			●
バッテリーチャージャーステータスユニット(BEOB_GEN2)		●			●
パワーステアリング	●	●	●		●
パワーステアリング(DAE)	●	●		●	●
パワーステアリング(DAE_A515)	●	●	●		●
パワーステアリング(DAE_BVH2)	●	●			●
パワーステアリング(GEP)	●	●	●		●
パワーステアリング(SSCU)	●	●			●
パワーステアリング(オートサーチ(パワーステアリング))	●	●	●		●
パワーステアリングエレクトリックポンプユニット(DAE_BVH2)	●	●			●
パワーステアリングエレクトリックポンプユニット(GEP)	●	●	●		●
ハンズフリーキット	●	●	●	●	●
ハンズフリーキット ボータブルユニット(BOITIER_NOMADE)	●	●	●		●
ハンズフリーキット ボータブルユニット(KML)	●	●	●		●
ハンズフリーキット ボータブルユニット(オートサーチ(ハンズフリーキット))	●	●	●		●
ハンズフリーステアリングアクセスエレクトロニクスモジュール(BML)	●	●	●		●
ハンズフリーユニット(IDT)	●		●		
ハンズフリーユニット(PMN_PS)	●	●	●		
ビルトインシステムインターフェイス	●	●	●	●	●
ビルトインシステムインターフェイス(BS1_2010)	●			●	●
ビルトインシステムインターフェイス(BS1)	●				
ビルトインシステムインターフェイス(BS12010)	●			●	●
ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BS1))	●			●	●
ビルトインシステムインタフェース	●	●		●	●
ヘッドアップディスプレイ(VTH_UDS)	●	●	●		●
ヘッドランプアジャスター ディレクショナルヘッドランプ	●	●	●		●
ヘッドランプアジャスター ディレクショナルヘッドランプ(LADCT)	●	●	●		●
ヘッドランプハイトコネクター	●	●	●	●	●
ホールディングルーフ	●	●	●		●

●ブジョー 対応システム(Ver 2021.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ホールディングルーフ (BTE)	●	●	●		●
ボディワークコンバージョンユニット	●	●			●
ボディワークコンバージョンユニット (BTC)	●	●			●
マルチファンクションスクリーン (EMF_C_UDS)	●		●		●
マルチファンクションスクリーン (タイプ 'C' (ドットマトリックス))	●	●	●	●	●
マルチファンクションスクリーン (タイプ 'C カラー' (ドットマトリックス))	●			●	●
マルチファンクションスクリーン (タイプ 'C' (ドットマトリックス))	●	●	●	●	●
マルチファンクションディスプレイ	●	●	●	●	●
マルチファンクションディスプレイ (AMF)	●	●	●		●
マルチファンクションディスプレイ (EMF)	●	●	●	●	●
マルチファンクションディスプレイ (タイプ 'C カラー' (ドットマトリックス))	●			●	●
マルチファンクションディスプレイ (タイプ 'C' (ドットマトリックス))	●	●	●	●	●
マルチプレクスコントロールパネル	●	●	●		●
マルチプレクスコントロールパネル (FMUX)	●	●	●		●
マルチプレクス添加剤添加ポンプ	●	●	●	●	●
マルチプレクアドアダプティブアッディングポンプECU	●	●	●	●	●
ムービングパネルデフレクター (DEFL_PAN_MOBIL)	●	●	●		●
メインビームアシスタントECU (RETRO_INT)	●	●	●		●
ラジオ	●	●	●	●	●
ラジオ (RD4)	●	●	●		●
ラジオ (RD45)	●	●	●		●
ラジオ (RDE)	●	●	●		●
ラジオ (オートサーチ (ラジオ))	●	●	●		●
ラジオ (オートラジオ)	●	●	●		●
リアエアコン (BCC_ADD)	●	●	●		●
リアエアコンコントロールパネル (IHM_AR_CENTRAL)	●	●	●		●
リアエアコンテーブル (TAB_CLIM_AR)	●	●	●		●
レイン サンライトセンサー	●				●
レイン 輝度センサー (PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
レインアンドライトセンサー (PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
レイン-サンライトセンサー (CDPL_UDS_HELLA)	●	●		●	●
レイン-サンライトセンサー (PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
レイン-サンライトセンサー (レイン 輝度センサー)	●				●
レインセンサー	●				●
ロールオーバーECU	●	●			●
右スライドサイドドア (MDPLC_D)	●	●	●		●
右ハンズフルアクセスECU (BAAST)					●
運転席シートポジションメモリーモジュール (BDMC)	●	●	●		●
運転席ドアモジュール	●	●	●		●
運転席ドアモジュール (EDPC)	●	●	●		●
運転席ドアモジュール (PDPC)	●	●	●		●
運転席ドアモジュール (オートサーチ (運転席ドアモジュール))	●	●	●		●
運転席側ドアコントロールパッド	●	●	●		●
外部CDプレーヤー	●	●	●		●
高周波数レシーバー (RHF)	●	●			●
左スライドサイドドア (MDPLC_G)	●	●	●		●
左ハンズフルアクセスECU (BAASL)					●
車間距離支援 (ARTIV_UDS)	●	●			●
車間距離支援 (RADAR_AV_4)	●	●			●
車線逸脱警報システム (AFIL)	●	●	●		●
車両電話	●	●		●	●
助手席シートポジションメモリーモジュール (BDMP)	●	●	●		●
助手席ドアモジュール	●	●	●		●
助手席ドアモジュール (EDPP)	●	●	●		●
助手席側ドアコントロールパッド	●	●	●		●
侵入警報サイレン	●	●	●	●	●
多機能ビデオカメラ (CVM_2)	●	●	●		●
多機能ビデオカメラ (CVM_3)	●	●	●		●
追加ヒーター (CHAUFF_ADD)	●	●	●		●
電源保護 管理ユニット (BPGA2010)		●			●
電源保護管理ユニット (BPGA2010)		●			●
電子セカンダリーブレーキ	●	●	●	●	●
電子セカンダリーブレーキ (FSE)	●	●	●	●	●
電子パーキングブレーキ	●	●	●	●	●
電動リトラクタブルルーフ	●	●	●	●	●
盗難防止アラーム (アラーム)	●	●	●		●
盗難防止アラーム (オートサーチ (アラーム))	●	●	●		●
盗難防止アラーム (オートサーチ (盗難防止アラーム))	●				●
歩行者衝突検出装置 (DETECT_CHOC_PIETON)	●	●			●
未装備警告灯 (TNB)			●		●

