

●ルノー 作業サポート (Ver 2021.06)

システム	項目
4WD	コンピューター初期化
4WD	車両タイプ
4WD	初期化後のパラメーター修正
4WD	設定書込み
4WD	速度記号
4WD	目標歯数チェック
ABS	ABSソレノイドバルブ
ABS	ESPセンサー登録
ABS	ESP自動再接続しきい値
ABS	Gセンサー
ABS	VIN書込み
ABS	エア抜き
ABS	エア抜きサイクル1
ABS	エア抜きサイクル2
ABS	オートストップランプ照明承認
ABS	ギアボックスタイプ
ABS	シャーシ劣化登録
ABS	ステアリングアングルセンサー初期化
ABS	ステアリングホイールアングルオフセットセンサー
ABS	ステアリングホイールアングルセンサー
ABS	ステアリングホイールアングルセンサー登録
ABS	ストップランプ照明承認防止
ABS	センサーオフセット
ABS	トレーラースタビリティ機能
ABS	ヒルスタートアシスト
ABS	ブレーキ圧力センサーオフセット
ABS	フロント右エア抜き
ABS	フロント右ホイールエア抜き
ABS	フロント右ホイールソレノイドバルブ
ABS	フロント左エア抜き
ABS	フロント左ホイールエア抜き
ABS	フロント左ホイールソレノイドバルブ
ABS	リア右ホイールエア抜き
ABS	リア右ホイールソレノイドバルブ
ABS	リア左ホイールエア抜き

●ルノー 作業サポート (Ver 2021.06)

システム	項目
ABS	リア左ホイールソレノイドバルブ
ABS	リセット
ABS	圧力センサー
ABS	横Gセンサー
ABS	横Gセンサーオフセット
ABS	改善グリップ機能
ABS	最新のアフターセールス情報書込み
ABS	車両パラメーター
ABS	縦Gセンサー
ABS	縦Gセンサーオフセット
ABS	初期車速
ABS	設定読み込み
ABS	速度記号
ABS	目標歯数チェック
ABS	目標歯数チェックリセット
ABS	油圧ブレーキ調整
ABS	油圧ユニット ブレーキ系統エア抜き
AVM	カメラキャリブレーション初期化
AVM	トップビュー境目の強調表示
AVM	警告文言語切替え
AVM	舵角センサー調整
AVM	予想進路線表示
UCH	[設定書込み]フラッシングブザー
UCH	ABSによるハザード警告灯点灯
UCH	VIN書込み
UCH	アクセス/スタータータイプ
UCH	イモビライザー
UCH	インターバルバリエーション(スピード)
UCH	エアバッグ
UCH	エネルギーマネージメント記憶データ
UCH	エンジン型式
UCH	オートリロック
UCH	オーバースピードファンクション(アラビア)
UCH	カーテシーランプ(タイマー)
UCH	カード検出テスト

●ルノー 作業サポート (Ver 2021.06)

システム	項目
UCH	ギアボックスタイプ
UCH	キータイプ
UCH	キーレス機能車両(カード点検)
UCH	キーロック
UCH	キー登録
UCH	シートベルト未装着検知
UCH	スキャンナビア走行ライト
UCH	スターターリレー要求
UCH	ステアリングロック
UCH	ストレージモードOFF(新型車)
UCH	セカンドフィッティングアラーム
UCH	セレクトティブドア開
UCH	セントラルロッキングボタン型式
UCH	ソフトウェアロック
UCH	ダイアグによるRaid機能認証
UCH	デアイサー機能
UCH	デッドロック
UCH	トレーラー検出
UCH	バルブセット選択
UCH	フロントフォグランプ
UCH	メイク
UCH	ラジオ周波数
UCH	ランプタイマー電源
UCH	リアアンテナ接続
UCH	リアガラスワイパー
UCH	リモートエンジンス始動
UCH	リモートロック警報ブザー
UCH	外気温度センサー
UCH	駆動型式
UCH	警告音
UCH	高圧ポンプカウンター
UCH	始動サイクル数
UCH	次のタイヤ交換
UCH	車両タイプ
UCH	車両ロック(走行時オートロック作動)

●ルノー 作業サポート (Ver 2021.06)

システム	項目
UCH	初期取付けペリメーター保護
UCH	衝突時ハザード点灯
UCH	設定書込み
UCH	設定値31
UCH	設定読み込み
UCH	走行時リアガラスヒーター作動
UCH	盗難防止アラームトリガースイッチ
UPC	VIN書込み
UPC	エアコンタイプ(車両パラメーター)
UPC	エンジン型式(車両パラメーター)
UPC	ガス機器(車両パラメーター)
UPC	ギアボックスタイプ(車両パラメーター)
UPC	コンピューター再初期化
UPC	コンピューター初期化
UPC	スターター劣化カウンター
UPC	ストップアンドスタート機能設定
UPC	バッテリー劣化カウンター算出
UPC	フロントフォグランプ(車両パラメーター)
UPC	ヘッドライトウォッシャー(車両パラメーター)
UPC	高圧ポンプカウンター
UPC	高圧ポンプカウンター[RZ012]
UPC	高圧ポンプカウンター[VP027]
UPC	始動サイクル回数
UPC	始動サイクル数
UPC	始動回数
UPC	車両パラメーター
UPC	設定書込み
UPC	設定読み込み
UPC	内部保護リセット
インストルメントパネル	ADACディスプレイ
インストルメントパネル	VIN書込み
インストルメントパネル	エンジンイモビライザー
インストルメントパネル	オイルサービス&総走行距離(マイル-km)
インストルメントパネル	オイル交換カウンターリセット
インストルメントパネル	オイル交換の間隔(単位:km)

●ルノー 作業サポート (Ver 2021.06)

システム	項目
インストルメントパネル	オイル交換の間隔(単位:月)
インストルメントパネル	オイル交換時期:現在値(km)
インストルメントパネル	オイル交換時期:現在値(月)
インストルメントパネル	オイル交換頻度(カスタマイズ)
インストルメントパネル	オートライト
インストルメントパネル	オーバースピードファンクション(アラビア)
インストルメントパネル	オドメーター(単位:km)
インストルメントパネル	オドメーター(単位:マイル)
インストルメントパネル	オドメーター更新
インストルメントパネル	カード キー
インストルメントパネル	ギアボックスタイプ
インストルメントパネル	クルーズコントロール/スピードリミッター
インストルメントパネル	クルーズコントロール スピードリミッター
インストルメントパネル	クロック
インストルメントパネル	コンピューター再起動
インストルメントパネル	コンピューター初期化
インストルメントパネル	シートベルトウォーニングモジュール
インストルメントパネル	シートベルト警告音
インストルメントパネル	スロープセンサー調整
インストルメントパネル	タイヤ空気圧モニタリング
インストルメントパネル	タイヤ空気圧単位
インストルメントパネル	タンク容量
インストルメントパネル	ディスタンスユニット
インストルメントパネル	バッテリーチャージ警告情報
インストルメントパネル	フューエルセンサー補正(D01)
インストルメントパネル	フューエルセンサー補正(ヨーロッパ)
インストルメントパネル	レオスタット検出
インストルメントパネル	外気温度
インストルメントパネル	軌道制御
インストルメントパネル	距離単位
インストルメントパネル	言語設定
インストルメントパネル	次のオイル交換までの距離
インストルメントパネル	最新のアフターセールス情報書込み
インストルメントパネル	車体タイプ
インストルメントパネル	車両タイプ

●ルノー 作業サポート (Ver 2021.06)

システム	項目
インストルメントパネル	車両速度信号送信機
インストルメントパネル	消費量計測ユニット
インストルメントパネル	水温
インストルメントパネル	設定書込み
インストルメントパネル	設定読み込み
インストルメントパネル	設定表示のみ
インストルメントパネル	速度警告音
インストルメントパネル	燃料タイプ
インストルメントパネル	燃料計補正
インストルメントパネル	燃料計補正 (LCDディスプレイ)
インストルメントパネル	燃料計補正 (アナログディスプレイ)
インストルメントパネル	燃料警告限度引き上げ
インストルメントパネル	微粒子フィルター
インストルメントパネル	予備容量
エアコン	VIN書込み
エアコン	エバポレーター温度センサー無
エアコン	エバポレーター温度センサー有
エアコン	クーラントセンサー無
エアコン	クーラントセンサー有
エアコン	コントロール (パーマネント式)
エアコン	コントロール (ワンタッチ式)
エアコン	コンピューター再初期化
エアコン	コンフィグレーション (循環フラップ自動設定無)
エアコン	コンフィグレーション (循環フラップ自動設定有)
エアコン	コンプレッサー (サンデン)
エアコン	コンプレッサー (ハリソン)
エアコン	プローブ設定 (Behr)
エアコン	プローブ設定 (ホクリク)
エアコン	リサイクルモータータイマー無
エアコン	リサイクルモータータイマー有
エアコン	設定
エアコン	設定読み込み
エアコン	地域
エアバッグ プリテンショナー	VIN書込み
エアバッグ プリテンショナー	コンピューターロック

●ルノー 作業サポート (Ver 2021.06)

システム	項目
エアバッグ プリテンショナー	コンピューターロック解除
エアバッグ プリテンショナー	ハンドル位置
エアバッグ プリテンショナー	設定読み込み
エアバッグ プリテンショナー	[設定書込み]サイドON(ステアリングホイール)
エアバッグ プリテンショナー	[設定書込み]シートベルトランプ
エアバッグ プリテンショナー	[設定書込み]シートベルトリマインダーブザー
エアバッグ プリテンショナー	[設定書込み]フロント右手動イナーシャホイール
エアバッグ プリテンショナー	[設定書込み]フロント左手動イナーシャホイール
エアバッグ プリテンショナー	[設定書込み]運転席サイドインパクトセンサー
エアバッグ プリテンショナー	[設定書込み]運転席チェストサイドエアバッグ
エアバッグ プリテンショナー	[設定書込み]運転席バックルセンサー
エアバッグ プリテンショナー	[設定書込み]運転席バックルベルトプリテンショナー
エアバッグ プリテンショナー	[設定書込み]運転席フロントエアバッグ
エアバッグ プリテンショナー	[設定書込み]助手席エアバッグロックモード
エアバッグ プリテンショナー	[設定書込み]助手席エアバッグ警告灯
エアバッグ プリテンショナー	[設定書込み]助手席サイドインパクトセンサー
エアバッグ プリテンショナー	[設定書込み]助手席チェストサイドエアバッグ
エアバッグ プリテンショナー	[設定書込み]助手席バックルベルトプリテンショナー
エアバッグ プリテンショナー	[設定書込み]助手席フロントエアバッグ
エアバッグ プリテンショナー	[設定書込み]衝突情報接続
エアバッグ プリテンショナー	VIN書込み
エアバッグ プリテンショナー	エア抜きサイクル1
エアバッグ プリテンショナー	エア抜きサイクル2
エアバッグ プリテンショナー	ギアボックスタイプ
エアバッグ プリテンショナー	コンピューターロック
エアバッグ プリテンショナー	コンピューターロック解除
エアバッグ プリテンショナー	サイドエアバッグありE
エアバッグ プリテンショナー	サイドエアバッグありリアチェストエアバッグなしJ
エアバッグ プリテンショナー	サイドエアバッグなしB/C
エアバッグ プリテンショナー	サイドエアバッグなしE
エアバッグ プリテンショナー	サイドエアバッグなしJ
エアバッグ プリテンショナー	サイドエアバッグなしK/L
エアバッグ プリテンショナー	システムコンポーネント設定
エアバッグ プリテンショナー	ステアリングホイールアングルオフセットセンサー
エアバッグ プリテンショナー	ステアリングホイールアングルセンサー

●ルノー 作業サポート (Ver 2021.06)

システム	項目
エアバッグ プリテンショナー	ステアリングホイールアングルセンサー登録
エアバッグ プリテンショナー	トリガーライン設定
エアバッグ プリテンショナー	トレーラースタビリティ機能
エアバッグ プリテンショナー	ハンドル位置
エアバッグ プリテンショナー	ヒルスタートアシスト
エアバッグ プリテンショナー	ブレーキ圧力センサーオフセット
エアバッグ プリテンショナー	フロント/リアチェスト+ヘッドエアバッグありB/C
エアバッグ プリテンショナー	フロントチェスト+カーテンエアバッグありK/L
エアバッグ プリテンショナー	フロントチェスト+ヘッドエアバッグありB/C
エアバッグ プリテンショナー	フロントバックルプリテンショナーメーター
エアバッグ プリテンショナー	フロント右エア抜き
エアバッグ プリテンショナー	フロント右チェスト+カーテンエアバッグありK/L
エアバッグ プリテンショナー	フロント左エア抜き
エアバッグ プリテンショナー	ヘッドエアバッグありG/S
エアバッグ プリテンショナー	ヘッドエアバッグなしG/S
エアバッグ プリテンショナー	リアイナーシャリール
エアバッグ プリテンショナー	リセット
エアバッグ プリテンショナー	運転席カーテンサイドエアバッグ
エアバッグ プリテンショナー	運転席シートバックルセンサー
エアバッグ プリテンショナー	運転席シートポジションセンサー
エアバッグ プリテンショナー	運転席フロントエアバッグ系統1
エアバッグ プリテンショナー	運転席フロントエアバッグ系統2
エアバッグ プリテンショナー	運転席フロントチェストサイドエアバッグ
エアバッグ プリテンショナー	運転席ラップストラップ/シートエアバッグ
エアバッグ プリテンショナー	運転席側リアストラップセンサー
エアバッグ プリテンショナー	運転席側リアチェストサイドエアバッグ
エアバッグ プリテンショナー	運転席側リアフロントエアバッグ
エアバッグ プリテンショナー	横Gセンサー
エアバッグ プリテンショナー	横Gセンサーオフセット
エアバッグ プリテンショナー	改善グリップ機能
エアバッグ プリテンショナー	最新のアフターセールス情報書込み
エアバッグ プリテンショナー	車両タイプ
エアバッグ プリテンショナー	縦Gセンサー
エアバッグ プリテンショナー	縦Gセンサーオフセット
エアバッグ プリテンショナー	助手席エアバッグロックモード

●ルノー 作業サポート (Ver 2021.06)

システム	項目
エアバッグ プリテンショナー	助手席カーテンサイドエアバッグ
エアバッグ プリテンショナー	助手席シートバックルセンサー
エアバッグ プリテンショナー	助手席フロントエアバッグ系統1
エアバッグ プリテンショナー	助手席フロントエアバッグ系統2
エアバッグ プリテンショナー	助手席フロントチェストサイドエアバッグ
エアバッグ プリテンショナー	助手席ラップストラップ/シートエアバッグ
エアバッグ プリテンショナー	助手席側リアストラップセンサー
エアバッグ プリテンショナー	助手席側リアチェストサイドエアバッグ
エアバッグ プリテンショナー	助手席側リアフロントエアバッグ
エアバッグ プリテンショナー	乗員検知センサー
エアバッグ プリテンショナー	設定書込み
エアバッグ プリテンショナー	設定読み込み
エアバッグ プリテンショナー	速度記号
エアバッグ プリテンショナー	目標歯数チェック
エンジン	[その他設定] シリンダー1インジェクターコード
エンジン	[その他設定] シリンダー2インジェクターコード
エンジン	[その他設定] シリンダー3インジェクターコード
エンジン	[その他設定] シリンダー4インジェクターコード
エンジン	[消去] ECUメモリー
エンジン	[消去] EGRバルブ登録
エンジン	[消去] エアダンパーバルブ登録
エンジン	[消去] プリヒーターユニット
エンジン	[消去] レール圧力センサー適応
エンジン	[消去] 空燃比センサー登録
エンジン	[消去] 登録値
エンジン	[消去] 燃料供給防止
エンジン	[消去] 排気インジェクター系統
エンジン	[消去] 微粒子フィルター相対圧力センサー
エンジン	[消去] 平均気温
エンジン	ECUメモリー
エンジン	ECUメモリー消去
エンジン	EGRバイパス登録
エンジン	EGRバルブ
エンジン	EGRバルブ適応
エンジン	EGRバルブ登録

●ルノー 作業サポート (Ver 2021.06)

システム	項目
エンジン	EGR適応
エンジン	EGR適応値登録
エンジン	EGR登録
エンジン	EVAPシステムクローズ
エンジン	Gセンサーキャリブレーション
エンジン	OBDテストスタート:触媒コンバーター
エンジン	OBDテスト開始:O2センサー
エンジン	TPS学習値消去
エンジン	VIN書込み
エンジン	VIN登録
エンジン	VVELポジションセンサー調整
エンジン	アイドリングストップアンドスタート回数
エンジン	アイドルレギュレーション学習値消去
エンジン	アイドル回転数の減少
エンジン	アイドル回転数減少
エンジン	アイドル回転数増加
エンジン	アイドル吸入空気量学習(急速TAS学習)
エンジン	アイドル空気量学習 - サービスモード
エンジン	アイドル空気量学習 - ファクトリーモード
エンジン	アルコールレベル登録
エンジン	イグニッションコイル適応
エンジン	インジェクション禁止
エンジン	インジェクター
エンジン	インジェクターIDコード登録
エンジン	インジェクターコード入力
エンジン	インジェクターシリンダー1
エンジン	インジェクターシリンダー2
エンジン	インジェクターシリンダー3
エンジン	インジェクターシリンダー4
エンジン	インジェクターシリンダー5
エンジン	インジェクターシリンダー6
エンジン	インジェクター制御ロック
エンジン	インジェクター制御ロック解除
エンジン	インジェクター適応
エンジン	インジェクター適応1

●ルノー 作業サポート (Ver 2021.06)

システム	項目
エンジン	インジェクター適応2
エンジン	インジェクター適応3
エンジン	インジェクター適応4
エンジン	ウェイストゲートレギュレーション
エンジン	エアコンあり
エンジン	エアコンなし
エンジン	エアダンパーバルブ登録
エンジン	エアフローメーター登録
エンジン	エンジンインジェクターコード
エンジン	エンジンパラメーター適応
エンジン	エンジン適応
エンジン	エンジン適応[RZ002]
エンジン	エンジン適応[RZ003]
エンジン	オイルベーパーヒーター
エンジン	オートマチックトランスミッション無
エンジン	オートマチックトランスミッション有
エンジン	オルタネーター電圧設定値
エンジン	カムシャフトセンサー登録
エンジン	カムシャフトレギュレーションプログラミング
エンジン	キャビンフィルター交換後適応
エンジン	キャビンフィルター再生
エンジン	クルーズコントロール スピードリミッター登録
エンジン	コンピューター交換(データ未保存)
エンジン	コンピューター交換後(データ未保存)
エンジン	サーモプランジャーあり
エンジン	サーモプランジャーなし
エンジン	サブスターター&ジェネレーター作動カウンタークリア
エンジン	サブバッテリー放電電流積算値クリア
エンジン	シリンダー1インジェクターコード
エンジン	シリンダー2インジェクターコード
エンジン	シリンダー3インジェクターコード
エンジン	シリンダー4インジェクターコード
エンジン	スターター作動回数クリア
エンジン	スターター適応値
エンジン	スタート駆動回数

●ルノー 作業サポート (Ver 2021.06)

システム	項目
エンジン	スタティック 自動設定テスト
エンジン	スタティックテスト
エンジン	ストップアンドスタート機能
エンジン	スロットル位置閉学習
エンジン	スロットル制限登録
エンジン	スワールフラップ
エンジン	スワールフラップあり
エンジン	スワールフラップ登録
エンジン	セルフ学習制御
エンジン	ターボチャージャー登録
エンジン	バキュームポンプ作動要求
エンジン	バッテリー放電電流積算クリア
エンジン	パワーステアリングあり
エンジン	パワーステアリングエレクトリックポンプユニットあり
エンジン	パワーステアリングエレクトリックポンプユニットなし
エンジン	パワーステアリングなし
エンジン	バンファーストアイドル回転数減少
エンジン	バンファーストアイドル回転数増加
エンジン	ピンキングセンサー登録
エンジン	ブースト圧力センサー登録
エンジン	フューエルフローレギュレーター
エンジン	フューエルポンプ登録
エンジン	フライホイール目標値プログラミング
エンジン	フライホイール目標値プログラミング[RZ037]
エンジン	フライホイール目標値プログラミング[RZ061]
エンジン	プリヒーターユニット
エンジン	プリヒーティング抑制
エンジン	プリヒーティング抑制停止
エンジン	フロントO2センサー
エンジン	ボイラーあり
エンジン	ボイラーなし
エンジン	ポンプ圧力レギュレータータイプ
エンジン	マニホールド圧力センサー登録
エンジン	リッチネスレギュレーション登録
エンジン	レール圧力センサー適応

●ルノー 作業サポート (Ver 2021.06)

システム	項目
エンジン	圧カレギュレーション適応
エンジン	吸気フラップ
エンジン	吸気フラップ適応
エンジン	空気流路登録
エンジン	空燃比センサー登録
エンジン	空燃比初期学習
エンジン	空燃比適応値
エンジン	高圧ポンプカウンター
エンジン	高圧ポンプカウンター[RZ079]
エンジン	高圧ポンプカウンター[RZ097]
エンジン	高圧ポンプカウンター[VP344]
エンジン	高圧系統リークテスト
エンジン	始動サイクル回数[RZ079]
エンジン	始動サイクル回数[VP343]
エンジン	始動サイクル数
エンジン	始動回数1
エンジン	始動回数2
エンジン	始動回数3
エンジン	始動回数4
エンジン	車室ヒーティングレジスターあり
エンジン	車室ヒーティングレジスターなし
エンジン	車両機能登録
エンジン	消去
エンジン	触媒コンバーター
エンジン	触媒コンバーターテスト
エンジン	設定
エンジン	設定値29
エンジン	設定読み込み
エンジン	全インジェクターシリンダー
エンジン	低圧EGRバルブプログラミング
エンジン	点火時期調整
エンジン	電力消費抑制
エンジン	電力消費抑制停止
エンジン	登録再初期化
エンジン	登録値

●ルノー 作業サポート (Ver 2021.06)

システム	項目
エンジン	登録値消去
エンジン	燃圧除去
エンジン	燃料供給防止
エンジン	燃料供給防止解除
エンジン	排気インジェクター系統
エンジン	排気フラップLow設定
エンジン	排気フラップLo設定
エンジン	微粒子フィルター交換
エンジン	微粒子フィルター交換後
エンジン	微粒子フィルター差圧センサー
エンジン	微粒子フィルター再生後(診断機使用)
エンジン	微粒子フィルター再生後適応
エンジン	微粒子フィルター相対圧力センサー
エンジン	噴射ポンプ適応
エンジン	噴射ポンプ適応 [RZ077]
エンジン	噴射ポンプ適応 [RZ093]
エンジン	噴射時間登録
エンジン	噴射適応値
エンジン	平均気温
エンジン	目標アイドル回転数調整
エンジン	目標点火時期補正
オートマチックギアボックス	[消去]クラッチ初期閉位置
オートマチックギアボックス	[消去]スリップポイント登録
オートマチックギアボックス	[消去]登録値
オートマチックギアボックス	ABSモータートルク点検
オートマチックギアボックス	OBDメモリー消去
オートマチックギアボックス	VIN書込み
オートマチックギアボックス	エアコン(ワイヤー接続)
オートマチックギアボックス	エアコン接続故障検出
オートマチックギアボックス	エンジントルクコントロール機能
オートマチックギアボックス	オイル劣化カウンター
オートマチックギアボックス	ギアボックス車両Gセンサー初期化
オートマチックギアボックス	クラッチポジション登録
オートマチックギアボックス	クラッチ開位置登録
オートマチックギアボックス	クラッチ劣化

●ルノー 作業サポート (Ver 2021.06)

システム	項目
オートマチックギアボックス	コンバーターロックアップ調整
オートマチックギアボックス	シフトドラム基準位置
オートマチックギアボックス	スリップポイント登録
オートマチックギアボックス	セレクターレバーロック
オートマチックギアボックス	トランスミッションオイル交換日書込み
オートマチックギアボックス	ニュートラルポジション登録
オートマチックギアボックス	リセット
オートマチックギアボックス	レバーロック接続故障検出
オートマチックギアボックス	軌道制御
オートマチックギアボックス	最新クラッチ交換日書込み
オートマチックギアボックス	最新のアフターセールス情報書込み
オートマチックギアボックス	自動適応
オートマチックギアボックス	自動適応値消去
オートマチックギアボックス	設定読み込み
オートマチックギアボックス	選択/係合範囲登録
ガスエンジン	設定読み込み
コネクションユニット	[設定書込み]フラッシングブザー
コネクションユニット	オートリロック設定
コネクションユニット	設定読み込み
サスペンション	最新のアフターセールス情報書込み
シートメモリー	シート停止位置登録
テレマティックコントロールユニット	リセット
トラッカー	設定読み込み
パーキングアシスタンス	VIN書込み
パーキングアシスタンス	キャラバン牽引距離
パーキングアシスタンス	サイド検出
パーキングアシスタンス	トーン調整
パーキングアシスタンス	ブザー音量
パーキングアシスタンス	フロントトーン設定
パーキングアシスタンス	フロントブザー音量
パーキングアシスタンス	フロント検出
パーキングアシスタンス	リア検出
パーキングアシスタンス	最新のアフターセールス情報書込み
パーキングアシスタンス	車両情報
パーキングアシスタンス	設定読み込み

●ルノー 作業サポート (Ver 2021.06)

システム	項目
パーキングブレーキ	Gセンサー
パーキングブレーキ	VIN書込み
パーキングブレーキ	キャラバン牽引距離
パーキングブレーキ	サイド検出
パーキングブレーキ	シュー/ライニングエネルギーカウンター
パーキングブレーキ	トーン調整
パーキングブレーキ	パワーアシストパーキングブレーキ
パーキングブレーキ	ブザー音量
パーキングブレーキ	ブレーキライニングフリクション学習
パーキングブレーキ	フロント検出
パーキングブレーキ	メンテナンスモード無効化
パーキングブレーキ	メンテナンスモード有効化
パーキングブレーキ	リアブレーキユニットリポジショニング
パーキングブレーキ	リアブレーキユニット初期化
パーキングブレーキ	リア検出
パーキングブレーキ	傾斜初期化
パーキングブレーキ	車両設定
パーキングブレーキ	設定書込み
パーキングブレーキ	設定読み込み
バリアブルPAS	VIN書込み
バリアブルPAS	コンピューター調整
バリアブルPAS	ステアリングホイールアングルオフセットセンサー
バリアブルPAS	ステアリングホイールアングルセンサー登録
バリアブルPAS	チューニングバージョン番号
バリアブルPAS	最新のアフターセールス情報書込み
バリアブルPAS	設定読み込み
ハンズフリーモジュール	設定読み込み
ラジオ	最新のアフターセールス情報書込み
ラジオ	設定読み込み
運転席ドア	コンピューター再初期化