

●ボルボ アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
ABS(アンチロックブレーキシステム)	AYCブーストバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	AYCバルブ1
ABS(アンチロックブレーキシステム)	AYCバルブ2
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロントインレットバルブ(左)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロントインレットバルブ(右)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロントアウトレットバルブ(左)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロントアウトレットバルブ(右)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	LF インレット側ソレノイドバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	RF インレット側ソレノイドバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	LR インレット側ソレノイドバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	RR インレット側ソレノイドバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	LF アウトレット側ソレノイドバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	RF アウトレット側ソレノイドバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	LR アウトレット側ソレノイドバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	RR アウトレット側ソレノイドバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	エンジンポンプ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ポンプモーター
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リアインレットバルブ(左)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リアインレットバルブ(右)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リアアウトレットバルブ(左)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リアアウトレットバルブ(右)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	TRACSバルブ1
ABS(アンチロックブレーキシステム)	TRACSバルブ2
ASDM(アクティブセーフティードメインマスター)	S1コントロール
ASDM(アクティブセーフティードメインマスター)	S2コントロール
ASDM(アクティブセーフティードメインマスター)	SLB1コントロール
ASDM(アクティブセーフティードメインマスター)	SLC1コントロール
ASDM(アクティブセーフティードメインマスター)	SLC2コントロール
ASDM(アクティブセーフティードメインマスター)	SLC3コントロール
ASDM(アクティブセーフティードメインマスター)	SLTコントロール
ASDM(アクティブセーフティードメインマスター)	SLUコントロール
AUD(オーディオモジュール)	S1コントロール
AUD(オーディオモジュール)	S2コントロール
AUD(オーディオモジュール)	SLB1コントロール
AUD(オーディオモジュール)	SLC1コントロール
AUD(オーディオモジュール)	SLC2コントロール
AUD(オーディオモジュール)	SLC3コントロール
AUD(オーディオモジュール)	SLTコントロール
AUD(オーディオモジュール)	SLUコントロール
BBS(バッテリーバックアップサウンダー)	S1コントロール
BBS(バッテリーバックアップサウンダー)	S2コントロール
BBS(バッテリーバックアップサウンダー)	SLB1コントロール
BBS(バッテリーバックアップサウンダー)	SLC1コントロール
BBS(バッテリーバックアップサウンダー)	SLC2コントロール
BBS(バッテリーバックアップサウンダー)	SLC3コントロール
BBS(バッテリーバックアップサウンダー)	SLTコントロール
BBS(バッテリーバックアップサウンダー)	SLUコントロール
BCM(ブレーキコントロールモジュール)	ブースター: ON
BCM(ブレーキコントロールモジュール)	AYCブーストバルブ
BCM(ブレーキコントロールモジュール)	AYCバルブ1
BCM(ブレーキコントロールモジュール)	AYCバルブ2
BCM(ブレーキコントロールモジュール)	LF インレット側ソレノイドバルブ
BCM(ブレーキコントロールモジュール)	RF インレット側ソレノイドバルブ
BCM(ブレーキコントロールモジュール)	LR インレット側ソレノイドバルブ
BCM(ブレーキコントロールモジュール)	RR インレット側ソレノイドバルブ
BCM(ブレーキコントロールモジュール)	アイソレーションバルブ1(マスターシリンダー)
BCM(ブレーキコントロールモジュール)	アイソレーションバルブ2(マスターシリンダー)
BCM(ブレーキコントロールモジュール)	低圧フィードバルブ1
BCM(ブレーキコントロールモジュール)	低圧フィードバルブ2
BCM(ブレーキコントロールモジュール)	LF アウトレット側ソレノイドバルブ
BCM(ブレーキコントロールモジュール)	RF アウトレット側ソレノイドバルブ
BCM(ブレーキコントロールモジュール)	LR アウトレット側ソレノイドバルブ
BCM(ブレーキコントロールモジュール)	RR アウトレット側ソレノイドバルブ

●ボルボ アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
BCM(ブレーキコントロールモジュール)	ポンプ
BCM(ブレーキコントロールモジュール)	エンジンポンプ
BCM(ブレーキコントロールモジュール)	ポンプモーター
BCM(ブレーキコントロールモジュール)	S1コントロール
BCM(ブレーキコントロールモジュール)	S2コントロール
BCM(ブレーキコントロールモジュール)	SLB1コントロール
BCM(ブレーキコントロールモジュール)	SLC1コントロール
BCM(ブレーキコントロールモジュール)	SLC2コントロール
BCM(ブレーキコントロールモジュール)	SLC3コントロール
BCM(ブレーキコントロールモジュール)	SLTコントロール
BCM(ブレーキコントロールモジュール)	SLUコントロール
BCM(ブレーキコントロールモジュール)	TRACSバルブ1
BCM(ブレーキコントロールモジュール)	TRACSバルブ2
BMS(バッテリーモニタリングシステム)	S1コントロール
BMS(バッテリーモニタリングシステム)	S2コントロール
BMS(バッテリーモニタリングシステム)	SLB1コントロール
BMS(バッテリーモニタリングシステム)	SLC1コントロール
BMS(バッテリーモニタリングシステム)	SLC2コントロール
BMS(バッテリーモニタリングシステム)	SLC3コントロール
BMS(バッテリーモニタリングシステム)	SLTコントロール
BMS(バッテリーモニタリングシステム)	SLUコントロール
CCD(センターコンソールディスプレイ)	S1コントロール
CCD(センターコンソールディスプレイ)	S2コントロール
CCD(センターコンソールディスプレイ)	SLB1コントロール
CCD(センターコンソールディスプレイ)	SLC1コントロール
CCD(センターコンソールディスプレイ)	SLC2コントロール
CCD(センターコンソールディスプレイ)	SLC3コントロール
CCD(センターコンソールディスプレイ)	SLTコントロール
CCD(センターコンソールディスプレイ)	SLUコントロール
CCM(エアコン)	# ボタン
CCM(エアコン)	<<ボタン
CCM(エアコン)	>>ボタン
CCM(エアコン)	0ボタン
CCM(エアコン)	1ボタン
CCM(エアコン)	2ボタン
CCM(エアコン)	3ボタン
CCM(エアコン)	4ボタン
CCM(エアコン)	5ボタン
CCM(エアコン)	6ボタン
CCM(エアコン)	7ボタン
CCM(エアコン)	8ボタン
CCM(エアコン)	9ボタン
CCM(エアコン)	エアコンボタン
CCM(エアコン)	送風: デフロスターボタン
CCM(エアコン)	送風: フロアボタン
CCM(エアコン)	送風: ベンチレーションボタン
CCM(エアコン)	AUTO(オート)ボタン
CCM(エアコン)	CAMボタン
CCM(エアコン)	取り出しボタン
CCM(エアコン)	EXITボタン
CCM(エアコン)	折畳み式ヘッドレスト
CCM(エアコン)	フロント左シートヒーターボタン
CCM(エアコン)	フロント右シートヒーターボタン
CCM(エアコン)	ゲージ/ランプ: クイックテスト
CCM(エアコン)	ヒルディセントコントロール
CCM(エアコン)	デフロスター(Max)ボタン
CCM(エアコン)	MEDIAボタン
CCM(エアコン)	メニューボタン
CCM(エアコン)	MY CARボタン
CCM(エアコン)	NAVボタン
CCM(エアコン)	パーキングアシスト
CCM(エアコン)	電話ボタン
CCM(エアコン)	電源ボタン

●ボルボ アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
CCM(エアコン)	RADIOボタン
CCM(エアコン)	リアデフロスターボタン
CCM(エアコン)	内気循環ボタン
CCM(エアコン)	S1コントロール
CCM(エアコン)	S2コントロール
CCM(エアコン)	シートベンチレーション: 左側ボタン
CCM(エアコン)	シートベンチレーション: 右側ボタン
CCM(エアコン)	セミオートマチックパーキングアシスト
CCM(エアコン)	SLB1コントロール
CCM(エアコン)	SLC1コントロール
CCM(エアコン)	SLC2コントロール
CCM(エアコン)	SLC3コントロール
CCM(エアコン)	SLTコントロール
CCM(エアコン)	SLUコントロール
CCM(エアコン)	SOUNDボタン
CCM(エアコン)	ステータスグループ1
CCM(エアコン)	ステータスグループ2
CCM(エアコン)	ステータスグループ3
CCM(エアコン)	ストップまでボタン
CEM(セントラルエレクトロニクス)	ブレーキランプ
CEM(セントラルエレクトロニクス)	ブレーキランプ 左
CEM(セントラルエレクトロニクス)	ブレーキランプ 右
CEM(セントラルエレクトロニクス)	セントラルロックモーター(ブートリッド/テールゲート): ロック *V70, XC70のみ (POTを除く)
CEM(セントラルエレクトロニクス)	セントラルロックモーター(ブートリッド/テールゲート): アンロック
CEM(セントラルエレクトロニクス)	チャイルドロック/ダブルロックリレー
CEM(セントラルエレクトロニクス)	コーナリングランプ(左)
CEM(セントラルエレクトロニクス)	コーナリングランプ(右)
CEM(セントラルエレクトロニクス)	DRL(左)
CEM(セントラルエレクトロニクス)	DRL
CEM(セントラルエレクトロニクス)	DRL(右)
CEM(セントラルエレクトロニクス)	減光DRL
CEM(セントラルエレクトロニクス)	拡張Xリレー
CEM(セントラルエレクトロニクス)	フロントフォグランプ: ON
CEM(セントラルエレクトロニクス)	リア左フォグランプ
CEM(セントラルエレクトロニクス)	リア右フォグランプ
CEM(セントラルエレクトロニクス)	フロントフォグランプリレー
CEM(セントラルエレクトロニクス)	フロントウォッシャーモーターリレー
CEM(セントラルエレクトロニクス)	フロントウォッシャー
CEM(セントラルエレクトロニクス)	フューエルフラップ: アンロック
CEM(セントラルエレクトロニクス)	給油口アンロック
CEM(セントラルエレクトロニクス)	ヘッドライトクリーニング
CEM(セントラルエレクトロニクス)	インフォテインメントリレー
CEM(セントラルエレクトロニクス)	車内灯
CEM(セントラルエレクトロニクス)	左側ロービーム: ON
CEM(セントラルエレクトロニクス)	左側ヘッドライト(ロービーム)
CEM(セントラルエレクトロニクス)	ウinker(左)
CEM(セントラルエレクトロニクス)	ライセンスランプ
CEM(セントラルエレクトロニクス)	ハイビーム
CEM(セントラルエレクトロニクス)	ポジションランプ(左)
CEM(セントラルエレクトロニクス)	ポジションランプ(右)
CEM(セントラルエレクトロニクス)	ポジションランプ(フロント左)
CEM(セントラルエレクトロニクス)	ポジションランプ(フロント右)
CEM(セントラルエレクトロニクス)	ポジションランプ(リア左)
CEM(セントラルエレクトロニクス)	ポジションランプ(リア右)
CEM(セントラルエレクトロニクス)	ポジションランプ/サイドマーカランプ1
CEM(セントラルエレクトロニクス)	ポジションランプ/サイドマーカランプ2
CEM(セントラルエレクトロニクス)	リアウォッシャーモーターリレー
CEM(セントラルエレクトロニクス)	リアウォッシャー
CEM(セントラルエレクトロニクス)	リアウインドワイパー
CEM(セントラルエレクトロニクス)	ヘッドライトクリーニングリレー
CEM(セントラルエレクトロニクス)	リアウインドウウォッシャーリレー(5 DRS)
CEM(セントラルエレクトロニクス)	ハイビームリレー
CEM(セントラルエレクトロニクス)	バックランプ

●ボルボ アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
GEM(セントラルエレクトロニクス)	右側ロービーム: ON
GEM(セントラルエレクトロニクス)	右側ヘッドライト(ロービーム)
GEM(セントラルエレクトロニクス)	ウインカー(右)
GEM(セントラルエレクトロニクス)	S1コントロール
GEM(セントラルエレクトロニクス)	S2コントロール
GEM(セントラルエレクトロニクス)	セカンダリーバッテリーリレー(201044-)
GEM(セントラルエレクトロニクス)	セカンダリーバッテリーリレー(-201044)
GEM(セントラルエレクトロニクス)	SLB1コントロール
GEM(セントラルエレクトロニクス)	SLC1コントロール
GEM(セントラルエレクトロニクス)	SLC2コントロール
GEM(セントラルエレクトロニクス)	SLC3コントロール
GEM(セントラルエレクトロニクス)	SLTコントロール
GEM(セントラルエレクトロニクス)	SLUコントロール
GEM(セントラルエレクトロニクス)	ストップランプ
GEM(セントラルエレクトロニクス)	テールゲート/ブートリッド: アンロック
GEM(セントラルエレクトロニクス)	フロントガラスワイパー(高速)
GEM(セントラルエレクトロニクス)	フロントガラスワイパー(低速)
GEM(セントラルエレクトロニクス)	ワイパー
DDM(運転席ドア)	セントラルロックモーター(運転席ドア): ロック
DDM(運転席ドア)	セントラルロックモーター(運転席ドア): アンロック
DDM(運転席ドア)	セントラルロックモーター(運転席側リアドア): ロック
DDM(運転席ドア)	セントラルロックモーター(運転席側リアドア): アンロック
DDM(運転席ドア)	セントラルロックスイッチ(ロック)
DDM(運転席ドア)	セントラルロックスイッチ(アンロック)
DDM(運転席ドア)	チャイルドロック: リアドアアクチュエーター(電動チャイルドロックのみ)
DDM(運転席ドア)	チャイルドセーフティスイッチ
DDM(運転席ドア)	デフロスター(運転席ドア)
DDM(運転席ドア)	フロントドアアクチュエーター: ダブルロック
DDM(運転席ドア)	運転席側ウィンドウスイッチ: ダウン
DDM(運転席ドア)	運転席側ウィンドウスイッチ: アップ
DDM(運転席ドア)	運転席側フロントドア(ロック)
DDM(運転席ドア)	運転席側リアドア(ロック)
DDM(運転席ドア)	運転席側フロントドア(アンロック)
DDM(運転席ドア)	運転席側リアドア(アンロック)
DDM(運転席ドア)	運転席側フロントドアステータス(ロック)
DDM(運転席ドア)	運転席側フロントドアステータス(ロック/ダブルロック)
DDM(運転席ドア)	運転席側フロントドアステータス(アンロック)
DDM(運転席ドア)	運転席側フロントドアステータス(アンロック/ダブルアンロック)
DDM(運転席ドア)	フロント左ウィンドウダウンスイッチ
DDM(運転席ドア)	フロント左ウィンドウアップスイッチ
DDM(運転席ドア)	フロント右ウィンドウダウンスイッチ
DDM(運転席ドア)	フロント右ウィンドウアップスイッチ
DDM(運転席ドア)	フロントウィンドウモーターステータス(ダウン): ON
DDM(運転席ドア)	フロントウィンドウモーターステータス(アップ): ON
DDM(運転席ドア)	フロントウィンドウモーターステータス(ダウン)
DDM(運転席ドア)	フロントウィンドウモーターステータス(アップ)
DDM(運転席ドア)	左ウィンドウダウンスイッチ
DDM(運転席ドア)	左ウィンドウアップスイッチ
DDM(運転席ドア)	M1: ON
DDM(運転席ドア)	M2: ON
DDM(運転席ドア)	M3: ON
DDM(運転席ドア)	ミラーコントロールモーター(下方向): 作動
DDM(運転席ドア)	ミラーコントロールモーター(折り畳み): 作動
DDM(運転席ドア)	ミラーコントロールモーター(左方向): 作動
DDM(運転席ドア)	ミラーコントロールモーター(右方向): 作動
DDM(運転席ドア)	ミラーコントロールモーター(展開): 作動
DDM(運転席ドア)	ミラーコントロールモーター(上方向): 作動
DDM(運転席ドア)	ミラーランプ
DDM(運転席ドア)	ミラー(ダウン)
DDM(運転席ドア)	ミラー格納モーター
DDM(運転席ドア)	ミラー(左)
DDM(運転席ドア)	ミラー(右)
DDM(運転席ドア)	ミラー展開モーター

●ボルボ アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
DDM (運転席ドア)	ミラー(アップ)
DDM (運転席ドア)	助手席側ウィンドウスイッチ: ダウン
DDM (運転席ドア)	助手席側ウィンドウスイッチ: アップ
DDM (運転席ドア)	運転席側リアドアロックステータス(ロック)
DDM (運転席ドア)	運転席側リアドアロックステータス(ロック/ダブルロック)
DDM (運転席ドア)	運転席側リアドアロックステータス(アンロック)
DDM (運転席ドア)	運転席側リアドアロックステータス(アンロック/ダブルアンロック)
DDM (運転席ドア)	リア運転席側ウィンドウスイッチ: ダウン
DDM (運転席ドア)	リア運転席側ウィンドウスイッチ: アップ
DDM (運転席ドア)	リア左ウィンドウダウンスイッチ
DDM (運転席ドア)	リア左ウィンドウアップスイッチ
DDM (運転席ドア)	リア助手席側ウィンドウスイッチ: ダウン
DDM (運転席ドア)	リア助手席側ウィンドウスイッチ: アップ
DDM (運転席ドア)	リア右ウィンドウダウンスイッチ
DDM (運転席ドア)	リア右ウィンドウアップスイッチ
DDM (運転席ドア)	リアウィンドウモーターステータス(ダウン): ON
DDM (運転席ドア)	リアウィンドウモーターステータス(アップ): ON
DDM (運転席ドア)	リアウィンドウモーターステータス(ダウン)
DDM (運転席ドア)	リアウィンドウモーターステータス(アップ)
DDM (運転席ドア)	リアドア: ダブルロックリレー
DDM (運転席ドア)	右ウィンドウダウンスイッチ
DDM (運転席ドア)	右ウィンドウアップスイッチ
DDM (運転席ドア)	S1コントロール
DDM (運転席ドア)	S2コントロール
DDM (運転席ドア)	サイドステップランプコントロール(OFF)
DDM (運転席ドア)	サイドステップランプコントロール(ON)
DDM (運転席ドア)	SLB1コントロール
DDM (運転席ドア)	SLC1コントロール
DDM (運転席ドア)	SLC2コントロール
DDM (運転席ドア)	SLC3コントロール
DDM (運転席ドア)	SLTコントロール
DDM (運転席ドア)	SLUコントロール
DDM (運転席ドア)	ウィンドウモーター: ダウン
DDM (運転席ドア)	ウィンドウモーター: アップ
DDM (運転席ドア)	ウィンドウモーターアップ 作動
DDM (運転席ドア)	ウィンドウモーターダウン 作動
DDM (運転席ドア)	ウィンドウ初期化 (DDM (運転席ドアモジュール) 2003~)
DDM (運転席ドア)	セントラルロックスイッチ ロック
DDM (運転席ドア)	セントラルロックスイッチ 解錠
DDM (運転席ドア)	チャイルドセーフティスイッチ 作動
DDM (運転席ドア)	デフロスター 作動
DDM (運転席ドア)	ドア警告灯 作動
DDM (運転席ドア)	フロント右ウィンドウアップスイッチ 作動
DDM (運転席ドア)	フロント右ウィンドウダウンスイッチ 作動
DDM (運転席ドア)	フロント左ウィンドウアップスイッチ 作動
DDM (運転席ドア)	フロント左ウィンドウダウンスイッチ 作動
DDM (運転席ドア)	ミラーアップ 作動
DDM (運転席ドア)	ミラーコントロールモーター右方向 作動
DDM (運転席ドア)	ミラーコントロールモーター下方向 作動
DDM (運転席ドア)	ミラーコントロールモーター左方向 作動
DDM (運転席ドア)	ミラーコントロールモーター上方向 作動
DDM (運転席ドア)	ミラーコントロールモーター折り畳み 作動
DDM (運転席ドア)	ミラーコントロールモーター展開 作動
DDM (運転席ドア)	ミラーセレクト 右作動
DDM (運転席ドア)	ミラーセレクト 左作動
DDM (運転席ドア)	ミラーダウン 作動
DDM (運転席ドア)	ミラーランプ 作動
DDM (運転席ドア)	ミラー右 作動
DDM (運転席ドア)	ミラー左 作動
DDM (運転席ドア)	リア右ウィンドウアップスイッチ 作動
DDM (運転席ドア)	リア右ウィンドウダウンスイッチ 作動
DDM (運転席ドア)	リア左ウィンドウアップスイッチ 作動
DDM (運転席ドア)	リア左ウィンドウダウンスイッチ 作動

●ボルボ アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
DDM(運転席ドア)	ロックワイヤーM1 作動
DDM(運転席ドア)	ロックワイヤーM2 作動
DDM(運転席ドア)	ロックワイヤーM3 作動
DDM(運転席ドア)	運転席ドア側デフロスター 作動
DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール)	ポンプ駆動
DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール)	セントラルロックモーター(ブートリッド/テールゲート): ロック *V70, XC70のみ (POTを除く)
DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール)	セントラルロックモーター(ブートリッド/テールゲート): アンロック
DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール)	チャイルドロック/ダブルロックリレー
DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール)	コーナリングランプ(左)
DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール)	コーナリングランプ(右)
DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール)	フロントウォッシャーモーターリレー
DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール)	フューエルフラップ: アンロック
DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール)	左側ヘッドライト(ロービーム)
DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール)	ポジションランプ(フロント左)
DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール)	ポジションランプ(フロント右)
DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール)	ポジションランプ(リア左)
DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール)	ポジションランプ(リア右)
DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール)	リアウィンドウウォッシャーリレー (S DRS)
DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール)	右側ヘッドライト(ロービーム)
DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール)	S1コントロール
DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール)	S2コントロール
DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール)	SLB1コントロール
DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール)	SLC1コントロール
DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール)	SLC2コントロール
DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール)	SLC3コントロール
DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール)	SLTコントロール
DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール)	SLUコントロール
DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール)	ストップランプ
DIM(ドライバーインフォメーション)	ABSランプ
DIM(ドライバーインフォメーション)	ABS(アンチロックブレーキシステム)ランプ OFF
DIM(ドライバーインフォメーション)	ABS(アンチロックブレーキシステム)ランプ ON
DIM(ドライバーインフォメーション)	ブレーキランプ
DIM(ドライバーインフォメーション)	充電ランプ
DIM(ドライバーインフォメーション)	ディーゼルプリヒーターランプ
DIM(ドライバーインフォメーション)	フォグランプ/ライト
DIM(ドライバーインフォメーション)	ゲージ/ランプ: クイックテスト
DIM(ドライバーインフォメーション)	パーキングブレーキランプ
DIM(ドライバーインフォメーション)	S1コントロール
DIM(ドライバーインフォメーション)	S2コントロール
DIM(ドライバーインフォメーション)	SLB1コントロール
DIM(ドライバーインフォメーション)	SLC1コントロール
DIM(ドライバーインフォメーション)	SLC2コントロール
DIM(ドライバーインフォメーション)	SLC3コントロール
DIM(ドライバーインフォメーション)	SLTコントロール
DIM(ドライバーインフォメーション)	SLUコントロール
DIM(ドライバーインフォメーション)	スピン警告灯
DIM(ドライバーインフォメーション)	SRSランプ
DIM(ドライバーインフォメーション)	SRSランプ OFF
DIM(ドライバーインフォメーション)	SRSランプ ON
DIM(ドライバーインフォメーション)	ステータスグループ1
DIM(ドライバーインフォメーション)	ステータスグループ2
DIM(ドライバーインフォメーション)	ステータスグループ3
DIM(ドライバーインフォメーション)	トレーラー表示灯
DIM(ドライバーインフォメーション)	インストルメント内の全てのディスプレイ、ランプをテスト
DIM(ドライバーインフォメーション)	ゴング音 OFF
DIM(ドライバーインフォメーション)	ゴング音 ON
DIM(ドライバーインフォメーション)	サービスリマインダーランプ OFF
DIM(ドライバーインフォメーション)	サービスリマインダーランプ ON
DIM(ドライバーインフォメーション)	ジェネラルアンバーランプ OFF
DIM(ドライバーインフォメーション)	ジェネラルアンバーランプ ON
DIM(ドライバーインフォメーション)	ジェネラルレッドランプ OFF
DIM(ドライバーインフォメーション)	ジェネラルレッドランプ ON
DIM(ドライバーインフォメーション)	ステータスグループ1 ON(継続的/可聴)

●ボルボ アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
DIM(ドライバーインフォメーション)	ステータスグループ2 ON(継続的/可聴)
DIM(ドライバーインフォメーション)	ステータスグループ3 ON(継続的/可聴)
DIM(ドライバーインフォメーション)	スピン警告灯 OFF
DIM(ドライバーインフォメーション)	スピン警告灯 ON
DIM(ドライバーインフォメーション)	チャージランプ OFF
DIM(ドライバーインフォメーション)	チャージランプ ON
DIM(ドライバーインフォメーション)	ディーゼルプリヒーターランプ OFF
DIM(ドライバーインフォメーション)	ディーゼルプリヒーターランプ ON
DIM(ドライバーインフォメーション)	トレーラー表示灯 OFF
DIM(ドライバーインフォメーション)	トレーラー表示灯 ON
DIM(ドライバーインフォメーション)	パーキングブレーキランプ OFF
DIM(ドライバーインフォメーション)	パーキングブレーキランプ ON
DIM(ドライバーインフォメーション)	ハイビームランプ OFF
DIM(ドライバーインフォメーション)	ハイビームランプ ON
DIM(ドライバーインフォメーション)	フォグランプ OFF
DIM(ドライバーインフォメーション)	フォグランプ ON
DIM(ドライバーインフォメーション)	ブレーキランプ OFF
DIM(ドライバーインフォメーション)	ブレーキランプ ON
DIM(ドライバーインフォメーション)	燃料レベル警告 OFF
DIM(ドライバーインフォメーション)	燃料レベル警告 ON
DIM(ドライバーインフォメーションモジュール)	S1コントロール
DIM(ドライバーインフォメーションモジュール)	S2コントロール
DIM(ドライバーインフォメーションモジュール)	SLB1コントロール
DIM(ドライバーインフォメーションモジュール)	SLC1コントロール
DIM(ドライバーインフォメーションモジュール)	SLC2コントロール
DIM(ドライバーインフォメーションモジュール)	SLC3コントロール
DIM(ドライバーインフォメーションモジュール)	SLTコントロール
DIM(ドライバーインフォメーションモジュール)	SLUコントロール
ECM(エンジンコントロール)	エアコンリレー
ECM(エンジンコントロール)	クーリングファン1/2
ECM(エンジンコントロール)	エンジンクーリングファンHigh
ECM(エンジンコントロール)	エンジンクーリングファンLow
ECM(エンジンコントロール)	エンジンクーリングファンNorMal
ECM(エンジンコントロール)	エンジンクーリングファン: 100%
ECM(エンジンコントロール)	エンジンクーリングファン: 25%
ECM(エンジンコントロール)	エンジンクーリングファン: 50%
ECM(エンジンコントロール)	EVAPキャニスタークローズバルブ
ECM(エンジンコントロール)	エバポレーターバージ25%
ECM(エンジンコントロール)	EVAPバージバルブ(デューティサイクル)
ECM(エンジンコントロール)	ファン(PWM制御): 25%
ECM(エンジンコントロール)	ファン(PWM制御): 61%
ECM(エンジンコントロール)	ファン(PWM制御): 93%
ECM(エンジンコントロール)	燃料ポンプ リレー
ECM(エンジンコントロール)	グローブラグリレー
ECM(エンジンコントロール)	インジェクター1
ECM(エンジンコントロール)	インジェクター2
ECM(エンジンコントロール)	インジェクター3
ECM(エンジンコントロール)	インジェクター4
ECM(エンジンコントロール)	インジェクター5
ECM(エンジンコントロール)	インタークーラーバイパスバルブ
ECM(エンジンコントロール)	漏れ検出モジュール(バルブ)
ECM(エンジンコントロール)	エンジン警告灯
ECM(エンジンコントロール)	スロットルバルブ: 100%
ECM(エンジンコントロール)	スロットルバルブ: 50%
ECM(エンジンコントロール)	スロットルバルブ: 75%
ECM(エンジンコントロール)	ターボコントロールバルブ
ECM(エンジンコントロール)(B4164T2)	エアバイパスバルブ
ECM(エンジンコントロール)(B4164T2)	エンジンクーリングファン(FC): 100%
ECM(エンジンコントロール)(B4164T2)	エンジンクーリングファン(FC): 50%
ECM(エンジンコントロール)(B4164T2)	EVAPバージバルブ: 0%
ECM(エンジンコントロール)(B4164T2)	EVAPバージバルブ: 100%
ECM(エンジンコントロール)(B4164T2)	フューエルポンプ(デューティサイクル): 0%
ECM(エンジンコントロール)(B4164T2)	フューエルポンプ(デューティサイクル): 50%

●ボルボ アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
ECM(エンジンコントロール) (B4164T2)	ターボチャージャーコントロールバルブ: 0%
ECM(エンジンコントロール) (B4164T2)	ターボチャージャーコントロールバルブ: 100%
ECM(エンジンコントロール) (B4184S11)	エアコンリレー
ECM(エンジンコントロール) (B4184S11)	EGRバルブ: 12%
ECM(エンジンコントロール) (B4184S11)	EGRバルブ: 7%
ECM(エンジンコントロール) (B4184S11)	エンジンクーリングファン
ECM(エンジンコントロール) (B4184S11)	EVAPバルブ
ECM(エンジンコントロール) (B4184S11)	フロントO2センサープリヒーター
ECM(エンジンコントロール) (B4184S11)	フューエルポンプ
ECM(エンジンコントロール) (B4184S11)	エンジン警告灯
ECM(エンジンコントロール) (B4184S11)	MIL点滅
ECM(エンジンコントロール) (B4184S11)	O2センサーヒーター
ECM(エンジンコントロール) (B4184S11)	スワールバルブ
ECM(エンジンコントロール) (B4184S11)	可変インテークバルブ
ECM(エンジンコントロール) (B4184S8)	エアコンリレー
ECM(エンジンコントロール) (B4184S8)	EGRバルブ: 12%
ECM(エンジンコントロール) (B4184S8)	EGRバルブ: 7%
ECM(エンジンコントロール) (B4184S8)	エンジンクーリングファン
ECM(エンジンコントロール) (B4184S8)	EVAPバルブ
ECM(エンジンコントロール) (B4184S8)	フロントO2センサープリヒーター
ECM(エンジンコントロール) (B4184S8)	フューエルポンプ
ECM(エンジンコントロール) (B4184S8)	エンジン警告灯
ECM(エンジンコントロール) (B4184S8)	MIL点滅
ECM(エンジンコントロール) (B4184S8)	O2センサーヒーター
ECM(エンジンコントロール) (B4184S8)	スワールバルブ
ECM(エンジンコントロール) (B4184S8)	可変インテークバルブ
ECM(エンジンコントロール) (B4204S3)	エアコンリレー
ECM(エンジンコントロール) (B4204S3)	エンジンクーリングファン: 100%
ECM(エンジンコントロール) (B4204S3)	エンジンクーリングファン: 33%
ECM(エンジンコントロール) (B4204S3)	エンジンクーリングファン: 66%
ECM(エンジンコントロール) (B4204S3)	EVAPバルブ
ECM(エンジンコントロール) (B4204S3)	インジェクター(シリンダー1)
ECM(エンジンコントロール) (B4204S3)	インジェクター(シリンダー2)
ECM(エンジンコントロール) (B4204S3)	インジェクター(シリンダー3)
ECM(エンジンコントロール) (B4204S3)	インジェクター(シリンダー4)
ECM(エンジンコントロール) (B4204S3)	インジェクター(シリンダー5)
ECM(エンジンコントロール) (B4204S3)	濡れ検出モジュール(バルブ)
ECM(エンジンコントロール) (B4204S3)	スロットルバルブ: 0%
ECM(エンジンコントロール) (B4204S3)	スロットルバルブ: 100%
ECM(エンジンコントロール) (B4204S3)	スロットルバルブ: 25%
ECM(エンジンコントロール) (B4204S3)	スロットルバルブ: 50%
ECM(エンジンコントロール) (B4204S3)	スロットルバルブ: 75%
ECM(エンジンコントロール) (B4204S3)	ターボチャージャーコントロールバルブ
ECM(エンジンコントロール) (B4204T23)	S1コントロール
ECM(エンジンコントロール) (B4204T23)	S2コントロール
ECM(エンジンコントロール) (B4204T23)	SLB1コントロール
ECM(エンジンコントロール) (B4204T23)	SLC1コントロール
ECM(エンジンコントロール) (B4204T23)	SLC2コントロール
ECM(エンジンコントロール) (B4204T23)	SLC3コントロール
ECM(エンジンコントロール) (B4204T23)	SLTコントロール
ECM(エンジンコントロール) (B4204T23)	SLUコントロール
ECM(エンジンコントロール) (B5204T8)	エアコンリレー
ECM(エンジンコントロール) (B5204T8)	エンジンクーリングファン: 100%
ECM(エンジンコントロール) (B5204T8)	エンジンクーリングファン: 33%
ECM(エンジンコントロール) (B5204T8)	エンジンクーリングファン: 66%
ECM(エンジンコントロール) (B5204T8)	EVAPバルブ
ECM(エンジンコントロール) (B5204T8)	インジェクター(シリンダー1)
ECM(エンジンコントロール) (B5204T8)	インジェクター(シリンダー2)
ECM(エンジンコントロール) (B5204T8)	インジェクター(シリンダー3)
ECM(エンジンコントロール) (B5204T8)	インジェクター(シリンダー4)
ECM(エンジンコントロール) (B5204T8)	インジェクター(シリンダー5)
ECM(エンジンコントロール) (B5204T8)	濡れ検出モジュール(バルブ)
ECM(エンジンコントロール) (B5204T8)	スロットルバルブ: 0%



●ボルボ アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
ECM(エンジンコントロール) (B5204T8)	スロットルバルブ: 100%
ECM(エンジンコントロール) (B5204T8)	スロットルバルブ: 25%
ECM(エンジンコントロール) (B5204T8)	スロットルバルブ: 50%
ECM(エンジンコントロール) (B5204T8)	スロットルバルブ: 75%
ECM(エンジンコントロール) (B5204T8)	ターボチャージャーコントロールバルブ
ECM(エンジンコントロール) (B5244S4)	エアコンリレー
ECM(エンジンコントロール) (B5244S4)	エンジンクーリングファン: 100%
ECM(エンジンコントロール) (B5244S4)	エンジンクーリングファン: 50%
ECM(エンジンコントロール) (B5244S4)	EVAPパージバルブ: 25%
ECM(エンジンコントロール) (B5244S4)	インジェクター1
ECM(エンジンコントロール) (B5244S4)	インジェクター2
ECM(エンジンコントロール) (B5244S4)	インジェクター3
ECM(エンジンコントロール) (B5244S4)	インジェクター4
ECM(エンジンコントロール) (B5244S4)	インジェクター5
ECM(エンジンコントロール) (B5244S5)	エアコンリレー
ECM(エンジンコントロール) (B5244S5)	エンジンクーリングファン: 100%
ECM(エンジンコントロール) (B5244S5)	エンジンクーリングファン: 50%
ECM(エンジンコントロール) (B5244S5)	EVAPパージバルブ: 25%
ECM(エンジンコントロール) (B5244S5)	インジェクター1
ECM(エンジンコントロール) (B5244S5)	インジェクター2
ECM(エンジンコントロール) (B5244S5)	インジェクター3
ECM(エンジンコントロール) (B5244S5)	インジェクター4
ECM(エンジンコントロール) (B5244S5)	インジェクター5
ECM(エンジンコントロール) (B5244S7)	エアコンリレー
ECM(エンジンコントロール) (B5244S7)	エンジンクーリングファンHigh
ECM(エンジンコントロール) (B5244S7)	エンジンクーリングファンLow
ECM(エンジンコントロール) (B5244S7)	エンジンクーリングファンNorMal
ECM(エンジンコントロール) (B5244S7)	EVAPキャニスタークローズバルブ
ECM(エンジンコントロール) (B5244S7)	エバポレーターパージ25%
ECM(エンジンコントロール) (B5244S7)	燃料ポンプ リレー
ECM(エンジンコントロール) (B5244S7)	インジェクター1
ECM(エンジンコントロール) (B5244S7)	インジェクター2
ECM(エンジンコントロール) (B5244S7)	インジェクター3
ECM(エンジンコントロール) (B5244S7)	インジェクター4
ECM(エンジンコントロール) (B5244S7)	インジェクター5
ECM(エンジンコントロール) (B5244S7)	エンジン警告灯
ECM(エンジンコントロール) (B5254T12)	エアコンリレー
ECM(エンジンコントロール) (B5254T12)	エンジンクーリングファン: 100%
ECM(エンジンコントロール) (B5254T12)	エンジンクーリングファン: 33%
ECM(エンジンコントロール) (B5254T12)	エンジンクーリングファン: 66%
ECM(エンジンコントロール) (B5254T12)	EVAPバルブ
ECM(エンジンコントロール) (B5254T12)	インジェクター(シリンダー1)
ECM(エンジンコントロール) (B5254T12)	インジェクター(シリンダー2)
ECM(エンジンコントロール) (B5254T12)	インジェクター(シリンダー3)
ECM(エンジンコントロール) (B5254T12)	インジェクター(シリンダー4)
ECM(エンジンコントロール) (B5254T12)	インジェクター(シリンダー5)
ECM(エンジンコントロール) (B5254T12)	漏れ検出モジュール(バルブ)
ECM(エンジンコントロール) (B5254T12)	スロットルバルブ: 0%
ECM(エンジンコントロール) (B5254T12)	スロットルバルブ: 100%
ECM(エンジンコントロール) (B5254T12)	スロットルバルブ: 25%
ECM(エンジンコントロール) (B5254T12)	スロットルバルブ: 50%
ECM(エンジンコントロール) (B5254T12)	スロットルバルブ: 75%
ECM(エンジンコントロール) (B5254T12)	ターボチャージャーコントロールバルブ
ECM(エンジンコントロール) (B5254T2)	エアコンリレー
ECM(エンジンコントロール) (B5254T2)	EVAPパージバルブ(デューティサイクル)
ECM(エンジンコントロール) (B5254T2)	ファン(PWM制御): 25%
ECM(エンジンコントロール) (B5254T2)	ファン(PWM制御): 61%
ECM(エンジンコントロール) (B5254T2)	ファン(PWM制御): 93%
ECM(エンジンコントロール) (B5254T2)	漏れ検出モジュール(バルブ)
ECM(エンジンコントロール) (B5254T2)	エンジン警告灯
ECM(エンジンコントロール) (B5254T2)	スロットルバルブ: 100%
ECM(エンジンコントロール) (B5254T2)	スロットルバルブ: 50%
ECM(エンジンコントロール) (B5254T2)	スロットルバルブ: 75%

●ボルボ アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
ECM(エンジンコントロール) (B5254T2)	ターボコントロールバルブ
ECM(エンジンコントロール) (B5254T3)	エアコンリレー
ECM(エンジンコントロール) (B5254T3)	エンジンクーリングファン: 100%
ECM(エンジンコントロール) (B5254T3)	エンジンクーリングファン: 25%
ECM(エンジンコントロール) (B5254T3)	エンジンクーリングファン: 50%
ECM(エンジンコントロール) (B5254T3)	EVAPパーズバルブ(デューティサイクル)
ECM(エンジンコントロール) (B5254T3)	漏れ検出モジュール(バルブ)
ECM(エンジンコントロール) (B5254T3)	スロットルバルブ: 100%
ECM(エンジンコントロール) (B5254T3)	スロットルバルブ: 50%
ECM(エンジンコントロール) (B5254T3)	スロットルバルブ: 75%
ECM(エンジンコントロール) (B5254T3)	ターボコントロールバルブ
ECM(エンジンコントロール) (B5254T5)	エアコンリレー
ECM(エンジンコントロール) (B5254T5)	エンジンクーリングファン(PWM制御): 20%
ECM(エンジンコントロール) (B5254T5)	エンジンクーリングファン(PWM制御): 40%
ECM(エンジンコントロール) (B5254T5)	エンジンクーリングファン(PWM制御): 60%
ECM(エンジンコントロール) (B5254T5)	エンジンクーリングファン(PWM制御): 80%
ECM(エンジンコントロール) (B5254T5)	EVAPパーズバルブ: 40%
ECM(エンジンコントロール) (B5254T5)	スロットルバルブ: 20%
ECM(エンジンコントロール) (B5254T5)	スロットルバルブ: 40%
ECM(エンジンコントロール) (B5254T5)	スロットルバルブ: 60%
ECM(エンジンコントロール) (B5254T5)	スロットルバルブ: 80%
ECM(エンジンコントロール) (B5254T5)	ターボコントロールバルブ
ECM(エンジンコントロール) (B6304T4)	エアコンリレー
ECM(エンジンコントロール) (B6304T4)	可変インテークアクチュエーター(下部)
ECM(エンジンコントロール) (B6304T4)	可変インテークアクチュエーター(上部)
ECM(エンジンコントロール) (B6304T4)	エンジンクーリングファン: 33%
ECM(エンジンコントロール) (B6304T4)	エンジンクーリングファン: 66%
ECM(エンジンコントロール) (B6304T4)	エンジンクーリングファン: 100%
ECM(エンジンコントロール) (B6304T4)	EVAPパーズバルブ
ECM(エンジンコントロール) (B6304T4)	EVAPパーズバルブ(オルタネーター-2): 0%
ECM(エンジンコントロール) (B6304T4)	EVAPパーズバルブ(オルタネーター-2): 100%
ECM(エンジンコントロール) (B6304T4)	EVAPパーズバルブ(オルタネーター-2): 50%
ECM(エンジンコントロール) (B6304T4)	インジェクター(シリンダー-1)
ECM(エンジンコントロール) (B6304T4)	インジェクター(シリンダー-2)
ECM(エンジンコントロール) (B6304T4)	インジェクター(シリンダー-3)
ECM(エンジンコントロール) (B6304T4)	インジェクター(シリンダー-4)
ECM(エンジンコントロール) (B6304T4)	インジェクター(シリンダー-5)
ECM(エンジンコントロール) (B6304T4)	インジェクター(シリンダー-6)
ECM(エンジンコントロール) (B6304T4)	漏れ検出モジュール(バルブ)
ECM(エンジンコントロール) (B6304T4)	スロットルバルブ: 0%
ECM(エンジンコントロール) (B6304T4)	スロットルバルブ: 100%
ECM(エンジンコントロール) (B6304T4)	スロットルバルブ: 25%
ECM(エンジンコントロール) (B6304T4)	スロットルバルブ: 50%
ECM(エンジンコントロール) (B6304T4)	スロットルバルブ: 75%
ECM(エンジンコントロール) (B6324S4)	エアコンリレー
ECM(エンジンコントロール) (B6324S4)	可変インテークアクチュエーター(下部)
ECM(エンジンコントロール) (B6324S4)	可変インテークアクチュエーター(上部)
ECM(エンジンコントロール) (B6324S4)	エンジンクーリングファン: 33%
ECM(エンジンコントロール) (B6324S4)	エンジンクーリングファン: 66%
ECM(エンジンコントロール) (B6324S4)	エンジンクーリングファン: 100%
ECM(エンジンコントロール) (B6324S4)	EVAPパーズバルブ
ECM(エンジンコントロール) (B6324S4)	EVAPパーズバルブ(オルタネーター-2): 0%
ECM(エンジンコントロール) (B6324S4)	EVAPパーズバルブ(オルタネーター-2): 100%
ECM(エンジンコントロール) (B6324S4)	EVAPパーズバルブ(オルタネーター-2): 50%
ECM(エンジンコントロール) (B6324S4)	インジェクター(シリンダー-1)
ECM(エンジンコントロール) (B6324S4)	インジェクター(シリンダー-2)
ECM(エンジンコントロール) (B6324S4)	インジェクター(シリンダー-3)
ECM(エンジンコントロール) (B6324S4)	インジェクター(シリンダー-4)
ECM(エンジンコントロール) (B6324S4)	インジェクター(シリンダー-5)
ECM(エンジンコントロール) (B6324S4)	インジェクター(シリンダー-6)
ECM(エンジンコントロール) (B6324S4)	漏れ検出モジュール(バルブ)
ECM(エンジンコントロール) (B6324S4)	スロットルバルブ: 0%
ECM(エンジンコントロール) (B6324S4)	スロットルバルブ: 100%

●ボルボ アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
ECM(エンジンコントロール) (B6324S4)	スロットルバルブ: 25%
ECM(エンジンコントロール) (B6324S4)	スロットルバルブ: 50%
ECM(エンジンコントロール) (B6324S4)	スロットルバルブ: 75%
ECM(エンジンコントロール) (B8444S)	エアコンリレー
ECM(エンジンコントロール) (B8444S)	可変インテークアクチュエーター(下部)
ECM(エンジンコントロール) (B8444S)	可変インテークアクチュエーター(上部)
ECM(エンジンコントロール) (B8444S)	エンジンクーリングファン: 33%
ECM(エンジンコントロール) (B8444S)	エンジンクーリングファン: 66%
ECM(エンジンコントロール) (B8444S)	エンジンクーリングファン: 100%
ECM(エンジンコントロール) (B8444S)	EVAPパージバルブ
ECM(エンジンコントロール) (B8444S)	EVAPパージバルブ(オルタネーター2): 0%
ECM(エンジンコントロール) (B8444S)	EVAPパージバルブ(オルタネーター2): 100%
ECM(エンジンコントロール) (B8444S)	EVAPパージバルブ(オルタネーター2): 50%
ECM(エンジンコントロール) (B8444S)	インジェクター(シリンダー1)
ECM(エンジンコントロール) (B8444S)	インジェクター(シリンダー2)
ECM(エンジンコントロール) (B8444S)	インジェクター(シリンダー3)
ECM(エンジンコントロール) (B8444S)	インジェクター(シリンダー4)
ECM(エンジンコントロール) (B8444S)	インジェクター(シリンダー5)
ECM(エンジンコントロール) (B8444S)	インジェクター(シリンダー6)
ECM(エンジンコントロール) (B8444S)	インジェクター(シリンダー7)
ECM(エンジンコントロール) (B8444S)	インジェクター(シリンダー8)
ECM(エンジンコントロール) (B8444S)	漏れ検出モジュール(バルブ)
ECM(エンジンコントロール) (B8444S)	スロットルバルブ: 0%
ECM(エンジンコントロール) (B8444S)	スロットルバルブ: 100%
ECM(エンジンコントロール) (B8444S)	スロットルバルブ: 25%
ECM(エンジンコントロール) (B8444S)	スロットルバルブ: 50%
ECM(エンジンコントロール) (B8444S)	スロットルバルブ: 75%
ECM(エンジンコントロール) (D4162T)	エアコンリレーステータス: OFF
ECM(エンジンコントロール) (D4162T)	エアコンリレーステータス: ON
ECM(エンジンコントロール) (D4162T)	エンジンクーリングファン: 10%
ECM(エンジンコントロール) (D4162T)	エンジンクーリングファン: 100%
ECM(エンジンコントロール) (D4162T)	エンジンクーリングファン: 50%
ECM(エンジンコントロール) (D4162T)	MIL(警告灯): 有効
ECM(エンジンコントロール) (D4162T)	MIL(警告灯): 無効
ECM(エンジンコントロール) (D4162T)	スロットルバルブ: 0%
ECM(エンジンコントロール) (D4162T)	スロットルバルブ: 100%
ECM(エンジンコントロール) (D4162T)	スロットルバルブ: 25%
ECM(エンジンコントロール) (D4162T)	スロットルバルブ: 50%
ECM(エンジンコントロール) (D4162T)	スロットルバルブ: 75%
ECM(エンジンコントロール) (D4162T)	ターボコントロールバルブ(ウェイストゲート): 0%
ECM(エンジンコントロール) (D4162T)	ターボコントロールバルブ(ウェイストゲート): 100%
ECM(エンジンコントロール) (D4164T)	エアコンリレー
ECM(エンジンコントロール) (D4164T)	クーリングファン1/2
ECM(エンジンコントロール) (D4164T)	グローブラグリレー
ECM(エンジンコントロール) (D4164T)	インタークーラーバイパスバルブ
ECM(エンジンコントロール) (D4164T)	ターボコントロールバルブ
ECM(エンジンコントロール) (D4204T)	エアコンリレーステータス: OFF
ECM(エンジンコントロール) (D4204T)	エアコンリレーステータス: ON
ECM(エンジンコントロール) (D4204T)	エンジンクーリングファン: 10%
ECM(エンジンコントロール) (D4204T)	エンジンクーリングファン: 100%
ECM(エンジンコントロール) (D4204T)	エンジンクーリングファン: 50%
ECM(エンジンコントロール) (D4204T)	MIL(警告灯): 有効
ECM(エンジンコントロール) (D4204T)	MIL(警告灯): 無効
ECM(エンジンコントロール) (D4204T)	スロットルバルブ: 0%
ECM(エンジンコントロール) (D4204T)	スロットルバルブ: 100%
ECM(エンジンコントロール) (D4204T)	スロットルバルブ: 25%
ECM(エンジンコントロール) (D4204T)	スロットルバルブ: 50%
ECM(エンジンコントロール) (D4204T)	スロットルバルブ: 75%
ECM(エンジンコントロール) (D4204T)	ターボコントロールバルブ(ウェイストゲート): 0%
ECM(エンジンコントロール) (D4204T)	ターボコントロールバルブ(ウェイストゲート): 100%
ECM(エンジンコントロール) (D4204T23)	S1コントロール
ECM(エンジンコントロール) (D4204T23)	S2コントロール
ECM(エンジンコントロール) (D4204T23)	SLB1コントロール

●ボルボ アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	SLC1コントロール
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	SLC2コントロール
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	SLC3コントロール
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	SLTコントロール
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	SLUコントロール
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	エアコンリレーステータス: OFF
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	エアコンリレーステータス: ON
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	エンジンターリングファン: 10%
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	エンジンターリングファン: 100%
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	エンジンターリングファン: 50%
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	MIL (警告灯): 有効
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	MIL (警告灯): 無効
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	スロットルバルブ: 0%
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	スロットルバルブ: 100%
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	スロットルバルブ: 25%
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	スロットルバルブ: 50%
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	スロットルバルブ: 75%
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	ターボコントロールバルブ(ウェイストゲート): 0%
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	ターボコントロールバルブ(ウェイストゲート): 100%
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	エアコンリレー (ON)
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	エアコンリレー (OFF)
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	EGRクーラーバイパスアクチュエーター: ON
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	EGRクーラーバイパスアクチュエーター: OFF
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	EGRバルブ (指令位置): ON
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	EGRバルブ (指令位置): OFF
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	エンジンターリングファン: 10%
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	エンジンターリングファン: 50%
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	エンジンターリングファン: 95%
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	燃圧コントロールバルブ: ON
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	燃圧コントロールバルブ: OFF
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	燃料量コントロールバルブ: ON
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	燃料量コントロールバルブ: OFF
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	スロットル位置: ON
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	スロットル位置: OFF
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	ターボコントロールバルブ (バイパス/VNT): ON
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	ターボコントロールバルブ (バイパス/VNT): OFF
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	エアコンリレー (ON)
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	エアコンリレー (OFF)
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	EGRクーラーバイパスアクチュエーター: ON
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	EGRクーラーバイパスアクチュエーター: OFF
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	EGRバルブ (指令位置): ON
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	EGRバルブ (指令位置): OFF
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	エンジンターリングファン: 10%
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	エンジンターリングファン: 50%
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	エンジンターリングファン: 95%
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	燃圧コントロールバルブ: ON
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	燃圧コントロールバルブ: OFF
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	燃料量コントロールバルブ: ON
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	燃料量コントロールバルブ: OFF
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	スロットル位置: ON
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	スロットル位置: OFF
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	ターボコントロールバルブ (バイパス/VNT): ON
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	ターボコントロールバルブ (バイパス/VNT): OFF
ECM (エンジンコントロール) (D5204T6)	エアコンリレー
ECM (エンジンコントロール) (D5204T6)	EGRクーラーバイパスアクチュエーター
ECM (エンジンコントロール) (D5204T6)	EGRバルブ (指令位置)
ECM (エンジンコントロール) (D5204T6)	エンジンターリングファン: 10%
ECM (エンジンコントロール) (D5204T6)	エンジンターリングファン: 50%
ECM (エンジンコントロール) (D5204T6)	エンジンターリングファン: 95%
ECM (エンジンコントロール) (D5204T6)	フューエルフィルターヒーター
ECM (エンジンコントロール) (D5204T6)	燃圧コントロールバルブ
ECM (エンジンコントロール) (D5204T6)	燃料体積制御バルブ
ECM (エンジンコントロール) (D5204T6)	スロットルポジション



●ボルボ アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	EGRバルブ(指令位置): OFF
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	エンジンクーリングファン(FC): 100%
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	エンジンクーリングファン(FC): 50%
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	エンジンクーリングファン: 33%
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	エンジンクーリングファン: 66%
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	エンジンクーリングファン: 10%
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	エンジンクーリングファン: 50%
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	エンジンクーリングファン: 95%
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	エンジンクーリングファン: 0%
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	エンジンクーリングファン: 100%
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	エンジンクーリングファン(PWM制御): 20%
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	エンジンクーリングファン(PWM制御): 40%
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	エンジンクーリングファン(PWM制御): 60%
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	エンジンクーリングファン(PWM制御): 80%
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	EVAPパーズバルブ
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	EVAPパーズバルブ: 0%
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	EVAPパーズバルブ: 100%
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	EVAPパーズバルブ: 40%
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	EVAPパーズバルブ(オルタネーター2): 0%
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	EVAPパーズバルブ(オルタネーター2): 100%
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	EVAPパーズバルブ(オルタネーター2): 50%
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	EVAPバルブ
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	EVAPパーズバルブ: 25%
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	EVAPパーズバルブ: 50%
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	フューエルフィルターヒーター
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	燃圧コントロールバルブ
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	燃圧コントロールバルブ: ON
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	燃圧コントロールバルブ: OFF
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	フューエルポンプ(デューティサイクル): 0%
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	フューエルポンプ(デューティサイクル): 50%
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	燃料体積制御バルブ
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	燃料量コントロールバルブ: ON
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	燃料量コントロールバルブ: OFF
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	インジェクター(シリンダー1)
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	インジェクター(シリンダー2)
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	インジェクター(シリンダー3)
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	インジェクター(シリンダー4)
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	インジェクター(シリンダー5)
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	インジェクター(シリンダー6)
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	インジェクター(シリンダー7)
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	インジェクター(シリンダー8)
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	漏れ検出モジュール(バルブ)
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	MIL(警告灯): 有効
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	MIL(警告灯): 無効
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	S1コントロール
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	S2コントロール
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	SLB1コントロール
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	SLC1コントロール
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	SLC2コントロール
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	SLC3コントロール
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	SLTコントロール
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	SLUコントロール
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	スロットルポジション
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	スロットル位置: ON
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	スロットル位置: OFF
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	スロットルバルブ: 0%
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	スロットルバルブ: 100%
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	スロットルバルブ: 25%
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	スロットルバルブ: 50%
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	スロットルバルブ: 75%
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	スロットルバルブ: 20%
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	スロットルバルブ: 40%
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	スロットルバルブ: 60%

●ボルボ アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	スロットルバルブ: 80%
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	ターボチャージャーコントロールバルブ
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	ターボチャージャーコントロールバルブ: 0%
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	ターボチャージャーコントロールバルブ: 100%
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	ターボコントロールバルブ
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	ターボコントロールバルブ(ウェイストゲート)
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	ターボコントロールバルブ(ウェイストゲート): 0%
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	ターボコントロールバルブ(ウェイストゲート): 100%
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	ターボコントロールバルブ(バイパス/VNT)
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	ターボコントロールバルブ(バイパス/VNT): ON
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	ターボコントロールバルブ(バイパス/VNT): OFF
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	ターボチャージャーコントロールバルブ: 50%
EPS(電気リカルパワーステアリングモジュール)	LF インレット側ソレノイドバルブ
EPS(電気リカルパワーステアリングモジュール)	RF インレット側ソレノイドバルブ
EPS(電気リカルパワーステアリングモジュール)	LR インレット側ソレノイドバルブ
EPS(電気リカルパワーステアリングモジュール)	RR インレット側ソレノイドバルブ
EPS(電気リカルパワーステアリングモジュール)	アイソレーションバルブ1(マスターシリンダー)
EPS(電気リカルパワーステアリングモジュール)	アイソレーションバルブ2(マスターシリンダー)
EPS(電気リカルパワーステアリングモジュール)	低圧フィードバルブ1
EPS(電気リカルパワーステアリングモジュール)	低圧フィードバルブ2
EPS(電気リカルパワーステアリングモジュール)	LF アウトレット側ソレノイドバルブ
EPS(電気リカルパワーステアリングモジュール)	RF アウトレット側ソレノイドバルブ
EPS(電気リカルパワーステアリングモジュール)	LR アウトレット側ソレノイドバルブ
EPS(電気リカルパワーステアリングモジュール)	RR アウトレット側ソレノイドバルブ
EPS(電気リカルパワーステアリングモジュール)	ポンプ
FSM(フォワードセンシングモジュール)	LF インレット側ソレノイドバルブ
FSM(フォワードセンシングモジュール)	RF インレット側ソレノイドバルブ
FSM(フォワードセンシングモジュール)	LR インレット側ソレノイドバルブ
FSM(フォワードセンシングモジュール)	RR インレット側ソレノイドバルブ
FSM(フォワードセンシングモジュール)	アイソレーションバルブ1(マスターシリンダー)
FSM(フォワードセンシングモジュール)	アイソレーションバルブ2(マスターシリンダー)
FSM(フォワードセンシングモジュール)	低圧フィードバルブ1
FSM(フォワードセンシングモジュール)	低圧フィードバルブ2
FSM(フォワードセンシングモジュール)	LF アウトレット側ソレノイドバルブ
FSM(フォワードセンシングモジュール)	RF アウトレット側ソレノイドバルブ
FSM(フォワードセンシングモジュール)	LR アウトレット側ソレノイドバルブ
FSM(フォワードセンシングモジュール)	RR アウトレット側ソレノイドバルブ
FSM(フォワードセンシングモジュール)	ポンプ
GSM(ギアシフトモジュール)	S1コントロール
GSM(ギアシフトモジュール)	S2コントロール
GSM(ギアシフトモジュール)	SLB1コントロール
GSM(ギアシフトモジュール)	SLC1コントロール
GSM(ギアシフトモジュール)	SLC2コントロール
GSM(ギアシフトモジュール)	SLC3コントロール
GSM(ギアシフトモジュール)	SLTコントロール
GSM(ギアシフトモジュール)	SLUコントロール
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	エアコンリレー
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	可変インテークアクチュエーター(下部)
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	可変インテークアクチュエーター(上部)
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	エンジンクーリングファン: 33%
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	エンジンクーリングファン: 66%
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	エンジンクーリングファン: 100%
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	EVAPパーズバルブ
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	EVAPパーズバルブ(オルタネーター2): 0%
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	EVAPパーズバルブ(オルタネーター2): 100%
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	EVAPパーズバルブ(オルタネーター2): 50%
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	インジェクター(シリンダー1)
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	インジェクター(シリンダー2)
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	インジェクター(シリンダー3)
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	インジェクター(シリンダー4)
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	インジェクター(シリンダー5)
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	インジェクター(シリンダー6)
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	LF インレット側ソレノイドバルブ

●ボルボ アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	RF インレット側ソレノイドバルブ
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	LR インレット側ソレノイドバルブ
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	RR インレット側ソレノイドバルブ
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	アイソレーションバルブ1(マスターシリンダー)
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	アイソレーションバルブ2(マスターシリンダー)
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	漏れ検出モジュール(バルブ)
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	低圧フィードバルブ1
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	低圧フィードバルブ2
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	LF アウトレット側ソレノイドバルブ
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	RF アウトレット側ソレノイドバルブ
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	LR アウトレット側ソレノイドバルブ
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	RR アウトレット側ソレノイドバルブ
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	ポンプ
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	スロットルバルブ: 0%
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	スロットルバルブ: 100%
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	スロットルバルブ: 25%
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	スロットルバルブ: 50%
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	スロットルバルブ: 75%
HUD(ヘッドアップディスプレイ)	S1コントロール
HUD(ヘッドアップディスプレイ)	S2コントロール
HUD(ヘッドアップディスプレイ)	SLB1コントロール
HUD(ヘッドアップディスプレイ)	SLC1コントロール
HUD(ヘッドアップディスプレイ)	SLC2コントロール
HUD(ヘッドアップディスプレイ)	SLC3コントロール
HUD(ヘッドアップディスプレイ)	SLTコントロール
HUD(ヘッドアップディスプレイ)	SLUコントロール
IAM(インテグレートドオーディオモジュール)	ディスク1: ON
IAM(インテグレートドオーディオモジュール)	ディスク2: ON
IAM(インテグレートドオーディオモジュール)	ディスク3: ON
IAM(インテグレートドオーディオモジュール)	ディスク4: ON
IAM(インテグレートドオーディオモジュール)	ディスク5: ON
IAM(インテグレートドオーディオモジュール)	ディスク6: ON
IAM(インテグレートドオーディオモジュール)	アンテナ選択: メインアンテナ
IAM(インテグレートドオーディオモジュール)	アンテナ選択: サブアンテナ
IAM(インテグレートドオーディオモジュール)	デッキステータス: イジェクト
IAM(インテグレートドオーディオモジュール)	デッキステータス: 停止
IAM(インテグレートドオーディオモジュール)	AM周波数
IAM(インテグレートドオーディオモジュール)	FM周波数
ICM(インフォテイメントコントロールモジュール)	# ボタン
ICM(インフォテイメントコントロールモジュール)	0ボタン
ICM(インフォテイメントコントロールモジュール)	1ボタン
ICM(インフォテイメントコントロールモジュール)	2ボタン
ICM(インフォテイメントコントロールモジュール)	3ボタン
ICM(インフォテイメントコントロールモジュール)	4ボタン
ICM(インフォテイメントコントロールモジュール)	5ボタン
ICM(インフォテイメントコントロールモジュール)	6ボタン
ICM(インフォテイメントコントロールモジュール)	7ボタン
ICM(インフォテイメントコントロールモジュール)	8ボタン
ICM(インフォテイメントコントロールモジュール)	9ボタン
ICM(インフォテイメントコントロールモジュール)	AM/FMボタン
ICM(インフォテイメントコントロールモジュール)	バックワードボタン
ICM(インフォテイメントコントロールモジュール)	CDボタン
ICM(インフォテイメントコントロールモジュール)	Downボタン
ICM(インフォテイメントコントロールモジュール)	取り出しボタン
ICM(インフォテイメントコントロールモジュール)	ENTERボタン
ICM(インフォテイメントコントロールモジュール)	EXIT/クリアボタン
ICM(インフォテイメントコントロールモジュール)	フォワードボタン
ICM(インフォテイメントコントロールモジュール)	MY KEYボタン
ICM(インフォテイメントコントロールモジュール)	電話ボタン
ICM(インフォテイメントコントロールモジュール)	電源ボタン
ICM(インフォテイメントコントロールモジュール)	SOUNDボタン
ICM(インフォテイメントコントロールモジュール)	ストップまでボタン
ICM(インフォテイメントコントロールモジュール)	Upボタン



●ボルボ アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
IHU(インフォテイメントヘッドユニット)	S1コントロール
IHU(インフォテイメントヘッドユニット)	S2コントロール
IHU(インフォテイメントヘッドユニット)	SLB1コントロール
IHU(インフォテイメントヘッドユニット)	SLC1コントロール
IHU(インフォテイメントヘッドユニット)	SLC2コントロール
IHU(インフォテイメントヘッドユニット)	SLC3コントロール
IHU(インフォテイメントヘッドユニット)	SLTコントロール
IHU(インフォテイメントヘッドユニット)	SLUコントロール
IMS(インテリアモーションセンサー)	S1コントロール
IMS(インテリアモーションセンサー)	S2コントロール
IMS(インテリアモーションセンサー)	SLB1コントロール
IMS(インテリアモーションセンサー)	SLC1コントロール
IMS(インテリアモーションセンサー)	SLC2コントロール
IMS(インテリアモーションセンサー)	SLC3コントロール
IMS(インテリアモーションセンサー)	SLTコントロール
IMS(インテリアモーションセンサー)	SLUコントロール
KVM(キーレスビークルモジュール)	シート高さモーター: ダウン
KVM(キーレスビークルモジュール)	シート高さモーター: アップ
KVM(キーレスビークルモジュール)	メモリー1スイッチ
KVM(キーレスビークルモジュール)	メモリー2スイッチ
KVM(キーレスビークルモジュール)	メモリー3スイッチ
KVM(キーレスビークルモジュール)	リクライニングダウンスイッチ
KVM(キーレスビークルモジュール)	リクライニングモーター(後)
KVM(キーレスビークルモジュール)	リクライニングモーター(前)
KVM(キーレスビークルモジュール)	リクライニングアップスイッチ
KVM(キーレスビークルモジュール)	シート高さ: ダウンスイッチ
KVM(キーレスビークルモジュール)	シート高さ: アップスイッチ
KVM(キーレスビークルモジュール)	シートチルトダウンスイッチ
KVM(キーレスビークルモジュール)	シートチルトアップスイッチ
KVM(キーレスビークルモジュール)	スライド後方移動スイッチ
KVM(キーレスビークルモジュール)	スライド前方移動スイッチ
KVM(キーレスビークルモジュール)	スライドモーター(後方移動)
KVM(キーレスビークルモジュール)	スライドモーター(前方移動)
KVM(キーレスビークルモジュール)	チルトモーター: ダウン
KVM(キーレスビークルモジュール)	チルトモーター: アップ
OHC(オーバーヘッドコンソール)	S1コントロール
OHC(オーバーヘッドコンソール)	S2コントロール
OHC(オーバーヘッドコンソール)	SLB1コントロール
OHC(オーバーヘッドコンソール)	SLC1コントロール
OHC(オーバーヘッドコンソール)	SLC2コントロール
OHC(オーバーヘッドコンソール)	SLC3コントロール
OHC(オーバーヘッドコンソール)	SLTコントロール
OHC(オーバーヘッドコンソール)	SLUコントロール
PAM(パーキングアシスタンスモジュール)	ゲージ/ランプ: クイックテスト
PAM(パーキングアシスタンスモジュール)	S1コントロール
PAM(パーキングアシスタンスモジュール)	S2コントロール
PAM(パーキングアシスタンスモジュール)	SLB1コントロール
PAM(パーキングアシスタンスモジュール)	SLC1コントロール
PAM(パーキングアシスタンスモジュール)	SLC2コントロール
PAM(パーキングアシスタンスモジュール)	SLC3コントロール
PAM(パーキングアシスタンスモジュール)	SLTコントロール
PAM(パーキングアシスタンスモジュール)	SLUコントロール
PAM(パーキングアシスタンスモジュール)	ステータスグループ1
PAM(パーキングアシスタンスモジュール)	ステータスグループ2
PAM(パーキングアシスタンスモジュール)	ステータスグループ3
PDM(助手席ドア)	セントラルロックモーター(助手席ドア): ロック
PDM(助手席ドア)	セントラルロックモーター(助手席ドア): アンロック
PDM(助手席ドア)	セントラルロックモーター(助手席側リアドア): ロック
PDM(助手席ドア)	セントラルロックモーター(助手席側リアドア): アンロック
PDM(助手席ドア)	助手席ドアセントラルロックスイッチ: ロック
PDM(助手席ドア)	助手席ドアセントラルロックスイッチ: アンロック
PDM(助手席ドア)	チャイルドロック: リアドアアクチュエーター(電動チャイルドロックのみ)
PDM(助手席ドア)	デフロスター(助手席ドア)

●ボルボ アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
PDM(助手席ドア)	ドア警告灯
PDM(助手席ドア)	フロントドアアクチュエーター: ダブルロック
PDM(助手席ドア)	助手席側フロントドアロックステータス(ロック/ダブルロック)
PDM(助手席ドア)	助手席側フロントドアロックステータス(アンロック)
PDM(助手席ドア)	助手席側フロントドアロックステータス(アンロック/ダブルアンロック)
PDM(助手席ドア)	助手席側フロントドアステータス(ロック)
PDM(助手席ドア)	助手席側フロントドアステータス(ロック/ダブルロック)
PDM(助手席ドア)	助手席側フロントドアステータス(アンロック)
PDM(助手席ドア)	助手席側フロントドアステータス(アンロック/ダブルアンロック)
PDM(助手席ドア)	フロントウィンドウモーターステータス(ダウン): ON
PDM(助手席ドア)	フロントウィンドウモーターステータス(アップ): ON
PDM(助手席ドア)	M1: ON
PDM(助手席ドア)	M2: ON
PDM(助手席ドア)	M3: ON
PDM(助手席ドア)	ミラーコントロールモーター(下方向): 作動
PDM(助手席ドア)	ミラーコントロールモーター(折り畳み): 作動
PDM(助手席ドア)	ミラーコントロールモーター(左方向): 作動
PDM(助手席ドア)	ミラーコントロールモーター(右方向): 作動
PDM(助手席ドア)	ミラーコントロールモーター(展開): 作動
PDM(助手席ドア)	ミラーコントロールモーター(上方向): 作動
PDM(助手席ドア)	ミラーランプ
PDM(助手席ドア)	助手席側フロントドア(ロック)
PDM(助手席ドア)	助手席側リアドア(ロック)
PDM(助手席ドア)	助手席側フロントドア(アンロック)
PDM(助手席ドア)	助手席側リアドア(アンロック)
PDM(助手席ドア)	助手席側リアドアロックステータス(ロック)
PDM(助手席ドア)	リアウィンドウモーターステータス(ダウン): ON
PDM(助手席ドア)	リアウィンドウモーターステータス(アップ): ON
PDM(助手席ドア)	リアドア: ダブルロックリレー
PDM(助手席ドア)	S1コントロール
PDM(助手席ドア)	S2コントロール
PDM(助手席ドア)	サイドステップランプコントロール(OFF)
PDM(助手席ドア)	サイドステップランプコントロール(ON)
PDM(助手席ドア)	SLB1コントロール
PDM(助手席ドア)	SLC1コントロール
PDM(助手席ドア)	SLC2コントロール
PDM(助手席ドア)	SLC3コントロール
PDM(助手席ドア)	SLTコントロール
PDM(助手席ドア)	SLUコントロール
PDM(助手席ドア)	ウィンドウダウンスイッチ
PDM(助手席ドア)	ウィンドウモーター: ダウン
PDM(助手席ドア)	ウィンドウモーター: アップ
PDM(助手席ドア)	ウィンドウアップスイッチ
PDM(助手席ドア)	ウィンドウアップスイッチ 作動
PDM(助手席ドア)	ウィンドウダウンスイッチ 作動
PDM(助手席ドア)	ウィンドウモーターアップ 作動
PDM(助手席ドア)	ウィンドウモーターダウン 作動
PDM(助手席ドア)	ウィンドウ初期化 (PDM(助手席ドアモジュール) 2003~)
PDM(助手席ドア)	デフロスター 作動
PDM(助手席ドア)	ドア警告灯 作動
PDM(助手席ドア)	ミラーコントロールモーター右方向 作動
PDM(助手席ドア)	ミラーコントロールモーター下方向 作動
PDM(助手席ドア)	ミラーコントロールモーター左方向 作動
PDM(助手席ドア)	ミラーコントロールモーター上方向 作動
PDM(助手席ドア)	ミラーコントロールモーター折り畳み 作動
PDM(助手席ドア)	ミラーコントロールモーター展開 作動
PDM(助手席ドア)	ミラーランプ 作動
PDM(助手席ドア)	ロックワイヤー-M1 作動
PDM(助手席ドア)	ロックワイヤー-M2 作動
PDM(助手席ドア)	ロックワイヤー-M3 作動
PDM(助手席ドア)	助手席ドアセントラルロックスイッチ ロック
PDM(助手席ドア)	助手席ドアセントラルロックスイッチ 解錠
PDM(助手席ドア)	助手席ドア側デフロスター 作動

●ボルボ アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
PHM (電話モジュール)	# ボタン
PHM (電話モジュール)	<<ボタン
PHM (電話モジュール)	>>ボタン
PHM (電話モジュール)	0ボタン
PHM (電話モジュール)	1ボタン
PHM (電話モジュール)	2ボタン
PHM (電話モジュール)	3ボタン
PHM (電話モジュール)	4ボタン
PHM (電話モジュール)	5ボタン
PHM (電話モジュール)	6ボタン
PHM (電話モジュール)	7ボタン
PHM (電話モジュール)	8ボタン
PHM (電話モジュール)	9ボタン
PHM (電話モジュール)	エアコンボタン
PHM (電話モジュール)	送風: デフロスターボタン
PHM (電話モジュール)	送風: フロアボタン
PHM (電話モジュール)	送風: ベンチレーションボタン
PHM (電話モジュール)	AUTO (オート) ボタン
PHM (電話モジュール)	CAMボタン
PHM (電話モジュール)	取り出しボタン
PHM (電話モジュール)	EXITボタン
PHM (電話モジュール)	折畳み式ヘッドレスト
PHM (電話モジュール)	フロント左シートヒーターボタン
PHM (電話モジュール)	フロント右シートヒーターボタン
PHM (電話モジュール)	ヒルディセントコントロール
PHM (電話モジュール)	デフロスター (Max) ボタン
PHM (電話モジュール)	MEDIAボタン
PHM (電話モジュール)	メニューボタン
PHM (電話モジュール)	MY CARボタン
PHM (電話モジュール)	NAVボタン
PHM (電話モジュール)	パーキングアシスト
PHM (電話モジュール)	電話ボタン
PHM (電話モジュール)	電源ボタン
PHM (電話モジュール)	RADIOボタン
PHM (電話モジュール)	リアデフロスターボタン
PHM (電話モジュール)	内気循環ボタン
PHM (電話モジュール)	シートベンチレーション: 左側ボタン
PHM (電話モジュール)	シートベンチレーション: 右側ボタン
PHM (電話モジュール)	セミオートマチックパーキングアシスト
PHM (電話モジュール)	SOUNDボタン
PHM (電話モジュール)	ストップまでボタン
POT (パワーオペレーテッドテールゲートモジュール)	セントラルロックモーター (運転席ドア): ロック
POT (パワーオペレーテッドテールゲートモジュール)	セントラルロックモーター (運転席ドア): アンロック
POT (パワーオペレーテッドテールゲートモジュール)	セントラルロックモーター (運転席側リアドア): ロック
POT (パワーオペレーテッドテールゲートモジュール)	セントラルロックモーター (運転席側リアドア): アンロック
POT (パワーオペレーテッドテールゲートモジュール)	チャイルドロック: リアドアアクチュエーター (電動チャイルドロックのみ)
POT (パワーオペレーテッドテールゲートモジュール)	チャイルドセーフティスイッチ
POT (パワーオペレーテッドテールゲートモジュール)	フロントドアアクチュエーター: ダブルロック
POT (パワーオペレーテッドテールゲートモジュール)	運転席側ウィンドウスイッチ: ダウン
POT (パワーオペレーテッドテールゲートモジュール)	運転席側ウィンドウスイッチ: アップ
POT (パワーオペレーテッドテールゲートモジュール)	助手席側ウィンドウスイッチ: ダウン
POT (パワーオペレーテッドテールゲートモジュール)	助手席側ウィンドウスイッチ: アップ
POT (パワーオペレーテッドテールゲートモジュール)	リア運転席側ウィンドウスイッチ: ダウン
POT (パワーオペレーテッドテールゲートモジュール)	リア運転席側ウィンドウスイッチ: アップ
POT (パワーオペレーテッドテールゲートモジュール)	リア助手席側ウィンドウスイッチ: ダウン
POT (パワーオペレーテッドテールゲートモジュール)	リア助手席側ウィンドウスイッチ: アップ
POT (パワーオペレーテッドテールゲートモジュール)	リアドア: ダブルロックリレー
POT (パワーオペレーテッドテールゲートモジュール)	S1コントロール
POT (パワーオペレーテッドテールゲートモジュール)	S2コントロール
POT (パワーオペレーテッドテールゲートモジュール)	SLB1コントロール
POT (パワーオペレーテッドテールゲートモジュール)	SLC1コントロール
POT (パワーオペレーテッドテールゲートモジュール)	SLC2コントロール
POT (パワーオペレーテッドテールゲートモジュール)	SLC3コントロール

●ボルボ アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
POT (パワーオペレーテッドテールゲートモジュール)	SLTコントロール
POT (パワーオペレーテッドテールゲートモジュール)	SLUコントロール
POT (パワーオペレーテッドテールゲートモジュール)	ウィンドウモーター: ダウン
POT (パワーオペレーテッドテールゲートモジュール)	ウィンドウモーター: アップ
PPM (歩行者保護モジュール)	AUTO(オート)ボタン
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	シート高さモーター: ダウン
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	シート高さモーター: アップ
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	メモリー1スイッチ
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	メモリー2スイッチ
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	メモリー3スイッチ
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	モーター1後方 (R1-)
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	モーター1前方 (R1+)
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	モーター2後方 (R2-)
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	モーター2前方 (R2+)
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	モーター3ダウン (R3-)
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	モーター3アップ (R3+)
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	モーター4ダウン (R4-)
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	モーター4アップ (R4+)
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	リクライニングダウンスイッチ
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	リクライニングモーター(後)
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	リクライニングモーター(前)
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	リクライニングアップスイッチ
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	S1コントロール
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	S2コントロール
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	シート高さ: ダウンスイッチ
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	シート高さ: アップスイッチ
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	シートチルトダウンスイッチ
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	シートチルトアップスイッチ
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	SLB1コントロール
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	SLC1コントロール
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	SLC2コントロール
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	SLC3コントロール
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	スライド後方移動スイッチ
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	スライド前方移動スイッチ
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	スライドモーター(後方移動)
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	スライドモーター(前方移動)
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	SLTコントロール
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	SLUコントロール
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	チルトモーター: ダウン
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	チルトモーター: アップ
PSM (パワーシート)	シート高さモーター: ダウン
PSM (パワーシート)	シート高さモーター: アップ
PSM (パワーシート)	メモリー1スイッチ
PSM (パワーシート)	メモリー2スイッチ
PSM (パワーシート)	メモリー3スイッチ
PSM (パワーシート)	モーター1後方
PSM (パワーシート)	モーター1後方 (R1-)
PSM (パワーシート)	モーター1前方
PSM (パワーシート)	モーター1前方 (R1+)
PSM (パワーシート)	モーター2後方
PSM (パワーシート)	モーター2後方 (R2-)
PSM (パワーシート)	モーター2前方
PSM (パワーシート)	モーター2前方 (R2+)
PSM (パワーシート)	モーター3後方
PSM (パワーシート)	モーター3ダウン (R3-)
PSM (パワーシート)	モーター3前方
PSM (パワーシート)	モーター3アップ (R3+)
PSM (パワーシート)	モーター4後方
PSM (パワーシート)	モーター4ダウン (R4-)
PSM (パワーシート)	モーター4前方
PSM (パワーシート)	モーター4アップ (R4+)
PSM (パワーシート)	リクライニングダウンスイッチ
PSM (パワーシート)	リクライニングモーター(後)

●ボルボ アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
PSM (パワーシート)	リクライニングモーター (前)
PSM (パワーシート)	リクライニングアップスイッチ
PSM (パワーシート)	シート高さ: ダウンスイッチ
PSM (パワーシート)	シート高さ: アップスイッチ
PSM (パワーシート)	シートチルトダウンスイッチ
PSM (パワーシート)	シートチルトアップスイッチ
PSM (パワーシート)	スライド後方移動スイッチ
PSM (パワーシート)	スライド前方移動スイッチ
PSM (パワーシート)	スライドモーター (後方移動)
PSM (パワーシート)	スライドモーター (前方移動)
PSM (パワーシート)	チルトモーター: ダウン
PSM (パワーシート)	チルトモーター: アップ
PSM (パワーシート)	モーター1 後方 (R1-) ON
PSM (パワーシート)	モーター1 前方 (R1+) ON
PSM (パワーシート)	モーター2 後方 (R2-) ON
PSM (パワーシート)	モーター2 前方 (R2+) ON
PSM (パワーシート)	モーター3 アップ (R3+) ON
PSM (パワーシート)	モーター3 ダウン (R3-) ON
PSM (パワーシート)	モーター4 アップ (R4+) ON
PSM (パワーシート)	モーター4 ダウン (R4-) ON
PSMD (運転席パワーシートモジュール)	S1コントロール
PSMD (運転席パワーシートモジュール)	S2コントロール
PSMD (運転席パワーシートモジュール)	SLB1コントロール
PSMD (運転席パワーシートモジュール)	SLC1コントロール
PSMD (運転席パワーシートモジュール)	SLC2コントロール
PSMD (運転席パワーシートモジュール)	SLC3コントロール
PSMD (運転席パワーシートモジュール)	SLTコントロール
PSMD (運転席パワーシートモジュール)	SLUコントロール
PSMP (助手席パワーシートモジュール)	S1コントロール
PSMP (助手席パワーシートモジュール)	S2コントロール
PSMP (助手席パワーシートモジュール)	SLB1コントロール
PSMP (助手席パワーシートモジュール)	SLC1コントロール
PSMP (助手席パワーシートモジュール)	SLC2コントロール
PSMP (助手席パワーシートモジュール)	SLC3コントロール
PSMP (助手席パワーシートモジュール)	SLTコントロール
PSMP (助手席パワーシートモジュール)	SLUコントロール
REM (リアエレクトロニクス)	トランクリッドモーター: ロック
REM (リアエレクトロニクス)	トランクリッドモーター: アンロック
REM (リアエレクトロニクス)	ロックモーター (ブートリッド/テールゲート): ロック
REM (リアエレクトロニクス)	ロックモーター (ブートリッド/テールゲート): アンロック
REM (リアエレクトロニクス)	チャイルドロックモーター: ロック
REM (リアエレクトロニクス)	チャイルドロックモーター: アンロック
REM (リアエレクトロニクス)	電動加熱式DPF
REM (リアエレクトロニクス)	トレーラーフォグランプ
REM (リアエレクトロニクス)	フォグランプ
REM (リアエレクトロニクス)	燃料キャップモーター: ロック
REM (リアエレクトロニクス)	燃料キャップモーター: アンロック
REM (リアエレクトロニクス)	給油口ロックモーター: ロック
REM (リアエレクトロニクス)	給油口ロックモーター: アンロック
REM (リアエレクトロニクス)	リア左ドアモーター: ロック
REM (リアエレクトロニクス)	リア左ドアモーター: アンロック
REM (リアエレクトロニクス)	ナンバープレート
REM (リアエレクトロニクス)	ライセンスランプ
REM (リアエレクトロニクス)	パワーチャイルドロックモーター: ロック
REM (リアエレクトロニクス)	パワーチャイルドロックモーター: アンロック
REM (リアエレクトロニクス)	リアドア左モーター: ロック
REM (リアエレクトロニクス)	リアドア左モーター: アンロック
REM (リアエレクトロニクス)	リアドア右モーター: ロック
REM (リアエレクトロニクス)	リアドア右モーター: アンロック
REM (リアエレクトロニクス)	電動加熱式DPFリレー
REM (リアエレクトロニクス)	タンクバルブリレー
REM (リアエレクトロニクス)	バックランプ
REM (リアエレクトロニクス)	リバーランプ

●ボルボ アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
REM (リアエレクトロニクス)	リア右ドアモーター: ロック
REM (リアエレクトロニクス)	リア右ドアモーター: アンロック
REM (リアエレクトロニクス)	ストップランプ
REM (リアエレクトロニクス)	タンクバルブ: ON
RML (左レストレイントモジュール)	S1コントロール
RML (左レストレイントモジュール)	S2コントロール
RML (左レストレイントモジュール)	SLB1コントロール
RML (左レストレイントモジュール)	SLC1コントロール
RML (左レストレイントモジュール)	SLC2コントロール
RML (左レストレイントモジュール)	SLC3コントロール
RML (左レストレイントモジュール)	SLTコントロール
RML (左レストレイントモジュール)	SLUコントロール
RMR (右レストレイントモジュール)	S1コントロール
RMR (右レストレイントモジュール)	S2コントロール
RMR (右レストレイントモジュール)	SLB1コントロール
RMR (右レストレイントモジュール)	SLC1コントロール
RMR (右レストレイントモジュール)	SLC2コントロール
RMR (右レストレイントモジュール)	SLC3コントロール
RMR (右レストレイントモジュール)	SLTコントロール
RMR (右レストレイントモジュール)	SLUコントロール
SAS (ステアリングアングルセンサーモジュール)	S1コントロール
SAS (ステアリングアングルセンサーモジュール)	S2コントロール
SAS (ステアリングアングルセンサーモジュール)	SLB1コントロール
SAS (ステアリングアングルセンサーモジュール)	SLC1コントロール
SAS (ステアリングアングルセンサーモジュール)	SLC2コントロール
SAS (ステアリングアングルセンサーモジュール)	SLC3コントロール
SAS (ステアリングアングルセンサーモジュール)	SLTコントロール
SAS (ステアリングアングルセンサーモジュール)	SLUコントロール
SCL (ステアリングコラムロック)	S1コントロール
SCL (ステアリングコラムロック)	S2コントロール
SCL (ステアリングコラムロック)	SLB1コントロール
SCL (ステアリングコラムロック)	SLC1コントロール
SCL (ステアリングコラムロック)	SLC2コントロール
SCL (ステアリングコラムロック)	SLC3コントロール
SCL (ステアリングコラムロック)	SLTコントロール
SCL (ステアリングコラムロック)	SLUコントロール
SODL (左側障害物検出コントロールモジュール)	セントラルロックモーター (運転席ドア): ロック
SODL (左側障害物検出コントロールモジュール)	セントラルロックモーター (運転席ドア): アンロック
SODL (左側障害物検出コントロールモジュール)	セントラルロックモーター (運転席側リアドア): ロック
SODL (左側障害物検出コントロールモジュール)	セントラルロックモーター (運転席側リアドア): アンロック
SODL (左側障害物検出コントロールモジュール)	チャイルドロック: リアドアアクチュエーター (電動チャイルドロックのみ)
SODL (左側障害物検出コントロールモジュール)	チャイルドセーフティスイッチ
SODL (左側障害物検出コントロールモジュール)	フロントドアアクチュエーター: ダブルロック
SODL (左側障害物検出コントロールモジュール)	運転席側ウィンドウスイッチ: ダウン
SODL (左側障害物検出コントロールモジュール)	運転席側ウィンドウスイッチ: アップ
SODL (左側障害物検出コントロールモジュール)	助手席側ウィンドウスイッチ: ダウン
SODL (左側障害物検出コントロールモジュール)	助手席側ウィンドウスイッチ: アップ
SODL (左側障害物検出コントロールモジュール)	リア運転席側ウィンドウスイッチ: ダウン
SODL (左側障害物検出コントロールモジュール)	リア運転席側ウィンドウスイッチ: アップ
SODL (左側障害物検出コントロールモジュール)	リア助手席側ウィンドウスイッチ: ダウン
SODL (左側障害物検出コントロールモジュール)	リア助手席側ウィンドウスイッチ: アップ
SODL (左側障害物検出コントロールモジュール)	リアドア: ダブルロックリレー
SODL (左側障害物検出コントロールモジュール)	S1コントロール
SODL (左側障害物検出コントロールモジュール)	S2コントロール
SODL (左側障害物検出コントロールモジュール)	SLB1コントロール
SODL (左側障害物検出コントロールモジュール)	SLC1コントロール
SODL (左側障害物検出コントロールモジュール)	SLC2コントロール
SODL (左側障害物検出コントロールモジュール)	SLC3コントロール
SODL (左側障害物検出コントロールモジュール)	SLTコントロール
SODL (左側障害物検出コントロールモジュール)	SLUコントロール
SODL (左側障害物検出コントロールモジュール)	ウィンドウモーター: ダウン
SODL (左側障害物検出コントロールモジュール)	ウィンドウモーター: アップ
SODR (右側障害物検出コントロールモジュール)	セントラルロックモーター (運転席ドア): ロック

●ボルボ アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
SODR (右側障害物検出コントロールモジュール)	セントラルロックモーター (運転席ドア): アンロック
SODR (右側障害物検出コントロールモジュール)	セントラルロックモーター (運転席側リアドア): ロック
SODR (右側障害物検出コントロールモジュール)	セントラルロックモーター (運転席側リアドア): アンロック
SODR (右側障害物検出コントロールモジュール)	チャイルドロック: リアドアアクチュエーター (電動チャイルドロックのみ)
SODR (右側障害物検出コントロールモジュール)	チャイルドセーフティスイッチ
SODR (右側障害物検出コントロールモジュール)	フロントドアアクチュエーター: ダブルロック
SODR (右側障害物検出コントロールモジュール)	運転席側ウィンドウスイッチ: ダウン
SODR (右側障害物検出コントロールモジュール)	運転席側ウィンドウスイッチ: アップ
SODR (右側障害物検出コントロールモジュール)	助手席側ウィンドウスイッチ: ダウン
SODR (右側障害物検出コントロールモジュール)	助手席側ウィンドウスイッチ: アップ
SODR (右側障害物検出コントロールモジュール)	リア運転席側ウィンドウスイッチ: ダウン
SODR (右側障害物検出コントロールモジュール)	リア運転席側ウィンドウスイッチ: アップ
SODR (右側障害物検出コントロールモジュール)	リア助手席側ウィンドウスイッチ: ダウン
SODR (右側障害物検出コントロールモジュール)	リア助手席側ウィンドウスイッチ: アップ
SODR (右側障害物検出コントロールモジュール)	リアドア: ダブルロックリレー
SODR (右側障害物検出コントロールモジュール)	S1コントロール
SODR (右側障害物検出コントロールモジュール)	S2コントロール
SODR (右側障害物検出コントロールモジュール)	SLB1コントロール
SODR (右側障害物検出コントロールモジュール)	SLC1コントロール
SODR (右側障害物検出コントロールモジュール)	SLC2コントロール
SODR (右側障害物検出コントロールモジュール)	SLC3コントロール
SODR (右側障害物検出コントロールモジュール)	SLTコントロール
SODR (右側障害物検出コントロールモジュール)	SLUコントロール
SODR (右側障害物検出コントロールモジュール)	ウィンドウモーター: ダウン
SODR (右側障害物検出コントロールモジュール)	ウィンドウモーター: アップ
SRS (エアバッグ)	LF インレット側ソレノイドバルブ
SRS (エアバッグ)	RF インレット側ソレノイドバルブ
SRS (エアバッグ)	LR インレット側ソレノイドバルブ
SRS (エアバッグ)	RR インレット側ソレノイドバルブ
SRS (エアバッグ)	アイソレーションバルブ1 (マスターシリンダー)
SRS (エアバッグ)	アイソレーションバルブ2 (マスターシリンダー)
SRS (エアバッグ)	低圧フィードバルブ1
SRS (エアバッグ)	低圧フィードバルブ2
SRS (エアバッグ)	LF アウトレット側ソレノイドバルブ
SRS (エアバッグ)	RF アウトレット側ソレノイドバルブ
SRS (エアバッグ)	LR アウトレット側ソレノイドバルブ
SRS (エアバッグ)	RR アウトレット側ソレノイドバルブ
SRS (エアバッグ)	ポンプ
SRS (エアバッグ)	S1コントロール
SRS (エアバッグ)	S2コントロール
SRS (エアバッグ)	SLB1コントロール
SRS (エアバッグ)	SLC1コントロール
SRS (エアバッグ)	SLC2コントロール
SRS (エアバッグ)	SLC3コントロール
SRS (エアバッグ)	SLTコントロール
SRS (エアバッグ)	SLUコントロール
SUM (サスペンションモジュール)	フロント左ダンパーソレノイド: PWM出力
SUM (サスペンションモジュール)	フロント右ダンパーソレノイド: PWM出力
SUM (サスペンションモジュール)	リア左ダンパーソレノイド: PWM出力
SUM (サスペンションモジュール)	リア右ダンパーソレノイド: PWM出力
SUM (サスペンションモジュール)	S1コントロール
SUM (サスペンションモジュール)	S2コントロール
SUM (サスペンションモジュール)	センサー電源1電圧
SUM (サスペンションモジュール)	センサー電源2電圧
SUM (サスペンションモジュール)	SLB1コントロール
SUM (サスペンションモジュール)	SLC1コントロール
SUM (サスペンションモジュール)	SLC2コントロール
SUM (サスペンションモジュール)	SLC3コントロール
SUM (サスペンションモジュール)	SLTコントロール
SUM (サスペンションモジュール)	SLUコントロール
SWM (ステアリングホイール)	S1コントロール
SWM (ステアリングホイール)	S2コントロール
SWM (ステアリングホイール)	SLB1コントロール





●ボルボ アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
TCM (トランスミッションコントロール) (TF-80SC)	SLC2コントロール
TCM (トランスミッションコントロール) (TF-80SC)	SLC3コントロール
TCM (トランスミッションコントロール) (TF-80SC)	SLTコントロール
TCM (トランスミッションコントロール) (TF-80SC)	SLUコントロール
TCM (トランスミッションコントロール) (TG-81SC AWD)	S1コントロール
TCM (トランスミッションコントロール) (TG-81SC AWD)	S2コントロール
TCM (トランスミッションコントロール) (TG-81SC AWD)	SLB1コントロール
TCM (トランスミッションコントロール) (TG-81SC AWD)	SLC1コントロール
TCM (トランスミッションコントロール) (TG-81SC AWD)	SLC2コントロール
TCM (トランスミッションコントロール) (TG-81SC AWD)	SLC3コントロール
TCM (トランスミッションコントロール) (TG-81SC AWD)	SLTコントロール
TCM (トランスミッションコントロール) (TG-81SC AWD)	SLUコントロール
TCM (トランスミッションコントロール) (TG-81SC)	S1コントロール
TCM (トランスミッションコントロール) (TG-81SC)	S2コントロール
TCM (トランスミッションコントロール) (TG-81SC)	SLC1コントロール
TCM (トランスミッションコントロール) (TG-81SC)	SLC2コントロール
TCM (トランスミッションコントロール) (TG-81SC)	SLC3コントロール
TCM (トランスミッションコントロール) (TG-81SC)	SLC4コントロール
TCM (トランスミッションコントロール) (TG-81SC)	SLC5コントロール
TCM (トランスミッションコントロール) (TG-81SC)	SLTコントロール
TCM (トランスミッションコントロール) (TG-81SC)	SLUコントロール
UEM (アップエレクトロニクス)	3列目リーディングランプ (XC90)
UEM (アップエレクトロニクス)	アブローチライト
UEM (アップエレクトロニクス)	シートベルトリマインダー
UEM (アップエレクトロニクス)	シートベルトリマインダー: OFF
UEM (アップエレクトロニクス)	シートベルトリマインダー: ON
UEM (アップエレクトロニクス)	拡張X
UEM (アップエレクトロニクス)	フロント左リーディングランプ
UEM (アップエレクトロニクス)	フロント右リーディングランプ
UEM (アップエレクトロニクス)	全般ライト
UEM (アップエレクトロニクス)	ラゲージコンパートメントランプ
UEM (アップエレクトロニクス)	リア左リーディングランプ
UEM (アップエレクトロニクス)	リア右リーディングランプ
UEM (アップエレクトロニクス)	リモートコントロール機能: アブローチライト
UEM (アップエレクトロニクス)	リモートコントロール機能: ロック
UEM (アップエレクトロニクス)	リモートコントロール機能: パニックアラーム
UEM (アップエレクトロニクス)	リモートコントロール機能: ポップアップ
UEM (アップエレクトロニクス)	リモートコントロール機能: アンロック
UEM (アップエレクトロニクス)	ルーフハッチ: ボタン作動 (後方)
UEM (アップエレクトロニクス)	ルーフハッチ: ボタン作動 (前方)
UEM (アップエレクトロニクス)	ルーフハッチ (エンジン1)
UEM (アップエレクトロニクス)	ルーフハッチ (エンジン2)
UEM (アップエレクトロニクス)	MMSへの電圧供給
VCM (ビークルコミュニケーションモジュール)	S1コントロール
VCM (ビークルコミュニケーションモジュール)	S2コントロール
VCM (ビークルコミュニケーションモジュール)	SLB1コントロール
VCM (ビークルコミュニケーションモジュール)	SLC1コントロール
VCM (ビークルコミュニケーションモジュール)	SLC2コントロール
VCM (ビークルコミュニケーションモジュール)	SLC3コントロール
VCM (ビークルコミュニケーションモジュール)	SLTコントロール
VCM (ビークルコミュニケーションモジュール)	SLUコントロール
VDDM (ビークルダイナミックドメインマスター)	S1コントロール
VDDM (ビークルダイナミックドメインマスター)	S2コントロール
VDDM (ビークルダイナミックドメインマスター)	SLB1コントロール
VDDM (ビークルダイナミックドメインマスター)	SLC1コントロール
VDDM (ビークルダイナミックドメインマスター)	SLC2コントロール
VDDM (ビークルダイナミックドメインマスター)	SLC3コントロール
VDDM (ビークルダイナミックドメインマスター)	SLTコントロール
VDDM (ビークルダイナミックドメインマスター)	SLUコントロール
WAM (ワイドアングルビジョンモジュール)	S1コントロール
WAM (ワイドアングルビジョンモジュール)	S2コントロール
WAM (ワイドアングルビジョンモジュール)	SLB1コントロール
WAM (ワイドアングルビジョンモジュール)	SLC1コントロール

●ボルボ アクティブテスト (Ver 2021.06)

システム名	項目名
WAM(ワイドアングルビジョンモジュール)	SLC2コントロール
WAM(ワイドアングルビジョンモジュール)	SLC3コントロール
WAM(ワイドアングルビジョンモジュール)	SLTコントロール
WAM(ワイドアングルビジョンモジュール)	SLUコントロール
サービスリマインダーリセット	S1コントロール
サービスリマインダーリセット	S2コントロール
サービスリマインダーリセット	SLB1コントロール
サービスリマインダーリセット	SLC1コントロール
サービスリマインダーリセット	SLC2コントロール
サービスリマインダーリセット	SLC3コントロール
サービスリマインダーリセット	SLTコントロール
サービスリマインダーリセット	SLUコントロール