

●ダイハツ カスタマイズ(ver 2021.06)

システム	項目	説明
P C B (プリクラッシュブレーキ)	強制停止状態	スマートアシストの制御のON/OFF設定を行います。
P C B (プリクラッシュブレーキ)	検査モード完了フラグ	スマートアシストの機能検査完了/未完了状態の設定を行います。
P C B (プリクラッシュブレーキ)	発進通知カスタマイズ情報	先行車発進お知らせ機能の制御のON/OFFを行います。
P C B (プリクラッシュブレーキ)	発進通知タイミング情報	先行車発進お知らせ機能の発進通知タイミングの設定を行います。
コンビスイッチ (コンビスイッチ)	Fターンキャンセルカウンター設定	連続点滅のキャンセル操作(短時間入力)の許容値の設定を行います。
コンビスイッチ (コンビスイッチ)	ターンキャンセル角設定	ターンランプの操舵時のキャンセル準備角、キャンセル角の設定を行います。
コンビスイッチ (コンビスイッチ)	ターンシグナル3回点滅カスタマイズ	ターンシグナル3回点滅機能のON/OFFの設定を行います。
コンビスイッチ (コンビスイッチ)	点滅受付許可カウンター設定	3回点滅のキャンセル操作(短時間入力)の許容値の設定を行います。
ドアロック (ボディー)	I G O F F時ドアアンロックモード	I G O F F時のドアアンロック機能の有効/無効の設定を行います。
ドアロック (ボディー)	シフト連動ドアアンロックモード	シフト連動ドアアンロック機能の有効/無効を設定を行います。
ドアロック (ボディー)	シフト連動ドアロックモード	シフト連動ドアロック機能の有効/無効の設定を行います。
ドアロック (ボディー)	車速感応ドアロックモード	車速感応ドアロック機能の有効/無効の設定を行います。
ハザード (ボディー)	アンサーバックハザード動作	アンサーバック制御後のハザード機能のON/OFFの設定を行います。
パワースライドドア (L)	P S D運転席SW作動選択LH	スライドドア開閉作動開始に必要な運転席開閉SWを押す長さの設定を行います。
パワースライドドア (L)	P S D閉作業中ブザー吹鳴無選択LH	スライドドア閉作動中のブザーの吹鳴/非吹鳴の設定を行います。
パワースライドドア (L)	ブザー吹鳴音量選択LH	パワースライドドアE C U L Hに内蔵されているブザー音量の設定を行います。
パワースライドドア (L)	ワイヤレス作動選択	スライドドア開閉作動開始に必要なカードキーのスライドドアのオープン/クローズSWを押す長さの設定を行います。
パワースライドドア (L)	ワンタッチSW作動選択LH	ワンタッチSW L Hを押してから、ワンタッチオープンパワースライドドア機能の開始を確定するまでの時間の設定を行います。
パワースライドドア (R)	P S D運転席SW作動選択RH	スライドドア開閉作動開始に必要な運転席開閉SWを押す長さの設定を行います。
パワースライドドア (R)	P S D閉作業中ブザー吹鳴無選択RH	スライドドア閉作動中のブザーの吹鳴/非吹鳴の設定を行います。
パワースライドドア (R)	ブザー吹鳴音量選択RH	パワースライドドアE C U R Hに内蔵されているブザー音量の設定を行います。
パワースライドドア (R)	ワイヤレス作動選択	スライドドア開閉作動開始に必要なカードキーのスライドドアのオープン/クローズSWを押す長さの設定を行います。
パワースライドドア (R)	ワンタッチSW作動選択RH	ワンタッチSW R Hを押してから、ワンタッチオープンパワースライドドア機能の開始を確定するまでの時間の設定を行います。
ブザー (ボディー)	ブザーモード	キーフリーシステムの電子カードキー持ち出し警報ブザーおよびキーフリーシステムのアンサーバックブザーの音量設定を行います。
ブザー (メーター)	フラッシュャーブザー	ターン時(方向指示器作動時)のブザーの吹鳴/非吹鳴の設定を行います。
ブザー (メーター)	残量警告	燃料残量警告灯点滅時のブザーの吹鳴/非吹鳴の設定を行います。
フロントワイパー (ボディー)	フロントワイパー車速感応間欠	フロントワイパー車速感応間欠作動機能のON/OFF設定を行います。
ヘッドランプ (ボディー)	ヘッドランプ2灯/4灯判別	ハイビーム、パッシング時のヘッドランプ点灯状態の設定を行います。
ミラー (ボディー)	オート電格ミラー制御	電動格納ミラーのオート電動格納機能の設定を行います。
メーター (メーター)	エコパー表示	エコドライブ時のアシスト照明の色変わりON/OFF設定を行います。
メーター (メーター)	指針演出	I GスイッチON時のメーター指針演出(指針最大表示値まで作動)のON/OFF設定を行います。
メーター (メーター)	車線逸脱警報/衝突回避発進報知音圧	車線逸脱警報/先行車発進お知らせ機能の音圧大小の設定を行います。
リアワイパー (ボディー)	リアワイパーI N T位置作動	リアワイパースイッチI N T位置において、作動開始時の連続作動のON/OFF設定を行います。
リアワイパー (ボディー)	リアワイパーO F Fウォッシャー連動	リアワイパーO F F位置において、ウォッシャー連動作動のON/OFFの設定を行います。
リアワイパー (ボディー)	リアワイパーモード	リバース連動リアワイパー作動機能のON/OFF設定を行います。

●ダイハツ カスタマイズ(ver 2021.06)

システム	項目	説明
リアワイパー (ボディー)	リアワイパー間欠作動時間	リアワイパー間欠動作速度の設定を行います。
ルームランプ (ボディー)	I G OFFイルミモード	I GスイッチOFF時のルームランプ点灯機能のON/OFF設定を行います。
ルームランプ (ボディー)	エントリー制御モード	ルームランプタイマー機能、I G OFF時ルームランプ点灯機能のルームランプ点灯時間の設定を行います。
ルームランプ (ボディー)	ルームランプ I G OFF点灯	I G OFF時のルームランプ点灯の設定を行います。
ルームランプ (ボディー)	ルームランプ点灯時間	ルームランプタイマー機能、I GスイッチOFF時のルームランプ点灯機能のルームランプ点灯時間の設定を行います。